

Ak má projektor aktivované nastavenie Ochrana heslom, ľudia bez znalosti hesla nemôžu projektor použiť na premietanie obrazov ani v prípade, že je zapnutý. Okrem toho nemožno zmeniť logo zobrazené po zapnutí projektoru. Táto funkcia slúži ako ochrana proti krádeži, pretože odcudzený projektor nemožno používať.

🔑 *Používateľská príručka "Spravovanie používateľov (Ochrana heslom)"*


Podľa krokov nižšie nalepte nálepku na ochranu heslom na projektor, aby ste odradili zlodějov.

Nalepenie Nálepky Na Ochranu Heslom

- 1** Vytlačte si túto stranu.
Odporúčame tlačiť na komerčne dostupný samolepiaci papier.
- 2** Nálepku na ochranu heslom vystrihnite podľa prerušovanej čiary.



- 3** Nálepku na ochranu heslom nalepte na projektor.



Pozor

- Nezakrývajte vzduchový vetrací otvor na základni projektoru ani výstupný alebo nasávací vetrací otvor.
- Nelepte ju na časti, ktoré sa zahrievajú, napríklad na kryt lampy.
- Nelepte ju na iné štítky s upozorneniami.