



Multimedia Projector

Easy Interactive Tools Ver.2 -toiminnon käyttöopas



Easy Interactive Tools Ver.2 -toiminnon käyttöopas

Ominaisuudet

Piirtotoiminto


Voit piirtää viivoja ja muotoja heijastetulle kuvalle Easy Interactive Tools -ohjelmiston avulla. Tämä on hyödyllistä, jos halutaan korostaa luentojen tai esitysten pääkohtia ja kiinnittää yleisön huomio niihin.

Voit myös heijastaa yhtenäisen väritaustan kuten valkoisen taulun ja kirjoittaa tekstiä ja piirtää kuvia. Tyhjän taustan lisäksi voit valita muita taustakuvioita kuten ruudukon tai nuottiviivaston.

☛ “Työkalurivin toiminnot” [s.10](#)

Sinun on asennettava Easy Interactive Driver Ver.2.XX Mac OS X -käyttöjärjestelmään.

☛ Projektorin käyttöopas



Tietokoneen käyttäminen kynällä hiiren sijasta (Hiiri-tila)

Voit napsauttaa ja vetää kohteita kynällä (Easy Interactive Pen) heijastetulla tietokonenäytöllä. Näin voit käyttää tietokonetta heijastetulta näytöltä luentojen ja esitysten aikana.

☛ “Piirtäminen ja käyttäminen kynällä” [s.8](#)

Kaksi henkilöä piirtää samanaikaisesti kynillä (monikäyttäjätila)

Kaksi ihmistä voi piirtää viivoja ja muotoja yhtäaikaan Easy Interactive Pen -kynillä.

Seuraavissa tilanteissa vain yksi henkilö voi käyttää Easy Interactive Pen -kynää.

- Käytettäessä Hiiri-tilaa
- Tallennettaessa näyttö
- Tulostettaessa näyttö
- Asettaessa tausta tiedostosta
- Lisättäessä kuva
- Jos projektorin malli on EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi



EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi -mallin käyttäjille

Jotta kaksi ihmistä voisi käyttää Easy Interactive Pen -kyniä, aseta **Kynän käytt. määrä** -arvoksi **Kaksi käyttäjää** projektorin Kokoonpano-valikon kohdassa **Laajennettu - Easy Interactive Function**.

Järjestelmävaatimukset

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows XP*	Professional 32-bittinen Home Edition 32-bittinen Tablet PC Edition 32-bittinen
	Windows Vista	Ultimate 32-bittinen Enterprise 32-bittinen Business 32-bittinen Home Premium 32-bittinen Home Basic 32-bittinen
	Windows 7	Ultimate 32/64-bittinen Enterprise 32/64-bittinen Professional 32/64-bittinen Home Premium 32/64-bittinen Home Basic 32-bittinen
Keskusyksikkö	Pentium M 1,6 GHz tai nopeampi Suositus: Intel Core2 Duo 1,2 GHz tai nopeampi	
Muistikapasiteetti	Vähintään 512 Mt Suositus: vähintään 1 Gt	
Kiintolevytila	Vähintään 100 Mt	
Näyttö	Tarkkuus vähintään XGA (1024 x 768) ja enintään WUXGA (1920 x 1200) Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi	

* Service Pack 2 tai uudempi

Mac OS X

Käyttöjärjestelmä*	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x
---------------------------	--

Keskusyksikkö	Power PC G4 1,5 GHz tai nopeampi Suositus: Intel Core Duo 1,5 GHz tai nopeampi
Muistikapasiteetti	Vähintään 512 Mt Suositus: vähintään 1 Gt
Kiintolevytila	Vähintään 100 Mt
Näyttö	Tarkkuus vähintään XGA (1024 x 768) ja enintään WUXGA (1920 x 1200) Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi

* Vaaditaan Quick Time 7.2 tai uudempi.

Asennus



- Asenna ohjelmisto pääkäyttäjän oikeuksilla.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ja käynnistä sitten asennus.

Windows

- 1** Kytke tietokoneeseen virta.
- 2** Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" - CD-ROM-levy tietokoneeseen.
Asennus käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta tiedostoa "EIN_TTWInst.exe" CD-ROM-asemassa.
- 3** Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.

Mac OS X

- 1** Kytke tietokoneeseen virta.
- 2** Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" - CD-ROM-levy tietokoneeseen.
- 3** Kaksoisosoita Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.
- 4** Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.



Jos valitset Helppo asennus Mac OS X:ssä, Easy Interactive Driver Ver.2.XX asennetaan samalla.

☛ Projektorin käyttöopas

Jos käytössä on EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi, sinun on asennettava Easy Interactive Driver Ver.2.XX Mac OS X -käyttöjärjestelmään.

Jos käytössä on EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi, käytä Easy Interactive Driver Ver.1.XX -versiota.



Voit ladata viimeisimmän Easy Interactive Tools -version seuraavasta sivustosta.

<http://www.epson.com/>

Asennuksen poisto

Windows XP

- 1** Valitse **Käynnistä** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Kaksoisnapsauta kohtaa **Lisää tai poista ohjelmia**.
- 3** Valitse **Easy Interactive Tools** ja sitten **Poista**.

Windows Vista/Windows 7

- 1** Valitse **Käynnistä** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Valitse **Poista ohjelman asennus**.
- 3** Valitse **Easy Interactive Tools** ja sitten **Poista asennus**.

Mac OS X

- 1** Kaksoisnapsauta kohtaa **Ohjelmat - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX.**
- 2** Suorita **Easy Interactive Tools Uninstaller Tools**-kansioista.
- 3** Poista asennus noudattamalla näytön ohjeita.

Easy Interactive Tools -ohjelmiston käynnistäminen



EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi -mallin käyttäjille

- Ennen aloittamista Easy Interactive Tools pitää asettaa **Laajennettu - USB Type B** -asetuksesi **Easy Interactive Function** tai **USB Display/Easy Interactive Function** projektorin Kokoonpano-valikossa.
- Aseta lähde, johon tietokone on kytketty, **Käytä lähdettä** -asetukseksi projektorin Kokoonpano-valikon kohdassa **Laajennettu - Easy Interactive Function**.

Windows

- 1** Heijasta kuva projektorista.
- 2** Kytke projektori tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3** Valitse EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx Käynnistä-valikosta.

Easy Interactive Tools -ohjelmisto käynnistyy ja esille tulee työkalurivi.

☛ “Työkalurivin toiminnot” [s.10](#)



Jos käynnistät Easy Interactive Tools -ohjelmiston toistaessasi videota, videoikkuna voi pimentyä. Käynnistä videon toistamiseen käytetty ohjelmisto uudelleen.

Mac OS X

- 1** Heijasta kuva projektorista.
- 2** Kytke projektori tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3** Kaksoisosoita Easy Interactive Tools-kuvaketta kansiossa, johon Easy Interactive Tools on asennettu.


Easy Interactive Tools -ohjelmisto käynnistyy ja esille tulee työkalurivi.

☛ “Työkalurivin toiminnot” [s.10](#)



Piirtäminen ja käyttäminen kynällä


Kun Easy Interactive Tools -työkalurivi on esillä, voit määrittää viivan värin ja leveyden tai valita muototyyppin. Voit kirjoittaa heijastetulle kuvalle käyttämällä Easy Interactive Pen -kynää.


Napsauta [] -painiketta, jos haluat käyttää Easy Interactive Pen -kynää hiirenä.




EB-485Wi/EB-480i/EB-475Wi -mallin käyttäjille

Jos asetat **Ota käyt. oik. pain.** -asetukseksi **Päällä** kohdassa **Laajennettu - Easy Interactive Function**, Easy Interactive Pen -kynällä painaminen toimii oikean painikkeen napsautuksena.



Voit näyttää työkalurivin uudelleen napsauttamalla työkalurivin painiketta [] näytön oikealla tai vasemmalla reunalla.




- Jos napsautat painiketta [], työkalurivi kätetään jokaisen käytön jälkeen. Oletuksena työkalurivi on aina esillä.
- Työkaluriviä voi siirtää ylös tai alas mutta sitä ei voi kätkeä ennen Easy Interactive Tools -ohjelmiston lopettamista.

Easy Interactive Tools -ohjelmiston lopettaminen


Voit lopettaa ohjelmiston jollain seuraavista tavoista.


Windows


- Napsauta työkalurivillä [] .



Työkalurivin kätkeminen


Valitse [], jos haluat kätkeä työkalurivin.


- Napsauta tehtäväpalkissa [] ja valitse **Lopeta** ponnahdusvalikosta.




Mac OS X

- Napsauta työkalurivillä [] .



- Osoita hiiren kakkospainikkeella tai osoita pitäen Ctrl-näppäintä alhaalla kohtaa [] Dock -ikkunassa ja valitse sitten **Lopeta** ponnahdusvalikossa.



Yleiset toiminnot

Easy Interactive Tools tarjoaa seuraavat kaksi tilaa.

Lisähuomautus-tila	Voit piirtää viivoja ja muotoja tietokonenäytölle.
Tussitaulutila	Voit heijastaa yhtenäisen väritaustan kuten tussitaulun ja kirjoittaa tekstiä ja piirtää kuvia. Tyhjän taustan lisäksi voit valita muita taustakuvioita kuten ruudukon tai nuottiviivaston.

Tässä osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.




Katso seuraavasta osasta vain Lisähuomautus-tilassa käytettävät toiminnot.

☞ “Lisähuomautus-tilan erityistoiminnot” [s.12](#)

Katso seuraavasta osasta vain Tussitaulutilassa käytettävät toiminnot.

☞ “Tussitaulutilan erityistoiminnot” [s.12](#)



1



Lisähuomautus-tila-painike

Vaihtaa Lisähuomautus-tilaan.

2



Tussitaulutila-painike

Vaihtaa Tussitaulutilaan.

3



Tallenna

Tallentaa käytetyssä tilassa näytetyn näytön JPEG-, BMP-, PNG- tai PDF-muodossa. Tussitaulutilassa tallennetaan kaikki muokattavat sivut. Jos tallennetaan PDF-muodossa, sivut yhdistetään yhdeksi tiedostoksi.

4



Kumoa

Kumoa edellinen toiminto.

5



Tee uudelleen


Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.


6



Suurennuslasi

Avaa suurennuslasinäytön ja näyttää suurennetun näkymän kuvasta näytön keskellä.

[]: Lähennä

[]: Loitonna

7




Muita työkaluja

Näyttää seuraavan työkalurivin.



Kohdevalo


Korostaa osan heijastetusta kuvasta kohdevalotehosteella. Voit säätää korostettua aluetta vetämällä kohdevaloa.

Voit poistua Kohdevalo-toiminnosta napsauttamalla []-painiketta.



Varjo

Peittää heijastetun kuvan varjolla. Voit säätää varjostettua aluetta vetämällä neljästä kulmasta.

Voit poistua Varjo-toiminnosta napsauttamalla []-painiketta.




Tulosta

Tulostaa käytetyssä tilassa näytetyn näytön. Jos olet Tussitaulutilassa, valitse tulostusasetuksista, minkä sivun haluat tulostaa.



Asetukset

Avaa Asetukset-näytön.

 “Asetukset-näyttö” s.13



Oikean painikkeen klikkaus (Käyteytettävissä vain käytettäessä vuorovaikuttavia tietokonetoimintoja Lisähuomautus-tilassa.)

Kynänapaus toimii oikean painikkeen napsautuksena vain kerran, minkä jälkeen palataan normaalin napsautukseen.



Ohje (vain Lisähuomautus-tila)

Näyttää ohjeen.

8




Muodot

Voit valita haluamasi muodon tarjotuista muodoista. Voit myös valita muodon värin ja viivanleveyden.

9



Kynä


Vaihtaa kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta [] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää kynäviivan väriä ja leveyttä.

10



Korostuskynä

Vaihtaa korostuskynään, jolla voi piirtää läpikuultavia viivoja.

Napsauta [] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää korostuskynäviivan väriä ja leveyttä.

11



Musta kynä

Vaihtaa mustaan kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.

12



Punainen kynä

Vaihtaa punaiseen kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.

13



Sininen kynä

Vaihtaa siniseen kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.



Pyyhin

Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat pyyhkiä leveitä alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkiä kapeampia alueita.



Tyhjennä näyttö

Tyhjentää kaiken näytetylle sivulle piirretyn.


Lisähuomautus-tilan erityistoiminnot

Tässä osassa kuvataan vain Lisähuomautus-tilassa käytettävät toiminnot.



Seuraavassa osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.

☞ “Yleiset toiminnot” s.10



Hiiri

Vaihtaa Lisähuomautus-tilasta Hiiri-tilaan, jolloin tietokonenäytön osoittimesta tulee normaali hiiriosoitin. Voit napsauttaa ja vetää heijastetulla kuvalla käyttämällä Easy Interactive Pen -kynää.

Palaa Lisähuomautus-tilaan napsauttamalla tätä kuvaketta uudelleen.

2



Sivu ylös

Siirry avatun asiakirjan edelliselle sivulle.

3



Sivu alas

Siirry avatun asiakirjan seuraavalle sivulle.

4



Asiakirjakamera (käytettävissä Hiiri-tilassa)

Näyttää kuvan tietokoneeseen kytketystä asiakirjakamerasta*. Seuraavat kuvakkeet näytetään yhdessä kuvan kanssa.

[🔍]: Etsii tietokoneeseen kytketyn asiakirjakameran.

[🔍+]: Näyttää suurennetun näkymän asiakirjakameran kuvasta.

[🔍-]: Pienentää suurennetun kuvan.

[🖼️]: Näyttää asiakirjakameran kuvan koko näytöllä.

[🖼️📏]: Vaihtaa koko näytön näkymästä ikkunaan.

5



Näyttönäppäimistö (käytettävissä Hiiri-tilassa)

Näyttää näytöllä virtuaalisen näppäimistön. Voit syöttää merkkejä ja hallita tietokonetta virtuaaliselta näppäimistöltä napsauttamalla näppäimiä Hiiri-tilassa.

* Sekä ELPDC06:n että ELPDC11:n tukema.


Tussitaulutilan erityistoiminnot

Tässä osassa kuvataan vain Tussitaulutilassa käytettävät toiminnot.



Seuraavassa osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.

☞ “Yleiset toiminnot” s.10



Valitse tausta

Voit valita taustan yhdeksästä Tussitaulutilassa mahdollisesta taustakuvista.


Voit myös näyttää tietokoneen työpöydän, kuvatiedoston tai asiakirjakameran* kuvan taustakuvana.




Sivuluettelo

Näyttää luettelon parhaillaan muokattavista sivuista.

Kun hiirisoitin poistuu sivuluettelosta, luettelo pienennetään automaattisesti näytön oikealle tai vasemmalle reunalle. Luettelo näytetään uudelleen, jos siirrät osoittimen siihen tai napsautat pienennettyä aluetta.

Napsauta [], jos haluat avata sivuluettelon.

Napsauta [], jos haluat sulkea sivuluettelon.



Uusi sivu

Avaa uuden sivun Tussitaulutilassa.



Lisää kuva

Valitse lähdekuva, jonka haluat lisätä käsiteltävälle sivulle. Käytettävissä on seuraavat kaksi vaihtoehtoa.



Tiedostosta

Voit valita JPEG-, BMP- tai PNG-kuvan.



Asiakirjakamerasta

Voit lisätä kuvan tietokoneeseen kytketystä asiakirjakamerasta*.



Poista sivu

Poistaa esillä olevan sivun.




Valitse


Muuttuu kohdistimeksi, jotta voit siirtää Lisää kuva -toiminnolla lisäämääsi kuvaa tai muuttaa sen kokoa.

* Sekä ELPDC06:n että ELPDC11:n tukema.

Asetukset-näyttö


Tämä ikkuna näytetään, kun napsautat kuvaketta [] Muita työkaluja -ikkunassa.

Yleiset asetukset -välilehti




Työkalurivin koko	Asettaa työkalurivin kooksi Pieni tai Normaali .
Sivuluettelon näytön sijainti	Asettaa paikan, jossa sivuluettelo näytetään Tussitaulutilassa.
Kohdevalon muoto	Asettaa kohdevalon muodoksi ympyrän tai neliön.
Peittokuva on virheellinen	(Vain Windows XP) Valitse, jos haluat tallentaa videon sisällön sellaisena, miltä se näyttää lisähuomautusten tai piirrosten lisäämisen jälkeen.

Kieliasetukset-välilehti (vain Windows)



Vaihda kieltä	Asettaa Easy Interactive Tools -ohjelmiston näyttökielen. Tämä asetus tulee voimaan, kun Easy Interactive Tools käynnistetään uudelleen.
---------------	--

Tallenna asetukset -välilehti



Tarkista tallennettaessa

Asettaa, tarkistetaanko sijainti näyttöä tallennettaessa. Valitse tämä, jos haluat näyttää sijainnin näyttöä tallennettaessa.

Tallennussijainnin kansio

Asettaa kansion, johon näyttö tallennetaan. Seuraavat ovat oletuskansiot näyttöjä tallennettaessa.

Windows XP

<startup_drive>:\Documents and Settings
 \<käyttäjän_nimi>\Omat tiedostot\Easy Interactive Tools

Windows Vista/Windows 7

<startup_drive>:\käyttäjät\<käyttäjän_nimi>\Tiedostot
 \Easy Interactive Tools

Mac OS X

<startup_drive>:\Kayttajat\<käyttäjän_nimi>\Tiedostot
 \Easy Interactive Tools

Tiedoston nimi

Voit asettaa tallennetulle näytölle nimen. Päivämäärä, aika ja tarkenne lisätään tiedoston nimen perään tiedostoa tallennettaessa. Esimerkki: AAA-20110121173050.jpg Seuraava on oletusnimi tiedostolle näyttöjä tallennettaessa. "muoto"-"vvvvkkpptmmss"."tarkenne" Esimerkki: JPG-20110121173050.jpg

Tiedostotyyppi

Voit asettaa tiedostotyyppin tiedostoja tallennettaessa.

Ongelma	Ratkaisu
Merkkejä ei voi lukea kielen vaihtamisen jälkeen.	Merkkejä ei voi lukea, jos käytettävän kielen fontteja ei ole saatavilla käyttöjärjestelmässäsi. Palauta oletusasetukset valitsemalla Palauta oletukset Asetukset-näytöltä. ☛ “Asetukset-näyttö” s.13
Videoalue pimenee, kun tallennetaan videon sisältävä näyttö. (Vain Windows XP)	Muuta videokiihdytinasetukset manuaalisesti. (1) Valitse Käynnistä - Ohjauspaneeli - Näyttö - Asetukset ja napsauta sitten Lisäasetukset -painiketta. (2) Valitse Vianmääritys . (3) Siirrä Laitteiston kiihdytys toisena vasemmalla olevaan kohtaan.
Media Player -kuvien päälle piirretyt viivat välkkyvät. Media Player -kuvien päälle piirretyt korostusviivat eivät ole läpinäkyviä. (Vain Windows XP)	Kun vaihdetaan asetuksia, joidenkin DVD-/BluRay-videoiden toistoruutua ei ehkä näytetä. Asetusten vaihtaminen voi vaikuttaa myös muihin sovelluksiin. Kun olet sulkenut Easy Interactive Tools -ohjelmiston, palauta laitteistokiihdytyksen asetukset aikaisempaan tilaan.
Toinen kahdesta käyttäjästä ei pysty käyttämään interaktiivista kynää.	Seuraavissa tilanteissa vain yksi henkilö voi käyttää Easy Interactive Pen -kynää. <ul style="list-style-type: none"> • Käytettäessä Hiiri-tilaa • Tallennettaessa näyttö • Tulostettaessa näyttö • Asetettaessa tausta tiedostosta • Lisättäessä kuva
Keynote-ikkunan päälle ei voi piirtää.	Keynote-ikkunan päälle ei voi piirtää Mac OS X:ssä.
Suurennuslasissa ei voi näyttää kuvia oikein.	Seuraavat rajoitukset ovat voimassa. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX -toimintoa käyttävät sovellukset eivät ehkä näy oikein Suurennuslasia käytettäessä. (Vain Windows Vista) • Suurennuslasissa ei voi näyttää DVD-soittimen kuvia oikein. (Vain Mac OS X 10.7.x)
Kuvia ei voi tallentaa tai tulostaa Media Playeristä.	Seuraavat rajoitukset ovat voimassa. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX -toimintoa käyttävät sovellukset eivät ehkä pysty tallentamaan tai tulostamaan kuvia oikein. • DVD-soittimen kuvia ei voi tallentaa tai tulostaa oikein. (Vain Mac OS X 10.7.x)

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Tässä oppaassa yllämainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" ja "Mac OS X 10.7.x". Lisäksi niihin viitataan yleiskäsitteellä "Mac OS X".

Yleinen huomautus:

Keynote, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, DirectX, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

412162700FI

Nimien käytöstä

Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows Vista® -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä

Tässä oppaassa yllämainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Windows XP", "Windows Vista" ja "Windows 7". Lisäksi yleiskäsitteellä Windows voidaan viitata käyttöjärjestelmiin Windows XP, Windows Vista ja Windows 7, ja useisiin Windows-versioihin voidaan viitata esim. muodossa Windows XP/Vista/7, Windows-merkintä jätettynä pois.