

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-Z8455WU/Z8450WU/Z8355W/  
Z8350W/Z10005/Z10000/Z8150

Vybrat jazyk

Symbols, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

### Uživatelská příručka

- **Názvy Součástí a Funkce**
- **Užitečné Funkce**
- **Konfigurační Nabídka**
- **Odstraňování Problémů**
- **Údržba**
- **Řízení a sledování**
- **Instalace a připojení**

### Návod na použití

Použití softwaru z dodaného disku CD-ROM se softwarem pro projektor Epson

- ☛ [EasyMP Network Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití](#)

### Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

### Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.  
☛ [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

### EasyMP Monitor

Použitím aplikace EasyMP Monitor lze centrálně ovládat více projektorů Epson z počítače prostřednictvím sítě. Software EasyMP Monitor a Návod k použití k této aplikaci můžete stáhnout z následující webové stránky.  
<http://www.epson.com/>