

EPSON

Multimedia Projector

EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/
EB-1945W/EB-1935

Vybrat jazyk

Symbols, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

Uživatelská příručka

- **Funkce Projektoru**
- **Názvy součástí a funkce**
- **Příprava projektoru**
- **Základní použití**
- **Užitečné Funkce**
- **Nabídka Konfigurace**
- **Odstraňování Problémů**
- **Údržba**
- **Příloha**

Návod na použití

Použití softwaru z dodaného disku CD-ROM se softwarem pro projektor Epson

- ☛ [EasyMP Network Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

Použití funkce PC Free spolu s projektorem

- ☛ [Návod k použití aplikace PC Free](#)

Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.

☛ [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

EasyMP Monitor

Použitím aplikace EasyMP Monitor lze centrálně ovládat více projektorů Epson z počítače prostřednictvím sítě. Software EasyMP Monitor a Návod k použití k této aplikaci můžete stáhnout z následující webové stránky.
<http://www.epson.com/>