



Multimedia Projector

Návod k použití aplikace PC Free

Souhrn aplikace PC Free

Funkce aplikace PC Free	4
Příklady aplikace PC Free	4
Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free	4
Podporované soubory s videem	5

Používání aplikace PC Free

Používání aplikace PC Free	8
Spuštění a ukončení aplikace PC Free	8
Spuštění aplikace PC Free	8
Ukončení aplikace PC Free	10
Základní používání aplikace PC Free	10
Otáčení snímku	10
Promítání souborů vytvořených s aplikací PowerPoint	12
Přehrávání scénáře	12
Operace při přehrávání scénářů	12
Promítání souborů PDF	14
Zavření zobrazení souboru PDF	15
Promítání souborů snímků a filmů	17
Promítání filmů a snímků	17
Operace při promítání filmů	18
Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)	18
Nastavení fungování prezentace	19

Příloha

Odstraňování problémů	22
Ostatní funkce	24
Úpravy souborů scénářů (SIT)	24
Registrace digitálního certifikátu pro projektor	26

Digitální certifikáty, které lze registrovat	26
Registrace certifikátu klienta nebo certifikátu webového serveru	26
Registrace certifikátu CA	27

Obecné poznámky 28

Obecná poznámka:	28
------------------	----

Rejstřík 29



Souhrn aplikace PC Free

Aplikace PC Free umožňuje promítání souborů uložených na paměťových zařízeních USB, jako jsou disky USB Flash nebo pevné disky USB, připojených k projektoru bez použití počítače.

Příklady aplikace PC Free

Promítání snímků a filmů uložených na paměťovém zařízení USB




Pomocí aplikace PC Free můžete promítat jednotlivé filmové nebo obrázkové soubory nebo řadu souborů po sobě ve formě prezentace.

☛ "Promítání souborů snímků a filmů" [s.17](#)

☛ "Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)" [s.18](#)

Promítání souborů aplikace PowerPoint převedených pomocí aplikace EasyMP Slide Converter



Převedte soubor aplikace PowerPoint do formátu, který je možné promítat pomocí aplikace PC Free, a uložte jej na paměťové zařízení USB. Soubor aplikace PowerPoint je poté možné promítat bez použití počítače.

☛ "Promítání souborů vytvořených s aplikací PowerPoint" [s.12](#)

Podrobnější informace o převodu souborů aplikace PowerPoint na scénáře pomocí aplikace EasyMP Slide Converter naleznete v následujícím textu.

☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)




Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free

Typ	Typ souboru (přípona)	Poznámky
Soubor scénáře	.fse .sit*	Soubory v tomto formátu, jež lze přehrávat pomocí PC Free, jsou výsledkem převodu souborů aplikace PowerPoint pomocí aplikace EasyMP Slide Converter. V této příručce jsou tyto soubory pojmenovány jako scénáře.

Typ	Typ souboru (přípona)	Poznámky
Snímek	.jpg	Následující položky nelze promítat. <ul style="list-style-type: none"> • Snímky s rozlišením větším než 8 192 × 8 192 • Snímky s větší velikostí souboru než 12 MB • Soubory s příponou ".jpeg" • Formáty barevného režimu CMYK • Progresivní formáty Vzhledem k charakteristikám souborů JPEG nemusí být promítané snímky ostré, je-li kompresní poměr nastaven na příliš vysokou hodnotu.
	.bmp	Nelze promítat snímky s rozlišením větším než 2 048 × 2 048.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Nelze promítat snímky s rozlišením větším než 2 048 × 2 048. • Nelze promítat animované soubory GIF.
	.png	Nelze promítat snímky s rozlišením větším než 2 048 × 2 048.
PDF	.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • Je možné promítat soubory PDF verze 1.7 nebo dřívější. • Není možné promítat šifrované soubory PDF.

* Je rovněž možné promítat scénáře (soubory SIT) vytvořené pomocí softwaru EMP SlideMaker a EMP SlideMaker2.

Podrobnější informace o promítání každého typu souboru naleznete v následujícím textu.

- Promítání scénářů
 "Promítání souborů vytvořených s aplikací PowerPoint" [s.12](#)
- Promítání snímků
 "Promítání souborů snímků a filmů" [s.17](#)
- Promítání souborů PDF
 "Promítání souborů PDF" [s.14](#)

Podporované soubory s videem

Typ souboru (přípona)	Film Kodek	Kodek zvuku	Kvalita záznamu
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Lze přehrávat obsahy souborů formátu MPEG bez zvuku. Lineární zvuk PCM a formáty AC-3 nelze přehrávat.	Maximální přenosová rychlost: 12 Mbps Maximální rozlišení: 1 280 × 720
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	Lineární PCM ADPCM	

* Soubory s příponou .mpeg nelze promítat.

Podrobnější informace o promítání souborů s videem naleznete v následujícím textu.

 "Promítání souborů snímků a filmů" [s.17](#)



- Paměťová zařízení USB, která obsahují bezpečnostní funkce, někdy nelze použít.
- Soubory, na které je aplikován systém DRM (Digital Rights Management), nelze promítat.
- Pokud při přehrávání filmů (při přenosu s vyššími přenosovými rychlostmi) použijete úložné zařízení USB s pomalou přístupovou rychlostí, nemusí se soubory filmů přehrávat správně nebo může zvuk přeskakovat, případně nemusí být vůbec k dispozici.
- Projektor nepodporuje média naformátovaná v některých systémech souborů. Pokud máte při promítání potíže, použijte média naformátovaná v systému Windows.
- Média naformátujte na souborový systém FAT16/32.




Používání aplikace PC Free

Přestože jsou následující postupy vysvětlovány s použitím dálkového ovladače, stejné operace lze provést prostřednictvím ovládacího panelu.

Spuštění a ukončení aplikace PC Free

Spuštění aplikace PC Free

- 1** Zapněte projektor a stiskněte tlačítko [USB].
Vstupní zdroj se změní na USB.
- 2** Připojte paměťové zařízení USB k portu **USB(TypeA)** na projektoru.



Upozornění
















- Používáte-li rozbočovač USB, nemusí připojení fungovat správně. Zařízení jako digitální fotoaparáty a paměťová zařízení USB připojujte k projektoru přímo.
- Pokud chcete připojit a používat pevný disk s rozhraním USB, nezapomeňte použít napájecí adaptér dodaný s pevným diskem.
- Při připojování digitálního fotoaparátu nebo pevného disku použijte USB kabel dodaný nebo specifikovaný pro zařízení.
- Použijte USB kabel kratší než 3 m. Pokud délka kabelu překročí 3 m, aplikace PC Free nemusí fungovat správně.

- 3** Aplikace PC Free se spustí a zobrazí se seznam souborů.



- Následující soubory se zobrazí jako miniatury (obsahy souborů se zobrazí jako malé obrázky).
 - Soubory JPEG
 - Soubory FSE/SIT (obrázek prvního snímku)
 - Souboru PDF (obrázek první stránky souboru PDF)
 - Soubory MPEG/WMV/AVI (obrázek na pozici 15 sekund od začátku filmu)

- Ostatní soubory nebo složky se zobrazí jako ikony, jak je uvedeno v následující tabulce.

Ikona	Soubor	Ikona	Soubor
	Soubory FSE*		Soubor MPEG
	Soubory SIT*		Soubory WMV
	Soubory JPEG*		Soubory PFX (Certifikát klienta/ Certifikát webového serveru)
	Soubory BMP		Soubory P12 (Certifikát klienta/ Certifikát webového serveru)
	Soubory GIF		Soubory CER (Certifikát CA)
	Soubory PNG		Soubory DER (Certifikát CA)
	Soubory AVI (Motion JPEG) *		Soubory PEM (Certifikát CA)
	Soubory PDF*		

* Pokud nelze zobrazit miniaturu, je zobrazena ikona.



- Je-li pro scénář nastaveno automatické spouštění, přehrává se automaticky s nejvyšší prioritou nad jinými zdroji vstupu. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko [Esc] na dálkovém ovladači.
☛ "Operace při přehrávání scénářů" s.12
- Můžete rovněž vložit paměťovou kartu do USB čtečky karet a poté čtečku připojit k projektoru. Některé běžně prodávané USB čtečky karet však nemusí být s projektorem kompatibilní.
- Když se zobrazí následující obrazovka (obrazovka Vyberte disk), stisknutím tlačítek [↶], [↷], [↵] nebo [↴] zvolte jednotku, kterou hodláte použít, a potom stiskněte tlačítko [↵].



- Chcete-li vyvolat obrazovku Vyberte disk, umístíte kurzor na položku **Vyberte disk** v horní části obrazovky seznamu souborů a stisknete tlačítko [↵].
- Projektor dokáže rozpoznat najednou až osm médií.

Ukončení aplikace PC Free

- 1** Chcete-li během přehrávání souboru zastavit, stiskněte tlačítko [Esc].
- 2** Odpojte zařízení USB od projektoru.
V případě digitálních fotoaparátů, pevných disků a jiných napájených zařízení vypněte zařízení a potom jej odpojte od projektoru.

Upozornění

Neodpojujte zařízení USB od projektoru, když se k němu přistupuje.

Základní používání aplikace PC Free

Dále jsou popsány postupy pro promítání snímků, filmů a scénářů pomocí aplikace PC Free.

- 1** Stiskem tlačítka [A], [B], [C] nebo [D] vyberte soubor nebo složku, kterou chcete promítat.



Pokud se na aktuální obrazovce nezobrazují všechny soubory a složky, stiskněte tlačítko [D] nebo přesuňte kurzor na položku **Další strana** ve spodní části obrazovky a stiskněte tlačítko [A].

Návrat na předchozí obrazovku lze provést stisknutím tlačítka [D] nebo umístěním kurzoru na tlačítko **Předchozí strana** v horní části obrazovky a stisknutím tlačítka [A].

- 2** Stiskněte tlačítko [A].


Zobrazí se vybraný snímek.

Pokud je vybrána složka, zobrazí se soubory ve vybrané složce. Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, přesuňte kurzor na tlačítko **Zpět nahoru** a stiskněte tlačítko [A].

Otáčení snímku

Při promítání obrázkového souboru s aplikací PC Free můžete snímek otáčet po 90 stupních.

- 1** Zobrazte snímky nebo spusťte Prezentace.
- 2** Při promítání stiskněte tlačítko [A] nebo [B].









Chcete-li pomocí aplikace PC Free promítat soubor aplikace PowerPoint, převedte jej nejdříve na soubor FSE nebo SIT pomocí dodaného softwaru EasyMP Slide Converter.

 [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

V této příručce jsou převedené soubory pojmenované jako scénáře.

Tato kapitola popisuje způsob přehrávání scénářů uložených na paměťovém zařízení USB a operace během přehrávání scénáře.

Přehrávání scénáře


- 1** Spustíte aplikaci PC Free.
 "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2** Stiskem tlačítka , ,  nebo  vyberte scénář, který chcete přehrávat.
- 3** Stiskněte tlačítko .
Zahájí se přehrávání.

Operace při přehrávání scénářů


Během přehrávání scénáře můžete dálkovým ovládáním provádět následující operace.

Přepínání obrazovek


Soubory FSE





Soubory SIT



Zastavení přehrávání



Po stisknutí tlačítka [Esc] se zobrazí hlášení "Chcete ukončit přehrávání scénáře?". Chcete-li přehrávání zastavit, zvolte **Odej** a stiskněte tlačítko .

Pokud chcete pokračovat v přehrávání souboru, vyberte **Zpět** a stiskněte tlačítko .

Při promítání souborů pomocí aplikace Slideshow můžete použít následující funkce.

- Zmrazit
- Vypnout A/V
- E-lupa
- Ukazatel

☞ *Uživatelská příručka*

Soubory PDF je možné promítat pomocí aplikace PC Free. V souborech PDF je možné strany posunovat nahoru nebo dolů, zvětšovat nebo otáčet.

- 1** Spustíte aplikaci PC Free.
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
☛ "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)
- 2** Stiskem tlačítka [⏮], [⏪], [↺] nebo [↻] vyberte soubor PDF, který chcete promítat.



Jestliže přípona souboru není .pdf, soubor se v seznamu nezobrazí.

- 3** Stiskněte tlačítko [↵].
Zobrazí se první strana souboru PDF v celé velikosti obrazovky.



Je-li zobrazený soubor PDF, je možné provádět následující operace.

- Strana nahoru/dolů
Je-li stránka zobrazená v celé velikosti obrazovky, stiskem tlačítka [⏮] nebo [⏪] přejdete na předchozí nebo následující stranu.

- Výběr strany

Stiskem tlačítka [Esc] otevřete nabídku výběru strany.



Stiskem tlačítka [↶] nebo [↷] zvolte stranu, kterou chcete promítat, a poté stiskem tlačítka [↵] zvolenou stranu zobrazte.

Pokud stisknete tlačítko [Esc] při zobrazené nabídce výběru strany, nabídka se zavře.

- Rozšíření strany

Je-li strana zobrazená v celé velikosti obrazovky, stiskem tlačítka [↵] obraz rozšíříte.

Strany orientované na výšku se rozšíří vodorovně na celou šířku obrazovky a strany orientované na šířku se rozšíří svisle na celou výšku obrazovky.

Je-li strana zobrazená v rozšířené velikosti, stiskem tlačítka [↵] přejdete zpět na zobrazení v celé velikosti obrazovky.

- Posouvání strany


Je-li strana zobrazená v rozšířené velikosti, stiskem tlačítka [↶], [↷], [↶] nebo [↷] stranu posunete.

- Otočení strany

Je-li stránka zobrazená v celé velikosti obrazovky, stiskem tlačítka [↶] nebo [↷] otočíte všechny strany v dokumentu PDF o 90 stupňů.

Zavření zobrazení souboru PDF

- 1 Stiskněte tlačítko [Esc] při zobrazeném souboru PDF. Zobrazí se nabídka výběru strany.
- 2 Stiskem tlačítka [↶] nebo [↷] zvolíte **Odej**.



- 3 Stiskněte tlačítko [↵].

Zobrazený soubor PDF se zavře a otevře se obrazovka výběru souboru.



Při zobrazení dokumentu PDF pomocí aplikace PC Free není možné provádět následující operace.

- Zrušení hesla
- Zobrazení elektronických podpisů
- Zobrazení obrázků JPEG2000
- Zobrazení průhledných efektů
- Přehrávání multimediálních obsahů
- Zobrazení 3D kreseb
- Zobrazení komentářů


Snímky a filmy uložené na paměťovém zařízení USB a snímky v digitálním fotoaparátu lze promítat pomocí aplikace PC Free jedním ze dvou následujících způsobů.

- Promítání vybraných snímků a filmů
Toto je funkce pro promítání jednotlivých souborů.
- Postupné promítání všech souborů snímků a filmů ve složce (Prezentace)
Toto je funkce pro postupné promítání obsahu souborů složky (jednoho souboru po druhém).

Upozornění

K úložnému zařízení USB je během přehrávání souborů filmů často přistupováno. Při promítání neodpojujte paměťové zařízení USB. Aplikace PC Free nemusí fungovat správně.

**3**

Stiskněte tlačítko [.





Zobrazí se obrázek nebo se zahájí přehrávání filmu.



Při promítání snímků lze snímky otáčet.

☞ "Otáčení snímku" [s.10](#)

Promítání filmů a snímků

- 1** Spustíte aplikaci PC Free.
☞ "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2** Stiskem tlačítka [, [, [] nebo [] vyberte soubor, který chcete promítat.

4

Chcete-li ukončit promítání, proveďte jednu z následujících operací.

- Promítání obrazu: stiskněte tlačítko [Esc].
 - Promítání filmu: stiskem tlačítka [Esc] otevřete obrazovku se zprávami, zvolte **Odej** a poté stiskněte tlačítko [↵].
- Po dokončení promítání se vrátíte zpět na obrazovku seznamu souborů.

Operace při promítání filmů

Při promítání filmu lze stiskem tlačítka [↶] nebo [↷] provádět operace, jako je rychlý posun vpřed, posun zpět atd. Operace se změní při každém stisknutí tlačítka [↶] nebo [↷].

Aktuálně vybraná operace se zobrazuje v dolní části obrazovky.



[⏮] / [⏭] (Rychlý posun vpřed/ zpět)	<p>Chcete-li film posunovat rychle vpřed, stiskněte tlačítko [↷].</p> <p>Chcete-li film posunovat zpět, stiskněte tlačítko [↶].</p> <p>Rychlost rychlého převíjení vpřed nebo zpět se při každém stisknutí tlačítka [↶] nebo [↷] zvyšuje na dvojnásobek.</p>
[⏮] / [⏭] (Přeskok přibližně o 15 sekund)	<p>Stiskem tlačítka [↷] se provede přeskočení vpřed přibližně o 15 sekund.</p> <p>Stiskem tlačítka [↶] se provede přeskočení zpět přibližně o 15 sekund.</p>
[⏮] / [⏭] (Přeskok přibližně o 60 sekund)	<p>Stiskem tlačítka [↷] se provede přeskočení vpřed přibližně o 60 sekund.</p> <p>Stiskem tlačítka [↶] se provede přeskočení zpět přibližně o 60 sekund.</p>

[⏮] / [⏭] (Přeskok přibližně o 600 sekund)	<p>Stiskem tlačítka [↷] se provede přeskočení vpřed přibližně o 600 sekund.</p> <p>Stiskem tlačítka [↶] se provede přeskočení zpět přibližně o 600 sekund.</p>
[⏮] / [⏭] (Změna snímků)	Při přehrávání prezentace zajišťuje přechod na předchozí nebo následující soubor.

Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)

Soubory snímků a filmů ve složce můžete promítat postupně, jeden po druhém. Tato funkce se nazývá Prezentace. Prezentace se spouští pomocí následujícího postupu.



Můžete nastavit podmínky zobrazení, jako je opakované promítnutí a přidání efektů při přechodu mezi soubory. Chcete-li při používání funkce Prezentace vyměňovat filmové a obrázkové soubory automaticky, nastavte možnost **Doba přepnutí obrazovky** v nabídce Volba na jinou hodnotu než **Ne**. Výchozí nastavení je **Ne**.

☛ "Nastavení fungování prezentace" [s.19](#)

- 1 Spustíte aplikaci PC Free.
 - ☛ "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)
 - Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2 Pomocí tlačítka [↶], [↷], [↶] nebo [↷] umístíte kurzor na složku prezentace, kterou chcete spustit, a stiskněte tlačítko [↵].

3 Na pravé spodní straně obrazovky seznamu souborů vyberte položku **Prezentace** a stiskněte tlačítko [↵].

Je spuštěna Prezentace, přičemž soubory snímků a filmů ve složce budou automaticky postupně promítány, jeden po druhém.

Po promítnutí posledního souboru se automaticky zobrazí seznam souborů. Pokud jste nastavili možnost **Nepřetržitě přehrávání** na obrazovce Volba na hodnotu **Zapnuto**, při dosažení konce začne promítání znovu od začátku.

☞ "Nastavení fungování prezentace" s.19

Při promítání Prezentace můžete přejít na následující obrazovku, vrátit se na předchozí obrazovku nebo přehrávání zastavit.

☞ "Operace při přehrávání scénářů" s.12



- Je-li možnost **Doba přepnutí obrazovky** na obrazovce Volba nastavena na hodnotu **Ne**, soubory se nemění automaticky, ani když vyberte možnost Prezentace. Chcete-li přehrávat další soubor, stiskněte tlačítko [↵], [↶] nebo [↷].
- Chcete-li ukončit přehrávání prezentace, stiskněte tlačítko [Esc]. Na zobrazené obrazovce se zprávou vyberte možnost **Odej** a potom stiskněte tlačítko [↵].

Nastavení fungování prezentace


Pořadí přehrávání souborů a způsob fungování prezentace můžete nastavit na obrazovce Volba.

1 Na spodní straně obrazovky seznamu souborů vyberte položku **Volba** a stiskněte tlačítko [↵].






2 V zobrazené nabídce Volba nastavte jednotlivé možnosti.

Podle potřeby vyberte libovolnou z možností a stiskem tlačítka [↵] nastavení aktivujete.


Níže je uveden popis položek.



Pořadí přehrávání	Můžete nastavit pořadí, ve kterém budou soubory přehrány. Soubory lze seřadit pomocí možnosti Podle názvu nebo Podle data .
Pořadí třídění	Soubory lze třídit Vzestupně nebo Sestupně .
Nepřetržitě přehrávání	Můžete určit, zda se má prezentace opakovat.
Doba přepnutí obrazovky	Můžete nastavit čas před přepnutím souboru na následující soubor ve funkci Prezentace. Můžete zvolit nastavení Ne (0) až 60 sekund. Když nastavíte Ne , je automatické přehrávání zakázáno.
Efekt	Lze nastavit efekty použité při výměně snímků.

- 3** Po dokončení nastavení umístěte pomocí tlačítek [, [, [] nebo [] kurzor nad **OK** a stiskněte tlačítko [].

Nastavení se použije.

Pokud nechcete nastavení použít, umístěte kurzor na **Zrušit** a stiskněte tlačítko [].



Příloha

Pokud máte při přehrávání scénáře jakékoli potíže, vyhledejte informace v následujícím textu.

☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

Aplikace PC Free nemůže přehrávat nebo zobrazit soubory.

Zkontrolujte	Náprava
Snažíte se přehrát soubor ve formátu, který není aplikací PC Free podporován?	Informace o souborech, které lze přehrávat v aplikaci PC Free ☛ "Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free" s.4
Používáte úložné zařízení USB, které zahrnuje bezpečnostní funkce?	S tímto projektozem nemusí být kompatibilní některá paměťová zařízení USB obsahující bezpečnostní funkce a některá další paměťová zařízení USB. Uložte soubor na jiné paměťové zařízení USB.
Používáte pevný disk USB nebo čtečku karet USB?	Některé běžně dostupné pevné disky USB nebo čtečky karet USB nemusí být kompatibilní.

Nelze vyměnit snímek.

Zkontrolujte	Náprava
Jsou volby prezentace správně nastaveny? (Pouze při používání funkce Prezentace)	Pokud je možnost Doba přepnutí obrazovky v nabídce Volba nastavena na hodnotu Ne , snímky je nutné vyměňovat po jednom a ručně. Pokud chcete vyměňovat snímky automaticky, změňte nastavení na jinou hodnotu než Ne . ☛ "Nastavení fungování prezentace" s.19
Je soubor nastaven tak, aby v aplikaci PowerPoint automaticky vyměňoval snímky? (Pouze při promítání scénářů)	Chcete-li snímky vyměňovat automaticky, před převodem souboru aplikace PowerPoint na scénář nastavte soubor tak, aby automaticky vyměňoval snímky. ☛ EasyMP Slide Converter - Návod na použití

Chci skrýt nabídky v horní a dolní části obrazovky.

Zkontrolujte	Náprava
Promítáte jednotlivý snímek?	V průběhu funkce Prezentace se nezobrazují nabídky. ☛ "Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)" s.18 Pokud nechcete snímky vyměňovat automaticky, nastavte možnost Doba přepnutí obrazovky v nabídce Volba na hodnotu Ne . ☛ "Nastavení fungování prezentace" s.19

Názvy souborů obrázků se na obrazovce seznamu souborů nezobrazují správně.






Zkontrolujte	Náprava
Není název souboru příliš dlouhý?	Maximální délka názvu souboru je 8 znaků. Pokud je název souboru delší než tento limit, je střední část vynechána a název je zkrácen na 8 znaků.
Neobsahuje název souboru 2bajtové znaky?	V názvech souborů lze používat pouze alfanumerické znaky a symboly. Jakékoli jiné znaky jsou zaměněny otazníkem (?).

Úpravy souborů scénářů (SIT)

V případě souborů SIT převedených pomocí funkce **Provést zjednodušený převod** v aplikaci EasyMP Slide Converter je možné změnit pořadí, ve kterém jsou promítány snímky, a u jednotlivých snímků lze nastavit, zda mají být zobrazeny či nikoli.





- Soubory FSE nelze upravovat.
- Úpravy zůstávají aktivní pouze do zavření aplikace PC Free.

- 1 Stiskem tlačítka [, [, [] nebo [] vyberte soubor SIT a stiskněte tlačítko [Esc].
- 2 V zobrazené nabídce vyberte možnost **Upravit scénář** a stiskněte tlačítko [].





- 3 Umístěte kurzor na snímek, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko [Esc].
Zobrazí se podnabídka.

Pomocí možnosti **Přesunout soubory** změňte pořadí snímků nebo pomocí možnosti **Zobrazit/skrýt** nastavte zobrazení či skrytí souborů a stiskněte tlačítko [].



Pokud jste vybrali možnost **Přesunout soubory**, přejděte ke kroku 4.
Pokud jste vybrali možnost **Zobrazit/skrýt**, přejděte ke kroku 5.

- 4 Přesuňte kurzor na místo, kam chcete přesunout vybraný snímek, a stiskněte tlačítko [].



- 5 Po dokončení úprav přesuňte kurzor na možnost **Odej** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko [↵].

Upravovaný obsah lze zpřístupnit pouze tehdy, když je úložné zařízení USB připojeno k projektoru.

Registrace digitálního certifikátu pro projektor

Do projektoru lze nainstalovat následující certifikáty: Certifikát klienta a certifikát CA pro nastavení zabezpečení bezdrátové sítě LAN a certifikát webového serveru pro funkci HTTPS.

V této sekci je popsáno, jak lze pomocí aplikace PC Free registrovat v projektoru digitální certifikát uložený na paměťovém zařízení USB.



Digitální certifikáty lze rovněž zaregistrovat prostřednictvím sítě. Pokud však bude certifikát zaregistrován z paměťového zařízení USB i sítě, nemusí instalace proběhnout správně.

Digitální certifikáty, které lze registrovat


Typ	Přípona
Certifikát klienta	.pfx
Certifikát webového serveru	.p12
Certifikát CA	.cer .der .pem

Podrobnější informace o podporovaných certifikátech naleznete v následujícím textu.






 [Uživatelská příručka](#)


Registrace certifikátu klienta nebo certifikátu webového serveru


1 Připojte k projektoru paměťové zařízení USB, na kterém je uložen digitální certifikát, a spusťte aplikaci PC Free.

 "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)

Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.


2 Stisknutím tlačítka [, [, [] nebo [] vyberte ikonu certifikátu, který chcete zaregistrovat, a stiskněte tlačítko [].

3 Vyberte **Certifikát klienta** nebo **Certifikát webového serveru** a stiskněte tlačítko [].



4 Pomocí softwarové klávesnice zadejte heslo. (Můžete zadat až 32 jednobajtových alfanumerických znaků.)

 [Uživatelská příručka](#)



- 5** Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko **OK** a stiskněte tlačítko [↵].

Když se zobrazí zpráva "Importován digitální certifikát", registrace je dokončena.

Registrace certifikátu CA

- 1** Připojte k projektoru paměťové zařízení USB, na kterém je uložen digitální certifikát, a spusťte aplikaci PC Free.

☛ "Spuštění a ukončení aplikace PC Free" [s.8](#)

Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.

- 2** Stisknutím tlačítka [⏏], [⏏], [⏏] nebo [⏏] vyberte ikonu certifikátu CA a stiskněte tlačítko [↵].



- 3** Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko **OK** a stiskněte tlačítko [↵].

Když se zobrazí zpráva "Získán certifikát CA.", registrace je dokončena.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Omezení používání

Když je tento produkt používán pro aplikace, které vyžadují vysokou spolehlivost/bezpečnost, například dopravní zařízení související s leteckým, železničním, námořním, automobilovým provozem atd.; zařízení pro prevenci katastrof; různá bezpečnostní zařízení atd.; nebo funkční/přesná zařízení atd., musíte tento produkt používat pouze po zvážení rozšíření vašeho konceptu o nouzová a záložní opatření, která by zajistila zachování bezpečnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, že tento produkt nebyl určen pro používání v aplikacích, které vyžadují vysokou spolehlivost/bezpečnost, jako například letecká zařízení, hlavní komunikační zařízení, zařízení pro ovládání jaderné energie nebo zdravotnické zařízení spojené s přímou zdravotní péčí atd., zvažte vhodnost tohoto produktu podle vlastního úsudku na základě celkového vyhodnocení.

Obecná poznámka:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Autorská práva související se softwarem:

Tento produkt využívá volný software a také software, na který drží práva tato společnost.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

A		N	
avi	5	Nepřetržité přehrávání	19
B		O	
bmp	5	Obrazovka se seznamem souborů	8
C		Odej	25
Certifikát CA	27	P	
Certifikát klienta	26	pdf	5
Certifikát webového serveru	26	png	5
D		Pořadí přehrávání	19
Digitální certifikát	26	Prezentace	18
Doba přepnutí obrazovky	19	Přesunout soubory	24
E		S	
Efekt	19	sit	4
F		U	
fse	4	Upravit scénář	24
G		V	
gif	5	Volba	19
J		Vyberte disk	9
jpg	5	W	
M		wmv	5
mp4	5	Z	
mpg	5	Zobrazit/skrýt	24
		Zpět nahoru	10