



Multimedia Projector

Návod na používanie programu PC Free

Súhrnné informácie o programe PC Free

Funkcie programu PC Free	4
Príklady používania programu PC Free	4
Technické údaje o súboroch, ktoré sa môžu premietiť použitím programu PC Free	5
Podporované súbory s filmom	5

Používanie programu PC Free

Ovládanie programu PC Free	8
Spustenie a ukončenie programu PC Free	8
Spustenie programu PC Free	8
Ukončenie programu PC Free	10
Základné ovládanie programu PC Free	10
Otáčanie obrázka	10

Premietanie súborov vytvorených pomocou programu

PowerPoint	12
Prehrávanie scenára	12
Ovládanie počas prehrávania scenárií	12

Premietanie súborov PDF	14
Ukončenie zobrazenia súboru PDF	15

Premietanie súborov s obrázkami a filmami	17
Premietanie filmov a obrazov	17
Ovládanie počas premietania filmov	18
Premietanie súborov s obrázkami v priečinku za sebou (Prezentác.)	18
Nastavenie ovládania prezentácie	19

Príloha

Riešenie problémov	22
Ďalšie funkcie	24
Úprava súborov scenárií (SIT)	24
Zaregistrovanie digitálneho certifikátu pre projektor	26
Digitálne certifikáty, ktoré možno registrovať	26
Registrácia certifikátu klienta alebo certifikátu webového servera	26
Registrácia certifikátu CA	27
Všeobecné poznámky	28
Všeobecné upozornenie:	28
Register	29



Súhrnné informácie o programe PC Free

Pomocou programu PC Free môžete premietiť súbory uložené v pamäťových zariadeniach USB, napríklad na jednotkách USB flash alebo pevných diskoch USB, ktoré sú pripojené k projektoru. Na toto premietanie nepotrebuje počítač.

Príklady používania programu PC Free

Premietanie obrázkov a filmov uložených v pamäťových zariadeniach USB




Pomocou programu PC Free môžete premietiť jednotlivé súbory s filmami alebo obrázkami, prípadne nepretržite premietiť prezentácie viacerých súborov.

☛ "Premietanie súborov s obrázkami a filmami" [str.17](#)

☛ "Premietanie súborov s obrázkami v priečinku za sebou (Prezentác.)" [str.18](#)

Premietanie súborov programu PowerPoint skonvertovaných pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter



Skonvertujte súbor programu PowerPoint na formát súboru, ktorý možno premietiť pomocou programu PC Free, a súbor uložte v pamäťovom zariadení USB. Potom môžete súbor programu PowerPoint premietiť bez použitia počítača.

☛ "Premietanie súborov vytvorených pomocou programu PowerPoint" [str.12](#)

Ďalšie informácie o konverzii súborov programu PowerPoint pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter nájdete v nasledujúcom dokumente.




☛ [Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter](#)

Technické údaje o súboroch, ktoré sa môžu premietiť použitím programu PC Free

Typ	Typ súboru (prípona)	Poznámky
Súbor so scenárom	.fse .sit*	Tento formát súboru sa vytvorí pri konverzii súborov programu PowerPoint pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter, aby sa mohli prehrávať použitím programu PC Free. V tejto príručke sa na takéto súbory odvolávame ako na scenáriu.
Obráz	.jpg	Nasledujúce súbory nie je možné premietiť. <ul style="list-style-type: none"> • Obrázky s rozlíšením väčším ako 8192 × 8192 • Obrázky s veľkosťou súboru väčšou ako 12 MB • Súbory s príponou ".jpeg" • Formáty farebného režimu CMYK • Progresívne formáty V dôsledku vlastností súborov JPEG sa obrázky nemusia premietiť jasne, ak je nastavený príliš vysoký kompresný pomer.
	.bmp	Nemožno premietiť obrázky s rozlíšením väčším ako 2048 × 2048.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Nemožno premietiť obrázky s rozlíšením väčším ako 2048 × 2048. • Nie je možné premietiť animované súbory GIF.
	.png	Nemožno premietiť obrázky s rozlíšením väčším ako 2048 × 2048.
PDF	.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • Môžete premietiť súbory PDF verzie 1.7 alebo staršej. • Nemožno premietiť zašifrované súbory PDF.

* Môžete premietť aj scenáriu (súbory SIT) vytvorené pomocou aplikácií EMP SlideMaker a EMP SlideMaker2.

Ďalšie informácie o premietaní jednotlivých typov súborov nájdete v nasledujúcich častiach.

- Premietanie súborov scenárií
 "Premietanie súborov vytvorených pomocou programu PowerPoint" [str.12](#)
- Premietanie súborov s obrázkami
 "Premietanie súborov s obrázkami a filmami" [str.17](#)
- Premietanie súborov PDF
 "Premietanie súborov PDF" [str.14](#)

Podporované súbory s filmom

Typ súboru (prípona)	Film Kodek	Zvukový kodek	Kvalita záznamu
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Možno prehrávať obsah MPEG bez zvuku. Nemožno prehrávať zvuk vo formátoch Linear PCM a AC-3.	Maximálna bitová rýchlosť: 12 Mb/s Maximálne rozlíšenie: 1280 × 720
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	Linear PCM ADPCM	

* Súbory s príponou .mpeg nemožno premietť.

Ďalšie informácie o premietaní súborov s filmami nájdete v nasledujúcej časti.

- "Premietanie súborov s obrázkami a filmami" [str.17](#)



- V niektorých prípadoch sa nedajú použiť pamäťové zariadenia USB, ktoré obsahujú funkcie zabezpečenia.
- Nemožno premietiť súbory, na ktoré sa použila technológia správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM).
- Ak pri prehrávaní filmov (s vyššou bitovou rýchlosťou) používate pamäťové zariadenie USB s pomalým prístupom, súbory s filmami sa nemusia prehrávať správne, zvuk môže byť prerušovaný alebo sa neprehrá.
- Projektor nepodporuje médiá formátované v niektorých súborových systémoch. Ak máte problémy s projekciou, použite médiá formátované v systéme Windows.
- Média formátujte použitím systému súborov FAT16/32.




Používanie programu PC Free

Nasledujúce kroky sú opísané z hľadiska používania diaľkového ovládača. Tie isté operácie však môžete vykonať aj z ovládacieho panela.

Spustenie a ukončenie programu PC Free

Spustenie programu PC Free

- 1** Zapnite projektor a stlačte tlačidlo [USB].
Zdroj vstupu sa zmení na USB.
- 2** Pripojte pamäťové zariadenie USB k portu **USB(TypeA)** na projektore.



Pozor
















- Ak používate rozbočovač USB, pripojenie nemusí fungovať správne. Zariadenia, napríklad digitálne fotoaparáty alebo pamäťové zariadenia USB, by ste mali k projektoru pripojiť priamo.
- Ak chcete pripojiť a používať pevný disk kompatibilný s rozhraním USB, pripojte napájací adaptér dodaný s pevným diskom.
- Ak chcete pripojiť digitálny fotoaparát alebo pevný disk, použite dodaný kábel USB alebo kábel určený na používanie s týmto zariadením.
- Používajte kábel USB, ktorý je kratší ako 3 metre. Ak je kábel dlhší ako 3 metre, program PC Free nemusí fungovať správne.

- 3** PC Free sa spustí a zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.




- Nasledujúce súbory sa zobrazia ako miniatúry (obsah súboru je zobrazený ako malý obrázok).
 - Súbory JPEG
 - Súbory FSE/SIT (obrázok prvej snímky)
 - Súbory PDF (obrázok prvej strany súboru PDF)
 - Súbory MPEG/WMV/AVI (obrázok zobrazený 15 sekúnd po začatí filmu)


- Ostatné súbory alebo priečinky sa zobrazia ako ikony podľa nasledujúcej tabuľky.

Ikona	Súbor	Ikona	Súbor
	Súbory FSE*		Súbory MPEG
	Súbory SIT*		Súbory WMV
	Súbory JPEG*		Súbory PFX (certifikát klienta alebo webového servera)
	Súbory BMP		Súbory P12 (certifikát klienta alebo webového servera)
	Súbory GIF		Súbory CER (certifikát CA)
	Súbory PNG		Súbory DER (certifikát CA)
	Súbory AVI (Motion JPEG)*		Súbory PEM (certifikát CA)
	Súbory PDF*		

* Ak nie je možné zobraziť miniatúru, zobrazí sa ako ikona.



- Ak je nastavené automatické spustenie scenára, automaticky sa prehrá s najvyššou prioritou pred ostatnými zdrojmi vstupov. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla [Esc] na diaľkovom ovládači.
 "Ovládanie počas prehrávania scenárií" [str.12](#)
- Takisto môžete vložiť pamäťovú kartu do čítačky kariet USB a potom čítačku pripojiť k projektoru. Niektoré bežne dostupné čítačky kariet USB však nemusia byť s projektorom kompatibilné.
- Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka (obrazovka Zvoľte mechaniku), stlačením tlačidla [↶], [↷], [↺] alebo [↻] zvolíte jednotku, ktorú chcete používať, a stlačte tlačidlo [↵].



- Ak chcete zobraziť obrazovku Zvoľte mechaniku, umiestnite kurzor na položku **Zvoľte mechaniku** v hornej časti obrazovky so zoznamom súborov a stlačte tlačidlo [↵].
- Projektor dokáže naraz rozpoznať maximálne osem médií.

Ukončenie programu PC Free





- 1** Ak prehrávate súbor, stlačením tlačidla [Esc] zastavte prehrávanie.
- 2** Odpojte zariadenie USB od projektora.
V prípade digitálnych fotoaparátov, pevných diskov a iných napájaných zariadení vypnite zariadenie a potom ho odpojte od projektora.

Pozor



Zariadenie USB neodpájajte od projektora, kým sa používa.



Základné ovládanie programu PC Free


Nasledujúca časť opisuje postupy na premietanie obrázkov, filmov a scénárií použitím programu PC Free.

- 1** Pomocou tlačidla [, [, [ alebo [ vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premietiť.




Ak sa na aktuálnej obrazovke nezobrazia všetky súbory a priečinky, stlačte tlačidlo [] alebo presuňte kurzor na položku **Dalš. strán.** v dolnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo [].

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo [] alebo presuňte kurzor na položku **Predchádzajúca strana** v hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo [].



- 2** Stlačte tlačidlo [].


Zobrazí sa vybraný obrázok.

Keď je zvolený priečinok, zobrazia sa súbory vo zvolenom priečinku. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, presuňte kurzor na položku **Späť nahor** a stlačte tlačidlo [].

Otáčanie obrázka

Pri premietaní súboru s obrázkom pomocou programu PC Free môžete obrázok otáčať v krokoch po 90°.

- 1** Zobrazte obrázky alebo spustite funkciu Prezentác.
- 2** Počas premietania stlačte tlačidlo [] alebo [].









Ak chcete pomocou programu PC Free premietiť súbor programu PowerPoint, najprv ho pomocou dodaného softvéru EasyMP Slide Converter skonvertujte na súbor FSE alebo SIT.

Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter

V tejto príručke sa skonvertované súbory označujú ako scenárium.

Táto časť opisuje spôsob prehrávania scenárií uložených v pamäťovom zariadení USB a úkony počas prehrávania scenária.

Prehrávanie scenária


- 1** Spustíte program PC Free.
 "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.
- 2** Stlačením tlačidla [, [, [] alebo [] vyberte scenárium, ktoré chcete prehrať.
- 3** Stlačte tlačidlo [].
Spustí sa prehrávanie.

Ovládanie počas prehrávania scenárií


Počas prehrávania scenária môžete pomocou diaľkového ovládača vykonávať nasledujúce úkony.

Prepínanie obrazoviek


Súbory FSE





Súbory SIT



Zastavenie prehrávania







Ak stlačíte tlačidlo [Esc], zobrazí sa správa "Chcete ukončiť prehrávanie scenária?" Vyberte položku **Koniec** a stlačením tlačidla [] zastavte prehrávanie.

Ak chcete v prehrávaní súboru pokračovať, vyberte položku **Späť** a stlačte tlačidlo [].

Pri premietaní súboru pomocou funkcie Slideshow môžete používať nasledujúce funkcie.


- Zmrazenie obrazu
 - Stlmiť A/V
 - E-Zoom
 - Ukazovateľ
- ☞ *Používateľská príručka*

Pomocou programu PC Free môžete premietiť súbory PDF. Strany v súboroch PDF môžete posúvať nahor alebo nadol, zväčšovať alebo otáčať.

- 1** Spustíte program PC Free.
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.
☞ "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)
- 2** Stlačením tlačidla [, [, [] alebo [] vyberte súbor PDF, ktorý chcete premietiť.





Ak súbor nemá príponu .pdf, nezobrazí sa v zozname súborov.

- 3** Stlačte tlačidlo [].
Prvá strana súboru PDF sa zobrazí na celej obrazovke.



Keď je zobrazený súbor PDF, môžete vykonať nasledujúce operácie.

- Posunutie o stranu nahor alebo nadol
Keď je stránka zobrazená na celej obrazovke, stlačením tlačidla [] alebo [] sa dostanete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.

- Volba strany

Stlačením tlačidla [Esc] sa zobrazí ponuka voľby strany.



Pomocou tlačidla [←] alebo [→] vyberte stranu, ktorú chcete premietnuť, a stlačením tlačidla [↵] ju zobrazte.

Ak stlačíte tlačidlo [Esc], kým je zobrazená ponuka voľby strany, ponuka sa zatvorí.

- Zväčšenie strany

Keď je strana zobrazená na celej obrazovke, stlačením tlačidla [↵] sa obraz zväčší.

Strany s orientáciou na výšku sa zväčšia horizontálne na šírku obrazovky a strany s orientáciou na šírku sa zväčšia vertikálne na výšku obrazovky.

Keď je stránka zobrazená zväčšene, stlačením tlačidla [↵] sa obnoví štandardné zobrazenie obrazu na celej obrazovke.

- Posúvanie strany

Keď je strana zobrazená zväčšene, môžete ju posúvať stlačením tlačidla [←], [→], [↶] alebo [↷].

- Otáčanie strany

Keď je strana zobrazená na celej obrazovke, stlačením tlačidla [↶] alebo [↷] môžete otočiť všetky strany súboru PDF o 90 stupňov.

Ukončenie zobrazenia súboru PDF

- 1 Stlačte tlačidlo [Esc], kým je zobrazený súbor PDF. Zobrazí sa ponuka voľby strany.
- 2 Stlačením tlačidla [↶] alebo [↷] vyberte možnosť **Koniec**.



- 3 Stlačte tlačidlo [↵].

Zobrazený súbor PDF sa zatvorí a zobrazí sa obrazovka výberu súborov.



Počas prezerania súboru PDF v programe PC Free nemožno vykonávať nasledujúce operácie.

- Uvoľnenie hesla
- Zobrazenie elektronických podpisov
- Zobrazenie obrázkov JPEG2000
- Zobrazenie priehľadných efektov
- Prehrávanie multimedialného obsahu
- Zobrazenie trojrozmerných prác
- Zobrazenie poznámok

Súbory s obrázkami a filmami uložené v pamäťovom zariadení USB a súbory s obrázkami z digitálneho fotoaparátu možno premietiť pomocou programu PC Free jedným z nasledujúcich spôsobov.

- Premietanie vybraných súborov s obrázkami a filmami
Toto je funkcia na premietanie jednotlivých súborov.
- Premietanie všetkých súborov s obrázkami a filmami v priečinku za sebou (Prezentácia)
Táto funkcia slúži na premietanie obsahu súborov v priečinku v poradií jeden súbor za druhým.


Pozor

Pri prehrávaní súborov s filmami sa často pristupuje k pamäťovému zariadeniu USB. Počas premietania neodpájajte pamäťové zariadenie USB, pretože program PC Free nemusí fungovať správne.



3 Stlačte tlačidlo [↵].

Zobrazí sa obrázok alebo sa prehrá film.



Počas premietania súborov s obrázkami môžete obrázky otáčať.

☛ "Otáčanie obrázka" [str.10](#)

Premietanie filmov a obrazov

- 1** Spustíte program PC Free.
☛ "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.
- 2** Stlačením tlačidla [⏮], [⏪], [⏩] alebo [⏭] vyberte súbor, ktorý chcete premietť.

4 Ak chcete ukončiť premietanie, vykonajte niektorú z nasledujúcich operácií.

- Počas premietania obrázka: stlačte tlačidlo [Esc].
- Počas premietania filmu: stlačením tlačidla [Esc] zobrazte obrazovku so správou, vyberte položku **Koniec** a stlačte tlačidlo [↵].

Po dokončení premietania sa vrátite na obrazovku so zoznamom súborov.

Ovládanie počas premietania filmov

Počas premietania filmu môžete stlačením tlačidla [⏮] alebo [⏭] pretočiť film rýchlo dopredu, dozadu alebo vykonať iné operácie. Operácia sa zmení každým stlačením tlačidla [⏮] alebo [⏭].

Aktuálne vybraná operácia sa zobrazí v dolnej časti obrazovky.



[⏮] / [⏭] (rýchle pretočenie dopredu alebo dozadu)	Stlačením tlačidla [⏭] pretočíte film rýchlo dopredu. Stlačením tlačidla [⏮] pretočíte film rýchlo dozadu. Každým stlačením tlačidla [⏮] alebo [⏭] sa rýchlosť pretáčania dopredu alebo dozadu zvýši dvojnásobne.
[⏮] / [⏭] (presun približne o 15 sekúnd)	Stlačením tlačidla [⏭] sa presuniete dopredu približne o 15 sekúnd. Stlačením tlačidla [⏮] sa presuniete dozadu približne o 15 sekúnd.
[⏮] / [⏭] (presun približne o 60 sekúnd)	Stlačením tlačidla [⏭] sa presuniete dopredu približne o 60 sekúnd. Stlačením tlačidla [⏮] sa presuniete dozadu približne o 60 sekúnd.

[⏮] / [⏭] (presun približne o 600 sekúnd)	Stlačením tlačidla [⏭] sa presuniete dopredu približne o 600 sekúnd. Stlačením tlačidla [⏮] sa presuniete dozadu približne o 600 sekúnd.
[⏮] / [⏭] (zmena snímok)	Počas prehrávania prezentácie sa posuniete na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.

Premietanie súborov s obrázkami v priečinku za sebou (Prezentác.)

Môžete postupne premietnuť všetky súbory s obrázkami a filmami v priečinku za sebou. Funkcia sa nazýva Prezentác. Funkciu Prezentác. spustíte podľa nasledujúceho postupu.



Môžete nastaviť podmienky zobrazovania, napríklad opakované premietanie alebo pridanie efektov pri prechodoch medzi súbormi. Ak chcete, aby sa počas spustenia funkcie Prezentác. automaticky menili súbory s filmami a obrázkami, v ponuke Možnosť nastavte položku **Prepínací čas obrazovky** na akúkoľvek inú hodnotu ako **Nie**. Predvolené nastavenie je **Nie**.

☛ "Nastavenie ovládania prezentácie" [str.19](#)

1

Spustíte program PC Free.

☛ "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)

Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.

2

Pomocou tlačidla [⏮], [⏭], [⏮] alebo [⏭] umiestnite kurzor na priečinok, ktorý chcete premietiť pomocou funkcie Prezentác., a stlačte tlačidlo [↵].

- 3** V pravej dolnej časti obrazovky so zoznamom súborov vyberte funkciu **Prezentác.** a stlačte tlačidlo [↵].

Spustí sa funkcia Prezentác. a súbory s obrázkami a filmami v priečinku sa budú automaticky premietiť, jeden po druhom.

Po premietnutí posledného súboru sa automaticky zobrazí obrazovka so zoznamom súborov. Ak v okne Možnosť nastavíte položku **Prehrať plynulo** na hodnotu **Zapnuté**, projekcia sa po dosiahnutí konca spustí znova od začiatku.

☞ "Nastavenie ovládania prezentácie" [str.19](#)

Počas premietania použitím funkcie Prezentác. môžete prejsť na nasledujúcu obrazovku, vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku alebo zastaviť prehrávanie.

☞ "Ovládanie počas prehrávania scenárií" [str.12](#)



- Ak je položka **Prepínací čas obrazovky** na obrazovke Možnosť nastavená na hodnotu **Nie**, súbory sa nebudú meniť automaticky, ani keď vyberiete funkciu Prezentác. Ak chcete zobrazíť nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo [⏮], [↵] alebo [⏭].
- Prehrávanie prezentácie ukončíte stlačením tlačidla [Esc]. Na zobrazenej obrazovke so správou vyberte položku **Koniec** a stlačte tlačidlo [↵].

Nastavenie ovládania prezentácie

Na obrazovke Možnosť môžete nastaviť poradie zobrazovania súborov a ovládanie prezentácie.






- 1** V dolnej časti obrazovky so zoznamom súborov vyberte položku **Možnosť** a stlačte tlačidlo [↵].

- 2** Po zobrazení ponuky Možnosť nastavte jednotlivé položky. Vyberte požadované možnosti a stlačením tlačidla [↵] povoľte nastavenia.


Podrobné informácie o položkách sú popísané nižšie.



Poradie zobrazovania	Môžete nastaviť poradie zobrazovaných súborov. Súbory môžete usporiadať pomocou položiek Podľa náz. alebo Podľa dát.
Spôsob zoradenia	Súbory môžete usporiadať pomocou položiek Vzostupne alebo Zostupne .
Prehrať plynulo	Môžete určiť, či sa bude funkcia Prezentác. opakovať.
Prepínací čas obrazovky	Môžete nastaviť čas pred prechodom súboru na nasledujúci súbor v rámci funkcie Prezentác. Môžete nastaviť čas medzi Nie (0) a 60 sekúnd. Keď nastavíte hodnotu Nie , automatické prehrávanie sa vypne.
Efekt	Môžete nastaviť prechodové efekty medzi jednotlivými snímkami.

- 3** Po dokončení nastavovania presuňte pomocou tlačidla [, [, [] alebo [] kurzor na položku **OK** a stlačte tlačidlo [].

Nastavenia sa použijú.

Ak nechcete použiť nastavenia, presuňte kurzor na položku **Zrušiť** a stlačte tlačidlo [].



Príloha

Ak sa pri prehrávaní scenára vyskytnú problémy, pozrite si nasledujúci dokument.

☛ [Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter](#)

V programe PC Free nemožno prehrávať ani zobrazovať súbory.

Kontrola	Riešenie
Pokúšate sa prehrať formát súboru, ktorý program PC Free nepodporuje?	Informácie o súboroch, ktoré možno prehrávať v programe PC Free ☛ "Technické údaje o súboroch, ktoré sa môžu premietiť použitím programu PC Free" str.5
Používate pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje funkcie zabezpečenia?	S týmto projektorom nemusia byť kompatibilné niektoré pamäťové zariadenia USB obsahujúce funkcie zabezpečenia ani niektoré iné pamäťové zariadenia USB. Skúste súbor uložiť v inom pamäťovom zariadení USB.
Používate pevný disk USB alebo čítačku kariet USB?	Niektoré komerčne dostupné pevné disky USB alebo čítačky kariet USB nemusia byť kompatibilné.

Snímku nemožno zmeniť.

Kontrola	Riešenie
Je vybraté správne nastavenie ovládania prezentácie? (iba pri používaní prezentácie)	Ak je položka Prepínací čas obrazovky v ponuke Možnosť nastavená na hodnotu Nie , snímky musíte meniť ručne, jednu po druhej. Ak chcete snímky meniť automaticky, nastavte akúkoľvek inú hodnotu než Nie . ☛ "Nastavenie ovládania prezentácie" str.19
Je súbor nastavený na automatickú zmenu snímok v programe PowerPoint? (iba pri premietaní scenárií)	Ak chcete, aby sa snímky menili automaticky, nastavte súbor programu PowerPoint na automatickú zmenu snímok, skôr než ho skonvertujete na scenáριο. ☛ Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter

Chcem skryť ponuky v hornej a dolnej časti obrazovky.

Kontrola	Riešenie
Premietate samostatný súbor s obrázkom?	Ak je spustená funkcia Prezentác., ponuky sa nezobrazia. ☛ "Premietanie súborov s obrázkami v priečinku za sebou (Prezentác.)" str.18 Ak nechcete, aby sa snímky menili automaticky, v ponuke Možnosť nastavte položku Prepínací čas obrazovky na hodnotu Nie . ☛ "Nastavenie ovládania prezentácie" str.19

Na obrazovke so zoznamom súborov sa nezobrazujú správne názvy súborov s obrázkami.

Kontrola	Riešenie
Je názov súboru príliš dlhý?	Názov môže obsahovať maximálne 8 znakov. Z názvov, ktoré sú dlhšie, sa odstráni stred názvu, aby sa názov skrátil na 8 znakov.
Obsahuje názov súboru aj dvojбайtové znaky?	V názvoch súborov môžete používať iba alfanumerické znaky a symboly. Ostatné znaky sa nahradia otáznikom (?).


Úprava súborov scenárií (SIT)

V prípade súborov SIT skonvertovaných pomocou funkcie **Vykonať zjednodušenú konverziu** v aplikácii EasyMP Slide Converter môžete zmeniť poradie premietania obrázkov a určiť, či sa majú jednotlivé obrázky zobraziť.




- Súbory FSE nemožno upraviť.
- Úpravy budú platiť iba do ukončenia programu PC Free.

- 1 Stlačením tlačidla [←], [→], [↶] alebo [↷] vyberte požadovaný súbor SIT a stlačte tlačidlo [Esc].
- 2 Zo zobrazenej ponuky vyberte položku **Uprav. Scenário** a stlačte tlačidlo [↵].




- 3 Umiestnite kurzor na snímku, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo [Esc].
Zobrazí sa vedľajšia ponuka.

Výberom položky **Presunúť súbory** môžete zmeniť poradie snímok, výberom položky **Zobraziť/Skryť** môžete zobraziť alebo skryť súbory. Potom stlačte tlačidlo [↵].



Ak ste vybrali položku **Presunúť súbory**, pokračujte krokom č. 4.
Ak ste vybrali položku **Zobraziť/Skryť**, pokračujte krokom č. 5.

- 4 Umiestnite kurzor na pozíciu, kam chcete presunúť vybratú snímku, a stlačte tlačidlo [↵].



- 5** Po dokončení úprav umiestnite kurzor na položku **Úprava hotová** v hornej časti obrazovky a stlačte tlačidlo [↵].

Zmenený obsah je k dispozícii, iba keď je pamäťové zariadenie USB pripojené k projektoru.

Zaregistrovanie digitálneho certifikátu pre projektor

V projektore môžete nainštalovať tieto certifikáty: certifikát klienta a certifikát CA pre nastavenia zabezpečenia bezdrôtovej siete LAN a certifikát webového servera pre funkciu zabezpečeného protokolu HTTP.

Táto časť opisuje spôsob, ako možno pomocou programu PC Free zaregistrovať v projektore digitálny certifikát uložený v pamäťovom zariadení USB.



Digitálne certifikáty môžete registrovať aj prostredníctvom siete. Ak však certifikát zaregistrujete z pamäťového zariadenia USB aj prostredníctvom siete, nemusí sa nainštalovať správne.








Digitálne certifikáty, ktoré možno registrovať

Typ	Prípona
Certifikát klienta	.pfx
Certifikát webového servera	.p12
Certifikát CA	.cer .der .pem


Ďalšie informácie o podporovaných certifikátoch nájdete v nasledujúcom dokumente.


 [Používateľská príručka](#)

Registrácia certifikátu klienta alebo certifikátu webového servera

- 1 Pripojte k projektoru pamäťové zariadenie USB obsahujúce digitálny certifikát a spustite program PC Free.
 "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.
- 2 Pomocou tlačidla [, [, [] alebo [] vyberte ikonu certifikátu, ktorý chcete zaregistrovať, a stlačte tlačidlo [].
- 3 Vyberte položku **Certifikát klienta** alebo **Certifikát webového servera** a stlačte tlačidlo [].



- 4 Zadajte heslo pomocou dotykovej klávesnice. (Môžete zadať maximálne 32 jednobajtových alfanumerických znakov.)
 [Používateľská príručka](#)



- 5 Keď sa zobrazia informácie o certifikáte, skontrolujte správnosť obsahu, umiestnite kurzor na tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo [↵]. Keď sa zobrazí správa "Digitálny certifikát importovaný", registrácia je dokončená.



- 3 Keď sa zobrazia informácie o certifikáte, skontrolujte správnosť obsahu, umiestnite kurzor na tlačidlo **OK** a stlačte tlačidlo [↵]. Keď sa zobrazí správa "Certifikát CA získaný.", registrácia je dokončená.

Registrácia certifikátu CA

- 1 Pripojte k projektoru pamäťové zariadenie USB obsahujúce digitálny certifikát a spustite program PC Free.
☛ "Spustenie a ukončenie programu PC Free" [str.8](#)
Zobrazí sa obrazovka so zoznamom súborov.
- 2 Pomocou tlačidla [⏮], [⏪], [⏩] alebo [⏭] vyberte ikonu certifikátu CA a stlačte tlačidlo [↵].

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovat', ukladať do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiaden účel v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA) nedodržanie prísneho súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

Obmedzenie používania

Keď sa tento produkt používa v situáciách, ktoré si vyžadujú vysokú spoľahlivosť alebo bezpečnosť, napríklad v dopravných zariadeniach súvisiacich s leteckou, železničnou, námornou, automobilovou dopravou atď.; v zariadeniach na predchádzanie katastrofám; v rôznych bezpečnostných zariadeniach atď; prípadne vo funkčných/vysokopresných zariadeniach atď., mali by ste tento produkt použiť iba po starostlivom zvážení zahrnutia bezpečnostných prvkov, opatrení a redundancií do svojho návrhu, aby ste zachovali bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému. Keďže tento produkt nebol určený na používanie v situáciách, ktoré si vyžadujú extrémne vysokú spoľahlivosť alebo bezpečnosť, napríklad v leteckom vybavení, hlavnom komunikačnom vybavení, vybavení na riadenie atómových elektrární ani v zdravotníckom vybavení, ktoré súvisí s priamou zdravotníckou starostlivosťou atď., po úplnom vyhodnotení sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Všeobecné upozornenie:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.

Ďalšie tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa zrieka všetkých práv na tieto známky.

Copyright na softvér:

Tento produkt používa voľne šírený softvér, ako aj softvér, na ktorý táto spoločnosť vlastní práva.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

A		O	
avi	5	Obrazovka so zoznamom súborov	8
B		P	
bmp	5	pdf	5
C		png	5
Certifikát CA	27	Poradie zobrazenia	19
Certifikát klienta	26	Prehrať plynulo	19
Certifikát webového servera	26	Prepínací čas obrazovky	19
D		Presunúť súbory	24
Digitálny certifikát	26	Prezentác.	18
E		S	
Efekt	19	sit	5
F		Späť nahor	10
fse	5	U	
G		Uprav. Scenário	24
gif	5	Úprava hotová	25
J		W	
jpg	5	wmv	5
M		Z	
Možnosť	19	Zobraziť/Skryť	24
mp4	5	Zvoľte mechaniku	9
mpg	5		