

EPSON

Multimedia Projector

EB-1965/EB-1964/EB-1955/EB-1954/
EB-1945W/EB-1935

Vybrať jazyk

Symbody a označenia použité v tejto príručke

Glosár

Uloženie tejto príručky v počítači

Open Source Software License

Používateľská príručka

- Funkcie Projektora
- Názvy častí a funkcií
- Príprava projektora
- Základy používania
- Užitočné funkcie
- Ponuka Konfigurácia
- Riešenie Problémov
- Údržba
- Dodatky

Návody na používanie

Pomocou softvéru na dodanom disku Epson Projector Software CD-ROM

- ☛ [Návod na používanie programu EasyMP Network Projection](#)
- ☛ [Návod na používanie programu EasyMP Multi PC Projection](#)
- ☛ [Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter](#)

Pomocou funkcie Free PC, ktorou je projektor vybavený

- ☛ [Návod na používanie programu PC Free](#)

Bezpečnostné pokyny

Táto príručka vysvetľuje, ako môžete bezpečne používať svoj projektor. Pred použitím projektora si pozorne prečítajte tieto poznámky.

Podporná a servisná príručka

Táto príručka uvádza informácie o podpore a servisovaní projektora.

☛ [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor je aplikačný softvér, ktorý vám umožní centrálné ovládať viac projektorov Epson z počítača po sieti. Aplikáciu EasyMP Monitor a spolu s používateľskou príručkou si môžete prevziať z nasledujúcej webovej stránky.

<http://www.epson.com/>