



Multimedia Projector

EasyMP Slide Converter-bruksanvisning

Överblick av EasyMP Slide Converter

EasyMP Slide Converter Sammanfattning	4
Filtypen som stöds av EasyMP Slide Converter	4
Installera programvaran	5
Programvarukrav	5
Installation	5

Konvertera PowerPoint-filer till scenarion

Konvertera en PowerPoint-fil	7
Tillvägagångssätt för konvertering av scenarion	7
Förklaring av huvudskärmen	7
Konvertera till scenarion	8
Konvertera direkt från en PowerPoint-fil till ett scenario	10
Kontrollera och göra inställningar för scenariot	12
Förhandsgranska ett scenario	12
Spara ett scenario på en USB-lagringsenhet	12
Redigera AutoRun	12
Ändra Inställningar	13

Bilaga

Avinstallera programvaran	16
EasyMP Slide Converter Begränsningar	17
Begränsningar gällande operativsystem	17
Begränsningar gällande PowerPoint	17
Begränsningar gällande upplösning	17
Övriga begränsningar	17
Felsökning	18
Felmeddelande när du startar EasyMP Slide Converter	18
Problem gällande EasyMP Slide Converter	18

Konvertera till FSE visas inte i högerklicksmenyn i PowerPoint.	18
Kan inte konvertera till scenario.	19
Kan inte spela upp scenarion.	19

Allmänt	20
Information om beteckningarna	20
Allmänt	20
Index	21




Överblick av EasyMP Slide Converter

I detta kapitel förklaras hur du konverterar filer med EasyMP Slide Converter och hur du installerar programvaran.

EasyMP Slide Converter är en programvara som gör att du kan utföra ett bildspel med en projektor utan att ansluta till en dator.

För att spela upp ett bildspel utan en dator, konvertera PowerPoint-filen till en scenariofil med EasyMP Slide Converter.

Överför de konverterade scenarierna till en USB-lagringsenhet och installera den i projektorn. Du kan sedan spela upp bildspelet med projektorns funktion Slideshow eller PC Free.



För mer information om Slideshow eller PC Free, se dokumentationen som medföljde med din projektor.

Filtyper som stöds av EasyMP Slide Converter

Filer som skapats med Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (och har något av filtilläggen .ppt/.pps/.pptx) kan konverteras till scenarion med hjälp av EasyMP Slide Converter.

Följande två typer av scenarion finns tillgängliga.

FSE-filer	Scenarion som behåller bildspelsanimationer eller effekter inställda i PowerPoint-filen.
SIT-filer	Scenarion skapade genom förenklad konvertering. Varje bild konverteras till en JPEG-fil. Animationseffekter inställda i PowerPoint-filen sparas inte.

För mer information om filformatet och konverteringsmetoden, se följande avsnitt.

☛ "Ändra Inställningar" [sid.13](#)

Du hittar EasyMP Slide Converter på EPSON Projector Software-CD-ROM-skivan. Installera programvaran på den dator som ska användas.

Programvarukrav

EasyMP Slide Converter kan köras på datorer som uppfyller följande krav.

Operativsystem	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Följande 32-bitars operativsystemversioner: Windows XP Service Pack 2 eller senare (Home Edition/Professional) Windows Vista Service Pack 1 eller senare (utom för Starter Edition) Windows 7
CPU	Pentium M 1,6 GHz eller snabbare
Minne	512 MB eller mer
Hårddiskutrymme	50 MB eller mer*
Bildskärm	Upplösning högre än XGA (1024x768) 16 bitars/32 bitars fullfärgsbildskärm
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Ledigt utrymme som krävs för installationen. Det fria utrymme som krävs kan variera beroende på typen av eller antalet animationer inställda i PowerPoint-filerna som konverteras.

Installation

Kontrollera följande innan du startar installationen.

- Du behöver administratörsrättigheter för att installera EasyMP Slide Converter.

- För att EasyMP Slide Converter ska kunna installeras måste PowerPoint 2002 eller senare samt Visual Basic for Applications (VBA) vara installerade.
- Stäng alla program som är igång innan du startar installationen.
- Om du väljer ett annat språk för installationen än det som används av operativsystemet så kanske inte alla skärmbilder visas på det valda språket.

1 Starta datorn.

2 Lägg i CD-ROM-skivan EPSON Projector Software i datorn. Installationsprogrammet startar automatiskt.



Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, öppna CD-ROM-enheten från **Den här datorn** (eller **Dator**), och dubbelklicka sen på **InstallNavi**.

3 Följ instruktionerna på skärmen för att installera.



Du kan ladda ner den senaste versionen av EasyMP Slide Converter från följande webbplats.
<http://www.epson.com/>



Konvertera PowerPoint-filer till scenarion

I det här kapitlet förklaras hur man konverterar en PowerPoint-fil till ett scenario, och hur man överför det till en USB-lagringsenhet.

Du kan konvertera en PowerPoint-fil till ett scenario för att spela upp ett bildspel utan att ansluta till en dator.

Tillvägagångssätt för konvertering av scenarion

Scenarion konverteras på följande sätt.

- 1** Starta EasyMP Slide Converter och välj PowerPoint-filen.
- 2** När skärmbilden Ställas in visas, gör inställningar som t.ex. Spara till, Konverteringsläge och Projektorupplösning, och konvertera sedan filen till ett scenario.
- 3** Förhandsgranska det konverterade scenariot (FSE-filen).
- 4** Kopiera scenariot till USB-lagringsenheten som är ansluten till datorn.
- 5** Ställ in AutoRun-inställningarna för scenariot.
Du kan ändra AutoRun-inställningarna efter att du skapat scenariot.



- För att ställa in automatisk bildväxling, ställ in **Frammatning till Automatiskt efter** i PowerPoint.
- Du kanske inte kan använda USB-lagringsenheter som innehåller säkerhetsfunktioner.

Förklaring av huvudskärmen

Starta EasyMP Slide Converter för att visa huvudskärmen. Funktionerna för varje knapp beskrivs i följande tabell.



	Knappens namn	Förklaring
①	Konvertera	Klicka för att visa skärmen Val av fil. Välj en PowerPoint-fil och konvertera den till ett scenario. ☛ "Konvertera till scenarion" sid.8
②	Förhandsgranska	Klicka för att visa skärmen Val av fil. Välj och förhandsgranska det konverterade scenariot (FSE-filen). ☛ "Förhandsgranska ett scenario" sid.12
③	Kopiera till minne	Klicka för att visa skärmen Val av fil. Välj vilken fil som ska kopieras till USB-lagringsenheten och kopiera. ☛ "Spara ett scenario på en USB-lagringsenhet" sid.12
④	Redigera AutoRun	Klicka för att visa skärmen Redigera AutoRun. Redigera uppspelningsordningen eller inställningarna för kontinuerlig uppspelning för scenariot. ☛ "Redigera AutoRun" sid.12
⑤	Ställa in	Klicka för att visa skärmen Ställas in. Gör filinställningar såsom Spara till, Upplösning och Konverteringsläge. ☛ "Ändra Inställningar" sid.13



Då När en fil har konverterats kopierar du den till minnet. aktiverats på skärmen Ställas in kan du göra varje inställning genom att följa instruktionerna på skärmen.
Då inställningen är inaktiverad, gör varje inställning från huvudskärmen.

Konvertera till scenarion

I det här avsnittet förklaras steg för steg hur du kan konvertera scenarion.



Om du inte behöver ändra några inställningar kan du konvertera en PowerPoint-fil till ett scenario direkt.

☛ "Konvertera direkt från en PowerPoint-fil till ett scenario"

[sid.10](#)

- 1 Klicka på **Start**, välj **Program** (eller **Alla program**), välj **EPSON Projector**, och klicka sedan på **EasyMP Slide Converter**.

Huvudskärmen för EasyMP Slide Converter visas.


- 2 Anslut USB-lagringenheten till datorn för att spara scenariot.

- 3 Klicka på **Konvertera** på huvudskärmen. Välj vilken PowerPoint-fil som ska konverteras till ett scenario, och klicka sedan på **Välja**.

- 4 Skärmen Ställas in visas. Gör de nödvändiga inställningarna och klicka sedan på **Nästa**.

För information om inställningarna, se följande avsnitt.

☛ "Ändra Inställningar" [sid.13](#)



- Om **När en fil har konverterats kopierar du den till minnet**, inte är valt visas inte skärmen Ställas in utan istället visas skärmen i steg 5.
- Du kan ändra inställningsvärdena genom att klicka på knappen **Ställas in** på huvudskärmen.

- 5 Kontrollera inställningsvärdena och klicka sedan på **Konvertera**.




- När du konverterar filer samtidigt som du spelar upp ett bildspel ändras automatiskt till skärmens upplösning, beroende på projektorns upplösning (XGA eller WXGA). Efter konverteringen återställs den tidigare upplösningen.
- Om PowerPoint körs kan konverteringen inte genomföras. Stäng PowerPoint innan du startar konverteringen. PowerPoint ska heller inte startas medan konverteringen pågår.
- Under konverteringen ska visningsinställningarna inte ändras. Exempelvis ska inte upplösningen ändras eller någon extern bildskärm anslutas. Om visningsinställningarna ändras avbryts konverteringen.
- Om alternativet **När en fil har konverterats kopierar du den till minnet**, inte är valt på skärmen Ställas in så visas inte skärmbilderna från steg 6. När huvudskärmen visas kan du förhandsgranska ett scenario eller kopiera det till ett minne genom att använda knapparna på huvudskärmen.

6 När skärmen för bekräftelse av förhandsgranskning visas efter att konverteringen slutförts, klicka på **Ja**. Om du inte vill se förhandsgranskningen, klicka på **Nej** och gå till steg 7.

Skärmen Förhandsgranska visas. För information om varje knapps funktion, se följande avsnitt.

☛ "Förhandsgranska ett scenario" [sid.12](#)



När förhandsgranskningen är klar kan du stänga skärmen för förhandsgranskning.



JPEG-filer (SIT-filer) kan inte förhandsgranskas med funktionen Förhandsgranska. När alternativet **Genomför en förenklad konvertering** är valt som Konverteringsläge visas skärmen för bekräftelse av kopiering, men skärmen för bekräftelse av förhandsgranskning visas inte.


7 Klicka på **Ja** när skärmen för bekräftelse av kopiering visas.

8 Skärmen Välj kopieringsplats visas. Klicka på **Bläddra** för att välja enheten där USB-lagringsenheten är ansluten. Klicka sedan på **OK**.

För att redigera uppspelningsordningen eller inställningarna för kontinuerlig uppspelning för scenarion, välj **Spela upp automatiskt. (AutoRun-inställning)**.

Du kan även göra AutoRun-inställningar efter att konverteringen slutförts.

☛ "Redigera AutoRun" [sid.12](#)



Scenariot överförs till den plats som valts.

9 Ställ in AutoRun.

- Om det inte finns någon AutoRun-fil på USB-lagringsenheten:
Skärmen för bekräftelse av kontinuerlig uppspelning visas. Om du vill skapa en AutoRun-fil och ställa in AutoRun-filens inställning för kontinuerlig uppspelning på På, klicka på **Ja**.
- Om det finns en AutoRun-fil på USB-lagringsenheten:
Se följande avsnitt för att ställa in AutoRun, och klicka sedan på **OK**.

☛ "Redigera AutoRun" [sid.12](#)



Om fler än en fil är valda för AutoRun spelas de upp i ordningsföljd med början längst upp på fillistan för AutoRun.

10 Ta bort USB-lagringsenheten från datorn.

Metoden för denna bortkoppling beskrivs i datorns dokumentation.

11 När du har överfört scenariot ansluter du USB-lagringsenheten till projektorn och börjar projiceringen med Slideshow eller PC Free.

För mer information om Slideshow eller PC Free, se dokumentationen som medföljde med din projektor.

Konvertera direkt från en PowerPoint-fil till ett scenario

I det här avsnittet förklaras hur du konverterar direkt från en PowerPoint-fil till ett scenario.



Detta kan vara användbart när du vill konvertera utan att ändra några inställningar. Eftersom inställningarna från skärmen Ställas in återspeglas i den konverterade filen bör du kontrollera inställningarna i förväg när alternativet **När en fil har konverterats kopierar du den till minnet**, inte är valt.


- 1** Dra och släpp PowerPoint-filikonen till EasyMP Slide Converter-ikonen på datorns skrivbord.
Eller högerklicka på PowerPoint-filikonen och välj **Konvertera till FSE**.
Observera att det inte är möjligt att konvertera flera PowerPoint-filer. Välj endast en fil för konvertering.

2 Konvertera filen.

- Då **När en fil har konverterats kopierar du den till minnet**, är valt:
Skärmen Ställas in visas.
För information om inställningarna, se följande avsnitt.
☛ "Ändra Inställningar" [sid.13](#)

- Då När en fil har konverterats kopierar du den till minnet. inte är valt:

Skärmen för bekräftelse visas. Klicka på **Konvertera**.



Konverteringen av filen till ett scenario påbörjas. När **Genomför ett bildspel och konvertera filer** är valt som Konverteringsläge visas bildspelet.

3 Förhandsgranska det konverterade scenariot och överför det sedan till en USB-lagringsenhet.

- Då När en fil har konverterats kopierar du den till minnet. är valt:

☛ Gå till steg 6 i "[Konvertera till scenarion](#)".

- Då När en fil har konverterats kopierar du den till minnet. inte är valt:

Huvudskärmen visas då konverteringen är slutförd.


Gör sedan inställningar såsom förhandsgranskning av scenarion, kopiering till minne samt AutoRun.






☛ "Förklaring av huvudskärmen" [sid.7](#)

Förhandsgranska ett scenario

Du kan kontrollera scenariot på skärmen för förhandsgranskning efter konverteringen. Klicka på knappen **Förhandsgranska** på huvudskärmen för att visa skärmen för förhandsgranskning.

För information om varje knappns funktion, se följande tabell.



 Spela upp	Startar förhandsgranskningen. Knappen startar dessutom scenarion som har stoppats eller satts på paus. Om animationer i PowerPoint-filer inte spelas upp automatiskt kan du spela upp dem en efter en genom att trycka på knappen Spela upp .
 Paus	Pausar förhandsgranskningen.
 Stopp	Stoppar uppspelning och återgår till den första bilden.
 Föregående bild	Återgår till föregående bild.
 Nästa bild	Går vidare till nästa bild.

Spara ett scenario på en USB-lagringsenhet

I detta avsnitt beskrivs hur du överför ett konverterat scenario till en USB-lagringsenhet.


- 1** Anslut USB-lagringsenheten till datorn.
- 2** Starta EasyMP Slide Converter.
- 3** Klicka på knappen **Kopiera till minne**.
- 4** Följ instruktionerna på skärmen för att överföra scenariot.

Redigera AutoRun

Du kan redigera AutoRun för att specificera uppspelningsordningen för scenarion eller för att spela upp scenarion kontinuerligt.





Klicka på knappen **Redigera AutoRun** på huvudskärmen för att visa skärmen Redigera AutoRun.

För att ställa in AutoRun, se följande tabell.



Enhet


Välj enhet för redigering av AutoRun-filen.

Kontinuerlig uppspelning	Upprepa projiceringen från det första scenariot när projiceringen av alla scenarior på Fillistan för AutoRun är genomförd genom att välja Kontinuerlig uppspelning .
Fillista	En lista visas över scenarior som inte är valda för AutoRun.
Fillista för Auto-Run	En lista visas (i uppspelningsordning) över scenarior som är valda för AutoRun. Klicka på knapparna   för att ändra ordningen.
 	Scenariot registreras och tas bort i AutoRun-filen.

Ändra Inställningar

Klicka på knappen **Ställas in** på huvudskärmen för att visa skärmen för att ställa in.

För information om inställningarna, se följande tabell.



Fil	Filnamnet för den PowerPoint-fil som ska konverteras visas.
Spara till	Välj var scenariot ska sparas.
Konverteringsläge	<p>Välj konverteringsmetod för PowerPoint-filen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genomför ett bildspel och konvertera filer Bildspelet visas under konverteringen så att du kan kontrollera det medan det konverteras. Åtgärder i andra program kan inte utföras under konverteringen. Filen sparas i FSE-format. • Konvertera filer utan bildspel Bildspelet visas inte under konverteringen. De inställda effekterna för bilderna i bildspelet konverteras inte. Filen sparas i FSE-format. • Genomför en förenklad konvertering Konvertera till en JPEG-fil. Animationseffekter inställda i PowerPoint-filen sparas inte. Filen sparas i SIT-format.
Projektorupplösning	Välj upplösning för den projektor som scenariot kommer att projiceras med. Scenarion där WXGA (1280 × 800 punkter) är valt kan inte spelas upp på XGA-projektorer.

När en fil har konverterats kopierar du den till minnet.	Välj detta alternativ för att följa konverteringsprocessen steg för steg. När detta alternativ är valt visas skärmen Ställas in varje gång som en fil konverteras.
Avancerat	Växla mellan visa eller dölj för Avancerat.
Återställ standardvärden	Ändrade inställningar återgår till standardvärden. Klicka på OK för att spara inställningarna.
Versionsinformation	Visa versionsinformation för programmet.

Följande funktioner finns under Avancerat.

Bild	<p>Ställ in bildkvalitet för den konverterade filen.</p> <p>Om Normal är valt blir filstorleken mindre än om Hög bildkvalitet är valt, men bildkvaliteten är sämre. Hög bildkvalitet rekommenderas.</p> <p>Om Genomför en förenklad konvertering är valt i Konverteringsläge kan inte bildkvaliteten ställas in.</p>
Övergångstid för animering	<p>Ställ in övergångstid för animeringar för den konverterade filen.</p> <p>Det kan hända att animationer som är inställda på timer eller upprepning inte konverteras normalt. Om animationerna inte konverteras korrekt, ställ in längre övergångstid för att underlätta återgivningen.</p> <p>Om Genomför en förenklad konvertering är valt i Konverteringsläge kan inte övergångstiden ställas in.</p>



Bilaga

Kontrollera följande innan du startar avinstallationen.

- Du behöver administratörsrättigheter för att avinstallera EasyMP Slide Converter.
- Stäng alla program som är igång innan du startar avinstallationen.

För Windows 2000

- 1** Klicka på **Start**, välj **Inställningar**, och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
- 3** Klicka på **Ändra eller ta bort program**.
- 4** Välj EasyMP Slide Converter och klicka sedan på **Ändra/ta bort**.

För Windows XP

- 1** Klicka på **Start** och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
- 3** Välj EasyMP Slide Converter och klicka sedan på **Ändra/ta bort**.

För Windows Vista/Windows 7

- 1** Klicka på **Start** och klicka sedan på **Kontrollpanelen**.
- 2** Klicka på **Avinstallera ett program** från kategorin **Program**.
- 3** Välj EasyMP Slide Converter och klicka sedan på **Avinstallera/ändra**.

När du använder EasyMP Slide Converter gäller följande begränsningar.

Begränsningar gällande operativsystem

- Om du använder Windows XP Service Pack 2 kan programmet stängas ned plötsligt då du väljer en PowerPoint-fil på skrivbordet. För att lösa detta problem kan du antingen uppdatera till Windows XP Service Pack 3 eller rådfråga något av de lokala försäljningskontoren listade i Kontaktlista för Epson-projektor.
☛ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)
- I Windows 2000 kan du inte välja **Konvertera filer utan bildspel** i Konverteringsläge.
- Om några fönster som t.ex. Aktivitetshanteraren visas främst, stäng först ner fönstren och utför sedan konverteringen.

Begränsningar gällande PowerPoint

- Om förenklad konvertering utförs med PowerPoint 2007 Service Pack 1 visas en del av bilden som svart efter konverteringen. Detta problem löses om du uppdaterar till PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Effekter för kontinuerlig uppspelning som ställts in i PowerPoint kan inte konverteras. För att kontinuerligt spela upp en fil, ställ in inställningen **Kontinuerlig uppspelning** i EasyMP Slide Converter.
☛ "Konvertera en PowerPoint-fil" [sid.7](#)
- Om en PowerPoint-fil som är inställd så att bildväxlingen eller animationsstarten utförs automatiskt konverteras kanske inte filen visas eller används riktigt efter konverteringen.
- I PowerPoint 2002 eller PowerPoint 2003 kanske inte en del föremål i bildshowen visas korrekt eller så kan en del av bilden visas som svart efter konverteringen.

- Om du använder Windows Vista eller Windows 7 stöds inte PowerPoint 2002.
- Ljud och filmer i PowerPoint-filer och animationer som t.ex. PowerPoint Game kan inte konverteras.

Begränsningar gällande upplösning

- Om den dator som används inte kan ställas in på upplösningarna 1280x800 eller 1280x768 och alternativet **Genomför ett bildspel och konvertera filer** är valt, kan du inte välja WXGA som projektorupplösning.

Övriga begränsningar

- Effekter som ställts in för den första bilden kan inte konverteras, oavsett vilket Konverteringsläge som valts.
- När **Konvertera filer utan bildspel** är valt kan inte skärmväxlingseffekter konverteras.
- Program som använder DirectX-funktioner kommer eventuellt inte att visas korrekt.

Felmeddelande när du startar EasyMP Slide Converter

Felmeddelanden	Åtgärd
Programmet kan inte användas tillsammans med din OS-version. Uppdatera ditt OS till nödvändig version.	EasyMP Slide Converter kan inte installeras under det operativsystem som används. Installera under ett operativsystem som stöds. ☛ "Programvarukrav" sid.5
För att använda EasyMP Slide Converter måste PowerPoint® 2002 eller senare version installeras.	Ominstallera EasyMP Slide Converter efter att du installerat PowerPoint 2002 eller senare. ☛ "Installera programvaran" sid.5
Stäng PowerPoint® och konvertera därefter filen.	Medan PowerPoint körs kan det hända att konverteringsprocessen inte slutförs normalt. Stäng PowerPoint och konvertera därefter filen.
Det går inte spara filen på den angivna platsen. Ange en annan plats och försök igen.	Ibland går det inte att spara filer, t.ex. om du inte har skrivbehörighet för den angivna mappen. Ange en annan plats och försök igen.
Filen kan inte kopieras till den angivna platsen. Ange en annan plats och försök igen.	
Det finns inte tillräckligt med utrymme på den angivna platsen. Ange en annan plats och försök igen.	Det finns otillräckligt med utrymme på den specificerade enheten för att spara filen. Skapa tillräckligt med utrymme på enheten genom att ta bort onödiga filer så att filen kan sparas.
Filen kan inte kopieras till den angivna platsen. Ange en annan plats och försök igen.	Det finns otillräckligt med fritt utrymme på den specificerade enheten för att överföra scenariot. Skapa tillräckligt med utrymme på enheten genom att ta bort onödiga filer så att scenariot kan sändas.
Den här filen kan inte skrivas till den angivna platsen eftersom det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme.	Det finns otillräckligt med fritt utrymme på den specificerade enheten för att ställa in AutoRun. Skapa tillräckligt med utrymme genom att ta bort onödiga filer så att filen kan skrivas.

Problem gällande EasyMP Slide Converter

Konvertera till FSE visas inte i högerklicksmenyn i PowerPoint.

Kontroll	Åtgärd
Har PowerPoint installerats efter det att EasyMP Slide Converter installerats?	Menyn kanske inte visas om PowerPoint har installerats efter det att EasyMP Slide Converter installerades. Installera om EasyMP Slide Converter.

Kan inte konvertera till scenario.

Kontrollera	Åtgärd
Är PowerPoint igång?	Stäng PowerPoint innan du startar konverteringen. PowerPoint ska heller inte startas medan konverteringen pågår.
Gjordes inställningen Bilder eller Anpassad Show för Bildspel?	Du kan inte konvertera då Bilder eller Anpassad Show är inställt för Bildspel. Välj Alla som Bildspel.

Kan inte spela upp scenarion.

Kontroll	Åtgärd
Är rätt upplösning inställd?	När upplösningen för den projektor som projicerar scenariot är av XGA-typ kan inte scenarion som är inställda på WXGA (1280 × 800 punkter) spelas upp. Konvertera PowerPoint-filen till en scenariofil i XGA (1024 x 768 punkter) innan du projicerar den.

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns här. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns här används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

flera Windows-versioner samtidigt kan dessa skrivas som t.ex. Windows 2000/XP/Vista, utan att nämna beteckningen Windows.

Allmänt

IBM, DOS/V och XGA är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.

Logotyperna för Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Upphovsrättsskyddad programvara:

Denna produkt innehåller kostnadsfri programvara samt programvara som detta företag äger upphovsrätten till.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900SV

Information om beteckningarna

Operativsystemet Microsoft® Windows® 2000

Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Professional

Operativsystemet Microsoft® Windows® XP Home Edition

Operativsystemet Microsoft® Windows Vista®

Operativsystemet Microsoft® Windows® 7

I den här guiden kallas ovan nämnda operativsystem för "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" och "Windows 7". Dessutom kan det gemensamma namnet "Windows" användas när vi pratar om Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Och om vi syftar på

A		N	
AutoRun	12	När en fil har konverterats kopierar du den till minnet.	14
Avancerat	14		
Avinstallation	16	P	
B		Projektorupplösning	13
Bild	14	R	
E		Redigera AutoRun	7, 12
Enhet	12	S	
F		Skärmen Ställas in	13
Felsökning	18	Spara till	13
Filformat	4	V	
Fillista	13	Välj kopieringsplats	9
Fillista för AutoRun	13	Ö	
Förhandsgranska	7, 9, 12	Övergångstid för animering	14
H			
Huvudskärm	7		
I			
Installation	5		
K			
Kontinuerlig uppspelning	13		
Konvertera till FSE	10		
Konvertering av scenario	8, 10		
Konverteringsläge	13		
Kopiera till minne	12		