



Multimedia Projector

Bruksanvisning för PC Free

PC Free Sammanfattning

PC Free-funktioner	4
PC Free Exempel	4
Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free	4
Filmfiler som stöds	5

Använda PC Free

Använda PC Free	7
Starta och stänga PC Free	7
Starta PC Free	7
Stänga PC Free	9
Grundläggande funktioner för PC Free	9
Roterar bilden	9
Projicera filer skapade i PowerPoint	11
Spela upp scenarion	11
Åtgärder vid uppspelning av scenarier	11
Projicera PDF-filer	13
Avsluta visningen av PDF-filer	14
Projicera bild- och filmfiler	16
Projicera filmer och bilder	16
Funktioner under projicering av en film	17
Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)	17
Driftinställningar för bildspel	18

Bilaga

Felsökning	21
Andra funktioner	23
Redigera scenariofiler (SIT)	23
Registrering av digitalt certifikat i projektorn	25

Digitala certifikat som kan registreras	25
Registrera ett Klientcertifikat eller ett Webbservercertifikat	25
Registrering av CA-certifikat	26

Allmänna anmärkningar

Allmänt meddelande:	27
---------------------	----

Index

28



PC Free Sammanfattning

Du kan använda PC Free till att projicera filer som lagrats på USB-lagringsenheter, som USB-flashenheter eller USB-hårddiskar, som är anslutna till projektorn utan att använda en dator.

PC Free Exempel

Projicera bilder och filmer på en USB-lagringsenhet




Du kan använda PC Free till att projicera enskilda film- eller bildfiler, eller till att kontinuerligt projicera bildspel med fler än en fil.

☛ "Projicera bild- och filmfiler" [sid.16](#)

☛ "Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)" [sid.17](#)

Projicera PowerPoint-filer som konverterats med EasyMP Slide Converter



Konvertera din PowerPoint-fil till ett filformat som kan projiceras av PC Free och lagra filen på en USB-lagringsenhet. Du kan sedan projicera en PowerPoint-fil utan att använda en dator.

☛ "Projicera filer skapade i PowerPoint" [sid.11](#)

Se följande för mer information om hur du konverterar PowerPoint-filer till scenarier med EasyMP Slide Converter.

☛ [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free

Typ	Filtyp (tillägg)	Anmärkningar
Scenari-ofil	.fse .sit*	Detta är filformatet som skapas då du konverterar PowerPoint-filer med EasyMP Slide Converter så att de kan spelas upp av PC Free. I den här bruksanvisningen kallas sådana filer för scenarion.
Bild	.jpg	Följande kan inte projiceras. <ul style="list-style-type: none"> • Bilder med högre upplösning än 8192 × 8192 • Bilder med större filstorlek än 12 MB • Filer med tillägget ".jpeg" • Format med CMYK-färgläge • Progressiva format På grund av JPEG-filers egenskaper kan bilder kanske inte projiceras tydligt om kompressionsgraden är för hög.
	.bmp	Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 2048 × 2048.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 2048 × 2048. • Animerade GIF-filer kan inte projiceras.
	.png	Kan inte projicera bilder med högre upplösning än 2048 × 2048.

Typ	Filtyp (tillägg)	Anmärkningar
PDF	.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan projicera PDF-filer i version 1.7 eller tidigare. • Det går inte att projicera krypterade PDF-filer.

* Du kan också projicera scenarier (SIT-filer) som har skapats med programvaran EMP SlideMaker och EMP SlideMaker2.

Se följande för mer information om hur du projicerar varje filtyp.

- Projicera scenariofiler
 - ☛ "Projicera filer skapade i PowerPoint" [sid.11](#)
- Projicera bildfiler
 - ☛ "Projicera bild- och filmfiler" [sid.16](#)
- Projicera PDF-filer
 - ☛ "Projicera PDF-filer" [sid.13](#)

Filmfiler som stöds

Fil-typ (tillägg)	Film-codec	Ljud-codec	Inspelningskvalitet
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer 1/2 MPEG utan ljudinnehåll kan spelas upp. Linjärt PCM- och AC-3-ljud kan inte spelas upp.	Maximal bithastighet: 12 Mbps Högsta upplösning: 1280 × 720
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV9	WMA	
.avi	Motion JPEG	Linjär PCM ADPCM	

* Filer med tillägget .mpeg kan inte projiceras.

Se följande för mer information om hur du projicerar filmfiler.

☛ "Projicera bild- och filmfiler" [sid.16](#)



- USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner kan ibland inte användas.
- Filer med DRM (Digital Rights Management) kan inte projiceras.
- Om du använder en USB-lagringsenhet med långsam åtkomsthastighet när du spelar upp filmer (vid hög bitöverföringshastighet), kanske inte filmfilerna spelas upp korrekt eller ljudet återges rätt.
- Projektorn stöder inte media som har formaterats i vissa filsystem. Om du får problem att projicera använder du media som har formaterats i Windows.
- Formatera media i FAT16/32.




Använda PC Free

Även om fjärrkontrollen används i följande anvisningar så kan du utföra samma funktioner från kontrollpanelen.

Starta och stänga PC Free

Starta PC Free

- 1 Sätt på projektorn och tryck sedan på knappen [USB].
Ingångskällan ändras till USB.
- 2 Anslut USB-lagringsenheten till **USB(TypeA)**-porten på projektorn.



Observera
















- Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du använder ett USB-nav. Enheter som digitalkameror och USB-lagringsenheter ska anslutas direkt till projektorn.
- När du ansluter en USB-kompatibel hårddisk måste du se till att ansluta nätadaptern som medföljer hårddisken.
- Använd USB-kabeln som följer med eller som specificeras för användning med enheten när du ansluter en digitalkamera eller hårddisk.
- Använd en USB-kabel som är kortare än 3 meter. Om kabeln är längre än 3 meter kanske inte PC Free fungerar som det ska.

- 3 PC Free startar och skärmen med fillistan visas.



- Följande filer visas som miniatyrer (filinnehåll visas som små bilder).
 - JPEG-filer
 - FSE/SIT-filer (första bilden i bildshowen)
 - PDF-filer (en bild av första sidan i PDF-filen)
 - MPEG/WMV/AVI-filer (en bild 15 sekunder från filmens start)


- Andra filer eller mappar visas som ikoner (se tabellen nedan).

Ikon	Fil	Ikon	Fil
	FSE-filer*		MPEG-filer
	SIT-filer*		WMV-filer
	JPEG-filer*		PFX-filer (Klientcertifikat/ Webbservercertifikat)
	BMP-filer		P12-filer (Klientcertifikat/ Webbservercertifikat)
	GIF-filer		CER-filer (CA certifikat)
	PNG-filer		DER-filer (CA certifikat)
	AVI (Motion JPEG)-filer*		PEM-filer (CA certifikat)
	PDF-filer*		

* När den inte kan visas som en miniatyrbild visas den som en ikon.



- Om automatisk uppspelning (AutoRun) är inställd för ett scenario, ges uppspelningen företräde framför alla andra källor. För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen [Esc] på fjärrkontrollen.
☞ "Åtgärder vid uppspelning av scenarier" [sid.11](#)
- Du kan också sätta i ett minneskort i en USB-kortläsare och sedan ansluta läsaren till projektorn. Men vissa USB-kortläsare tillgängliga i handeln kanske inte är kompatibla med projektorn.
- Om följande skärmbild (skärmbilden Välj enhet) visas, tryck på knappen [↶], [↷], [↵], eller [↶] för att välja den enhet som du vill använda och tryck sedan på knappen [↵].



- För att visa skärmen Välj enhet placerar du markören på **Välj enhet** högst upp på skärmbilden med fillistan, och sedan trycker du på knappen [↵].
- Projektorn kan identifiera upp till åtta media samtidigt.

Stänga PC Free

- 1 När du spelar upp en fil trycker du på knappen [Esc] för att stoppa uppspelningen.
- 2 Ta bort USB-enheten från projektorn.
På digitalkameror, hårddiskar och andra strömdrivna enheter ska du stänga av enheten och sedan avlägsna den från projektorn.

Observera

Koppla inte bort USB-enheten från projektorn medan den används.

Grundläggande funktioner för PC Free

Nedan beskrivs procedurerna för att projicera bilder, filmer och scenarier med PC Free.

- 1 Använd knappen [↶], [↷], [↺], eller [↻] för att välja den fil eller den mapp du vill projicera.



Om inte alla filer och mappar visas på den aktuella skärmen, tryck på knappen [↵] eller placera markören över **Nästa sida** längst ner på skärmen och tryck på knappen [↵].


Om du vill gå tillbaka till den föregående skärmbilden trycker du på knappen [↶] eller placerar markören över **Föreg. sida** längst upp på skärmen och trycker sedan på knappen [↵].

- 2 Tryck på knappen [↵].
Den valda bilden visas.
När du markerar en mapp visas filerna i mappen. För att gå tillbaka till föregående skärmbild placerar du markören över **Till toppen** och trycker på knappen [↵].

Rotera bilden

Du kan rotera bilden i 90°-steg när du projicerar en bildfil med PC Free.

- 1 Visa bilder eller kör en Bildshow.
- 2 När du projicerar, tryck på knappen [↶] eller [↷] .









Om du vill projicera en PowerPoint-fil med PC Free konverterar du den först till en FSE- eller SIT-fil med det medföljande programmet EasyMP Slide Converter.

EasyMP Slide Converter-bruksanvisning

I den här bruksanvisningen kallas konverterade filer för scenarier.

I det här avsnittet förklaras hur man spelar upp scenarier som lagrats på en USB-lagringsenhet samt åtgärder under uppspelning av scenarier.

Spela upp scenarion


- 1** Starta PC Free.
 "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)
Skärmen med fillistan visas.
- 2** Tryck på knappen [, [, [, eller [] för att välja det scenario du vill spela upp.
- 3** Tryck på knappen [].
Uppspelningen startar.

Åtgärder vid uppspelning av scenarier


Du kan utföra följande funktioner på fjärrkontrollen medan du spelar upp ett scenario.

För att växla mellan skärmbilder


FSE-filer





SIT-filer



För att stoppa uppspelningen



När du trycker på knappen [Esc] visas meddelandet "Vill du avsluta uppspelning av scenariot?" visas. Välj **Avsluta**, och tryck sedan på knappen [] för att stoppa uppspelningen. Välj **Återgå**, och tryck sedan på knappen [] för att fortsätta spela upp filen.

Du kan använda följande funktioner när du projicerar en fil med Slideshow.

- Frysa

- A/V ljudavstängning
 - E-zoom
 - Visare
- ☞ [Bruksanvisning](#)

Du kan projicera PDF-filer med PC Free. I PDF-filer kan du flytta sidor uppåt och nedåt samt förstora eller rotera dem.

- 1 Starta PC Free.
Skärmen med fillistan visas.
☞ "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)
- 2 Tryck på knappen [↶], [↷], [↶], eller [↷] för att välja den PDF-fil du vill projicera.



Om filtillägget inte är .pdf så visas inte filen i fillistan.

- 3 Tryck på knappen [↵].
Den första sidan i PDF-filen visas i fullskärmsstorlek.






Du kan utföra följande åtgärder medan PDF-filen visas.

- Sida Upp/Ned
Medan en sida visas i fullskärmsstorlek trycker du på knappen [↶] eller [↷] för att gå till föregående eller nästa sida.

- Välja en sida


Tryck på knappen [Esc] för att visa menyn Välj sida.




Välj vilken sida du vill projicera med hjälp av knappen [] eller [>], och tryck sedan på knappen [] för att visa den valda sidan.

Om du trycker på knappen [Esc] medan menyn Välj sida visas så kommer menyn att stängas.




- Förstora en sida

Medan sidan visas i fullskärmsstorlek trycker du på knappen [] för att förstora bilden.



Porträttsidor förstoras vågrätt så att de fyller ut duken på bredden och landskapssidor förstoras lodrätt så att de fyller ut duken på höjden.

Medan sidan visas i förstord storlek trycker du på knappen [] för att återgå till vanlig visning i fullskärmsstorlek.

- Bläddra på en sida


Medan en sida visas i förstord storlek trycker du på knappen [], [>], eller [] för att bläddra på sidan.

- Roterar en sida


Medan en sida visas i fullskärmsstorlek trycker du på knappen [] eller [>] för att rotera alla sidor i PDF-dokumentet 90 grader.

Avsluta visningen av PDF-filer

- 1 Tryck på knappen [Esc] medan PDF-filen visas. Menyn Välj sida visas.

- 2 Tryck på knappen [] eller [>] för att välja **Avsluta**.



- 3 Tryck på knappen []. Den PDF-fil som visas stängs och skärmbilden för filval visas.



Följande åtgärder kan inte utföras medan du tittar på en PDF-fil i PC Free.

- Inaktivera ett lösenord
- Visa e-signaturer
- Visa JPEG2000-bilder
- Visa transparenta effekter
- Spela upp multimediamaterial
- Visa bildmaterial i 3D
- Visa kommentarer






Bild- och filmfiler som lagras på en USB-enhet och bildfiler i en digitalkamera kan projiceras med PC Free med någon av följande metoder.

- Projicera valda bild- och filmfiler
Det här är en funktion för att projicera enskilda filer.
- Projicera alla bild- och filmfiler i en mapp i en sekvens (Bildshow)
Med den här funktionen projicerar du filinnehållet i en mapp i vald ordning (en fil i taget).


Observera


USB-lagringsenheten läses kontinuerligt under uppspelning av filmfiler. Avlägsna inte USB-lagringsenheten under projicering eftersom PC Free då kanske inte fungerar korrekt.


Projicera filmer och bilder

- 1 Starta PC Free.
 "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)
Skärmen med fillistan visas.
- 2 Tryck på knappen [, [, [, eller [] för att välja den fil du vill projicera.



- 3 Tryck på knappen [].
Bilden visas eller filmen spelas upp.



Bilder kan roteras när bildfiler projiceras.
 "Roterar bilden" [sid.9](#)

- 4 Utför en av följande åtgärder för att avsluta projiceringen.
 - Projicera en bild: Tryck på knappen [Esc].

- Projicera en bild: Tryck på knappen [Esc] för att visa skärmbilden för meddelande, välj **Avsluta** och tryck sedan på knappen [↵].
När projiceringen har avslutats så förs du tillbaka till skärmbilden med fillistan.

Funktioner under projicering av en film

Medan en film projiceras, trycker du på knappen [↶] eller [↷] för att utföra funktioner som snabbspolning framåt, bakåt och så vidare. Varje gång knappen [↶] eller [↷] trycks ner ändras funktionen.

Den aktuella valda funktionen visas längst ner på skärmen.



[↶] / [↷] (Snabbspolning framåt/bakåt)	Tryck på knappen [↶] för att snabbspola en film framåt. Tryck på knappen [↷] för att snabbspola en film bakåt. Hastigheten för snabbspolning framåt eller bakåt ökas med det dubbla varje gång knappen [↶] eller [↷] trycks ner.
[⏮] / [⏭] (Hoppa ca. 15 sekunder)	Tryck på knappen [⏭] för att hoppa framåt med ungefär 15 sekunder. Tryck på knappen [⏮] för att hoppa bakåt med ungefär 15 sekunder.
[⏪] / [⏩] (Hoppa ca. 60 sekunder)	Tryck på knappen [⏩] för att hoppa framåt med ungefär 60 sekunder. Tryck på knappen [⏪] för att hoppa bakåt med ungefär 60 sekunder.

[⏮] / [⏭] (Hoppa ca. 600 sekunder)	Tryck på knappen [⏭] för att hoppa framåt med ungefär 600 sekunder. Tryck på knappen [⏮] för att hoppa bakåt med ungefär 600 sekunder.
[⏪] / [⏩] (Byt bild)	Gå till föregående eller nästa fil medan en bildshow spelas upp.

Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)

Du kan projicera bild- och filmfiler efter varandra (en åt gången). Funktionen kallas Bildshow. Använd följande procedur för att köra Bildshow.



Du kan ange visningsvillkor, till exempel att projicera upprepade gånger och att lägga till visningseffekter vid byte mellan filer. Om du vill byta film- och bildfiler automatiskt när du kör Bildshow, ställ in **Bildväxlingstid** i menyn Alternativ till något annat än **Ingen**. Standardinställningen är **Ingen**.

☞ "Driftinställningar för bildspel" [sid.18](#)

1





Starta PC Free.

☞ "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)


Skärmen med fillistan visas.

2

Använd knappen [↶], [↷], [↶], eller [↷] för att placera markören över mappen med den bildshow du vill visa, och tryck sedan på knappen [↵].

- 3** När du är klar med inställningarna använder du knappen [>], [<], eller [>] för att placera markören på **OK**, och sedan trycker du på knappen [].

Inställningarna används.

Om du inte vill aktivera inställningarna placerar du markören på **Avbryt** och sedan trycker du på knappen [].



Bilaga

Se följande om du får problem när du spelar upp ett scenario.

☛ [EasyMP Slide Converter-bruksanvisning](#)

Det går inte att spela upp eller visa filer i PC Free.

Kontroll	Åtgärd
Försöker du spela upp en fil i ett format som inte stöds av PC Free?	För information om filer som kan spelas upp i PC Free ☛ "Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free" sid.4
Använder du en USB-lagringsenhet med säkerhetsfunktioner?	Vissa USB-lagringsenheter som innehåller säkerhetsfunktioner och vissa andra USB-lagringsenheter kanske inte är kompatibla med denna projektor. Försök spara filen i en annan USB-enhet.
Använder du en USB-hårddisk eller USB-kortläsare?	Det kan hända att vissa USB-hårddiskar och USB-kortläsare som finns i handeln inte är kompatibla med projektorn.

Bilden kan inte bytas.

Kontroll	Åtgärd
Är driftinställningen för bildspel rätt inställd? (Endast vid bildspel)	Om inställningen Bildväxlingstid på menyn Alternativ har ställts in till Ingen , måste bilderna bytas manuellt en åt gången. Om du vill byta bilder automatiskt ändrar du inställningen till något annat än Ingen . ☛ "Driftinställningar för bildspel" sid.18
Har filen ställts in för automatiskt bildbyte i PowerPoint? (Endast när scenarier projiceras)	Om du vill byta bilder automatiskt ställer du in PowerPoint-filen till automatiskt bildbyte innan du konverterar filen till ett scenario. ☛ EasyMP Slide Converter-bruksanvisning

Jag vill dölja menyerna högst upp och längst ned på skärmen.

Kontroll	Åtgärd
Projicerar du en enskild bildfil?	Menyerna visas inte om en Bildshow visas. ☛ "Projicera bildfiler i en mapp i en sekvens(Bildshow)" sid.17 Om du inte vill att bilderna ska bytas automatiskt ställer du in inställningen Bildväxlingstid på Alternativ-menyn till Ingen . ☛ "Driftinställningar för bildspel" sid.18

Bildfilnamnen visas inte korrekt på skärmbilden med fillistan.

Kontroll	Åtgärd
Är filnamnet för långt?	Filnamnet kan innehålla upp till 8 tecken. Om filnamnet innehåller fler än 8 tecken kommer namnets mittendel att tas bort så att namnet visas med 8 tecken.
Finns det dubbelbytetecken i filnamnet?	Du kan endast använda alfanumeriska tecken och symboler i filnamnet. Alla andra typer av tecken ersätts med ett frågetecken (?).


Redigera scenariofiler (SIT)

För SIT-filer som har konverterats med **Genomför en förenklad konvertering** i EasyMP Slide Converter kan du ändra ordningen som bilderna projiceras i, och ange om enskilda bilder ska visas eller inte.




- Du kan inte redigera FSE-filer.
- Redigeringar tillämpas endast tills PC Free stängs ner.

- 1 Tryck på knappen [⌘], [⌥], [⇧], eller [⇧] för att välja SIT-filen, och tryck sedan på knappen [Esc].
- 2 Välj **Redigera scenario** på menyn som visas och tryck sedan på knappen [↵].




- 3 Placera markören på den bild du vill redigera, och tryck sedan på knappen [Esc].
En undermeny visas.
Välj **Flytta filer** för att ändra ordningen på bilderna, eller **Visa/dölj** för att visa eller dölja filer, och tryck sedan på knappen [↵].



Om du väljer **Flytta filer**, gå till steg 4.
Om du väljer **Visa/dölj**, gå till steg 5.

- 4 Flytta markören till den plats som du vill flytta den valda bilden till, och tryck sedan på knappen [↵].



- 5 När du är klar med redigeringen placerar du markören på **Redigering klar** längst upp på skärmen, och sedan trycker du på knappen [↵].

Du kan bara nå det redigerade innehållet när USB-lagringsenheten är ansluten till projektorn.

Registrering av digitalt certifikat i projektorn

Du kan installera följande certifikat i projektorn: Klientcertifikat och CA-certifikat för trådlöst LAN-säkerhetsinställningar, och webbservercertifikat för funktionen Secure HTTP.

I det här avsnittet beskrivs metoden för att använda PC Free till att registrera ett digitalt certifikat som har sparats på en USB-enhet på datorn.



Du kan även registrera digitala certifikat över ett nätverk. Men om du registrerar ett certifikat från både en USB-lagringsenhet och nätverket kanske det inte installeras korrekt.

Digitala certifikat som kan registreras


Typ	Filtyp
Klientcertifikat	.pfx
Webbservercertifikat	.p12
CA-certifikat	.cer .der .pem

Se följande för mer detaljer om stödda certifikat.






 [Bruksanvisning](#)

Registrera ett Klientcertifikat eller ett Webbservercertifikat

- 1 Anslut USB-lagringsenheten med det digitala certifikatet till projektorn och starta PC Free.

 "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)

Skärmen med fillistan visas.


- 2 Tryck på knappen [], [], [], eller [] för att välja ikonen för det certifikat du vill registrera, och tryck sedan på knappen [].

- 3 Välj **Klientcertifikat** eller **Webbservercertifikat**, och tryck sedan på knappen [].



- 4 Skriv in lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. (Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken)

 [Bruksanvisning](#)



- 5 När uppgifterna för certifikatet visas, kontrollera att innehållet är korrekt, och placera sedan markören på **OK**, och tryck sedan på knappen [**↵**].

När meddelandet "Digitalt certifikat importerat" visas är registreringen slutförd.


Registrering av CA-certifikat

- 1 Anslut USB-lagringsenheten med det digitala certifikatet till projektorn och starta PC Free.

☛ "Starta och stänga PC Free" [sid.7](#)

Skärmen med fillistan visas.

- 2 Tryck på knappen [**⏮**], [**⏪**], [**⏩**], eller [**⏭**] för att välja CA-certifikatikonerna, och tryck sedan på knappen [**↵**].



- 3 När uppgifterna för certifikatet visas, kontrollera att innehållet är korrekt, och placera sedan markören på **OK**, och tryck sedan på knappen [**↵**].

När meddelandet "CA certifikat erhållet." visas är registreringen slutförd.

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns häri. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns häri används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

Begränsningar vid användning

När produkten används inom tillämpningar där hög tillförlitlighet/säkerhet krävs, t.ex. inom flygindustrin, vid järnvägar, till sjöss, för fordon, med katastrofförebyggande enheter, säkerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bör du endast använda produkten efter att ha övervägt att inkludera haverisäkrade anordningar och redundans i utformningen som bevarar säkerheten och det totala systemets tillförlitlighet. Eftersom produkten inte är avsedd att användas i tillämpningar som kräver extremt hög tillförlitlighet/säkerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar för kärnkraft eller medicinska utrustningar, bör du avgöra om produkten är lämplig efter en fullständig utvärdering.

Allmänt meddelande:

Logotyperna för Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson åtar sig inga och alla rättigheter för de varumärken.

Copyright för program:

Den här produkten använder gratisprogram och program som det här företaget äger rättigheterna till.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

A	Kontinuerlig uppspelning	18	V		
Alternativ		18	Välj enhet		8
avi		5			
B					
Bildspel		17			
Bildväxlingstid		18			
bmp		4			
C					
CA-certifikat		26			
D					
Digitalt certifikat		25			
E					
Effekt		18			
F					
Flytta filer		23			
fse		4			
G					
gif		4			
J					
jpg		4			
K					
Klientcertifikat		25			
	M				
	mp4	5			
	mpg	5			
	P				
	pdf	5			
	png	4			
	R				
	Redigera scenario	23			
	Redigering klar	24			
	S				
	sit	4			
	Skärm med fillista	7			
	T				
	Till toppen	9			
	W				
	Webbservercertifikat	25			
	V				
	Visa ordning	18			
	Visa/dölj	23			
	W				
	wmv	5			