



Home Cinema **EH-TW9100W**

Home Cinema **EH-TW9100**

Home Cinema **EH-TW8100W**

Home Cinema **EH-TW8100**

Εγχειρίδιο χρήσης

- Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα
- Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- Προετοιμασία
- Βασικές λειτουργίες
- Ρύθμιση της εικόνας
- Χρήσιμες λειτουργίες
- Μενού διαμόρφωσης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Συντήρηση
- Παράρτημα

Επιλογή γλώσσας

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Open Source Software License

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Οδηγίες για την ασφάλεια

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγείται ο τρόπος χρήσης του βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγούνται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης.

 [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)