



Multimedia Projector

Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter

Oversigt over EasyMP diaskonverteringsprogram

EasyMP Slide Converter Oversigt	4
Understøttede filtyper for EasyMP Slide Converter	4
Installation af softwaren	5
Softwarekrav	5
Installation	5

Konvertering af PowerPoint-filer til scenarier

Konvertering af en PowerPoint-fil	7
Procedure til scenariekonvertering	7
Forklaring af hovedskærmen	7
Konvertering til et scenarie	8
Konvertering direkte fra en PowerPoint-fil til et scenarie	10
Kontrol og indstilling af scenariet	12
Eksempelvisning af et scenarie	12
Lagring af et scenarie på en USB-lagerenhed	12
Redigering af AutoRun	12
Ændring af indstillinger	13

Bilag

Afinstallation af softwaren	16
EasyMP Slide Converter Begrænsninger	17
Begrænsninger for operativsystem	17
Begrænsninger for PowerPoint	17
Begrænsninger for opløsninger	17
Andre begrænsninger	17
Fejlsøgning	18
Fejlmeddelelser under start af EasyMP Slide Converter	18
Problemer vedrørende EasyMP diaskonverteringsprogram	18

Konverter til FSE vises ikke i højreklikmenuen i PowerPoint.	18
Du kan ikke konvertere til et scenarie.	19
Du kan ikke afspille scenarier.	19

Generelle bemærkninger

Om symboler	20
Generel meddelelse	20

Indeks

21




Oversigt over EasyMP diaskonverteringsprogram

Dette kapitel beskriver, hvordan man konverterer filer ved hjælp af EasyMP Slide Converter, og hvordan softwaren installeres.

EasyMP Slide Converter er et softwareprogram, der gør det muligt at udføre et diasshow ved hjælp af en projektor, uden at det er nødvendigt at slutte den til en computer.

For at afspille et diasshow uden en computer skal PowerPoint-filen konverteres til en scenariefil ved hjælp af EasyMP Slide Converter.

Overfør de konverterede scenarier til en USB-lagerenhed, og installér den i projektoren. Du kan derefter afspille diasshowet med projektorfunktionen, diasshow eller PC Free.



Få flere oplysninger om diasshow eller PC Free i dokumentationen, der fulgte med projektoren.

Understøttede filtyper for EasyMP Slide Converter

I EasyMP Slide Converter kan filer, der er oprettet med Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (filtypenavnene .ppt/.pps/.pptx), konverteres til scenarier.

De følgende to typer scenarier er tilgængelige.

FSE-filer	Scenarier, der bevarer animationer eller effekter i diasshowet, som er indstillet i PowerPoint-filen.
SIT-filer	Scenarier, der er oprettet ved hjælp af forenklet konvertering. Hvert billede konverteres til en JPEG-fil. Animationseffekter, der er indstillet i PowerPoint-filen, gemmes ikke.

Se det følgende afsnit for yderligere oplysninger om filformatet og konverteringsmetoden.

☛ "Ændring af indstillinger" [s.13](#)

EasyMP Slide Converter finder du på cd-rom'en EPSON Projector Software. Installer softwaren på den computer, som du bruger.

Softwarekrav

EasyMP Slide Converter kører på computere, der lever op til følgende krav.

Operativsystem	Windows 2000 Professional Service Pack 4 De følgende 32-bit operativsystemversioner: Windows XP Service Pack 2 eller nyere (Home Edition/Professional) Windows Vista Service Pack 1 eller nyere (bortset fra Starter Edition) Windows 7
CPU	Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere
Hukommelse	512 MB eller mere
Plads på harddisk	50 MB eller mere*
Display	Større opløsning end XGA (1024x768) 16-bit/32-bit fuldt farvedisplay
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Ledig plads påkrævet til installation. Den påkrævede ledige plads kan variere alt efter typen eller antallet af animationer, der er indstillet i de PowerPoint-filer, som konverteres.

Installation

Husk at kontrollere følgende punkter, før du starter installationen.

- Du skal have administratorrettigheder for at installere EasyMP Slide Converter.

- For at installere EasyMP Slide Converter skal PowerPoint 2002 eller nyere og Visual Basic for Applications (VBA) være installeret.
- Luk alle igangværende programmer, inden installationen startes.
- Når det valgte sprog til installationen er et andet end i det anvendte operativsystem, vises skærbillederne muligvis ikke korrekt.

1 Tænd computeren.

2 Sæt cd-rom'en EPSON Projector Software i computeren.
Installationen starter automatisk.



Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, kan du åbne cd-rom-drevet fra **Denne computer** (eller **Computer**) og derefter dobbeltklikke på **InstallNavi**.

3 Følg vejledningen på skærmen for at installere.



Du kan downloade den nyeste version af EasyMP Slide Converter fra det følgende websted.
<http://www.epson.com/>



Konvertering af PowerPoint-filer til scenarier

I dette kapitel forklares, hvordan du konverterer en PowerPoint-fil til et scenarie, og hvordan det overføres til en USB-lagerenhed.

Du kan konvertere en PowerPoint-fil til et scenarie for at afspille et diasshow uden tilslutning til en computer.

Procedure til scenariekonvertering

Scenarier konverteres som beskrevet herunder.

- 1** Start EasyMP Slide Converter, og vælg PowerPoint-filen.
- 2** Foretag indstillinger på skærmen Indstil såsom Gem i, Konverteringstilstand og Projektoropløsning, og konverter derefter til et scenarie.
- 3** Få vist et eksempel af det konverterede scenarie (FSE-fil).
- 4** Kopier scenariet til USB-lagerenheden, der er tilsluttet computeren.
- 5** Angiv AutoRun-indstillingerne for scenarier.
Du kan ændre AutoRun-indstillingerne efter at have oprettet scenarier.



- For at indstille automatisk billedovergang skal du indstille **Diasovergang** til **Automatisk efter** i PowerPoint.
- USB-lagerenheder, der indeholder sikkerhedsfunktioner, er muligvis ikke tilgængelige.

Forklaring af hovedskærmen

Start EasyMP Slide Converter for at få vist hovedskærmen. De enkelte knappers funktion er beskrevet i følgende tabel.



	Knappens navn	Forklaring
①	Konverter	Klik for at få vist skærmen Valg af fil. Vælg en PowerPoint-fil, og konverter den til et scenarie. ☛ "Konvertering til et scenarie" s.8
②	Eksempelvisning	Klik for at få vist skærmen Valg af fil. Vælg og få vist et eksempel af det konverterede scenarie (FSE-fil). ☛ "Eksempelvisning af et scenarie" s.12
③	Kopier til hukommelse	Klik for at få vist skærmen Valg af fil. Vælg filen, du vil kopiere til USB-lagerenheden, og kopier den. ☛ "Lagring af et scenarie på en USB-lagerenhed" s.12
④	Rediger AutoRun	Klik for at få vist skærmen Rediger AutoRun. Rediger indstillingerne for afspilningsrækkefølge eller kontinuerlig afspilning for scenarier. ☛ "Redigering af AutoRun" s.12
⑤	Indstil	Klik for at få vist skærmen Indstil. Foretag filindstilling såsom Gem i, Opløsning og Konverteringstilstand. ☛ "Ændring af indstillinger" s.13



Når **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, er aktiveret på Indstil-skærmen, kan du foretage hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.

Når den er deaktiveret, kan du foretage hver indstilling på hovedskærmen.

Konvertering til et scenarie

I dette afsnit forklares det, hvordan du konverterer til et scenarie trin for trin.



Hvis det ikke er nødvendigt at ændre en eller flere indstillinger, kan du konvertere en PowerPoint-fil direkte til et scenarie.


☞ "Konvertering direkte fra en PowerPoint-fil til et scenarie"

[s.10](#)

- 1 Klik på **Start**, vælg **Programmer** (eller **Alle programmer**), vælg **EPSON Projector**, og klik derefter på **EasyMP Slide Converter**.
Hovedskærmen i EasyMP Slide Converter vises.
- 2 Slut USB-lagerenheden til computeren for at gemme scenariet.
- 3 Klik på **Konverter** på hovedskærmen. Vælg PowerPoint-filen, der skal konverteres til et scenarie, og klik derefter på **Vælg**.
- 4 Skærmen Indstil vises. Foretag de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **Næste**.

Se følgende afsnit for at få oplysninger om indstillingerne.

☞ "Ændring af indstillinger" [s.13](#)



- Hvis **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering** ikke er valgt, vises indstillingsskærmen ikke, og skærmen fra procedure 5 bliver vist.
- Du kan modificere indstillingsdetaljer ved at klikke på knappen **Indstil** på hovedskærmen.

- 5 Kontrollér indstillingsdetaljerne, og klik derefter på **Konverter**.




- Ved filkonvertering under afspilning af et diasshow modificeres det automatisk til at bruge skærmens opløsning afhængigt af projektorens opløsning (XGA eller WXGA). Efter konvertering vender den tilbage til den tidligere skærmopløsning.
- Hvis PowerPoint kører, kan konverteringen ikke udføres. Luk PowerPoint, før konverteringen startes. PowerPoint må heller ikke startes under konverteringen.
- Under konvertering må skærmopsætningen ikke modificeres, f.eks. ved at ændre opløsningen eller tilslutte en ekstern skærm. Hvis skærmopsætningen ændres, bliver konverteringen annulleret.
- Hvis **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering** ikke er valgt på skærmen Indstil, vises skærmene fra procedure 6 ikke. Når hovedskærmen vises, kan du få vist et eksempel af et scenarie eller kopiere det til hukommelsen ved hjælp af de tilsvarende knapper på hovedskærmen.

6 Klik på **Ja**, når skærmen til bekræftelse af eksempel vises, efter konverteringen er udført. Klik på **Nej**, hvis du ikke vil se eksemplet, og fortsæt til procedure 7.

Skærmen Eksempelvisning vises. Se følgende afsnit for at få oplysninger om funktionerne for hver knap.

☛ "Eksempelvisning af et scenarie" [s.12](#)



Luk eksempelvisningsskærmen, når eksempelvisningen er slut.




JPEG (SIT)-filer kan ikke vises som eksempler med funktionen Eksempelvisning. Hvis **Udfør forenklet konvertering** er valgt i Konverteringstilstand, vises bekræftelsesskærmen for Kopi, men bekræftelsesskærmen for Eksempelvisning vises ikke.

7 Klik på **Ja**, når bekræftelsesskærmen for kopi vises.

8 Skærmen Vælg kopioplacering vises. Klik på **Gennemse** for at vælge det drev, USB-lagerenheden er forbundet til. Klik derefter på **OK**. For at redigere indstillingerne for afspilningsrækkefølge eller kontinuerlig afspilning for scenarier skal du vælge **Afspil automatisk**. (**AutoRun-indstilling**).

Du kan også foretage AutoRun-indstillinger, når konverteringen er udført.

☛ "Redigering af AutoRun" [s.12](#)



Scenariet overføres til den valgte destination.

9 Indstil AutoRun.

- Hvis der ikke er nogen AutoRun-fil på USB-lagerenheden:
Bekræftelsesskærmen for Kontinuerlig afspilning vises. Klik på **Ja**, hvis du vil oprette en AutoRun-fil og sætte indstillingen Kontinuerlig afspilning for AutoRun-filen til Til.
- Hvis der er en AutoRun-fil på USB-lagerenheden:
Se det følgende afsnit for at indstille AutoRun, og klik derefter på **OK**.

☛ "Redigering af AutoRun" [s.12](#)



Hvis to eller flere filer er indstillet til AutoRun, afspilles disse i rækkefølge fra toppen af AutoRun-filliste.

10 Fjern USB-lagerenheden fra computeren.

Se dokumentationen til computeren vedrørende fjernelse.

11 Slut USB-lagerenheden til projektoren, når scenariet er overført, og begynd projektionen vha. diasshow eller PC Free.

Få flere oplysninger om diasshow eller PC Free i dokumentationen, der fulgte med projektoren.

Konvertering direkte fra en PowerPoint-fil til et scenarie

I dette afsnit forklares det, hvordan man konverterer direkte fra en PowerPoint-fil til et scenarie.



Det er praktisk, hvis du vil konvertere uden at modificere indstillinger. Da indstillingerne fra skærmen Indstil afspejles ved konverteringen, skal du kontrollere indstillingerne på forhånd, hvis **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, ikke er valgt.

1 Træk og slip ikonet for PowerPoint-filen til ikonet for EasyMP Slide Converter på skrivebordet.

Eller højreklik på PowerPoint-filikonet og vælg **Konverter til FSE**. Bemærk, at det ikke er muligt at konvertere flere PowerPoint-filer. Vælg kun én fil til konvertering.

2 Konverter filen.

- Når **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, er valgt: Skærmen Indstil vises.

Se følgende afsnit for at få oplysninger om indstillingerne.

☛ "Ændring af indstillinger" [s.13](#)

- Når **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, ikke er valgt:

Bekræftelsesskærmen vises. Klik på **Konverter**.



Konverteringen af filen til et scenarie starter. Hvis **Afspil et diasshow, og konverter filer** er valgt i Konverteringstilstand, vises diasshowet.

- 3 Få vist et eksempel af det konverterede scenarie, og overfør det derefter til en USB-lagerenhed.

- Når **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, er valgt:

☛ Gå til procedure 6 i "[Konvertering til et scenarie](#)".

- Når **Kopier filen til hukommelsen efter konvertering**, ikke er valgt:

Hovedskærmen vises, når konverteringen er udført.


Foretag derefter indstillinger såsom scenarieeksempel, kopier til hukommelse og AutoRun.






☛ "Forklaring af hovedskærmen" [s.7](#)

Eksempelvisning af et scenarie

Du kan kontrollere scenariet på skærmen Scenarievisning efter konverteringen. Klik på **Eksempelvisning**-knappen på hovedskærmen for at få vist skærmen Scenarievisning.

Se følgende tabel for at få oplysninger om funktionerne for hver knap.



 Afspil	Starter eksempelvisning. Genstarter også stoppede scenarier eller scenarier, der er sat på pause. Hvis animationer i PowerPoint-filer ikke afspilles automatisk, kan animationer afspilles en ad gangen ved at trykke på knappen Afspil .
 Pause	Sætter eksempelvisningen på pause.
 Stop	Stopper afspilningen og vender tilbage til det første dias.
 Foregående dias	Vender tilbage til det foregående dias.
 Næste dias	Går videre til næste dias.

Lagring af et scenarie på en USB-lagerenhed

I dette afsnit forklares, hvordan man overfører et konverteret scenarie til en USB-lagerenhed.


- 1 Slut USB-lagerenheden til computeren.
- 2 Start EasyMP Slide Converter.
- 3 Klik på knappen **Kopier til hukommelse**.
- 4 Følg vejledningen på skærmen for at overføre scenariet.

Redigering af AutoRun





Du kan redigere AutoRun til at specificere afspilningsrækkefølgen af scenarierne eller til at afspille scenarierne kontinuerligt.

Klik på **Rediger AutoRun**-knappen på hovedskærmen for at få vist skærmen Rediger AutoRun.

Se følgende tabel for at indstille AutoRun.




Drev	Vælg drevet for at redigere AutoRun-filen.
-------------	--

Kontinuerlig afspilning	Marker Kontinuerlig afspilning for at starte projektionen igen fra første scenario, når alle scenarier i AutoRun-filliste er gennemført.
Filliste	Der vises en liste over scenarier, der ikke har indstillet AutoRun.
AutoRun-filliste	Der vises en liste i afspilningsrækkefølge over scenarier, der har indstillet AutoRun. Klik på knapperne   for at ændre rækkefølgen.
 	Scenariet registreres og slettes i AutoRun-filen.

Ændring af indstillinger

Klik på **Indstil**-knappen på hovedskærmen for at få vist skærmen Indstil.

Se følgende tabel for at få oplysninger om indstillingerne.



Fil	Filnavnet på den PowerPoint-fil, der skal konverteres, vises.
Gem i	Vælg, hvor scenariet skal gemmes.
Konverterings-tilstand	<p>Vælg konverteringsmetoden for PowerPoint-filen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afspil et diasshow, og konverter filer Diasshowet vises under konverteringen, så du kan kontrollere diasshowet, efterhånden som det konverteres. Andre applikationer kan ikke betjenes under konverteringen. Filen gemmes i FSE-format. • Konverter filer uden at afspille et diasshow Der vises ikke et diasshow under konverteringen. Effekterne, der er indstillet for dias, konverteres ikke. Filen gemmes i FSE-format. • Udfør forenklet konvertering Konverter til en JPEG-fil. Animationseffekter, der er indstillet i PowerPoint-filen, gemmes ikke. Filen gemmes i SIT-format.
Projektoropløsning	Vælg opløsningen for den projektor, der skal projicere scenariet. Scenarier med indstillingen WXGA (1280 x 800 punkter) kan ikke afspilles på projektorer af XGA-typen.

Kopier filen til hukommelsen efter konvertering.	Vælg for at følge konverteringsproceduren trin for trin. Når dette er valgt, vises skærmen Indstil, hver gang en fil konverteres.
Avanceret	Skift mellem vis eller skjul for Avanceret.
Gendan standarder	Ændrede indstillinger stilles tilbage til deres standardværdier. Klik på OK for at gemme indstillingerne.
Versionsoplysninger	Vis versionsoplysninger for applikationen.

De følgende punkter er for Avanceret.

Billede	Indstil billedkvaliteten for den konverterede fil. Hvis Normal er indstillet, er filstørrelsen mindre sammenlignet med Høj billedkvalitet, men billedkvaliteten forringes. Høj billedkvalitet anbefales. Hvis Udfør forenklet konvertering vælges i Konverteringstilstand, kan billedkvaliteten ikke indstilles.
Animationsovergangstid	Indstil animationens reproducerbarhed (overgangstid) for den konverterede fil. Animationer, som har indstillet timer eller gentagelse, kan muligvis ikke konverteres normalt. Indstil en længere overgangstid for at øge reproducerbarheden, hvis du ikke kan konvertere animationerne korrekt. Hvis Udfør forenklet konvertering vælges i Konverteringstilstand, kan en overgangstid ikke indstilles.



Bilag

Husk at kontrollere følgende punkter, før du starter afinstallationen.

- Du skal have administratorrettigheder for at afinstallere EasyMP Slide Converter.
- Luk alle igangværende programmer, inden du starter afinstallationen.

I Windows 2000

- 1** Klik på **Start**, vælg **Indstillinger**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2** Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.
- 3** Klik på **Rediger eller fjern et program**.
- 4** Vælg EasyMP Slide Converter, og klik derefter på **Rediger/Fjern**.

I Windows XP

- 1** Klik på **Start**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2** Dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
- 3** Vælg EasyMP Slide Converter, og klik derefter på **Rediger/Fjern**.

I Windows Vista/Windows 7

- 1** Klik på **Start** og derefter på **Kontrolpanel**.
- 2** Klik på **Fjern et program** i kategorien **Program**.
- 3** Vælg EasyMP Slide Converter, og klik derefter på **Fjern/rediger**.

Når du bruger EasyMP Slide Converter, gælder de følgende begrænsninger.

Begrænsninger for operativsystem

- Hvis du bruger Windows XP Service Pack 2, kan programmet pludselig blive afsluttet, når du vælger en PowerPoint-fil på skrivebordet. For at løse dette problem bør du enten opdatere til Windows XP Service Pack 3 eller henvende dig til en lokal salgsvirksomhed på kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.
☛ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)
- I Windows 2000 kan du ikke vælge **Konverter filer uden at afspille et diasshow** fra Konverteringstilstand.
- Hvis et eller flere vinduer, såsom Windows Jobliste, vises foran, skal du først lukke vinduerne og derefter udføre konverteringen.

Begrænsninger for PowerPoint

- Når der udføres simplificeret konvertering med PowerPoint 2007 Service Pack 1, vises en del af billedet som sort efter konverteringen. Dette problem vil blive løst, hvis du opdaterer til PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Effekterne af kontinuerlig afspilning, der er indstillet i PowerPoint, kan ikke konverteres. For at afspille en fil kontinuerligt skal du angive indstillingen **Kontinuerlig afspilning** i EasyMP Slide Converter.
☛ "Konvertering af en PowerPoint-fil" [s.7](#)
- Når en PowerPoint-fil, der er indstillet således, at diasskift eller starten af animationer udføres automatisk, bliver konverteret, vises eller betjenes filen muligvis ikke korrekt efter konverteringen.
- I PowerPoint 2002 eller PowerPoint 2003 vises visse objekter i diasshowet muligvis ikke korrekt, eller en del af billedet vises muligvis som sort efter konverteringen.

- Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, understøttes PowerPoint 2002 ikke.
- Kan ikke konvertere lyd og film i PowerPoint-filer eller animationer såsom PowerPoint Game.

Begrænsninger for opløsninger

- Hvis opløsningen på den anvendte computer ikke har indstillingerne 1280x800 eller 1280x768, og **Afspil et diasshow, og konverter filer** er valgt, kan du ikke vælge WXGA som projektoropløsning.

Andre begrænsninger

- Indstillede effekter for det første dias kan ikke konverteres uanset Konverteringstilstanden.
- Hvis **Konverter filer uden at afspille et diasshow** er valgt, kan skærmskifteeffekter ikke konverteres.
- Programmer, der bruger en del af DirectX-funktionerne, vises muligvis ikke korrekt.

Fejlmeddelelser under start af EasyMP Slide Converter

Fejlmeddelelser	Udbedring
Dette program kan ikke bruges med din operativsystemversion. Opdater dit operativsystem til den krævede version.	EasyMP Slide Converter kan ikke installeres under det anvendte operativsystem. Installer under et understøttet operativsystem. ☛ "Softwarekrav" s.5
For at kunne bruge EasyMP Slide Converter skal PowerPoint® 2002 eller senere være installeret.	Geninstaller EasyMP Slide Converter, efter PowerPoint 2002 eller senere er installeret. ☛ "Installation af softwaren" s.5
Luk PowerPoint®, og konverter filen.	Hvis PowerPoint kører, udføres konverteringen muligvis ikke normalt. Luk PowerPoint, og konverter derefter filen.
Filen kan ikke gemmes det angivne sted. Angiv et andet sted, og prøv igen.	Der er tidspunkter, hvor du muligvis ikke kan gemme en fil, såsom hvis du ikke har skriveadgang til den angivne mappe. Angiv et andet sted, og prøv igen.
Filen kunne ikke kopieres til det angivne sted. Angiv et andet sted, og prøv igen.	
Der er ikke tilstrækkelig plads på det angivne sted. Angiv et andet sted, og prøv igen.	Der er ikke tilstrækkelig plads på det angivne drev til at gemme filen. Frigør plads på drevet ved at slette unødvendige filer, så filen kan gemmes.
Filen kan ikke kopieres, da der ikke er tilstrækkelig plads på det angivne drev.	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på det angivne drev til at overføre scenariet. Frigør plads på drevet ved at slette unødvendige filer, så scenariet kan sendes.
Denne fil kan ikke skrives til det angivne sted, da der ikke er tilstrækkelig ledig plads.	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads på det angivne drev til at indstille AutoRun. Frigør plads ved at slette unødvendige filer, så filen kan skrives.

Problemer vedrørende EasyMP diaskonverteringsprogram

Konverter til FSE vises ikke i højreklikmenuen i PowerPoint.

Kontroller	Udbedring
Blev PowerPoint installeret, efter EasyMP Slide Converter blev installeret?	Menuen vises muligvis ikke, hvis PowerPoint installeres, efter EasyMP Slide Converter blev installeret. Geninstaller EasyMP Slide Converter.

Du kan ikke konvertere til et scenarie.

Kontroller	Udbedring
Kører PowerPoint?	Luk PowerPoint, før konverteringen startes. PowerPoint må heller ikke startes under konverteringen.
Blev Diasshow eller Brugerdefineret diasshow angivet som indstillingen for Diasvisning?	Du kan ikke konvertere, når Diasshow eller Brugerdefineret diasshow er angivet som indstillingen for Diasvisning. Vælg Alle som Diasvisning.

Du kan ikke afspille scenarier.

Kontroller	Udbedring
Er der valgt korrekt opløsning?	Hvis opløsningen på projektoren, der projicerer scenariet, er af XGA-typen, kan scenarier med indstillingen WXGA (1280 x 800 punkter) ikke afspilles. Projicer, efter PowerPoint-filen er konverteret til en XGA (1024 x 768 punkter) scenariefil.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

term Windows kan endvidere anvendes til at referere til Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Windows7, og der kan refereres til flere versioner af Windows som f.eks. Windows 2000/XP/Vista med symbolforklaringen Windows udeladt.

Generel meddelelse

IBM, DOS/V og XGA er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, WindowsNT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

Softwareophavsret:

Dette produkt bruger gratis software samt software, som denne virksomhed har rettighederne til.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900DA

Om symboler

Microsoft® Windows® 2000 operativsystem

Microsoft® Windows® XP Professional operativsystem

Microsoft® Windows® XP Home Edition operativsystem

Microsoft® Windows Vista® operativsystem

Microsoft® Windows® 7 operativsystem

I denne guide refereres der til ovenstående operativsystemer som "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" og "Windows 7". Den kollektive

A		K	
Afinstallation	16	Kontinuerlig afspilning	13
Animationsovergangstid	14	Konverter til FSE	10
AutoRun	12	Konverteringstilstand	13
AutoRun-filliste	13	Kopier filen til hukommelsen efter	
Avanceret	14	konvertering.	14
		Kopier til hukommelse	12
B		P	
Billede	14	Projektoropløsning	13
D		R	
Drev	12	Rediger AutoRun	7, 12
E		S	
Eksempelvisning	7, 9, 12	Scenariekonvertering	8, 10
F		V	
Fejlsøgning	18	Vælg kopioplacering	9
Filformat	4		
Filliste	13		
G			
Gem i	13		
H			
Hovedskærm	7		
I			
Indstil skærm	13		
Installation	5		