



Brugerhåndbog

Multimedia Projector

EB-1776W

EB-1771W

EB-1761W



EB-1751

Symboler Anvendt i Denne Vejledning





- **Sikkerhedssymboler**

Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde.

Gør dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler for at undgå skader på personer eller ejendom.

 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og endda dødsfald på grund af forkert håndtering.
 Pas på	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og fysiske skader på grund af forkert håndtering.

- **Symboler for generelle oplysninger**

Advarsel	Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed.
	Angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne.
	Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
	Angiver, at der findes en forklaring på de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under "Bilag".  "Ordliste" s.140
[Navn]	Angiver navnet på knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempel: [Esc]-knap
Menunavn	Angiver punkter i menuen Konfiguration. Eksempel: Vælg Lysstyrke i Billede . Billede - Lysstyrke

Symboler Anvendt i Denne Vejledning 2

Introduktion

Projektorfunktioner 8

Liste over funktioner efter model	8
Hurtig og nem konfiguration, projektion og opbevaring	8
Tilslutning med et USB-kabel og projektion af (USB Display)	8
Nem billedkorrektion	8
Justering af det projicerede billede, så det automatisk passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)	8
Registrering af projektorbevægelser og automatisk korrektion af billedforvrængning	9
Nyttige funktioner til udvidelse af dine præsentationers område	9
Projicer to billeder samtidigt (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	9
Øgning af projektionsindholdet i (WXGA) bredskærm (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	9
Tilslutning til et trådløst LAN og projektion af billeder fra computerskærmen (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	10
Trådløs tilslutning af en projektor og en computer med Quick Wireless Connection (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	10
Projektion af billeder fra bærbare enheder over et netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	10
Tilslut en USB-lagringsenhed, og projicér PDF'er, film og billeder (Diasshow)	10
Få mest muligt ud af fjernbetjeningen	10
Optimal farvetilstand for projektion af medicinskrelaterede billeder	10

Komponentnavne og -funktioner 11

Forside/Top	11
Bagside	13
Bund	14
Kontrolpanel	15
Fjernbetjening	16
Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen	19
Fjernbetjeningens betjeningsområde	20

Forberedelse af projektoren

Montering af projektoren 22

Monteringsmetoder	22
Monteringsmetoder	23
Skærmstørrelse og anslået projektionsafstand	23

Tilslutning af udstyr 25

Tilslutning af en computer	25
Tilslutning af billedkilder	26
Tilslutning af USB-enheder	28
Installation af den trådløse LAN-enhed	29

Grundlæggende brug

Projektion af billeder 31

Fra montering til projektion	31
Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)	32
Skift til målbilledet med fjernbetjeningen	33
Projicering med USB Display	33
Systemkrav	33
Tilslutning første gang	34
Afinstallation	35

Justering af projicering af billeder 37

Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)	37
Korrektion af Keystone-forvrængning	39
Manuel korrektion - Auto V/L-keystone (kun EB-1776W)	39
Manuel korrektion - Auto lodr. keystone (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)	40
Manuel korrektion - manuel V/L Keystone -	40
Manuel korrektion - Quick Corner -	41
Justering af billedstørrelsen	42
Justering af billedplaceringen	43
Justering af den vandrette hældning	43

Korrektion af fokuset	43
Justering af lydstyrken	44
Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)	44
Indstilling af Automatisk iris	46
Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold	46
Skiftemetoder	46
Ændring af højde-bredde-forholdet for billeder fra videoudstyr eller fra HDMI-porten	47
Ændring af højde-bredde-forholdet for computerbilleder	47

Nyttige Funktioner

Projektionsfunktioner	50
Samtidig projektion af to billeder (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	50
Inputkilder til split screen-projicering	50
Betjeningsprocedurer	50
Begrænsninger under split screen-projicering	52
Projektion uden en computer (Diasshow)	53
Specifikationer for filer, der kan projiceres vha. Diasshow	53
Eksempler på Diasshow	54
Betjeningsmetoder for Diasshow	54
Projektion af billeder eller film	56
Projicering af PDF-filer (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	57
Projektion af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)	59
Afspilning af et scenarie	60
Betjeninger under afspilning af et scenarie	60
Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for betjening af Diasshow	60
Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)	61
Fastholdelse af billedet (Fasthold)	62
Markørfunktion (Markør)	62
Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)	64
Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)	65
Korrektion af farveforskellen under projicering fra flere projektorer	66
Oversigt over korrektionsprocedure	66
Indstilling af et id og brug af fjernbetjeningen	66

Korrektion	68
Lagring af brugerlogo	70
Sikkerhedsfunktioner	72
Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)	72
Typer af Adgangskodebeskyttelse	72
Indstilling af Adgangskodebeskyttelse	72
Indtastning af adgangskoden	73
Begrænsning af Betjening (Betjeningslås)	74
Tyverisikring	75

Menuen Konfiguration

Brug af konfigurationsmenuen	77
Oversigt Over Funktioner	78
Tabel over menuen Konfiguration	78
Menuen Netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	79
Menuen Billede	81
Menuen Signal	82
Menuen Indstillinger	83
Menuen Udvidet	85
Menuen Netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	87
Bemærkninger vedrørende brug af menuen Netværk	87
Skærm tastaturfunktioner	88
Menuen Grundlæg.	89
Menuen Trådløst LAN	90
Menuen Sikkerhed	91
Menuen Mail	92
Menuen Andre	93
Menuen Genindstil	94
Menuen Info (kun visning)	95
Menuen Genindstil	96

Fejlfinding

Brug af hjælp 98

Problemløsning 99

Tolkning af indikatorer	99
Når indikatorerne ikke hjælper	102
Problemer med billeder	103
Billeder vises ikke	103
Levende billeder vises ikke	104
Projektionen afbrydes automatisk	104
Meddelelsen Understøttes ikke vises	104
Meddelelsen Intet signal vises	105
Billeder er uklare, uskarpe eller forvrængede	105
Der er interferens eller forvrængning i billederne	106
Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om	107
Billedfarver er forkerte	107
Billeder virker mørke	108
Problemer ved projektionsstart	109
Projektoren tændes ikke	109
Andre problemer	109
Der er ingen lyd, eller lyden er svag	109
Fjernbetjeningen virker ikke	110
Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer	111
E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	111
Billedfilnavne vises ikke korrekt i diasshow	111
Du kan ikke ændre indstillinger ved hjælp af en internetbrowser	112

Vedligeholdelse

Rengøring 114

Rengøring af Projektorens Overflade	114
Rengøring af objektivet	114
Rengøring af luftfilteret	114

Udskiftning af Forbrugsdele 115

Udskiftning af lampen	115
Tidspunkt for lampeudskiftning	115
Sådan udskiftes lampen	116
Nulstilling af lampe-timer	118
Udskiftning af luftfilteret	118
Tidspunkt for luftfilterudskiftning	118
Sådan udskiftes luftfilteret	118

Bilag

Nyttig software 121

EasyMP Network Projection(kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	121
EasyMP Slide Converter	121
EasyMP Monitor(kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	121

Ekstraudstyr og forbrugsdele 122

Ekstraudstyr	122
Forbrugsdele	122

Overvågning og styring (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) 124

Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Web-kontrol)	124
Projektorkonfiguration	124
Visning af skærmen Web-kontrol	124
Visning af skærmen Web Remote	125
Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer	126
Mail med meddelelse af læsefejl	126
Styring vha. SNMP	127
ESC/VP21-kommandoer	127
Inden start	127
Kommandooversigt	128
Kommunikationsprotokol	128

Om Event ID (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	129
Om PLink (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	130
Skærmstørrelse og Projektionsafstand	131
Projektionsafstand (for EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)	131
Projektionsafstand (for EB-1751)	132
Understøttede Skærmvisninger	134
Understøttede opløsninger	134
Computersignaler (analog RGB)	134
Component Video	134
Kompositvideo	134
Inputsignal fra HDMI-porten	135
Specifikationer	136
Generelle Specifikationer for Projektoren	136
Udseende	139
Ordliste	140
Generelle Bemærkninger	142
Om symboler	142
Varemærker og ophavsret	143
Indeks	144



Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.

Liste over funktioner efter model

De tilgængelige funktioner afhænger af den anvendte model. Se listen over tilgængelige funktioner for hver model på den nedenstående tabel.

Funktion	EB-1776W	EB-1771W	EB-1761W	EB-1751
USB Display	✓	✓	✓	✓
HDMI-forbindelse	✓	✓	✓	✓
Screen Fit	✓	-	-	-
Auto V/L-keystone	✓	-	-	-
Auto lodr. keystone	-	✓	✓	✓
Split Screen	✓	✓	✓	-
Trådløs LAN-forbindelse	✓	✓*1	✓*3	-
WXGA-opløsninger	✓	✓	✓	-
Quick Wireless Connection	✓	✓*2	✓*2	-
Netværksmenu	✓	✓	✓	-
Diasshow	✓	✓	✓	✓

*1 Den trådløse LAN-enhed fås som ekstraudstyr.

*2 Quick Wireless Connection USB Key fås som ekstraudstyr.

*3 Den trådløse LAN-enhed medfølger eller fås som ekstraudstyr. Se en liste over medfølgende genstande i Introduktionen.


Hurtig og nem konfiguration, projektion og opbevaring

- Ved hjælp af det bærbare og lette design er det nemt at foretage præsentationer, når du er væk fra dit kontor.
- Tænd eller sluk for projektoren ved blot at sætte stikket ind eller trække det ud.
- Projicér på store skærme fra en kort afstand.
- Indstil højden med en enkelt knap.
- Ingen nedkølingsforsinkelse gør det nemt at pakke den væk.

Tilslutning med et USB-kabel og projektion af (USB Display)

Du kan projicere billeder fra en computerskærm uden et computerkabel blot ved at tilslutte det medfølgende USB-kabel.

☛ "Projicering med USB Display" [s.33](#)




Nem billedkorrektion

Justering af det projicerede billede, så det automatisk passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)

Når du trykker på knappen [Screen Fit], kan du automatisk justere det projicerede billede, så det passer ind i skærmrammen, ved at korrigere eventuelle billedforvrængninger.

☛ "Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)" [s.37](#)



Registrering af projektorbevægelser og automatisk korrektion af billedforvrængning

Projektoren korrigerer automatisk keystone-forvrængninger, som opstår, når projektoren placeres eller flyttes.

For EB-1776W

Korrigerer automatisk lodrette og vandrette keystone-forvrængninger samt fokuset.

☛ "Manuel korrektion - Auto V/L-keystone (kun EB-1776W)" [s.39](#)

For EB-1771W/EB-1761W/EB-1751

Korrigerer automatisk lodret keystone-forvrængning.

☛ "Manuel korrektion - Auto lodr. keystone (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)" [s.40](#)

Nyttige funktioner til udvidelse af dine præsentations område

Projicer to billeder samtidigt (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Denne funktion deler den projicerede skærm i to og projicerer to typer billeder ved siden af hinanden. Ved at projicere billeder fra to kilder på én skærm på samme tid kan du forstærke virkningen af din meddelelse eller dit forslag under videokonferencer eller præsentationer.


☛ "Samtidig projektion af to billeder (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" [s.50](#)



Øgning af projektionsindholdet i (WXGA) bredskærm (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

På en computer med en 16:10 WXGA LCD-bredskærm kan billedet projiceres i samme billedformat. Der kan anvendes whiteboards og andre skærme med liggende skærmformater.

☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold" [s.46](#)



Tilslutning til et trådløst LAN og projektion af billeder fra computerskærmen (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)


Ved hjælp af EasyMP Network Projection og den trådløse LAN-enhed (medfølger eller ekstraudstyr) kan du projicere computerskærmen trådløst.

☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection](#)



Trådløs tilslutning af en projektor og en computer med Quick Wireless Connection (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ved blot at slutte Quick Wireless Connection USB Key (medfølger eller ekstraudstyr) til en computer kan du tilslutte projektoren og computeren ved hjælp af den trådløse kommunikation og projicere billeder fra computeren.



Projektion af billeder fra bærbare enheder over et netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Hvis "Epson iProjection" er installeret på din smartphone eller tablet, kan du projicere data trådløst fra enheden. Da du kan betjene disse enheder fra hvilket som helst sted, kan du variere den måde, konferencer eller præsentationer foretages på.



Du kan downloade "Epson iProjection" gratis fra App Store. Evt. gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App Store er kundens ansvar.

Tilslut en USB-lagringsenhed, og projicér PDF'er, film og billeder (Diasshow)

Du kan slutte USB-lagringsenheder eller digitale kameraer til projektoren og projicere gemte billeder.

En bred række filformater understøttes, som f.eks. PDF-, film- og billedfiler.

☛ "Projektion uden en computer (Diasshow)" [s.53](#)

Få mest muligt ud af fjernbetjeningen

Du kan bruge fjernbetjeningen til at udføre funktioner som f.eks. at forstørre en del af billedet. Du kan også bruge fjernbetjeningen som en markør under præsentationer eller som en mus til computeren.

☛ "Markørfunktion (Markør)" [s.62](#)

☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" [s.64](#)

☛ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" [s.65](#)

Optimal farvetilstand for projektion af medicinskrelaterede billeder


Der findes en farvetilstand, som hedder DICOM SIM, som er beregnet til projicering af medicinskrelaterede billeder, f.eks. røntgenbilleder. Denne tilstand producerer en billedkvalitet, der nærmer sig DICOM-standard.


(Projektoren er ikke en medicinsk enhed og kan ikke bruges til at stille medicinske diagnoser med.)

☛ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)" [s.44](#)

Alle funktionerne i denne vejledning forklares ved hjælp af illustrationer af EB-1776W, medmindre andet nævnes.

Forside/Top




Navn	Funktion
1 Ventilationsåbning	<p>Ventilationsåbningen bruges til at nedkøle projektoren indvendigt.</p> <div>  Pas på <p>Under projiceringen skal du sørge for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skæve eller beskadigede af varme, i nærheden af åbningen. Varm luft fra ventilationsåbningen kan forårsage forbrændinger, forvrængelser eller ulykker.</p> </div>

Navn	Funktion
② Trådløst LAN indikator (kun EB-1776W/ EB-1771W/EB-1761W)	Angiver adgangsstatus på den trådløse LAN-enhed (medfølger eller ekstraustyr).
③ Dæksel til trådløs LAN-enhed (kun EB-1776W/ EB-1771W/EB-1761W)	Fjern dette dæksel for at installere den trådløse LAN-enhed (medfølger eller ekstraustyr) ved oprettelse af en trådløs forbindelse mellem projektoren og computeren.
④ A/V til/fra-glideknap	Skub til knappen for at åbne og lukke A/V til/fra-lågen.
⑤ Fodjusteringsknap	Tryk på fodjusteringsknappen for at trække den justerbare frontfod ud og skubbe den ind. ☛ "Justerings af billedplaceringen" s.43
⑥ Justerbar frontfod	Træk foden ud for at justere billedets placering, når projektoren stilles op på en flade som f.eks. et skrivebord. ☛ "Justerings af billedplaceringen" s.43
⑦ A/V til/fra-låge	Luk den for at beskytte objektivet, når projektoren ikke er i brug. Ved at lukke lågen under en præsentation kan du skjule billedet og lyden. ☛ "Skjul billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.61
⑧ Fjernbetjening	Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
⑨ Sensor (kun EB-1776W)	Foretager målinger, når projektoren automatisk korrigerer det projicerede billede.
⑩ Luftindtag (luftfilter)	Suger luft ind for at afkøle projektoren indvendigt. ☛ "Rengøring af luftfilteret" s.114
⑪ Højtaler	Udsender lyd.
⑫ Indikatorer	Angiver projektorens status. ☛ "Tolkning af indikatorer" s.99
⑬ Zoomring	Justerer billedstørrelsen. ☛ "Justerings af billedstørrelsen" s.42

Navn	Funktion
⑭ Fokuseringsring (kun EB-1771W/ EB-1761W/EB-1751)	Justerer billedfokus. ☛ "Korrektion af fokuset" s.43
⑮ Kontrolpanel	Betjener projektoren. ☛ "Kontrolpanel" s.15
⑯ Lampedæksel	Åbn det, når projektorlampen skal udskiftes. ☛ "Udskiftning af lampen" s.115


Bagside



Navn	Funktion
1 Strømindgang	Slutter netledningen til projektoren. ☛ "Fra montering til projektion" s.31
2 Video-port	Modtager kompositvideosignaler fra videokilder.
3 Computer-port	Modtager billedsignaler fra en computer og komponentvideosignaler fra andre videokilder.
4 USB (TypeB)-port	<ul style="list-style-type: none"> Slutter projektoren til en computer via det medfølgende USB-kabel, så billedet på computeren projiceres. ☛ "Projicering med USB Display" s.33 Slutter projektoren til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel for at bruge en trådløs mus. ☛ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65
5 USB (TypeA)-port	<ul style="list-style-type: none"> Tilslutter en USB-hukommelsesenhed eller et digitalt kamera og projicerer PDF'er, film eller billeder ved hjælp af Slideshow. ☛ "Projektion uden en computer (Diasshow)" s.53 Tilslutter dokumentkameraet (ekstraudstyr).
6 HDMI-port	Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og computere. Denne projektor er kompatibel med HDCP » . ☛ "Tilslutning af udstyr" s.25

Navn	Funktion
7 Audio-port	Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer-porten eller Video-porten.
8 Fjernbetjening	Modtager signaler fra fjernbetjeningen. ☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" s.20
9 Fastspændingsskrue på lampedæksel	Skrue til at holde lampedæksel på plads.
10 Sikkerhedsslottet	Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af Kensington. ☛ "Tyverisikring" s.75


Bund



Navn	Funktion
① Fastgørelsespunkter til loftsophæng (tre punkter)	Fastgør monteringspladen (ekstraudstyr) her, hvis projektoren skal hænge fra et loft. ☛ "Montering af projektoren" s.22 ☛ "Ekstraudstyr" s.122
② Bagfødder	Drej den for at trække den ud og skubbe den ind og dermed justere den vandrette hældning ved opstilling på en flade som f.eks. et bord. ☛ "Justering af den vandrette hældning" s.43

Navn	Funktion
③ Justerbar frontfod	Træk foden ud for at justere billedets placering, når projektoren stilles op på en flade som f.eks. et skrivebord. ☛ "Justering af billedplaceringen" s.43
④ Skruehul til dækslet til den trådløse LAN-enhed (kun EB-1776W/ EB-1771W/EB-1761W)	Skruehul til at holde dækslet til den trådløse LAN-enhed på plads. Når du installerer den trådløse LAN-enhed, skal du sørge for at sikre det dækslet til den trådløse LAN-enhed med den medfølgende skrue.


Kontrolpanel





Navn	Funktion
1 [P]-knap	Tænder og slukker projektoren. ☛ "Fra montering til projektion" s.31
2 [Screen Fit]-knap (kun EB-1776W)	Justerer det projicerede billede, så det passer til skærmrammen. ☛ "Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)" s.37 Denne knap er deaktiveret, når projektoren hænger fra et loft.
3 [Source Search]-knap	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. ☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" s.32




Navn	Funktion
4 [↵]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres Tracking, Synk. og Placering automatisk, så der opnås et optimalt billede.
5 [↶][↷]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Udfører lodret keystone-korrektion. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Korrektion af keystone-forvrængning i lodrette retninger" s.40 Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77 ☛ "Brug af hjælp" s.98
6 [Help]-knap	<p>Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer.</p> <p>☛ "Brug af hjælp" s.98</p>
7 [Esc]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens konfigurationsmenuen vises, for at gå til det forrige menuniveau. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77
8 [↶][↷]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Udfører vandret keystone-korrektion. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Korrektion af keystone-forvrængning i vandrette retninger" s.40 Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77 ☛ "Brug af hjælp" s.98
9 [Menu]-knap	<p>Åbner og lukker menuen Konfiguration.</p> <p>☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77</p>
10 [Focus]-knap (kun EB-1776W)	<p>Justerer billedfokus.</p> <p>☛ "Korrektion af fokuset" s.43</p>

Fjernbetjening



Navn		Funktion
1	[Power]-knap	Tænder og slukker projektoren. ☛ "Fra montering til projektion" s.31
2	[Computer]-knap	Skifter til billeder fra Computer-porten.
3	[Video]-knap	Hver gang du trykker på knappen, skifter billedet mellem Video-inputporten og HDMI-inputporten.
4	[Screen Fit]-knap	Justerer det projicerede billede, så det passer til skærmrammen. (kun EB-1776W) ☛ "Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)" s.37 Når projektoren hænger fra et loft eller hvis du bruger EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, fungerer dette ikke selvom der trykkes på knappen.
5	[Focus]-knapper [Left][Right]	Justerer billedfokus. (kun EB-1776W) Når du bruger EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, virker dette ikke, selvom der trykkes på knappen. ☛ "Korrektion af fokuset" s.43
6	[Auto]-knap	Hvis du trykker på denne knap, mens der projiceres computersignalbilleder, justeres Tracking , Synk. og Placering automatisk, så der opnås et optimalt billede.
7	[Aspect]-knap	Formatforholdet skifter, hver gang der trykkes på knappen. ☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold" s.46
8	[Num]-knap	Hold denne knap nede og tryk på de numeriske taster for at indtaste adgangskoder og numre. ☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.72
9	[Menu]-knap	Åbner og lukker menuen Konfiguration. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77

Navn	Funktion
10 	<ul style="list-style-type: none"> Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. <ul style="list-style-type: none"> "Brug af konfigurationsmenuen" s.77 Når du bruger funktionen Trådløs mus, flyttes musemarkøren i samme retning som knappen, der blev trykket på. <ul style="list-style-type: none"> "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65
11 	<ul style="list-style-type: none"> Når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. <ul style="list-style-type: none"> "Brug af konfigurationsmenuen" s.77 Fungerer som venstre knap på en mus, når den trådløse mus bruges. <ul style="list-style-type: none"> "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65
12 [User]-knap	<p>Vælg et hyppigt anvendt punkt blandt de fem tilgængelige punkter i menuen Konfiguration, og tildel det til denne knap. Når der trykkes på [User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er valgt, eller justeringsskærmen, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Menuen Indstillinger" s.83 <p>Strømforbrug er tildelt som standard.</p>

Navn	Funktion
13 [Page]-knapper 	<p>Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, når de følgende projektmøder anvendes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ved brug af den trådløse mus <ul style="list-style-type: none"> "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65 Ved brug af USB Display <ul style="list-style-type: none"> "Projicering med USB Display" s.33 Under en netværksforbindelse (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) <p>Når der projiceres billeder eller scenarier ved brug af Slideshow, vises den foregående/næste skærm ved at trykke på disse knapper.</p>
14 [E-Zoom]-knapper 	<p>Forstørrer eller reducerer billedet uden at ændre projektmødestørrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.64
15 [A/V Mute]-knap	<p>Slår billeder og lyd til eller fra.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.61
16 Knappen [Split]	<p>Hver gang der trykkes på knappen, skifter billedet mellem at projicere to billeder samtidigt ved at opdele den projicerede skærm, eller at projicere ét billede som normalt.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Samtidig projektion af to billeder (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" s.50
17 [Help]-knap	<p>Åbner og lukker hjælpeskærmen, der viser dig, hvordan du kan løse eventuelle problemer.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Brug af hjælp" s.98
18 [Freeze]-knap	<p>Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.62
19 [Volume]-knapper 	<p>[V] Sænker lydstyrken. [V] Øger lydstyrken.</p> <ul style="list-style-type: none"> "Justering af lydstyrken" s.44

Navn	Funktion
20 [Pointer]-knap	Viser skærmmarkøren. ☞ "Markørfunktion (Markør)" s.62
21 [Esc]-knap	<ul style="list-style-type: none"> • Standser den igangværende funktion. • Tryk på denne knap, mens menuen Konfiguration vises, for at gå til det forrige niveau. ☞ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77 • Fungerer som højre knap på en mus, når funktionen Trådløs mus bruges. ☞ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65
22 [ID]-knap	Hold denne knap nede og tryk på de numeriske knapper for at angive ID'et til fjernbetjeningen. ☞ "Korrektion af farveforskellen under projicering fra flere projektorer" s.66
23 [Color Mode]-knap	Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes på knappen. ☞ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)" s.44
24 Numeriske knapper	<ul style="list-style-type: none"> • Brug denne knap til at indtaste adgangskoder og indstille ID'er. ☞ "Korrektion af farveforskellen under projicering fra flere projektorer" s.66 ☞ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.72 • Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne for Netværk i menuen Konfiguration. (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
25 [LAN]-knap	Skifter til billedet fra den netværkstilsluttede enhed. (Kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
26 [USB]-knap	Hver gang der trykkes på knappen, skifter det viste billede mellem de følgende kilder. <ul style="list-style-type: none"> • USB Display • Billeder fra enheden, der er sluttet til USB (TypeA)-porten

Navn	Funktion
27 Knappen [Source Search]	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. ☞ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" s.32
28 Lysemitterende område på fjernbetjeningen	Sender fjernbetjeningssignaler.

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstår forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den ikke virker efter at have været brugt et stykke tid, betyder det sandsynligvis, at batterierne er ved at løbe tør. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye batterier. Hav to mangan eller alkaliske AA-batterier klar. Du må ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.


Advarsel

Sørg for at læse den følgende vejledning inden håndtering af batterierne.


 [Sikkerhedsinstruktioner](#)

1 Fjern batteridækslet.

Skub til hagen på batterirumsdækslet, og løft dækslet.



2 Udskift de gamle batterier med nye.



Pas på


Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier sættes rigtigt i.

Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller lække, hvilket kan forårsage en brand, personskade eller beskadigelse af produktet.


3

Sæt batteridækslet på igen.

Tryk på batterirumsdækslet, indtil det klikker på plads.



Fjernbetjeningens betjeningsområde






Forberedelse af projektoren

Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.


Monteringsmetoder

Projektoren understøtter følgende fire projektionsmetoder. Monter projektoren i henhold til forholdene på installationsstedet.


- Projicér billeder fra forsiden af skærmen. (Front-projektion)




- Projicér billeder fra bagsiden af en gennemsigtig skærm. (Bagpå-projektion)



- Hæng projektoren fra loftet, og projicér billeder fra forsiden af en skærm. (Front/loft-projektion)



- Hæng projektoren fra loftet, og projicér billeder fra bagsiden af en gennemsigtig skærm. (Bagpå/loft-projektion)



Advarsel

- Der kræves en særlig monteringsmetode, når projektoren hænges fra et loft (loftsophæng). Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forårsage skader, herunder personskader.
- Hvis du bruger klæbemidler på Fastgørelsespunkter til loftsophæng for at forhindre skruerne i at løsne sig, eller hvis du bruger f.eks. smøremidler eller olier på projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, så projektoren falder ned fra loftsophænget. Dette kan forårsage alvorlig personskade på personer under loftsophænget og kan beskadige projektoren. Ved montering eller justering af loftsophænget må der ikke anvendes klæbemidler for at forhindre skruerne i at løsne sig, og der må ikke anvendes olier eller smøremidler o.l.
- Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbning. Hvis nogen af åbningerne er tildækket, kan den indvendige temperatur stige og forårsage en brand.

Advarsel

Placér ikke projektoren på siden under brug. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser.




- Der skal bruges et valgfrit loftsophæng og en monteringsplade, når projektoren skal hænges fra et loft.
☛ "Ekstraudstyr" [s.122](#)
- Standardindstillingen er **Front**. Du kan skifte fra **Front** til **Bagpå** under menuen Konfiguration.
☛ **Udvidet - Projektion** [s.85](#)
- Du kan ændre tilstanden Projektion som følger ved at holde [A/V Mute]-knappen på fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front ↔ Front/loft
Bagpå ↔ Bagpå/loft


Monteringsmetoder

Installer projektoren som følger.

- Montér projektoren, så den er parallel med skærmen.
Hvis projektoren monteres skråt for skærmen, opstår der keystone-forvrængning i det projicerede billede.



- Anbring projektoren på en plan flade.
Hvis projektoren vippes, vippes det projicerede billede også.



- Se følgende, hvis du ikke kan installere projektoren parallelt med skærmen.
 - 👉 "Korrektion af Keystone-forvrængning" [s.39](#)
- Se følgende, hvis du ikke kan installere projektoren på en plan flade.
 - 👉 "Justering af den vandrette hældning" [s.43](#)
 - 👉 "Korrektion af Keystone-forvrængning" [s.39](#)

Skærmstørrelse og anslået projektionsafstand

Projektionsstørrelsen fastslås af afstanden mellem projektoren og skærmen. Se illustrationerne på den højre side for at vælge den bedste position i overensstemmelse med skærmstørrelsen. Illustrationerne viser den anslåede korteste afstand ved maksimal zoom. Se følgende for flere oplysninger om projektionsafstanden.


👉 "Skærmstørrelse og Projektionsafstand" [s.131](#)



Når du korrigerer keystone-forvrængning, kan det projicerede billede reduceres.


For EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

16:10 skærmstørrelse



For EB-1751

4:3 skærmstørrelse



Dette afsnit giver eksempler på, hvordan man tilslutter projektoren og projektionskilden.

Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjælp af en af de følgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

1 Ved hjælp af det medfølgende computerkabel


Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port. Du kan sende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på computeren til projektorens Audio-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lyd-kabel.

2 Ved hjælp af det medfølgende USB-kabel

Slut computerens USB-port til projektorens USB (TypeB)-port ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.

3 Ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

Slut computerens HDMI-port til projektorens HDMI-port. Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.



Du kan projicere billeder fra computeren ved blot at slutte projektoren til en computer vha. et USB-kabel. Denne funktion kaldes USB Display.

☛ "Projicering med USB Display" [s.33](#)

Tilslutning af billedkilder

Tilslut projektoren ved hjælp af en af de følgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-video osv.

1 Ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt videokabel

Slut video-outputporten på billedkilden til projektorens Video-port. Du kan sende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på videoudstyret til projektorens Audio-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.


2 Ved hjælp af komponentvideokablet (ekstraudstyr)

☛ "Ekstraudstyr" s.122

Slut komponent-outputporten på billedkilden til projektorens Computer-inputport. Du kan sende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på videoudstyret til projektorens Audio-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.

3 Ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel

Slut HDMI-porten på billedkilden til projektorens HDMI-port. Du kan sende billedkildens lyd med det projicerede billede.



Advarsel

- Hvis inputkilden er tændt, når du slutter den til projektoren, kan den medføre funktionsforstyrrelser.
- Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, må du ikke forsøge at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller få funktionsforstyrrelser.




- Hvis kilden, du ønsker at tilslutte til, har en port med en mærkelig form, bør du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er købt som ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.
- Når du bruger et almindeligt tilgængeligt 2RCA(L/R)/ministik-lydkabel (stereo), skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte enheder, som f.eks. USB-hukommelse, dokumentkameraet (ekstraudstyr) og USB-kompatible harddiske og digitalkameraer.

Brug USB-kablet, der fulgte med USB-enheden, til at slutte USB-enheden til USB (TypeA)-porten på projektoren.



Når USB-enheden er tilsluttet, kan du projicere filer på USB-hukommelsen eller digitalkameraet ved hjælp af Diasshow.

☞ "Eksempler på Diasshow" [s.54](#)

Advarsel


- Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og USB-enheder skal forbindes direkte til projektoren.
- Brug altid den strømadapter, der følger med harddisken, når du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.
- Tilslut et digitalkamera eller en harddisk til projektoren ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden.
- Anvend et USB-kabel på under 3 meter. Hvis kablet er længere end 3 m, virker Slideshow muligvis ikke korrekt.

Fjernelse af USB-enheder


Fjern USB-enheder fra projektoren efter projektering. Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du slukke for enheden og derefter fjerne den fra projektoren.

Installation af den trådløse LAN-enhed


- 1 Fjern dækslet til den trådløse LAN-enhed.




- 2 Installer den trådløse LAN-enhed.



- 3 Fastgør dækslet til den trådløse LAN-enhed, og vend derefter projektoren om.



- 4 Fastgør dækslet til den trådløse LAN-enhed med den medfølgende skrue.






Grundlæggende brug

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.

Fra montering til projektion

Dette afsnit forklarer fremgangsmåden for tilslutning af projektoren til en computer med computerkablet og projicering af billeder.




- 1** Sæt projektorens netledning i en stikkontakt.
- 2** Slut projektoren til computeren med computerkablet.
- 3** Tænd for projektoren.
- 4** Åbn A/V til/fra-lågen.


5 Tænd computeren.

6 Skift computerskærmens output.

Når du bruger en bærbar computer, skal du ændre skærmoutputtet fra computeren.

Hold Fn-tasten (funktionstasten) nede, og tryk på -tasten.



- Skiftemetoden varierer alt efter den anvendte computer. Se den medfølgende dokumentation til computeren.
- Når du slukker for projektoren, skal du trykke to gange på knappen .

Hvis billedet ikke projiceres, kan du ændre det projicerede billede ved hjælp af en af de følgende metoder.

- Tryk på [Source Search]-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
 - ☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.32](#)
- Tryk på knappen for målporten på fjernbetjeningen.
 - ☛ "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" [s.33](#)




Justér om nødvendigt billedet efter projiceringen af billedet.

- ☛ "Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)" [s.37](#)
- ☛ "Korrektion af Keystone-forvrængning" [s.39](#)
- ☛ "Korrektion af fokuset" [s.43](#)



Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)

Tryk på [Source Search]-knappen for at projicere billeder fra den port, der modtager et billede på det aktuelle tidspunkt.

Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet



* LAN er kun tilgængelig for EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

Når der er tilsluttet to eller flere billedkilder, skal du trykke på [Source Search]-knappen, indtil målbilledet projiceres.

Når videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, før denne funktion udføres.




Følgende skærm vises, når der ikke modtages nogen billedsignaler.

Eksempel: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W



Skift til målbilledet med fjernbetjeningen

Du kan skifte direkte til målbilledet ved at trykke på følgende knapper på fjernbetjeningen.



- ① Skifter til billeder fra Computer-porten.
- ② Hver gang der trykkes på knappen, skifter de modtagne billeder imellem de følgende kilder.
 - Video-port
 - HDMI-port
- ③ Hver gang der trykkes på knappen gennemgår den følgende billeder i en cyklus:
 - USB Display
 - Billeder fra enheden, der er sluttet til USB (TypeA)-porten
- ④ Skifter til billedet fra den netværkstilsluttede enhed. (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Projicering med USB Display

Du kan bruge det medfølgende USB-kabel til at slutte projektoren til en computer for at projicere billeder fra computeren.

Du kan projicere billeder og sende lyd med et USB-kabel.

For at starte USB Display skal du indstille **USB Type B** til **USB Display** i menuen Konfiguration.

☛ Udvidet - USB Type B [s.85](#)

Systemkrav

I Windows

Operativsystem	Windows 2000*1	
	Windows XP	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit Starter 32 bit
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere	

Hukommelse	256 MB eller mere Anbefalet: 512 MB eller mere
Plads på harddisk	20 MB eller mere
Display	Opløsning på mindst 640x480 og højst 1600x1200. Displayfarve i 16 bit farve eller større

*1 Kun Service Pack 4

I Mac OS X

Operativsystem	Mac OS X 10.5.x 32-bit Mac OS X 10.6.x 32/64-bit Mac OS X 10.7.x 32/64-bit
CPU	Power PC G4 1GHz eller hurtigere Anbefalet: Core Duo 1,83GHz eller hurtigere
Hukommelse	512 MB eller mere
Plads på harddisk	20 MB eller mere
Display	Opløsning på mindst 640x480 og højst 1680x1200. Displayfarve i 16 bit farve eller større

Tilslutning første gang

Den første gang du tilslutter projektoren og computeren ved hjælp af USB-kablet, skal driveren installeres. Fremgangsmåden er forskellig for Windows og Mac OS X.



- Det er ikke nødvendigt at installere driveren den næste gang, du tilslutter.
- Når man afspiller billeder fra flere kilder, skal inputkilden ændres til USB Display.
- Brug det medfølgende USB-kabel.
- Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. Slut USB-kablet direkte til projektoren.
- Du kan ikke ændre indstillingerne, mens du bruger USB Display.

I Windows

1

Slut computerens USB-port til projektorens **USB (TypeB)**-port ved hjælp af et USB-kabel.



I Windows 2000 eller Windows XP vises der muligvis en meddelelse, der spørger dig, om du ønsker at genstarte din computer. Vælg **Nej**.

I Windows 2000

Dobbeltklik på **Computer**, **EPSON PJ_UD** og derefter på **EMP_UDSE.EXE**.

I Windows XP

Driverinstallationen starter automatisk.

I Windows Vista/Windows 7

Klik på **Run EMP_UDSE.exe**, når dialogboksen vises.

2

Klik på **Ja**, når skærmen med licensaftalen vises.


3

Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, før computerbilleder projiceres. Lad udstyret stå, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strømmen til projektoren, før computerbillederne projiceres.

- 4** Fjern USB-kablet, når du er færdig med at projicere.
Når USB-kablet frakobles, er det ikke nødvendigt at bruge **Sikker fjernelse af hardware**.



- Hvis installationen ikke sker automatisk, skal du dobbeltklikke på **Denne computer** – **EPSON_PJ_UD** – **EMP_UDSE.EXE** på din computer.
- Klik på **Alle programmer** - **EPSON Projector** - **Epson USB Display** - **Epson USB Display Vx.xx** på computeren, hvis der af en eller anden grund ikke projiceres billeder.
- Hvis du bruger en computer med Windows 2000 med brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse, og du kan muligvis ikke installere softwaren. Prøv i så fald at opdatere Windows til den nyeste version, genstart, og prøv at tilslutte igen.
Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i det følgende dokument.
 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

I Mac OS X

- 1** Slut computerens USB-port til projektorens **USB (TypeB)**-port ved hjælp af et USB-kabel.
Mappen Opsætning for USB Display vises i Finder.
- 2** Dobbeltklik på ikonet for **USB Display-installationsprogram**.
- 3** Følg installationsvejledningen på skærmen.
- 4** Klik på **Ja**, når skærmen med licensaftalen vises.
Indtast adgangskoden til administratorrettighederne og start installationen.
Når installationen er udført, vises ikonet USB Display i docken og menulinjen.

- 5** Computerbilleder projiceres.
Det kan tage lidt tid, før computerbilleder projiceres. Lad udstyret stå, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strømmen til projektoren, før computerbillederne projiceres.
- 6** Når du er færdig med projektionen, skal du vælge **Afbryd** fra menulinjen eller fra **USB Display**-ikonet på Dock'en. Du kan derefter afbryde USB-kablet.



- Dobbeltklik på **EPSON PJ_UD - USB Display-installationsprogram** på din computer, hvis opsætningsmappen for USB Display ikke vises automatisk i Finder.
- Klik på ikonet **USB Display** i docken, hvis der af en eller anden årsag ikke projiceres noget.
- Hvis der ikke er noget **USB Display**-ikon i docken, skal **USB Display** startes fra mappen Programmer.
- Hvis du vælger **Slut** fra **USB Display**-ikonmenuen på docken, starter USB Display ikke automatisk, når du tilslutter USB-kablet.

Afinstallation

I Windows 2000

- 1** Klik på **Start**, vælg **Indstillinger**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
- 2** Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.
- 3** Klik på **Rediger eller fjern programmer**.
- 4** Vælg **Epson USB Display**, og klik på **Rediger/fjern**.

I Windows XP

- 1** Klik på **Start**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.

2 Dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.

3 Vælg **Epson USB Display**, og klik på **Fjern**.

I Windows Vista/Windows 7

1 Klik på **Start**, og klik derefter på **Kontrolpanel**.

2 Klik på **Fjern et program** under **Programmer**.

3 Vælg **Epson USB Display**, og klik på **Fjern**.


I Mac OS X

1 Åbn mappen **Programmer**, dobbeltklik på **USB Display**, og dobbeltklik derefter på **Værktøj**.

2 Kør **USB Display-afinstallationsprogram**.

Justerer automatisk billedet, så det passer ind i skærmrammen - Screen Fit - (kun EB-1776W)

Screen Fit er en funktion, der korrigerer det projicerede billede, så det passer ind i rammen (grænse) på skærmen, white board o.lign. Når du trykker på knappen [Screen Fit] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet, justeres det projicerede billede, så det passer til skærmens ramme, mens du også udfører keystone-korrektion og fokusjusteringer.




Du kan bruge Screen Fit til at korrigere det projicerede billede under følgende betingelser.

Skærmstørrelse: mindre end eller lig med 100"

Afstanden mellem projektor og skærm: ca. 1,0 til 2,5 m


Korrektionsvinkel: ca. 20° højre og venstre/ca. 30° op og ned




- Det projicerede billede kan ikke justeres korrekt, hvis dette område overskrides. Korriger det projicerede billede manuelt.
- Screen Fit er utilgængelig, når projektoren hænger fra loftet. Korriger det projicerede billede manuelt.

1 Tryk på [Screen Fit]-knappen på fjernbetjening eller kontrolpanelet under projektion.


Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet




- 2** Justér zoomringen, så den gule ramme er større end skærmrammen, som vist herunder. Placer den sorte meddelelsesboks i midten af skærmen.



Prøv at flytte projektoren længere væk fra skærmen, hvis den gule ramme stadigvæk er inden for skærmrammen, selv efter justeringen af zoomringen til dens maksimale størrelse.

- 3** Tryk på [Screen Fit]-knappen eller [↩]-knappen.
Når justeringsskærmen vises, korrigeres the projicerede billede i forhold til det indlæste billedes højde-bredde-forhold▶▶.



Flyt ikke projektoren og bloker ikke billedet, når justeringsskærmen vises. Ellers vil det projicerede billede ikke blive korrigeret rigtigt.

- 4** Når korrektionen er udført, vises følgende meddelelse. Tryk på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at slette meddelelsen og afslutte korrektionsmenuen.
For at foretage finjusteringer efter den indledende justering skal du trykke på [↶][↷][↵][↶][↷]-knapperne på kontrolpanelet.

Revideringsresultatet kan justeres ved hjælp af ◀▶ på hovedkontrolpanelet.


Hvis der ikke udføres nogen funktioner, forsvinder meddelelsen inden ca. syv sekunder.

Når Screen Fit udføres, indstilles **Keystone** i menuen Konfiguration til **Quick Corner**. Efter dette udføres eventuelle korrektioner af det projicerede billede med [↶][↷][↵][↶][↷]-knapperne på kontrolpanelet ved hjælp af Quick Corner-funktionen.

☛ "Manuel korrektion - Quick Corner - " [s.41](#)



- Når Screen Fit detekterer mere end to sider af en ramme inden i projektionsområdet, justeres det til at passe den detekterede ramme. Når der for eksempel projiceres op på en bredskærm i et lille lokale, kan du udføre korrektioner ved at tilpasse de øverste og nederste sider af skærmen ind i det projicerede område.



- Screen Fit vil muligvis ikke fungere korrekt i mørke lokaler, som for eksempel lokaler, hvor der er slukket for lyset. Forsøg i denne situation igen at udføre Screen Fit efter at have tændt for lyset.
- Da Screen Fit afhænger af en sensor, fungerer det muligvis ikke korrekt, afhængigt af projektionsskærmens status (om den er buet eller mønstret osv.), eller hvis lokalet har fri adgang til dagslys. I dette tilfælde udføres justeringerne manuelt.

☞ "Manuel korrektion - manuel V/L Keystone -" [s.40](#)


Korrektion af Keystone-forvrængning

Du kan korrigere keystone-forvrængning med en af de følgende metoder.

- Automatisk korrektion
 - Auto V/L-keystone (kun EB-1776W)
 - Auto lodr. keystone (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)


- Manuel korrektion (manuel V/L Keystone)

Korrigerer manuelt vandret og lodret forvrængning uafhængigt af hinanden.



- Manuel korrektion (Quick Corner)

Korrigerer manuelt de fire hjørner uafhængigt af hinanden.



Når du korrigerer keystone-forvrængning, kan det projicerede billede reduceres.

Manuel korrektion - Auto V/L-keystone (kun EB-1776W)

Når projektoren registrerer en bevægelse, for eksempel når den flyttes eller vippes, korrigerer den automatisk lodret og vandret keystone-forvrængning samt fokuset. Denne funktion kaldes Auto V/L-keystone.

Når projektoren flyttes, viser den en skærm til justering og korrigerer derefter automatisk det projicerede billede.

Du kan bruge Auto V/L-keystone til at korrigere det projicerede billede under følgende betingelser.

- Korrektionsvinkel: ca. 20° højre og venstre/ca. 30° op og ned



- Auto V/L-keystone fungerer kun, når **Projektion** er indstillet til **Front** i konfigurationsmenuen.
☛ **Udvidet - Projektion** s.85
- Hvis du ikke ønsker at bruge funktionen Auto V/L-keystone, skal du indstille **Auto V/L-keystone** til **Fra**.
☛ **Indstillinger - Keystone - V/L Keystone - Auto V/L-keystone** s.83

Manuel korrektion - Auto lodr. keystone (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)

Ved brug af EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 korrigeres kun den lodrette retning automatisk. Brug manuel V/L Keystone, hvis du skal korrigere den vandrette retning.

Du kan bruge Auto lodr. keystone til at korrigere det projicerede billede under følgende betingelser.

- Korrektionsvinkel: Ca. 30° op og ned



Manuel korrektion - manuel V/L Keystone -


Korrigerer manuelt vandret og lodret forvrængning uafhængigt af hinanden. V/L Keystone-korrektion er ideel til finindstilling af keystone-forvrængning.

Du kan bruge V/L Keystone til at korrigere det projicerede billede under følgende betingelser.

- Korrektionsvinkel: ca. 30° højre og venstre/ca. 45° op og ned


Korrektion af keystone-forvrængning i lodrette retninger

Tryk på []-knappe på kontrolpanelet.



Korrektion af keystone-forvrængning i vandrette retninger

Tryk på []-knappe på kontrolpanelet.



Du kan indstille manuel V/L Keystone i menuen Konfiguration.

☛ **Indstillinger - Keystone - V/L Keystone** s.83


Manuel korrektion - Quick Corner -

Med denne funktion kan du manuelt korrigere alle billedets hjørner uafhængigt af hinanden.


1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.

☞ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77

Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet




2 Vælg **Keystone** under **Indstillinger**.




[Esc]/[Enter]:Retur [Left/Right]:Vælg [Menu]:Afslut

3 Vælg **Quick Corner** og tryk derefter på [Enter]-knappen.



[Esc]:Retur [Left/Right]:Vælg [Enter]:Enter [Menu]:Afslut

4 Marker vha. knapperne [Up], [Down], [Left] og [Right] på fjernbetjeningen, eller knapperne [Up], [Down], [Left] og [Right] på kontrolpanelet, det hjørne, der skal justeres, og tryk dernæst på [Enter]-knappen.



[Left/Right]:Vælg
[Enter]:Enter
[Esc]:Retur (tryk på reset/skift i 2 sekunder)

- 5** Korrigér vha. knapperne [▲], [▼], [◀] og [▶] på fjernbetjeningen, eller knapperne [↖], [↗], [↘] og [↙] på kontrolpanelet, hjørnets placering.

Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes længere." vises under justeringen, kan du ikke justere formen længere i den retning, der angives med den grå trekant.



- 6** Gentag procedure 4 og 5 efter behov for at justere de resterende hjørner.

- 7** Tryk på [Esc]-knappen for at forlade korrektionsmenuen, når du er færdig.

Da **Keystone** blev ændret til **Quick Corner**, vises skærmen til valg af hjørne fra trin 4, når du trykker på knappen [↖], [↗], [↘] eller [↙] på kontrolpanelet næste gang. Skift **Keystone** til **V/L Keystone**,

hvis du ønsker at udføre vandret og lodret korrektion ved hjælp af knapperne [↖], [↗], [↘] og [↙] på kontrolpanelet.

☛ **Indstillinger - Keystone - V/L Keystone** s.83

- Når **Auto V/L-keystone** er indstillet til **Til**, vises meddelelsen "Vil du udføre auto V/L keystonekorrektion?", når projektoren flyttes. (kun EB-1776W)
Når du har udført denne funktion, vil **Keystone**-indstillingen skifte fra **Quick Corner** til **V/L Keystone**, hvorefter der ved at trykke på knappen [↖], [↗], [↘] eller [↙] på kontrolpanelet kan udføres V/L Keystone-korrektion.
- ☛ **Indstillinger - Keystone - V/L Keystone** s.83
- Hvis [Esc]-knappen holdes nede i ca. to sekunder, mens skærmen til valg af hjørne fra trin 4 vises, vises den følgende skærm.




Reset Quick Corner: Genindstiller resultatet af Quick Corner-korrektioner.

Skift til V/L Keystone: Skifter korrektionsmetode til V/L Keystone.

☛ "Menuen Indstillinger" s.83


Justering af billedstørrelsen

Drej zoomringen for at justere størrelsen af det projicerede billede.



Justering af billedplaceringen


Tryk på fodjusteringsknappen for at trække den justerbare frontfod ud og skubbe den ind. Du kan justere billedets placering ved at tippe projektoren op til 14 grader.



Jo større vippevinklen er, des sværere bliver det at fokusere. Monter projektoren således, at det kun er nødvendigt at vippe den ved en lille vinkel.

Justering af den vandrette hældning

Træk bagfodder ud og skub dem tilbage for at justere projektorens vandrette hældning.




- 1 Træk bagfoden ud.
- 2 Skub bagfoden tilbage.

Korrektion af fokuset

Du kan korrigere fokuset med en af de følgende metoder.

- Tryk på [Focus]-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at justere fokuset. (kun EB-1776W)
- Drej på fokusringen for at indstille fokuseringen. (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)



- Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.
Indstillinger - Lydstyrke s.83



Pas på


Start ikke med en for høj lydstyrke.
 En pludselig kraftig lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før der slukkes for projektoren, så du kan tænde for den og dernæst gradvist øge lydstyrken.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken med en af de følgende metoder.

- Tryk på [Volume]-knapperne på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Fjernbetjening



[<] Sænker lydstyrken.
 [>] Øger lydstyrken.

Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)

Du kan nemt opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken på billedet varierer afhængig af den valgte tilstand.



Tilstand	Anvendelse
Dynamisk	Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum. Denne tilstand er den lyseste og har en god gengivelse af skygger.
Præsentation	Denne tilstand er ideel til præsentationer med farvede materialer i lyse rum.
Teater	Ideel til filmforevisning i et mørkt lokale. Giver billederne en naturlig tone.
Foto*1	Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos i et oplyst lokale. Billederne er klare og står i skarp kontrast.
Sport*2	Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne er klare og levende.
sRGB	Ideelt til billeder, der opfylder sRGB -farvestandarden.

Tilstand	Anvendelse
Tavle	Selv hvis der projiceres op på en tavle, giver denne indstilling billederne en naturlig farvetone, præcis som blev der projiceret på en skærm.
Whiteboard	Denne tilstand er ideel til præsentationer, hvor der bruges et whiteboard.
Tilpasset	Vælg Tilpasset hvis du vil justere indstillingerne af R, G, B, C, M og Y i Konfigurations-menuens undermenu Farvejustering .
DICOM SIM*1*3	Ideel til projicering af røntgenbilleder og andre medicinskrelaterede billeder. Der produceres billeder med klare skygger. Projektoren er ikke en medicinsk enhed og kan ikke bruges til at stille medicinske diagnoser med.

- *1 Dette valg er kun tilgængeligt, når inputsignalet er RGB, eller når kilden er USB Display, USB, eller LAN. (Afhængig af den anvendte model understøttes visse kilder ikke.)
- *2 Dette valg er kun tilgængeligt, når inputsignalet er komponentvideo, eller når kilden er video.
- *3 Virkningerne gengives muligvis ikke korrekt i henhold til dine indstillinger og skærmspecifikationer.

Hver gang du trykker på [Color Mode]-knappen, vises navnet på farvetilstanden på skærmen, og farvetilstanden skifter.

Fjernbetjening



Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration.

Billede - Farvetilstand s.81


Indstilling af Automatisk iris

Den automatiske indstilling af lystæthed i forhold til lysstyrken på det projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.


1 Tryk på [Menu]-knappen.

☞ "Brug af konfigurationsmenuen" s.77

Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet



2 Vælg **Automatisk iris** under **Billede**.



3 Vælg **Til**.

Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.

4 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.



Automatisk iris kan kun indstilles, når **Farvetilstand** er **Dynamisk**, **Teater** eller **Tilpasset**.

Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold



Skift højde-bredde-forholdet ➤, når der er tilsluttet videoudstyr, så der kan vises billeder, der er optaget på digital video eller dvd, i 16:9 bredskærmsformat. Skift højde-bredde-forholdet ved projektion af computerbilleder i fuld størrelse.

Tilgængelige tilstande for højde-bredde-forholdet varierer alt efter det projicerede billedsignal.

Skiftemetoderne og typerne af højde-bredde-forhold er som følger.

Skiftemetoder

Hver gang du trykker på [Aspect]-knappen, vises navnet på tilstanden af højde-bredde-forholdet på skærmen, og højde-bredde-forholdet skifter.






Du kan indstille højde-bredde-forholdet i menuen Konfiguration.

☛ **Signal - Billedformat** s.82

Ændring af højde-bredde-forholdet for billeder fra videoudstyr eller fra HDMI-porten

For EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W


Hver gang, der trykkes på knappen, ændres højde-bredde-forholdet i rækkefølgen **Normal** eller **Automatisk**, **16:9**, **Fuld**, **Zoom** og **Medfødt**.



- ① Normal eller Automatisk
- ② 16:9
- ③ Fuld
- ④ Zoom
- ⑤ Medfødt

For EB-1751

Hver gang du trykker på knappen, skifter højde-bredde-forholdet i rækkefølgen **Auto** (kun når inputkilden er HDMI), **4:3** og **16:9**.





- ① Auto (kun når inputkilden er HDMI)
- ② 4:3*
- ③ 16:9









* Når der modtages et 720p/1080i/1080p signal, vises displayet i et zoomet 4:3 format (billedet afskæres på højre og venstre side).

Ændring af højde-bredde-forholdet for computerbilleder

For EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W







Hver gang, der trykkes på knappen, ændres højde-bredde-forholdet i rækkefølgen **Normal**, **16:9**, **Fuld**, **Zoom** og **Medfødt**.

Billedformat-tilstand	Inputsignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		

Billedformat-tilstand	Inputsignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
16:9		
Fuld		
Zoom		
Medfødt		

For EB-1751

Hver gang du trykker på knappen, skifter højde-bredde-forholdet i rækkefølgen **Normal**, **4:3** og **16:9**.

Billedformat-tilstand	Inputsignal	
	XGA 1024X768(4:3)	WXGA 1280X800(16:10)
Normal		
4:3		
16:9		



Indstil **Opløsning** til **Vidvinkel** eller **Normal** i konfigurationsmenuen afhængig af computerpanelets størrelse, hvis dele af billedet mangler.

☞ **Signal - Opløsning** [s.82](#)




Nyttige Funktioner

Dette kapitel beskriver nogle nyttige tips, du kan bruge, når du giver præsentationer, foruden sikkerhedsfunktionerne.

Samtidig projektion af to billeder (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Du kan projicere billeder fra to kilder på samme tid på den højre og venstre del af skærmen.



Inputkilder til split screen-projicering

Kombinationerne af inputkilder, der kan projiceres ved hjælp af en split screen-funktion, vises nedenfor.

Venstre skærm	Højre skærm					
	Compu-ter	Video	HDMI	USB Dis-play	USB	LAN
Computer	-	✓	✓	✓	✓	✓
Video	✓	-	✓	✓	✓	✓
HDMI	✓	✓	-	✓	✓	✓


Venstre skærm	Højre skærm					
	Compu-ter	Video	HDMI	USB Dis-play	USB	LAN
USB Display	✓	✓	✓	-	-	-
USB	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	-	-	-

Betjeningsprocedurer

Projicering ved hjælp af en split screen-funktion

- Tryk på [Split]-knappen under projektion.
Den aktuelt valgte inputkilde projiceres på den venstre del af skærmen.


Fjernbetjening



Du kan udføre de samme betjeninger fra konfigurationsmenuen.

☞ **Indstillinger - Split Screen** s.83


- 2 Tryk på [Menu]-knappen.
Skærmen Ops. af Split Screen vises.



[↩]:Vælg [Enter]:Enter [Menu]:Afslut

- 3 Vælg **Kilde**, og tryk derefter på knappen [↩].
Skærmen Kilde vises.

- 4 Vælg hver enkelt inputkilde for **Venstre** og **Højre**.



[Esc]/[Enter]:Retur [↩]:Vælg [Menu]:Afslut

Det er kun de inputkilder, der kan kombineres, som kan vælges.

☛ "Inputkilder til split screen-projicering" [s.50](#)



Skærmen Kilde vises også, når der trykkes på følgende knapper under projiceringen af split screen.

- Knappen Source Search
- Computer-knap
- Video-knap
- USB-knap
- LAN-knap

- 5 Vælg **Udfør**, og tryk derefter på [↩]-knappen.
Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte proceduren fra trin 2.

Skift mellem venstre og højre skærm

Brug følgende procedure til at skifte mellem de projicerede billeder, der vises på de venstre og højre skærme.

- 1 Tryk på knappen [Menu] under split screen-projicering.
- 2 Vælg **Swap-skærme**, og tryk på derefter på [↩]-knappen.
Der byttes om på de projicerede billeder til venstre og højre.



Ændring af billedstørrelserne til venstre og højre


- 1 Tryk på knappen [Menu] under split screen-projicering.

- 2 Vælg **Skærmstr.**, og tryk på derefter på[↵]-knappen.
- 3 Vælg den skærmstørrelse, du ønsker at få vist, og tryk derefter på [↵]-knappen.




De projicerede billeder vises, som vist nedenfor, når skærmstørrelsen er indstillingen.


Samme



Større Venstre



Større Højre




- Du kan ikke forstørre billedet til venstre og billedet til højre på samme tid.
- Når ét billede er forstørret, er det andet reduceret.
- Afhængigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til venstre og til højre muligvis ikke i samme størrelse, selvom indstillingen **Samme** er valgt.

Afslutning af split screen-funktionen

Tryk på [Esc]-knappen for at afslutte split screen.

Følgende trin kan også bruges til at afslutte split screen-funktionen.

- Tryk på knappen [Split] på fjernbetjeningen.
- Vælg **Afslut Split Screen** fra konfigurationsmenuen.
 **Indstillinger - Ops. af Split Screen s.83**

Begrænsninger under split screen-projicering

Betjeningsbegrænsninger

Følgende funktioner kan ikke udføres under split screen-projicering.

- Indstilling af konfigurationsmenuen
- E-Zoom
- Ændring af billedformattilstanden (billedformattilstanden angives til **Normal**.)
- Funktioner, der bruger knappen [User] på fjernbetjeningen
- Automatisk iris

Hjælp kan kun vises, når billedsignaler ikke modtages, eller hvis der vises en fejl- eller advarselsmeddelelse.

Begrænsinger i forbindelse med billeder





- Standardværdierne for menuen **Billede** anvendes på billedet på den højre skærm. Indstillingerne for det projicerede billede på den venstre skærm anvendes dog til billedet på den højre skærm for **Farvetilstand**, **Abs. farvetemp.** og **Farvejustering**.
- Indstillingsværdien **Fra** for **Progressiv** og **Støjreduktion** anvendes til billedet på den højre skærm.
☛ "Menuen Signal" [s.82](#)
- Når der ikke er noget input af billedsignal, har skærmen den farve, som er indstillet under Vis baggrund. Når der vælges **Logo**, er displayet **Blå**.
- Når der udføres A/V Mute, er displayet **Sort**.

Projektion uden en computer (Diasshow)

Når en USB-lagringsenhed, som f.eks. et USB-flashdrev eller en USB-harddisk, sluttes til projektoren, kan du projicere filerne, der er lagret på enheden, uden at bruge en computer. Denne funktion kaldes Diasshow.

Du kan foretage præsentationer med blot en USB-lagringsenhed og projektoren ved at konvertere PowerPoint-filer til scenarier ved hjælp af det medfølgende EasyMP Slide Converter og derefter gemme dem på USB-lagringsenheden.



- Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder sikkerhedsfunktioner.
- Du kan ikke projicere keystone-forvrængning, mens du projicerer et Diasshow, selvom du trykker på knappen , ,  eller  på kontrolpanelet.

Specifikationer for filer, der kan projiceres vha. Diasshow

Type	Filtype (filtype-navn)	Bemærkninger
Billede	.jpg	Følgende kan ikke projiceres. - CMYK-farveformater - Progressive formater - Billeder med en opløsning, der er større end 8192x8192 På grund af JPEG-filernes egenskaber vil billeder muligvis ikke blive projiceret tydeligt, hvis kompressionsforholdet er for højt.
	.bmp	Du kan ikke projicere billeder med en opløsning, der er større end 1280x800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan ikke projicere billeder med en opløsning, der er større end 1280x800. • Du kan ikke projicere animerede GIF-filer.
	.png	Du kan ikke projicere billeder med en opløsning, der er større end 1280x800.
Film	.avi	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan ikke projicere billeder med en opløsning, der er større end 1280 x 720. • Lydformatet kan kun afspille lineær PCM og ADPCM.
Scenariefil	.fse	PowerPoint-filer konverteres til dette format i EasyMP Slide Converter.
PDF-indhold	.pdf (kun EB-1776W/ EB-1771W/ EB-1761W)	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan projicere PDF-filer i version 1.7 eller tidligere. • Kan ikke projicere krypterede PDF'er.



- Brug altid den strømadapter, der følger med harddisken, når du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.
- Projektoren understøtter ikke visse filsystemer, og der bør derfor bruges medier, som er blevet formateret i Windows.
- Formater mediet i FAT16/32.

Eksempler på Diasshow


Projektion af billeder, der er lagret på en USB-lagringsenhed



☛ "Projektion af billeder eller film" [s.56](#)

☛ "Projektion af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)" [s.59](#)

Projektion af PowerPoint-filer, der er konverteret i EasyMP Slide Converter



Se den følgende vejledning for yderligere oplysninger om konvertering af PowerPoint-filer til scenarier ved hjælp af EasyMP Slide Converter.

☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)








Betjeningsmetoder for Diasshow

Selvom nedenstående trin er beskrevet baseret på fjernbetjeningen, kan du udføre de samme betjeninger fra kontrolpanelet.

Start af diasshow






- 1 Skift det projicerede billede til USB.
☛ "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" [s.33](#)
- 2 Slut USB-lagringsenheden direkte til projektoren.
☛ "Tilslutning af USB-enheder" [s.28](#)
Diasshow starter, og skærmen med fillisten vises.


- De følgende filer vises som miniaturebilleder (filens indhold vises som små billeder).
 - JPEG-filer
 - FSE-filer (et billede af den første dias)
 - PDF-filer (et billede af den første PDF-side)
 - AVI-filer (et billede 15 sekunder fra filmens start)
- Andre filer eller mapper vises som ikoner som vist i nedenstående skema.


Ikon	Fil	Ikon	Fil
	FSE-filer*		BMP-filer
	JPEG-filer*		GIF-filer
	AVI-filer (Motion JPEG)*		PNG-filer
	PDF-filer*		

* Hvis det ikke kan vises som miniaturebillede, vises det som ikon.







- Når der er indstillet AutoRun for et scenarie, afspilles det automatisk med højeste prioritet i forhold til andre inputkilder. For at standse afspilningen skal du trykke på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen.
- Du kan også indsætte et hukommelseskort i USB-kortlæseren og derefter slutte denne til projektoren. Visse almindeligt tilgængelige USB-kortlæsere er dog muligvis ikke kompatible med projektoren.
- Hvis følgende skærbillede (skærmen Vælg drev) vises, skal du trykke på knappen [, [, [] eller [] for at vælge det drev, du vil bruge, og derefter trykke på []-knappen.



- For at få vist skærmen Vælg drev skal du placere markøren på **Vælg drev** øverst på fillisteskræmen, og derefter trykke på knappen [].

Projektion af billeder

- 1 Tryk på knappen [, [, [] eller [] for at vælge den fil eller mappe, du ønsker at projicere.



Hvis ikke alle filerne og mapperne vises på den aktuelle skærm, skal du trykke på [↓]-knappen på fjernbetjeningen eller placere markøren på **Næste side** i bunden af skærmen og trykke på [↩]-knappen.

Tryk på knappen [↑] på fjernbetjeningen, eller placer markøren på **Foregående side** øverst på skærmen, og tryk på knappen [↩] for at vende tilbage til den foregående skærm.

2 Tryk på [↩]-knappen.

Det valgte billede vises.


Når der vælges en mappe, vises filerne i den valgte mappe. For at vende tilbage til den foregående skærm skal du placere markøren på **Til toppen** og trykke på [↩]-knappen.

Rotation af billeder

Du kan rotere de viste billeder i intervaller på 90°. Denne rotationsfunktion er også tilgængelig under et Diasshow.

1 Vis billeder eller kør Diasshow.

2 Tryk under projektion på knappen [↕] eller [↔].



Stop af diasshow

For at stoppe et Diasshow skal du frakoble USB-enheten fra USB-porten på projektoren. Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du slukke for enheden og derefter fjerne den fra projektoren.

Projektion af billeder eller film

Advarsel

Fjern ikke USB-lagerenheden, mens der søges adgang til den. Diasshow afspilles da muligvis ikke korrekt.

1 Start af Diasshow.

Skærmen for fillisten vises.

☛ "Start af diasshow" [s.54](#)

- 2** Tryk på knappen [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at vælge den billedfil, du ønsker at projicere.



- 3** Tryk på [↵]-knappen.
Billedet vises, eller filmen afspilles.



Tryk på knapperne [◀] [▶] for at gå til den næste eller foregående billedfil.

- 4** Gør et af følgende for at afslutte projicering.
- Projicering af et billede: Tryk på knappen [Esc].

- Projicering af en film: Tryk på knappen [Esc] for at få vist meddelelsesskærmen, vælg **Afslut**, og tryk derefter på knappen [↵].

Når projiceringen er afsluttet, kommer du tilbage til fillisteskærmen.

Projicering af PDF-filer (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Du kan projicere PDF-filer ved hjælp af diasshow. I PDF-filer kan du gå side op eller ned, forstørre eller rotere.

- 1** Start af Diasshow.
Skærmen for fillisten vises.
☞ "Start af diasshow" [s.54](#)

- 2** Tryk på knappen [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at vælge den PDF-fil, du ønsker at projicere.



Hvis filtypenavnet ikke er .pdf, vises filen ikke på fillisten.

3 Tryk på [↵]-knappen.

Den første side i PDF-filen vises i fuld skærm.



Du kan udføre følgende betjeninger, når en PDF-fil vises.

• Side op/ned

Mens en side vises i fuld skærm, skal du trykke på knappen [▲] eller [▼] for at gå til forrige eller næste side.

• Valg af side

Tryk på knappen [Esc] for at få vist menuen til valg af side.



Vælg den side, du ønsker at projicere, ved hjælp af knappen [◀] eller

[▶], og tryk derefter på knappen [↵] for at få vist den valgte side.

Hvis du trykker på knappen [Esc], mens menuen til valg af side vises, lukkes menuen.

• Udvidelse af en side

Mens en side vises i fuld størrelse, skal du trykke på knappen [↵] for at udvide billedet.

Portrætsider udvides vandret, så de passer til skærmens bredde, og landskabssider udvides lodret, så de passer til skærmens højde.



Tryk på knappen [↵], mens en side vises i udvidet størrelse, for at vende tilbage til standardvisning i fuld skærmstørrelse.

• Rulning af en side




Mens en side vises i udvidet størrelse, skal du trykke på knappen

[▲], [▼], [◀] eller [▶] for at rulle siden.

- Rotation af en side

Mens en side vises i fuld skærm, skal du trykke på knappen  eller  for at rotere alle sider i PDF-filen 90 grader.

Lukning af PDF-visningen

- 1 Tryk på knappen [Esc], mens der vises en PDF-fil.
Menuen til valg af side vises.
- 2 Tryk på knappen  eller  for at vælge **Afslut**.
- 3 Tryk på -knappen.
Den viste PDF-fil lukkes, og skærmen til valg af fil vises.



Følgende betjeneringer kan ikke foretages under visning af PDF i diasshow.

- Oplåsning af adgangskode
- Visning af e-signaturer
- Visning af JPEG2000-billeder
- Visning af gennemsigtige effekter
- Afspilning af multimedieindhold
- Visning af 3D-grafik
- Visning af kommentarer

Projektion af billedfiler i en mappe i rækkefølge (Diasshow)

Du kan projicere billedfiler i en mappe i rækkefølge ét ad gangen. Denne funktion kaldes Diasshow. Brug følgende fremgangsmåde til at afspille et Diasshow.




For at skifte filerne automatisk, når du afspiller et Diasshow, skal du indstille **Skærmskiftetid** under **Indstilling** i Diasshow til alt andet end **Ingen**. Standardindstillingen er 3 sekunder.






1

Start af Diasshow.


Skærmen for fillisten vises.

 "Start af diasshow" [s.54](#)

2


Tryk på knappen , ,  eller  for at placere markøren over mappen med det Diasshow, som skal vises, og tryk på -knappen.

3

Vælg **Diasshow** nederst til højre på skærmen med fillisten, og tryk derefter på knappen .

Diasshowet starter, og billedfilerne i mappen projiceres automatisk i rækkefølge, et ad gangen.




Når den sidste fil er projiceret, vises fillisten automatisk igen. Hvis du indstiller **Kontinuerlig afspilning** til **Til** fra vinduet Indstilling, starter projektionen forfra, når den når slutningen.

 "Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for betjening af Diasshow" [s.60](#)

Du kan gå til næste skærm, vende tilbage til den foregående skærm eller stoppe afspilningen, mens der projiceres et Diasshow.



Hvis **Skærmskiftetid** på skærmen **Indstilling** er indstillet til **Ingen**, skifter filerne ikke automatisk, når du vælger Afspil diasshow. Tryk på


-knappen, -knappen eller -knappen for at vise den næste fil.

Afspilning af et scenarie

- 1** Start af Slideshow.
Skærmen for fillisten vises.
☛ "Start af diasshow" [s.54](#)
- 2** Tryk på knappen [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at vælge det scenarie, du ønsker at afspille.
- 3** Tryk på [↶]-knappen.
Afspilningen starter.

- 5** Forrige dias eller animation (animationseffekter afspilles ikke.)

Sådan standses afspilningen




Når du trykker på [Esc]-knappen, vises meddelelsen "Vil du stoppe afspilningen af scenariet?". Vælg **Afslut**, og tryk på [↶]-knappen for at lukke.

Vælg **Retur**, og tryk på [↶]-knappen for at fortsætte afspilningen.

Betjeninger under afspilning af et scenarie

Sådan skiftes skærme



Følgende funktioner kan anvendes under projektion af et scenarie eller en billedfil med Slideshow.

- Fasthold
☛ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" [s.62](#)
- A/V-mute
☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" [s.61](#)
- E-Zoom
☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" [s.64](#)
- Markør
☛ "Markørfunktion (Markør)" [s.62](#)

Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for betjening af Diasshow

Du kan indstillede filvisningsrækkefølgen og Diasshow-betjening på skærmen Indstilling.

1 Tryk på knappen [▲] [▼] [◀] [▶] for at placere markøren over den mappe, hvor du vil indstille visningsforhold, og tryk på knappen [Esc]. Væg **Indstilling** i den viste undermenu, og tryk på [↵]-knappen.

2 Indstil de enkelte punkter, når følgende Indstilling-skærm vises. Væg de nødvendige indstillinger efter behov, og tryk på [↵]-knappen for at aktivere dem.

Nedenstående skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.




Visningsrækkefølge	Du kan væge at vise filerne efter Navnefølge eller Datorækkefølge .
Sorteringsrækkefølge	Du kan væge at sortere filerne i Stigende eller Faldende rækkefølge.
Kontinuerlig afspilning	Du kan indstille, om Diasshowet skal gentages.
Skærmskiftetid	Du kan indstille tiden, før en fil skifter til den næste fil, i Diasshow. Du kan indstille en tid mellem Ingen (0) og 60 sekunder. Når du indstiller Ingen , deaktiveres automatisk afspilning.

Effekt	Du kan indstille skærmeffekter, når du skifter dias.
---------------	--

3 Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på knappen [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at placere markøren over **OK** og derefter trykke på [↵]-knappen. Indstillingerne anvendes. Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markøren på **Annuller** og derefter trykke på [↵]-knappen.


Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)

Du kan bruge denne funktion, når du ønsker at henlede tilskuernes opmærksomhed på det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, f.eks. når du skifter mellem filer under præsentationer fra en computer.




Hver gang du trykker på [A/V Mute]-knappen eller åbner/lukker objektivdækslet, slås A/V Mute til eller fra.

Fjernbetjening



Projektor



- Når du projicerer levende billeder, fortsættes afspilningen af billeder og lyd, mens A/V Mute er slået til. Det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det punkt, hvor A/V Mute blev aktiveret.
- Du kan vælge den viste skærm, når der trykkes på [A/V Mute]-knappen i menuen Konfiguration.
☛ **Udvidet - Display - A/V Mute** s.85
- Når A/V til/fra-lågen lukkes, og der ikke er modtaget et billedsignal i ca. 30 minutter, aktiveres objektivdækseltimeren, og der slukkes automatisk for strømmen. Hvis du ikke ønsker at aktivere Objektivdækseltimer, skal du indstille **Objektivdækseltimer** til **Fra**.
☛ **Udvidet - Betjening - Objektivdækseltimer** s.85
- Lampen lyser stadig under A/V Mute, så lampe-timerne akkumuleres fortsat.


Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Når Fasthold er aktiveret på levende billeder, projiceres det fastholdte billede fortsat på skærmen, så du kan projicere ét billede ad gangen på samme måde som stillbilleder. Du kan desuden udføre funktioner som f.eks.

skifte mellem filer under præsentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.

Hver gang du trykker på [Freeze]-knappen, slås Fasthold til eller fra.


Fjernbetjening



- Lyden standser ikke.
- Når du projicerer levende billeder, fortsættes afspilningen af billeder, mens skærmen fastholdes. Det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det punkt, hvor skærmen blev fastholdt.
- Hvis du trykker på [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration eller hjælpeskærm vises, forsvinder den viste menu eller hjælpeskærmen.
- Freeze virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.

Markørfunktion (Markør)


Denne funktion sætter dig i stand til at flytte et markørikon på det projicerede billede, så du kan henlede opmærksomheden på det område, du taler om.



1 Vis markøren.



Hver gang du trykker på [Pointer]-knappen, vises eller forsvinder markøren.

Fjernbetjening



2 Flyt markørikonet (↗).

Fjernbetjening



Når der trykkes på hvilket som helst par af tilstødende [↖], [↗], [↘], [↙]- eller [↔]-knapper på samme tid, kan man bevæge markøren diagonalt.




Du kan bruge **Markørform** til at indstille markørikonets form.

☞ **Indstillinger - Markørform** s.83

Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)


Denne funktion er nyttig, når du vil udvide billeder, så de vises med flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller.



1 Start E-Zoom-funktionen.


Tryk på [⊕]-knappen for at vise krydset (⊕).

Fjernbetjening



2 Flyt krydset (⊕) til det område af billedet, du vil forstørre.


Fjernbetjening



Når der trykkes på hvilket som helst par af tilstødende [⬆️], [⬇️], [⬅️] eller [➡️]-knapper på samme tid, kan man bevæge markøren diagonalt.

3 Forstør.

Fjernbetjening



[⊕]-knap: Udvider området, hver gang man trykker på den. Du kan udvide området hurtigt ved at holde knappen nede.

[⊖]-knap: Reducerer billeder, der er blevet forstørret.

[Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.



- Forstørrelsesforholdet vises på skærmen. Det valgte område kan forstørres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.
- Under forstørret projektion skal du trykke på knappen [▲], [▼], [◀] eller [▶] for at rulle billedet.
- Hvis E-Zoom vælges, annulleres **Progressiv og Støjreduktion**.

Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)

Du kan styre computerens musemarkør fra projektorens fjernbetjening. Denne funktion kaldes trådløs mus.

De følgende operativsystemer er kompatible med trådløs mus.

	Windows	Mac OS X
Operativsystem	Windows 2000	Mac OS X 10.3.x
	Windows XP	Mac OS X 10.4.x
	Windows Vista	Mac OS X 10.5.x
	Windows 7	Mac OS X 10.6.x
		Mac OS X 10.7.x

* Der kan opstå problemer med at bruge den trådløse mus i visse versioner af operativsystemerne.

Når forbindelsen er etableret, kan musemarkøren anvendes som følger.

Brug følgende fremgangsmåde til at aktivere funktionen Trådløs mus.

- 1 Slut projektoren til computeren med et almindeligt tilgængeligt USB-kabel.


☛ "Tilslutning af en computer" [s.25](#)

- 2 Skift kilde til en af følgende.

- USB Display
- Computer
- HDMI

☛ "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" [s.33](#)


Flytning af musemarkøren



[▲][▼][◀][▶]-knapper:

Flytter musemarkøren.


Klik med musen



[↵]-knap: Venstreklik. Tryk hurtigt to gange for at dobbeltklikke.

[Esc]-knap: Højreklik.

Træk og slip




Mens du holder [↵]-knappen nede, skal du trykke på knappen [▲], [▼],

[◀] eller [▶].

Slip [↵]-knappen for at placere objekter det ønskede sted.

Side op/ned



[↑]-knap: Går til den foregående side.

[↓]-knap: Går til den næste side.



- Når der trykkes på hvilket som helst par af tilstødende [▲]-, [▼]-, [◀]- eller [▶]-knapper på samme tid, kan man bevæge markøren diagonalt.
- Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt på computeren, er der også byttet om på knappernes funktion på fjernbetjeningen.
- Den trådløse musefunktion virker ikke under følgende betingelser.
 - Når menuen Konfiguration eller en hjælpeskærm vises
 - Når andre funktioner end den trådløse musefunktion bliver betjent (som f.eks. justering af lydstyrken).
 Når du bruger funktionen E-Zoom eller Markør, er side op/ned-funktionen dog tilgængelig.

Korrektion af farveforskellen under projicering fra flere projektorer

Når der projiceres billeder på flere projektorer samtidig, kan du korrigere lysstyrken og farvenuancen på hvert projektors billede med flerskærmsfarvejustering, så farverne i alle projektorernes billeder passer sammen.



I nogle tilfælde bliver lysstyrken og farvenuancen ikke helt ens, selvom korrektionen foretages.

Oversigt over korrektionsprocedure

Brug nedenstående fremgangsmåde til korrektion af en enkelt projektor ad gangen ved opsætning af flere projektorer, og der er behov for at foretage korrektioner.

1. Indstil projektor-id'et.

Indstil et unikt projektor-id for målprojektoren, således at du kan begrænse hvilken projektor, der bliver korigeret.

2. Korriger farveforskellen.

Du kan foretage farvekorrektion ved projektion fra flere projektorer. Du kan justere fra sort til hvid i 5 niveauer fra 1 til 5, og på hvert af disse 5 niveauer kan du justere følgende to punkter.

• Lysstyrkekorrektion

Du kan korrigere lysstyrken, så den bliver ens for alle.

• Farvekorrektion


Du kan korrigere billedfarven, så de passer sammen.








Indstilling af et id og brug af fjernbetjeningen

Når du indstiller et id for hver projektor, kan du begrænse hvilken projektor, der betjenes med fjernbetjeningen.

Du kan indstille et id for projektoren inden for området "1" til "9". Standardværdien er Fra.

På fjernbetjeningen skal du vælge projektor-id'et mellem 0 og 9 for den projektor, du ønsker at betjene. Følgende eksempler viser id-kombinationen for Projektor-id og det id, der vælges med fjernbetjeningen.

Betje-ning	Kombinationer		Beskrivelser
Mulig		Projektor-id: 1	Når projektor-id'et og id'et, der vælges med fjernbetjeningen, passer sammen, kan du betjene


Betjening	Kombinationer		Beskrivelser
		Id valgt med fjernbetjening: 1	projektoren med fjernbetjeningen.
Mulig		Projektor-id: Fra	Når projektor-id'et står på Fra, kan du betjene projektoren, uanset det id, der vælges med fjernbetjeningen.
		Id valgt med fjernbetjening: 1	
Mulig		Projektor-id: 1	Når der vælges 0 med fjernbetjeningen, kan du betjene projektoren med fjernbetjeningen uanset projektor-id'et.
		Id valgt med fjernbetjening: 0	
Ikke mulig		Projektor-id: 1	Når projektor-id'et og id'et, der vælges med fjernbetjeningen, ikke passer sammen, kan du ikke betjene projektoren med fjernbetjeningen.
		Id valgt med fjernbetjening: 3	

Indstilling af projektor-id


1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.

☞ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.77](#)


Kontrolpanel



2 Vælg **Projektor-id** under **Udvidet**.



- 3** Vælg det id, du vil indstille, og tryk på [↵]-knappen.



- 4** Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.
Udfør trin 1 til 4 for alle projektorer, og opsæt et unikt id for hver enkelt.

Valg af id'et for den projektor, du ønsker at betjene, med fjernbetjeningen





Vælg id'et hver gang, du tænder for projektoren. Når projektoren tændes, er det indstillede id for fjernbetjeningen 0.


- 1** Peg på målprojektorens fjernsensor med fjernbetjeningen og tryk på[ID]-knappen på fjernbetjeningen.

Når du trykker på [ID]-knappen, vises det aktuelle projektor-id på projektionsskærmen. Det forsvinder efter cirka tre sekunder.

Fjernbetjening



- 2** Hold [ID]-knappen nede, og tryk på talknappen, der passer til id'et for den projektor, du vil betjene.



Korrektion


Korriger lysstyrken og tonen for hver projektor efter opstilling, så forskellene reduceres.

Korrektion af farveforskelle

Brug fjernbetjeningen med id'et indstillet i henhold til den projektor, der anvendes.

- 1 Tryk på [Menu]-knappen.
☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.77](#)

- 2 Vælg **Multiskærm** under **Udvidet**.



- 3 Vælg det niveau, der skal korrigeres, i **Justeringsniveau**.

- Hver gang du vælger et niveau, vises mønsteret for det valgte niveau.
- Du kan indlede korrektionen fra et vilkårligt niveau, og normalt kan du gøre det mørkere eller lysere ved at vælge 1 til 5 eller 5 til 1.

- 4 Korrigér lysstyrken med **Lysstyrkekorrektion**.

- Når du vælger **Niveau 5**, skal du justere lysstyrken, så den passer til det mørkeste billede.
- Når du vælger **Niveau 1**, skal du justere lysstyrken, så den passer til det lyseste billede.
- Når du vælger **Niveau 2** til **Niveau 4**, justeres lysstyrken efter et billede i midten af lysstyrkeskalaen.
- Hver gang der trykkes på [Enter]-knappen, skifter det viste billede mellem mønstervisning og det faktiske billede, og du kan kontrollere korrektionsresultaterne og foretage korrektioner i det faktiske billede.

- 5 Justering af **Farvekor. (G/R)** og **Farvekor. (B/Y)**.

- 6 Gentag procedure 3 til 5, indtil korrektionerne er gennemført.

- 7 Når alle korrektioner er foretaget, skal du trykke på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Når id'et til fjernbetjeningen passer til projektoren, skal du udføre trin 1 til 7 for alle projektorer, der skal korrigeres.

Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.




Når et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra fabrikken ikke vælges som logo igen.


- 1 Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk derefter på [Menu]-knappen.

☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.77](#)


Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet



- 2 Vælg **Brugerlogo** under **Udvidet**.




- Når **Brugerlogobeskyt.** under **Adgangskodebeskyttelse** er indstillet til **Til**, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke ændres. Du kan foretage ændringer, når du har indstillet **Brugerlogobeskyt.** til **Fra**.

☛ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" [s.72](#)

- Hvis **Brugerlogo** vælges, mens Keystone-, E-Zoom-, Billedformat-, Progressiv- eller Zoom-funktionen udføres, annulleres den igangværende funktion.

- 3 Når meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?" vises, skal du vælge **Ja**.





Når du trykker på []-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet, ændres skærmstørrelsen muligvis afhængigt af signalet, så den svarer til opløsningen i billedsignalet.


- 4 Flyt rammen, så den del af billedet, der skal bruges som brugerlogo, markeres.

Du kan udføre de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening



Du kan gemme i en størrelse på 400x300 punkter.

- 5** Når du trykker på []-knappen, og meddelelsen "Vil du vælge dette billede?" vises, skal du vælge **Ja**.

- 6** Vælg zoomfaktoren på skærmen til zoomindstilling.



- 7** Når meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?" vises, skal du vælge **Ja**.

Billedet gemmes. Når billedet er blevet gemt, vises meddelelsen "Udført."



- Når et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.
- Det kan tage op til ca. 15 sekunder at gemme et brugerlogo. Undlad at betjene projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den gemmer, da det medfører risiko for funktionsforstyrrelser.

Projektoren har følgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

- **Adgangskodebeskyttelse**
Du kan begrænse adgangen til projektoren.
- **Betjeningslås**
Du kan forhindre personer i at ændre indstillingerne på projektoren uden tilladelse.
☛ "Begrænsning af Betjening (Betjeningslås)" [s.74](#)
- **Tyverisikring**
Projektoren er udstyret med følgende tyverisikringsanordning.
☛ "Tyverisikring" [s.75](#)

Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Når Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom projektoren er tændt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, når projektoren tændes, ikke ændres. Dette fungerer som tyverisikring, idet projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles. Adgangskodebeskyttelse er ikke aktiveret, når du køber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes følgende tre typer indstillinger for adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

- **Aktiver beskyttelse**
Når **Aktiver beskyttelse** er indstillet til **Til**, skal du indtaste en forudindstillet adgangskode, når projektoren er tilsluttet og tændt (dette gælder også for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projektionen ikke.

• Brugerlogobeskyt.

Selvom det forsøges at ændre det brugerlogo, der er indstillet af projektorens ejer, kan det ikke ændres. Når **Brugerlogobeskyt.** er indstillet til **Til**, er følgende indstillingsændringer for Brugerlogoet ikke tilladt.

- Hentning af et brugerlogo
- Indstil **Vis baggrund**, **Startskærm** eller **A/V Mute** under **Display**
☛ **Udvidet - Display** [s.85](#)

• Netværksbeskyt. (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Når **Netværksbeskyt.** er indstillet til **Til**, er der ikke tilladt at ændre indstillingerne for **Netværk**.


☛ "Menuen Netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" [s.87](#)

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug følgende fremgangsmåde for at indstille adgangskodebeskyttelse.

- 1 Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er i gang.


Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.





- Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden.
Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse.
- "Indtastning af adgangskoden" s.73
- Når adgangskoden er indstillet, kan du sætte klistermærket for beskyttelse med adgangskode på projektoren på et synligt sted for at øge tyverisikringen.

- 2 Vælg den type adgangskode, du ønsker at indstille, og tryk derefter på [↵]-knappen.




- 3 Vælg **Til**, og tryk derefter på [↵]-knappen.

Tryk på [Esc]-knappen, og skærmen, der blev vist i trin 2, vises igen.

- 4 Indstil adgangskoden.

- (1) Vælg **Adgangskode**, og tryk derefter på [↵]-knappen.
- (2) Når meddelelsen "Vil du ændre adgangskoden?" vises, skal du vælge **Ja** og derefter trykke på [↵]-knappen. Adgangskoden er som standard indstillet til "0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis du vælger **Nej**, vises skærmen fra trin 2 igen.

- (3) Mens du holder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal bestående af fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "****". Når du har indtastet det fjerde tal, vises bekræftelsesskærmen.




- (4) Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.
Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den igen.

Indtastning af adgangskoden

Når skærmen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste adgangskoden med [Num]-knapperne på fjernbetjeningen.

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke på de numeriske knapper.



Når du indtaster den korrekte adgangskode, låses adgangskodebeskyttelsen midlertidigt op.

Advarsel

- Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen "Projektorbetjening låses." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette indtræffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Sæt det i igen, og tænd projektoren. Skærmen til indtastning af adgangskode vises igen på projektoren, så du kan indtaste den korrekte adgangskode.
- Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode: xxxxx"-tallet, som vises på skærmen, og kontakte den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.
[Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)
- Hvis du bliver ved med at gentage ovenstående og indtaster en forkert adgangskode 30 gange i træk, vises følgende meddelelse, hvorefter adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren. "Projektorbetjening låses." "Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen."
[Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Begrænsning af Betjening (Betjeningslås)


Gør et af følgende for at låse betjeningsknapperne på kontrolpanelet.

- **Låst**
Alle knapper på kontrolpanelet låses. Der kan ikke udføres funktioner fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tændes og slukkes med kontrolpanelet.
- **Betjeningslås**
Alle knapper på kontrolpanelet låses med undtagelse af [⏏]-knappen.
Dette er nyttigt ved arrangementer eller præsentationer, hvor du ønsker at deaktivere alle knapper, eller på skoler, hvor du ønsker at begrænse knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.


1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.

☞ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.77](#)


Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet



2 Vælg **Betjeningslås** under **Indstillinger**.



3 Vælg enten **Låst** eller **Betjeningslås** i henhold til formålet.



4 Vælg **Ja**, når bekræftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne på kontrolpanelet låses i overensstemmelse med den valgte indstilling.



Du kan låse kontrolpanelet op på en af følgende måder.

- Vælg **Fra** under **Betjeningslås**.
☛ **Indstillinger - Betjeningslås** [s.83](#)
- Hold [**↵**]-knappen nede på kontrolpanelet i ca. syv sekunder. Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne låses op.

Tyverisikring

Som tyverisikring er projektoren udstyret med et sikkerhedsslot, der er kompatibelt med Microsaver Security System, som er produceret af Kensington.

Se følgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.

☛ <http://www.kensington.com/>




Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.


Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration.

Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et eksempel, kan du udføre de samme betjeninger fra kontrolpanelet. Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgængelige knapper og deres betjening.


1 Åbn menuskærmen Konfiguration.




2 Vælg et hovedmenupunkt.



3 Vælg et undermenupunkt.





4 Skift indstillinger.







5 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og billedsignalet samt den projicerede kilde.




Navn på hoved-menu	Navn på under-menu	Elementer eller indstillingsværdier
Menuen Billede  s.81	Farvetilstand	Dynamisk, Præsentation, Teater, Foto, sRGB, Tavle, Whiteboard, Tilpasset og DICOM SIM
	Lysstyrke	-24 til 24
	Kontrast	-24 til 24
	Farvemætning	-32 til 32
	Farvetone	-32 til 32
	Skarphed	-5 til 5
	Abs. farvetemp.	5000K til 10000K
	Farvejustering	R: -16 til 16 G: -16 til 16 B: -16 til 16
	Automatisk iris	Til og Fra
Menuen Signal  s.82	Autoindstilling	Til og Fra
	Opløsning	Automatisk, Vidvinkel og Normal
	Tracking	-
	Synk.	-
	Placering	Op, Ned, Venstre og Højre
	Progressiv	Fra, Video og Film/auto
	Støjreduktion	Fra, NR1 og NR2
	HDMI-videoområde	Automatisk, Normal og Udvidet
	Inputsignal	Automatisk, RGB og Komponent



Navn på hoved-menu	Navn på under-menu	Elementer eller indstillingsværdier
	Videosignal	Automatisk, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 og SECAM
	Billedformat	Normal, 4:3, 16:9, Fuld, Zoom og Medfødt
	Overscanning	Automatisk, Fra, 4% og 8%
	Billedbehandling	Hurtig, Fin
Menuen Indstillinger  s.83	Keystone	V/L Keystone og Quick Corner
	Split Screen	-
	Betjeningslås	Låst, Delvis lås og Fra
	Markørform	Markør 1, 2 og 3
	Strømforbrug	Normal og ECO
	Lydstyrke	0 til 20
	Fjernbetjening	Forside/bagside, Front, Bagpå og Fra
	Brugerknep	Strømforbrug, Info, Progressiv, Testmønster, Multiskærm og Opløsning
	Testmønster	-
Menuen Udvidet  s.85	Display	Meddelelse, Vis baggrund, Startskærm og A/V Mute
	Brugerlogo	-
	Projektion	Front, Front/loft, Bagpå og Bagpå/loft
	Betjening	Direkte opstart, Dvaletilstand, Dvaletilstandstid, Objektivdækseltimer og Højde-tilstand

Navn på hoved-menu	Navn på under-menu	Elementer eller indstillingsværdier
	Standby-tilstand	Kommunik. Til og Kommunik. Fra
	USB Type B	USB Display og Link 21L
	Projektor-id	Fra eller 1 til 9
	Multiskærm	Justeringsniveau, Lysstyrkekorrektur, Farvekor. (G/R) og Farvekor. (B/Y)
	Sprog	15 eller 35 sprog ^{*1}
Menuen Info  s.95	Lampe-Timer	-
	Kilde	-
	Inputsignal	-
	Opløsning	-
	Videosignal	-
	Opdateringshast.	-
	Synkroniseringsinfo.	-
	Status	-
	Serienummer	-
	Event ID	-
Menuen Genindstil  s.96	Genindstil alle	-
	Lampe timer genindstil	-

*1 Antallet af understøttede sprog varierer alt efter området, hvor projektoren bruges.

Menuen Netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Indstilling af værdier
Menuen Grundlæg.  s.89	Projektornavn	-
	PJLink-adgangskode	-
	Web-kontroladgangs.	-
	Projektornøgleord	Til og Fra
Menuen Trådløst LAN  s.90	Trådløst LAN-strøm	Til og Fra
	Tilslutningstilstand	Hurtig og Avanceret
	Kanal	1ch, 6ch og 11ch
	Trådl. LAN-system	802.11b/g og 802.11b/g/n
	SSID Autoindstilling	Til og Fra
	SSID	-
	IP-indstillinger	DHCP, IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse
	SSID-display	Til og Fra
	Visning af IP-adr.	Til og Fra
Menuen Sikkerhed  s.91	Sikkerhed	Ingen, WEP, WPA-PSK og WPA2-PSK
	WEP-kryptering	128Bit og 64Bit
	Format	ASCII og HEX
	Kode-ID	1, 2, 3, 4
	Krypteringskode 1, Krypteringskode 2, Krypteringskode 3 og Krypteringskode 4	-
	Godkendelsestype	Open og Shared
	Adgangssætning	-

Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Indstilling af værdier
Menuen Mail  s.92	Meddelelse om mail	Til og Fra
	SMTP-server	-
	Portnummer	-
	Adresse 1-indstill., Adresse 2-indstill. og Adresse 3-indstill.	-
Menuen Andre  s.93	SNMP	Til og Fra
	Trap-IP-adresse 1 og Trap-IP-adresse 2	-
	AMX Device Discovery	Til og Fra
	Bonjour	Til og Fra
	Message Broadcasting	Til og Fra

Menuen Billede

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.32](#)



Undermenu	Funktion
Farvetilstand	Du kan vælge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. ☛ "Valg af projektionskvalitet (valg af farvetilstand)" s.44
Lysstyrke	Du kan justere billedlysstyrken.
Kontrast	Du kan justere forskellen mellem lys og mørke i billederne.
Farvemætning	Du kan justere farvemætningen i billederne.
Farvetone	(Justering er kun mulig med NTSC-signaler som input, hvis du bruger kompositvideosignaler). Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed	Du kan justere billedskarpheden.


Undermenu	Funktion
Abs. farvetemp.	(Dette kan ikke indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til sRGB .) Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetonerne kan justeres i 10 intervaller fra 5.000 K til 10.000 K. Hvis der vælges en høj værdi, får billedet et blå skær, og hvis der vælges en lav værdi, får billedet et rødt skær.
Farvejustering	(Dette kan ikke indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til sRGB .) <ul style="list-style-type: none"> Når Farvetilstand er indstillet til alt andet end Tilpasset: Du kan justere farvestyrken for Rød, Grøn og Blå enkeltvis. Når Farvetilstand er indstillet til Tilpasset: Du kan justere Nuance, Mætning og Lysstyrke for R (rød), G (grøn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) enkeltvis.
Automatisk iris	(Dette kan kun indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til Dynamisk , Teater eller Tilpasset .) Indstil til Til for at justere irisen og dermed opnå det optimale lys for de billeder, der projiceres. Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand. ☛ "Indstilling af Automatisk iris" s.46
Genindstil	Du kan genindstille alle justeringsværdier for menuen Billede til deres standardindstillinger. Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger. ☛ "Menuen Genindstil" s.96

Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Du kan ikke foretage indstillinger på Signal-menuen, når kilden er USB Display, USB eller LAN.

☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.32](#)




Undermenu	Funktion
Autoindstilling	Indstil til Til for automatisk at justere billedet optimalt, når indgangssignalet ændres.
Opløsning	Indstil til Automatisk for automatisk at identificere inputsignalets opløsning. Hvis billederne ikke projiceres korrekt med indstillingen Automatisk , f.eks. hvis noget af billedet mangler, skal du skifte til Vidvinkel for bredskærme eller til Normal for 4:3- eller 5:4-skærme, afhængigt af den tilsluttede computer.
Tracking	Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne.




Undermenu	Funktion
Synk.	Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne.
Placering	Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til højre, hvis der mangler en del af billedet, så hele billedet projiceres.
Progressiv	<p>(Denne indstilling kan kun justeres, når en komponentvideo eller RGB-video med et interlacet signal (480i/576i/1080i) indsendes. Dette kan ikke indstilles, når der modtages et digitalt RGB-signal.)</p> <p><u>Interlacet</u> (i) signal konverteres til <u>progressiv</u> (s). (IP-konvertering)</p> <p>Fra: velegnet til billeder med mange bevægelser.</p> <p>Video: Velegnet til almindelige videobilleder.</p> <p>Film/auto: Dette er ideelt til film, computergrafik og animering.</p>
Støjreduktion	<p>(Dette kan ikke indstilles, når der modtages et digitalt RGB-signal, når der projiceres et interlacet signal, mens Progressiv er indstillet til Fra, eller når der modtages et 480p-, 576p- eller 1080p-signal, mens Billedbehandling er indstillet til Hurtig.)</p> <p>Udjævner grovkornede billeder. Der er to tilstande. Vælg den indstilling, du foretrækker. Det anbefales, at støjreduktion sættes til Fra ved visning af billeder fra kilder med meget lidt billedstøj, f.eks. dvd'er.</p>
HDMI-videoområde	Når projektorens HDMI-inputport er sluttet til en dvd-afspiller, skal projektorens videoområde indstilles i overensstemmelse med dvd-afspillerens indstilling for videoområde.
Inputsignal	<p>Du kan vælge indgangssignal fra Computer-porten.</p> <p>Hvis der vælges Automatisk, indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr.</p> <p>Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk, skal du vælge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.</p>

Undermenu	Funktion
Videosignal	Du kan vælge inputsignalet fra Video-porten. Hvis du vælger Automatisk , registreres videosignalerne automatisk. Hvis der forekommer interferens i billedet, eller der opstår et problem, f.eks. at der ikke projiceres noget billede, når indstillingen Automatisk er valgt, skal du vælge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.
Billedformat	Du kan indstille <u>højde-bredde-forholdet</u> ▶ for projicerede billeder. ☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold" s.46
Overscanning	(Dette kan ikke indstilles, når der modtages et digitalt RGB-signal.) Ændrer forholdet for det udsendte billede (området af det projicerede billede). Du kan indstille beskæringsområdet til Fra , 4% eller 8% . Når kilden er HDMI, er Automatisk tilgængelig. Når der er valgt Automatisk , skifter den automatisk til Fra eller 8% , afhængigt af inputsignalet.
Billedbehand- ling	Ændring af indstillinger for billedbehandling. Hurtig: Billeder vises hurtigere. Pennens sporingsforsinkelse forbedres, når den valgfri interaktive enhed anvendes. Fin: Billeder vises i højere kvalitet.
Genindstil	Du kan genindstille alle justeringsværdier på menuen Signal til deres standardindstillinger med undtagelse af Inputsignal . Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger. ☛ "Menuen Genindstil" s.96

Menuen Indstillinger




Undermenu	Funktion
Keystone	Du kan korrigere keystone-forvrængning. <ul style="list-style-type: none"> Når V/L Keystone er valgt: <ul style="list-style-type: none"> Manuel korrektion Justér Lodret keystone og Vandret keystone for at korrigere vandret og lodret keystone-forvrængning. Automatisk korrektion Indstil Auto V/L-keystone* til Til. ☛ "Manuel korrektion - Auto V/L-keystone (kun EB-1776W)" s.39 * Ved brug af EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 indstilles Auto lodr. keystone til Til. Når Quick Corner er valgt: Vælg og korriger de fire hjørner af det projicerede billede. ☛ "Manuel korrektion - Quick Corner - " s.41

Undermenu	Funktion
Split Screen (kun EB-1776W/ EB-1771W/ EB-1761W)	Du kan opdele skærmen i to. Du kan ændre Skærmstr. og vælge Kilde, Swap-skærme, Lydkilde og Afslut Split Screen . ☛ "Samtidig projektion af to billeder (Split Screen) (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" s.50
Betjeningslås	Du kan bruge denne funktion til at begrænse adgangen til projektorens kontrolpanel. ☛ "Begrænsning af Betjening (Betjeningslås)" s.74
Markørform	Du kan vælge markørens form. Markør 1:  Markør 2:  Markør 3:  ☛ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65
Strømforbrug	Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger. Vælg ECO , hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. når du projicerer billeder i et mørkt lokale eller op på en lille skærm. Når du vælger ECO , ændres strømforbruget som følger, og ventilatorstøj under projektion mindskes. Strømforbrug: en reduktion på ca. 27%
Lydstyrke	Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsværdier for hver kilde.
Fjernbetjening	Modtagelse af betjeningssignalet kan begrænses via fjernbetjeningen. Når den er indstillet til Fra , kan du ikke udføre funktioner fra fjernbetjeningen. Hvis du ønsker at udføre funktioner fra fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede i mindst 15 sekunder for at stille indstillingen tilbage til dens standardværdi.

Undermenu	Funktion
Brugerknep	Du kan vælge og tildele et punkt i menuen Konfiguration ved hjælp af [User]-knappen på fjernbetjeningen. Når der trykkes direkte på [User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er valgt, eller justeringsskærmen, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af følgende punkter til [User]-knappen. Strømforbrug, Info, Progressiv, Testmønster, Multiskærm og Opløsning
Testmønster	Du kan få vist et prøvemønster til at justere projektionen uden tilslutning af andet udstyr, når du opsætter projektoren. Mens prøvemønstret vises, kan du justere keystone-korrektion, zoom og fokus. Annuler prøvemønstret ved at trykke på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. <div>Advarsel Hvis et testmønster vises i gennem længere tid, vil der muligvis kunne ses et tilbageværende billede på projicerede billeder.</div>
Genindstil	Du kan genindstille alle justeringsværdier i menuen Indstillinger til deres standardindstillinger med undtagelse af Brugerknep . Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger. ☛ "Menuen Genindstil" s.96

Menuen Udvidet



Undermenu	Funktion
Display	<p>Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.</p> <p>Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises følgende punkter ikke.</p> <p>Elementnavne, når Kilde, Farvetilstand eller Højde-bredde-forhold ændres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget signal, og advarsler som f.eks. Advarsel, høj temp.</p> <p>Vis baggrund*1: Du kan indstille skærmbaggrunden til Sort, Blå eller Logo, når der ikke er noget tilgængeligt billedsignal.</p> <p>Startskærm*1: Indstil til Til for at få vist Brugerlogo, når projektionen starter.</p> <p>A/V Mute*1: Du kan indstille den skærm, der vises, når fjernbetjeningens [A/V Mute]-knap trykkes til Sort, Blå eller Logo.</p>
Brugerlogo *1	<p>Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund, under Vis baggrund, A/V Mute, osv.</p> <p>☛ "Lagring af brugerlogo" s.70</p>

Undermenu	Funktion
Projektion	<p>Vælg en af de følgende projektionsmetoder, afhængigt af hvordan projektoren er monteret.</p> <p>Front, Front/loft, Bagpå og Bagpå/loft</p> <p>Du kan ændre indstillingen som følger ved at holde [A/V Mute]-knappen på fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.</p> <p>Front ↔ Front/loft</p> <p>Bagpå ↔ Bagpå/loft</p> <p>☛ "Monteringsmetoder" s.22</p>
Betjening	<p>Direkte opstart: Indstil til Til for at tænde for projektoren ved blot at sætte stikket ind.</p> <p>Når netledningen er tilsluttet, skal du være opmærksom på, at projektoren tænder automatisk, når strømmen f.eks. kommer tilbage, hvis der har været strømsvigt.</p> <p>Dvæletilstand: Når Til er valgt, stoppes projektionen automatisk, når der ikke modtages noget billedsignal, og projektoren ikke betjenes.</p> <p>Dvæletilstandstid: Når Dvæletilstand er indstillet til Til, kan du indstille tiden, før projektoren automatisk slukkes, inden for et område på 1 til 30 minutter.</p> <p>Objektivdækseltimer: Når denne er indstillet til Til, slukkes der automatisk for strømmen 30 minutter efter, at A/V til/fra-lågen lukkes.</p> <p>Standardværdien er Til.</p> <p>Højde-tilstand: Indstilles til Tilstand 1 eller Tilstand 2, når du bruger projektoren over en højde på 1.500 m. Hvis der kommer en advarsel om høj temperatur, når der vælges Tilstand 1, skal du vælge Tilstand 2. Lysstyrken kan dog reduceres en smule, hvis Strømforbrug er indstillet til Normal i Tilstand 2.</p>

Undermenu	Funktion
Standby-tilstand	<p>Du kan bruge funktioner til netværksovervågning og -styring, mens projektoren er i standby-tilstand, når denne er indstillet til Kommunik. Til. (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)</p> <p>Du kan overvåge og styre projektorens status via netværket ved hjælp af SNMP eller ved hjælp af EasyMP Monitor-softwaren.</p> <p>☛ "Nyttig software" s.121</p>
USB Type B	<p>Indstilles til USB Display, når projektoren og en computer er forbundet via et USB-kabel, og der projiceres computerbilleder og -lyd.</p> <p>☛ "Projicering med USB Display" s.33</p> <p>Når den er indstillet til Link21L, aktiveres ESC/VP21-kommandoerne.</p> <p>☛ "ESC/VP21-kommandoer" s.127</p>
Projektor-id	<p>Angiv id'et til et tal mellem 1 og 9. Fra viser at der ikke er indstillet noget id.</p> <p>☛ "Indstilling af projektor-id" s.67</p>
Multiskærm	<p>Du kan justere nuancen og lysstyrken i hvert projicerede billede, når der projiceres billeder på flere projektorer samtidig.</p> <p>Justeringsniveau: Du kan justere fra sort til hvid i fem intervaller benævnt Niveau 1 til 5, og på hvert af disse 5 niveauer kan du justere lysstyrkekorrektion og farvekorrektion.</p> <p>Lysstyrkekorrektion: Du kan korrigere forskellen i lysstyrke for hver projektor.</p> <p>Farvekorr. (G/R) / Farvekorr. (B/Y): Du kan korrigere forskellen i farven for hver projektor.</p> <p>☛ "Korrektion af farveforskellen under projicering fra flere projektorer" s.66</p>
Sprog	Du kan indstille sproget for meddelelser og menuer.

Undermenu	Funktion
Genindstil	<p>Du kan genindstille justeringsværdierne for Display*1 og Betjening*2 i menuen Udvidet til standardindstillingerne. Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.</p> <p>☛ "Menuen Genindstil" s.96</p>

*1 Når **Brugerlogobeskyt.** er indstillet til **Til** i **Adgangskodebeskyttelse**, kan indstillinger relateret til brugerlogoet ikke ændres. Du kan foretage ændringer, når du har indstillet **Brugerlogobeskyt.** til **Fra**.


☛ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" [s.72](#)

*2 Gælder ikke højde-tilstand.

Menuen Netværk (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Når **Netværksbeskyt.** indstilles til **Til** under **Adgangskodebeskyttelse**, vises en meddelelse, og netværksindstillingerne kan ikke ændres. Indstil **Netværksbeskyt.** til **Fra** og konfigurer dernæst netværket.

☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" [s.72](#)



Undermenu	Funktion
Netv.opl. - Trådløst LAN	<p>Viser følgende oplysninger om netværksindstillingsstatus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutningstilstand • Antenneniveau • Projektornavn • SSID • DHCP • IP-adresse • Undernetmaske • Gatewayadresse • MAC-adresse • Regionskode*

Undermenu	Funktion
Til netværkskonfiguration	<p>Følgende menuer er tilgængelige for netværksindstillinger.</p> <p>Grundlæg., Trådløst LAN, Sikkerhed, Mail, Andre, Genindstil og Ops. udført</p>

* Viser tilgængelige områdeoplysninger for den anvendte trådløse LAN-enhed. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.

☛ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)



- Du kan indstille funktioner og styre projektoren vha. en webbrowser på en computer, der er sluttet til projektoren på et netværk. Denne funktion kaldes Web-kontrol. Du kan nemt indtaste tekst ved hjælp af et tastatur for at foretage indstillinger for Web-kontrol som f.eks. sikkerhedsindstillinger.
 - ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Web-kontrol)" [s.124](#)
- Kontakt din netværksadministrator for detaljerede oplysninger om netværksindstillinger.

Bemærkninger vedrørende brug af menuen Netværk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og ændring af valgte punkter sker på samme måde som i menuen Konfiguration.

Når du er færdig, skal du gå til menuen **Ops. udført** og vælge **Ja, Nej** eller **Annul.** Hvis du vælger **Ja** eller **Nej**, kommer du tilbage til menuen Konfiguration.



Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netværk.

Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netværk.


Annul.: Fortsætter med at vise menuen Netværk.

Skærmtastaturfunktioner

Netværks-menuen indeholder punkter, som kræver indtastning af alfanumeriske værdier. I det tilfælde vises følgende softwaretastatur. Brug


knapperne [▲], [▼], [◀] og [▶] på fjernbetjeningen eller

knapperne [↖], [↗], [↘] og [↙] på kontrolpanelet til at flytte markøren til den ønskede tast, og tryk dernæst på [↵]-knappen for at indtaste de alfanumeriske værdier. Indtast tal ved at holde [Num]-knappen på fjernbetjeningen nede og trykke på de numeriske knapper. Når du er færdig med indtastningen, skal du trykke på knappen **Finish** på tastaturet for at bekræfte din indtastning. Tryk på **Cancel** på tastaturet for at annullere indtastningen.



- Hver gang du trykker på CAPS-tasten og på [↵]-tasten, vælges og skiftes mellem store og små bogstaver.
- Hver gang du trykker på SYM1/2-tasten og på [↵]-tasten, vælges og ændres symboltasterne for det indrammede afsnit.


Menuen Grundlæg.



Undermenu	Funktion
Projektornøgleord	Med indstillingen Til er det nødvendigt at indtaste nøgleordet, når du prøver at slutte projektoren til en computer via et netværk. Dermed undgår du, at præsentationer bliver afbrudt af tilslutninger fra andre computere. Den normale indstilling er Til. Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection

Undermenu	Funktion
Projektornavn	Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, når den er sluttet til et netværk. Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
PJLink-adgangskode	Vælg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Web-kontroladgangs.	Vælg en adgangskode til indstilling og styring af projektoren ved hjælp af Web-kontrol. Der må ikke indtastes mere end otte enkeltbyte alfanumeriske tegn. Web-kontrol er en computerfunktion, som gør det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjælp af en webbrowser på en computer, der er tilsluttet et netværk. ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Web-kontrol)" s.124

Menuen Trådløst LAN



[Esc] / [↩] : Retur [⬇] : Vælg


Undermenu	Funktion
Trådløst LAN-strøm	Slås Til når projektoren tilsluttes til computeren over et trådløst LAN. Hvis du ikke ønsker at tilslutte via et trådløst LAN, slås funktionen Fra så uautoriseret adgang forhindres. Standardværdien er Til .
Tilslutningstilstand	Angiv den forbindelse, du vil bruge, når du opretter forbindelse mellem en projektor og en computer via et trådløst LAN. Hvis du vælger Hurtig , oprettes der automatisk et lille netværk af projektoren og computeren. Det anvendes med EasyMP Network Projection. Hvis SSID Autoindstilling er indstillet til Til , bliver projektoren til et nemt adgangspunkt. Hvis den er indstillet til Fra , oprettes netværket i Ad hoc-tilstand ▶ . Hvis du vælger Avanceret , oprettes forbindelsen i infrastrukturtilstand ▶▶ gennem det installerede adgangspunkt.

Undermenu	Funktion
Kanal	(Denne kan kun indstilles, hvis Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig .) Vælg frekvensbåndet, der skal bruges af det trådløse LAN, mellem 1ch , 6ch eller 11ch . Standardværdien er 11ch .
Trådl. LAN-system	Indstil det trådløse LAN-system til enten 802.11b/g eller 802.11b/g/n . Standardværdien er 802.11b/g/n .
SSID Autoindstilling	Hvis Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig , når du indstiller dette til Til , kan du søge hurtigere efter projektoren ud fra flere projektorer. SSID indstilles automatisk. Ved tilslutning til flere computere fra 1 computer i Hurtig tilstand skal du indstille dette til Fra og indstille det samme SSID i alle projektorer, der tilsluttes.
SSID	(Dette punkt kan kun indstilles, når SSID Autoindstilling er indstillet til Fra .) Indtast et SSID ▶▶ . Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det trådløse LAN-system, som projektoren er en del af. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Undermenu	Funktion
IP-indstillinger	<p>(Dette punkt kan kun indstilles, hvis Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret.)</p> <p>Du kan foretage netværksindstillinger.</p> <p>DHCP: Indstil til Til for at oprette netværksindstillinger ved hjælp af DHCP. Hvis der vælges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.</p> <p>IP-adresse: Du kan indtaste projektorens IP-adresse. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p> <p>Undernetmaske: Projektorens undernetmaske kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den følgende undernetmaske kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Gatewayadresse: IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende gatewayadresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p>
SSID-display	For at undgå, at SSID vises på LAN Standby-skærmen, indstilles denne til Fra .
Visning af IP-adr.	For at undgå, at IP-adressen vises på LAN Standby-skærmen, indstilles denne til Fra .

Menuen Sikkerhed

Kun tilgængelig, når den trådløse LAN-enhed (medfølger eller ekstraudstyr) er installeret.



Undermenu	Funktion
Sikkerhed	Vælg sikkerhedstype blandt de valgte emner. Ved opsætning af sikkerheden skal du følge retningslinierne fra netværksadministratoren på det system, som du er ved at få adgang til.
WEP-kryptering	Du kan indstille kryptering til WEP-kryptering. 128Bit: Bruger 128 (104) bit-kodning. 64bit: Bruger 64 (40) bit-kodning.
Format	Du kan indstille inputmetoden for den WEP-krypterede nøgle. ASCII: Input tekst. HEX: Input i HEX (hexadecimaler).
Kode-ID	Vælger ID nøglen for WEP krypteringen.

Undermenu	Funktion
Krypteringskode 1/Krypteringskode 2/Krypteringskode 3/Krypteringskode 4	<p>Du kan indtaste nøglen, som bruges til WEP-kryptering. Indtast nøglen i enkeltbyte tegn efter anvisning fra administratoren for det netværk, som projektoren er en del af. Tegntypen og det tal, som kan indtastes, er forskellige alt efter indstillingerne for WEP-kryptering og Format.</p> <p>128bit – ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske værdier, 13 tegn.</p> <p>64bit – ASCII: Enkeltbyte alfanumeriske værdier, 5 tegn.</p> <p>128bit – HEX: 0 til 9 og A til F, 26 tegn</p> <p>64bit – HEX: 0 til 9 og A til F, 10 tegn</p>
Godkendelsestype	<p>Indstil WEP-godkendelsestypen.</p> <p>Open: Bruger åben systemgodkendelse.</p> <p>Shared: Bruger delt nøgle-godkendelse.</p>
Adgangssætning	<p>Indtast adgangskoden. Der kan indtastes mindst 8 og op til 63 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Når adgangskoden indtastes, og du trykker på knappen [↵], angives værdien og vises som en stjerne (*).</p> <p>Når den bruges med EasyMP Network Projection, behøver du ikke at indtaste adgangskoden i computeren, hvis det er den oprindelige (standard) adgangskode.</p> <p>Det anbefales at ændre adgangskoden regelmæssigt af hensyn til sikkerheden. Hvis netværksindstillingerne initialiseres, genoprettes den oprindelige adgangskode.</p> <p>☛ "Menuen Genindstil" s.94</p> <p>Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten.</p> <p>☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Webkontrol)" s.124</p> <p>I Hurtig-tilstand er den oprindelige adgangskode indstillet.</p>

Sikkerhedstype

Når den trådløse LAN-enhed (der medfølger eller fås som ekstraudstyr) er installeret og bruges i avanceret forbindelsestilstand, anbefales det på det

kraftigste, at du indstiller sikkerhed. Vælg en af nedenstående sikkerhedsmetoder.

• WEP

Dataene krypteres med en kodenøgle (WEP-nøgle). Denne mekanisme forhindrer kommunikation, medmindre krypteringsnøglerne for adgangspunktet og projektoren stemmer overens.

• WPA

Dette er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden, hvilket er en svaghed ved WEP. Der findes adskillige former for WPA-kryptering, men denne projektor bruger TKIP og AES.

WPA bruger også andre funktioner til brugergodkendelse. WPA-godkendelse bruger to metoder: en godkendelsesserver eller godkendelse mellem en computer og et adgangspunkt uden brug af en server. Denne projektor understøtter den sidste metode, uden en server.




Følg retningslinierne fra administratoren for dit netværk for mere information om opsætning.

Menuen Mail

Når dette er indstillet, får du en meddelelse via e-mail, hvis der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.


☛ "Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer"
s.126



Undermenu	Funktion
Meddelelse om mail	Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede adresser, når der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med en projektor.
SMTP-server	Du kan indtaste IP-adressen for projektorens SMTP-server. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)
Portnummer	Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren. Standardværdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

Undermenu	Funktion
Adresse 1-indstill./Adresse 2-indstill./Adresse 3-indstill.	Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-mail-adresser. Du kan vælge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en e-mail om. Når det valgte problem eller den valgte advarsel opstår i projektoren, sendes der en e-mail til den angivne destinationsadresse med en besked om det opståede problem eller den opståede advarsel. Der kan vælges flere ud af de viste punkter.

Menuen Andre



Undermenu	Funktion
SNMP	Indstil til Til for at overvåge projektoren ved hjælp af SNMP. For at overvåge projektoren skal du installere SNMP-managerprogrammet på din computer. SNMP skal styres af en netværksadministrator. Standardværdien er Fra .

Undermenu	Funktion
Trap-IP-adresse 1/Trap-IP-adresse 2	Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-beskeder. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)
AMX Device Discovery	Når projektoren er sluttet til et netværk, indstilles dette til Til for at projektoren kan registreres af AMX Device Discovery . Indstil dette til Fra , hvis du ikke er tilsluttet et miljø, der styres af en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.
Bonjour	Vælg Til , når der oprettes forbindelse til netværket med Bonjour. Se Apple's websted for yderligere oplysninger om Bonjour-tjenesten. http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Du kan skifte EPSON Message Broadcasting-funktionen mellem aktiveret og deaktiveret.

Menuen Genindstil

Nulstiller alle netværkets indstillinger.




Undermenu	Funktion
Nulstil netværksindstillinger.	Vælg Ja for at genindstille alle netværksindstillingerne.

Menuen Info (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter den projicerede kilde. Afhængig af den anvendte model understøttes visse inputkilder ikke.

☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.32](#)




Undermenu	Funktion
Lampe-Timer	Du kan få vist den samlede lampedriftstid*. Når det er tid til at udskifte lampen, vises tegnene med gul farve.
Kilde	Du kan få vist navnet på kilden for det tilsluttede udstyr, der projicerer.
Inputsignal	Du kan få vist indholdet af Inputsignal , der er indstillet i menuen Signal , så det passer til kilden.
Opløsning	Du kan få vist opløsningen.

Undermenu	Funktion
Videosignal	Du kan få vist indstillingerne for Videosignal i menuen Signal .
Opdateringshast.	Du kan få vist <u>opdateringshastigheden</u> ▶.
Synkroniseringsinfo.	Du kan få vist oplysninger om billedsignalet. Disse oplysninger kan være nødvendige, hvis der er behov for reparation.
Status	Her finder du information om fejl på projektoren. Disse oplysninger kan være nødvendige, hvis der er behov for reparation.
Serienummer	Viser projektorens serienummer.
Event ID (kun EB-1776W/ EB-1771W/ EB-1761W)	Viser fejlloggen for programmet. ☛ "Om Event ID (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" s.129

* Den samlede brugstid vises som "0H" (0 timer) de første 10 timer. 10 timer og derover vises som "10H", "11H" etc.

Menuen Genindstil



Undermenu	Funktion
Genindstil alle	Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til deres standardindstillinger. Følgende punkter genindstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsiknal , Brugerlogo , alle punkter i menuerne Netværk* , Lampe-Timer , Sprog , Adgangskode , Brugerknapp og Multiskærm .
Lampe timer genindstil	Sletter det samlede antal lampe-timer. Genindstil denne, når du udskifter lampen.

* (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)




Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Hvis der opstår et problem med projektoren, kan du trykke på Help-knappen for at få hjælpeskærmen frem. Du kan løse problemerne ved at besvare spørgsmålene.

1 Tryk på [Help]-knappen.

Skærmen Hjælp vises.




2 Vælg et menupunkt.




3 Bekræft valget.

Med fjernbetjeningen




Med kontrolpanelet



Spørgsmål og svar vises som i skærmen herunder.

Tryk på knappen [Help] for at lukke hjælpefunktionen.



Hvis problemet ikke kan udbedres via hjælpeskærmen, kan du se følgende.

"Problemløsning" s.99


Hvis der opstår problemer med projektoren, skal du først kontrollere projektorens indikatorer og se afsnittet "Tolkning af indikatorerne" nedenfor.

Hvis indikatorerne ikke viser tydeligt, hvad problemet kan være, kan du se følgende.

☛ "Når indikatorerne ikke hjælper" [s.102](#)





Tolkning af indikatorer

Projektoren har følgende tre indikatorer, som viser projektorens driftsstatus.



1 Strømindikator

Angiver driftsstatussen af indikatorerne.

-  Standby-tilstand
Når der trykkes på [⏻]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.
-  Forbereder netværksovervågning eller nedkøling i gang
Alle knapper er deaktiveret, så længe indikatoren blinker.
-  Opvarmning i gang
Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Når opvarmningen er gennemført, holder indikatoren op med at blinke.
[⏻]-knappen er deaktiveret under opvarmningen.
-  Projektion i gang

2 Lampeindikator

Angiver projektorlampens status.

3 Temperaturindikator













Angiver status på den indvendige temperatur.










Se følgende tabel for at få oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.

Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at netledningen er tilsluttet korrekt, og at strømtilførslen er normal.

Nogle gange bliver [U]-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom netledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.

■ : Lyser ■ : Blinker □ : Slukket □ : Varierer afhængig af projektorens status

Status	Årsag	Udbedring eller status
  	Intern fejl	<p>Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
  	Ventilatorfejl Sensorfejl	<p>Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
  	Fejl, høj temp. (overophedning)	<p>Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til standby-tilstand. Kontrollér følgende to punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsåbningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Rengøring af luftfilteret" s.114, "Udskiftning af luftfilteret" s.118 <p>Hvis fejlen fortsat opstår, når punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p> <p>Hvis projektoren bruges i en højde af 1.500 m eller mere, skal Højde-tilstand indstilles til Tilstand 1 eller Tilstand 2.</p> <p>☛ "Menuen Udvidet" s.85</p>
  	Lampesvigt Lampefejl	<p>Kontrollér følgende to punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tag lampen ud, og kontrollér, om den er revnet. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Udskiftning af lampen" s.115 • Rengør luftfilteret. <ul style="list-style-type: none"> ☛ "Rengøring af luftfilteret" s.114

Status	Årsag	Udbedring eller status
		<p>Hvis lampen ikke er revnet: Sæt lampen i igen, og tænd for strømmen.</p> <p>Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og tænd for strømmen.</p> <p>Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☞ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
		<p>Hvis lampen er revnet: Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. (der kan ikke projiceres billeder, indtil lampen udskiftes).</p> <p>☞ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
		<p>Hvis projektoren bruges i en højde af 1.500 m eller mere, skal Højde-tilstand indstilles til Tilstand 1 eller Tilstand 2.</p> <p>☞ "Menuen Udvidet" s.85</p>
  	Autoirisfejl Strømfejl (ballast)	<p>Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☞ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
  	Advarsel, høj temp.	<p>(Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for høj igen, afbrydes projektionen imidlertid automatisk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsåbningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes. <p>☞ "Rengøring af luftfilteret" s.114, "Udskiftning af luftfilteret" s.118</p>
  	Udskift lampen.	<p>Udskift den med en ny lampe.</p> <p>☞ "Udskiftning af lampen" s.115</p> <p>Hvis du fortsætter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er nået, øges risikoen for, at lampen eksploderer. Udskift den med en ny lampe så hurtigt som muligt.</p>



- Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder på det, skal du se følgende.
☞ "Når indikatorerne ikke hjælper" [s.102](#)
- Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.
☞ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Når indikatorerne ikke hjælper

Hvis et af følgende problemer opstår, og indikatorerne ikke angiver en løsning, kan du se på de anførte sider.

Problemer med billeder

<ul style="list-style-type: none"> • Billeder vises ikke Projektionen går ikke i gang, projektionsområdet er helt sort, eller projektionsområdet er helt blåt. 	☞ s.103
<ul style="list-style-type: none"> • Levende billeder vises ikke Levende billeder, som projiceres fra en computer, vises som sort, og der projiceres ingenting. 	☞ s.104
<ul style="list-style-type: none"> • Projektionen afbrydes automatisk 	☞ s.104
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelsen "Understøttes ikke" vises 	☞ s.104
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelsen "Intet signal" vises 	☞ s.105
<ul style="list-style-type: none"> • Der er interferens eller forvrængning i billederne 	☞ s.106
<ul style="list-style-type: none"> • Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om Kun en del af billedet vises, billedets højde-bredde-forhold er ikke korrekt, eller billedet ser måske ud til at være vendt om fra top til bund eller fra venstre til højre. 	☞ s.107
<ul style="list-style-type: none"> • Billedfarver er forkerte Hele billedet har et lilla eller grønt skær, billeder er i sort-hvid, eller farverne ser matte ud. 	☞ s.107
<ul style="list-style-type: none"> • Billeder virker mørke 	☞ s.108

Problemer ved projektionsstart

<ul style="list-style-type: none"> • Projektoren tændes ikke 	☞ s.109
--	-------------------------

Andre problemer

<ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen lyd, eller lyden er svag 	☞ s.109
<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen virker ikke 	☞ s.110

<ul style="list-style-type: none"> • Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer 	☞ s.111
<ul style="list-style-type: none"> • E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) 	☞ s.111

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér	Udbedring
Har du trykket på [⏻]-knappen?	Tryk på [⏻]-knappen for at tænde for strømmen.
Er indikatorerne slukket?	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strømmen tilføres ikke. Tilslut projektorens netledning korrekt. ☛ "Fra montering til projektion" s.31 Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Er A/V Mute-funktionen aktiveret?	Tryk på [A/V Mute]-knappen på fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.61
Er A/V til/fraglide-lågen lukket?	Åbn A/V til/fra-lågen. ☛ "Forside/Top" s.11
Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte?	Nulstil alle indstillingerne. ☛ Genindstil – Genindstil alle s.96 Ved brug af USB Display skal du indstille USB Type B til USB Display . ☛ Udvidet - USB Type B s.85
Er billedet, der skal projiceres, helt sort? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskærme, er helt sorte.
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? (Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Videosignal s.82
Er USB-kablet tilsluttet korrekt? (Kun ved projektion med USB Display)	Kontroller, at USB_kablet er korrekt tilsluttet. Sæt det i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt i.
Vises Windows Media Center i fuld skærm? (Kun ved projektion med USB Display eller netværkstilslutning)	Når Windows Media Center vises i fuld skærm, kan du ikke projicere med USB Display eller netværkstilslutning. Reducér skærmstørrelsen.
Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen? (Kun ved projektion med USB Display eller netværkstilslutning)	Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.

Kontrollér	Udbedring
Er en eller begge sider blå, når du projicerer i split screen-tilstand? (Kun, når der projiceres på en delt skærm)	Kontrollér, om der modtages et signal, eller om inputkildeskombinationen er korrekt. Sæt kablet i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt i. Hvis inputkildeskombinationen ikke er korrekt, skal du skifte til en understøttet kombination. ☛ "Inputkilder til split screen-projicering" s.50

Levende billeder vises ikke

Kontrollér	Udbedring
Sendes computerens billedsignal til LCD-skærmen og skærmen? (Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computer med indbygget LCD-skærm)	Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt computerproducenten.
Er indholdet af det billede, der i er bevægelse, du forsøger at projicere, beskyttet af ophavsretten?	Projektoren kan muligvis ikke projicere billeder i bevægelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles på en computer. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér	Udbedring
Er Dvaletilstand indstillet til Til ?	Tryk på [⏻]-knappen for at tænde for strømmen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du ændre indstillingen til Fra . ☛ Udvidet – Betjening – Dvaletilstand s.85

Meddelelsen "Understøttes ikke" vises

Kontrollér	Udbedring
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? (Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Videosignal s.82
Er billedsignalopløsningen og opdateringshastigheden i overensstemmelse med tilstanden? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du ændrer billedsignalopløsningen og opdateringshastigheden fra computeren. ☛ "Understøttede Skærmvisninger" s.134

Meddelelsen "Intet signal" vises

Kontrollér	Udbedring
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. ☛ "Fra montering til projektion" s.31
Er den korrekte port valgt?	Skift billede ved at trykke på [Source Search]-knappen på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. ☛ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" s.32
Er strømmen til computeren eller videokilden tændt?	Tænd strømmen til udstyret.
Sendes der billedsignaler til projektoren? (Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computer med indbygget LCD-skærm)	Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skærm eller til en ekstern skærm, skal du ændre outputtet til en ekstern destination samt computerens egen skærm. På nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke længere på LCD-skærmen eller på den eksterne skærm, hvis de sendes eksternt. Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er tændt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast), som ændrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og projektoren, og tænd dem igen. ☛ "Fra montering til projektion" s.31 ☛ Computerens dokumentation

Billeder er uklare, uskarpe eller forvrængede

Kontrollér	Udbedring
Er afstanden mellem projektoren og skærmen over 2,5 m? (for EB-1776W)	For at det projicerede billede kan justeres automatisk vha. Auto V/L-keystone eller Screen Fit, skal projektoren være ca. 1,0 til 2,5 m væk fra skærmen. Hvis det er nødvendigt at placere projektoren længere væk, skal det projicerede billede justeres manuelt.
Bliver Auto V/L-keystone indstillet til Fra ? (kun EB-1776W)	Ved indstillingen Til aktiveres Auto V/L-keystone. ☛ Indstillinger - Keystone - Auto V/L-keystone s.83 Hvis du bruger projektoren ved indstillingen Fra, skal det projicerede billede justeres manuelt. ☛ "Manuel korrektion - manuel V/L Keystone -" s.40
Er fokuseringen indstillet korrekt?	Juster fokus vha. [Focus]-knapperne (kun EB-1776W) eller fokuseringsringen (kun EB-1771W/EB-1761W/EB-1751). ☛ "Korrektion af fokuset" s.43
Står projektoren på den korrekte afstand?	Er projektoren uden for det anbefalede område for projektionsafstand? Placér den inden for det anbefalede område. ☛ "Skærmstørrelse og Projektionsafstand" s.131

Kontrollér	Udbedring
Er keystone-justeringsværdien for stor?	Sænk projektionsvinklen for at reducere mængden af keystone-korrektion. ☛ "Justerings af billedplaceringen" s.43
Er der kondensvand på objektivet?	Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstår en pludselig temperaturændring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand på objektivets overflade, så billederne ser uklare ud. Klargør projektoren i lokalet ca. en time før brugen. Hvis der dannes kondensvand på objektivet, skal du slukke projektoren og vente på, at kondensvandet forsvinder.

Der er interferens eller forvrængning i billederne


Kontrollér	Udbedring
Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt? (Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Videosignal s.82
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. ☛ "Tilslutning af udstyr" s.25
Anvendes der en forlængerledning?	Hvis der anvendes et forlængerledning, kan elektrisk interferens påvirke signalerne. Brug de ledninger, der følger med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan være årsag til problemet.
Er der valgt korrekt opløsning? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Indstil computeren, så de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. ☛ "Understøttede Skærmvisninger" s.134 ☛ Computerens dokumentation
Er indstillingerne Synk. og Tracking justeret korrekt? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Tryk på [Auto]-knappen på fjernbetjeningen eller [↩]-knappen på kontrolpanelet for at udføre automatisk justering. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du også udføre justeringerne ved hjælp af menuen Konfiguration. ☛ Signal – Tracking, Synk. s.82
Er Overfører overlagt vindue valgt? (Kun ved projektion med USB Display)	Klik på Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx , og fjern derefter markeringen af afkrydsningsfeltet Overfører overlagt vindue .
Musemarkøren flimrer (kun ved projicering af USB Display)	Er Gør musemarkørens bevægelse jævn. valgt? Klik på Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx , og markér derefter afkrydsningsfeltet Gør musemarkørens bevægelse jævn . (Dette er ikke tilgængeligt for Windows 2000.) I Windows Vista/7 er Windows Aero deaktiveret, når dette er valgt.

Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér	Udbedring
Projicerer der et bredskærmsbillede fra en computer? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Opøsning s.82
Forstørres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?	Tryk på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom. ☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.64
Er billedplaceringen indstillet korrekt?	Tryk på [Auto]-knappen på fjernbetjeningen eller [↩]-knappen på kontrolpanelet for at udføre automatisk justering af computerbilledet, der projiceres. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du også udføre justeringerne ved hjælp af menuen Konfiguration. Med undtagelse af computerbilledsignaler kan du justere andre signaler, mens du projicerer, i menuen Konfiguration. ☛ Signal - Placering s.82
Er computeren indstillet til to skærme? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Hvis der er angivet to skærme under Vis egenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af billedet på computerskærmen. Hvis du vil have vist hele billedet på computerskærmen, skal du deaktivere indstillingen for to skærme. ☛ Dokumentation til computerens skærmdriver
Er der valgt korrekt opøsning? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Indstil computeren, så de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. ☛ "Understøttede Skærmvisninger" s.134 ☛ Computerens dokumentation
Er projiceringstilstanden korrekt?	Afhængigt af, hvordan projektoren er installeret, skal projektionstilstanden indstilles fra en af følgende: Front , Front/loft , Bagpå eller Bagpå/loft . ☛ Udvidet - Projektion s.85 ☛ "Monteringsmetoder" s.22

Billedfarver er forkerte

Kontrollér	Udbedring
Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med signalerne fra det tilsluttede udstyr?	Redigér følgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr. <ul style="list-style-type: none"> Når billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Computer-porten <ul style="list-style-type: none"> ☛ Signal - Inputsignal s.82 Når billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Video-porten <ul style="list-style-type: none"> ☛ Signal - Videosignal s.82

Kontrollér	Udbedring
Er billedlysstyrken indstillet korrekt?	Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Lysstyrke s.81
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dårlig kontakt i kablerne. ☛ "Tilslutning af udstyr" s.25
Er <u>kontrasten</u>  indstillet korrekt?	Juster Kontrast i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Kontrast s.81
Er farvejusteringen indstillet korrekt?	Juster Farvejustering i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Farvejustering s.81
Er farvemætningen og farvetonen indstillet korrekt? (Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)	Juster Farvemætning og Farvetone i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Farvemætning, Farvetone s.81

Billeder virker mørke

Kontrollér	Udbedring
Er billedlysstyrken indstillet korrekt?	Juster Lysstyrke og Strømforbrug i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Lysstyrke s.81 ☛ Indstillinger - Strømforbrug s.83
Er <u>kontrasten</u>  indstillet korrekt?	Juster Kontrast i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Kontrast s.81
Skal lampen udskiftes?	Når lampen er tæt på at skulle udskiftes, bliver billederne mørkere, og farvekvaliteten bliver dårligere. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte lampen med en ny. ☛ "Udskiftning af lampen" s.115

Problemer ved projektionsstart

Projektoren tændes ikke

Kontrollér	Udbedring
Har du trykket på [⏻]-knappen?	Tryk på [⏻]-knappen for at tænde for strømmen.
Er indikatorerne slukket?	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strømmen tilføres ikke. Tag netledningen ud, og sæt den i igen. ☛ "Fra montering til projektion" s.31 Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Tændes og slukkes indikatorerne, når netledningen berøres?	Der er sandsynligvis en dårlig forbindelse i netledningen, eller netledningen er defekt. Tag netledningen ud, og sæt den i igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage netledningen ud af stikkontakten, og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
Er Betjeningslås indstillet til Låst ?	Tryk på [⏻]-knappen på fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslås , skal du skifte indstillingen til Fra . ☛ Indstillinger - Betjeningslås s.83
Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?	Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Fjernbetjening s.83

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér	Udbedring
Kontrollér, at lyd/video-kablet er sluttet korrekt til både projektoren og lydkilden.	Tag kablet ud af Audio-porten, og sæt det i igen.
Er lydstyrken for projektoren eller det tilsluttede udstyr indstillet til minimum?	Juster lydstyrken, så der kan høres lyd. ☛ Indstillinger - Lydstyrke s.83 ☛ "Juster af lydstyrken" s.44

Kontrollér	Udbedring
Er A/V Mute-funktionen aktiveret?	Tryk på [A/V Mute]-knappen på fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.61
Er lydkablet "uden modstand"?	Når du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgængeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".
Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?	Hvis der ikke høres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.
Er Send lyd fra projektoren valgt? (Kun ved projektion med USB Display)	Klik på Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx , og vælg derefter Send lyd fra projektoren .

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér	Udbedring
Rettes det lysemitterende område på fjernbetjeningen mod fjernsensoren på projektoren under betjening?	Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. ☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" s.20
Er fjernbetjeningen for langt væk for projektoren?	Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m. ☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" s.20
Skinner sollys eller lysstofrør direkte på fjernsensoren?	Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner stærkt lys på fjernsensoren. Eller indstil fjernbetjeningen til Fra under Fjernbetjening i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Fjernbetjening s.83
Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening ?	Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Fjernbetjening s.83
Er batterierne løbet tør, eller er de sat rigtigt i?	Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om nødvendigt med nye. ☛ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" s.19
Er projektor-id'et for den projektor, du ønsker at betjene, blevet indstillet? (Ved brug af flerskærmsjustering)	Hold [ID]-knappen nede, og tryk på talknappen, der passer til id'et for den projektor, du vil betjene. ☛ "Indstilling af projektor-id" s.67

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér	Udbedring
Skift indstillingen for sprog.	Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - Sprog s.85

E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Kontrollér	Udbedring
Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til ?	Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, når projektoren er i standby, skal du vælge Kommunik. Til under Standby-tilstand i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - Standby-tilstand s.85
Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig blev afbrudt?	Hvis den unormale tilstand fortsætter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
Tilføres der strøm til projektoren?	Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen Konfiguration?	Der sendes en fejlmeddelelse via e-mail efter indstillingerne for Mail i menuen Konfiguration. Kontroller indstillingen er korrekt. ☛ "Menuen Mail" s.92

Billedfilnavne vises ikke korrekt i diasshow

Kontrollér	Udbedring
Er filnavnet for langt?	Filnavnet kan have en længde på op til 8 tegn. For filnavne, der er længere end dette, udelades midten af navnet for at forkorte navnet til 8 tegn.
Er der tegn på 2 byte i filnavnet?	Kun alfanumeriske tegn og symboler kan anvendes i filnavne. Andre tegn erstattes af et spørgsmålstegn (?).

Du kan ikke ændre indstillinger ved hjælp af en internetbrowser

Kontrollér	Udbedring
Er bruger-id'et og adgangskoden korrekt?	Indtast "EPSONWEB" som bruger-id'et. Dette kan ikke ændres. Indtast bruger-id'et, selvom indstillingen af adgangskoden er deaktiveret. Skriv tegnsættet til web-kontrollens adgangskode som adgangskode. Den standard adgangskode er "admin".



Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.

Du skal rengøre projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver forringet.



Pas på

Sluk for projektoren, før den rengøres. Ellers kan det resultere i et elektrisk stød.

Rengøring af Projektorens Overflade

Rengør projektorens overflade ved at tørre den forsigtigt med en blød klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand indeholdende en smule neutralt rengøringsmiddel og derefter vride kluden godt op, før du bruger den til at tørre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengøre projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet ændres, eller at det bliver misfarvet.

Rengøring af objektivet

Køb en almindeligt tilgængelig klud til rengøring af briller til forsigtigt at tørre objektivet.



Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en brændbar gas, til at fjerne snavs eller støv fra objektivet. Projektoren kan på grund af lampens høje interne temperatur begynde at brænde.

Advarsel

Objektivet må ikke gnides med ru materialer, og det må ikke udsættes for stød, da det nemt kan beskadiges.


Rengøring af luftfilteret

Rengør luftfilteret og luftindtaget, når følgende meddelelse vises.

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og rengør eller udskift luftfilteret."

Advarsel

- Hvis der samler sig støv i luftfilteret, kan det få temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medføre problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Rengør luftfilteret, så snart denne meddelelse vises.
- Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.



- Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengøring, skal luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.
☛ "Udskiftning af luftfilteret" [s.118](#)
- Det anbefales, at du rengør disse dele mindst en gang hver tredje måned. Rengør dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.

Dette afsnit beskriver, hvordan lampen og luftfilteret udskiftes.

Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning


Lampen skal udskiftes, når:

- Følgende meddelelse vises.
"Det er tid til udskiftning af lampen. Kontakt en forhandler af Epson-projektorer, eller gå ind på www.epson.com for at købe."



Meddelelsen vises i 30 sekunder.

- Lampeindikatoren blinker orange.



- Det projicerede billede bliver mørkere eller forringes.

Advarsel

- Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter følgende tidsrum med henblik på at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i de projicerede billeder.

Lampens levetid: ca. 3.900 timer

- Hvis du fortsætter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er nået, øges risikoen for, at lampen eksploderer. Når meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny så hurtigt som muligt, også selvom lampen stadig virker.
- Tænd ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket. Hyppig tænding og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.
- Afhængig af lampens egenskaber og den måde, den anvendes på, kan lampen blive mørkere eller holde op med at virke, før meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe liggende i tilfælde af, at du får brug for en.

Sådan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren hænger fra et loft.

Advarsel

- Når du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen være sprunget. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret på loftet, skal du altid gå ud fra, at lampen er revnet, og derfor stå ved siden af lampedækslet i stedet for under det. Tag forsigtigt lampedækslet af. Vær forsigtig, når du fjerner lampedækslet, da der kan falde glasskår ud, som kan forårsage personskade. Hvis du får glasskår i øjne eller mund, skal du kontakte din læge med det samme.
- Lampen må ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der monteres og bruges en modificeret eller adskilt lampe i projektoren, er der fare for brand, elektrisk stød eller skade.


Pas på

Vent, til lampen er kølet tilstrækkeligt ned, før du fjerner lampedækslet. Hvis lampen stadig er varm, er der risiko for forbrændinger eller andre personskader. Der går ca. en time, efter at strømmen er slukket, før lampen er kølet tilstrækkeligt ned.


1 Når projektoren er slukket, og bekræftelsessummeren bipper to gange, skal du tage netledningen ud.

2 Vent, indtil lampen er kølet tilstrækkeligt ned, og fjern derefter lampedækslet oven på projektoren.


Løsn fastspændingsskruen på lampedækslet med den skruetrækker, der følger med den nye lampe eller en stjerneskrue-trækker.



Skub derefter lampedækslet lige frem, og løft det for at fjerne det.




3 Hæv lampefastgørelsesfjederen.




- 4** Hæv håndtaget, og tag den gamle lampe ud.
Hvis lampen er revnet, skal du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.


 *Kontaktliste vedrørende din Epson projektor*



- 5** Installér den nye lampe.
Indsæt den nye lampe langs styreskinnerne i den rigtige retning, så den passer, og skub den helt på plads. Tryk på delen, der er mærket med PUSH (skub), for at sætte lampen fast.




- 6** Sænk lampefastgørelsesfjederen, og tryk på den venstre og højre side, indtil den klikker på plads.



7 Sæt lampedækslet på igen.

Indsæt krogen som vist på nedenstående illustration, og fastgør dækslet. Stram lampedækslets fastgørelsesskrue.



Advarsel

- Sørg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen automatisk, hvis lampedækslet fjernes. Hvis lampen eller lampedækslet ikke er korrekt installeret, kan lampen ikke tændes.
- Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksølv (Hg). Bortskaffelse eller genanvendelse bør ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Må ikke kasseres med normalt affald.



Genindstil først **Lampe-Timer**, når lampen er udskiftet. Ellers vises tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet rensset, skal luftfilteret udskiftes.

Sådan udskiftes luftfilteret


Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hænger fra et loft.

- 1 Når projektoren er slukket, og bekræftelsessummeren bipper to gange, skal du tage netledningen ud.
- 2 Fjern luftfilteret.
Tag fat i kanten på midten af luftfilteret, og træk det lige ud.


Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor længe lampen er tændt, og en meddelelse og en indikator fortæller dig, hvornår lampen skal udskiftes. Når du har udskiftet lampen, skal du sørge for at nulstille **Lampe-Timer** i menuen Konfiguration.

☛ "Menuen Genindstil" s.96



- 3** Monter det nye luftfilter.
Skub luftfiltret ind, indtil det klikker på plads.



Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Rammen er fremstillet af: Polyfenylen æter og polystyrenharpiks

Filtret er fremstillet af: Polyurethanskum




Bilag

EasyMP Network Projection (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ved hjælp af den medfølgende EasyMP Network Projection kan du projicere din computerskærm fra projektoren via et netværk. Når projektoren deles via netværket, kan du projicere data fra forskellige computere uden at skifte signalkablet. Selvom projektoren ikke befinder sig samme sted som computeren, kan du stadigvæk projicere data via et netværk. Du kan også afspille computerens lyd på projektoren.

Denne projektor understøtter kun netværksprojektion ved hjælp af en trådløs LAN-forbindelse.




Se følgende for flere oplysninger.

☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection](#)

EasyMP Slide Converter

Ved hjælp af den medfølgende EasyMP Slide Converter kan du konvertere PowerPoint-filer til scenarier, der kan afspilles direkte på projektoren.

Gem det konverterede scenarie på en USB-lagringsenhed. Når USB-lagerenheden sluttes til projektoren, starter Diasshowet.



Se følgende for flere oplysninger.

☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)

☛ "Betjeningsmetoder for Diasshow" s.54

EasyMP Monitor (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ved hjælp af EasyMP Monitor kan du kontrollere statusen af flere Epson-projektorer i netværket, og du kan styre dem fra din computer.

Du kan downloade EasyMP Monitor fra det følgende websted.

<http://www.epson.com>

Der kan få følgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Køb disse produkter efter behov. Herunder følger en liste over ekstraudstyr og forbrugsdele. Listen er opdateret i februar 2012. Tilbehørsdetaljer kan ændres uden varsel, og tilgængeligheden kan variere afhængig af købslandet.

Ekstraudstyr

Bærbar 50" skærm ELPSC32

En kompakt skærm, der er nem at transportere. (højde-bredde-forhold 4:3)

Bærbar 60" skærm ELPSC27

Bærbar 80" skærm ELPSC28

100" skærm ELPSC29

Bærbare rulleskærme. (højde-bredde-forhold 4:3)

70" bærbar skærm ELPSC23

Bærbar 80" skærm ELPSC24

90" bærbar skærm ELPSC25

Bærbare rulleskærme. (højde-bredde-forhold 16:10)

Bærbar 53" skærm ELPSC30

Bærbar 64" skærm ELPSC31

Bærbare magnetskærme. (højde-bredde-forhold 4:3)

Multiaspekt-skærm ELPSC26

En bærbar multiaspekt-skærm.

Computerkabel ELPKC02

(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Computerkabel ELPKC10

(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Brug en af disse længere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med projektoren, er for kort.

Komponentvideokabel ELPKC19

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik ×3)

Bruges til at tilslutte en [component video](#)-kilde.

Interaktiv enhed ELPIU01

Bruges ved betjening af computerskærmen på projektionsoverfladen.

Dokumentkamera ELPDC06/ELPDC11

Bruges til projektion af billeder, som f.eks. bøger, dokumenter til overheadprojektor eller dias.

Trådløs LAN-enhed ELPAP07 (kun EB-1771W/EB-1761W)

Bruges ved trådløs tilslutning af projektoren til en computer og til projektion.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Bruges, når du hurtigt vil etablere en en-til-en forbindelse mellem projektoren og en computer med Windows installeret.

Loftsrør (450 mm)* ELPFP13

Loftsrør (700 mm)* ELPFP14

Bruges ved montering af projektoren under et højt loft.

Loftsophæng* ELPMB23

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Monteringsplade* ELPPT01

Bruges til fastgørelse af loftsophæng til projektoren.

* Montering af projektoren i et loft skal udføres af en faguddannet tekniker. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.

 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Forbrugsdele

Lampeenhed ELPLP65

Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF31

Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Web-kontrol)

Du kan foretage indstillinger og styre projektoren vha. en webbrowser på en computer, der er sluttet til projektoren på et netværk. Ved hjælp af denne funktion kan du konfigurere og styre med fjernbetjening. Da du kan bruge computerens tastatur, er det endvidere lettere at indtaste de tegn, der kræves under konfigurationen.

Brug Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere som webbrowser. Hvis du bruger et Mac OS X, skal du bruge Safari.



Hvis du indstiller **Standby-tilstand** til **Kommunik. Til**, kan du bruge webbrowseren til at foretage indstillinger og betjene projektoren, selv hvis den står på standby (når der er slukket for strømmen).

☞ **Udvidet - Standby-tilstand** [s.85](#)

Projektorkonfiguration

I webbrowseren kan du indstille emner, der normalt indstilles i menuen Konfiguration på projektoren. Indstillingerne afspejles i menuen Konfiguration. Der er også emner, som kun kan indstilles i webbrowseren.

Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles af webbrowseren

- Menuen Indstillinger - Markørform
- Menuen Indstillinger - Testmønster
- Menuen Indstillinger - Brugerknop
- Menuen Udvidet - Brugerlogo
- Menuen Udvidet - Sprog
- Menuen Udvidet - Betjening - Højde-tilstand
- Menuen Udvidet - Betjening - Objektivdækseltimer
- Menuen Genindstil - Genindstil alle og Lampe timer genindstil

Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens menu Konfiguration.

☞ "Menuen Konfiguration" [s.76](#)

Punkter, som kun kan indstilles med en webbrowser

- SNMP Community-navn (op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn)
- Monitor-adgangskode (op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn)

Visning af skærmen Web-kontrol

Brug nedenstående fremgangsmåde til at vise skærmen Web-kontrol.

Sørg for, at computeren og projektoren er sluttet til netværket. Når du kommunikerer med et trådløst LAN, skal du oprette forbindelse i tilstanden Avanceret.



Hvis din webbrowser er konfigureret til tilslutning via en proxy-server, kan skærmen Web-kontrol ikke vises. For at vise web-kontrol skal du indstille den således, at der ikke bruges en proxy-server til en tilslutning.

1

Start webbrowseren på computeren.

2

Indtast projektorens IP-adresse i boksen til indtastning af adresse i webbrowseren, og tryk på Enter på computerens tastatur.

Skærmen Web-kontrol vises.

Når Web-kontroladgangskoden indstilles fra menuen Konfiguration, vises skærmen til indtastning af adgangskode.

3

Indtast bruger-id'et og adgangskoden.

Skriv **"EPSONWEB"** som bruger-id'et.

Den standard adgangskode er **"admin"**.




- Indtast bruger-id'et, selvom indstillingen af adgangskoden er deaktiveret. Du kan ikke ændre bruger-id'et.
- Du kan ændre adgangskoden i menuen Netværk fra menuen Konfiguration.
 ☞ **Netværk - Basic - Web-kontroladgangs.** [s.89](#)

Visning af skærmen Web Remote


Funktionen Web Remote gør det muligt at fjernstyre projektoren med en webbrowser.

1 Åbn skærmen Web-kontrol.

2 Klik på **Web Remote**.



3 Skærmen Web Remote vises.



	Navn	Funktion
1	[Power]-knap	Tænder og slukker projektoren. ☞ "Fra montering til projektion" s.31
2	[Computer]-knap	Skifter til billeder fra Computer-porten.
3	[Video]-knap	Hver gang du trykker på knappen, skifter billedet mellem Video-inputporten og HDMI-inputporten.
4	[Freeze]-knap	Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages. ☞ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.62
5	[A/V Mute]-knap	Slår billeder og lyd til eller fra. ☞ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.61

Navn	Funktion
6 [Page]-knapper [↩][↪]	Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, når de følgende projektionsmetoder anvendes. <ul style="list-style-type: none"> Ved brug af den trådløse mus <ul style="list-style-type: none"> "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkøren (Trådløs mus)" s.65 Ved brug af USB Display <ul style="list-style-type: none"> "Projicering med USB Display" s.33 Under en netværksforbindelse (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) <p>Når der projiceres billeder eller scenarier ved brug af Slideshow, vises den foregående/næste skærm ved at trykke på disse knapper.</p>
7 Knappen [Source Search]	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. <ul style="list-style-type: none"> "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesøgning)" s.32
8 [LAN]-knap	Skifter til billedet, der projiceres med EasyMP Network Projection. Når der projiceres ved hjælp af Quick Wireless Connection USB Key (medfølger eller ekstraudstyr), skifter denne knap til dette billede. (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) <ul style="list-style-type: none"> "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" s.33
9 [USB]-knap	Hver gang der trykkes på knappen gennemgår den følgende billeder i en cyklus: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Billeder fra enheden, der er sluttet til USB-porten "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" s.33
10 [Volume]-knapper [🔊][🔇]	[🔊] Sænker lydstyrken. [🔇] Øger lydstyrken. <ul style="list-style-type: none"> "Justeret af lydstyrken" s.44

Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer

Når du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de forudindstillede e-mail-adresser, når der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med en projektor. Det gør det muligt at give brugeren besked om problemer med projektorerne, også når vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

☛ **Netværk - Mail - Meddelelse om mail** s.92



- Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser), og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere på én gang.
- Hvis der opstår et kritisk problem med en projektor, og den pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en meddelelse, der gør en bruger opmærksom på problemet.
- Hvis du indstiller **Standby-tilstand** til **Kommunik. Til**, kan du styre projektoren, selvom den er i standby-tilstand (når der er slukket for strømmen).

☛ **Udvidet - Standby-tilstand** s.85

Mail med meddelelse af læsefejl

Når funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstår et problem eller en advarsel i projektoren, sendes følgende e-mail.

Mailafsender: Adresse for Adresse 1

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Projektornavn, hvor problemet er opstået

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstået i.

Linje 3 og videre: Nærmere oplysninger om problemet

De nærmere oplysninger om problemet er anført linje for linje. Meddelelserne er angivet herunder.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller kontroller, at der er tændt for strømmen til signalkilden.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Se følgende for at få oplysninger om håndtering af problemer/advarsler.

☞ "Tolkning af indikatorer" [s.99](#)

Styring vha. SNMP

Når du indstiller **SNMP** til **Til** i menuen Konfiguration, sendes der meddelelser til den angivne computer, når der opstår et problem eller en advarsel. Det gør det muligt at give brugeren besked om problemer med projektorerne, også når vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

☞ **Netværk - Andre - SNMP** [s.93](#)



- SNMP skal administreres af et netværksadministrator eller en person, der kender netværket.
- For at overvåge projektoren med SNMP-funktionen, skal du installere SNMP managerprogrammet på din computer.
- Styrefunktionen ved brug af SNMP kan ikke anvendes med trådløst LAN i Hurtig tilslutningstilstand.
- Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.

ESC/VP21-kommandoer

Du kan overvåge og styre projektoren fra en computer via USB. Tilslut enheden og projektoren med et USB-kabel, og indtast derefter kommunikationskommandoerne (ESC/VP21-kommandoer).

Inden start

For at styre og overvåge projektoren ved hjælp af ESC/VP21-kommandoer skal følgende trin udføres.

- 1** Installér USB-kommunikationsdriveren (EPSON USB-COM Driver) på din computer. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor, for oplysninger om EPSON USB-COM-driveren.
☞ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
- 2** Indstil **USB Type B** til **Link 21L** i projektorens menu Konfiguration.
☞ **Udvidet - USB Type B** [s.85](#)
- 3** Slut computerens USB-port til projektorens USB (TypeB)-port med et USB-kabel.
Start fra trin 2 den anden gang.

Kommandooversigt

Når tænd/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tændes strømmen, og projektoren går i opvarmningstilstand. Når projektoren er tændt, vises et kolon ":" (3Ah).

Når en kommando sendes, udføres den i projektoren, hvorefter et ":" vises, og den næste kommando kan sendes.

Hvis den kommando, som udføres, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse og et ":".

Funktion			Kommando
Tænd/sluk	Til		PWR ON
	Fra		PWR OFF
Signalvalg	Computer	Automatisk	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponent	SOURCE 14
	HDMI		SOURCE 30
	Video		SOURCE 41
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN(kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)		SOURCE 53
A/V Mute Til/Fra	Til		MUTE ON
	Fra		MUTE OFF
A/V Mute-valg	Sort		MSEL 00
	Blå		MSEL 01
	Logo		MSEL 02




Indsæt en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send den.

Kommunikationsprotokol

- Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
- Datalængde: 8 bit
- Paritet: Ingen
- Stopbit: 1 bit
- Flowkontrol: Ingen

Kontrollér numrene, og træf følgende forholdsregler. Hvis du ikke kan løse problemet, bedes du kontakte din netværksadministrator eller kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Begivenheds-id	Årsag	Udbedring
0432 0435	Kunne ikke starte EasyMP Network Projection.	Genstart projektoren.
0434 0481 0482 0485	Netværskommunikationen er ustabil.	Kontrollér netværskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke tid.
0433	Kan ikke afspille overførte billeder.	Genstart EasyMP Network Projection.
0484	Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.	
0483 04FE	EasyMP Network Projection blev pludselig afsluttet.	Kontrollér netværskommunikationsstatusen, og genstart derefter projektoren.
0479 04FF	Der opstod en systemfejl i projektoren.	Genstart projektoren.
0891	Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID.	Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
0892	WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke.	Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det trådløse LAN er korrekte.  Sikkerhed s.91
0893	WEP/TKIP/AES-krypteringstypen passer ikke.	
0894	Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et uautoriseret adgangspunkt.	Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.
0898	Kunne ikke hente DHCP.	Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt. Sluk for DHCP-indstillingen, hvis du ikke bruger DHCP.  Trådløst LAN - IP-indstillinger s.90
0899	Andre kommunikationsfejl	Hvis det ikke hjælper at genstarte projektoren eller EasyMP Network Projection, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.  Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

PJLink Class1 blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) som en standardprotokol til styring af netværkskompatible projektorer som et led i bestræbelserne på at standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Class1-standarden, som er fastlagt af JBMIA.

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af følgende som fastlagt af PJLink Class1, og kompatibiliteten er bekræftet med PJLink-standardens tilpasningsverificering.

URL:<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- **Ikke-kompatible kommandoer**

	Funktion	PJLink-kommando
A/V til/fra-indstillinger	Billede fra	AVMT 11
	Audio fra	AVMT 21



- **Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorkilder**

Kilde	PJLink-kommando
Computer	INPT 11
Video	INPT 21
HDMI	INPT 32
USB	INPT 41
LAN	INPT 52
USB Display	INPT 53

- **Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn**
EPSON

- **Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn**
EB-1776W/EB-C301MS/PowerLite 1776W
EB-1771W/EB-C301MN/EB-C3011WN/PowerLite 1771W
EB-1761W/EB-C261MN/EB-C3005WN/PowerLite 1761W

Projektionsafstand (for EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)



- ① Projektionsafstand
- ② Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skærmen (eller til toppen af skærmen, hvis den hænger fra et loft)
- ③ Midten af objektivet

Enhed: cm

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
28"	57x43	71 - 85	-4
30"	61x46	76 - 91	-4

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
40"	81x61	102 - 122	-6
50"	100x76	127 - 153	-7
60"	120x91	153 - 184	-8
80"	160x120	205 - 246	-11
100"	200x150	256 - 308	-14
150"	300x230	385 - 462	-21
200"	410x300	514 - 617	-28
250"	500x380	643 - 771	-35
260"	520x400	668 - 802	-36


Enhed: cm

16:9 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
30"	66x37	69 - 83	-2
40"	89x50	92 - 111	-2
50"	110x62	115 - 139	-3
60"	130x75	139 - 167	-3
70"	160x87	162 - 195	-4
80"	180x100	186 - 223	-5
100"	220x120	232 - 279	-6
150"	330x190	349 - 419	-8
200"	440x250	466 - 560	-11
250"	550x310	583 - 700	-14
280"	620x350	653 - 784	-16

Enhed: cm

16:10 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
30"	64x40	67 - 80	-4
40"	86x54	89 - 108	-5
50"	110x67	112 - 135	-6
60"	130x81	135 - 162	-7
80"	170x110	181 - 217	-10
100"	220x130	226 - 271	-12
150"	320x200	340 - 408	-18
200"	430x270	454 - 545	-24
250"	540x340	567 - 681	-31
300"	640x400	681 - 818	-37

Projektionsafstand (for EB-1751)



- ① Projektionsafstand
- ② Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skærmen (eller til toppen af skærmen, hvis den hænger fra et loft)
- ③ Midten af objektivet

Enhed: cm

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
30"	61x46	72 - 86	-5
40"	81x61	96 - 116	-7
50"	100x76	120 - 145	-9

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
60"	120x91	145 - 174	-10
80"	160x120	194 - 233	-14
100"	200x150	242 - 291	-17
150"	300x230	364 - 438	-26
200"	410x300	486 - 584	-34
250"	510x380	608 - 730	-43
300"	610x460	730 - 877	-51

Enhed: cm

16:9 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
30"	66x37	78 - 94	+1
40"	89x50	105 - 126	+1
50"	110x62	131 - 158	+1
60"	130x75	158 - 190	+1
70"	160x87	185 - 222	+1
80"	180x100	211 - 254	+2
100"	220x120	264 - 317	+2
150"	330x190	397 - 477	+3
200"	440x250	530 - 636	+4
250"	550x310	663 - 796	+5
275"	610x340	729 - 875	+6

Enhed: cm

16:10 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	
29"	62x39	73 - 88	-1
30"	64x40	76 - 92	-1
40"	86x54	102 - 123	-2
50"	110x67	128 - 154	-2
60"	130x81	154 - 185	-3
80"	170x110	205 - 247	-4
100"	220x130	257 - 309	-5
150"	320x200	386 - 464	-7
200"	430x270	516 - 619	-9
250"	540x340	645 - 774	-12
280"	603x377	723 - 867	-13

Understøttede opløsninger

Computersignaler (analog RGB)

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1, 2	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
MAC21"	75	1152x870

*1 (kun EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

*2 Kun kompatibel, når der er valgt **Vidvinkel** som **Opløsning** i menuen Konfiguration.

Selvom der sendes andre signaler end de nævnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understøttes.

Component Video

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

Kompositvideo

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

Inputsignal fra HDMI-porten

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
WXGA++	60	1600x900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

Generelle Specifikationer for Projektoren


Produktnavn		EB-1776W	EB-1771W	EB-1761W	EB-1751
Mål		292 (B) x 44 (H) x 210 (D) mm (eksklusive hævede sektioner)			
LCD-panelstørrelse		0,59" bred			0,55"
Visningsmetode		TFT aktiv matrix, polysilicium			
Opløsning		1.024.000 pixel WXGA (1280 (B)x 800 (H) punkter)x 3			786.432 pixel XGA (1024 (B x 768 (H) punkter)x 3
Fokusering		Elektrisk/automatisk	Manuel		
Zoomjustering		Manuel (1 til 1,2)			
Lampe		UHE-lampe, 230 W Modelnr.: ELPLP65		UHE-lampe, 205 W Modelnr.: ELPLP65	UHE-lampe, 230 W Modelnr.: ELPLP65
Maks. audiooutput		1 W monaural			
Højttaler		1			
Strømforsyning		100 til 240 V vekselstrøm ±10%, 50/60 Hz 3,3 til 1,5 A		100 til 240 V vekselstrøm ±10%, 50/60 Hz 3,0 til 1,4 A	100 til 240 V vekselstrøm ±10%, 50/60 Hz 3,3 til 1,5 A
Strømforbrug	100 til 120 V-område	I brug: 322 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,4 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,38 W		I brug: 293 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,4 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,38 W	I brug: 322 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,4 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,38 W
	220 til 240 V-område	I brug: 304 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,7 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,44 W		I brug: 278 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,7 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,44 W	I brug: 304 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 7,7 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,44 W
Driftshøjde		Højde 0 til 2.286 m			
Driftstemperatur		5 til +35°C (ingen kondensering)			
Opbevaringstemperatur		-10 til +60°C (ingen kondensering)			

Masse	Ca. 1,7 kg
-------	------------


Produktnavn			EB-1776W	EB-1771W	EB-1761W	EB-1751
Stik	Computer-port	1	Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)			
	Video-port	1	RCA-stik			
	Audio-port	1	Stereoministik (3,5Φ)			
	HDMI-port	1	HDMI (lyd understøttes kun af PCM)			
	USB (TypeA)-port*	1	USB-stik (type A)			
	USB (TypeB)-port*	1	USB-stik (type B)			
	USB-port (beregnet til trådløs LAN-enhed)	1	USB-stik (type A)			-

* Understøtter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understøtter USB.


Vippevinkel



Hvis du vipper projektoren mere end 30 °, mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forårsage skade.



- ① Midten af objektivet
- ② Afstand fra midten af objektivet til fastgøringspunktet til ophængningsbeslag



Enhed: mm

Dette afsnit indeholder en kort forklaring på de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fås i andre gængse publikationer.

Ad hoc-tilstand	En metode til trådløs LAN-forbindelse, der kommunikerer med trådløse LAN-klienter uden brug af et adgangspunkt.
AMX Device Discovery	AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gøre brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik på enkel betjening af det påtænkte udstyr. Epson har indført denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL). Flere oplysninger fremgår af webstedet for AMX. URL http://www.amx.com/
Component Video	En metode, der opdeler videosignalet i i et luminanssignal (Y), en blå minusluminans (Cb eller Pb) og en rød minusluminans (Cr eller Pr).
DHCP	En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en <u>IP-adresse</u> til udstyr, der er tilsluttet et netværk.
DICOM	Et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine. En international standard, der definerer billedstandarder og en kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.
Gatewayadresse	Dette er en server (router) til kommunikation via et netværk (undernet), der er delt efter <u>undernetmasker</u> .
HDCP	HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten på denne projektor understøtter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi. Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller reviderede versioner af HDCP-kryptering.
HDTV	En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til højdefinitionssystemer, som opfylder følgende betingelser. <ul style="list-style-type: none"> • Lodret opløsning på 720p eller 1080i eller højere (p = <u>Progressiv</u>, i = <u>Sammenfletning</u>) • Skærm <u>Højde-bredde-forhold</u> på 16:9
Højde-bredde-forhold	Forholdet mellem et billedes længde og højde. Skærme med et vandret:lodret billedformat på 16:9, som f.eks. HDTV-skærme, kaldes bredskærme. SDTV og almindelige computerskærme har et højde-bredde-forhold på 4:3.
Infrastrukturtilstand	En metode til trådløs LAN-forbindelse, hvor enhederne kommunikerer via adgangspunkter.
IP-adresse	Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netværk.
Kompositvideo	En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent og en farvekomponent, så det kan sendes gennem et enkelt kabel.
Kontrast	Den relative lysstyrke i lyse og mørke områder af et billede kan øges eller mindskes, så teksten og grafikken fremstår tydeligere, eller så overgangene fremstår blødere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.
Progressiv	Projicerer information for at oprette én skærm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes mængden af flimren i billederne, da informationsmængden er fordoblet i forhold til et interlacet system.
Sammenfletning	Sender oplysninger, der er nødvendige til at oprette en skærm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er større sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV	Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for <u>HDTV</u> (High-Definition Television).
SNMP	Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvågning og styring af enheder som routere og computere, der er tilsluttet et TCP/IP-netværk.
sRGB	International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik på nemmere håndtering af farver gengivet af videoudstyr i operativsystemer og på Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal både projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles til sRGB.
SSID	SSID er identifikationsdata til tilslutning af en anden enhed på et trådløst LAN. Enheder, som svarer til SSID, kan kommunikere trådløst.
SVGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 800 (vandrette) x 600 (lodrette) punkter.
S-Video	En metode, der opdeler videosignalet i et luminanssignal (Y) og et farvesignal (C).
SXGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.
Synk.	Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstår der flimren, uklarheder og vandret interferens.
Tracking	Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis trackingen ikke udføres korrekt, opstår der brede lodrette striber i signalet.
Trap-IP-adresse	Dette er <u>IP-adressen</u> for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.
Undernetmaske	Dette er en numerisk værdi, som definerer det antal bits, som bruges til netværksadressen på et delt netværk (undernet) fra IP-adressen.
VGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 640 (vandrette) x 480 (lodrette) punkter.
XGA	En skærm af standardstørrelse med en opløsning på 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegrænsning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kræver høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, søfart, biler etc.; katastroforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/præcisionsanordninger etc., bør du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempålidelighed. Da dette produkt ikke er tiltænkt til brug i applikationer, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedømmelse med hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Om symboler

Microsoft® Windows® 2000-operativsystem
Microsoft® Windows® XP-operativsystem
Microsoft® Windows Vista®-operativsystem
Microsoft® Windows® 7-operativsystem

I denne vejledning refererer ovennævnte operativsystemer til "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" og "Windows 7". Derudover bruges den samlede betegnelse Windows til Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Windows 7, og der refereres muligvis til flere versioner af Windows, f.eks. Windows 2000/XP/Vista/7, hvor Windows-symbolet er udeladt.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

I denne vejledning refererer ovennævnte operativsystemer til "Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" og "Mac OS X 10.7.x". Derudover bruges den fælles betegnelse "Mac OS X" til at omtale dem.

Varemærker og ophavsret


IBM, DOS/V og XGA er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.

Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc.

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

WPA™ og WPA2™ er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. 

PJLink-varemærket er et varemærke, der er under registrering eller allerede er registreret i Japan, USA og andre lande og områder.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com, Alle rettigheder reserveret.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

A

A/V-mute	61
Abs. Farvetemp.	81
Adgangskodebeskyttelse	72
Afstand	131
Aktiver beskyttelse	72
Auto V/L-keystone	83
Autoindstilling	82
Automatisk iris	46, 81

B

Bagfødder	14
Bagpå	22, 85
Bagskærm	22
Betjening	85
Betjeningslås	74, 84
Billedformat	46, 83
Billedmenu	81
Bredskærmsprojektion	46
Brugerknap	84
Brugerlogo	70
Brugerlogobeskyt.	72

C

Computer-port	13
---------------------	----

D

Diasshow	53, 54, 59
DICOM SIM	45
Direkte opstart	85
Display	85
Dokumentkamera	122

Driftstemperatur	136
Dvaletilstand	85
Dynamisk	44
Dæksel til trådløs LAN-enhed	12

E

Ekstraudstyr	122
E-mail-adresse	93
ESC/VP21	127
E-Zoom	64

F

Farvejustering	81
Farvekorrektion	66
Farvemætning	81
Farvetilstand	44, 81
Farvetone	81
Fastgørelsespunkter til loftsophæng	14
Fasthold	62
Fjernbetjening	12, 13, 16
Flerskærmsfarvejustering	66
Focus-knap	15
Fodjusteringsknap	12
Fokuseringsring	12
Forbrugsdele	122
Foto	44
Front	22, 85

G

Gatewayadresse	91
Genindstil alle	96

H

HDMI-port	13
HDMI-videoområde	82
Hjælpfunktion	98
Højde-tilstand	85

I

Id (fjernbetjening)	68
Id (projektor)	66
Indikatorer	99
Indstillingsmenu	83
Infomenu	95
Inputsignal	82, 95
IP-adresse	93

J

Justerbar frontfod	12
--------------------------	----

K

Keystone	83
Kilde	51, 95
Kildesøgning	15, 32
Klistermærke for beskyttelse med adgangskode	73
Komponentnavne og -funktioner	11
Konfigurationsmenu	77
Kontinuerlig	61
Kontrast	81
Kontrolpanel	15
Kryds	64

L

Lampedæksel	12
Lampeindikator	99
Lampe-Timer	95
Link21L	86
Loft	22, 85
Lydstyrke	84
Lysstyrke	81
Læsning af mail	126
Låst	74

M

Markør	62
Markørform	84
Meddelelse	85
Meddelelse om mail	93, 126
Menuen Genindstil	94, 96
Menuen Grundlæggende	89
Menuen Meddelelse om mail	92
Multiskærm	86
Musemarkør	65

N

Netværksmenu	87
Netværksopl.	87
Nulstilling af lampens driftstid	96, 118

O

Objektivdækseltimer	85
Opbevaringstemperatur	136
Opdateringshast.	95
Opløsning	95

Overophedning	100
---------------------	-----

P

PJLink	130
PJLink-adgangskode	89
Placering	82
Portnummer	93
Problemløsning	99
Progressiv	82
Projektion	85
Projektor-id	67, 86
Projektorkonfiguration	124
Projektornavn	89
Projektornøgleord	89
Præsentation	44, 53

Q

Quick Corner	83
--------------------	----

R

Rengøring	114
Rengøring af luftfilteret og luftindtaget	114
Rengøring af projektorens overflade	114
Rotation af billeder	56

S

Screen fit	37
Signalmenu	82
Sikkerhedsmenu	91
Sikkerhedsslot	13
Skarphed	81

Skærmskiftetid	61
Skærmstr.	52
Skærmstørrelse	131
Skærmtastatur	88
Skærmvisninger	134
SMTP-server	93
SNMP	127
Specifikationer	136
Split screen	50
Split Screen, opsætte	51
Sport	44
Sprog	86
sRGB	44
SSID	90
Standby-tilstand	86
Startskærm	85
Strømforbrug	84
Strømindgang	13
Strømindikator	99
Støjreduktion	82
Swap-skærme	51
Synk.	82
Synkroniseringsinfo.	95
Sådan udskiftes lampen	116
Sådan udskiftes luftfilteret	118

T

Tavle	45
Teater	44
Temperaturindikator	99
Testmønster	84
Tidspunkt for lampeudskiftning	115
Tidspunkt for luftfilterudskiftning	118

Til netværkskonfiguration	87
Tilpasset	45
Tilslutningstilstand	90
Tracking	82
Trådløs musefunktion	65
Trådløst LAN indikator	12
Trådløst LAN-menu	90
Trådløst LAN-strøm	90
Trådløst LAN-system	90

U

Udskiftning af batterier	19
Udvidet menu	85
Undernetmaske	91
Understøttede skærmvisninger	134
USB Type B	86
USB-port(TypeA)	13
USB-port(TypeB)	13

V

Ventilationsåbning	11
Video-port	13
Videosignal	83, 95
Vis baggrund	85
Visningsindstillinger	60
Visningsrækkefølge	61
Vælg drev	55

W

Web Browser	124
Web-fjernstyring	125
Web-kontrol	124
Web-kontroladgangs.	89

Whiteboard	45
------------------	----

Z

Zoomring	12
----------------	----