

EPSON

Multimedia Projector

EB-X15/X14H/X11H/S11H

[Taal selecteren](#)[Gebruikte Symbolen en Tekens](#)[Beveiligd-Met-Wachtwoord-Sticker](#)[Deze handleiding opslaan op een computer](#)[Open Source Software License](#)

Gebruikershandleiding

- **Kenmerken van de Projector**
- **Namen van onderdelen en functies**
- **De projector voorbereiden**
- **Basisgebruik**
- **Nuttige Functies**
- **Configuratiemenu**
- **Problemen Oplossen**
- **Onderhoud**
- **Bijlage**

Veiligheidsvoorschriften

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de projector veilig gebruikt. Lees deze informatie aandachtig voordat u de projector in gebruik neemt.

Service- en ondersteuningsgids

In deze handleiding vindt u informatie over service en ondersteuning voor uw projector.

☞ [Adressenlijst Epson Projector](#)