



Multimedia Projector

Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Slide Converter

Επισκόπηση του EasyMP Slide Converter

Συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter

..... 4

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για την εφαρμογή EasyMP Slide Converter 4

Εγκατάσταση του λογισμικού 5

Απαιτήσεις λογισμικού 5

Εγκατάσταση 5

Μετατροπή αρχείων PowerPoint σε σενάρια

Μετατροπή αρχείου PowerPoint 7

Διαδικασία μετατροπής σε σενάριο 7

Παρουσίαση κύριας οθόνης 7

Μετατροπή σε σενάριο 8

Απευθείας μετατροπή αρχείων PowerPoint σε σενάρια 10

Έλεγχος και ορισμός των ρυθμίσεων για το σενάριο 12

Προεπισκόπηση σεναρίου 12

Αποθήκευση σεναρίου σε συσκευή αποθήκευσης USB 12

Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης 12

Αλλαγή ρυθμίσεων 13

Παράρτημα

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού 16

Περιορισμοί της εφαρμογής EasyMP Slide Converter 17

Περιορισμοί στο λειτουργικό σύστημα 17

Περιορισμοί του PowerPoint 17

Περιορισμοί της ανάλυσης 17

Άλλοι περιορισμοί 17

Αντιμετώπιση προβλημάτων 18

Μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter

..... 18

Προβλήματα σχετικά με το EasyMP Slide Converter 18

Εάν το μήνυμα "Μετατροπή σε FSE" του μενού δεν εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο PowerPoint. 18

Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του σεναρίου. 19

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σεναρίων. 19

Γενικές Σημειώσεις 20

Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών 20

Γενική ανακοίνωση 20

Ευρετήριο 21




Επισκόπηση του EasyMP Slide Converter

Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται ο τρόπος μετατροπής των αρχείων με χρήση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter και ο τρόπος εγκατάστασης του λογισμικού.

Η εφαρμογή EasyMP Slide Converter είναι λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης διαφανειών με χρήση του βιντεοπροβολέα χωρίς τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Για την αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών χωρίς τον υπολογιστή, μετατρέψτε το αρχείο PowerPoint σε αρχείο σεναρίου με τη βοήθεια της εφαρμογής EasyMP Slide Converter.

Μεταφέρετε τα σενάρια σε μια συσκευή αποθήκευσης USB και τοποθετήστε τη στο βιντεοπροβολέα. Μετά από αυτό, μπορείτε να προβάλετε την παρουσίαση διαφανειών με τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα, το Slideshow ή το PC Free.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Slideshow ή το PC Free, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το βιντεοπροβολέα.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων για την εφαρμογή EasyMP Slide Converter

Το EasyMP Slide Converter μπορεί να μετατρέπει σε σενάρια αρχεία που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (με επέκταση .ppt/.pps/.pptx).

Διατίθενται οι ακόλουθοι δύο τύποι σεναρίων.

Αρχεία FSE	Σενάρια που διατηρούν τις κινήσεις ή τα εφέ της παρουσίασης διαφανειών που ορίζονται στο αρχείο PowerPoint.
Αρχεία SIT	Σενάρια που δημιουργούνται από απλοποιημένη μετατροπή. Κάθε διαφάνεια μετατρέπεται σε αρχείο JPEG. Τα εφέ κίνησης που ορίζονται στο αρχείο PowerPoint δεν αποθηκεύονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων και τις μεθόδους μετατροπής, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων" [σελ.13](#)

Μπορείτε να βρείτε το λογισμικό της εφαρμογής EasyMP Slide Converter στο CD-ROM "EPSON Projector Software". Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Απαιτήσεις λογισμικού

Η εφαρμογή EasyMP Slide Converter λειτουργεί σε υπολογιστές που πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.

Λειτουργικό σύστημα	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Στις παρακάτω εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων 32 bit: Windows XP Service Pack 2 ή μεταγενέστερη έκδοση (Home Edition/Professional) Windows Vista Service Pack 1 ή μεταγενέστερη έκδοση (Εκτός της έκδοσης Starter) Windows 7
CPU	Pentium M 1,6GHz ή ταχύτερος
Μέγεθος μνήμης	512 MB ή περισσότερα
Χώρος στο σκληρό δίσκο	50 MB ή περισσότερα*
Οθόνη	Ανάλυση υψηλότερη από XGA (1024x768) Απεικόνιση πλήρους χρώματος 16 bit/32 bit
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Απαιτείται ελεύθερος χώρος για εγκατάσταση. Ο ελεύθερος χώρος που απαιτείται ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το είδος ή τον αριθμό των κινούμενων στοιχείων που υπάρχουν στα αρχεία PowerPoint τα οποία πρόκειται να μετατραπούν.

Εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα παρακάτω σημεία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

- Για την εγκατάσταση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή.
- Για την εγκατάσταση του EasyMP Slide Converter, πρέπει να διαθέτετε ήδη εγκατεστημένες τις εφαρμογές PowerPoint 2002 ή νεότερη έκδοση και Visual Basic for Applications (VBA) στον υπολογιστή σας.
- Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
- Όταν η γλώσσα που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση είναι διαφορετική από τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος, οι οθόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Τοποθετήστε στον υπολογιστή το CD-ROM "EPSON Projector Software".
Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα.



Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, ανοίξτε τη μονάδα CD-ROM από την επιλογή "Ο Υπολογιστής μου" (ή "Υπολογιστής") και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "InstallNavi".

- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.



Η λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού EasyMP Slide Converter διατίθεται από την ακόλουθη δικτυακή τοποθεσία.

<http://www.epson.com/>



Μετατροπή αρχείων PowerPoint σε σενάρια

Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγείται ο τρόπος μετατροπής των αρχείων PowerPoint σε σενάρια και ο τρόπος μεταφοράς τους σε συσκευές αποθήκευσης USB.

Η μετατροπή αρχείου PowerPoint σε σενάριο για την αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών μπορεί να γίνει χωρίς τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Διαδικασία μετατροπής σε σενάριο

Η μετατροπή αρχείων σε σενάρια πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

- 1** Εκκινήστε την εφαρμογή EasyMP Slide Converter και επιλέξτε το αρχείο PowerPoint.
- 2** Στην οθόνη "Ορισμός" πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις όπως "Αποθήκευση σε", "Λειτουργία μετατροπής" και "Ανάλυση βιντεοπροβολέα" και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη μετατροπή του αρχείου σε σενάριο.
- 3** Εμφανίστε την προεπισκόπηση του σεναρίου που δημιουργήσατε (αρχείο FSE).
- 4** Αντιγράψτε το σενάριο σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.
- 5** Ορίστε τις ρυθμίσεις αυτόματης εκτέλεσης για σενάρια.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματης εκτέλεσης μετά τη δημιουργία των σεναρίων.



- Για να ορίσετε την αυτόματη μετάβαση διαφανειών, ορίστε στο PowerPoint τη ρύθμιση "Διαδοχή διαφάνειας" στην επιλογή "Αυτόματα μετά από".
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας ενδέχεται να μην διατίθενται.

Παρουσίαση κύριας οθόνης

Εκκινήστε το EasyMP Slide Converter για να εμφανιστεί η κύρια οθόνη. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η λειτουργία κάθε κουμπιού.



	Όνομα κουμπιού	Επεξήγηση
1	Μετατροπή	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την οθόνη "Επιλογή αρχείου". Επιλέξτε ένα αρχείο PowerPoint και μετατρέψτε το σε σενάριο. ☛ "Μετατροπή σε σενάριο" σελ.8
2	Προεπισκόπηση	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την οθόνη "Επιλογή αρχείου". Επιλέξτε το σενάριο που δημιουργήσατε (αρχείο FSE) για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση του. ☛ "Προεπισκόπηση σεναρίου" σελ.12
3	Αντιγραφή στη μνήμη	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την οθόνη "Επιλογή αρχείου". Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο και αντιγράψτε το στη συσκευή αποθήκευσης USB. ☛ "Αποθήκευση σεναρίου σε συσκευή αποθήκευσης USB" σελ.12
4	Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την οθόνη "Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης". Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της σειράς αναπαραγωγής ή της συνεχούς αναπαραγωγής των σεναρίων. ☛ "Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης" σελ.12
5	Ορισμός	Κάντε κλικ για να εμφανίσετε την οθόνη "Ορισμός". Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για τις επιλογές Αποθήκευση σε, Ανάλυση και Λειτουργία μετατροπής. ☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων" σελ.13



Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"** στην οθόνη **"Ορισμός"**, μπορείτε να διαμορφώσετε την κάθε ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες, διαμορφώστε την κάθε ρύθμιση από την κύρια οθόνη.

Μετατροπή σε σενάριο

Αυτή η ενότητα εξηγεί τον τρόπο μετατροπής αρχείων σε σενάριο βήμα προς βήμα.



Εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε καμία ρύθμιση, μπορείτε να μετατρέψετε ένα αρχείο PowerPoint απευθείας σε σενάριο.

☛ **"Απευθείας μετατροπή αρχείων PowerPoint σε σενάρια"** [σελ.10](#)

- 1** Κάντε κλικ στο κουμπί **"Εναρξη"**, επιλέξτε **"Προγράμματα"** (ή **"Όλα τα προγράμματα"**), επιλέξτε το βιντεοπροβολέα **EPSON Projector** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **"EasyMP Slide Converter"**.

Εμφανίζεται η κύρια οθόνη του EasyMP Slide Converter.


- 2** Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή για να αποθηκεύσετε το σενάριο.
- 3** Κάντε κλικ στην επιλογή **"Μετατροπή"** που εμφανίζεται στην κύρια οθόνη. Επιλέξτε το αρχείο PowerPoint που θέλετε να μετατρέψετε σε σενάριο και, στη συνέχεια, ορίστε **"Επιλογή"**.

4

Εμφανίζεται η οθόνη **"Ορισμός"**. Ορίστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **"Επόμενο"**.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.


☛ **"Αλλαγή ρυθμίσεων"** [σελ.13](#)



- Εάν η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"** δεν είναι επιλεγμένη, η οθόνη **"Ορισμός"** δεν εμφανίζεται και εμφανίζεται η οθόνη που απεικονίζεται στην περιγραφή της διαδικασίας 5.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης επιλέγοντας το κουμπί **"Ορισμός"** από την κύρια οθόνη.

5

Ορίστε τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **"Μετατροπή"**.




- Κατά την μετατροπή των αρχείων όσο πραγματοποιείται αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών, η ανάλυση οθόνης αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την ανάλυση του βιντεοπροβολέα (XGA ή WXGA). Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, γίνεται επαναφορά της προηγούμενης ρύθμισης για την ανάλυση οθόνης.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας μετατροπής ενώ είναι ανοικτό το PowerPoint. Κλείστε την εφαρμογή PowerPoint πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μετατροπής. Επίσης, δεν πρέπει να εκκινήσετε την εφαρμογή PowerPoint στη διάρκεια μετατροπής αρχείων.
- Κατά τη διαδικασία μετατροπής δεν πρέπει να πραγματοποιείτε καμία ρύθμιση οθόνης, αλλάζοντας για παράδειγμα την ανάλυση ή συνδέοντας μια εξωτερική συσκευή οθόνης. Εάν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση οθόνης, η διαδικασία μετατροπής ακυρώνεται.
- Εάν δεν έχετε επιλέξει την εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"** από την οθόνη "Ορισμός", δεν εμφανίζονται οι οθόνες που παρουσιάζονται στη διαδικασία 6. Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη, πραγματοποιήστε προεπισκόπηση του σεναρίου ή αντιγράψτε το στη μνήμη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά που υπάρχουν στην κύρια οθόνη.

6 Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης προεπισκόπησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, επιλέξτε **"Ναι"**. Εάν δεν

επιθυμείτε την προεπισκόπηση του αρχείου, επιλέξτε **"Όχι"** και συνεχίστε με τη διαδικασία 7.

Εμφανίζεται η οθόνη "Προεπισκόπηση". Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του κάθε κουμπιού, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

☛ "Προεπισκόπηση σεναρίου" [σελ.12](#)



Όταν ολοκληρωθεί η προεπισκόπηση, κλείστε την αντίστοιχη οθόνη.



Δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση αρχείων σε μορφή Jpeg (SIT) επιλέγοντας τη λειτουργία "Προεπισκόπηση". Εάν έχετε επιλέξει την εντολή **"Εκτέλεση απλοποιημένης μετατροπής"** στη ρύθμιση "Λειτουργία μετατροπής", εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης αντιγραφής αλλά όχι η οθόνη επιβεβαίωσης προεπισκόπησης.

7 Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης αντιγραφής, επιλέξτε **"Ναι"**.


8 Εμφανίζεται η οθόνη "Επιλογή θέσης αντιγραφής". Κάντε κλικ στην επιλογή **"Αναζήτηση"** για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου στην

οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή αποθήκευσης USB. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **"OK"**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της σειράς αναπαραγωγής ή της συνεχούς αναπαραγωγής των σεναρίων, επιλέξτε **Αυτόματη αναπαραγωγή**. (Ρύθμιση αυτόματης εκτέλεσης).

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης εκτέλεσης μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής.

☛ "Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης" [σελ.12](#)



Το σενάριο αποστέλλεται στον επιλεγμένο προορισμό.

9 Ορίστε την αυτόματη εκτέλεση.

- Εάν δεν υπάρχει αρχείο αυτόματης εκτέλεσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης συνεχούς αναπαραγωγής. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο αυτόματης εκτέλεσης και να ορίσετε τη ρύθμιση "Συνεχής αναπαραγωγή" στην επιλογή "Αναμμα", επιλέξτε **"Ναι"**.
- Εάν υπάρχει αρχείο αυτόματης εκτέλεσης στη συσκευή αποθήκευσης USB:
Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για να ορίσετε την αυτόματη εκτέλεση και κάντε κλικ στο **"OK"**.

☛ "Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης" [σελ.12](#)



Αν έχουν οριστεί δύο ή περισσότερα αρχεία για αυτόματη εκτέλεση, η αναπαραγωγή γίνεται κατά σειρά, ξεκινώντας από αυτό που βρίσκεται στην αρχή στη "Λίστα αρχείων αυτόματης εκτέλεσης".

10 Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή για τον τρόπο αποσύνδεσης της συσκευής.

11 Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά του σεναρίου, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο βιντεοπροβολέα και ξεκινήστε την προβολή με το Slideshow ή το PC Free.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Slideshow ή το PC Free, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το βιντεοπροβολέα.

Απευθείας μετατροπή αρχείων PowerPoint σε σενάρια

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τον τρόπο απευθείας μετατροπής αρχείων PowerPoint σε σενάρια.



Η διαδικασία αυτή είναι κατάλληλη εάν θέλετε να μετατρέψετε αρχεία χωρίς να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε άλλες ρυθμίσεις. Επειδή οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στην οθόνη "Ορισμός" εφαρμόζονται κατά τη μετατροπή, επιλέξτε τις ρυθμίσεις πριν ξεκινήσει η διαδικασία και όσο δεν έχει οριστεί η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"**.

- 1 Μεταφέρετε και αποθήκευστε το εικονίδιο με το αρχείο PowerPoint στο εικονίδιο της εφαρμογής EasyMP Slide Converter που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του αρχείου PowerPoint και επιλέξτε την εντολή **"Μετατροπή σε FSE"**.

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή πολλών αρχείων PowerPoint. Επιλέξτε μόνο ένα αρχείο για μετατροπή.

- 2 Μετατρέψτε το αρχείο.

- Όταν είναι επιλεγμένη η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"**:


Εμφανίζεται η οθόνη "Ορισμός".

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

☛ "Αλλαγή ρυθμίσεων" [σελ.13](#)

- Όταν δεν είναι επιλεγμένη η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"**:

Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. Πατήστε **"Μετατροπή"**.



Ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής του αρχείου σε σενάριο. Όταν έχετε επιλέξει την εντολή **"Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών και μετατροπή αρχείων"** από τη "Λειτουργία μετατροπής", εμφανίζεται η παρουσίαση διαφανειών.

- 3 Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση του μετατραπέντος σεναρίου και στη συνέχεια μεταφέρετέ το σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- Όταν είναι επιλεγμένη η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"**:

☛ Μεταβείτε στη διαδικασία 6 της ενότητας **"Μετατροπή σε σενάριο"**.

- Όταν δεν είναι επιλεγμένη η εντολή **"Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη"**:

Η κύρια οθόνη εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής.


Στη συνέχεια διαμορφώστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις όπως η προεπισκόπηση σεναρίου, η αντιγραφή στη μνήμη και η αυτόματη εκτέλεση.






☛ "Παρουσίαση κύριας οθόνης" [σελ.7](#)

Προεπισκόπηση σεναρίου

Μετά τη μετατροπή, μπορείτε να ελέγξετε το σενάριο στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε το κουμπί "**Προεπισκόπηση**" στην κύρια οθόνη για να εμφανίσετε την οθόνη προεπισκόπησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του κάθε κουμπιού, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.



 Αναπαραγωγή	Ξεκινάει η προεπισκόπηση. Επίσης, γίνεται επανεκκίνηση σεναρίων που έχουν διακοπεί ή είναι σε παύση. Εάν δεν πραγματοποιείται αυτόματα η αναπαραγωγή των κινούμενων εικόνων που περιλαμβάνονται στα αρχεία PowerPoint, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή κάθε εικόνας ξεχωριστά πατώντας το κουμπί " Αναπαραγωγή ".
 Παύση	Παύση προεπισκόπησης.
 Διακοπή	Διακοπή της αναπαραγωγής και επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.
 Προηγούμενη διαφάνεια	Επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.
 Επόμενη διαφάνεια	Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

Αποθήκευση σεναρίου σε συσκευή αποθήκευσης USB

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος μεταφοράς ενός σεναρίου που έχει μετατραπεί σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.



- 1** Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή.
- 2** Εκκινήστε την εφαρμογή EasyMP Slide Converter.
- 3** Πατήστε το κουμπί "**Αντιγραφή σε μνήμη**".
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη μεταφορά του σεναρίου.





Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης ώστε να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των σεναρίων ή για τη συνεχή αναπαραγωγή των σεναρίων.

Πατήστε το κουμπί "**Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης**" στην κύρια οθόνη για να εμφανίσετε την οθόνη αυτόματης εκτέλεσης.

Για τη ρύθμιση της αυτόματης εκτέλεσης, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.



Μονάδα δίσκου	Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου για την επεξεργασία του αρχείου αυτόματης εκτέλεσης.
Συνεχής αναπαραγωγή	Για τη νέα προβολή από το πρώτο σενάριο μετά την ολοκλήρωση της προβολής όλων των σεναρίων στη λίστα αρχείων αυτόματης εκτέλεσης, επιλέξτε την εντολή "Συνεχής αναπαραγωγή".
Λίστα αρχείων	Εμφανίζεται η λίστα των σεναρίων για τα οποία δεν έχει οριστεί αυτόματη εκτέλεση.
Λίστα αρχείων αυτόματης εκτέλεσης	Εμφανίζεται η λίστα των σεναρίων για τα οποία έχει οριστεί αυτόματη εκτέλεση κατά σειρά αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να αλλάξετε τη σειρά των αρχείων.
 	Το σενάριο καταχωρείται και στη συνέχεια διαγράφεται από το αρχείο αυτόματης εκτέλεσης.

Αρχείο	Εμφανίζεται το όνομα του αρχείου PowerPoint που πρόκειται να μετατραπεί.
Αποθήκευση σε	Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σενάριο.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί "Ορισμός" στην κύρια οθόνη για να εμφανίσετε την οθόνη ορισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

Λειτουργία μετατροπής	<p>Επιλέξτε τη μέθοδο μετατροπής για το αρχείο PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών και μετατροπή αρχείων Η παρουσίαση διαφανειών εμφανίζεται κατά τη μετατροπή ώστε να ελέγχετε τα στοιχεία της παρουσίασης καθώς μετατρέπονται. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλων εφαρμογών κατά τη μετατροπή αρχείων. Το αρχείο αποθηκεύεται σε μορφή FSE. • Μετατροπή αρχείων χωρίς αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών Η παρουσίαση διαφανειών δεν εμφανίζεται κατά τη μετατροπή. Τα εφέ που είχαν οριστεί για τις διαφάνειες δεν μετατρέπονται. Το αρχείο αποθηκεύεται σε μορφή FSE. • Εκτέλεση απλοποιημένης μετατροπής Το αρχείο μετατρέπεται σε μορφή JPEG. Τα εφέ κίνησης που ορίζονται στο αρχείο PowerPoint δεν αποθηκεύονται. Το αρχείο αποθηκεύεται σε μορφή SIT.
Ανάλυση του βιντεοπροβολέα	Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση για το βιντεοπροβολέα στον οποίο πρόκειται να προβάλετε το σενάριο. Τα σενάρια για τα οποία έχει οριστεί η επιλογή WXGA (1280 x 800 κουκκίδες) δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν από βιντεοπροβολείς τύπου XGA.
Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη.	Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτελέσετε βήμα προς βήμα τη διαδικασία μετατροπής. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η οθόνη "Ορισμός" εμφανίζεται κάθε φορά που πραγματοποιείτε μετατροπή αρχείων.
Σύνθ. Ρυθμίσεις	Επιλέξτε εμφάνιση/απόκρυψη για τις Σύνθ. Ρυθμίσεις.
Επαναφορά προεπιλογών	Γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων που έχετε αλλάξει στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Πατήστε "OK" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Πληροφορίες έκδοσης	Εμφανίζονται οι πληροφορίες έκδοσης της εφαρμογής.

Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν τις Σύνθ. Ρυθμίσεις.

Εικόνα	<p>Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας του αρχείου που έχετε μετατρέψει.</p> <p>Εάν ορίσετε την επιλογή "Κανονική", το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο σε σχέση με τα αρχεία που διαθέτουν υψηλή ποιότητα εικόνας, ταυτόχρονα όμως η ποιότητα της εικόνας του είναι χαμηλότερη. Είναι προτιμότερο να επιλέξετε "Υψηλή ποιότητα εικόνας".</p> <p>Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Εκτέλεση απλοποιημένης μετατροπής" για τη "Λειτουργία μετατροπής", δεν μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα εικόνας.</p>
Χρόνος μετάβασης κίνησης	<p>Επιλέξτε τη δυνατότητα αναπαραγωγής (το χρόνο μετάβασης) για το αρχείο που έχετε μετατρέψει.</p> <p>Οι κινούμενες εικόνες για τις οποίες έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή επανάληψη αναπαραγωγής δεν μπορούν να μετατραπούν κανονικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κανονική μετατροπή κινούμενων εικόνων, καθορίστε μεγαλύτερο χρόνο αναμονής για να αυξήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.</p> <p>Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Εκτέλεση απλοποιημένης μετατροπής" για τη "Λειτουργία μετατροπής", δεν μπορείτε να ορίσετε το χρόνο μετάβασης.</p>



Παράρτημα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα παρακάτω σημεία πριν ξεκινήσετε την κατάργηση εγκατάστασης.

- Για την κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής EasyMP Slide Converter πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή.
- Πριν την έναρξη της κατάργησης εγκατάστασης, κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

Για Windows 2000

- 1** Πατήστε το κουμπί **"Έναρξη"**, επιλέξτε **"Ρυθμίσεις"** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **"Πίνακας Ελέγχου"**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **"Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"**.
- 3** Κάντε κλικ στην εντολή **"Αλλαγή ή κατάργηση προγράμματος"**.
- 4** Επιλέξτε την εφαρμογή EasyMP Slide Converter και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **"Αλλαγή/Κατάργηση"**.

Για Windows XP

- 1** Πατήστε το κουμπί **"Έναρξη"**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **"Πίνακας ελέγχου"**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **"Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"**.
- 3** Επιλέξτε την εφαρμογή EasyMP Slide Converter και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **"Αλλαγή/Κατάργηση"**.

Για Windows Vista/Windows 7

- 1** Πατήστε το κουμπί **"Έναρξη"** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **"Πίνακας ελέγχου"**.

- 2** Από την κατηγορία **"Προγράμματα"**, κάντε κλικ στην επιλογή **"Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος"**.

- 3** Επιλέξτε την εφαρμογή EasyMP Slide Converter και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **"Κατάργηση εγκατάστασης/Αλλαγή"**.

Κατά τη χρήση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί.

Περιορισμοί στο λειτουργικό σύστημα

- Εάν χρησιμοποιείτε το Windows XP Service Pack 2, το πρόγραμμα ενδέχεται να τερματίζεται απρόσμενα κατά την επιλογή του αρχείου PowerPoint από την επιφάνεια εργασίας. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, είτε ενημερώστε το Service Pack στην έκδοση Windows XP Service Pack 3 είτε συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπεία της εταιρείας που υπάρχει στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson.
☛ [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson](#)
- Εάν χρησιμοποιείτε Windows 2000, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **"Μετατροπή αρχείων χωρίς αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών"** από τη "Λειτουργία μετατροπής".
- Εάν στο προσκήνιο προβάλλεται οποιοδήποτε παράθυρο, όπως το παράθυρο "Διαχείριση εργασιών των Windows", αρχικά κλείστε όλα τα παράθυρα και στη συνέχεια εκτελέστε τη μετατροπή.

Περιορισμοί του PowerPoint

- Όταν εκτελείται η απλοποιημένη μετατροπή με PowerPoint 2007 Service Pack 1, μετά τη μετατροπή ένα τμήμα της εικόνας προβάλλεται ως μαύρο. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί εάν ενημερώσετε το Service Pack στην έκδοση PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Τα εφέ της συνεχόμενης αναπαραγωγής που ορίζονται στο PowerPoint δεν μπορούν να μετατραπούν. Για τη συνεχόμενη αναπαραγωγή ενός αρχείου, στην εφαρμογή EasyMP Slide Converter ορίστε την επιλογή **"Συνεχής αναπαραγωγή"**.
☛ "Μετατροπή αρχείου PowerPoint" [σελ.7](#)

- Κατά τη μετατροπή ενός αρχείου PowerPoint στο οποίο η εναλλαγή των διαφανειών ή η έναρξη της κίνησης πραγματοποιείται αυτόματα, το αρχείο ενδέχεται να μην προβάλλεται ή να μην λειτουργεί σωστά μετά τη μετατροπή.
- Στο PowerPoint 2002 ή το PowerPoint 2003, ορισμένα αντικείμενα στην Παρουσ διαφ ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά ή ένα τμήμα της εικόνας ενδέχεται να προβάλλεται ως μαύρο μετά τη μετατροπή.
- Εάν χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, το PowerPoint 2002 δεν υποστηρίζεται.
- Δεν είναι δυνατή η μετατροπή ήχου και ταινιών που βρίσκονται σε αρχεία PowerPoint ή κινούμενων εικόνων όπως PowerPoint Game.

Περιορισμοί της ανάλυσης

- Εάν ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε δεν διαθέτει ανάλυση 1280x800 ή 1280x768 και ταυτόχρονα έχετε επιλέξει **"Αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών και μετατροπή αρχείων"**, δεν μπορείτε να ορίσετε την επιλογή WXGA από τη ρύθμιση "Ανάλυση βιντεοπροβολέα".

Άλλοι περιορισμοί

- Επίσης, δεν είναι δυνατή η μετατροπή των εφέ που υπάρχουν στην πρώτη διαφάνεια, ανεξάρτητα από τη Λειτουργία μετατροπής που έχετε επιλέξει.
- Εάν έχετε επιλέξει **"Μετατροπή αρχείων χωρίς αναπαραγωγή παρουσίασης διαφανειών"**, δεν είναι δυνατή η μετατροπή των εφέ εναλλαγής οθόνης.
- Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τμήμα των λειτουργιών DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter

Μηνύματα σφάλματος	Προτεινόμενη ενέργεια
Η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την έκδοση ΛΣ που διαθέτετε. Ενημερώστε το ΛΣ με την απαιτούμενη έκδοση.	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του EasyMP Slide Converter με το ΛΣ που χρησιμοποιείται. Εγκαταστήστε την εφαρμογή σε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα. ☛ "Απαιτήσεις λογισμικού" σελ.5
Για να χρησιμοποιήσετε το EasyMP Slide Converter, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το PowerPoint® 2002 ή νεότερη έκδοση.	Εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή EasyMP Slide Converter αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή PowerPoint 2002 ή νεότερη έκδοση. ☛ "Εγκατάσταση του λογισμικού" σελ.5
Αν εκτελείται το PowerPoint®, κλείστε το πριν τη μετατροπή του αρχείου.	Η λειτουργία μετατροπής ενώ είναι ανοικτό το PowerPoint ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί κανονικά. Κλείστε το PowerPoint και στη συνέχεια μετατρέψτε το αρχείο.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του αρχείου στην καθορισμένη θέση. Καθορίστε άλλη θέση και προσπαθήστε ξανά.	Ορισμένες φορές ίσως να μην είναι δυνατή η αποθήκευση των αρχείων, εάν δεν διαθέτετε, για παράδειγμα, δικαιώματα εγγραφής στον καθορισμένο φάκελο. Καθορίστε μια διαφορετική θέση και προσπαθήστε ξανά.
Το αρχείο δεν αντιγράφηκε στην καθορισμένη θέση. Καθορίστε άλλη θέση και προσπαθήστε ξανά.	
Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στην καθορισμένη θέση. Καθορίστε άλλη θέση και προσπαθήστε ξανά.	Ο χώρος στην καθορισμένη μονάδα δεν επαρκεί για την αποθήκευση του αρχείου. Ελευθερώστε χώρο στη μονάδα δίσκου για να είναι δυνατή η αποθήκευση του αρχείου, διαγράφοντας αρχεία που δεν είναι απαραίτητα.
Το αρχείο δεν αντιγράφηκε επειδή δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στην καθορισμένη μονάδα δίσκου.	Ο χώρος στην καθορισμένη μονάδα δεν επαρκεί για τη μεταφορά του σεναρίου. Ελευθερώστε χώρο στη μονάδα δίσκου για να είναι δυνατή η αποστολή σεναρίου, διαγράφοντας αρχεία που δεν είναι απαραίτητα.
Το αρχείο δεν εγγράφηκε στην καθορισμένη θέση επειδή δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος.	Ο χώρος στην καθορισμένη μονάδα δεν επαρκεί για τη ρύθμιση της αυτόματης εκτέλεσης. Ελευθερώστε χώρο για να είναι δυνατή η αποθήκευση του αρχείου, διαγράφοντας αρχεία που δεν είναι απαραίτητα.

Προβλήματα σχετικά με το EasyMP Slide Converter

Εάν το μήνυμα "Μετατροπή σε FSE" του μενού δεν εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο PowerPoint.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Είχατε εγκαταστήσει την εφαρμογή PowerPoint μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter;	Το μενού ίσως δεν εμφανίζεται εάν εγκαταστήσατε την εφαρμογή PowerPoint μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής EasyMP Slide Converter. Εγκαταστήστε ξανά το EasyMP Slide Converter.

Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του σεναρίου.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Εκτελείται η εφαρμογή PowerPoint τη δεδομένη στιγμή;	Κλείστε την εφαρμογή PowerPoint πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία μετατροπής. Επίσης, δεν πρέπει να εκκινήσετε την εφαρμογή PowerPoint στη διάρκεια μετατροπής των αρχείων.
Είχε οριστεί η επιλογή "Διαφάνειες" ή "Προσαρμοσμένη προβολή" ως ρύθμιση "Προβολή διαφανειών";	Δεν είναι δυνατή η διαδικασία μετατροπής όταν η ρύθμιση "Διαφάνειες" ή "Προσαρμοσμένη προβολή" ορίζεται ως ρύθμιση "Προβολή διαφανειών". Ως "Προβολή διαφανειών" επιλέξτε "Όλες".

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σεναρίων.

Έλεγχος	Προτεινόμενη ενέργεια
Είναι επιλεγμένη η σωστή ανάλυση;	Όταν η ανάλυση του βιντεοπροβολέα στον οποίο πραγματοποιείται η προβολή είναι XGA, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σεναρίων στα οποία έχει οριστεί η ρύθμιση WXGA (1280 x 800 κουκκίδες). Για την προβολή τους, μετατρέψτε το αρχείο PowerPoint σε αρχείο σεναρίου ορίζοντας τη ρύθμιση σε XGA (1024 x 768 κουκκίδες).

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπρόβολα.

Πληροφορίες ονομασιών και συμβολισμών

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 2000

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP Professional

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP Home Edition

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" και "Windows 7". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Windows" μπορεί να χρησιμοποιείται αναφερόμενος συνολικά σε όλες τις εκδόσεις Windows 2000, Windows XP, Windows Vista και Windows 7, ενώ η αναφορά σε πολλαπλές εκδόσεις των Windows ταυτόχρονα μπορεί να γίνεται ως, για παράδειγμα, "Windows 2000/XP/Vista", δηλαδή παραλείποντας την ονομασία "Windows".

Γενική ανακοίνωση

Οι επωνυμίες IBM, DOS/V και XGA είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της International Business Machines Corporation.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Οι λοιπές επωνυμίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν αναφέρονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαίωμα επί αυτών των σημάτων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού:

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό καθώς και λογισμικό του οποίου τα δικαιώματα διατηρεί η εταιρεία.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900EL

A		O	
Ανάλυση του βιντεοπροβολέα	14	Οθόνη ρυθμίσεων	13
Αντιγραφή στη μνήμη	12	Π	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	18	Προεπισκόπηση	7, 9, 12
Αποθήκευση σε	13	Σ	
Αυτόματη εκτέλεση	12	Συνεχής αναπαραγωγή	13
Αφού μετατρέψετε ένα αρχείο, αντιγράψτε το στη μνήμη.	14	Σύνθ. Ρυθμίσεις	14
E		X	
Εγκατάσταση	5	Χρόνος μετάβασης κίνησης	14
Εικόνα	14		
Επεξεργασία αυτόματης εκτέλεσης	7, 12		
Επιλογή θέσης αντιγραφής	9		
K			
Κατάργηση εγκατάστασης	16		
Κύρια οθόνη	7		
Λ			
Λειτουργία μετατροπής	14		
Λίστα αρχείων	13		
Λίστα αρχείων αυτόματης εκτέλεσης	13		
M			
Μετατροπή σε FSE	11		
Μετατροπή σεναρίου	8, 10		
Μονάδα δίσκου	13		
Μορφή αρχείου	4		