



Multimedia Projector

Οδηγό εγκατάστασης του Control Pad

Οδηγό εγκατάστασης του Control Pad



Αυτός ο οδηγός περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης του Control Pad.

Με την εγκατάσταση του Control Pad, μπορείτε να εκτελέσετε εύκολα λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως να ανάψετε και να σβήσετε τον προβολέα και να αλλάξετε την πηγή (λειτουργία τηλεχειριστηρίου).

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε συσκευή αποθήκευσης USB ή καλώδια USB για εκτυπωτή κ.ο.κ.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Control Pad καθώς και τη λειτουργία και σύνδεση των υποστηριζόμενων περιφερειακών συσκευών.

Εγχειρίδιο χρήσης



Μπορείτε να παρέχετε ισχύ στο Control Pad χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

- Από το προβολέα συνδέοντας το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου (ELPKC28) στο προβολέα
- Με μπαταρίες



Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, τα σήματα του τηλεχειριστηρίου αποστέλλονται στο προβολέα μέσω υπέρυθρων ακτίνων. Εγκαταστήστε το Control Pad εντός της εμβέλειας των υπέρυθρων (ανατρέξτε στη συνιστώμενη εμβέλεια εγκατάστασης).

Όταν το Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου είναι συνδεδεμένο με το προβολέα, τα σήματα του τηλεχειριστηρίου αποστέλλονται στον προβολέα μέσω του καλωδίου.

Συνδέστε το Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Αν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Control Pad εντός της συνιστώμενης εμβέλειας εγκατάστασης.
- Εάν ένας προβολέας με ρυθμιζόμενη βάση τοποθετηθεί σε γραφείο και η προβολή γίνεται σε τοίχο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο του Control Pad έχει αργή ή καθόλου απόκριση.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς προβολείς στην ίδια αίθουσα.
- Εάν η οθόνη προβολής και το σημείο εγκατάστασης του Control Pad δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η διαφορά ύψους είναι μεγαλύτερη των 5 εκατοστών.



Εάν τα σήματα του τηλεχειριστηρίου αποστέλλονται μέσω υπέρυθρων ακτίνων όπως στις περιπτώσεις που αναφέρονται προηγουμένως, ενδέχεται οι λειτουργίες να είναι ασταθείς και οι μπαταρίες να εξαντληθούν γρήγορα.

Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες μπαταρίες.

Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τύπους μπαταρίας. Δεν είναι δυνατή η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

- Μπαταρίες μαγγανίου μεγέθους AA
- Αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA (συνιστώμενες)



Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το παρακάτω εγχειρίδιο, προτού χειριστείτε τις μπαταρίες.

 *Οδηγίες για την ασφάλεια*

Συνιστώμενη εμβέλεια εγκατάστασης

Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, εγκαταστήστε το Control Pad εντός της σκιασμένης εμβέλειας που εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα.



- 1 Κέντρο οθόνης
- 2 Επάνω μέρος του προβολέα
- 3 Επάνω μέρος του Control Pad
- 4 Κάτω μέρος του Control Pad
- 5 Φωτοεκπέμπουσα περιοχή τηλεχειριστηρίου

Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε τα ακόλουθα.


- Εγκαταστήστε το Control Pad στην ίδια επιφάνεια με την οθόνη προβολής.
Εάν η οθόνη προβολής και το σημείο εγκατάστασης του Control Pad δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, εγκαταστήστε το Control Pad σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών από την άκρη της οθόνης.
- Ευθυγραμμίστε το επάνω μέρος του προβολέα με το επάνω μέρος του Control Pad και στρέψτε τη φωτοεκπέμπουσα περιοχή του τηλεχειριστηρίου του Control Pad προς το προβολέα.
- Εγκαταστήστε το προβολέα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στηρίγματα.
Όταν τον στερεώνετε στην οροφή: Στήριγμα οροφής (ELPMB23)
Όταν τον στερεώνετε σε τοίχο: Βάση ανάρτησης (παρέχεται ή ELPMB28)
Όταν τον τοποθετείτε σε γραφείο: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του Control Pad και του προβολέα.

Όταν η παροχή ισχύος γίνεται από το Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου

Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου.

Όταν συνδέετε με το Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου, μην χρησιμοποιήσετε μπαταρίες.

Συνδέστε το Control Pad και το προβολέα όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα.



- 1 Συνδέστε όταν η παροχή ισχύος στο Control Pad γίνεται μέσω του προβολέα. Χρησιμοποιήστε το Σετ καλωδίου τηλεχειριστηρίου.
- 2 Συνδέστε όταν προβάλετε εικόνες από τον υπολογιστή (USB Display) ή χρησιμοποιείτε το Διαδρ. με υπολ. από τη διαδραστική λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB.

- 3 Συνδέστε όταν προβάλετε εικόνες από συσκευή αποθήκευσης USB ή όταν αποθηκεύετε δεδομένα σε συσκευή αποθήκευσης USB. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB.
- 4 Συνδέστε σε εκτυπωτή για να εκτυπώσετε την προβαλλόμενη εικόνα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB.



- Συνδέστε το Control Pad στο προβολέα με το παρεχόμενο καλώδιο USB.


- Οι ακόλουθοι προβολείς* μπορούν να συνδεθούν με το Control Pad. Ελέγξτε την ετικέτα αξιολόγησης του προβολέα.

- H480x (όπου x ένα γράμμα από A έως Z)

- H481x (όπου x ένα γράμμα από A έως Z)


* Ισχύει από τις 20 Νοεμβρίου 2012.

Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε άλλο προβολέα ή έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη διεύθυνση που προβλέπεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson.


 [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)

- Όταν συνδέετε τα καλώδια μέσω ενός τοίχου, περάστε τα μέσω της οπής (a).

Σε αντίθετη περίπτωση, αφαιρέστε το κάλυμμα καλωδίου (b) και περάστε τα καλώδια μέσα από αυτό. Περάστε τα καλώδια του εκτυπωτή κατά μήκος της αυλάκωσης στο πίσω μέρος του Control Pad.




Απαιτούμενος χώρος



Όταν κάνετε την εγκατάσταση του Control Pad, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στην περιβάλλουσα περιοχή όπως παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα.

Καθώς το κάλυμμα του επάνω μέρους ανοίγει από την αριστερή πλευρά, χρειάζεστε χώρο στην αριστερή πλευρά του Control Pad.



- Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα προστασίας θυρών στις θύρες που δεν χρησιμοποιείτε.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του επάνω μέρους έχει τοποθετηθεί.

Εγκατάσταση σε τοίχο

Ετοιμάστε προς εγκατάσταση τέσσερις βίδες (M4 x 20 mm). Στερεώστε στον τοίχο με τις τέσσερις βίδες.

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο του προβολέα και το Control Pad επικοινωνούν με το προβολέα και στη συνέχεια βιδώστε τις βίδες.




Προειδοποίηση

- Όταν κάνετε την εγκατάσταση του Control Pad βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι επαρκώς ανθεκτικός. Μην το εγκαθιστάτε σε τοίχο που δεν είναι ευθύς ή σταθερός. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πτώση λόγω της έλλειψης αντοχής του τοίχου ή της στερέωσης του προϊόντος.
- Στερεώστε το Control Pad φροντίζοντας να μην υπάρχει κανένα κενό μεταξύ αυτού και του τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες δεν έχουν βιδωθεί υπό γωνία. Ελέγξτε αν οι βίδες είναι σφιχτά βιδωμένες.
- Μην τοποθετείτε το Control Pad σε σημεία όπου ενδέχεται να υποστεί δονήσεις ή κραδασμούς. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανό να χαλαρώσουν οι βίδες και ενδέχεται το Control Pad να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην τοποθετείτε το Control Pad με κολλητική ταινία διπλής όψης ή μαγνήτες.

Όταν το τοποθετείτε σε γραφείο

Τοποθετήστε στο κάτω μέρος του Control Pad λαστιχένιες βάσεις για να αποτρέψετε τυχόν ολίσθηση (τέσσερα σημεία).



Διαστάσεις	136 x 149 x 29 mm (δεν περιλαμβάνεται το ανυψωμένο τμήμα ή οι λαστιχένιες βάσεις)
Βάρος	Περίπου 240 g (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες ή οι λαστιχένιες βάσεις)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως +50°C (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως +60°C (χωρίς συμπύκνωση)

