



Multimedia Projector

Ghidul de instalare a dispozitivului Control Pad

Ghidul de instalare a dispozitivului Control Pad



Acest ghid explică modul de instalare a dispozitivului Control Pad.

Prin instalarea dispozitivului Control Pad puteți efectua cu ușurință operațiunile utilizate frecvent, precum pornirea și oprirea proiectorului sau schimbarea sursei (funcție a telecomenzii).

De asemenea, puteți conecta un suport de stocare USB sau cabluri USB ale unei imprimante sau ale altui dispozitiv similar.

Consultați resursele următoare pentru informații despre utilizarea dispozitivului Control Pad, despre dispozitivele periferice acceptate și despre conectarea acestor dispozitive periferice.

Ghidul utilizatorului



Puteți alimenta dispozitivul Control Pad utilizând oricare din metodele de mai jos.

- De la proiector prin conectarea la acesta a Set de cabluri pentru telecomandă (ELPKC28) opțional
- De la baterii



Când se utilizează bateriile, semnalele de la telecomandă sunt transmise către proiector prin raze infraroșu. Instalați dispozitivul Control Pad în domeniul de acțiune al razelor infraroșu (a se vedea domeniul recomandat pentru instalare).

Când Set de cabluri pentru telecomandă este conectat la proiector, semnalele de la telecomandă sunt transmise către proiector și prin cablu.

Conectați Set de cabluri pentru telecomandă în următoarele situații.

- Dacă nu puteți instala dispozitivul Control Pad în interiorul domeniului de instalare recomandat.
- Dacă un proiector cu picioare reglabile este poziționat pe un birou și imaginea este proiectată pe un perete.
- Dacă funcția telecomenzii a dispozitivului Control Pad răspunde încet sau nu răspunde deloc.
- Dacă folosiți mai multe proiectoare în aceeași încăpere.
- Dacă există o diferență de înălțime de 5 cm. între ecranul de proiecție și punctul de instalare a dispozitivului Control Pad.



Dacă transmiteți semnale de la telecomandă prin raze infraroșii în situațiile menționate mai sus, operațiile pot deveni instabile, iar bateriile se pot consuma foarte rapid.

Când se utilizează bateriile

Puteți utiliza bateriile incluse în pachet.

Utilizați unul dintre următoarele tipuri de baterii. Nu se pot utiliza baterii reîncărcabile.

- Baterii cu mangan de tip AA
- Baterii cu mangan alcaline de tip AA (recomandate)



Atenție

Asigurați-vă că ați citit manualul următor înainte de a manipula bateriile.

☞ *Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță*

Domeniu de instalare recomandat

Când utilizați baterii, instalați dispozitivul Control Pad în domeniul hașurat din următoarea ilustrație.



- ① Centrul ecranului
- ② Partea superioară a proiectorului
- ③ Partea superioară a dispozitivului Control Pad
- ④ Partea inferioară a dispozitivului Control Pad
- ⑤ Zona de emisie a semnalului de la telecomandă

Când utilizați baterii, verificați următoarele înainte de instalare.


- Instalați dispozitivul Control Pad pe aceeași suprafață ca și ecranul de proiecție.
Dacă ecranul de proiecție și punctul de montare al dispozitivului Control Pad nu se află la același nivel, instalați dispozitivul Control Pad la aproximativ 20 cm față de marginea ecranului.
- Aliniați partea superioară a proiecteurului cu partea superioară a dispozitivului Control Pad, și îndreptați zona de emiteră a semnalului de la telecomandă, a dispozitivului Control Pad, către proiector.
- Instalați proiectorul utilizând următoarele suporturi de montare.
Când se montează pe un plafon: Suport suspendare pe tavan (ELPMB23)
Când se montează pe un perete: Placă de fixare (cea inclusă în pachet sau ELPMB28)
Când se așează pe un birou: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între dispozitivul Control Pad și proiector.

Când alimentarea se realizează de la Set de cabluri pentru telecomandă

Folosiți opțional Set de cabluri pentru telecomandă.

Când realizați conectarea la Set de cabluri pentru telecomandă, nu utilizați baterii.

Conectați dispozitivul Control Pad și proiectorul așa cum se arată în următoarea ilustrație.



- 1 Conectați când alimentarea dispozitivului Control Pad se realizează de la proiector. Folosiți Set de cabluri pentru telecomandă.
- 2 Conectați atunci când proiectați imagini din computer (USB Display) sau când utilizați Interactiv cu PC din cadrul funcției interactive. Folosiți cablul USB.
- 3 Conectați atunci când proiectați imagini dintr-un dispozitiv de stocare USB sau când salvați date într-un dispozitiv de stocare USB. Folosiți cablul USB.

- 4 Conectați la o imprimantă pentru a imprima ecranul proiectat. Folosiți cablul USB.



- Conectați dispozitivul Control Pad la proiector cu ajutorul cablului USB inclus în pachet.
- Următoarele proiectoare* se pot conecta la dispozitivul Control Pad. Consultați eticheta cu valori nominale de pe proiector.
 - H480x (unde x este o literă de la A la Z)
 - H481x (unde x este o literă de la A la Z)


* Valabil de la 20 noiembrie 2012.

Dacă doriți să conectați un alt proiector sau dacă aveți întrebări, contactați cea mai apropiată adresă furnizată în Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson.


Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

- Când traversați cablurile printr-un perete, treceți-le prin orificiul (a).

Alternativ, demontați capacul pentru cabluri (b) și treceți cablurile pe aici. Treceți cablurile imprimantei prin canelura din partea posterioară a dispozitivului Control Pad.



Spațiu necesar



Când instalați dispozitivul Control Pad, asigurați-vă că există suficient spațiu în jur, așa cum se arată în ilustrația de mai sus.


Deoarece capacul pentru cabluri se deschide dinspre partea stângă, veți avea nevoie de spațiu în partea stângă a dispozitivului Control Pad.

Instalarea pe un perete

Pregătiți patru șuruburi (M4 x 20 mm) în vederea instalării. Fixați pe perete cu ajutorul celor patru șuruburi.

Atenție

Verificați dacă telecomanda proiectorului și dispozitivul Control Pad pot comunica cu proiectorul, după care strângeți șuruburile.



- Așezați autocolantele de protejare a porturilor (incluse în pachet) deasupra porturilor pe care nu le utilizați.
- Asigurați-vă că ați atașat capacul superior înainte de utilizare.




Avertisment



- Când instalați dispozitivul Control Pad, asigurați-vă că nu afectați rezistența peretelui. Nu instalați dispozitivul pe un perete înclinat sau instabil. În caz contrar, acesta poate cădea și cauza rănirea persoanelor. Epson nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente cauzate de rezistența precară a peretelui sau de fixarea imperfectă a produsului.
- Fixați dispozitivul Control Pad pe perete, fără a lăsa niciun spațiu. Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse drept. Verificați ca șuruburile să fie strânse cu fermitate.
- Nu montați dispozitivul Control Pad în locații în care ar putea fi supus vibrațiilor sau șocurilor. În caz contrar este posibil ca șuruburile să se desfacă și dispozitivul Control Pad să cadă, cauzând rănirea persoanelor.
- Nu fixați dispozitivul Control Pad cu ajutorul benzilor adezive duble sau al magneților.

Când montarea se realizează pe un birou

Atașați piciorușe de cauciuc la partea inferioară a dispozitivului Control Pad, pentru a preveni alunecarea acestuia (patru puncte).



Dimensiuni	136 x 149 x 29 mm (nu este inclusă secțiunea ridicată sau piciorușele din cauciuc)
Greutate	Aprox. 240 g (nu sunt incluse bateriile sau piciorușele din cauciuc)
Temperatură de funcționare	de la 0 la +50°C (Fără condensare)
Temperatură de depozitare	de la -20 la +60°C (Fără condensare)



Unități: mm