

Home Projector

EH-TW490/EH-TW410

Navodila za podporo in storitve

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pred uporabo skrbno preberite ta navodila Varnostna opozorila

Privočnik za uporabnika

● Lastnosti Projektorja

● Nazivi in funkcije delov

● Priprava projektorja

● Običajna uporaba

● Koristne Funkcije

● Meni Konfiguracija

● Odpravljanje Težav

● Vzdrževanje

● Dodatek

Izbira jezika

Open Source Software License

Simboli v Teh Navodilih

Kako shranite ta priročnik v računalnik