

Multimedia Projector

EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18/EB-W03/EB-X03
EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200

[Suport i guia de servei tècnic](#)

[Llista de contactes per a projectors Epson](#)

Abans de fer servir el projector, llegiu aquestes notes amb atenció [Instruccions de seguretat](#)

Guia de l'usuari

- Característiques del Projector
- Ús bàsic
- Detecció d'Errors
- Noms de Components i Funcions
- Funcions Útils
- Manteniment
- Preparació del projector
- Menú Configuració
- Apèndix

[Seleccioneu l'idioma](#)

[Open Source Software License](#)

[Adhesiu Protecció Amb Contrasenya](#)

[Guardar aquesta guia en un ordinador](#)