

Multimedia Projector

EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18/EB-W03/EB-X03
EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200

Support- og servicevejledning

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Læs disse noter omhyggeligt, inden du bruger projektoren Sikkerhedsinstruktioner

Brugerhåndbog

- Projektorfunktioner
- Grundlæggende brug
- Fejlfinding
- Komponentnavne og -funktioner
- Nyttige Funktioner
- Vedligeholdelse
- Forberedelse af projektoren
- Menuen Konfiguration
- Bilag

Vælg sprog

Open Source Software License

Klistermærke for Beskyttelse med Adgangskode

Lagring af denne vejledning på en computer