

Коли активовано функцію проектора "Захисний пароль", користувачі, яким не відомий пароль, не зможуть користуватися проектором для демонстрації зображень, навіть якщо увімкнено живлення. Крім того, логотип користувача, який відображується при вмиканні проектора, змінити неможливо. Це також функція безпеки, оскільки проектором неможливо буде користуватися, навіть якщо його вкрадуть.

🖨️ Посібнику користувача "Керування користувачами (Захисний пароль)"

Виконайте нижченаведені кроки, щоб прикріпити на проектор наліпку "Захищено паролем", яка має на меті оберекти проектор від крадіжки.

3

Наліпіть наліпку "Захищено паролем" на проектор.

Попередження

- Не закривайте вентиляційні отвори на основі проектора, а також вихідні або вхідні вентиляційні отвори.
- Не наклеюйте на деталі, що нагріваються під час використання проектора, наприклад, на кришку лампи.
- Не наклеюйте на інші застережні наклейки.

Прикріплення Наліпки "Захищено Паролем"

1

Надрукуйте цю сторінку.

Рекомендуємо друкувати на доступному у продажі папері для самонаклеювання.

2

Виріжте нижченаведену наліпку "Захищено паролем" по штриховій лінії.

