


EB-585Wi/EB-585W/EB-580
EB-575Wi/EB-575W/EB-570

Telepítési útmutató





Biztonsági előírások



A biztonsága érdekében olvassa el az útmutatóban található összes utasítást, mielőtt elkezdené használni a terméket. Ha az útmutató utasításait figyelmen kívül hagyja, a termék megsérülhet, és személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be. A Telepítési útmutatót tartsa kéznél, mert később is szüksége lehet rá.

Olvassa el a kivetítő *Használati útmutatóját* és *Biztonsági előírásait*, és kövesse a dokumentumokban lévő utasításokat.




Biztonsági jelölések

A dokumentáció és a termék grafikus szimbólumokat használ a termék biztonságos használatának bemutatása érdekében.





Az alábbiakban megtekintheti a jelöléseket és a jelölések jelentését. Fontos, hogy az útmutató elolvasása előtt megfelelően értelmezze őket.














Szimbólum	Magyarázat
 Figyelmeztetés	Ez a jel olyan információra utal, amelynek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy figyelmetlenségből okozott halálesethez vezethet.
 Vigyázat!	Ez a jel olyan információra utal, amelynek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy figyelmetlenségből okozott anyagi kárhoz vezethet.











A szimbólumok értelmezése

Szimbólum	Magyarázat
	Ez a jel olyan műveletet jelöl, amit nem szabad végrehajtani.
	Ez a jel olyan műveletet jelöl, amit végre kell hajtani.
	Ez a szimbólum fontos tudnivalókat vagy kapcsolódó információkat jelöl

A telepítésre vonatkozó biztonsági előírások

 Figyelmeztetés	
A beállító elem kizárólag a kivetítő falra szereléséhez használható. Ha a konzollal a kivetítőn kívül bármi mást rögzítenek, a tárgy súlya sérülést okozhat. Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.	
A telepítési munkát (falra szerelést) a megfelelő szaktudással és képességgel rendelkező szakemberek végezzék el. A hiányos vagy nem megfelelő telepítés a termék leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.	
A termék telepítésekor kövesse az útmutatóban leírt utasításokat. Ha nem követi az utasításokat, a termék leeshet, és személyi sérülést vagy balesetet okozhat.	

 Figyelmeztetés	
<p>Körültekintően bántson a tápkábelrel.</p> <p>A figyelmetlenség tüzet vagy áramütést okozhat. A tápkábelrel végzett műveletek közben tartsa be a következő előírásokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne érjen a tápcsatlakozóhoz nedves kézzel. • Ne használjon sérült vagy módosított tápkábelt. • Ne húzza a tápkábelt túl nagy erővel, amikor a beállító elemen átvezeti. 	
<p>Ne helyezze a beállító elemet olyan helyre, ahol rezgésnek vagy rázkódásnak lehet kitéve. Ez kárt okozhat a kivetítőben vagy a rögzítési felületben. Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.</p>	
<p>Úgy helyezze el a beállító elemet, hogy biztonságosan elbírja a kivetítő és a beállító elem súlyát, valamint az esetleges vízszintes rezgéseket. M10 anyákat és csavarokat használjon.</p> <p>Az M10 méretnél kisebb anyák és csavarok használata esetén a beállító elem leeshet. Az Epson nem vállal felelősséget a nem megfelelő erősségű falra telepítésből vagy nem megfelelő telepítésből eredő sérülésekért vagy károkért.</p>	
<p>A telepítést legalább kettő képzett szakembernek kell végeznie. Ha a telepítés közben csavarokat kell meglazítani, ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.</p> <p>Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.</p>	
<p>Ha a terméket falra szereli, a falnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy a kivetítő és a beállító elem együttes súlyát megtartsa.</p> <p>A terméket betonfalra kell felszerelni. A kivetítő és a beállító elem maximális összsúlya megközelítőleg 14 kg (kábelek nélkül). Győződjön meg a fal szilárdságáról, mielőtt a terméket a falra szereli. A telepítés előtt erősítse meg a falat, ha az nem bizonyul elég erősnek.</p>	
<p>Rendszeresen vizsgálja meg a beállító elemet, hogy nincsenek-e törött alkatrészek vagy meglazult csavarok.</p> <p>Ha bármely alkatrész sérült, ne használja tovább a beállító elemet. Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.</p>	
<p>Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket.</p> <p>A termékben számos nagyfeszültségű rész található, ami tüzet, áramütést vagy balesetet okozhat.</p>	
<p>Ne függeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz tárgyakat a termékre.</p> <p>Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.</p>	
<p>A beállító elem felszereléséhez vagy beállításához ne használjon ragasztót, kenőanyagot vagy olajat.</p> <p>Ha a csavarok meglazulásának megakadályozására ragasztót, vagy a kivetítő rögzítő elemén kenőanyagot, olajat használ, megrepedhet a burkolat és leeshet a kivetítő, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.</p>	
<p>A beállítást követően minden csavart erősen húzzon meg.</p> <p>Ellenkező esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.</p>	
<p>A telepítést követően soha ne lazítsa meg az anyákat és csavarokat.</p> <p>Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erősen húzza meg. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.</p>	
<p>A kábeleket úgy vezesse, hogy ne akadjanak a csavarokba.</p> <p>A kábelek helytelen kezelése tüzet vagy áramütést okozhat.</p>	

 Figyelmeztetés	
<p>A kivetítő bekapcsolásakor ne nézzen a kivetítő ablakba.</p> <p>A kibocsátott erős fény szemsérülést okozhat. Óvatosan járjon el, különösen gyermekek jelenlétében. Amikor a kivetítőt távolról kapcsolja be a távvezérlő segítségével, győződjön meg arról, hogy senki se néz a kivetítő ablakba.</p>	
<p>A kivetítő használatakor ne helyezzen tárgyakat és ne tegye a kezét a kivetítő ablak közelébe.</p> <p>Ez a terület veszélyes, mivel a kivetítő fényének fókuszálása miatt magas hőmérsékletre hevül fel.</p>	
<p>Ne torlaszolja el a levegőbeszívó és a levegőkifúvó szellőzőnyílást. Ha a szellőzőnyílások bármelyikét eltorlaszolja, a belső hőmérséklet megnövekedhet, és tűz keletkezhet.</p> <p>Kerülje a magas hőmérsékletnek kitett helyeket, például a fűtőtestek környékét, és hagyjon legalább 20 cm-es rést a fal és a légkifúvó nyílás között.</p>	
<p>Ne használja a kivetítőt éghető vagy robbanásveszélyes gázt tartalmazó környezetben.</p> <p>A kivetítő a lámpa magas hőmérséklete miatt kigyulladhat.</p>	
<p>Ha rendellenességet tapasztal a termékkel kapcsolatban, válassza le a kábeleket a termékről, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedővel vagy Epson-szervizközponttal.</p> <p>A készülék rendellenes működés melletti használata tüzet, elektromos áramütést vagy látássérülést okozhat.</p>	
 Vigyázat!	
<p>Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol a kivetítő túllépheti a megengedett működési hőmérsékletet.</p> <p>Ez a kivetítő sérülésével járhat.</p>	
<p>A terméket olyan helyre szerelje fel, ahol nem éri túlzott por és pára, hogy megóvja a lencsét és az optikai alkatrészeket a szennyeződésektől.</p>	
<p>Ne használjon túlzott erőt a termék beállításakor.</p> <p>A termék eltörhet, ami személyi sérülést okozhat.</p>	

A Telepítési útmutatóról

Ez az útmutató azt ismerteti, hogyan kell az EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 rövid vetítési távolságú kivetítőt a falra szerelni.



A telepítés helyének megválasztása

A kivetítő telepítésének helye

- A telepítés előtt végezze el a beállító elem felszerelési helyén a tápellátáshoz kapcsolódó elektromos munkákat.
- A kivetítőt más elektromos készülékektől (például fluoreszkáló lámpáktól vagy légkondicionáló berendezésektől) távol helyezze el. Egyes fluoreszkáló lámpák zavarhatják a kivetítő távirányítójának működését.
- A külső zaj csökkentése érdekében ajánlott a csatlakozókábel hosszát 20 méter alatt tartani.
- Felragasztható vagy merev vetítévászon használatát javasoljuk.
- Győződjön meg arról, hogy a kivetítőt az alábbi körülmények között telepíti.
 - A vetített kép négyszögletes és torzításmentes.
 - A kivetítő vízszintes és függőleges dőlésszöge a vászonhoz viszonyítva nem haladja meg a $\pm 3^\circ$ -ot.
 - Trapéztorzítás-korrektúra alkalmazásakor a függőleges és vízszintes trapéztorzítás-korrektúra mértéke nem haladja meg a ± 6 értéket.
- Az interaktív funkció (Easy Interactive Function) használata során úgy telepítse a terméket, hogy a vetített kép elérhető távolságban legyen (csak EB-585Wi/575Wi).
- Ne telepítse a kivetítőt vagy vásznat közvetlen napfénynek kitett helyen. Ha a kivetítő vagy vászon közvetlen napfénynek van kitéve, előfordulhat, hogy az interaktív funkció nem működik megfelelően (csak EB-585Wi/575Wi).

A termék biztonságos használata

Biztonsági előírások 1

Biztonsági jelölések	1
A szimbólumok értelmezése	1
A telepítésre vonatkozó biztonsági előírások	1
A Telepítési útmutatóról	3

A telepítés helyének megválasztása 4

A kivetítő telepítésének helye	4
--------------------------------------	---

Telepítési útmutató

Telepítés munkamenete 6

A csomag tartalma 7

Beállító elem	7
---------------------	---

Műszaki adatok 9

Beállító elem	9
Fali lemez	9
Állítási tartomány (függőleges)	10
Állítási tartomány (vízszintes)	10
Állítási tartomány (előre, hátra)	11

Kivetítési távolság táblázat 12

Telepítési méreteket bemutató ábrák	12
Interaktív rajztáblák listája (csak EB-585W/ 580/575W/570)	13
Ha a vetített kép kisebb mint 75 hüvelyk	14
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetített kép)	15
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetített kép)	15
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetített kép)	16
EB-580/570 (4:3 vetített kép)	18
EB-580/570 (16:9 vetített kép)	18
EB-580/570 (16:10 vetített kép)	19
Ha a vetített kép nagyobb mint 75 hüvelyk	20
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetített kép)	21
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetített kép)	22
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetített kép)	22
EB-580/570 (4:3 vetített kép)	24

EB-580/570 (16:9 vetített kép)	24
--------------------------------------	----

EB-580/570 (16:10 vetített kép)	25
---------------------------------------	----

A beállító elem felszerelése 26

Eszközök csatlakoztatása	26
Szükséges kábelek	26
A telepítés lépései	27
Az alkatrészek szétszerelése	27
Az alkatrészek összeszerelése	27
A fali lemez felszerelése	29
Állapítsa meg a vetítési távolságot, majd vezesse át a kábeleket a beállító elemen	31
A beállító elem rögzítése a fali lemezre	33
A kivetítő rögzítése a beállító elemhez	35
A vetített kép beállítása	37
A vetített kép helyzetének állítása	37
A fókusz finomhangolása	42
A toll kalibrálása (csak EB-585Wi/575Wi)	44
A fedelek felhelyezése	48

Függelék

Tömeges beállítási funkció 50

Beállítás USB flash-meghajtó használatával	50
Beállítások mentése az USB flash- meghajtóra	50
A mentett beállítások érvényesítése más kivetítőkön	51
Beállítás a számítógép és a kivetítő USB-kábellel történő csatlakoztatásával	52
Beállítások mentése számítógépre	53
A mentett beállítások érvényesítése más kivetítőkön	53
Ha a beállítás sikertelen	55

Az Easy Interactive Function használata több kivetítő telepítése esetén 56

Biztonsági kábel felszerelése 57

Általános megjegyzés 58



Telepítés munkamenete

A kivetítő falra szereléséhez kövesse az alábbi utasításokat.


- 1** A kivetítő és a beállító elem telepítése (👉 [26. oldal](#))
- 2** A kivetített kép beállítása (👉 [37. oldal](#))
- 3** Az Interactive Pen kalibrálása (csak EB-585Wi/575Wi) (👉 [44. oldal](#))



A csomag tartalma

Beállító elem


A kivetítő falra szereléséhez az alábbi tartozékelemek szükségesek. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik az összes elemmel, mielőtt hozzáfogna a szereléshez.




Beállító elem




Hatszögletű tengely



Fali lemez




Fali lemez fedele



3 tengelyű beállító egység

*A rögzítő elem (**A**) szállításkor rögzítve van.



Sablon


(a fali lemez felszereléséhez)



Takarósapka



Imbuszkulcs (M4-hez)



Villáskulcs

13 mm (M8-hoz és M6-hoz),
6 mm (hatszögletű tengelyhez)

Forma	Név	Mennyiség	Alkalmazás
	M4 x 12 mm-es imbuszcsonalátéttel/rugós alátéttel	6	A fali lemez összeszereléséhez
		4	A 3 tengelyű beállító egység/kar rögzítéséhez
		4	A rögzítő elem/kivetítő rögzítéséhez
		2	A rögzítő elem/3 tengelyű beállító egység rögzítéséhez (szállításkor rögzítve)
	M6 x 20 mm-es hatszögletű vállas csap-szeg alátéttel/rugós alátéttel	1	A beállító elem/fali lemez rögzítéséhez
	M6 x 20 mm-es keresztornyos vállas csavarok műanyag alátéttel	3	




- A termék felszereléséhez használja a mellékelt csavarokat, az útmutatóban leírtak szerint. Ne használjon más csavarokat a felszereléshez.

- A falı lemez felszereléséhez használjon kereskedelmi forgalomban kapható M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat (legalább hármat).
- A felszerelés előtt gyűjtse össze a szükséges szerszámokat és alkatrészeket.



Műszaki adatok


Beállító elem

Elem	Műszaki adatok	Megjegyzés	Oldalhivatkozás
Beállító elem tömege	Kb. 8,1 kg	Beállító elem (3,0 kg), 3 tengelyű beállító egység (1,2 kg), rögzítő elem (0,8 kg), fali lemez (2,7 kg), fali lemez fedele és takarósapka (0,4 kg)	
Maximális terhelhetőség	7 kg		
Állítási tartomány (előre, hátra)	0-tól 360 mm-ig	A kar állítási tartománya: 0-tól 273 mm-ig Beállítás a 3 tengelyű beállító egység rögzítési helyzetéhez: 87 mm	Lásd az alábbi ábrát
Állítási tartomány (függőleges)	±38 mm		Lásd az alábbi ábrát
Állítási tartomány (vízszintes döntés)	±3°	Az állítótárcsa finom beállítást tesz lehetővé.	 37. oldal
Állítási tartomány (vízszintes elforgatás)	±8°	Az állítótárcsa finom beállítást tesz lehetővé	 37. oldal
Állítási tartomány (függőleges döntés)	±3°	Az állítótárcsa finom beállítást tesz lehetővé	 37. oldal
Állítási tartomány (vízszintes)	±45 mm		Lásd az alábbi ábrát

Fali lemez

Az alábbi ábra három fali lemezt ábrázol, amelyeket összekötötték, hogy egy lemezt alkossanak (szállításkor szétszerelt állapotban vannak).


[Mértékegység: mm]



* A fal lemez középpontja és a vetített kép középpontja közötti eltolás értéke


Kábelvezető nyílások

Amikor a kábeleket vezeti a falon keresztül a kivetítő csatlakoztatásához, használja a (A) és (B) pontokat az alábbi ábrán mint kábelvezető nyílásokat.




■ Állítási tartomány (függőleges)

[Mértékegység: mm]



■ Állítási tartomány (vízszintes)


[Mértékegység: mm]



■ Állítási tartomány (előre, hátra)


A kar állítási tartománya:

[Mértékegység: mm]



Beállítási tartomány a 3 tengelyű beállító egység rögzítési helyzetéhez

[Mértékegység: mm]





Kivetítési távolság táblázat

Telepítési méreteket bemutató ábrák

A megfelelő vászonméret megtalálásához használja az alábbi ábrákat telepítés közben. A megadott értékek megközelítő becslések.


A javasolt kivetítési távolság (a) 62 - 311 mm.

A fal lemez középpontja és a vetített kép középpontja közötti eltolás értéke 70,5 mm.

Ha a vetített kép mérete (S) legalább 75 hüvelyk, a kar csúszóelemén (b) lévő mérték megegyezik a vetítési távolsággal (a).

Az (a) és (b) értékei eltérnek, ha a vetített kép mérete (S) kisebb, mint 75 hüvelyk.

[Mértékegység: mm]



S : Vetített kép mérete

① : Fali lemez

a : Minimális vetítési távolság (Nagy látószög: maximális nagyítás)
maximálisig terjedő tartomány (Tele: minimális nagyítás)

② : Vásznon


b : Érték a kar csúszóelemének skáláján

c : Távolság a vetített kép és a fali lemez között


h : A vetített kép magassága

x : A vászon felülete és a fal közötti távolság (legfeljebb 100 mm)

Normál vetített kép képaránya (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)



Normál vetített kép képaránya (EB-580/570)



■ Interaktív rajztáblák listája (csak EB-585W/580/575W/570)

Ha már telepített interaktív rajztáblát, ellenőrizze a rajztáblák méretét az alábbiakban, majd tekintse meg a vetítési távolság táblázatát.


Vetített kép mérete	16:10	4:3	16:9
57"	-	PolyVision TS410	-
60"	-	Hitachi®Cambridge board60 RM Classboard2 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board 1260	-
63"	-	Hitachi® Starboard FX- 63	-
64"	-	SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164	-
66"	-	TeamBoard RT TMWM5422CL/EM	-
71"	-	-	INTERWRITE BOARD 1071
75"	PolyVision® eno2650	-	-
77"	-	HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SMART Board680 SMART BoardX880 INTERWRITE® BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/ EM	INTERWRITE Dual board 1277
77,5"	-	RM Classboard2 77.5	-
78"	PolyVision TS 600/ TS620 / TSL620	PolyVisionTS610 Promethean ActivBoard 178 / 378	-

Vetített kép mérete	16:10	4:3	16:9
79"	-	INTERWRITE Dual board 1279	-
80"	-	-	RM Classboard 85
82"	-	-	Hitachi Starboard FX-82Wide
85"	TeamBoard RT TMWM7450EM	-	INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285
87"	SMART Board™ 685 SMART BoardX 885 Promethean ActivBoard 387 Promethean ActivBoard 587 pro	-	-
88"	Hitachi Starboard FX DUO-88W	-	-
89"	-	INTERWRITE Dual board 1289	-
93"	-	-	PolyVision ENO 2810
94"	-	-	SMART Board 690
95"	-	-	INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual Board 1295 Promethean ActivBoard 395 Promethean ActivBoard 595 pro

Ha a vetített kép kisebb mint 75 hüvelyk


Rögzítse a 3 tengelyes beállító egységet a ○ bélyeggel jelölt pozícióban (**A**).

A vetítési távolság táblázatában megtalálja a 3 tengelyes beállító egység ○ bélyeggel jelölt pozícióban történő rögzítéséhez szükséges számokat (**A**). A kar csúszóelemén jelzett számok (b) eltérnek a vetítési távolságtól (a).



A vetített kép és a falı lemez közötti távolság értékét (c) akkor kapja meg, ha a függőlegesen lejtést normál beállításhoz állítja (**B**).

Illessze a beállító lemezen a hornyot a falı lemezen található bélyeg helyzetéhez.



■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
60"	129,2 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
61"	131,4 x 82,1	6,9 - 20,1	15,6 - 28,8	17,7	82,1
62"	133,5 x 83,5	7,5 - 20,9	16,2 - 29,6	17,9	83,5
63"	135,7 x 84,8	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	18,2	84,8
64"	137,9 x 86,2	8,7 - 22,6	17,4 - 31,3	18,5	86,2
65"	140,0 x 87,5	9,3 - 23,5	18,0 - 32,2	18,7	87,5
66"	142,2 x 88,8	10,0 - 24,3	18,7 - 33,0	19,0	88,8
67"	144,3 x 90,2	10,6 - 25,1	19,3 - 33,8	19,3	90,2
68"	146,5 x 91,5	11,2 - 26,0	19,9 - 34,7	19,5	91,5
69"	148,6 x 92,9	11,8 - 26,8	20,5 - 35,5	19,8	92,9
70"	150,8 x 94,2	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	20,1	94,2
71"	152,9 x 95,6	13,1 - 28,5	21,8 - 37,2	20,3	95,6
72"	155,1 x 96,9	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	20,6	96,9
73"	157,2 x 98,3	14,3 - 30,2	23,0 - 38,9	20,9	98,3
74"	159,4 x 99,6	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	21,1	99,6

A 60 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
59"	130,6 x 73,5	6,6 - 19,8	15,3 - 28,5	21,7	73,5
60"	132,8 x 74,7	7,3 - 20,7	16,0 - 29,4	22,0	74,7
61"	135,0 x 76,0	7,9 - 21,5	16,6 - 30,2	22,3	76,0
62"	137,3 x 77,2	8,6 - 22,4	17,3 - 31,1	22,7	77,2
63"	139,5 x 78,5	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,0	78,5
64"	141,7 x 79,7	9,8 - 24,1	18,5 - 32,8	23,4	79,7
65"	143,9 x 80,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	23,7	80,9
66"	146,1 x 82,2	11,1 - 25,8	19,8 - 34,5	24,1	82,2
67"	148,3 x 83,4	11,7 - 26,7	20,4 - 35,4	24,4	83,4

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
68"	150,5 x 84,7	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	24,8	84,7
69"	152,8 x 85,9	13,0 - 28,4	21,7 - 37,1	25,1	85,9
70"	155,0 x 87,2	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	25,4	87,2
71"	157,2 x 88,4	14,3 - 30,1	23,0 - 38,8	25,8	88,4
72"	159,4 x 89,7	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	26,1	89,7
73"	161,6 x 90,9	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	26,5	90,9
74"	163,8 x 92,1	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	26,8	92,1

Az 59 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
53"	107,7 x 80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
54"	109,7 x 82,3	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	17,7	82,3
55"	111,8 x 83,8	7,6 - 21,2	16,3 - 29,9	18,0	83,8
56"	113,8 x 85,3	8,3 - 22,1	17,0 - 30,8	18,3	85,3
57"	115,8 x 86,9	9,1 - 23,1	17,8 - 31,8	18,6	86,9
58"	117,9 x 88,4	9,8 - 24,0	18,5 - 32,7	18,9	88,4
59"	119,9 x 89,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	19,2	89,9
60"	121,9 x 91,4	11,2 - 25,9	19,9 - 34,6	19,5	91,4
61"	124,0 x 93,0	11,9 - 26,9	20,6 - 35,6	19,8	93,0
62"	126,0 x 94,5	12,6 - 27,8	21,3 - 36,5	20,1	94,5
63"	128,0 x 96,0	13,3 - 28,8	22,0 - 37,5	20,4	96,0
64"	130,0 x 97,5	14,0 - 29,7	22,7 - 38,4	20,7	97,5
65"	132,1 x 99,1	14,7 - 30,7	23,4 - 39,4	21,0	99,1
66"	134,1 x 100,6	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	21,3	100,6
67"	136,1 x 102,1	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	21,6	102,1
68"	138,2 x 103,6	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	21,9	103,6
69"	140,2 x 105,2	17,5 - 31,1	26,2 - 39,8	22,2	105,2
70"	142,2 x 106,7	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	22,5	106,7
71"	144,3 x 108,2	18,9 - 31,1	27,6 - 39,8	22,8	108,2
72"	146,3 x 109,7	19,6 - 31,1	28,3 - 39,8	23,2	109,7

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
73"	148,3 x 111,3	20,3 - 31,1	29,0 - 39,8	23,5	111,3
74"	150,4 x 112,8	21,0 - 31,1	29,7 - 39,8	23,8	112,8

Az 53 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (4:3 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	b Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép ma- gassága
56"	113,8 x 85,3	6,3 - 19,3	15,0 - 28,0	15,2	85,3
57"	115,8 x 86,9	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	15,4	86,9
58"	117,9 x 88,4	7,6 - 21,1	16,3 - 29,8	15,6	88,4
59"	119,9 x 89,9	8,3 - 22,0	17,0 - 30,7	15,9	89,9
60"	121,9 x 91,4	8,9 - 22,9	17,6 - 31,6	16,1	91,4
61"	124,0 x 93,0	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	16,4	93,0
62"	126,0 x 94,5	10,3 - 24,7	19,0 - 33,4	16,6	94,5
63"	128,0 x 96,0	10,9 - 25,6	19,6 - 34,3	16,9	96,0
64"	130,0 x 97,5	11,6 - 26,5	20,3 - 35,2	17,1	97,5
65"	132,1 x 99,1	12,2 - 27,4	20,9 - 36,1	17,4	99,1
66"	134,1 x 100,6	12,9 - 28,3	21,6 - 37,0	17,6	100,6
67"	136,1 x 102,1	13,6 - 29,2	22,3 - 37,9	17,9	102,1
68"	138,2 x 103,6	14,2 - 30,1	22,9 - 38,8	18,1	103,6
69"	140,2 x 105,2	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	18,3	105,2
70"	142,2 x 106,7	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	18,6	106,7
71"	144,3 x 108,2	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	18,8	108,2
72"	146,3 x 109,7	16,9 - 31,1	25,6 - 39,8	19,1	109,7
73"	148,3 x 111,3	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	19,3	111,3
74"	150,4 x 112,8	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	19,6	112,8

Az 56 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (16:9 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	b Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép ma- gassága
52"	115,1 x 64,8	6,7 - 19,9	15,4 - 28,6	26,1	64,8
53"	117,3 x 66,0	7,4 - 20,9	16,1 - 29,6	26,6	66,0
54"	119,5 x 67,2	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	27,1	67,2
55"	121,8 x 68,5	8,9 - 22,8	17,6 - 31,5	27,5	68,5
56"	124,0 x 69,7	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	28,0	69,7

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
57"	126,2 x 71,0	10,3 - 24,8	19,0 - 33,5	28,5	71,0
58"	128,4 x 72,2	11,0 - 25,8	19,7 - 34,5	29,0	72,2
59"	130,6 x 73,5	11,8 - 26,7	20,5 - 35,4	29,4	73,5
60"	132,8 x 74,7	12,5 - 27,7	21,2 - 36,4	29,9	74,7
61"	135,0 x 76,0	13,2 - 28,7	21,9 - 37,4	30,4	76,0
62"	137,3 x 77,2	13,9 - 29,7	22,6 - 38,4	30,9	77,2
63"	139,5 x 78,5	14,7 - 30,6	23,4 - 39,3	31,3	78,5
64"	141,7 x 79,7	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	31,8	79,7
65"	143,9 x 80,9	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	32,3	80,9
66"	146,1 x 82,2	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	32,8	82,2
67"	148,3 x 83,4	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	33,2	83,4
68"	150,5 x 84,7	18,3 - 31,1	27,0 - 39,8	33,7	84,7
69"	152,8 x 85,9	19,0 - 31,1	27,7 - 39,8	34,2	85,9
70"	155,0 x 87,2	19,7 - 31,1	28,4 - 39,8	34,7	87,2
71"	157,2 x 88,4	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	35,1	88,4
72"	159,4 x 89,7	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	35,6	89,7
73"	161,6 x 90,9	21,9 - 31,1	30,6 - 39,8	36,1	90,9
74"	163,8 x 92,1	22,6 - 31,1	31,3 - 39,8	36,6	92,1

Az 52 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (16:10 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
53"	114,2 x 71,3	6,4 - 19,5	15,1 - 28,2	22,3	71,3
54"	116,3 x 72,7	7,1 - 20,4	15,8 - 29,1	22,7	72,7
55"	118,5 x 74,0	7,8 - 21,4	16,5 - 30,1	23,1	74,0
56"	120,6 x 75,4	8,5 - 22,3	17,2 - 31,0	23,5	75,4
57"	122,8 x 76,7	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,9	76,7
58"	124,9 x 78,1	9,9 - 24,2	18,6 - 32,9	24,3	78,1
59"	127,1 x 79,4	10,6 - 25,2	19,3 - 33,9	24,7	79,4
60"	129,2 x 80,8	11,3 - 26,1	20,0 - 34,8	25,1	80,8
61"	131,4 x 82,1	12,0 - 27,1	20,7 - 35,8	25,5	82,1

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maximum (Tele)	Érték a kar csúszóelemének skáláján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép magassága
62"	133,5 x 83,5	12,7 - 28,0	21,4 - 36,7	25,9	83,5
63"	135,7 x 84,8	13,4 - 29,0	22,1 - 37,7	26,3	84,8
64"	137,9 x 86,2	14,1 - 29,9	22,8 - 38,6	26,7	86,2
65"	140,0 x 87,5	14,8 - 30,9	23,5 - 39,6	27,1	87,5
66"	142,2 x 88,8	15,5 - 31,1	24,2 - 39,8	27,5	88,8
67"	144,3 x 90,2	16,3 - 31,1	25,0 - 39,8	27,9	90,2
68"	146,5 x 91,5	17,0 - 31,1	25,7 - 39,8	28,3	91,5
69"	148,6 x 92,9	17,7 - 31,1	26,4 - 39,8	28,7	92,9
70"	150,8 x 94,2	18,4 - 31,1	27,1 - 39,8	29,1	94,2
71"	152,9 x 95,6	19,1 - 31,1	27,8 - 39,8	29,4	95,6
72"	155,1 x 96,9	19,8 - 31,1	28,5 - 39,8	29,8	96,9
73"	157,2 x 98,3	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	30,2	98,3
74"	159,4 x 99,6	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	30,6	99,6

Az 53 hüvelyknél kisebb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.




- A megadott értékek megközelítő becslések. Az érték a kivetítő helyének megválasztástól függhet.
- Tele beállítással történő kivetítés esetén a kivetített kép minősége csökkenhet.
- Amikor az EB-585Wi/585W/575Wi/575W egységet 4:3 oldalárányú képek vetítésére használja, az egység automatikusan újraméretezi a képeket, és ezáltal a vetített képek minősége romolhat.

Ha a vetített kép nagyobb mint 75 hüvelyk


Rögzítse a 3 tengelyes beállító egységet a ○○ bélyeggel jelölt pozícióban (A).

A vetítési távolság táblázatában megtalálja a 3 tengelyes beállító egység ○○ bélyeggel jelölt pozícióban történő rögzítéséhez szükséges számokat (A). A kar csúszóelemén jelzett számok (b) megegyeznek a vetítési távolsággal (a).



A vetített kép és a fali lemez közötti távolság értékét (c) akkor kapja meg, ha a függőleges lejtést normál beállításra állítja (B).

Illessze a beállító lemezen lévő hornyot a fali lemezen található bélyeg helyzetéhez.



■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:10 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fal lemez között	A vetített kép ma- gassága
75"	161,5 x 101,0	15,5 - 31,1		21,4	101,0
76"	163,7 x 102,3	16,2 - 31,1		21,7	102,3
77"	165,9 x 103,7	16,8 - 31,1		21,9	103,7
78"	168,0 x 105,0	17,4 - 31,1		22,2	105,0
79"	170,2 x 106,3	18,0 - 31,1		22,5	106,3
80"	172,3 x 107,7	18,7 - 31,1		22,7	107,7
81"	174,5 x 109,0	19,3 - 31,1		23,0	109,0
82"	176,6 x 110,4	19,9 - 31,1		23,3	110,4
83"	178,8 x 111,7	20,5 - 31,1		23,5	111,7
84"	180,9 x 113,1	21,1 - 31,1		23,8	113,1
85"	183,1 x 114,4	21,8 - 31,1		24,1	114,4
86"	185,2 x 115,8	22,4 - 31,1		24,3	115,8
87"	187,4 x 117,1	23,0 - 31,1		24,6	117,1
88"	189,5 x 118,5	23,6 - 31,1		24,9	118,5
89"	191,7 x 119,8	24,2 - 31,1		25,2	119,8
90"	193,9 x 121,2	24,9 - 31,1		25,4	121,2
91"	196,0 x 122,5	25,5 - 31,1		25,7	122,5
92"	198,2 x 123,9	26,1 - 31,1		26,0	123,9
93"	200,3 x 125,2	26,7 - 31,1		26,2	125,2
94"	202,5 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
95"	204,6 x 127,9	28,0 - 31,1		26,8	127,9
96"	206,8 x 129,2	28,6 - 31,1		27,0	129,2
97"	208,9 x 130,6	29,2 - 31,1		27,3	130,6
98"	211,1 x 131,9	29,8 - 31,1		27,6	131,9
99"	213,2 x 133,3	30,4 - 31,1		27,8	133,3
100"	215,4 x 134,6	31,1*		28,1	134,6

* Nagy látószögű beállítás esetén (maximális nagyítás).

A 100 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (16:9 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S		a	b	c	h
Vetített kép mérete		Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	Távolság a vetített kép és a fali lemez között	A vetített kép ma- gassága
75"	166,0 x 93,4	16,8 - 31,1		27,2	93,4
76"	168,2 x 94,6	17,5 - 31,1		27,5	94,6
77"	170,5 x 95,9	18,1 - 31,1		27,8	95,9
78"	172,7 x 97,1	18,8 - 31,1		28,2	97,1
79"	174,9 x 98,4	19,4 - 31,1		28,5	98,4
80"	177,1 x 99,6	20,0 - 31,1		28,9	99,6
81"	179,3 x 100,9	20,7 - 31,1		29,2	100,9
82"	181,5 x 102,1	21,3 - 31,1		29,6	102,1
83"	183,7 x 103,4	21,9 - 31,1		29,9	103,4
84"	186,0 x 104,6	22,6 - 31,1		30,3	104,6
85"	188,2 x 105,8	23,2 - 31,1		30,6	105,8
86"	190,4 x 107,1	23,9 - 31,1		30,9	107,1
87"	192,6 x 108,3	24,5 - 31,1		31,3	108,3
88"	194,8 x 109,6	25,1 - 31,1		31,6	109,6
89"	197,0 x 110,8	25,8 - 31,1		32,0	110,8
90"	199,2 x 112,1	26,4 - 31,1		32,3	112,1
91"	201,5 x 113,3	27,0 - 31,1		32,7	113,3
92"	203,7 x 114,6	27,7 - 31,1		33,0	114,6
93"	205,9 x 115,8	28,3 - 31,1		33,3	115,8
94"	208,1 x 117,1	29,0 - 31,1		33,7	117,1
95"	210,3 x 118,3	29,6 - 31,1		34,0	118,3
96"	212,5 x 119,5	30,2 - 31,1		34,4	119,5
97"	214,7 x 120,8	30,9 - 31,1		34,7	120,8

A 97 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (4:3 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maximum (Tele)	b Érték a kar csúszóelemének skáláján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép magassága
75"	152,4 x 114,3	21,7 - 31,1		24,1	114,3
76"	154,4 x 115,8	22,4 - 31,1		24,4	115,8
77"	156,5 x 117,3	23,1 - 31,1		24,7	117,3
78"	158,5 x 118,9	23,8 - 31,1		25,0	118,9
79"	160,5 x 120,4	24,5 - 31,1		25,3	120,4
80"	162,6 x 121,9	25,2 - 31,1		25,6	121,9
81"	164,6 x 123,4	25,9 - 31,1		25,9	123,4
82"	166,6 x 125,0	26,6 - 31,1		26,2	125,0
83"	168,7 x 126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
84"	170,7 x 128,0	28,0 - 31,1		26,8	128,0
85"	172,7 x 129,5	28,7 - 31,1		27,1	129,5
86"	174,8 x 131,1	29,4 - 31,1		27,4	131,1
87"	176,8 x 132,6	30,1 - 31,1		27,7	132,6
88"	178,8 x 134,1	30,8 - 31,1		28,0	134,1

A 88 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (4:3 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	b Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép ma- gassága
75"	152,4 x 114,3	18,9 - 31,1		19,8	114,3
76"	154,4 x 115,8	19,6 - 31,1		20,1	115,8
77"	156,5 x 117,3	20,2 - 31,1		20,3	117,3
78"	158,5 x 118,9	20,9 - 31,1		20,6	118,9
79"	160,5 x 120,4	21,6 - 31,1		20,8	120,4
80"	162,6 x 121,9	22,2 - 31,1		21,1	121,9
81"	164,6 x 123,4	22,9 - 31,1		21,3	123,4
82"	166,6 x 125,0	23,6 - 31,1		21,5	125,0
83"	168,7 x 126,5	24,2 - 31,1		21,8	126,5
84"	170,7 x 128,0	24,9 - 31,1		22,0	128,0
85"	172,7 x 129,5	25,6 - 31,1		22,3	129,5
86"	174,8 x 131,1	26,2 - 31,1		22,5	131,1
87"	176,8 x 132,6	26,9 - 31,1		22,8	132,6
88"	178,8 x 134,1	27,5 - 31,1		23,0	134,1
89"	180,8 x 135,6	28,2 - 31,1		23,3	135,6
90"	182,9 x 137,2	28,9 - 31,1		23,5	137,2
91"	184,9 x 138,7	29,5 - 31,1		23,8	138,7
92"	186,9 x 140,2	30,2 - 31,1		24,0	140,2
93"	189,0 x 141,7	30,9 - 31,1		24,2	141,7

A 93 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (16:9 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maxi- mum (Tele)	b Érték a kar csú- szóelemének ská- láján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép ma- gassága
75"	166,0 x 93,4	23,4 - 31,1		37,0	93,4
76"	168,2 x 94,6	24,1 - 31,1		37,5	94,6
77"	170,5 x 95,9	24,8 - 31,1		38,0	95,9
78"	172,7 x 97,1	25,5 - 31,1		38,5	97,1
79"	174,9 x 98,4	26,3 - 31,1		38,9	98,4

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maximum (Tele)	b Érték a kar csúszóelemének skáláján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép magassága
80"	177,1 x 99,6	27,0 - 31,1		39,4	99,6
81"	179,3 x 100,9	27,7 - 31,1		39,9	100,9
82"	181,5 x 102,1	28,4 - 31,1		40,4	102,1
83"	183,7 x 103,4	29,2 - 31,1		40,8	103,4
84"	186,0 x 104,6	29,9 - 31,1		41,3	104,6
85"	188,2 x 105,8	30,6 - 31,1		41,8	105,8

A 85 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.

■ EB-580/570 (16:10 vetített kép)

[Mértékegység: cm]

S Vetített kép mérete		a Kivetítési távolság Minimum (Nagy látószög) - Maximum (Tele)	b Érték a kar csúszóelemének skáláján	c Távolság a vetített kép és a fali lemez között	h A vetített kép magassága
75"	161,5 x 101,0	21,9 - 31,1		31,0	101,0
76"	163,7 x 102,3	22,6 - 31,1		31,4	102,3
77"	165,9 x 103,7	23,3 - 31,1		31,8	103,7
78"	168,0 x 105,0	24,0 - 31,1		32,2	105,0
79"	170,2 x 106,3	24,7 - 31,1		32,6	106,3
80"	172,3 x 107,7	25,4 - 31,1		33,0	107,7
81"	174,5 x 109,0	26,1 - 31,1		33,4	109,0
82"	176,6 x 110,4	26,8 - 31,1		33,8	110,4
83"	178,8 x 111,7	27,5 - 31,1		34,2	111,7
84"	180,9 x 113,1	28,2 - 31,1		34,6	113,1
85"	183,1 x 114,4	28,9 - 31,1		35,0	114,4
86"	185,2 x 115,8	29,7 - 31,1		35,4	115,8
87"	187,4 x 117,1	30,4 - 31,1		35,8	117,1
88"	189,5 x 118,5	31,1*		36,2	118,5

* Nagy látószögű beállítás esetén (maximális nagyítás).

A 88 hüvelyknél nagyobb méretű képek nem vetíthetők ki megfelelően.



- A megadott értékek megközelítő becslések. Az érték a nyomtató helyének megválasztástól függhet.
- Tele beállítással történő kivetítés esetén a kivetített kép minősége csökkenhet.
- Amikor az EB-585Wi/585W/575Wi/575W egységet 4:3 oldalárányú képek vetítésére használja, az egység automatikusan újraméretezi a képeket, és ezáltal a vetített képek minősége romolhat.



A beállító elem felszerelése

Eszközök csatlakoztatása

Szükséges kábelek


Készítse elő a szükséges kábeleket a felhasznált eszközöknek megfelelően.

- Tartozék tápkábel (szükséges)
- Tartozék USB-kábel (csak EB-585Wi/575Wi)
- Opcionális számítógép- és egyéb kábelek (a csatlakoztatott eszközöknek megfelelően előkészítve)

A témával kapcsolatban további részleteket a kivetítőhöz kapott *Használati útmutatóban* olvashat (amely a dokumentációt tartalmazó CD-ROM-on található).


Az Easy Interactive Function használatához szükséges kábelek (csak EB-585Wi/575Wi)

Amikor egérműveleteket hajt végre az Easy Interactive Function segítségével, tápkábelre és USB-kábelre van szüksége. Az USB-kábelre az egérműveletek végzéséhez akkor is szükség van, ha számítógépkábel segítségével vetít.




Készítsen elő kábeleket a csatlakoztatott eszközökhöz (példa)


Dokumentumkamera
USB-kábel (a dokumentumkamera tartozéka)




Számítógép
Számítógépkábel (opcionális kiegészítő)




Külső hangszórók
Audiókábel (kereskedelmi forgalomban kapható)



Mikrofon (kereskedelmi forgalomban kapható)



Hálózati eszköz
LAN-kábel (kereskedelmi forgalomban kapható)



A telepítés lépései

A beállító elem rögzítésekor szigorúan kövesse az alábbi lépéseket. Ha nem követi a lépéseket, a termék leeshet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.




Figyelmeztetés

A beállító elem felszereléséhez vagy beállításához ne használjon ragasztót, kenőanyagot vagy olajat. Ha a csavarok meglazulásának megakadályozására ragasztót vagy a kivetítő rögzítő elemén kenőanyagot, olajat használ, megrepedhet a burkolat, és leeshet a kivetítő, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Az alkatrészek szétszerelése


Távolítsa el az M4 csavarokat (x2), majd távolítsa el a rögzítő elemet a 3 tengelyes beállító egységről.



Az alkatrészek összeszerelése


1

Szerelje össze a három fali lemezt egy elemmé, és rögzítse őket a mellékelt (6 db) M4 csavarral





2

Szerelje a rögzítő elemet a kivetítő talapzatához a mellékelt (x4) M4 csavarral







Csavarok helye








3

Szerelje a 3 tengelyes beállító egységet a beállító elemre a mellékelt (x4) M4 csavarral

- Ha a vetített kép kisebb mint 75 hüvelyk: Rögzítse az egységet a  bélyegnél ().
- Ha a vetített kép nagyobb mint 75 hüvelyk: Rögzítse az egységet a  bélyegnél ().

 : Kisebb mint 75 hüvelyk

 : Nagyobb mint 75 hüvelyk




A falilemez felszerelése

- 1** Állapítsa meg a vetítési helyzetet a vetített kép mérete alapján
- Lásd a vetítési távolságot tartalmazó táblázatot a vetített kép méretének (S) kiszámításához, illetve a vetített kép és a falilemez közötti távolság (c) megállapításához.

☞ "Kivetítési távolság táblázat" [12. oldal](#)

A következő pontok megjelölését javasoljuk. Ezek alapján állapíthatja meg a falilemez felszerelési pozícióját.

- A vetített kép felső szélé és a falilemez közötti távolság (c) magassága (1)
- A vetített kép középvonala (2)




2

Rögzítse a sablont a falhoz

- Illessze az 1. lépés során ellenőrzött középvonalat (2) a sablonon lévő Image Center vonalhoz.
Ellenőrizze a falban a gerendák helyét, és szükség szerint mozgassa a sablont jobbra vagy balra.
(A sablon helyzetét a kivetítési felület középpontjához képest vízszintes irányba, jobbra vagy balra maximum 45 mm-rel mozgíthatja el.)
- Illessze az 1. lépés során ellenőrzött magasságot (1) a sablonon lévő ★ vonalhoz.

[Mértékegység: mm]




3

Állapítsa meg a fali lemez szerelőlyukainak pozícióját


Rögzítse a fali lemezt legalább három ponton.

- Ha négy ponton rögzíti a fali lemezt, az ábrán jelzett A vagy B pontokon készítse el a furatokat.
- Ha a fali lemezt három ponton rögzíti, az ábrán jelzett C ponton készítse el a furatokat.

Négy rögzítő furat



Három rögzítő furat




4

Fúrjon lyukakat a falba

Fúrési átmérő: 10,5 mm


Fúrési mélység: 45 mm

Horgonycsavarok furatának mélysége: 40 mm



5


Távolítsa el a sablont, és tisztítsa meg a furatokat a portól egy porszívóval



6


Helyezze a fali lemezt a falra, és helyezze be M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat a lyukakba

Helyezze fel az anyát, és kalapács segítségével üsse be úgy, hogy a belseje elérje a horgonycsavar tetejét.



7

Húzza meg a csavaranyát egy kereskedelmi forgalomban kapható csavarkulcs segítségével, hogy a lemezt a falhoz rögzítse



■ Állapítsa meg a vetítési távolságot, majd vezesse át a kábeleket a beállító elemen


1

Ellenőrizze a következő értékeket a vetítési távolságot tartalmazó táblázatban

- Érték a kar csúszóelemének skáláján (b)
- A vászon felülete és a fal közötti távolság (x)


☛ "Kivetítési távolság táblázat" [12. oldal](#)

- 2** Lazítsa meg az M4 csavarokat (x2), majd húzza ki a kar csúszólemezt a beállító elemen. Illessze a csúszkát az 1. lépés során ellenőrzött (b) és (x) távolságok összegéhez.



- 3** Vezesse át a szükséges kábeleket a beállító elemen

Kövesse az alábbi ábrát a kábelek vezetését illetően, hogy azok kivetítőhöz csatlakoztatni kívánt végei a kivetítő csatolófelületénél lépjenek ki.




Figyelmeztetés

Ne helyezze a maradék kábelt a beállító elemre. A kábelek leeshetnek és balesetet okozhatnak.

A beállító elem rögzítése a falilemezre

1 Illessze a hatszögletű tengelyt a beállító elembe




2 Szerelje a beállító elemet a falilemezre

Illessze a hatszögletű tengely tetejét a falilemezbe, majd illessze az M8 csavart az alján lévő részbe.

Vigyázat


Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne szoruljanak a beállító elem és a falilemez közé.



3

Rögzítse a beállító elemet a fali lemezre


Rögzítse a mellékelt M6 csavarokat (x3) egy kereskedelmi forgalomban kapható, 3-as számú keresztfejű csavarhúzó segítségével, majd gyengén szorítsa meg a mellékelt M6 csavart (x1) a csavarkulccsal.



4


Állítsa be a függőleges lejtést a csavarkulccsal, majd állítsa normál helyzetbe (C)

- A hatszögletű tengely végének (A) meghúzásával megemelheti, a tengely meglazításával pedig leengedheti az elemet.
- Az M8 hatszögletű csavar aljának (B) meghúzásával leengedheti, a csavar meglazításával pedig megemelheti a beállító elemet.



5


Húzza meg az M6 csavart (x1) a beállító elem helyzetének rögzítéséhez



A kivetítő rögzítése a beállító elemhez


1

Lazítsa meg a csavarokat (x2), és távolítsa el a kábelburkolatot a kivetítőről




2

Helyezze a kivetítő rögzítő elemét a beállító elemre a kivetítőnek arról az oldaláról, amelyen a csatlakozófelület található




3

Állítsa be a 3 tengelyes beállító egységet a rögzítő elem normál helyzetére (**A**)
(**B**) jelzi a csavarok számára való lyukakat.




4

Húzza meg a mellékelt M4 csavarokat (x2)



5

Csatlakoztassa a kábeleket a kivetítőhöz.





- Legutoljára csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
- Amennyiben Audio1, Audio2 és Computer1 porthoz csatlakozik, a kábelek porthoz való csatlakoztatása az alábbi sorrendben ajánlott: Audio1, Audio2, majd Computer1.

A vetített kép beállítása

A vetített kép beállításához kövesse az alábbi utasításokat.


- 1 A vetített kép helyzetének állítása (☞ [37. oldal](#))
- 2 A fókusz finomhangolása (☞ [42. oldal](#))
- 3 A toll kalibrálása (csak EB-585Wi/575Wi) (☞ [44. oldal](#))

A vetített kép helyzetének állítása

- Ne végezzen beállításokat a kivetítő Trapézkorrekció funkciójával. Ellenkező esetben romolhat a képminőség.
- Ha egyszerre több kivetítőt állít be a tömeges beállítási funkció segítségével, ezt a vetített kép beállítása előtt végezze el.

☞ "Tömeges beállítási funkció" [50. oldal](#)

1 Nyomja meg a [⏻] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen a kivetítő bekapcsolásához



⚠ Vigyázat


Vetítés közben ne tegye az arcát vagy a kezét a szellőzőnyílás közelébe, és ne tegyen olyan tárgyakat a szellőzőnyíláshoz közel, amelyek a hőtől deformálódhatnak vagy más módon megsérülhetnek. A levegőkifúvó szellőzőnyíláson kiáramló forró levegő égést, deformálódást vagy egyéb balesetet okozhat.

2

Módosítsa a vetített kép képarányát (csak ha szükséges)

Vetítse ki a csatlakoztatott eszköz képét, majd nyomja meg az [Aspect] gombot a távvezérlőn.

A gomb minden egyes megnyomásakor az arány neve megjelenik a képernyőn, és a képarány módosul.



- Az eszközök csatlakoztatásával és a kép vetítésével kapcsolatban olvassa el a *Bevezetés*.
- A képarány nem módosul, ha nem vetítenek képet a csatlakoztatott eszközről.
- A képarány-beállítást a **Jel - Képarány** opciónál is módosíthatja a Konfiguráció menüben.


☛ A kivetítő *Használati útmutatója* - Konfiguráció menü

3

Nyomja meg a következő gombokat az útmutató képernyőjének megjelenítéséhez


- Távírányítóval

Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [Wide] gombot.




- Vezérlőpanellel

Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [Wide] gombot.




Megjelenik az útmutató képernyő.



4

Nyissa ki a légszűrő fedelét, majd állítsa be a fókuszt a fókuszáló kar segítségével




A beállításokat követően zárja vissza a légszűrő fedelét.

5

Lazítsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd állítsa be a vízszintes döntést az állítótárcsával




Igény szerint ismételje meg az 5-től a 10-ik lépést.



Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M4 csavart.

6


Lazítsa meg az M4 csavarokat (x2) az imbuszkulccsal, majd állítsa be a vízszintes elforgatást az állítótárcsával



Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M4 csavarokat.

7


Lazítsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd állítsa be a függőleges döntést az állítótárcsával



Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M4 csavart.

8


Lazítsa meg az M4 csavarokat (x2) az imbuszkulccsal, majd állítsa be a vízszintes mozgást



Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M4 csavarokat.

9

Lazítsa meg az M4 csavarokat (x2) az imbuszkulccsal, majd állítsa be az előre/hátra történő mozgást




Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M4 csavarokat.

10

Lazítsa meg az M6 csavart (x1) a csavarkulccsal, majd állítsa be a függőleges lejtést

A függőleges lejtést felül és alul állítsa be a hatszögletű tengellyel.

- A hatszögletű tengely végének meghúzásával megemelheti, a tengely meglazításával pedig leengedheti a beállító elemet.
- Az M8 csavar aljának meghúzásával leengedheti, a csavar meglazításával pedig megemelheti a beállító elemet.



Miután végzett a beállításokkal, húzza meg az imént meglazított M6 csavart.

11

Győződjön meg arról, hogy az 5-től a 10-ik lépésben meglazított csavarokat szorosan meghúzta



Figyelmeztetés

Minden csavart erősen húzzon meg. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.


12

Nyomja meg az [Esc] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen az útmutató képernyő bezárásához

A fókusz finomhangolása


1

Kapcsolja be a kivetítőt, majd nyomja meg a [Menu] gombot



2


Válassza ki a **Mintázat** lehetőséget a **Beállítások** menüből



3

Válassza a **Tesztábra** lehetőséget

Ha 4:3 képernyőn jelenít meg tesztmintát az EB-585Wi/585W/575Wi/575W segítségével, válassza a **Mintázat 5** lehetőséget a **Mintázat típusa** opciónál.




4

Állítsa be a fókuszt az alábbi ábrán látható fókusznak megfelelően ([A])

Nyissa ki a légszűrő fedelét, majd állítsa be a fókuszt.

☞ "A vetített kép helyzetének állítása" [37. oldal](#)

Ha a ([A]) éles, ellenőrizze a ([B]) területeket. Ha bármely ([B]) terület nem éles, állítson a fókuszon, amíg a ([B]) területek egységesek.



A beállításokat követően zárja vissza a légszűrő fedelét.

5

Nyomja meg az [Esc] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen a Tesztábra képernyő bezárásához

Ezzel a vetített kép beállítása befejeződött. Az EB-585W/580/575W/570 használata esetén rögzítse a fedelet.

☞ "A fedelek felhelyezése" [48. oldal](#)

A toll kalibrálása (csak EB-585Wi/575Wi)

Az Easy Interactive Function vevőt támogató típusok (EB-585Wi/575Wi) esetében kalibrálnia kell az interaktív tollat.

Győződjön meg arról, hogy még az interaktív toll kalibrálása előtt befejezte a vetített kép beállítását.


☞ "A vetített kép beállítása" [37. oldal](#)

A toll kalibrálásának két módja van: **Autom. kalibrálás** és **Kézi kalibrálás**. Ha a tollat a kivetítő üzembe helyezése után, első alkalommal kalibrálja, az optimális eredmény érdekében **Kézi kalibrálást** végezzen.

Az **Autom. kalibrálás** módjával kapcsolatban további tudnivalókat a *Használati útmutatóban* olvashat (amely a dokumentációt tartalmazó CD-ROM-on található).


1

Kapcsolja be a kivetítőt, majd nyomja meg a [Menu] gombot




2

Válassza az **Easy Interactive Function** elemet az **Részletes** opciónál




3

Válassza a **Kézi kalibrálás** lehetőséget



4

Ellenőrizze, hogy a fókuszt megfelelő-e, majd válassza az **Igen** lehetőséget





Egy zöld pont jelenik meg a vetített képen.


5

Érintse meg a pont közepét a tollhegy gombjával

A pont eltűnik, majd a következő helyzetbe tér át.




Ügyeljen arra, hogy a pont közepét érintse meg. Ellenkező esetben a pozicionálás hibás lehet.



6

Ismételje az 5. lépést, amíg az összes pont eltűnik


A pont először a bal felső sarokban jelenik meg, majd a jobb alsó sarok felé halad.



Amikor az összes pont eltűnik, a kalibrálás kész.



- Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az interaktív toll és az Easy Interactive Function vevő között (**A**).




- Ha véletlenül rossz helyen érinti meg, nyomja meg az [Esc] gombot a távvezérlőn, hogy visszatérhessen az előző ponthoz.
- A kalibrálás megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig az [Esc] gombot.


A fedelek felhelyezése

1

Helyezze fel a fali lemezek fedelét




A kábelek elvezetésétől függően előfordulhat, hogy a kábelek átvezetéséhez a fali lemez fedelébe nyílásokat kell vágni (**A**). Az éles peremek megszüntetéséhez sorjázza le a vágott nyílásokat.



Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek a kábelek, amikor a vágott nyílásokon átvezeti őket. Továbbá a vágóeszközt a biztonsági előírásokat figyelembe véve használja.


2

Helyezze fel a takarósapkát úgy, hogy a homorú fele felfelé nézzen



3

Helyezze fel a kábelburkolatot a kivetítőre, és húzza meg a csavarokat (x2)



Vigyázat

A kivetítő eltávolítását vagy ismételt telepítését (akár karbantartás vagy javítás céljából) csak szakember végezheti. A karbantartással és javítással kapcsolatban tekintse meg a kivetítő *Használati útmutatóját*.



Figyelmeztetés

- A telepítést követően soha ne lazítsa meg az anyákat és csavarokat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erősen húzza meg. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne függeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz tárgyakat a termékre. Ha a termék leesik, halált vagy személyi sérülést okozhat.



Tömeges beállítási funkció

Amint egy kivetítő esetében elvégezte a Konfiguráció menü tartalmának beállítását, felhasználhatja több kivetítő tömeges beállításához (tömeges beállítási funkció). A tömeges beállítási funkció kizárólag egyforma típuszámú kivetítők esetében működik.

Használja az alábbi módok egyikét.

- Beállítás USB flash-meghajtó használatával.
- Beállítás a számítógép és a kivetítő USB-kábellel történő csatlakoztatásával.
- Beállítás az EasyMP Network Updater segítségével.

Ez az útmutató az USB flash-meghajtó és az USB-kábel használatával elvégezhető módszereket ismerteti.



- Az alábbi tartalom nem érvényes a tömeges beállítási funkcióra.
 - Hálózat menübeállítások (a Levél menü és az Egyebek menü kivételével)
 - Lámpa üzemórái és Állapot az Információ menüben
- A tömeges beállítást a vetített kép beállítása előtt végezze el. A vetített kép beállítási értékei, például a Trapézkorrekció értékei érvényesek a tömeges beállítási funkcióra. Ha a tömeges beállítást a vetített kép módosítása után végzi el, az Ön által végzett beállítások módosulhatnak.
- A tömeges beállítási funkció használatával a regisztrált felhasználó logója a többi kivetítőn is be lesz állítva. Ne regisztráljon bizalmas információkat és hasonlókat, mint például a felhasználói logó.



Vigyázat

A tömeges beállítás elvégzése a felhasználó felelőssége. Ha a tömeges beállítás áramkimaradás, kommunikációs hiba vagy hasonló miatt nem sikerül, az esetlegesen felmerülő javítási költségek a felhasználót terhelik.

Beállítás USB flash-meghajtó használatával

Ez a szakasz a USB flash-meghajtó használatával történő tömeges beállítást ismerteti.



- FAT rendszerrel formázott USB flash-meghajtót használjon.
- A tömeges beállítási funkció biztonsági funkcióval rendelkező USB flash-meghajtókon nem használható. Olyan USB flash-meghajtót használjon, amely nem rendelkezik biztonsági funkciókkal.
- A tömeges beállítási funkció USB-kártyaolvasókon vagy USB-merevlemezeken nem használható.



Beállítások mentése az USB flash-meghajtóra

1

Válassza le a kivetítő tápkábelét, és ellenőrizze, hogy a kivetítő összes jelzőfénye ki van kapcsolva

2

Csatlakoztassa az USB flash-meghajtót a kivetítő USB-A-portjához




- Csatlakoztassa az USB flash-meghajtót közvetlenül a kivetítőhöz. Ha az USB flash-meghajtó USB-elosztón keresztül csatlakozik a kivetítőhöz, előfordulhat, hogy a beállítások mentése nem megfelelően történik meg.
- Üres USB flash-meghajtót csatlakoztasson. Ha az USB flash-meghajtó a tömeges beállítási fájlon kívül egyéb adatokat is tartalmaz, előfordulhat, hogy a beállítások mentése nem megfelelően történik meg.
- Ha a tömeges beállítási fájlt másik kivetítőről mentette az USB flash-meghajtóra, törölje a fájlt, vagy módosítsa a fájl nevét. A tömeges beállítási funkció nem tudja felülírni a tömeges beállítási fájlt.
- A tömeges beállítási fájl neve PJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné változtatni a fájlnevet, írjon szöveget a PJCONFDATA után. Ha a fájlnev PJCONFDATA részét módosítja, előfordulhat, hogy a kivetítő nem ismeri fel helyesen a fájlt.
- Kizárólag egybájtos karaktereket használhat a fájlnevében.

3

Miközben lenyomva tartja az [Esc] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, csatlakoztassa a tápkábelt a kivetítőhöz

Miután a kivetítő össze jelzőfénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.




Ha az összes jelzőfény elkezd villogni, a tömeges beállítási fájl írása van folyamatban.



Vigyázat

- A fájl írása közben ne válassza le a kivetítő tápkábelét. Ha leválasztja a tápkábelt, előfordulhat, hogy a kivetítő nem indul el megfelelően.
- Ne válassza le az USB flash-meghajtót a kivetítőről, miközben a fájl írása folyik. Ha leválasztja az USB flash-meghajtót, előfordulhat, hogy a kivetítő nem indul el megfelelően.

Ha az írás normál módon fejeződik be, a kivetítő kikapcsol.



Ha a tápfeszültség kikapcsol, húzza ki az USB flash-meghajtót.

A mentett beállítások érvényesítése más kivetítőkön

1

Válassza le a kivetítő tápkábelét, és ellenőrizze, hogy a kivetítő összes jelzőfénye ki van kapcsolva


2 Csatlakoztassa a mentett tömeges beállítási fájlt tartalmazó USB flash-meghajtót a kivetítő USB-A-portjához



- Ha az USB flash-meghajtó az 1-től a 3-ik típusú tömeges beállítási fájlt tartalmaz, a fájl az egyező típusszámú kivetítőn jut érvényre. Ha az egyező típusszámú kivetítőhöz több fájl áll rendelkezésre, előfordulhat, hogy a beállítások alkalmazása nem történik meg helyesen.
- Ha az USB flash-meghajtó négy vagy több típusú tömeges beállítási fájlt tartalmaz, előfordulhat, hogy a beállítások alkalmazása nem megfelelően történik meg.
- A tömeges beállítási fájlon kívül ne tároljon másféle adatot az USB flash-meghajtón. Ha az USB flash-meghajtó a tömeges beállítási fájlon kívül egyéb adatokat is tartalmaz, előfordulhat, hogy a beállítások alkalmazása nem megfelelően történik meg.

3 Miközben lenyomva tartja a [Menu] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, csatlakoztassa a tápkábelt a kivetítőhöz

Miután a kivetítő össze jelzőfénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot. A jelzőfények kb. 75 másodpercre kapcsolódnak be.




Ha az összes jelzőfény elkezd villogni, a beállítások írása van folyamatban.



Vigyázat

- A beállítások írása közben ne válassza le a kivetítő tápkábelét. Ha leválasztja a tápkábelt, előfordulhat, hogy a kivetítő nem indul el megfelelően.
- Ne válassza le az USB flash-meghajtót a kivetítőről, miközben a beállítások írása folyik. Ha leválasztja az USB flash-meghajtót, előfordulhat, hogy a kivetítő nem indul el megfelelően.

Ha az írás normál módon fejeződik be, a kivetítő kikapcsol.



Ha a tápfeszültség kikapcsol, húzza ki az USB flash-meghajtót.

Beállítás a számítógép és a kivetítő USB-kábellel történő csatlakoztatásával



A tömeges beállítási funkciót az alábbi operációs rendszerek támogatják.

- Windows XP és újabb változat
- Mac OS X 10.5.3 és újabb változat


■ Beállítások mentése számítógépre

1 Válassza le a kivetítő tápkábelét, és ellenőrizze, hogy a kivetítő összes jelzőfénye ki van kapcsolva

2 Csatlakoztassa a számítógép USB-portját a kivetítő USB-B-portjához egy USB-kábel segítségével


3 Miközben lenyomva tartja az [Esc] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, csatlakoztassa a tápkábelt a kivetítőhöz

Miután a kivetítő össze jelzőfénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.




A számítógép a kivetítőt cserélhető lemezként ismeri fel.


4 Nyissa meg a cserélhető lemezt, és mentse a tömeges beállítási fájlt (PJCONFDATA.bin) a számítógépre

 Ha meg szeretné változtatni a tömeges beállítási fájl nevét, írjon szöveget a PJCONFDATA után. Ha a fájlnev PJCONFDATA részét módosítja, előfordulhat, hogy a kivetítő nem ismeri fel helyesen a fájlt. Kizárólag egybájtos karaktereket használhat a fájlnevben.

5 Végezze el a „hardver biztonságos eltávolítását” a számítógépen, majd válassza le az USB-kábelt

 OS X operációs rendszer alatt végezze el a „Remove EPSON_PJ” műveletet.

A kivetítő kikapcsol.




■ A mentett beállítások érvényesítése más kivetítőkön

1 Válassza le a kivetítő tápkábelét, és ellenőrizze, hogy a kivetítő összes jelzőfénye ki van kapcsolva

2 Csatlakoztassa a számítógép USB-portját a kivetítő USB-B-portjához egy USB-kábel segítségével

3 Miközben lenyomva tartja a [Menu] gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, csatlakoztassa a tápkábelt a kivetítőhöz

Miután a kivetítő össze jelzőfénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot.



A számítógép a kivetítőt cserélhető lemezként ismeri fel.

4 Másolja át a számítógépre mentett tömeges beállítási fájlt (PJCONFDATA.bin) a cserélhető lemez legfelső szintű mappájába



A tömeges beállítási fájlon kívül ne másoljon át más fájlt vagy mappát a cserélhető lemezre.

5 Végezze el a „hardver biztonságos eltávolítását” a számítógépen, majd válassza le az USB-kábelt



OS X operációs rendszer alatt végezze el a „Remove EPSON_PJ” műveletet.


Ha az összes jelzőfény elkezd villogni, a beállítások írása van folyamatban.





Vigyázat

A beállítások írása közben ne válassza le a kivetítő tápkábelét. Ha leválasztja a tápkábelt, előfordulhat, hogy a kivetítő nem indul el megfelelően.

Ha az írás normál módon fejeződik be, a kivetítő kikapcsol.



Ha a beállítás sikertelen

Ellenőrzés	Megoldás
<p>Világít a lámpa jelzőfénye és a hőmérsékletjelző?</p>  <p>The screenshot shows the projector's status screen. At the top, there is a small white indicator light. Below it, the word 'Status' is followed by a small icon of a projector and a white square. To the right of this is a power button icon and a 'Source Search' button. At the bottom, there are two indicators: a lamp icon with an orange square next to it labeled 'Lamp', and a thermometer icon with an orange square next to it labeled 'Temp'.</p>	<p>Elképzelhető, hogy a tömeges beállítási fájl sérült, vagy az USB flash-meghajtó, illetve USB-kábel nem megfelelően van csatlakoztatva. Válassza le az USB flash-meghajtót vagy USB-kábelt, húzza ki, majd csatlakoztassa újra a kivetítő tápkábelét, és próbálkozzon újra.</p>
<p>Mindegyik jelzőfény világít?</p>  <p>The screenshot shows the projector's status screen. At the top, there is a small blue indicator light. Below it, the word 'Status' is followed by a small icon of a projector and a blue square. To the right of this is a power button icon and a 'Source Search' button. At the bottom, there are two indicators: a lamp icon with an orange square next to it labeled 'Lamp', and a thermometer icon with an orange square next to it labeled 'Temp'.</p>	<p>Elképzelhető, hogy hiba történt a beállítások írása során vagy a kivetítő firmware-én. Hagyja abba a kivetítő használatát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Epson-projektor címjegyzéklistáján lévő legközelebbi címmel.</p>



Az Easy Interactive Function használata több kivetítő telepítése esetén


Amikor az interaktív tollat több kivetítőt tartalmazó helyiségben használja, az infravörös interferencia labilissá teheti a tollal végzett műveleteket. Az interaktív tollal végzett műveleteket úgy lehet stabilizálni, ha a kivetítőket kábelekkel köti össze.

Az opcionális távvezérlőkábel-készlet (ELPKC28) használatával sorba kötheti a kivetítők SYNC portjait. A portok csatlakoztatása után állítsa a **Részletes - Easy Interactive Function - Speciális - Kivetítők szinkron.** elemet **Vezetékes** értékre a Konfiguráció menüben.

A témával kapcsolatban további részleteket a kivetítőhöz kapott *Használati útmutatóban* olvashat (amely a dokumentációt tartalmazó CD-ROM-on található).



- A SYNC port IN és OUT aljzattal rendelkezik. Ha a kábel egyik végét az IN aljzathoz csatlakoztatja, a kábel másik végét az OUT aljzathoz csatlakoztassa.
- Ha három vagy több kivetítőt csatlakoztat, nem kell az első kivetítőt az utolsóhoz csatlakoztatnia.







Biztonsági kábel felszerelése


Igény szerint egy kereskedelmi forgalomban kapható lopásgátló kábel rögzíthető a termékhez.

Vezesse át a lopásgátló biztonsági kábelt a kivetítő és a beállító elem biztonsági kábelrögzítési pontjain. A biztonsági kábel lezárásához olvassa el a biztonsági kábelhez mellékelt útmutatót.



A terméken lévő biztonsági nyílás kompatibilis a Kensington által gyártott Microsaver Security Systemmel. A Microsaver Security Systemre vonatkozó további részletekért lásd a következő részt.

<http://www.kensington.com/>





Általános megjegyzés

Az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.