



# **Ghid de utilizare a EasyMP Slide Converter**

## Prezentare generală a aparatului EasyMP Slide Converter

<b>Sumar EasyMP Slide Converter</b>	<b>4</b>
Formate de fișiere suportate pentru EasyMP Slide Converter	4
<b>Instalarea programului</b>	<b>5</b>
Cerințe de software	5
Instalarea	5

## Conversia în scenarii a fișierelor PowerPoint

<b>Conversia unui fișier PowerPoint</b>	<b>8</b>
Procedura de conversie a scenariilor	8
Descrierea ecranului principal	8
Conversia într-un scenariu	9
Conversia directă într-un scenariu a unui fișier PowerPoint	11
<b>Verificarea și efectuarea setărilor pentru scenariu</b>	<b>13</b>
Previzualizarea unui scenariu	13
Salvarea scenariului pe un dispozitiv de stocare USB	13
Editare executare automată	13
Modificarea setărilor	14

## Anexă

<b>Dezinstalarea programului</b>	<b>17</b>
<b>EasyMP Slide Converter Restricții</b>	<b>18</b>
Restricții pentru sistemul de operare	18
Limitări referitoare la PowerPoint	18
Limitări privind rezoluția	18
Alte limitări	18

## Depanarea 19

Mesaje de eroare la lansarea programului EasyMP Slide Converter	19
Probleme privind EasyMP Slide Converter	20
Conversie în FSE nu apare în meniul de clic dreapta din aplicația PowerPoint.	20
Imposibil de convertit într-un scenariu.	20
Imposibil de redat scenariu.	20

## Note generale 21

Despre notații	21
Notificare generală	21

## Index 22




# **Prezentare generală a aparatului EasyMP Slide Converter**

Acest capitol explică modul de convertire a fișierelor cu ajutorul EasyMP Slide Converter și modul de instalare a programului software.

EasyMP Slide Converter este un software care vă permite să efectuați o expunere de diapozitive cu ajutorul unui proiector fără a vă conecta la un calculator.

Pentru a reda o expunere de diapozitive fără calculator, convertiți fișierul PowerPoint într-un fișier de tip scenariu utilizând EasyMP Slide Converter.

Transferați scenariile convertite pe un dispozitiv de stocare USB și instalați-l pe acesta în proiector. Apoi veți putea reda expunerea de diapozitive cu funcția proiectorului, Expunere diapozitive sau PC Free.



Pentru informații suplimentare despre funcția Expunere diapozitive sau PC Free, consultați documentația primită împreună cu proiectorul.

## Formate de fișiere suportate pentru EasyMP Slide Converter

În EasyMP Slide Converter, fișierele create cu Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 (extensiile .ppt/.pps/.pptx) pot fi convertite în scenarii.

Sunt disponibile următoarele două tipuri de scenarii.

Fișiere FSE	Scenarii care păstrează animațiile sau efectele expunerii de diapozitive setate în fișierul PowerPoint.
Fișiere SIT	Scenarii create prin conversie simplificată. Fiecare diapozitiv este convertit într-un fișier JPEG. Efectele de animație setate în fișierul PowerPoint nu sunt salvate.

Pentru informații suplimentare despre formatul de fișier și metoda de conversie, consultați secțiunea următoare.

☛ "Modificarea setărilor" [p.14](#)

Puteți găsi programul EasyMP Slide Converter pe CD-ROM-ul EPSON Projector Software. Instalați programul pe calculatorul pe care îl utilizați.

## Cerințe de software

EasyMP Slide Converter rulează pe calculatoare care întrunesc următoarele cerințe.

SO	Windows XP Service Pack 2 sau o versiune ulterioară	Professional pe 32 biți Home Edition pe 32 biți
	Windows Vista Service Pack 1 sau o versiune ulterioară	Ultimate pe 32 biți Enterprise pe 32 biți Business pe 32 biți Home Premium pe 32 biți Home Basic pe 32 biți
	Windows 7	Ultimate pe 32/64 biți Enterprise pe 32/64 biți Professional pe 32/64 biți Home Premium pe 32/64 biți Home Basic pe 32 biți Starter pe 32 biți
	Windows 8	Windows 8 pe 32/64 biți Windows 8 Pro pe 32/64 biți Windows 8 Enterprise pe 32/64 biți
CPU	Pentium M 1,6 GHz sau mai rapid	
Cantitatea de memorie	512 MB sau mai mare	
Spațiu pe disc	50 MB sau mai mare*1	

Afișaj	Rezoluție mai mare de XGA (1024x768) Afișaj integral color 16 biți/32 biți
PowerPoint*2	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 pe 32/64 de biți Microsoft Office PowerPoint 2013 pe 32/64 de biți

\*1 Pentru instalare este nevoie de spațiu liber. Spațiul liber necesar poate varia în funcție de tipul și numărul animațiilor setate în fișierele PowerPoint convertite.

\*2 Microsoft PowerPoint Web App nu este acceptată.

## Instalarea

Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că ați verificat următoarele aspecte:

- Aveți nevoie de autoritate de administrator pentru a instala EasyMP Slide Converter.
- Pentru a putea instala EasyMP Slide Converter, se va instala mai întâi aplicația PowerPoint 2002 sau mai recent și modulul VBA (Limbaajul Visual Basic pentru aplicații).
- Închideți toate aplicațiile în derulare înainte de a începe instalarea.
- Când limba selectată pentru instalare diferă de cea a SO utilizat, este posibil ca ecranele să nu fie afișate corect.

- 1** Porniți calculatorul.
- 2** Introduceți CD-ROM-ul EPSON Projector Software în calculator. Rutina de instalare începe automat.



Dacă rutina de instalare nu pornește automat, deschideți unitatea de CD-ROM din **Computerul meu** (sau **Computer**) și apoi faceți dublu clic pe **InstallNavi**.

**3**

Pentru instalare, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Puteți descărca cea mai recentă versiune a EasyMP Slide Converter de pe următorul site Web.

<http://www.epson.com/>



## **Conversia în scenarii a fișierelor PowerPoint**

În acest capitol se arată modul de conversie a unui fișier PowerPoint într-un fișier scenariu, precum și modul de transfer pe un dispozitiv de stocare USB.

Puteți converti un fișier PowerPoint într-un fișier scenariu pentru a reda o expunere de diapositive fără conectarea la un calculator.

## Procedura de conversie a scenariilor

Scenariile sunt convertite prin următoarea procedură.

- 1** Lansați EasyMP Slide Converter, apoi selectați fișierul PowerPoint.
- 2** Pe ecranul Setare, faceți setări precum Salvare în, Mod de conversie și Rezoluție proiector, și apoi convertiți într-un scenariu.
- 3** Previzualizați scenariul convertit (fișier FSE).
- 4** Copiați scenariul pe dispozitivul de stocare USB conectat la computer.
- 5** Stabiliți setările de executare automată pentru scenarii.  
Puteți modifica setările de executare automată după crearea scenariilor.



- Pentru a seta tranziția automată prin glisare, configurați setarea **Avansare diaporativ** la **În mod automat după** în PowerPoint.
- Este posibil ca, în unele cazuri, dispozitivele de stocare USB care dispun de funcții de securitate să nu fie disponibile.

## Descrierea ecranului principal

Porniți EasyMP Slide Converter pentru a afișa ecranul principal. Funcțiile fiecărui buton sunt descrise în tabelul următor.



	Nume buton	Descriere
①	Conversie	Faceți clic pentru a se afișa ecranul Selecție fișier. Selectați un fișier PowerPoint și convertiți-l într-un scenariu. ☛ "Conversia într-un scenariu" <a href="#">p.9</a>
②	Examinare	Faceți clic pentru a se afișa ecranul Selecție fișier. Selectați și previzualizați scenariul convertit (fișier FSE). ☛ "Previzualizarea unui scenariu" <a href="#">p.13</a>
③	Copiere în memorie	Faceți clic pentru a se afișa ecranul Selecție fișier. Selectați fișierul pe care doriți să îl copiați pe dispozitivul USB și apoi faceți copierea. ☛ "Salvarea scenariului pe un dispozitiv de stocare USB" <a href="#">p.13</a>
④	Editare executare automată	Faceți clic pentru a se afișa ecranul Editare executare automată. Editați ordinea de redare sau setările pentru redarea continuă pentru scenarii. ☛ "Editare executare automată" <a href="#">p.13</a>
⑤	Setare	Faceți clic pentru a se afișa ecranul Setare. Faceți setări pentru fișier, de ex. Salvare în, Rezoluție și Mod de conversie. ☛ "Modificarea setărilor" <a href="#">p.14</a>



Când este activată opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie**, în ecranul Setare, puteți stabili fiecare setare urmând instrucțiunile de pe ecran.

Când este dezactivată, efectuați setările din ecranul principal.



## Conversia într-un scenariu

Această secțiune descrie pas cu pas modul de conversie a unui scenariu.



Dacă nu aveți nevoie să modificați nicio setare, puteți converti direct un fișier PowerPoint într-un fișier scenariu.

☞ "Conversia directă într-un scenariu a unui fișier PowerPoint"

[p.11](#)

**1** Puteți lansa EasyMP Slide Converter apelând la una din următoarele metode.

- Pentru Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

Faceți clic pe **Start**, selectați **Programe** (sau **Toate programele**), **EPSON Projector** și apoi faceți clic pe **EasyMP Slide Converter**.

- Pentru Windows 8:

Deschideți Butoane, apoi selectați **Căutare - EasyMP Slide Converter**.

Va fi afișat EasyMP Slide Converter Ecranul principal.


**2** Conectați la computer dispozitivul de stocare USB pentru a salva scenariul.

**3** Faceți clic **Conversie** în Ecran principal. Selectați fișierul PowerPoint care urmează să fie convertit într-un scenariu, apoi faceți clic pe **Select**.

**4** Este afișat ecranul Setare. Efectuați setările necesare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

Pentru informații despre setări, consultați secțiunea următoare.


☞ "Modificarea setărilor" [p.14](#)



- Dacă nu este bifată opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie.**, ecranul Setare nu este afișat, în loc fiind afișat ecranul de la procedura 5.

- Puteți modifica setările dacă faceți clic pe butonul **Setare** din Ecranul principal.

**5** Verificați detalii setărilor și apoi faceți clic pe **Conversie**.






- La conversia fișierelor în timpul redării unei expuneri de diapozitive, se face automat modificarea care utilizează rezoluția ecranului în funcție de rezoluția proiectorului (XGA sau WXGA). După conversie, se revine la rezoluția anterioară a ecranului.
- Dacă aplicația PowerPoint este deschisă, conversia nu poate fi efectuată. Înainte de a începe conversia, închideți aplicația PowerPoint. De asemenea, nu porniți aplicația PowerPoint în timpul conversiei.
- Pe durata conversiei nu modificați configurarea afișajului (setări de rezoluție, conectarea unui monitor extern sau modificarea temei de afișare). În caz contrar, conversia este anulată.
- Dacă opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie** nu este selectată în ecranul Setare, ecranele din procedura 6 nu sunt afișate. Dacă se afișează Ecranul principal, previzualizați un scenariu sau copiați în memorie cu ajutorul butoanelor corespunzătoare de pe Ecranul principal.
- Când redați o expunere de diapozitive și realizați conversia fișierelor pe o tabletă PC, nu realizați operații tactile pe durata conversiei. În caz contrar, conversia nu se va realiza corect deoarece operațiile tactile vor fi incluse în scenariul de conversie.

**6** După ce s-a afișat ecranul de confirmare Examinare la terminarea conversiei, faceți clic pe **Da**. Dacă nu doriți vizualizarea acestui ecran, faceți clic pe **Nu** și treceți la procedura 7.

Este afișat ecranul Examinare. Pentru informații despre funcțiile fiecărui buton, consultați secțiunea următoare.

☛ "Previzualizarea unui scenariu" [p.13](#)



După ce previzualizarea a luat sfârșit, închideți ecranul Examinare.



Fișierele Jpeg (SIT) nu pot fi previzualizate cu funcția Examinare. Dacă s-a selectat **Efectuează conversia simplificată** în Mod de conversie, se afișează ecranul de confirmare Copiere, însă nu și ecranul Examinare.

**7** Când este afișat ecranul de confirmare Copiere, faceți clic pe **Da**.

**8** Se afișează ecranul Selectare locație de copiere. Faceți clic pe **Explorare** pentru a selecta unitatea la care este conectat dispozitivul de stocare USB. Apoi faceți clic pe **OK**.

Pentru a edita ordinea de redare sau setările pentru redarea continuă pentru scenarii, selectați **Redare automată (opțiunea Executare automată)**.

De asemenea, puteți efectua setări pentru executare automată după finalizarea conversiei.

☛ "Editare executare automată" [p.13](#)



Scenariul este transferat la destinația selectată.

## 9 Setări executarea automată.

- Dacă nu există fișier cu Executare automată pe dispozitivul de stocare USB:  
Se afișează ecranul de confirmare Redare continuă. Dacă doriți să creați un fișier cu Executare automată și să setați pe Pornit opțiunea de Redare continuă pentru acest fișier, faceți clic pe **Da**.
- Dacă există fișier cu Executare automată pe dispozitivul de stocare USB:

Consultați secțiunea următoare pentru setarea executării automate și apoi faceți clic pe **OK**.

☞ "Editare executare automată" [p.13](#)



Dacă există două sau mai multe fișiere setate pentru Executare automată, ele vor fi redatate începând cu partea de sus din Listă fișiere cu executare automată.

## 10 Deconectați dispozitivul USB de la computer.

Pentru aceasta consultați documentația calculatorului.

## 11 După ce ați transferat scenariul, conectați dispozitivul USB la proiector și începeți proiecția cu ajutorul funcției Expunere diapozitive sau PC Free.

Pentru informații suplimentare despre funcția Expunere diapozitive sau PC Free, consultați documentația primită împreună cu proiectorul.

## Conversia directă într-un scenariu a unui fișier PowerPoint

Această secțiune descrie modul de conversie directă a unui fișier PowerPoint într-un fișier scenariu.



Opțiunea este utilă în cazul unei conversii fără modificări de setări. Deoarece setările din meniul Setare se păstrează pe durata conversiei, verificați în prealabil aceste setări dacă nu s-a selectat opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie**.

### 1 Culisați și fixați pictograma fișierului PowerPoint pe pictograma de program EasyMP Slide Converter de pe desktop.

Sau faceți clic dreapta pe pictograma fișierului PowerPoint și selectați **Conversie în FSE**.

Rețineți că nu se pot converti mai multe fișiere PowerPoint. Selectați doar un singur fișier pentru a fi convertit.

### 2 Converteți fișierul.

- Când opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie** este selectată:


Este afișat ecranul Setare.

Pentru informații despre setări, consultați secțiunea următoare.

☞ "Modificarea setărilor" [p.14](#)

- Când opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie.** nu este selectată:

Este afișat ecranul de confirmare. Faceți clic pe **Conversie**.



Începe conversia fișierului. Dacă s-a selectat opțiunea **Redă o expunere de diapozitive și convertește fișierele** în Mod de conversie, se afișează expunerea de diapozitive.

### 3 Examinați scenariul convertit și apoi transferați-l pe un dispozitiv de stocare USB.

- Când opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie.** este selectată:

☛ Deplasați-vă la procedura 6 din "[Conversia într-un scenariu](#)".

- Când opțiunea **După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie.** nu este selectată:

Ecranul principal este afișat după finalizarea conversiei.


Faceți în continuare setări, de ex. previzualizare scenariu, copiere în memorie sau executare automată.






☛ "Descrierea ecranului principal" [p.8](#)

## Previzualizarea unui scenariu

Puteți verifica scenariu în ecranul Examinare după conversie. Faceți clic pe butonul **Examinare** de pe Ecranul principal pentru a afișa ecranul Examinare.

Pentru informații despre funcțiile fiecărui buton, consultați tabelul următor.



 <b>Redare</b>	Începe previzualizarea. De asemenea, se repornesc scenariile care au fost oprite sau întrerupte. Dacă animațiile din fișierele PowerPoint nu sunt redată automat, acestea pot fi redată pe rând prin apăsarea butonului <b>Redare</b> .
 <b>Pauză</b>	Întrerupe examinarea.
 <b>Stop</b>	Se oprește redarea și se revine la primul diapozitiv.
 <b>Diapozitivul anterior</b>	Se revine la diapozitivul anterior.
 <b>Diapozitivul următor</b>	Se avansează la următorul diapozitiv.

## Salvarea scenariului pe un dispozitiv de stocare USB

Această secțiune explică modul de transfer al unui scenariu convertit pe un dispozitiv de stocare USB.


- 1** Conectați dispozitivul USB la calculator.
- 2** Lansați programul EasyMP Slide Converter.
- 3** Faceți clic pe butonul **Copiere în memorie**.
- 4** Pentru transferul scenariului urmați instrucțiunile de pe ecran.





## Editare executare automată

Puteți edita executarea automată pentru a specifica ordinea de redare a scenariilor sau pentru a reda scenariile continuu.

Faceți clic pe butonul **Editare executare automată** de pe Ecranul principal pentru a afișa ecranul Editare executare automată.

Pentru a seta executarea automată, consultați următorul tabel.



<b>Unitate</b>	Selectați unitatea pe care veți edita fișierul cu Executare automată.
<b>Redare continuă</b>	Pentru a reîncepe proiecția cu primul scenariu imediat ce s-a terminat proiecția tuturor scenariilor din Listă fișiere cu executare automată, bifați <b>Redare continuă</b> .
<b>Listă fișiere</b>	O listă cu scenarii pentru care opțiunea Executare automată nu este setată.
<b>Listă fișiere cu executare automată</b>	O listă cu scenarii în ordinea de redare pentru care opțiunea Executare automată este setată. Faceți clic pe butoanele   pentru a schimba ordinea de redare.
 	Scenariul este înregistrat și șters în fișierul cu Executare automată.



<b>Fișier</b>	Este afișat numele fișierului PowerPoint de convertit.
<b>Salvare în</b>	Selectați locul în care veți salva scenariul.

## Modificarea setărilor

Faceți clic pe butonul **Setare** de pe Ecranul principal pentru a afișa ecranul Setare.

Pentru informații despre setări, consultați tabelul următor.

<b>Mod de conversie</b>	<p>Selectați metoda de conversie pentru fișierul PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redă o expunere de diapozitive și convertește fișierele</b> Expunerea de diapozitive se afișează pe durata conversiei și vă permite să o vedeți pe măsură ce se execută conversia. Pe durata conversiei nu pot fi operate alte aplicații. Fișierul este salvat în formatul FSE.</li> <li>• <b>Convertește fișierele fără să redea expunerea de diapozitive</b> Expunerea de diapozitive nu este afișată pe durata conversiei. Efectele setate pentru diapozitive nu sunt convertite. Fișierul este salvat în formatul FSE. Această setare nu poate fi selectată în cazul în care caracteristica Windows Aero este dezactivată când se utilizează PowerPoint 2013 în Windows 7.</li> <li>• <b>Efectuează conversia simplificată</b> Conversia în fișier JPEG. Efectele de animație setate în fișierul PowerPoint nu sunt salvate. Fișierul este salvat în formatul SIT.</li> </ul>
<b>Rezoluție proiector</b>	Selectați rezoluția pentru proiectorul care va face proiecția scenariului. Scenariile pentru care s-a setat WXGA (1280 x 800 puncte) nu pot fi redare pe proiectoarele tip XGA.
<b>După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie.</b>	Selectați pentru a urmări pas cu pas procedura de conversie. Dacă s-a selectat ecranul Setare acesta va fi afișat la fiecare conversie de fișier.
<b>Avansat</b>	Comută între afișare și ascundere pentru meniul Avansat.
<b>Restabilire valori implicite</b>	Setările modificate revin la valorile lor implicite. Faceți clic pe OK pentru a salva setările.
<b>Informații despre versiune</b>	Se afișează informații privind versiunea aplicației.

Modul Avansat oferă următoarele elemente.

<b>Imagine</b>	<p>Setați calitatea imaginii pentru fișierul convertit.</p> <p>Dacă s-a setat <b>Normal</b>, dimensiunea fișierului este mai mică în comparație cu cea din setarea Imagine de foarte bună calitate, însă calitatea imaginii este mai puțin bună. Se recomandă setarea <b>Imagine de foarte bună calitate</b>.</p> <p>Dacă s-a selectat <b>Efectuează conversia simplificată</b> în Mod de conversie, calitatea imaginii nu poate fi setată.</p>
<b>Timp de tranziție animație</b>	<p>Setați reproductibilitatea animației (durata de tranziție) pentru fișierul convertit.</p> <p>Animațiile la care sunt setate timer-ul și repetarea nu pot fi convertite normal. Dacă animațiile nu pot fi convertite corect, setați un timp de tranziție mai lung pentru a se mări reproductibilitatea.</p> <p>Dacă s-a selectat <b>Efectuează conversia simplificată</b> din Mod de conversie, timpul de tranziție nu poate fi setat.</p>



## Anexă



Înainte de a începe dezinstalarea, asigurați-vă că ați verificat următoarele aspecte.

- Aveți nevoie de autoritate de administrator pentru a dezinstala EasyMP Slide Converter.
- Închideți toate aplicațiile în derulare înainte de a începe dezinstalarea.

## Pentru Windows XP

- 1** Faceți clic pe **Start** și apoi faceți clic pe **Panou de control**.
- 2** Faceți dublu clic pe **Adăugare sau Eliminare programe**.
- 3** Selectați EasyMP Slide Converter și apoi faceți clic pe **Modificare/Eliminare**.

## Pentru Windows Vista/Windows 7

- 1** Faceți clic pe **Start** și apoi faceți clic pe **Panou de control**.
- 2** Faceți clic pe **Dezinstalare program** din categoria **Program**.
- 3** Selectați EasyMP Slide Converter și apoi faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare**.

## Pentru Windows 8

- 1** Deschideți Butoane, apoi selectați **Căutare**.
- 2** Faceți clic dreapta (apăsăți și mențineți) **EasyMP Slide Converter**.
- 3** Selectați **Dezinstalare** din bara de aplicații.

Când utilizați EasyMP Slide Converter, sunt valabile următoarele restricții.

## Restricții pentru sistemul de operare

- Dacă utilizați Windows XP Service Pack 2, programul se poate opri brusc când selectați un fișier PowerPoint de pe desktop. Pentru a rezolva această problemă, fie actualizați la Windows XP Service Pack 3, fie consultați o companie comercială locală, listată în Lista de contacte pentru proiectoare Epson.  
☛ [Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson](#)
- Dacă există ferestre, precum Manager activități Windows, afișare în prim-plan, închideți mai întâi ferestrele și apoi efectuați conversia.
- Când redați o expunere de diapozitive și realizați conversia fișierelor pe o tabletă PC, nu realizați operații tactile pe durata conversiei. În caz contrar, conversia nu se va realiza corect deoarece operațiile tactile vor fi incluse în scenariul de conversie.

## Limitări referitoare la PowerPoint

- Când se efectuează conversia simplificată utilizând PowerPoint 2007 Service Pack 1, o porțiune din imagine va fi afișată neagră după conversie. Această problemă se va rezolva dacă actualizați la PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Efectele de redare continuă setate în PowerPoint nu pot fi convertite. Pentru a reda continuu un fișier, bifați setarea **Redare continuă** din EasyMP Slide Converter.  
☛ "Conversia unui fișier PowerPoint" [p.8](#)
- La conversia unui fișier PowerPoint setat astfel încât schimbarea diapozitivelor sau începerea animațiilor să se facă automat, este posibil ca fișierul să nu fie afișat sau operat corect după conversie.

- În PowerPoint 2002 sau PowerPoint 2003, este posibil ca unele obiecte din Rulare diap. să nu fie afișate corect sau o porțiune din imagine să fie afișată neagră după conversie.
- Dacă utilizați Windows Vista sau Windows 7, PowerPoint 2002 nu este suportat.
- Nu se pot converti sunetul și imaginea din fișiere PowerPoint sau animații de tipul PowerPoint Game.
- Când realizați conversia unui fișier prin utilizarea PowerPoint 2010 în Windows Vista sau Windows 7, setarea de ecran Windows Aero este posibil să fie dezactivată.

## Limitări privind rezoluția

- Dacă rezoluția computerului nu dispune de setări pentru 1280x800 sau 1280x768 și s-a selectat **Redă o expunere de diapozitive și convertește fișierele**, nu se poate selecta WXGA pentru rezoluția proiectorului.

## Alte limitări

- Efectele pentru primul diapozitiv nu pot fi convertite, indiferent de setarea din Mod de conversie.
- Dacă s-a selectat **Convertește fișierele fără să redea expunerea de diapozitive**, efectele de schimbare a ecranului nu pot fi convertite.
- Este posibil ca aplicațiile care utilizează o parte din funcțiile DirectX să nu fie afișate în mod corect.

## Mesaje de eroare la lansarea programului EasyMP Slide Converter

Mesaje de eroare	Rezolvare
Această aplicație nu poate fi folosită cu sistemul dvs. de operare. Actualizați sistemul de operare la versiunea cerută.	EasyMP Slide Converter nu poate fi instalat pe sistemul de operare curent. Instalați pe un sistem de operare suportat. ☛ "Cerințe de software" <a href="#">p.5</a>
Pentru a utiliza EasyMP Slide Converter, trebuie să aveți instalat PowerPoint® 2002 sau o versiune mai nouă.	Reinstalați EasyMP Slide Converter după ce în prealabil ați instalat PowerPoint 2002 sau mai recent. ☛ "Instalarea programului" <a href="#">p.5</a>
Închideți PowerPoint®, apoi convertiți fișierul.	Dacă aplicația PowerPoint este deschisă, procesul de conversie nu se poate încheia normal. Închideți aplicația PowerPoint, apoi convertiți fișierul.
Nu pot porni această aplicație deoarece un alt program EPSON Projector (Easy Interactive Tools) este deja deschis.	Închideți programul Easy Interactive Tools și apoi porniți EasyMP Slide Converter.
Fișierul nu poate fi salvat în locația specificată. Definiți o altă locație și reîncercați.	Uneori nu puteți salva un fișier dacă nu aveți acces la scriere în directorul specificat. Definiți o altă locație și reîncercați.
Fișierul nu a putut fi copiat în locația specificată. Specificați o altă locație și reîncercați.	
În locația specificată nu este suficient spațiu disponibil. Definiți o altă locație și reîncercați.	Nu există suficient spațiu pe unitatea specificată pentru salvarea fișierului. Creați spațiu suficient pe unitate prin ștergerea unor fișiere inutile, astfel încât fișierul să poată fi salvat.
Fișierul nu a putut fi copiat deoarece nu este suficient spațiu disponibil pe unitatea specificată.	Nu există suficient spațiu liber pe unitatea specificată pentru a transfera scenariul. Creați spațiu suficient pe unitate prin ștergerea unor fișiere inutile, astfel încât scenariul să poată fi trimis.
Acest fișier nu poate fi scris în locația specificată deoarece nu este suficient spațiu disponibil.	Nu există suficient spațiu liber pe unitatea specificată pentru a seta executare automată. Creați spațiu suficient pe unitate prin ștergerea unor fișiere inutile, astfel încât fișierul să poată fi scris.
EasyMP Slide Converter nu poate fi utilizat cu acest computer. Consultați ghidul de utilizare pentru mai multe detalii.	EasyMP Slide Converter nu poate fi utilizat cu computerele care rulează sistemul de operare Windows 8 și versiunea 1.0 a driverului WDDM pentru placa video. Folosiți un computer care acceptă versiunea 1.1 sau o versiune mai recentă a WDDM.

## Probleme privind EasyMP Slide Converter

**Conversie în FSE nu apare în meniul de clic dreapta din aplicația PowerPoint.**

Verificare	Rezolvare
Aplicația PowerPoint a fost instalată înaintea aplicației EasyMP Slide Converter?	Meniul nu poate fi afișat dacă aplicația PowerPoint a fost instalată după ce s-a instalat aplicația EasyMP Slide Converter. Reinstalați aplicația EasyMP Slide Converter.

**Imposibil de convertit într-un scenariu.**

Verificare	Rezolvare
PowerPoint este în funcțiune?	Înainte de a începe conversia, închideți aplicația PowerPoint. De asemenea, nu porniți aplicația PowerPoint în timpul conversiei.
A fost setată opțiunea Diapozitive sau Expunere personalizată drept setare pentru Vizualizare diapozitive?	Nu puteți efectua o conversie când este setată opțiunea Diapozitive sau Expunere personalizată drept setare pentru Vizualizare diapozitive. Selectați Toate drept Vizualizare diapozitive.
Fișierul PowerPoint este previzualizat în Explorer?	Dacă fișierul PowerPoint este afișat într-o fereastră de previzualizare din Windows Vista sau Windows 7, închideți previzualizarea înainte de a începe conversia.
Opțiunea <b>Convertește fișierele fără să redea expunerea de diapozitive</b> este selectată în momentul în care se utilizează mai multe monitoare?	Când opțiunea de afișare pe mai multe monitoare este setată pentru ecranul computerului dvs. când utilizați PowerPoint 2010, selectați <b>Redă o expunere de diapozitive și convertește fișierele</b> ca Mod de conversie. Dacă doriți să selectați <b>Convertește fișierele fără să redea expunerea de diapozitive</b> ca Metodă de conversie, va trebui să anulați setarea de afișare pe mai multe monitoare.
Fișierul PowerPoint este protejat prin parolă?	Când utilizați PowerPoint 2013, nu veți putea converti fișiere PowerPoint care sunt protejate prin parolă. Eliminați parola și apoi efectuați conversia.

**Imposibil de redat scenariu.**

Verificare	Rezolvare
Este selectată rezoluția corectă?	Dacă rezoluția proiectorului este de tip XGA, scenariile care au setat valoarea WXGA (1280 x 800 puncte) nu pot fi redat. Proiecția poate fi făcută după conversia fișierului PowerPoint într-un fișier scenariu cu rezoluția XGA (1024 x 768 puncte).

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, salvată într-un sistem de stocare sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul scris prealabil al Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru drepturile de autor care provin din utilizarea informațiilor din acest document. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din acest document.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele acesteia nu sunt responsabile față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți în cazul unui accident, a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a acestui produs sau în cazul unor modificări, reparații sau schimbări neautorizate aduse produsului sau (cu excepția SUA) în cazul nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de funcționare și întreținere oferite de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daunele sau problemele produse datorită folosirii altor componente opționale sau a altor consumabile decât cele indicate de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de Epson.

Conținutul acestui ghid poate fi modificat sau actualizat fără notificare prealabilă.

Ilustrațiile din acest ghid pot diferi față de proiecteur.

## Despre notații

Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP Professional

Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP Home Edition

Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista®

Sistemul de operare Microsoft® Windows® 7

Sistemul de operare Microsoft® Windows® 8

În cadrul acestui ghid, sistemele de operare de mai sus apar sub denumirea „Windows XP”, „Windows Vista”, „Windows 7” și „Windows 8”. Mai mult, termenul colectiv Windows poate fi folosit cu referire la Windows XP, Windows Vista, Windows 7 și Windows 8, iar versiunile multiple de Windows, cum ar fi Windows XP/Vista, pot să apară fără mențiunea Windows.

## Notificare generală

XGA este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

De asemenea, alte nume de produse utilizate în acest document sunt folosite numai pentru exemplificare și pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. Epson nu revendică niciun drept asupra acestor mărci.

### Dreptul de autor asupra programelor:

Acest produs utilizează programe gratuite, precum și programe asupra cărora compania noastră deține drepturile aferente.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000RO

<b>A</b>		<b>M</b>	
Avansat .....	15	Mod de conversie .....	15
<b>C</b>		<b>R</b>	
Conversie în FSE .....	11	Redare continuă .....	14
Conversie scenariu .....	9, 11	Rezoluție proiector .....	15
Copiere în memorie .....	13		
<b>D</b>		<b>S</b>	
Depanarea .....	19	Salvare în .....	14
Dezinstalarea .....	17	Selectare locație de copiere .....	10
După ce un fișier a fost convertit, copiați-l în memorie. ....	15	Setare ecran .....	14
<b>E</b>		<b>T</b>	
Ecranul principal .....	8	Timp de tranziție animație .....	15
Editare executare automată .....	8, 13		
Examinare .....	8, 10, 13	<b>U</b>	
Executare automată .....	13	Unitate .....	14
<b>F</b>			
Formatul fișierelor .....	4		
<b>I</b>			
Imagine .....	15		
Instalare .....	5		
<b>L</b>			
Listă fișiere .....	14		
Listă fișiere cu executare automată .....	14		