



Návod na používanie programu EasyMP Slide Converter

Prehľad aplikácie EasyMP Slide Converter

EasyMP Slide Converter - zhrnutie	4
Podporované typy súborov pre aplikáciu EasyMP Slide Converter	4
Inštalácia softvéru	5
Požiadavky na softvér	5
Inštalácia	5

Konvertovanie súborov programu PowerPoint na scenárió

Konvertovanie súboru PowerPoint	8
Postup konverzie na scenárió	8
Vysvetlenie obrazovky Hlavná obrazovka	8
Konvertovanie na scenárió	9
Priame konvertovanie súboru programu PowerPoint na scenárió	11
Kontrola a zmena nastavení pre scenárió	13
Ukážka scenárió	13
Uloženie scenárió na pamäťové zariadenie USB	13
Úprava automatického spustenia	13
Zmena nastavení	14

Príloha

Odištalovanie softvéru	17
Obmedzenia aplikácie EasyMP Slide Converter	18
Obmedzenia týkajúce sa operačného systému	18
Obmedzenia týkajúce sa aplikácie PowerPoint	18
Obmedzenia týkajúce sa rozlíšenia	18
Iné obmedzenia	18

Riešenie problémov

Chybové hlásenie počas spúšťania softvéru EasyMP Slide Converter	19
Problémy týkajúce sa aplikácie EasyMP Slide Converter	20
Konvertovať do FSE sa nezobrazuje v ponuke, ktorá sa objaví po kliknutí pravým tlačidlom myši v programe PowerPoint.	20
Nie je možné konvertovanie na scenárió.	20
Nie je možné prehrať scenárió.	20

Všeobecné poznámky

Informácie o označeniach	21
Všeobecná poznámka	21

Register

22




Prehľad aplikácie EasyMP Slide Converter

Táto kapitola vysvetľuje ako konvertovať súbory pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter a ako inštalovať softvér.

Softvér EasyMP Slide Converter umožní urobiť prezentáciu pomocou projektora bez pripojenia počítača.

Ak chcete prehrať prezentáciu bez použitia počítača, konvertujte súbor PowerPoint na súbor typu scénáριο pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter.

Preneste skonvertované scénáriá na pamäťové zariadenie USB a nainštalujte ich do projektora. Prezentáciu môžete prehrať pomocou funkcií projektora Prezentácia alebo PC Free.



Informácie o nástrojoch Prezentácia alebo PC Free nájdete v dokumentácii svojho projektora.

Podporované typy súborov pre aplikáciu EasyMP Slide Converter

Pomocou aplikácie EasyMP Slide Converter môžete súbory vytvorené programom Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 (prípady .ppt/.pps/.pptx) konvertovať na scénáre.

Dostupné sú nasledujúce dva typy scénárií:

Súbory FSE	Scenáriá, ktoré zachovávajú animácie alebo efekty prezentácie nastavené v súbore PowerPoint.
Súbory SIT	Scenáriá vytvorené pomocou zjednodušenej konverzie. Jednotlivé snímky sa konvertujú do súboru JPEG. Animované efekty nastavené v súbore PowerPoint sa neuložia.

Ďalšie informácie o formátoch súborov a spôsobu konverzie nájdete v nasledujúcej časti.

☛ "Zmena nastavení" [str.14](#)

Aplikáciu EasyMP Slide Converter nájdete na disku CD-ROM EPSON Projector Software. Softvér nainštalujte v počítači, ktorý používate.

Požiadavky na softvér

Program EasyMP Slide Converter funguje v počítačoch, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky.

Operačný systém	Windows XP Service Pack 2 alebo novší	Professional 32-bitový Home Edition 32-bitový
	Windows Vista Service Pack 1 alebo novší	Ultimate 32-bitový Enterprise 32-bitový Business 32-bitový Home Premium 32-bitový Home Basic 32-bitový
	Windows 7	Ultimate 32/64-bitový Enterprise 32/64-bitový Professional 32/64-bitový Home Premium 32/64-bitový Home Basic 32-bitový Starter 32-bitový
	Windows 8	Windows 8 32/64-bitový Windows 8 Pro 32/64-bitový Windows 8 Enterprise 32/64-bitový
Procesor	Pentium M 1,6 GHz alebo rýchlejší	
Veľkosť pamäte	512 MB alebo viac	
Miesto na pevnom disku	50 MB alebo viac*1	

Displej	Rozlíšenie vyššie než XGA (1024x768) 16-bitová/32-bitová plnofarebná obrazovka
PowerPoint*2	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 32/64-bitový Microsoft Office PowerPoint 2013 32/64-bitový

*1 Voľné miesto potrebné pre inštaláciu. Potrebné miesto sa môže líšiť v závislosti od počtu animácií použitých v konvertovaných súboroch PowerPoint.

*2 Microsoft PowerPoint Web App nie je podporovaná.

Inštalácia

Pred inštaláciou nezabudnite skontrolovať nasledujúce body.

- Na inštaláciu aplikácie EasyMP Slide Converter musíte mať oprávnenia správcu.
- Ak chcete nainštalovať aplikáciu EasyMP Slide Converter, musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2002 alebo novší a balík Visual Basic for Applications (VBA).
- Pred spustením inštalácie zatvorte všetky spustené aplikácie.
- Ak pri inštalácii vyberiete iný jazyk ako jazyk operačného systému, obrazovky sa nemusia zobraziť správne.

- 1** Zapnite počítač.
- 2** Vložte disk CD-ROM EPSON Projector Software do počítača. Automaticky sa spustí inštalácia.



Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, otvorte jednotku CD-ROM z priečinka **Tento počítač** (alebo **Počítač**) a potom dvakrát kliknite na **InstallNavi**.

3

Inštalujte podľa pokynov na obrazovke.



Najnovšiu verziu aplikácie EasyMP Slide Converter si môžete prevziať z nasledujúcej webovej stránky:

<http://www.epson.com/>



Konvertovanie súborov programu PowerPoint na scenáriá

Táto kapitola vysvetľuje ako môžete konvertovať súbor programu PowerPoint na scenáριο a preniesť ho na pamäťové zariadenie USB.

Súbor PowerPoint môžete skonvertovať na scenáριο a prehrať ho ako prezentáciu bez pripojenia počítača.

Postup konverzie na scenáριο

Scenária sa vytvárajú nasledujúcim postupom konverzie.

- 1** Spustíte aplikáciu EasyMP Slide Converter a vyberte súbor programu PowerPoint.
- 2** Na obrazovke Nastaviť vyberte potrebné nastavenia, napríklad Uložiť do, Režim konverzie a Rozlíšenie projektora, a skonvertujte súbor na scenáριο.
- 3** Otvorte ukážku konvertovaného scenária (súbor FSE).
- 4** Skopírujte scenáριο na pamäťové zariadenie USB pripojené k počítaču.
- 5** Nastavte nastavenia automatického spustenia pre scenária.
Nastavenia automatického spustenia môžete zmeniť po vytvorení scenárií.



- Ak chcete nastaviť automatický prechod snímok, nastavte nastavenie **Prechod na ďalšiu snímku** na možnosť **Automaticky po** v programe PowerPoint.
- Je možné, že nebudete môcť použiť pamäťové zariadenia USB, ktoré obsahujú funkcie zabezpečenia.

Vysvetlenie obrazovky Hlavná obrazovka

Spustením aplikácie EasyMP Slide Converter sa zobrazí Hlavná obrazovka. Funkcie jednotlivých tlačidiel sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



	Názov tlačidla	Vysvetlenie
1	Konvertovať	Kliknutím sa zobrazí obrazovka Výber súboru. Vyberte súbor programu PowerPoint a skonvertujte ho na scenáριο. ☛ "Konvertovanie na scenáριο" str.9
2	Ukážka	Kliknutím sa zobrazí obrazovka Výber súboru. Vyberte a otvorte ukážku konvertovaného scenária (súbor FSE). ☛ "Ukážka scenária" str.13
3	Kopírovať do pamäte	Kliknutím sa zobrazí obrazovka Výber súboru. Vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať na pamäťové zariadenie USB, a skopírujte ho. ☛ "Uloženie scenária na pamäťové zariadenie USB" str.13
4	Upraviť automatické spustenie	Kliknutím sa zobrazí obrazovka Upraviť automatické spustenie. Upravte poradie prehrávania alebo nastavenie plynulého prehrávania pre scenária. ☛ "Úprava automatického spustenia" str.13
5	Nastaviť	Kliknutím na ikonu sa zobrazí obrazovka Nastaviť. Vyberte nastavenia súboru, napríklad Uložiť do, Rozlíšenie a Režim konverzie. ☛ "Zmena nastavení" str.14



Ak je nastavenie **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte** vybraté na obrazovke Nastaviť, jednotlivé nastavenia môžete upraviť podľa pokynov na obrazovke.

Ak je vypnuté, nastavenia upravte na Hlavnej obrazovke.

Konvertovanie na scenáριο

V tejto časti nájdete podrobný návod na vytvorenie scenária konvertovaním.



Ak nechcete zmeniť žiadne nastavenia, súbory PowerPoint môžete skonvertovať priamo na scenáριο.

☛ "Priame konvertovanie súboru programu PowerPoint na scenáριο"
[str.11](#)

1 Aplikáciu EasyMP Slide Converter môžete spustiť pomocou jednej z nasledovných metód.

- Pre systém Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

Kliknite na **Štart**, vyberte **Programy** (alebo **Všetky programy**), **EPSON Projector** a potom kliknite na **EasyMP Slide Converter**.

- Pre systém Windows 8:

Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvolte **Vyhľadať - EasyMP Slide Converter**.

Zobrazí sa Hlavná obrazovka aplikácie EasyMP Slide Converter.

2 Pripojte pamäťové zariadenie USB k počítaču kvôli uloženiu scenária.


3 Kliknite na položku **Konvertovať** na Hlavnej obrazovke. Vyberte súbor programu PowerPoint, ktorý chcete konvertovať na scenáριο, a kliknite na položku **Vybrať**.

4

Zobrazí sa obrazovka Nastaviť. Upravte potrebné nastavenia a kliknite na tlačidlo **Ďalší**.

Informácie o nastaveniach nájdete v nasledujúcej časti.


☛ "Zmena nastavení" [str.14](#)



- Ak nastavenie **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte** nie je vybraté, obrazovka Nastaviť sa nezobrazí a zobrazí sa obrazovka z kroku 5.
- Podrobné nastavenia môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo **Nastaviť** na Hlavnej obrazovke.

5

Skontrolujte podrobnosti nastavení a kliknite na tlačidlo **Konvertovať**.




- Keď sa konvertujú súbory počas prehrávania prezentácie sa konverzia automaticky upraví tak, aby sa použilo rozlíšenie obrazovky na základe rozlíšenia projektora (XGA alebo WXGA). Po konverzii sa obnoví predchádzajúce nastavenie rozlíšenia obrazovky.
- Ak je spustený program PowerPoint, konverziu nie je možné previesť. Pred spustením konverzie zatvorte program PowerPoint. Program PowerPoint nespúšťajte ani počas konverzie.
- Počas konverzie neupravujte nastavenie rozlíšenia displeja, ako napríklad zmena rozlíšenia, nepripájajte externý monitor alebo nemeňte tému zobrazenia. Ak sa zmení nastavenie displeja, konverzia sa zruší.
- Ak nastavenie **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte** nie je vybrané na obrazovke Nastaviť, obrazovky z kroku 6 sa nezobrazia. Keď sa zobrazí hlavná obrazovka, otvorte ukážku scenária alebo ho skopírujte do pamäte použitím príslušných tlačidiel na Hlavnej obrazovke.
- Pri prehrávaní prezentácie a konverzii súborov v tablete nevykonávajte počas konverzie dotykové operácie. V opačnom prípade sa konverzia nevykoná správne, pretože dotykové operácie budú obsiahnuté v konvertovanom scenári.

6

Keď sa po dokončení konverzie zobrazí kontrolná obrazovka, kliknite na tlačidlo **Áno**. Ak nechcete zobraziť ukážku, kliknite na tlačidlo **Nie** a pokračujte krokom 7.

Zobrazí sa obrazovka Ukážka. Informácie o funkciách jednotlivých tlačidiel nájdete v nasledujúcej časti.

☞ "Ukážka scenária" [str.13](#)



Po ukončení ukážky zatvorte obrazovku Ukážka.



Funkciou Ukážka nie je možné zobraziť ukážku súborov Jpeg (SIT). Ak je vybraná možnosť **Vykonať zjednodušenú konverziu** ako nastavenie Režim konverzie, zobrazí sa obrazovka na potvrdenie kopírovania, ale obrazovka na potvrdenie ukážky sa nezobrazí.

7


Keď sa zobrazí obrazovka na potvrdenie kopírovania, kliknite na položku **Áno**.

- 8** Zobrazí sa obrazovka Vyberte umiestnenie pre skopírovanie. Kliknite na tlačidlo **Prechádzať** a vyberte jednotku, kde je pripojené pamäťové zariadenie USB. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ak chcete upraviť poradie prehrávania alebo nastavenie plynulého prehrávania pre scenáriu, vyberte **Automaticky prehrať**. (Nastavenie automatického spustenia).

Nastavenia automatického spustenia môžete zmeniť po dokončení konverzie.

☞ "Úprava automatického spustenia" [str.13](#)



Scenáριο sa prenese na vybraté cieľové miesto.

- 9** Nastavte automatické spustenie.

- Ak v pamäťovom zariadení USB nie je žiadny súbor s automatickým spustením:

Zobrazí sa obrazovka na potvrdenie režimu Prehrať plynulo. Ak chcete vytvoriť súbor na automatické spustenie a nastaviť možnosť Prehrať plynulo pre súbor na automatické spustenie na hodnotu Zapnuté, kliknite na tlačidlo **Áno**.

- Ak v pamäťovom zariadení USB je súbor s automatickým spustením:

Nastavte automatické spustenie podľa nasledujúcej časti a kliknite na tlačidlo **OK**.

☞ "Úprava automatického spustenia" [str.13](#)



Ak sú na automatické spustenie nastavené aspoň dva súbory, prehrávajú sa v poradí zhora nadol v Zozname súborov pre automatické spustenie.

- 10** Odstráňte pamäťové zariadenie USB z počítača.
Spôsob odstránenia nájdete v dokumentácii k svojmu počítaču.
- 11** Po dokončení prenosu scenáriu pripojte pamäťové zariadenie USB k projektoru a začnite premietanie pomocou nástroja Prezentácia alebo PC Free.

Informácie o nástrojoch Prezentácia alebo PC Free nájdete v dokumentácii svojho projektora.

Priame konvertovanie súboru programu PowerPoint na scenáριο

Táto časť vysvetľuje ako konvertovať súbor programu PowerPoint priamo na scenáριο.



To je užitočné, keď chcete konvertovať bez zmien v nastaveniach. Keďže sa počas konverzie berie ohľad na nastavenia z obrazovky Nastaviť, skontrolujte nastavenia vopred, ak pole **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte** nie je označené.

- 1** Presuňte ikonu súboru programu PowerPoint na ikonu aplikácie EasyMP Slide Converter na pracovnej ploche.

Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbor programu PowerPoint a vyberte položku **Konvertovať do FSE**.

Pamätajte si, že nie je možné konvertovať viac súborov aplikácie PowerPoint. Vyberte iba jeden súbor na konverziu.

2 Skonvertujte súbor.

- Keď je vybratá možnosť **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte:**


Zobrazí sa obrazovka Nastaviť.

Informácie o nastaveniach nájdete v nasledujúcej časti.

☛ "Zmena nastavení" [str.14](#)

- Keď nie je vybratá možnosť **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte:**

Zobrazí sa obrazovka potvrdenia operácie. Kliknite na tlačidlo **Konvertovať**.



Spustí sa konverzia súboru na scenáριο. Ak je vybrané nastavenie **Spustiť prezentáciu a konvertovať súbory** ako Režim konverzie, zobrazí sa prezentácia.

3 Zobrazte ukážku scenária a preneste ho na pamäťové zariadenie USB.

- Keď je vybratá možnosť **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte:**

☛ Pokračujte postupom 6 z časti ["Konvertovanie na scenáριο"](#).

- Keď nie je vybratá možnosť **Po skonvertovaní súboru skopírovať do pamäte:**

Po dokončení konverzie sa zobrazí Hlavná obrazovka.


Potom upravte nastavenia ako ukážka scenária, kopírovanie do pamäte a automatické spustenie.






☛ "Vysvetlenie obrazovky Hlavná obrazovka" [str.8](#)

Ukážka scenária

Po konverzii môžete skontrolovať scenáριο na obrazovke Ukážka. Kliknutím na tlačidlo **Ukážka** na Hlavnej obrazovke zobrazte obrazovku Ukážka.

Informácie o funkciách jednotlivých tlačidiel nájdete v nasledujúcej tabuľke.



 Prehrať	Spustí sa ukážka. Reštartujú sa tým aj všetky zastavené alebo pozastavené scenářiá. Ak sa animácie v súboroch programu PowerPoint neprehrajú automaticky, môžete ich postupne prehrať stláčaním tlačidla Prehrať .
 Pozastaviť	Pozastaví ukážku.
 Zastaviť	Zastaví prehrávanie a vráti sa na prvú snímku.
 Predchádzajúca snímka	Vráti sa na predchádzajúcu snímku.
 Ďalšia snímka	Pokračuje nasledujúcou snímku.

Uloženie scenária na pamäťové zariadenie USB

Táto časť vysvetľuje ako preniesť skonvertované scenáριο na pamäťové zariadenie USB.


- 1** Pripojte pamäťové zariadenie USB k počítaču.
- 2** Spustite softvér EasyMP Slide Converter.
- 3** Kliknite na tlačidlo **Kopírovať do pamäte**.
- 4** Pri prenose scenária postupujte podľa pokynov na obrazovke.





Úprava automatického spustenia

Upravením nastavenia automatického spustenia môžete určiť poradie prehrávania scenárií alebo nastaviť plynulé prehrávanie.

Kliknutím na tlačidlo **Upraviť automatické spustenie** na Hlavnej obrazovke zobrazte obrazovku Upraviť automatické spustenie.

Ak chcete nastaviť automatické spustenie, pozrite nasledujúcu tabuľku.



Disk	Vyberte jednotku, na ktorej chcete upraviť súbor na automatické spustenie.
Prehrať plynulo	Ak po ukončení premietania všetkých scénárií v Zozname súborov pre automatické spustenie chcete začať premietanie odznova od prvého scénária, začiarknite políčko Prehrať plynulo .
Zoznam súborov	Zobrazí sa zoznam scénárií, pre ktoré nie je nastavené automatické spustenie.
Zoznam súborov pre automatické spustenie	Zobrazí sa zoznam scénárií, pre ktoré je nastavené automatické spustenie, v poradí prehrávania. Tlačidlami   môžete zmeniť poradie.
 	Scenáio sa zaregistruje a vymaže sa v súbore AutoRun.

Súbor	Zobrazí sa názov súboru programu PowerPoint, ktorý je určený na konvertovanie.
Uložiť do	Vyberte umiestnenie pre uloženie scénária.
Režim konverzie	<p>Vyberte spôsob konverzie pre súbor programu PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spustiť prezentáciu a konvertovať súbory Počas konverzie sa zobrazí prezentácia, čo vám umožní priebežne kontrolovať prezentáciu. Počas konverzie nemôžete pracovať s inými programami. Súbor sa uloží vo formáte FSE. • Konvertovať súbory bez spustenia prezentácie Prezentácia sa nezobrazuje počas konverzie. Efekty pre snímky sa nekonvertujú. Súbor sa uloží vo formáte FSE. Toto nastavenie nemožno zvoliť pri vypnutí funkcie Windows Aero, ak sa používa aplikácia PowerPoint 2013 v systéme Windows 7. • Vykonať zjednodušenú konverziu Konvertovanie do súboru JPEG. Animované efekty nastavené v súbore PowerPoint sa neuložia. Súbor sa uloží vo formáte SIT.

Zmena nastavení

Kliknutím na tlačidlo **Nastaviť** na Hlavnej obrazovke zobrazte obrazovku Nastaviť.

Informácie o nastaveniach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Rozlíšenie projektora	Vyberte rozlíšenie projektora, na ktorom sa bude premietat scénárió. Scenárió, pre ktoré je nastavené rozlíšenie WXGA (1280 x 800 bodov), sa nemôžu prehrať na projektoroch typu XGA.
Súbor po skonvertovaní skopírujte do pamäte.	Po výbere tejto možnosti sa zobrazí sprievodca konverziou. Ak je vybratá táto položka, pri každej konverzii súboru sa zobrazí obrazovka Nastaviť.
Rozšírené	Prepína sa medzi zobrazením/skrytím možností Rozšírené.
Obnoviť predvolené	Zmenené nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty. Kliknutím na tlačidlo OK uložíte nastavenia.
Informácie o verzii	Zobrazí informácie o verzii aplikácie.

Rozšírené nastavenia sú nasledovné.

Obraz	<p>Nastavte kvalitu obrazu pre konvertovaný súbor.</p> <p>Ak je nastavená hodnota Normálny, veľkosť súboru bude menšia v porovnaní so súborom s vysokou kvalitou obrazu, ale kvalita obrazu bude nižšia. Odporúča sa Vysoká kvalita obrazu.</p> <p>Ak je vybratá hodnota Vykonať zjednodušenú konverziu ako Režim konverzie, kvalitu obrazu nemožno nastaviť.</p>
Čas prechodu animácie	<p>Nastavte reprodukovateľnosť animácie (čas prechodu) pre konvertovaný súbor.</p> <p>Animácie, pre ktoré je nastavený časovač alebo opakovanie, nie je možné konvertovať normálne. Ak nemôžete korektne konvertovať animácie, nastavte dlhší čas prechodu kvôli zvýšeniu reprodukovateľnosti.</p> <p>Ak je vybratá hodnota Vykonať zjednodušenú konverziu ako Režim konverzie, čas prechodu nie je možné nastaviť.</p>



Príloha

Pred odinštalovaním nezabudnite skontrolovať nasledujúce body.

- Na odinštalovanie aplikácie EasyMP Slide Converter musíte mať oprávnenia správcu.
- Pred spustením odinštalovania zatvorte všetky spustené aplikácie.

V systéme Windows XP

- 1** Kliknite na tlačidlo **Štart**, potom na **Ovládací panel**.
- 2** Dvakrát kliknite na ikonu **Pridať alebo odstrániť programy**.
- 3** Vyberte EasyMP Slide Converter a potom kliknite na **Zmeniť/Odstrániť**.

Pre Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite na tlačidlo **Štart**, potom na **Ovládací panel**.
- 2** Kliknite na možnosť **Odinštalovanie programu** v kategórii **Programy**.
- 3** Vyberte EasyMP Slide Converter a potom kliknite na **Odinštalovať/Zmeniť**.

Pre systém Windows 8

- 1** Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvolte **Vyhľadať**.
- 2** Pravým tlačidlom kliknite (stlačte a podržte) na **EasyMP Slide Converter**.
- 3** Zvoľte **Odinštalovať** na paneli aplikácií.

Pri používaní aplikácie EasyMP Slide Converter platia nasledujúce obmedzenia.

Obmedzenia týkajúce sa operačného systému

- Ak používate operačný systém Windows XP Service Pack 2, program sa môže nečakane ukončiť, ak vyberiete súbor PowerPoint na pracovnej ploche. Tento problém môžete vyriešiť aktualizáciou na systém Windows XP Service Pack 3 alebo sa obráťte na niektorého miestneho dodávateľa uvedeného v zozname Zoznam kontaktov k projektoru Epson.
☛ [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)
- Ak sú v popredí otvorené nejaké okná typu Správca úloh systému Windows, pred vykonaním konverzie zatvorte tieto okná.
- Pri prehrávaní prezentácie a konverzii súborov v tablete nevykonávajte počas konverzie dotykové operácie. V opačnom prípade sa konverzia nevykoná správne, pretože dotykové operácie budú obsiahnuté v konvertovanom scenári.

Obmedzenia týkajúce sa aplikácie PowerPoint

- Ak vykonávate zjednodušenú konverziu pomocou aplikácie PowerPoint 2007 Service Pack 1, časť obrazu sa po konverzii zobrazí v čiernej farbe. Tento problém sa vyrieši aktualizáciou aplikácie na verziu PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Efekty plynulého prehrávania nastaveného v aplikácii PowerPoint nie je možné skonvertovať. Ak chcete plynulo prehrať súbor, pre zvoľte nastavenie **Prehrať plynulo** v aplikácii EasyMP Slide Converter.
☛ "Konvertovanie súboru PowerPoint" [str.8](#)
- Ak je súbor PowerPoint nastavený tak, že sa skonvertuje aj prepínanie snímok a automatické spustenie animácií, môže sa stať, že sa súbor po konverzii nezobrazí správne alebo nebude správne fungovať.

- V programoch PowerPoint 2002 alebo PowerPoint 2003 sa môže stať, že po konvertovaní súborov sa objekty v Prezentác. nezobrazia správne alebo časť obrazovky bude čierna.
- Ak používate systémy Windows Vista alebo Windows 7, PowerPoint 2002 nie je podporovaný.
- Nie je možné konvertovať zvuk a filmy v súboroch programu PowerPoint ani v animáciách ako PowerPoint Game.
- Pri konvertovaní súboru pomocou aplikácie PowerPoint 2010 v operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 môže byť zablokované nastavenie obrazovky Windows Aero.

Obmedzenia týkajúce sa rozlíšenia

- Ak používaný počítač neumožňuje rozlíšenie 1280x800 alebo 1280x768 a je vybraté nastavenie **Spustiť prezentáciu a konvertovať súbory**, nemôžete vybrať rozlíšenie projektoru WXGA.

Iné obmedzenia

- Efekty nastavené pre prvú snímku nie je možné konvertovať bez ohľadu na Režim konverzie.
- Ak je vybraté nastavenie **Konvertovať súbory bez spustenia prezentácie**, prechodové efekty medzi obrazovkami sa nemôžu skonvertovať.
- Aplikácie, ktoré používajú časť funkcií DirectX, sa nemusia zobrazovať správne.

Chybové hlásenie počas spúšťania softvéru EasyMP Slide Converter

Chybové hlásenia	Riešenie
Aplikáciu nie je možné použiť vo vami používanej verzii OS. Aktualizujte OS na požadovanú verziu.	Aplikáciu EasyMP Slide Converter nie je možné nainštalovať v používanom operačnom systéme. Nainštalujte ju v podporovanom operačnom systéme. ☛ "Požiadavky na softvér" str.5
Aby ste mohli spustiť aplikáciu EasyMP Slide Converter, musíte mať nainštalovaný PowerPoint® 2002 alebo novší.	Po nainštalovaní programu PowerPoint 2002 alebo novšieho nainštalujte aplikáciu EasyMP Slide Converter znova. ☛ "Inštalácia softvéru" str.5
Zatvorte aplikáciu PowerPoint®, potom súbor konvertujte.	Ak je spustený program PowerPoint, konverzia nemusí prebehnúť v poriadku. Zatvorte aplikáciu PowerPoint, potom súbor konvertujte.
Táto aplikácia sa nedá spustiť, pretože už je spustený iný softvér EPSON Projector (Easy Interactive Tools).	Ukončite prácu v softvéri Easy Interactive Tools a potom spustíte aplikáciu EasyMP Slide Converter.
Súbor nie je možné uložiť na zvolenom mieste. Zvoľte iné umiestnenie a skúste to znovu.	Niekedy sa môže stať, že nemôžete uložiť súbor, pretože nemáte oprávnenie zapisovať do zvoleného priečinka. Zvoľte iné umiestnenie a skúste to znovu.
Súbor nebolo možné skopírovať na zvolené miesto. Zvoľte iné umiestnenie a skúste to znovu.	
Na zvolenom mieste nie je dostatok voľného miesta. Zvoľte iné umiestnenie a skúste to znovu.	Na zvolenej jednotke nie je dostatok voľného miesta na uloženie súboru. Vymazaním niektorých nepotrebných súborov uvoľníte priestor na disku, aby bolo možné súbor uložiť.
Súbor nie je možné skopírovať, pretože na zvolenom disku nie je dostatok voľného miesta.	Na zvolenej jednotke nie je dostatok voľného miesta na prenos scenária. Vymazaním niektorých nepotrebných súborov uvoľníte priestor na disku, aby bolo možné scenáριο poslať.
Tento súbor nie je možné zapísať na zvolené miesto, pretože tu nie je dostatok voľného miesta.	Na zvolenej jednotke nie je dostatok voľného miesta na nastavenie automatického spustenia. Vymazaním niektorých nepotrebných súborov uvoľníte priestor, aby bolo možné súbor zapísať.
Aplikáciu EasyMP Slide Converter nemožno použiť vo vašom počítači. Ďalšie podrobnosti nájdete v Návide na používanie programu.	EasyMP Slide Converter nemožno použiť v počítačoch s operačným systémom Windows 8, ktoré sú vybavené ovládačom WDDM 1.0 (grafický ovládač). Používajte počítač, ktorý podporuje ovládač WDDM, verzia 1.1 alebo novší.

Problémy týkajúce sa aplikácie EasyMP Slide Converter

Konvertovať do FSE sa nezobrazuje v ponuke, ktorá sa objaví po kliknutí pravým tlačidlom myši v programe PowerPoint.

Kontrola	Riešenie
Bol program PowerPoint nainštalovaný po nainštalovaní aplikácie EasyMP Slide Converter?	Je možné, že sa ponuka nezobrazí, ak bol program PowerPoint nainštalovaný po inštalácii aplikácie EasyMP Slide Converter. Znova nainštalujte aplikáciu EasyMP Slide Converter.

Nie je možné konvertovanie na scénáριο.

Kontrola	Riešenie
Je spustený program PowerPoint?	Pred spustením konverzie zatvorte program PowerPoint. Program PowerPoint nespúšťajte ani počas konverzie.
Boli možnosti Snímky alebo Vlastná prezentácia vybraté ako nastavenie Zobrazenie snímok?	Nie je možné konvertovať, ak boli možnosti Snímky alebo Vlastná prezentácia vybraté ako nastavenie Zobrazenie snímok. Vyberte možnosť Všetky ako nastavenie Zobrazenie snímok.
Zobrazuje sa v Prieskumníku ukážka súboru PowerPoint?	Ak je súbor PowerPoint zobrazený v kontrolnom okienku v operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7, pred spustením konverzie zatvorte toto kontrolné okienko.
Sú pri používaní multiobrazového monitora Konvertovať súbory bez spustenia prezentácie ?	Keď je multiobrazový monitor pri používaní PowerPoint 2010 nastavený na obrazovku počítača, vyberte možnosť Spustiť prezentáciu a konvertovať súbory ako režim konverzie. Ak chcete Konvertovať súbory bez spustenia prezentácie ako režim konverzie, musíte zrušiť nastavenie multiobrazového monitora.
Je súbor aplikácie PowerPoint chránený heslom?	Pri používaní aplikácie PowerPoint 2013 nemôžete konvertovať súbory aplikácie PowerPoint, ktoré sú chránené heslom. Odstráňte heslo a potom vykonajte konverziu.

Nie je možné prehrať scénáriá.

Kontrola	Riešenie
Je vybrané správne rozlíšenie?	Ak rozlíšenie projektora premietajúceho scénáριο je typu XGA, scénáriá s nastaveným rozlíšením WXGA (1280 x 800 bodov) sa nemôžu prehrávať. Súbor premietajte po konvertovaní súboru programu PowerPoint na scénáριο s rozlíšením XGA (1024 x 768 bodov).

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation reprodukovat', ukladať do prehľadávacieho systému ani sa nesmie na žiaden účel v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať – elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak. Spoločnosť nenesie žiadnu priamu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa tu nachádzajú. Nezodpovedá ani za prípadné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pridružené spoločnosti nie sú voči spotrebiteľovi tohto produktu alebo iným osobám zodpovedné za škody, straty, náklady a výdavky spôsobené spotrebiteľom alebo inou osobou v dôsledku nasledujúcich udalostí: nehoda, nesprávne použitie alebo zneužitie tohto produktu alebo neoprávnené úpravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s výnimkou USA) nedodržanie prísneho súladu s prevádzkovými a servisnými pokynmi spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody alebo problémy spôsobené použitím akéhokoľvek príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorých nie je uvedené označenie originálnych produktov – Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto príručky môže byť zmenený alebo aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky v tejto príručke a skutočný projektor môžu byť odlišné.

V tejto príručke sa operačné systémy uvedené vyššie označujú ako systémy „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“ a „Windows 8“. Navyše, na označenie systémov Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 sa môže používať súhrnný výraz Windows a viaceré verzie systému Windows sa môžu označovať, napríklad ako Windows XP/Vista, bez výrazu Windows.

Všeobecná poznámka

XGA je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Ďalšie tu použité názvy produktov slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa zrieka všetkých práv na tieto známky.

Copyright na softvér:

Tento produkt používa voľne šírený softvér, ako aj softvér, na ktorý táto spoločnosť vlastní práva.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000SK

Informácie o označeniach

Operačný systém Microsoft® Windows® XP Professional

Operačný systém Microsoft® Windows® XP Home Edition

Operačný systém Microsoft® Windows Vista®

Operačný systém Microsoft® Windows® 7

Operačný systém Microsoft® Windows® 8

A		R	
Automatické spustenie	13	Režim konverzie	14
Č		Riešenie problémov	19
Čas prechodu animácie	15	Rozlíšenie projektora	15
D		Rozšírené	15
Disk	14	S	
F		Súbor po skonvertovaní skopírovať do pamäte.	15
Formát súboru	4	U	
H		Ukážka	8, 10, 13
Hlavná obrazovka	8	Uložiť do	14
I		Upraviť automatické spustenie	8, 13
Inštalácia	5	V	
K		Vyberte umiestnenie pre skopírovanie	11
Konvertovanie na scenáριο	9, 11	Z	
Konvertovať do FSE	11	Zoznam súborov	14
Kopírovať do pamäte	13	Zoznam súborov pre automatické spustenie	14
O			
Obraz	15		
Obrazovka Nastaviť	14		
Odinštalovanie	17		
P			
Prehrať plynulo	14		