

Multimedia Projector

EB-536Wi / EB-535W / EB-525W / EB-530 / EB-520

Ghidul de service și asistență tehnică

Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson

Citiți Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

Ghidul utilizatorului

- Caracteristicile Proiectorului
- Denumirea și funcțiile componentelor
- Pregătirea proiectorului
- Utilizarea de bază
- Utilizarea funcțiilor interactive
- Funcții utile
- Meniul Configurare
- Depanarea
- Întreținerea
- Anexă

Aplicații furnizate pe Epson Projector Software CD-ROM

Pentru a proiecta printr-o rețea

- ▶ Ghid de utilizare a EasyMP Network Projection
- ▶ Ghid de utilizare a EasyMP Multi PC Projection

Aplicații furnizate pe Easy Interactive Function CD-ROM

Pentru a desena linii sau figuri pe imaginea proiectată cu ajutorul creionului furnizat

- ▶ Ghid de utilizare Easy Interactive Tools Ver.3.0

Aplicații pe care le puteți descărca de pe site-ul Web

Pentru a controla mai multe proiectoare Epson printr-o rețea

- ▶ EasyMP Monitor Ghid de funcționare
<http://www.epson.com/>

Selectare limbă

Salvarea acestui ghid pe un computer

Open Source Software License

Mesaj Protejat Prin Parolă