

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Podrška i servis

Popis kontakata za Epson projektor

Pročitajte Sigurnosne upute

Priručnik za uporabu

- Značajke Projektora
- Nazivi dijelova i funkcije
- Pripremanje projektora
- Osnovna uporaba
- Korisne Funkcije
- Izbornik Konfiguriranje
- Ispravljanje Problema
- Održavanje
- Dodaci

Aplikacije koje dolaze na Epson Projector Software CD-ROM

Projekcija preko mreže

► Vodič za EasyMP Network Projection

Za projekciju više zaslona računala

► Vodič za EasyMP Multi PC Projection

Aplikacije koje možete preuzeti s interneta

Upravljanje za više projektorapreko mreže

► EasyMP Monitor Priručnik za uporabu
<http://www.epson.com/>

Odabir jezika

Spremanje priručnika na računalo

Open Source Software License

Naljepnica Obavijesti O Zaštićenosti Uređaja Lozinkom