



Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Introduksjon til EasyMP Multi PC Projection

Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection	5
Koble til forskjellige enheter	5
Visning på fire skjermer	5
Bytte av forelesere og projektorposisjoner	6
Moderatorfunksjon	6

Sette opp EasyMP Multi PC Projection for første gang

Installere programvaren	9
Systemkrav for EasyMP Multi PC Projection	9
Installere EasyMP Multi PC Projection (Windows)	10
Installere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)	10
Sette opp projektoren	12
Anbefalt trådløst miljø for Multi PC Projection	12
Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (trådløs)	12
Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (kablet)	13

Koble til projektoren og projisere bilder

Tilkoblingsmetoder	16
Koblingsmetoder for ulike møteopplegg	16
Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem	17
Velge projektorzoekmetoden	20
Søkemetoder	20
Søke etter nettverksprojektorer automatisk	20
Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn	21
Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil	21
Profiler for søk	22
Utføre et profilsøk	22
Registrere en profil	23

Eksportere en profil	24
Importere en profil	24
Dele en profil over et nettverk	25

Kontrollere den projiserte visningen

Skjermtyper for projeksjonskontroll	26
Betjene den projiserte visningens status	26
Endre antall projiserte paneler	27
Bytte foreleseren	28
Endre projeksjonsposisjonen	29

Koble fra

30

Bruke tilleggsfunksjoner

Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en snarvei	33
Lage en snarvei	33
Koble til flere projektorer (speilvending)	34
Få lyd fra projektoren	35
Projisere skjermen	36
Bytte moderatoren	37
Skjule betjeningsskjermen for projisering	38

Løse problemer

Løse problemer med nettverksforbindelse	40
Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (trådløs)	40
Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (kablet)	42
Løse problemer under projeksjon	44
Løsninger når dataskjermen ikke vises ordentlig	44
Løsninger når skjermen ikke projiseres ordentlig	44
Løsninger når lyden ikke overføres ordentlig	44

Liste med feilmeldinger	46
Feilmeldinger ved oppstart av EasyMP Multi PC Projection	46
Feilmeldinger ved søk etter og valg av projektorer	47
Feilmeldinger under projisering	48
Feilmeldinger ved bruk av en profil	48
Feilmeldinger ved bruk av moderatorfunksjonen	49

Hendelsesliste	50
-----------------------	-----------

Skjermammendrag

Søkeskjerm	52
-------------------	-----------

Lagreskjermen	54
----------------------	-----------

Angi alternativer	55
--------------------------	-----------

Angi alternativer – Brukerinnstillinger	55
Angi alternativer – Generelle innstillinger	56
Angi alternativer – Juster ytelse	57
Angi alternativer – Lyden	57

Verktøylinje	59
---------------------	-----------

Betjeningsskjerm for projisering	60
---	-----------

Vedlegg

Oppdatere og avinstallere programvaren	63
---	-----------

Skaffe den siste versjonen av programmet	63
Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows XP / Windows Vista / Windows 7)	63
Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows 8 / Windows 8.1)	63
Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)	64

Støttede oppløsninger og farger	65
--	-----------

Støttede oppløsninger	65
Visningsfarger	65

Begrensninger	66
----------------------	-----------

Begrensninger for tilkobling	66
Begrensninger ved projisering fra Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri	66
Begrensninger i Windows Aero	66
Begrensninger ved projisering fra Windows Media Center	67

Merknader	68
------------------	-----------

Merknad om copyright	68
Mer om betegnelser	68
Generell merknad	68
Tillegg om opphavsrett	69



Introduksjon til EasyMP Multi PC Projection

Les denne informasjonen for å finne ut mer om EasyMP Multi PC Projection-programvaren.

Beslektede koblinger

- "Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)

EasyMP Multi PC Projection er programvare for å avholde interaktive møter ved å projisere bilder fra nettverksprojektorer. Du kan bruke en rekke visningsalternativer tilpasset miljøet.


Beslektede koblinger

- "Introduksjon til EasyMP Multi PC Projection" [s.4](#)
- "Koble til forskjellige enheter" [s.5](#)
- "Visning på fire skjermer" [s.5](#)
- "Bytte av forelesere og projektorposisjoner" [s.6](#)
- "Moderatorfunksjon" [s.6](#)

Koble til forskjellige enheter

Når du installerer EasyMP Multi PC Projection på en PC i nettverket, og bruker den til å koble til projektoren, kan opptil 50 andre enheter på nettverket projisere bilder med projektoren. (Opp til fire enheter kan projisere på én gang.) De 50 enhetene kan være en kombinasjon av datamaskiner som kjører EasyMP Multi PC Projection og trådløse enheter, for eksempel smarttelefoner og nettbrett som har Epson iProjection. Datamaskinene med EasyMP Multi PC Projection kan kontrollere projektoren fra flere enheter, men enhetene som kjører Epson iProjection kan bare projisere.

Du kan også avholde eksterne møter over et nettverk ved å projisere det samme bildet på opptil fire projektorer samtidig i nettverket.




Beslektede koblinger

- "Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Koble til flere projektorer (speilvending)" [s.34](#)

Visning på fire skjermer

Du kan vise opptil fire skjermer samtidig i separate projiserte paneler, noe som er nyttig i både virksomhetsmiljøer og utdanningsmiljøer.

Du kan for eksempel sammenligne og analysere data fra samtidig projiserte skjermer fra flere enheter. I et klasserom kan du projisere leksjonsmateriale på én del av skjermen og elevenes svar de på en annen del for å forbedre læringsopplevelsen.



Beslektede koblinger

- "Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Endre antall projiserte paneler" [s.27](#)

Bytte av forelesere og projektorposisjoner

Ved hjelp av EasyMP Multi PC Projection kan du enkelt endre skjermen som projiseres og projeksjonsposisjonen ved å dra og slippe brukernavn i panelene på betjeningsskjermen for projisering.

Du kan dele projektoren med andre brukere på samme nettverk uten å endre kabelkoblinger; alle brukere kan vise presentasjoner etter tur.



Betjeningsskjermen for projisering er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.

Beslektede koblinger

- "Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Bytte foreleseren" [s.28](#)
- "Endre projeksjonsposisjonen" [s.29](#)

Moderatorfunksjon

Når moderatorfunksjonen brukes, er det bare én person som kan ha rollen som moderator og styre den projiserte visningen. Denne funksjonen passer til møter hvor én bruker er moderatoren og de andre brukerne er deltakere, og moderatoren er den som må styre den projiserte visningen.

Dette er også nyttig i et klasseromsmiljø, hvor moderatoren må styre timen uten avbrudd.



Denne funksjonen er kun tilgjengelig for støttede modeller.

Beslektede koblinger

- "Egenskaper for EasyMP Multi PC Projection" [s.5](#)
- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)



Sette opp EasyMP Multi PC Projection for første gang

Følg disse anvisningene før en datamaskin kobles til projektoren via et nettverk.

Beslektede koblinger

- "Installere programvaren" [s.9](#)
- "Sette opp projektoren" [s.12](#)

Installer EasyMP Multi PC Projection fra CD-platen med EPSON Projector Software som følger med projektoren (hvis tilgjengelig) eller ved å laste programmet ned fra Epson-nettstedet.



- Hvis språket som velges for installasjonen er forskjellig fra språket i operativsystemet som brukes, er det ikke sikkert at skjermbildene vises korrekt.
- Hvis en eldre versjon av EasyMP Multi PC Projection allerede er installert på datamaskinen, må denne versjonen avinstalleres før du kan installere EasyMP Multi PC Projection.

Beslektede koblinger

- "Sette opp EasyMP Multi PC Projection for første gang" [s.8](#)
- "Systemkrav for EasyMP Multi PC Projection" [s.9](#)
- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)
- "Skaffe den siste versjonen av programmet" [s.63](#)

Systemkrav for EasyMP Multi PC Projection

Datamaskinen må imøtekomme følgende systemkrav for å kunne bruke programvaren EasyMP Multi PC Projection.

Krav	Windows	Mac
Operativsystem	Windows XP <ul style="list-style-type: none"> • Professional (32-biters) • Home Edition (32-biters) • Tablet PC Edition (32-biters) 	Mac OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.4.x (32-biters) • 10.5.1 eller nyere (32-biters) • 10.6.x (32- og 64-biters) • 10.7.x (32- og 64-biters) • 10.8.x (64-biters) • 10.9.x (64-biters)

Krav	Windows	Mac
	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-biters) • Enterprise (32-biters) • Business (32-biters) • Home Premium (32-biters) • Home Basic (32-biters) 	
	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- og 64-biters) • Enterprise (32- og 64-biters) • Professional (32- og 64-biters) • Home Premium (32- og 64-biters) • Home Basic (32-biters) • Starter (32-biters) 	
	Windows 8 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 (32- og 64-biters) • Windows 8 Pro (32- og 64-biters) • Windows 8 Enterprise (32- og 64-biters) 	
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- og 64-biters) • Windows 8.1 Pro (32- og 64-biters) • Windows 8.1 Enterprise (32- og 64-biters) 	
CPU	Mobile Pentium III 1,2 GHz eller raskere (Pentium M 1,6 GHz eller raskere anbefales)	Power PC G3 900 MHz eller raskere (CoreDuo 1,5 GHz eller raskere anbefales)
Minne	256 MB eller mer (512 MB eller mer anbefales)	

Krav	Windows	Mac
Harddiskplass	20 MB eller mer	
Skjerm	Oppløsning mellom 1024 × 768 (XGA) og 1920 × 1200 (WUXGA) 16-bit eller høyere fargevisning (cirka 32 000 viste farger)	



- Drift med Windows XP garanteres ikke uten at det er installert noen oppdateringspakker eller med Windows XP Service Pack 1.
- Garanteres ikke å fungere i Mac OS X 10.5.0 fordi brannmursinnstillingene ikke tilpasses korrekt når versjonen oppdateres.

Beslektede koblinger

- "Installere programvaren" [s.9](#)

Installere EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Installer EasyMP Multi PC Projection på datamaskinen.



Du trenger administratorrettigheter for å installere programvaren.

- 1** Slå på datamaskinen.
- 2** Sørg for at alle kjørende programmer lukkes.
- 3** Gjør ett av følgende:
 - Sett inn CD-platen EPSON Projector Software i datamaskinen (hvis tilgjengelig), og fortsett med disse trinnene.
 - Hvis du lastet ned programvaren fra Epson-nettstedet, følger du instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Installasjonsprogrammet startes automatisk.

- 4** Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, åpne CD-ROM-stasjonen fra **Min datamaskin** (eller **Datamaskin**), og dobbeltklikk deretter på **InstallNavi.exe**.

- 5** Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Beslektede koblinger

- "Installere programvaren" [s.9](#)

Installere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)

Installer EasyMP Multi PC Projection på datamaskinen.

- 1** Slå på datamaskinen.
- 2** Sørg for at alle kjørende programmer lukkes.
- 3** Gjør ett av følgende:
 - Sett inn CD-platen EPSON Projector Software i datamaskinen (hvis tilgjengelig), og fortsett med disse trinnene.
 - Hvis du lastet ned programvaren fra Epson-nettstedet, følger du instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.
- 4** Dobbeltklikk på **Install Navi**-ikonet i EPSON-vinduet. Installasjonen starter.
- 5** Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Beslektede koblinger

- "Installere programvaren" [s.9](#)

Følg disse anvisningene for å sette opp en projektor å koble til et trådløst eller kablet nettverk. Når du kobler projektoren til et trådløst LAN, koble til med Modus for avansert tilkobling. Du kan ikke koble til ved bruk av Modus for rask tilkobling.

Beslektede koblinger

- "Sette opp EasyMP Multi PC Projection for første gang" [s.8](#)
- "Anbefalt trådløst miljø for Multi PC Projection" [s.12](#)
- "Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (trådløs)" [s.12](#)
- "Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (kablet)" [s.13](#)

Anbefalt trådløst miljø for Multi PC Projection

Når du kobler en projektor til et trådløst lokalnett og kobler til flere enheter trådløst, bør du ta hensyn til følgende anbefalinger.

- Sett opp flere tilgangspunkter slik at ett av tilgangspunktene kan koble til opp til 10 eller 20 enheter. Se håndboken til tilgangspunktet for mer informasjon om maksimalt antall enheter som kan kobles til.
- Når du bruker flere tilgangspunkter, bør du tilordne en egen kanal til hvert tilgangspunkt og bruke ulike tilgangspunkter for å koble til projektorer og datamaskiner.
- Bruk en trådløs LAN-kontroller, hvis mulig, for å forbedre stabiliteten til tilkoblingen.
- Bruk et tilgangspunkt som støtter 802.11n.

Kontakt nettverksadministratoren for å få hjelp til å konfigurere det trådløse miljøet.

Beslektede koblinger

- "Sette opp projektoren" [s.12](#)

Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (trådløs)

For å koble en datamaskin til projektoren via et trådløst nettverk, må du velge nettverksinnstillinger på datamaskinen og projektoren.

- 1** Ta kontakt med nettverksadministratoren og skriv ned innstillingene for aksesspunktet, bl.a. SSID-en og sikkerhetsinnstillingene.
- 2** Koble datamaskinen til nettverket.



For å sette opp en nettverksforbindelse må du om nødvendig lese dokumentasjonen som er vedlagt datamaskinen eller nettverksadapteren.

- 3** Installer om nødvendig enheten for trådløst nettverk i projektoren. Les *Brukerhåndbok* som følger med projektoren, for nærmere detaljer.
- 4** Slå på projektoren.
- 5** Trykk [Menu]-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet, gå til **Nettverk** og velg **Til Nettverkskonfigurering**.
- 6** Velg **Trådløst LAN**.
En skjerm i likhet med følgende, vises.



7 Velg **På** for **Trådløst LAN: strøm**.



Avhengig av modellen til projektoren må du kanskje velge **Trådløst LAN på** som **Trådløs strøm**-innstillingen i **Nettverk**-menyen i stedet.

8 Velg **Avansert** som **Tilkoblingsmodus**.

9 Velg andre alternativer etter behov for nettverket. Les *Brukerhåndbok* som følger med projektoren, for nærmere detaljer.

10 Velg sikkerhetsinnstillinger i **Sikkerhet**-menyen etter behov for nettverket. Ta kontakt med nettverkets administrator for å få mer informasjon, slik at innstillingene blir korrekte.

11 Når du er ferdig med innstillingene, velg **Oppsett fullført** eller **Fullført** og følg anvisningene på skjermen til lagre innstillingene og avslutte menyene.

Beslektede koblinger

- "Sette opp projektoren" [s.12](#)
- "Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem" [s.17](#)

Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (kablet)

For å koble en datamaskin til projektoren via et kablet nettverk, må du velge nettverksinnstillinger på datamaskinen og projektoren.

1 Ta kontakt med nettverksadministratoren og kontroller at DHCP er tilgjengelig i det gjeldende nettverksmiljøet.



Hvis DHCP ikke er tilgjengelig, skriv ned de følgende verdiene som er tilgjengelig for projektoren.

- IP-adresse
- Nettmaske
- Gateway-adresse

2 Koble datamaskinen til nettverket.



For å sette opp en nettverksforbindelse må du om nødvendig lese dokumentasjonen som er vedlagt datamaskinen eller nettverksadapteren.

3 Koble til en LAN-kabel til projektoren.

4 Slå på projektoren.

5 Trykk [Menu]-knappen på fjernkontrollen eller kontrollpanelet, gå til **Nettverk** og velg **Til Nettverkskonfigurering**.

6 Velg **Trådb. LAN**.

En skjerm i likhet med følgende, vises.



7 Velg IP-innstillinger etter behov.

- DHCP er tilgjengelig: Sett **DHCP** til **På**.
- DHCP er ikke tilgjengelig: Sett **DHCP** til **Av** og skriv inn verdiene for projektorens IP-adresse, nettmasker og gateway-adresse etter behov.

8 Når du er ferdig med innstillingene, velg **Oppsett fullført** eller **Fullført** og følg anvisningene på skjermen til lagre innstillingene og avslutte menyene.

Beslektede koblinger

- "Sette opp projektoren" [s.12](#)
- "Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem" [s.17](#)



Koble til projektoren og projisere bilder

Følg disse anvisningene når du kobler til datamaskinen og projektoren over et nettverk for å projisere bilder fra dataskjermen ved hjelp av projektoren. Sørg for at du allerede har satt opp EasyMP Multi PC Projection.

Beslektede koblinger

- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)
- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Koble fra" [s.30](#)
- "Installere programvaren" [s.9](#)
- "Sette opp projektoren" [s.12](#)

Du kan velge hvordan datamaskinen og projektoren skal kobles sammen over et nettverk avhengig av møteopplegget.

Beslektede koblinger

- "Koble til projektoren og projisere bilder" [s.15](#)
- "Koblingsmetoder for ulike møteopplegg" [s.16](#)
- "Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem" [s.17](#)

Koblingsmetoder for ulike møteopplegg


Du kan velge en koblingsmetode som passer møteopplegget.

Bestem hvordan du vil avholde møtet. Fremgangsmåten for tilkobling varierer med koblingsmetoden.



Enkelte koblingsmetoder kan være utilgjengelig, avhengig av projektoren. Les *Brukerhåndbok* som følger med projektoren, for nærmere detaljer.

- Alle brukere kan styre den projiserte visningen og bli foreleser. (Avholde diskusjoner og samhandle med andre brukere i et virksomhetsmiljø.)



- Bare én bruker er moderatoren, og han/hun har full kontroll over møtet ved å bruke moderatorfunksjonen. (Avholde en klasse eller forelesning ved å bruke deltakernes dataskjermer i et utdanningsmiljø.)



Når et møte startes ved hjelp av moderatorfunksjonen, må én bruker koble til projektoren som moderatoren og de andre brukerne må koble til projektoren som deltakere.

Beslektede koblinger

- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)
- "Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem" [s.17](#)

Koble til projektoren med programvaren over et nettverkssystem

Når projektoren er satt opp som indikert nedenfor, kan du koble projektoren og en datamaskin sammen over et nettverk ved å bruke EasyMP Multi PC Projection.

- Enheten for trådløst nettverk er installert i projektoren (kun trådløse nettverk).
- En nettverkskabel er koblet til projektoren (kun kablede nettverk).
- Projektorens tilkoblingsmetode er stilt til **Avansert**.



Påse at du også har koblet en datamaskin til nettverket.

1

Trykk på [LAN]-knappen eller [Source Search]-knappen på fjernkontrollen for å bytte inngangskilden til LAN.

Venteskjermbildet for LAN projiseres.

[LAN]

Projektornavn	:	EB*****
SSID	:	
IP-adresse 	:	
IP-adresse ((P))	:	
Nøkkelord	:	

2

Start EasyMP Multi PC Projection.

- Windows XP, Windows Vista og Windows 7: Klikk **Start**, velg **Programmer** (eller **Alle programmer**), **EPSON Projector**, **EasyMP Multi PC Projection** og klikk deretter på **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX**.
- Windows 8: Velg **Søk** i Perler, og velg deretter **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX**.
- Mac OS X: Dobbeltklikk **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX** i **Programmer**-mappen. Søkeskjermen vises.



Du kan også lage en snarvei og bruke den til å starte EasyMP Multi PC Projection og til å søke etter lagrede projektorer automatisk.


3 Søk etter projektoren ved hjelp av én av følgende metoder.

- **Automatisk søk:** Søker automatisk etter projektoren.
- **Manuelt søk:** Søker etter projektoren basert på en angitt IP-adresse eller projektornavn.
- **Profil:** Søker etter projektoren som er basert på en tidligere lagret profil.

Søkeresultatet for projektoren vises.

4 Velg projektoren du vil koble til fra **Projektorliste** og utfør en av de følgende handlingene.

- Alle brukere kan bli forelesere, eller er deltakere i moderatorfunksjonen: Sørg for at **Koble til som vert** ikke er valgt, og klikk deretter på **Bli med**.
- Brukeren er moderator i moderatorfunksjonen: Velg **Koble til som vert** og klikk deretter på **Bli med**.





- Moderatorfunksjonen er bare tilgjengelig for modeller som støtter den, og er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.
- Når én bruker kobler til som en moderator, slås moderatorfunksjonen på.

Når **Projekternøkkelord** settes til **På** i projektorinnstillingene, vises skjermbildet for innskriving av nøkkelord.

5 Skriv inn nøkkelordet som vises på venteskjermbildet for LAN, og klikk deretter **OK** om nødvendig.

Når tilkoblingen er fullført, vises EasyMP Multi PC Projection-verktøylinjen på dataskjermen.



Dataskjermen for brukeren som kobler til først, projiseres i fullskjermmodus. Brukere som kobler til senere, kan projisere sin egen skjerm ved å klikke på -knappen på verktøylinjen eller styre den projiserte visningen fra betjeningsskjermen for projisering ved å klikke på -knappen på verktøylinjen.



- Når det etableres en forbindelse, bytter signalkilden for projektoren automatisk til nettverket hvis det ikke finnes andre aktive signalkilder. Hvis signalkilden ikke bytter til nettverket automatisk, trykk på [LAN]-knappen eller [Source Search]-knappen på fjernkontrollen.
- Den viste verktøylinjen varierer med koblingsmetode og versjon av denne programvaren.
- Det er bare moderatoren som kan styre den projiserte visningen ved bruk av moderatorfunksjonen.

Beslektede koblinger

- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (trådløs)" [s.12](#)
- "Sette opp en projektor for tilkobling i Modus for avansert tilkobling (kablet)" [s.13](#)
- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)
- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Koble fra" [s.30](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en snarvei" [s.33](#)

Du kan velge en passende metode for å søke etter en projektor, avhengig av statusen eller plasseringen av projektoren du vil koble til.

Beslektede koblinger

- "Koble til projektoren og projisere bilder" [s.15](#)
- "Søkemeter" [s.20](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer automatisk" [s.20](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn" [s.21](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)

Søkemeter

Du kan bruke én av de følgende metodene for å søke etter projektoren du vil koble til. Velg den beste metoden i forhold til omgivelsene.

- Søke etter nettverksprojektorer automatisk
Du kan søke automatisk etter tilgjengelige projektorer i nettverket. Søk utføres kun på det samme delnettet. Projektorer på andre delnett vises ikke i søkeresultatene.
- Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn
Hvis projektoren du vil koble til ikke finnes automatisk, kan du søke etter målprojektoren ved å spesifisere IP-adressen eller projektornavnet. Du kan også søke etter projektorer på eksterne posisjoner på et annet delnett.
- Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil
Du kan lagre informasjon om nettverksprojektorer som en profil, og deretter søke etter den samme projektoren ved å spesifisere profilen istedenfor å oppgi projektordetaljene hver gang du søker. Ved å opprette en gruppe profiler for hvert sted en projektor settes opp, og administrere dem med mapper, finner du raskt ønsket projektor.


Beslektede koblinger

- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)

Søke etter nettverksprojektorer automatisk

Du kan søke etter tilgjengelige projektorer i nettverket automatisk og deretter projisere bilder ved ganske enkelt å velge projektoren.

Klikk **Automatisk søk** på søkeskjermen.



Søkeresultatene vises.

Når du klikker **Oppdater**, vises den siste informasjonen.

Hvis du ikke kan finne noen projektor, prøv en av de andre søkemethodene.


Beslektede koblinger

- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn" [s.21](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Søkemeter" [s.20](#)


Søke etter nettverksprosjektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn

Hvis projektoren du vil koble til ikke finnes automatisk, kan du søke etter målprojektoren ved å spesifisere IP-adressen eller projektornavnet.

- 1 Klikk **Manuelt søk** på søkeskjermen.



- 2 Skriv inn IP-adressen eller projektornavnet til projektoren du vil koble til, og klikk deretter på **Søk**.



Søkeresultatene vises.

Beslektede koblinger

- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)

Søke etter nettverksprosjektorer ved hjelp av en profil

Du kan lagre informasjon om nettverksprosjektorer som en profil og deretter søke etter den samme projektoren ved å bruke profilen istedenfor å spesifisere projektordetaljene hver gang.

Beslektede koblinger

- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)
- "Profiler for søk" [s.22](#)
- "Utføre et profilsøk" [s.22](#)
- "Registrere en profil" [s.23](#)

- "Eksportere en profil" [s.24](#)
- "Importere en profil" [s.24](#)
- "Dele en profil over et nettverk" [s.25](#)

Profiler for søk

Du kan lagre informasjon om en nettverksprojektor som en profil. En profil er en fil som inneholder all informasjon om en projektor, slik som projektornavn og IP-adresse. Bruker du en profil, kan du enkelt søke etter lagrede projektorer istedenfor å oppgi projektordetaljer.

Du kan eksportere den registrerte profilen for å lage en sikkerhetskopi, og deretter importere den lokalt for å kunne søke etter projektorer lettvis på en annen datamaskin. Du kan også dele den eksporterte profilen over et nettverk, slik at andre brukere kan søke etter projektorer på en enkel måte.


Beslektede koblinger

- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)


Utføre et profilsøk

Du kan spesifisere profilen som skal brukes til å søke etter den lagrede projektoren istedenfor å oppgi projektordetaljer hver gang du søker.

- 1 Klikk **Profil** på søkeskjermen.



- 2 Dobbeltklikk mappen eller projektorikonet for profilen du vil bruke i listen.



Søkeresultatene vises.

Beslektede koblinger

- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Registrere en profil" [s.23](#)


Registrere en profil

Når du har søkt etter en projektor, kan du lagre projektor detaljene som en profil med et navn som er lett å huske når du senere skal søke etter den.




Du kan ikke registrere en profil under **Delt profil**-appen på søkeskjermen.

- 1 Utfør en av de følgende handlingene mens projektorene vises på søkeskjermen.
 - Registrere projektorer som vises i **Liste over tilkoblede projektorer**: Klikk **Registrer**.
 - Registrere en bestemt projektor: Høyreklikk på projektoren du vil registrere i **Projektorliste**, og klikk deretter på **Legg til element i profil**.
 - Registrere alle projektorer funnet av søket: Høyreklikk på en av projektorene i **projektorlisten**, og klikk deretter på **Legg til alle i profil**.



Lagre skjermen vises.

- 2 Skriv inn **Navn på projektorfil**, og velg mappen hvor du vil lagre profilen. Klikk deretter på **OK**.



Profilen registreres og projektorinformasjonen lagres i snarveien.



- Mappestrukturen kan ha seks mappenivåer.
- Klikk på **Opprett ny mappe** hvis du vil lage en ny mappe.
- For å registrere en bestemt projektor kan du dra og slippe projektoren fra **Projektorliste** til mappen under **Profil**.
- Du kan dra og slippe profiler og mapper for å endre mappestrukturen.

Beslektede koblinger

- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)

Eksportere en profil

Du kan eksportere en profil og dele den med andre brukere, slik at de enkelt kan søke etter projektorer og bli med i et møte.



Du kan ikke eksportere profilene under **Delt profil**-mappen på søkeskjermen.

- 1** På søkeskjermen høyreklikker du mappen som inneholder profilen du vil dele under **Profil**, og klikker deretter på **Eksporter**.
Lagre som-skjermen vises.

- 2** Velg hvor du vil lagre profilen (.mplist), og klikk deretter **Lagre**.

Profilen er eksportert.

Beslektede koblinger

- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Registrere en profil" [s.23](#)
- "Importere en profil" [s.24](#)
- "Dele en profil over et nettverk" [s.25](#)

Importere en profil

Du kan importere en eksportert profil lokalt og bruke den til å søke etter projektorer og bli med i et møte på en enkel måte.



- Du kan også importere en profil (.plist) som er eksportert ved bruk av EasyMP Network Projection. Du kan imidlertid ikke importere en profil der projektorene tilkobles ved hjelp av Modus for rask tilkobling.
- Du kan ikke importere profiler under **Delt profil**-mappen på søkeskjermen.

- 1 På søkeskjermen høyreklikker du mappen som du vil importere profilen til under **Profil**, og klikker deretter på **Importer**.
Åpne-skjermen vises.

- 2 Velg profilen (.mplist), og klikk deretter **Åpne**.

Profilen er importert lokalt.

Beslektede koblinger


- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Eksportere en profil" [s.24](#)

Dele en profil over et nettverk

Du kan dele en eksportert profil med andre brukere over et nettverk, slik at enhver endret projektorinformasjon enkelt oppdateres. Den delte profilen leses og oppdateres automatisk når EasyMP Multi PC Projection startes.

- 1 Legg profilen (.mplist) i en delt posisjon i nettverket, f.eks. på en server.
- 2 Klikk **Angi alternativer** på søkeskjermen.
Angi alternativer-skjermen vises.
- 3 Klikk på **Brukerinnstillinger**-kategorien.
- 4 Skriv inn posisjonen i nettverket eller den delte profilens URL (inkludert profilnavnet) i **Navn på Delt profil**.

- For en filserver (kun Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist
- For en webserver: http://xxxxx/xxxxx.mplist



- 5 Klikk **OK**.

Den delte profilen leses, og Angi alternativer-skjermen lukkes.



Den delte profilen blir bare lest, og kan ikke redigeres i EasyMP Multi PC Projection.

Beslektede koblinger



- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Eksportere en profil" [s.24](#)

Følg disse anvisningene når du bruker verktøylinjen og betjeningsskjermen for projisering til å styre skjermen som projiseres.

Beslektede koblinger

- "Koble til projektoren og projisere bilder" [s.15](#)
- "Skjermtyper for projeksjonskontroll" [s.26](#)
- "Betjene den projiserte visningens status" [s.26](#)
- "Endre antall projiserte paneler" [s.27](#)
- "Bytte foreleseren" [s.28](#)
- "Endre projeksjonsposisjonen" [s.29](#)

Skjermtyper for projeksjonskontroll

Du kan velge skjermtypen du bruker til å kontrollere bildet som projiseres i henhold til situasjonen. Du kan bytte skjermtypen ved å klikke på -knappen på verktøylinjen eller -knappen på betjeningsskjermen for projisering.




- Den viste verktøylinjen og betjeningsskjermen for projisering varierer med koblingsmetode og versjon av denne programvaren.
- Betjeningsskjermen for projisering er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.

- Bruk verktøylinjen til å vise et bredt bilde av den projiserte visningen og utføre handlinger på det projiserte bildet.



- Bruk betjeningsskjermen for projisering til å endre antall projiserte paneler, forelesere eller projeksjonsposisjonen.



Beslektede koblinger

- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Verktøylinje" [s.59](#)
- "Betjeningsskjerm for projisering" [s.60](#)

Betjene den projiserte visningens status

Du kan styre den projiserte visningen når dataskjermen din projiseres ved å starte, stoppe eller ta pause i det projiserte bildet.

Utfør en av de følgende handlingene på verktøylinjen eller betjeningsskjermen for projisering.

- **Vis:** Klikk  -knappen.

Datamaskinskjermen projiseres som den er.

- **Stopp:** Klikk  -knappen.

Det projiserte bildet stopper. Det projiseres en svart skjerm så lenge den er stoppet.

- **Pause:** Klikk  -knappen.

Det projiserte bildet tar pause. Bildet som er satt på pause projiseres, selv om du utfører endringer på dataskjermen.



- Disse knappene er ikke tilgjengelige for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.
- Moderatoren kan også styre andre brukeres projeksjon på betjeningsskjermen for projisering ved bruk av moderatorfunksjonen.


Beslektede koblinger


- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Betjeningsskjerm for projisering" [s.60](#)

Endre antall projiserte paneler

Du kan dele den projiserte visningen inn i maksimalt fire paneler. Ved å endre antall paneler, kan du projisere skjermer fra flere enheter samtidig eller projisere én dataskjerm i fullskjermmodus.




- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.
- Du kan også bruke  -knappen til å projisere dataskjermen i fullskjermmodus.

- 1** Klikk  -knappen på verktøylinjen.




Betjeningsskjermen for projisering vises.

- 2** Klikk på panelet til brukeren som skal projiseres i projeksjonsområdet.



Det valgte panelet har blå ramme.

- 3** Utfør en av de følgende handlingene for å endre antall tilgjengelige paneler i projeksjonsområdet.

- Projisere ett panel i fullskjermmodus: Klikk -knappen.
- Dele den projiserte visningen i to og projiserer det valgte panelet og det tilstøtende høyre eller venstre panelet: Klikk -knappen.
- Dele den projiserte visningen i fire og projiserer alle de fire panelene: Klikk -knappen.

Antall paneler endres, og bakgrunnsfargen for projiserte paneler blir hvit.



- Du kan også endre antall paneler ved å høyreklikke i projeksjonsområdet. Høyreklikk panelet, og velg deretter antall paneler i alt.
- Hvis det ikke er noen bruker i et hvitt panel, vises en svart skjerm.
- Bakgrunnsfargen for paneler som ikke projiseres, er grå.

Beslektede koblinger


- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Betjeningsskjerm for projisering" [s.60](#)

Bytte foreleseren

Du kan bytte foreleseren ved å dra og slippe et av de tilkoblede brukernavnene i listen på et panel i projeksjonsområdet.




Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.

1 Klikk -knappen på verktøylinjen.

Betjeningsskjermen for projisering vises.

2 Velg brukernavnene i brukerlisten og dra og slipp dem på et hvitt panel i projeksjonsområdet.



- Hvis du ikke finner brukeren som du vil projisere i brukerlisten, kan du søke etter ham/henne ved hjelp av søkeboksen.
- Du kan også høyreklikke et brukernavn i brukerlisten for å velge projeksjonsposisjonen.
- Hvis det ikke er noen bruker i et hvitt panel, vises en svart skjerm.

Den valgte brukerens dataskjerm projiseres.

3 Avslutt projiseringen ved å dra og slippe brukernavnet fra projeksjonsområdet til brukerlisten.



Du kan også fullføre den valgte brukerens projeksjon ved å høyreklikke panelet i projeksjonsområdet og deretter klikke **Avslutt projisering**.

Brukernavnets bakgrunnsfarge i brukerlisten er blå mens hans/hennes skjerm projiseres. Brukernavnets bakgrunnsfarge i brukerlisten er grå når brukeren er i panelet uten at hans/hennes skjerm projiseres.

Beslektede koblinger


- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Endre projeksjonsposisjonen" [s.29](#)

Endre projeksjonsposisjonen

Du kan bytte projeksjonsposisjonen ved å dra og slippe brukernavnet fra én posisjon til en annen i projeksjonsområdet.




Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.

1 Klikk -knappen på verktøylinjen.



Betjeningsskjermen for projisering vises.

2 Velg brukeren i projeksjonsområdet og dra og slipp ham/henne i en annen posisjon.



Projeksjonsposisjonen er endret.



Når  - eller -knappen velges, kan du dra og slippe brukernavnet fra et grått panel til det hvite panelet for å bytte bildet som blir projisert. Hvis du drar og slipper brukernavnet fra et hvitt panel til det grå panelet, blir ikke hans/hennes bilde projisert.

Beslektede koblinger

- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Endre antall projiserte paneler" [s.27](#)

Du kan koble én datamaskin eller alle enheter fra projektoren når du er ferdig med å projisere.


1 Utfør en av de følgende handlingene.

- Koble datamaskinen fra projektorene: Klikk **Avslutt**-knappen på verktøylinjen.


Tilkoblingen mellom datamaskinen og projektoren avbrytes.



- Når du er moderatoren, vises **Koble fra alle**-knappen på verktøylinjen istedenfor denne knappen.
- Du kan også koble fra ved å klikke på **Avslutt** fra **Verktøy**-menyen på betjeningsskjermen for projisering.
- Moderatoren kan koble fra andre deltakere ved å høyreklikke den valgte brukeren i brukerlisten og deretter klikke på **Avslutt** på betjeningsskjermen for projisering ved bruk av moderatorfunksjonen.
- Når moderatoren forlater møtet, slås moderatorfunksjonen av.

- Koble alle enhetene fra projektorene: Klikk på -knappen på verktøylinjen og deretter på **Koble fra alle** i **Verktøy**-menyen på betjeningsskjermen for projisering.

Forbindelsen mellom alle enheter og projektorer som deltar i møtet, avsluttes.



Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.

Bekreftelsesskjermen vises.

2 Klikk **OK**.

Du kommer tilbake til søkeskjermen.

Beslektede koblinger

- "Koble til projektoren og projisere bilder" [s.15](#)



Bruke tilleggsfunksjoner

Følg disse anvisningene for å bruke ekstra EasyMP Multi PC Projection-funksjoner som kan komme til nytte under et møte.

Beslektede koblinger

- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en snarvei" [s.33](#)
- "Koble til flere projektorer (speilvending)" [s.34](#)
- "Få lyd fra projektoren" [s.35](#)
- "Projisere skjermen" [s.36](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)
- "Skjule betjeningsskjermen for projisering" [s.38](#)
- "Tilkoblingsmetoder" [s.16](#)
- "Velge projektorsøkmetoden" [s.20](#)

Du kan lagre informasjon om nettverksprojektorer som en snarvei, og deretter dobbeltklikke snarveien for å starte EasyMP Multi PC Projection. Dette gjør det raskt å finne de samme projektorene istedenfor å spesifisere projektordetaljene hver gang.

Beslektede koblinger

- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)
- "Lage en snarvei" [s.33](#)

Lage en snarvei

Når du har søkt etter en projektor, kan du lagre projektordetaljene som en snarvei for senere bruk. En snarvei inneholder all informasjon om en projektor, slik som projektornavn og IP-adresse. Oppretting av en snarveismappe lagrer informasjon for flere projektorer i mappen.

- 1** Bruk søkeskjermen til å høyreklikke projektoren eller mappen i **Profil** eller **Projektorliste**, og klikk deretter **Opprett snarvei**.

Lagre som-skjermen vises.

- 2** Velg hvor du vil lagre snarveien (.pme), og klikk deretter **Lagre**.

Snarveien opprettes, og projektorinformasjonen lagres i snarveien.



- Du kan starte EasyMP Multi PC Projection ved å dobbeltklikke på snarveifilen (.pme). Det blir automatisk søkt etter de lagrede projektorene, og resultatene vises på søkeskjermen.
- Du kan også velge projektoren eller mappen fra **Profil** eller **Projektorliste**, og deretter dra og slippe den der du vil opprette snarveien.

Beslektede koblinger


- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en snarvei" [s.33](#)

Å koble til flere projektorer og å vise samme bildet på dem blir kalt speilvending. Du kan utføre speilvending med opptil fire projektorer.



- Du kan ikke utføre speilvending med projektorer som ikke er kompatible med EasyMP Multi PC Projection.
- For best resultat anbefaler vi at du kobler projektoren til et kablet nettverk for å utføre speiling.

Velg opptil fire projektorer du vil koble til på søkeskjermen, og klikk deretter på **Bli med**.



En speilvendingssgruppe dannes, og det samme bildet projiseres fra flere projektorer.




- Når du velger en projektor fra en speilvendingssgruppe, velges alle projektorene i den gruppen.
- Når andre brukere allerede er tilkoblet en projektor i en speilvendingssgruppe, kan du bare velge en annen projektor i den samme speilvendingssgruppen. Du kan ikke velge projektoren som ikke er i en speilvendingssgruppe.

Beslektede koblinger

- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)

Du kan bare få lyd fra projektoren når datamaskinen er tilkoblet én projektor og du projiserer i fullskjermmodus.

- 1** Klikk **Angi alternativer** på søkeskjermen.
Angi alternativer-skjermen vises.
- 2** Klikk på **Lyden**-kategorien.
- 3** Velg **Få lyd fra projektoren** og klikk på **OK**.



Angi alternativer-skjermen lukkes.


Beslektede koblinger

- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)
- "Projisere skjermen" [s.36](#)


Du kan projisere dataskjermen i fullskjermmodus uten å projisere noen andre brukers skjerm.

- 1 Bruk søkeskjermen til å velge projektorene du vil koble til, og klikk deretter på **Bli med**.

Verktøylinjen vises.

- 2 Klikk på -knappen.



- Du kan også bruke -knappen på betjeningsskjermen for projisering.
- Denne knappen er ikke tilgjengelig for deltakere ved bruk av moderatorfunksjonen.

Dataskjermen projiseres i fullskjermmodus.

Beslektede koblinger

- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)

Når moderatorfunksjonen brukes, kan du endre moderatoren når en annen bruker trenger å kontrollere den projiserte visningen.



Moderatorfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.


- 1 Bruk søkeskjermen og velg projektorene du vil koble til, velg **Koble til som vert**, og klikk deretter på **Bli med**.

Moderatorfunksjonen slås på, og verktøylinjen vises.

- 2 Klikk -knappen på verktøylinjen.

Betjeningsskjermen for projisering vises.

- 3 Klikk **Slutt som vert**-knappen på moderatorens datamaskin.




Bekreftelsesskjermen vises.

- 4 Klikk **OK**.

Moderatorfunksjonen blir avslått.

- 5 Klikk **Bli vert**-knappen på betjeningsskjermen for projisering på en annen brukers datamaskin.



Bekreftelsesskjermen vises.

- 6 Klikk **OK**.

Moderatorfunksjonen slås på igjen, og den nye moderatoren kan styre den projiserte visningen.

Beslektede koblinger


- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)
- "Koblingsmetoder for ulike møteopplegg" [s.16](#)

Du kan skjule betjeningsskjermen for projisering fra andre brukere mens du projiserer dataskjermen. Dette lar deg endre de nødvendige innstillingene uten å projisere handlingen. Det projiserte bildet som for øyeblikket vises, tar automatisk pause når du bytter verktøylinjen til betjeningsskjermen for projisering. Dataskjermen projiseres igjen når du går tilbake til verktøylinjen.



Denne funksjonen er kun tilgjengelig for moderatoren ved bruk av moderatorfunksjonen.

- 1** Klikk **Angi alternativer** på søkeskjermen.
Angi alternativer-skjermen vises.
- 2** Klikk på **Generelle innstillinger**-kategorien.
- 3** Velg **Sett projisert skjerm på pause ved visning av projiseringskontrollskjerm** og klikk på **OK**.



Angi alternativer-skjermen lukkes. Handlingen på betjeningsskjermen for projisering, vises ikke neste gang du utfører den.

Beslektede koblinger

- "Bruke tilleggsfunksjoner" [s.32](#)



Løse problemer

Les de følgende avsnittene for å finne løsninger på problemer du kan ha ved bruk av EasyMP Multi PC Projection.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer med nettverksforbindelse" [s.40](#)
- "Løse problemer under projeksjon" [s.44](#)
- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)
- "Hendelsesliste" [s.50](#)

Prøv disse løsningene avhengig av nettverksmiljøet.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer" [s.39](#)
- "Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (trådløs)" [s.40](#)
- "Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (kablet)" [s.42](#)

Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (trådløs)

Når du ikke kan koble datamaskinen og projektoren sammen over et trådløst nettverk, prøv følgende råd. Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med nettverksadministratoren.

- Kontroller statusen til de eksterne enhetene som brukes til nettverkskoblingen eller -miljøet hvor nettverksenhetene og projektoren er plassert.
 - Koble til den angitte enheten for trådløst nettverk forsvarlig i projektoren.
 - Se etter om det er noen hindringer mellom tilgangspunktet og datamaskinen eller projektoren, og flytt på maskinene for å forbedre kommunikasjonen. Noen ganger kan forholdene innendørs hindre at projektoren blir funnet under et søk.
 - Kontroller at tilgangspunktet, datamaskinen og projektoren ikke er for langt fra hverandre. Flytt dem tettere sammen, og prøv å koble til på nytt.
 - Hvis den trådløse tilkoblingen er treg, eller det projiserte bildet inneholder støy, kan du se etter forstyrrelser fra annet utstyr, for eksempel en Bluetooth-enhet eller mikrobølgeovn. Flytt forstyrrende enheten lenger vekk, eller utvid den trådløse båndbredden.
 - Still radioens styrke til maksimum for nettverksenhetene.
 - Sett IP-adressen, nettverksmasken og gateway-adressen for aksesspunktet riktig.
 - Sørg for at det trådløse LAN-systemet på tilgangspunktet støtter projektorens trådløse LAN-system.

- Kontroller projektorens nettverksinnstillinger.
 - Sett **Tilkoblingsmodus** til **Avansert**.
 - Angi samme SSID for datamaskinen, aksesspunktet og projektoren.
 - Sett **DHCP** til **Av**. Når **DHCP** er satt **På**, kan det ta litt tid å gå inn i ventemodus for LAN hvis en tilgjengelig DHCP-server ikke blir funnet.
 - Sett IP-adressen, nettverksmasken og gateway-adressen for projektoren riktig.
 - Sett **Trådløst LAN: strøm** til **På**, eller **Trådløs strøm** til **Trådløst LAN på**.
 - Sett systemet i det trådløse nettverket til å imøtekomme standardene som støttes av aksesspunktet.
 - Når du aktiverer sikkerhetsinnstillingen, angi samme passfrase for tilgangspunktet, datamaskinen og projektoren.
 - Lukk nettverksinnstillingene på projektoren og gå deretter tilbake til venteskjermbildet for LAN.
- Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger.
 - Hvis adapteren for det trådløse nettverket ikke er installert på datamaskinen, installer et kort for trådløst nettverk på datamaskinen.
 - Aktiver det trådløse nettverket eller AirPort på datamaskinen.
 - Koble til aksesspunktet som projektoren er koblet til.
 - Slå av brannmuren. Hvis du ikke vil slå den av, må det registreres unntak i brannmuren. Utfør nødvendige innstillinger for å åpne portene. Denne programvaren bruker portene "3620", "3621" og "3629".
- Kontroller innstillinger for aksesspunktet.
 - Angi tilkoblingstillatelser på aksesspunktet slik at projektorer kan koble til hvis aksesspunktet har funksjoner som hindrer tilkobling, som f.eks. begrensning av MAC-adresser og porter.
- Kontroller programvareinnstillingene.
 - Velg nettverksadapteren du bruker fra **Bytt lokalt nett** på Angi alternativer-skjermen. Hvis datamaskinen har flere nettverksmiljøer, er det ikke mulig å oppnå forbindelse uten å velge den riktige nettverksadapteren.
 - Hvis du ikke finner projektoren du vil koble til ved å bruke **Automatisk søk**, velg **Manuelt søk** for å spesifisere IP-adressen.
 - Sørg for at projektoren støtter versjonen av EasyMP Multi PC Projection som brukes. Installer EasyMP Multi PC Projection fra CD-platen med EPSON Projector Software som følger med projektoren (hvis tilgjengelig), eller last programvaren ned fra Epson-nettstedet.
 - Installer den siste versjonen av EasyMP Multi PC Projection på alle datamaskiner. Det maksimale antallet datamaskinforbindelser og nytten av moderatorfunksjonen varierer med projektormodellen, uansett hvilken versjon av EasyMP Multi PC Projection du bruker.
 - Når en annen bruker allerede er tilkoblet, kan du bare koble til projektorene i den samme speilvendingsgruppen som er valgt av den andre brukeren. Velg en projektor fra den samme speilvendingsgruppen som brukeren som allerede er tilkoblet, eller velg en projektor som er i ventemodus.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer med nettverksforbindelse" [s.40](#)
- "Angi alternativer – Generelle innstillinger" [s.56](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn" [s.21](#)

Løsninger når du ikke kan koble til projektorer (kablet)

Når du ikke kan koble datamaskinen og projektoren sammen over et kablet nettverk, prøv følgende råd. Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med nettverksadministratoren.

- Kontroller statusen til de eksterne enhetene som brukes til nettverkskoblingen eller -miljøet hvor nettverksenhetene og projektoren er plassert.
 - Koble til nettverkskabelen forsvarlig.



- Bruk en vanlig nettverkskabel av typen 100BASE-TX eller 10BASE-T.
- Bruk en kategori 5 eller høyere, skjermet nettverkskabel for å forhindre feilfunksjoner.

- Kontroller projektorens nettverksinnstillinger.
 - Sett **DHCP** til **Av**. Når **DHCP** er satt **På**, kan det ta litt tid å gå inn i ventemodus for LAN hvis en tilgjengelig DHCP-server ikke blir funnet.
 - Sett IP-adressen, nettverksmasken og gateway-adressen for projektoren riktig.
 - Lukk nettverksinnstillingene på projektoren og gå deretter tilbake til venteskjermbildet for LAN.

- Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger.
 - Aktiver LAN-innstillinger på datamaskinen.
Windows XP: Kontroller **Kontrollpanel** > **System** > **Maskinvare** > **Enhetsbehandling**.
Windows Vista: Kontroller **Kontrollpanel** > **System og vedlikehold** > **Enhetsbehandling**.
Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1: Kontroller **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Enhetsbehandling**.
 - Slå av brannmuren. Hvis du ikke vil slå den av, må det registreres unntak i brannmuren. Utfør nødvendige innstillinger for å åpne portene. Denne programvaren bruker portene "3620", 3621" og "3629".
- Kontroller programvareinnstillingene.
 - Velg nettverksadapteren du bruker fra **Bytt lokalt nett** på Angi alternativer-skjermen. Hvis datamaskinen har flere nettverksmiljøer, er det ikke mulig å oppnå forbindelse uten å velge den riktige nettverksadapteren.
 - Hvis du ikke finner projektoren du vil koble til ved å bruke **Automatisk søk**, velg **Manuelt søk** for å spesifisere IP-adressen.
 - Sørg for at projektoren støtter versjonen av EasyMP Multi PC Projection som brukes. Installer EasyMP Multi PC Projection fra CD-platen med EPSON Projector Software som følger med projektoren (hvis tilgjengelig), eller last programvaren ned fra Epson-nettstedet.
 - Installer den siste versjonen av EasyMP Multi PC Projection på alle datamaskiner. Det maksimale antallet datamaskinforbindelser og nytten av moderatorfunksjonen varierer med projektormodellen, uansett hvilken versjon av EasyMP Multi PC Projection du bruker.
 - Når en annen bruker allerede er tilkoblet, kan du bare koble til projektorene i den samme spillvendingssgruppen som er valgt av den andre brukeren. Velg en projektor fra den samme spillvendingssgruppen som brukeren som allerede er tilkoblet, eller velg en projektor som er i ventemodus.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer med nettverksforbindelse" [s.40](#)
- "Angi alternativer – Generelle innstillinger" [s.56](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn" [s.21](#)

Prøv disse løsningene avhengig av situasjonen.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer" [s.39](#)
- "Løsninger når dataskjermen ikke vises ordentlig" [s.44](#)
- "Løsninger når skjermen ikke projiseres ordentlig" [s.44](#)
- "Løsninger når lyden ikke overføres ordentlig" [s.44](#)

Løsninger når dataskjermen ikke vises ordentlig

Hvis det forekommer problemer med dataskjermen, prøv følgende råd.

- Hvis du starter EasyMP Multi PC Projection mens PowerPoint kjører, kan det forhindre en bildevisning fra å kjøre. Påse at PowerPoint er lukket og start deretter EasyMP Multi PC Projection og en bildevisning.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer under projeksjon" [s.44](#)

Løsninger når skjermen ikke projiseres ordentlig

Hvis skjermen ikke projiseres, eller det er problemer med de projiserte bildene, prøv følgende råd.

- Hvis du bruker en applikasjon i Microsoft Office, slutt å bevege musepekeren. Hvis du flytter musepekeren kontinuerlig, blir kanskje skjermen ikke oppdatert hurtig nok.
- Hvis musepekeren flimrer, prøv følgende råd.
 - Velg **Gir jevne bevegelser for musepekeren** i **Generelle innstillinger**-kategorien på Angi alternativer-skjermen.
 - Tøm **Vindu med lagdelt overføring** i **Juster ytelse**-kategorien på Angi alternativer-skjermen.
- Hvis skjermen skal vise avspilling av film i Media Player, kan det hende at dette ikke projiseres avhengig av datamaskinen.

- Forhåndsvisningen av skjermsparer projiseres kanskje ikke ordentlig avhengig av datamaskinen.
- Reduser antall tilkoblede enheter hvis tilkoblingshastigheten avtar.
- Når du spiller av filmer med Mac OS X, må du starte EasyMP Multi PC Projection først, før du begynner avspillingen. Hvis EasyMP Multi PC Projection startes under filmavspilling og skjermoppløsningen og antallet farger endres, forsøk å flytte vinduet for filmavspilling, minimere det, endre størrelsen på det og så videre.
- Bruker du en datamaskin som ikke tilfredsstiller programvarekravene, kan bilder og lyd for filmer stoppe.
- Når en annen bruker er moderatoren, kan du ikke styre den projiserte skjermen din. Endre moderatoren, eller projiser skjermen uten en moderator.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer under projeksjon" [s.44](#)
- "Angi alternativer – Generelle innstillinger" [s.56](#)
- "Angi alternativer – Juster ytelse" [s.57](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)

Løsninger når lyden ikke overføres ordentlig

Hvis det ikke kommer ut lyd fra projektoren, kan du prøve følgende råd.

- Lyd kan bare overføres til én projektor. Når flere projektorer er tilkoblet én datamaskin, koble fra andre projektorer og prøv igjen.
- Velg **Få lyd fra projektoren** i **Lyden**-kategorien på Angi alternativer-skjermen.
- Du kan bare få lyd fra datamaskinen via projektoren under projisering av en dataskjerm i fullskjermmodus.
- Hvis datamaskinens lydstyrke er stilt til minimum mens projektorens lydstyrke er stilt til maksimum, kan det bli støy i lyden. Skru opp datamaskinens lydstyrke, og skru ned projektorens lydstyrke.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer under projeksjon" [s.44](#)
- "Angi alternativer – Lyden" [s.57](#)

Når det inntreffer en feil, vises det en feilmelding på dataskjermen din. Se etter meldingene du har fått og følg disse anvisningene for å fjerne feilen.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer" [s.39](#)
- "Feilmeldinger ved oppstart av EasyMP Multi PC Projection" [s.46](#)
- "Feilmeldinger ved søk etter og valg av projektorer" [s.47](#)
- "Feilmeldinger under projisering" [s.48](#)
- "Feilmeldinger ved bruk av en profil" [s.48](#)
- "Feilmeldinger ved bruk av moderatorfunksjonen" [s.49](#)

Feilmeldinger ved oppstart av EasyMP Multi PC Projection

Feilmeldinger	Løsning
Dette programmet kjører allerede.	To forekomster av EasyMP Multi PC Projection har blitt startet.
Kan ikke starte dette programmet fordi en annen EPSON Projector-programvare (Quick Wireless Connection) kjører allerede.	Lukk Quick Wireless Connection, og start EasyMP Multi PC Projection. For å lukke Quick Wireless Connection, utfør Trygg fjerning av maskinvare fra ikonnet på oppgavelinjen for å fjerne "Quick Wireless Connection USB Key" fra datamaskinen.
Kan ikke starte dette programmet fordi en annen EPSON Projector-programvare (USB Display) kjører allerede.	Lukk USB Display, og start EasyMP Multi PC Projection. Gjør ett av følgende for å lukke USB Display: <ul style="list-style-type: none"> • Windows: Koble USB-kabelen fra projektoren. • Mac OS X: Velg Koble fra i USB Display-ikonmenyen på menylinjen eller i Dock, og trekk deretter ut USB-kabelen.

Feilmeldinger	Løsning
Kan ikke starte dette programmet fordi en annen EPSON Projector-programvare (EasyMP Network Projection) kjører allerede.	Lukk EasyMP Network Projection og start EasyMP Multi PC Projection.
Initialisering av EasyMP Multi PC Projection mislyktes.	Start EasyMP Multi PC Projection på nytt. Hvis meldingen fortsatt vises, avinstaller og installer deretter EasyMP Multi PC Projection på nytt.
Kan ikke åpne snarveisfilen.	Snarveisfilen kan være skadet. Start EasyMP Multi PC Projection og forsøk å søke etter og koble til projektoren på nytt.
Manglende eller ugyldige filer. Kunne ikke starte programmet. Installer programmet på nytt, eller fjern det.	Avinstaller og installer deretter EasyMP Multi PC Projection på nytt.
Kunne ikke hente informasjon om nettverkskort.	Kontroller de følgende elementene. <ul style="list-style-type: none"> • Det er installert en nettverksadapter på datamaskinen. • Driveren for nettverksadapteren som brukes er installert på datamaskinen. • Nettverkskortet er aktivert. Etter at du har kontrollert dette, start datamaskinen på nytt og start EasyMP Multi PC Projection igjen. Hvis du fremdeles ikke kan koble til, kontroller nettverksinnstillingene på datamaskinen og projektoren.
Kan ikke starte fra snarveien under projisering.	Stopp å projisere og start deretter projeksjon fra snarveien. Du kan ikke starte projeksjon fra snarveien når du allerede projiserer ved hjelp av EasyMP Multi PC Projection.

Feilmeldinger	Løsning
Kan ikke starte fra snarveien mens skjermbildet Alternativ vises. Lukk skjermbildet Alternativ, og prøv snarveien på nytt.	Angi alternativer-skjermen vises. Lukk Angi alternativer-skjermen.
Du må starte PowerPoint på nytt for at lysbildefremvisningen skal starte.	Lukk PowerPoint og start bildevisningen på nytt.
Kan ikke brukes sammen med gjeldende versjon av operativsystemet. Installer EasyMP Multi PC Projection på nytt.	Installer EasyMP Multi PC Projection på nytt.

Beslektede koblinger

- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows XP / Windows Vista / Windows 7)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows 8 / Windows 8.1)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.64](#)
- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)

Feilmeldinger ved søk etter og valg av projektorer

Feilmeldinger	Løsning
Maksimalt antall deltakere er oversteg. Kan ikke bli med.	Det maksimale antallet enheter er allerede koblet til projektoren. Koble fra brukere og projektorer som ikke projiserer skjermbilder.
Nøkkelordet samsvarer ikke. Skriv inn igjen nøkkelordet som vises på projektor-skjermen.	Kontroller projektornøkkelordet som vises på venteskjermbildet for LAN, og skriv inn projektornøkkelordet.

Feilmeldinger	Løsning
Tilkobling mislyktes fordi nøkkelordet ikke samsvarer.	
Den valgte projektoren avspeiler en annen projektor.	Når en annen bruker allerede er tilkoblet, kan du bare koble til projektorer i den samme speilvendingsgruppen som er valgt av den andre brukeren. Velg en projektor fra den samme speilvendingsgruppen eller velg en projektor som er i ventemodus.
En eller flere av projektorene svarer ikke.	Du kan ikke koble til flere projektorer samtidig. Kontroller nettverksinnstillingene på datamaskinen og nettverksinnstillingene på projektoren.
Det har oppstått en nettverksfeil.	Aktiver trådløst LAN på datamaskinen og søk etter projektoren igjen. Hvis du fremdeles ikke kan koble til projektoren, kontrollerer du nettverksinnstillingene på datamaskinen og projektoren.
Tilkobling til projektoren mislyktes.	Kontroller om projektoren du vil koble til allerede er tilkoblet EasyMP Network Projection. Du kan ikke koble til en projektor som allerede er tilkoblet ved hjelp av EasyMP Network Projection.

Beslektede koblinger

- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)
- "Støttede oppløsninger og farger" [s.65](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows XP / Windows Vista / Windows 7)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows 8 / Windows 8.1)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.64](#)
- "Skaffe den siste versjonen av programmet" [s.63](#)

- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Windows)" [s.10](#)
- "Installere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.10](#)

Feilmeldinger under projisering

Feilmeldinger	Løsning
Projektoren er blitt koblet fra.	Det kan ha inntruffet en feil med projektoren. Kontroller projektorens indikatorlamper.
Det har oppstått en nettverksfeil.	Prøv å koble til igjen. Hvis du fremdeles ikke kan koble til projektoren, kontrollerer du nettverksinnstillingene på datamaskinen og projektoren.

Beslektede koblinger

- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)

Feilmeldinger ved bruk av en profil

Feilmeldinger	Løsning
Skriv inn opptil 32 tegn.	Inntastet tekst overskrider 32 tegn. Forkort navnet til 32 tegn eller mindre.
Skriv inn mappenavn.	Intet mappenavn er oppgitt. Skriv inn mappenavn.
Det bør ikke opprettes mapper på mer enn seks nivåer.	Mappestrukturen er dypere enn seks mapper. Opprett den nye mappen høyere opp i mappestrukturen.
Det finnes allerede en mappe som heter XXX i denne mappen.	En mappe med det samme navnet finnes allerede. Angi et annet mappenavn.

Feilmeldinger	Løsning
Det finnes allerede en projektorfil som heter XXX i denne mappen.	Det finnes allerede en projektor med dette navnet. Angi et annet projektor-navn.
Kan ikke importere fordi formatet ikke støttes av dette programmet.	Kontroller profilen du vil importere. Du kan ikke importere en profil for projektorer som tilkobles ved hjelp av Modus for rask tilkobling i EasyMP Network Projection. I tillegg kan du ikke importere en profil når projektorinformasjon ikke har blitt registrert eller hvis profilen er ødelagt.
Kan ikke importere fordi mappestrukturen overstiger seks mapper.	Mappestrukturen kan ikke overskride seks lag. Importer, flytt eller kopier til en mappe høyere opp i mappestrukturen.
Kan ikke flytte fordi mappestrukturen overstiger seks mapper.	
Kan ikke kopier fordi mappestrukturen overstiger seks mapper.	
Filene kunne ikke åpnes.	Profilen kan være ødelagt. Prøv å importere profilen igjen.
Filene kunne ikke lagres.	Sørg for at du har tilgangsrettigheter til mappen, og prøv så igjen.

Beslektede koblinger

- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)

Feilmeldinger ved bruk av moderatorfunksjonen

Feilmeldinger	Løsning
Kan ikke bli vert.	Du kan ikke bli moderator når en annen bruker er moderatoren. Be gjeldende moderator om å avbryte, og prøv så igjen.
Kunne ikke endre til Moderatormodus.	Påse at en annen bruker ikke er moderatoren, og prøv så igjen.
Moderatorfunksjonen er ikke tilgjengelig. Du har blitt koblet til som en klient.	Projektoren du kobler til, støtter ikke moderatorfunksjonen. For å bli moderatoren må du bytte til en projektor som støtter moderatorfunksjonen.

Beslektede koblinger

- "Liste med feilmeldinger" [s.46](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)

Når det inntreffer en tilkoblingsfeil, vises et feilnummer for å indikere typen feil på følgende måte.

Event ID: 04xx

Kontroller sifrene, og foreta følgende mottiltak. Hvis du ikke kan løse problemet, ta kontakt med nettverksadministratoren eller med Epson som beskrevet i projektorens *Brukerhåndbok*.

Event ID	Årsak	Løsning
0432	Kunne ikke starte nettverksprogramvaren.	Start projektoren på nytt.
0435		
0434	Nettverkskommunikasjonen er ustabil.	Kontroller status for nettverkskommunikasjonen, vent litt, og koble deretter til igjen.
0481		
0482		
0433	Kan ikke spille av overførte bilder.	Start nettverksprogramvaren på nytt.
0484	Forbindelsen med datamaskinen ble frakoblet.	
04FE	Nettverksprogramvaren avsluttet uventet.	Sjekk status på nettverkskommunikasjonen. Start projektoren på nytt.
04FF	Det inntraff en systemfeil i projektoren.	Start projektoren på nytt.
0891	Kan ikke finne et aksesspunkt med samme SSID.	Angi samme SSID for datamaskinen, aksesspunktet og projektoren.
0892	WPA/WPA2-autentiseringstypen samsvarer ikke.	Kontroller at sikkerhetsinnstillingene for det trådløse nettverket er riktige.
0893	WEP/TKIP/AES-krypteringstypen samsvarer ikke.	
0894	Forbindelsen ble frakoblet fordi projektoren koblet til et uautorisert aksesspunkt.	Ta kontakt med nettverkets administrator for å få mer informasjon.

Event ID	Årsak	Løsning
0898	Kunne ikke hente DHCP.	Kontroller DHCP-serveren for å se om den virker riktig og nettverkskabelen for å se om den er tilkoblet ordentlig. Hvis du ikke bruker DHCP, still DHCP til Av .
0899	Andre kommunikasjonsfeil	Hvis det ikke hjelper å starte projektoren eller nettverksprogramvaren på nytt, ta kontakt med Epson som beskrevet i projektorens <i>Brukerhåndbok</i> .
089A	EAP-autentiseringstypen er ikke den samme.	Kontroller at sikkerhetsinnstillingene for det trådløse nettverket er riktige. Kontroller også om sertifikatet er installert riktig.
089B	Autentisering av EAP-server mislyktes.	
089C	Autentisering av EAP-klient mislyktes.	
089D	Nøkkelutveksling mislykket.	
0B01	Det innebygde lageret ble ikke ordentlig gjenkjent.	Utfør Slett alle interne data . Når internlageret er ordentlig slettet, sett inn strømløningen til projektoren og slå den på. Hvis det ikke lar seg slette ordentlig, ta kontakt med Epson slik det er beskrevet i projektorens <i>Brukerhåndbok</i> . Gå til Utvidet > Whiteboardinnst. > Intern lagring .
0BFF	Det har inntruffet en feil i Whiteboard-funksjonen.	Start projektoren på nytt.

Beslektede koblinger

- "Løse problemer" [s.39](#)




Skjermsammendrag

Les disse avsnittene for å få nærmere informasjon om EasyMP Multi PC Projection-skjermene.

Beslektede koblinger

- "Søkeskjem" [s.52](#)
- "Lagreskjermen" [s.54](#)
- "Angi alternativer" [s.55](#)
- "Verktøylinje" [s.59](#)
- "Betjeningsskjem for projisering" [s.60](#)








Når du starter EasyMP Multi PC Projection, vises søkeskjermen.



1	Brukernavn	Viser brukernavnet i brukerlisten på betjeningsskjermen for projisering. Du kan redigere brukernavnet i Brukerinnstillinger -kategorien på Angi alternativer-skjermen.
2	Automatisk søk	Søker etter projektorer på nettverket som datamaskinen er koblet til.
3	Manuelt søk	Søker etter projektorer på nettverket ved å angi IP-adressen eller navnet til projektoren.
4	Profil	Søker etter projektorer på nettverket ved å bruke tidligere lagret projektorinformasjon.
5	Profil-liste	Viser registrerte profiler (projektorinformasjon). Når du dobbeltklikker på profilen, søkes det etter projektorer på nettverket som er registrert i den.
6	Angi alternativer	Viser Angi alternativer-skjembildet.
7	Bli med	Kobler til de valgte projektorer.

8	Liste over tilkoblede projektorer	Viser informasjon om projektorerne valgt fra Projektorliste . Selv om søkemethoden endres, forblir innholdet i Liste over tilkoblede projektorer uendret.	
9	Registrer	Registrerer projektorerne fra Liste over tilkoblede projektorer til en profil.	
10	Koble til som vert	Kobler til de valgte projektorerne som moderatoren (kun støttede modeller). Moderatorfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.	
11	Tøm liste	Fjerner informasjon som vises i Projektorliste og Liste over tilkoblede projektorer .	
12	Projektorliste	Viser en liste med projektorer som er funnet på nettverket. Du kan da velge projektorer du vil tilkoble. Søkeresultatene for hver søkemethode (Automatisk søk , Manuelt søk , og Profil) vises i separate lister.	
		Status	Se beskrivelsen av projektorstatusikoner i den neste tabellen.
		Projektornavn	Viser projektorens navn.
		IP-adresse	Vis projektorens IP-adresse.
		Kommentarer	Viser kommentarer om projektoren. Du kan redigere kommentarer ved å høyreklikke profilen og deretter klikke Egenskap . Du kan skrive inn opptil 32 tegn.
13	Oppdater	Oppdaterer informasjonen i Projektorliste .	
14	Boks for manuelt søk	Når du bruker Manuelt søk , oppgi projektorens IP-adresse eller navn. Klikk på Søk -knappen for å finne den angitte projektoren.	

Projektorstatusikoner i **Projektorliste** beskrives i følgende tabell.


 <p>Hvilemodus</p>	Tilgjengelig. Du kan koble til projektoren.
 <p>Opptatt</p>	Tilgjengelig. Selv om andre datamaskiner er tilkoblet projektoren, kan du også koble til samtidig.
 <p>Speilvender...</p>	Tilgjengelig. Du kan koble til en gruppe med projektorer som projiserer det samme bildet (speilvending).
 <p>Brukes for øyeblikket av et annet program</p>	Ikke tilgjengelig. Projektoren viser konfigurasjonsskjermen for nettverket eller brukes av annen projektorprogramvare.
 <p>Søker</p>	Ikke tilgjengelig. Et Manuelt søk eller Profil-søk er allerede i gang for å søke etter projektoren.
 <p>Ikke funnet.</p>	Ikke tilgjengelig. Den angitte projektoren ble ikke funnet ved hjelp av Manuelt søk eller Profil-søk .
 <p>Projektorer som ikke støttes</p>	Ikke tilgjengelig. Projektoren er ikke kompatibel med EasyMP Multi PC Projection.

- "Søke etter nettverksprojektorer automatisk" [s.20](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved å angi en IP-adresse eller et projektornavn" [s.21](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en profil" [s.21](#)
- "Søke etter nettverksprojektorer ved hjelp av en snarvei" [s.33](#)
- "Angi alternativer" [s.55](#)

Beslektede koblinger

- "Skjermssammendrag" [s.51](#)

Når du søker etter projektorer og lagrer informasjonen som en profil på søkeskjermen, vises lagre skjermen.



①	Navn på projektorfil	Skriv inn projektorfilens navn.
②	Lagre i	Velg mappen hvor du vil lagre profilen.
③	Opprett ny mappe	Lager en ny mappe.
④	OK	Registrerer projektorinformasjonen i profilen.

Beslektede koblinger

- "Skjermssammendrag" [s.51](#)
- "Registrere en profil" [s.23](#)

Når du klikker **Angi alternativer** på skjermen for søk med EasyMP Multi PC Projection, vises Angi alternativer-skjermen.




Du kan også velge Angi alternativer fra **Verktøy**-menyen på betjeningsskjermen for projisering. Når du åpner Angi alternativer fra betjeningsskjermen for projisering, vises ikke **Brukerinnstillinger**-kategorien.

Beslektede koblinger

- "Skjermssammendrag" [s.51](#)
- "Angi alternativer – Brukerinnstillinger" [s.55](#)
- "Angi alternativer – Generelle innstillinger" [s.56](#)
- "Angi alternativer – Juster ytelse" [s.57](#)
- "Angi alternativer – Lyden" [s.57](#)
- "Søkeskjerm" [s.52](#)
- "Verktøylinje" [s.59](#)

Angi alternativer – Brukerinnstillinger

Når du klikker på **Brukerinnstillinger**-kategorien på Angi alternativer-skjermen, vises den følgende skjermen.



Brukernavn	Skriv inn brukernavnet som vises i brukerlisten på betjeningsskjermen for projisering. Du kan skrive inn opptil 32 tegn. Denne innstillingen synkroniseres med innstillingen på søkeskjermen.
Navn på Delt profil	Skriv inn posisjonen i nettverket eller den delte profilens URL (inkludert profilnavnet) som vist nedenfor. <ul style="list-style-type: none">• For en filserver (kun Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist• For en webserver: http://xxxxx/xxxxx.mplist
Slett	Sletter innmatingsloggen for Manuelt søk .
Bruk standard	Tilbakestiller alle innstilte verdier for Angi alternativer til standardinnstillingene, med unntak av Bytt lokalnett i Generelle innstillinger .


Beslektede koblinger

- "Angi alternativer" [s.55](#)
- "Søkeskjerm" [s.52](#)
- "Betjeningsskjerm for projisering" [s.60](#)

- "Søke etter nettverksprojektorer automatisk" [s.20](#)
- "Dele en profil over et nettverk" [s.25](#)

Angi alternativer – Generelle innstillinger

Når du klikker på **Generelle innstillinger**-kategorien på Angi alternativer-skjermen, vises den følgende skjermen.



Krypter kommunikasjon	Velg å kryptere og overføre data. Selv om dataene fanges opp, kan de ikke dekrypteres.
Vis med høy oppløsning når projisert skjerm bilde er delt i to eller fire	Tilgjengelig kun for projektorer med en oppløsning på WUXGA (1920 × 1200). Velg for å vise alle delte skjerm bilder i høy oppløsning. Fjern krysset for denne innstillingen hvis det tar for lang tid å vise bildet eller det avbrytes.


Gir jevne bevegelser for musepekeren	Kun Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Velg for å forhindre at musepekeren flimrer når Vindu med lagdelt overføring er valgt i Juster ytelse . (Hvis Windows Aero er valgt som tema i Windows Vista og Windows 7, slår denne innstillingen av Windows Aero.)
Sett projisert skjerm på pause ved visning av projiseringskontrollskjerm	Kun tilgjengelig for moderatoren ved bruk av moderatorfunksjonen. Velg å skjule handlingen på betjeningsskjermen for projisering fra andre brukere mens du projiserer dataskjermen.
Bruk Easy Interactive Tools	Velg å bruke Easy Interactive Tools med EasyMP Multi PC Projection. Denne innstillingen synkroniseres med Vindu med lagdelt overføring i Juster ytelse .
Bytt lokalnett	Kun Windows Bruk denne innstillingen hvis du trenger å bytte nettverksadapteren som skal brukes til søk når datamaskinen har flere adaptere. Som standard brukes alle nettverkskortene til å utføre søk.
Bruk standard	. Tilbakestill alle innstilte verdier for Angi alternativer til standardinnstillingene, med unntak av Bytt lokalnett i Generelle innstillinger .

Beslektede koblinger

- "Angi alternativer" [s.55](#)
- "Endre antall projiserte paneler" [s.27](#)
- "Skjule betjeningsskjermen for projisering" [s.38](#)

Angi alternativer – Juster ytelse

Når du klikker på **Juster ytelse**-kategorien på Angi alternativer-skjermen, vises den følgende skjermen.



Glidebryter for justering av ytelse	Du kan stille ytelsen til Rask , Normal og God . Still til Rask hvis det oppstår brudd i filmprosjeksjonen.
Reduser oppløsningen, og overfør	Tilgjengelig kun for projektorer med en oppløsning på WUXGA (1920 × 1200). Velg dette for å redusere mengden data som overføres til projektoren ved å senke oppløsningen. Bruk dette alternativet på et tregt nettverk eller hvis det tar for lang tid å vise bildet eller projeksjonen avbrytes.


Vindu med lagdelt overføring	Kun Windows XP og Windows 7 (når Windows 7 Basic velges som tema) Når lagdelt vindu brukes, projiseres ikke meldinger og annet lignende innhold på datamaskinen. Velg dette for å projisere innhold fra et annet lagdelt vindu. Hvis musepekeren flimrer på skjermen, velg Gir jevne bevegelser for musepekeren i Generelle innstillinger .
Versjon	Viser versjonsinformasjon om EasyMP Multi PC Projection.
Bruk standard	. Tilbakestiller alle innstilte verdier for Angi alternativer til standardinnstillingene, med unntak av Bytt lokalnett i Generelle innstillinger .


Beslektede koblinger

- "Angi alternativer" [s.55](#)
- "Endre antall projiserte paneler" [s.27](#)
- "Projisere skjermen" [s.36](#)

Angi alternativer – Lyden

Når du klikker på **Lyden**-kategorien på Angi alternativer-skjermen, vises den følgende skjermen.



Få lyd fra projektoren	<p>Velg å få lyd fra datamaskinen ut via projektoren. Fjern avkryssingen hvis du vil at lyden skal komme ut fra datamaskinen.</p> <div>  <p>Du kan bare få lyd fra datamaskinen via projektoren under projisering av en dataskjerm i fullskjermmodus.</p> </div>
Bruk standard	. Tilbakestill alle innstilte verdier for Angi alternativer til standardinnstillingene, med unntak av Bytt lokalnett i Generelle innstillinger .

Beslektede koblinger

- "Angi alternativer" [s.55](#)
- "Få lyd fra projektoren" [s.35](#)

Når EasyMP Multi PC Projection har startet og projektoren er tilkoblet, vises verktøylinjen vises på dataskjermen. Du kan bruke denne verktøylinjen til å styre det projiserte bildet og koble fra nettverksforbindelsen.




Ved bruk av moderatorfunksjonen, vises en av de følgende verktøylinjene avhengig av din rolle i økten.



- For moderatoren






- For deltakerne




Enkelte elementer vises kanskje ikke med alle versjoner av denne programvaren.


	Frigjør Stopp eller Pause og projiserer dataskjermen som den er.
Vis	
	Stopper projiseringen mens projektoren er tilkoblet. Det projiseres en svart skjerm så lenge den er stoppet.
Stopp	

	Tar pause i projiserte bilder under tilkobling til projektoren.
Pause	
	Projiserer skjermen fra datamaskinen i fullskjermmodus uten å projisere noen andre brukers skjerm.
Projiser Min skjerm	
Avslutt	Frakobler forbindelsen mellom datamaskinen og projektorene.
Koble fra alle	Frakobler kontakten mellom alle enheter og projektorer som deltar i møtet.
	Bytter til betjeningsskjermen for projisering.
Endre til projiseringskontrollskjerm	

Beslektede koblinger



- "Skjermsammendrag" [s.51](#)
- "Betjene den projiserte visningens status" [s.26](#)
- "Projisere skjermen" [s.36](#)
- "Koble fra" [s.30](#)
- "Betjeningsskjerm for projisering" [s.60](#)






Når du klikker på -knappen på verktøylinjen, vises betjeningsskjermen for projisering.






Betjeningsskjermen for projisering er kanskje ikke tilgjengelig på alle versjoner av denne programvaren.

1	Fil-meny	Klikk og velg Avslutt for å avbryte programvaren.
	Verktøy-meny	Klikk og velg Avslutt eller Koble fra alle . Klikk og velg Angi alternativer for å vise Angi alternativer-skjermen.
	Hjelp-meny	Klikk og velg Versjonsinformasjon .
2	Antall tilkoblinger	Viser antall brukere som er koblet til projektoren.
3	Brukerinformasjon	Viser ditt navn og status. Viser i blått når dataskjermen projiseres. Viser i grått når du er i projeksjonsområdet uten å projisere.

4	Brukersøkeboks	Skriv inn brukernavnet du vil søke etter, og klikk deretter på  -knappen. Søkeresultatene vises i brukerlisten. Klikk på  -knappen for å gå tilbake til den originale brukerlisten.
5	Brukerliste	Viser brukernavnene til datamaskinene som er koblet til projektorene. Du kan koble til opptil 50 enheter mellom datamaskiner som kjører EasyMP Multi PC Projection, og smarttelefoner eller nettbrett som kjører Epson iProjection. Når du drar og slipper et brukernavn til et hvitt panel i projeksjonsområdet, projiseres dataskjermen. Bakgrunnen for brukere som for øyeblikket projiseres, er blå, og brukere som for øyeblikket er i projeksjonsområdet uten å projisere, er grå. Selv om en bruker forlater økten, blir navnet gjenværende i brukerlisten med grå tekstfarge. Standardinnstillingen for brukernavnet er datamaskinnavnet. Du kan endre brukernavnet i Brukerinnstillinger -kategorien på Angi alternativer-skjermen eller på søkeskjermen.
6	Navn på tilkoblet projektor	Viser navnet til projektoren du for øyeblikket er tilkoblet. Når du klikker på projektornavnet, vises web-fjernkontrollen. I web-fjernkontrollen kan du betjene projektoren på dataskjermen på samme måte som å bruke fjernkontrollen. Les <i>Brukerhåndbok</i> som følger med projektoren, for nærmere detaljer om web-fjernkontrollen.
7	Slutt som vert/Bli vert	Klikk på Slutt som vert -knappen for å slutte å være moderatoren, eller på Bli vert -knappen for å bli moderatoren. Koblingsmetoden avgjør hvilken knapp som vises.
8	Vert	Viser moderatorens navn når det er en moderator.

9	Projeksjonsområde	Hvis bakgrunnsfargen i et panel er hvit, projiseres dataskjermen for brukeren i det panelet. Hvis det ikke er noen bruker i det hvite panelet, vises en svart skjerm. Du kan endre hvilken skjerm som projiseres og posisjonen til dataskjermen som projiseres ved å dra og slippe brukernavnet.	
10	Målpanel	Flytt målpanelet med blå ramme ved å klikke på ett av panelene i projeksjonsområdet. Du kan projisere dataskjermen der målpanelet er plassert når du klikker på én av knappene for å endre projisering.	
11	Skjermkontrollknapper	Angir følgende status for projektoren.	
		 Vis	Frigjør Stopp eller Pause og projiserer dataskjermen som den er.
		 Stopp	Stopper projisering. Det projiseres en svart skjerm så lenge den er stoppet.
		 Pause	Tar pause i dataskjermen som for øyeblikket vises. Den projiserte visningen endres ikke, selv om du skulle utføre endringer på dataskjermen.
12	 Endre til Verktøylinje	Bytter til verktøylinjen.	
13	Bytt projeksjonsknapper	Endrer antall paneler som er tilgjengelige for projisering av dataskjermer.	
		 Én skjerm	Projiserer skjermen fra én enhet i fullskjermmodus uten å dele opp den projiserte visningen.

		 To skjermer	Projiserer skjermene fra opptil to enheter samtidig ved å dele den projiserte visningen i to.
		 Fire skjermer	Projiserer skjermene fra opptil fire enheter samtidig ved å dele den projiserte visningen i fire.
		 Projiser Min skjerm	Projiserer dataskjermen i fullskjermmodus.

Beslektede koblinger

- "Skjermsammendrag" [s.51](#)
- "Kontrollere den projiserte visningen" [s.26](#)
- "Koble fra" [s.30](#)
- "Projisere skjermen" [s.36](#)
- "Søkeskjerm" [s.52](#)
- "Angi alternativer – Brukerinnstillinger" [s.55](#)
- "Bytte moderatoren" [s.37](#)
- "Verktøylinje" [s.59](#)
- "Skjule betjeningsskjermen for projisering" [s.38](#)



Vedlegg

Les disse avsnittene for å finne ut mer om EasyMP Multi PC Projection-programvaren.

Beslektede koblinger

- "Oppdatere og avinstallere programvaren" [s.63](#)
- "Støttede oppløsninger og farger" [s.65](#)
- "Begrensninger" [s.66](#)
- "Merknader" [s.68](#)

Følg disse anvisningene for å oppdatere eller avinstallere EasyMP Multi PC Projection.

Beslektede koblinger

- "Vedlegg" [s.62](#)
- "Skaffe den siste versjonen av programmet" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows XP / Windows Vista / Windows 7)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows 8 / Windows 8.1)" [s.63](#)
- "Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)" [s.64](#)

Skaffe den siste versjonen av programmet

Du kan laste ned den siste versjonen av EasyMP Multi PC Projection fra Epson-nettstedet.

Besøk <http://www.epson.com>, og velg din posisjon.

Beslektede koblinger

- "Oppdatere og avinstallere programvaren" [s.63](#)

Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows XP / Windows Vista / Windows 7)

For Windows XP, Windows Vista og Windows 7 følger du anvisningene nedenfor for å avinstallere EasyMP Multi PC Projection.



Du trenger administratorrettigheter for å avinstallere programvaren.

- 1** Slå på datamaskinen.

- 2** Sørg for at alle kjørende programmer lukkes.

- 3** Klikk  **Start**, og klikk deretter på **Kontrollpanel**.

- 4** Gjør ett av følgende.

- Windows XP: Dobbeltklikk på **Legg til eller fjern programmer**.
- Windows Vista og Windows 7: Klikk **Avinstaller et program** fra **Programmer**-kategorien.

- 5** Velg **EasyMP Multi PC Projection** og gjør deretter ett av følgende.

- Windows XP: Klikk på **Endre/fjern**.
- Windows Vista og Windows 7: Klikk på **Avinstaller/endre**.

- 6** Følg instruksjonene på skjermen.

Beslektede koblinger

- "Oppdatere og avinstallere programvaren" [s.63](#)

Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Windows 8 / Windows 8.1)

På Windows 8 og Windows 8.1 følger du anvisningene nedenfor for å avinstallere EasyMP Multi PC Projection.



Du trenger administratorrettigheter for å avinstallere programvaren.

- 1** Slå på datamaskinen.

- 2** Sørg for at alle kjørende programmer lukkes.
- 3** Velg **Søk** i Perler og søk deretter **EasyMP Multi PC Projection**.
- 4** Høyreklikk (trykk og hold) **EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX** og velg deretter **Avinstaller** på applikasjonslinjen.
- 5** Velg **EasyMP Multi PC Projection** og velg deretter **Avinstaller**.
- 6** Følg instruksjonene på skjermen.

Beslektede koblinger

- "Oppdatere og avinstallere programvaren" [s.63](#)

Beslektede koblinger

- "Oppdatere og avinstallere programvaren" [s.63](#)

Avinstallere EasyMP Multi PC Projection (Mac OS X)

For Mac OS X følger du anvisningene nedenfor for å avinstallere EasyMP Multi PC Projection.

- 1** Slå på datamaskinen.
- 2** Sørg for at alle kjørende programmer lukkes.
- 3** Åpne **Applications**-mappen.
- 4** Åpne **EasyMP Multi PC Projection - Tools**-mappen og dobbeltklikk på **EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app**.
- 5** Følg instruksjonene på skjermen.

Sjekk disse avsnittene angående dataskjermoppløsninger og antall farger som EasyMP Multi PC Projection kan projisere.

Beslektede koblinger

- "Vedlegg" [s.62](#)
- "Støttede oppløsninger" [s.65](#)
- "Visningsfarger" [s.65](#)

Støttede oppløsninger

Følgende skjermoppløsninger kan projiseres. Du kan ikke koble til en datamaskin med høyere oppløsning enn WUXGA.

- VGA (640 × 480)
- SVGA (800 × 600)
- XGA (1024 × 768)
- SXGA (1280 × 960)
- SXGA (1280 × 1024)
- SXGA+ (1400 × 1050)
- WXGA (1280 × 768)
- WXGA (1280 × 800)
- WXGA+ (1440 × 900)
- UXGA (1600 × 1200)
- WUXGA (1920 × 1200)

Hvis du bruker en dataskjerm med et spesielt høyde-/breddeforhold, økes eller reduseres oppløsningen avhengig av datamaskinens og projektorens oppløsning for å unngå å påvirke bildekvaliteten negativt.

Avhengig av oppløsningen, kan vannrette eller horisontale marger vises i svart.

Beslektede koblinger

- "Støttede oppløsninger og farger" [s.65](#)

Visningsfarger

Følgende antall dataskjermfarger kan projiseres.

Windows	Mac OS X
16-biters farge	Ca. 32000 farger (16-biter)
32-biters farge	Ca. 16,7 millioner farger (32-biter)

Beslektede koblinger

- "Støttede oppløsninger og farger" [s.65](#)

Sjekk disse avsnittene angående restriksjoner som gjelder når datamaskinbilder projiseres mens EasyMP Multi PC Projection brukes.

Beslektede koblinger

- "Vedlegg" [s.62](#)
- "Begrensninger for tilkobling" [s.66](#)
- "Begrensninger ved projisering fra Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri" [s.66](#)
- "Begrensninger i Windows Aero" [s.66](#)
- "Begrensninger ved projisering fra Windows Media Center" [s.67](#)

Begrensninger for tilkobling

Observer de følgende begrensningene ved bruk av EasyMP Multi PC Projection.

- Du kan koble opptil fire projektorer til én datamaskin og projisere samtidig. (Flerskjerm støttes ikke.)
- Du kan koble til opptil 50 enheter mellom datamaskiner som kjører EasyMP Multi PC Projection, og smarttelefoner eller nettbrett som kjører Epson iProjection. (Hvis en av datamaskinene kjører en eldre versjon av EasyMP Multi PC Projection, er antall datamaskiner begrenset til 16 eller 32, og nettbrett som kjører Epson iProjection kan ikke koble til.)
- Lyd kan bare overføres når én projektor er tilkoblet og den projiserer én dataskjerm i fullskjermmodus. Hvis flere projektorer er tilkoblet eller den projiserte visningen er delt opp, kan lyd ikke overføres under projisering.
- Hvis overføringshastigheten til det trådløse nettverket er lav, kan forbindelsen bli plutselig avbrutt.
- Programmer som bruker deler av DirectX-funksjoner, vises kanskje ikke korrekt (kun Windows).
- Du kan ikke projisere MS-DOS-ledetekster på hele skjermen (kun Windows).

- Det hender at bildet på dataskjermen og bildet som projiseres av projektoren, ikke samsvarer.
- Filmer spilles ikke av like jevnt som på en datamaskin.

Beslektede koblinger

- "Begrensninger" [s.66](#)

Begrensninger ved projisering fra Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri

Observer de følgende begrensningene ved bruk av Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri ved bruk av EasyMP Multi PC Projection.

- Bildevisning spilles av i forenklet modus når du projiserer fra Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri.
Siden verktøylinjen ikke vises, kan du heller ikke endre Tema (effekter) når du spiller av en lysbilde fremvisning, uavhengig av verdien for Windows-opplevelsesindeksen.
Når forenklet modus er startet, kan du ikke endre modus mens Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri kjører, selv om du lukker EasyMP Multi PC Projection. Start Windows Fotogalleri eller Windows Live Fotogalleri på nytt.
- Du kan ikke spille av filmer.


Beslektede koblinger

- "Begrensninger" [s.66](#)

Begrensninger i Windows Aero

Observer de følgende begrensningene når skrivebordsutformingen for datamaskinen er Windows Aero.

- Det lagdelte vinduet projiseres uavhengig av **Vindu med lagdelt overføring**-innstillingen på Angi alternativer-skjermen i EasyMP Multi PC Projection.
- Noen minutter etter at du har koblet en datamaskin til projektoren via nettverket med EasyMP Multi PC Projection, kan følgende melding vises.



Det anbefales at du velger **Behold gjeldende fargeoppsett, og ikke vis denne meldingen på nytt**. Dette valget er aktivert til datamaskinen startes på nytt.

Beslektede koblinger

- "Begrensninger" [s.66](#)

- Du kan ikke projisere bilder i fullskjermmodus med Windows Media Center. Skift til vindusvisningsmodus for å projisere bildene.
- Hvis lyden stopper under avspilling ved overføring av lyd fra datamaskinen til projektoren ved hjelp av EasyMP Multi PC Projection, forsøk å starte programmet du bruker på nytt.

Beslektede koblinger

- "Begrensninger" [s.66](#)

Begrensninger ved projisering fra Windows Media Center

Observer de følgende begrensningene ved projisering fra Windows Media Center.

Sjekk disse avsnittene angående viktige merknader om projektoren.

Beslektede koblinger

- "Vedlegg" [s.62](#)
- "Merknad om copyright" [s.68](#)
- "Mer om betegnelser" [s.68](#)
- "Generell merknad" [s.68](#)
- "Tillegg om opphavsrett" [s.69](#)

Merknad om copyright

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Mer om betegnelser

- Microsoft® Windows® XP Professional operativsystem
- Microsoft® Windows® XP Home Edition operativsystem
- Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

I denne håndboken er operativsystemene ovenfor referert til som "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" og "Windows 8.1".

Dessuten kan samlebegrepet Windows brukes til å referere til Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1, og flere versjoner av Windows kan refereres til som for eksempel Windows XP/Vista, med Windows-betegnelsen utelatt.

- Mac OS X 10.4.x
- Mac OS X 10.5.x
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.7.x
- Mac OS X 10.8.x
- Mac OS X 10.9.x

I denne håndboken henvises operativsystemene ovenfor til som "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "Mac OS X 10.7.x", "Mac OS X 10.8.x" og "Mac OS X 10.9.x." Dessuten brukes samlebegrepet "Mac OS X" til å referere til dem alle.

Beslektede koblinger

- "Merknader" [s.68](#)

Generell merknad

IBM, DOS/V og XGA er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS og iMac er varemerker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes også bare i identifikasjonssøymed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.

Opphavsrett til programvare: Dette produktet bruker gratis programvare i tillegg til programvare som dette selskapet har rettighetene til.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

Beslektede koblinger

- "Merknader" [s.68](#)

Tillegg om opphavsrett

Denne informasjonen kan endres uten forvarsel.

2014.5 412711400NO

Beslektede koblinger

- "Merknader" [s.68](#)