



Multimedia Projector

Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.2.1



Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.2.1


Χαρακτηριστικά

Λειτουργία σχεδίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Tools για να σχεδιάσετε γραμμές και σχήματα στην προβαλλόμενη εικόνα. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να δώσετε έμφαση και να τραβήξετε την προσοχή του κοινού στα σημαντικότερα σημεία όταν πραγματοποιείτε προβολές για μαθήματα ή για παρουσιάσεις.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε φόντο ενιαίου χρώματος, όπως ένα λευκό πίνακα και να γράψετε ή να σχεδιάσετε, κείμενο και εικόνες. Εκτός από τον απλό φόντο, μπορείτε επίσης να διαλέξετε άλλα μοτίβα φόντου, όπως γραμμές τετραδίου ή πεντάγραμμο μουσικής.

☛ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.9](#)



Χρήσιμες λειτουργίες

- Λειτουργήστε το ποντίκι του υπολογιστή με το Easy Interactive Pen
 - ☛ "Ενέργειες αποκλειστικά για τη λειτουργία σχολιασμού" [σελ.13](#)

- Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί στην προβαλλόμενη οθόνη
 - ☛ "Προσαρμογή και επεξεργασία σχημάτων και εικόνων" [σελ.11](#)
- Επικολλήστε το περιεχόμενο σχεδίασης που δημιουργήσατε σε ένα έγγραφο του Microsoft Office
 - ☛ "Προσαρμογή και επεξεργασία σχημάτων και εικόνων" [σελ.11](#)
- Αποθηκεύστε το περιεχόμενο σχεδίασης που δημιουργήσατε ως διαφάνεια PowerPoint
 - ☛ "Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών" [σελ.12](#)

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows XP*	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
CPU	Intel Pentium M 1.6 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core2 Duo 1.2 GHz ή ταχύτερος	
Ποσότητα μνήμης	512 MB ή περισσότερος Προτείνεται: 1 GB ή περισσότερη	

Σκληρός δίσκος Χώρος	100 MB ή περισσότερος
Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη

* Service Pack 2 ή μεταγενέστερο

Για Mac OS X

Λειτουργικό σύστημα*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1.5 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core Duo 1.5 GHz ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	512 MB ή περισσότερος Προτείνεται: 1 GB ή περισσότερη
Σκληρός δίσκος Χώρος	100 MB ή περισσότερος
Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη

* Απαιτείται Quick Time 7.2 ή νεότερο.

Εγκατάσταση



- Εγκαταστήστε το λογισμικό ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
- Κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές και αρχίστε την εγκατάσταση.

Για Windows

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2 Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" στον υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "EIN_TTWInst.exe", στη μονάδα CD-ROM.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.

Για Mac OS X

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2 Τοποθετήστε το CD-ROM "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" στον υπολογιστή σας.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Install Navi στο παράθυρο EPSON.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.



Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver. 2.XX για Mac OS X. Επιλέξτε Easy Install και εγκαταστήστε το Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

🖱️ Εγχειρίδιο χρήσης βιντεοπροβολέα

Όταν χρησιμοποιείτε EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Δείτε στον παρακάτω Ιστότοπο για την τελευταία έκδοση Easy Interactive Tools καθώς και πληροφορίες για τους υποστηριζόμενους προβολείς.

<http://www.epson.com/>

Κατάργηση εγκατάστασης

Για Windows XP

- 1 Επιλέξτε **Έναρξη** και στη συνέχεια **Πίνακας ελέγχου**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
- 3 Επιλέξτε **Easy Interactive Tools** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Κατάργηση**.

Για Windows Vista/Windows 7

- 1 Επιλέξτε **Έναρξη** και στη συνέχεια **Πίνακας ελέγχου**.
- 2 Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος**.
- 3 Επιλέξτε **Easy Interactive Tools** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Για Mac OS X

- 1** Κάντε διπλό κλικ στο **Applications - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Εκτελέστε το **Easy Interactive Tools Uninstaller** από το φάκελο **Tools**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την απεγκατάσταση.

Εκκίνηση του Easy Interactive Tools



Πριν ξεκινήσει το Easy Interactive Tools, πρέπει να ορίσετε **Εκτεταμένη** από το μενού Διαμόρφωση σύμφωνα με τη μέθοδο σύνδεσης του υπολογιστή. Η μέθοδος ρύθμισης και τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τον βιντεοπροβολέα που χρησιμοποιείται.

🖱️ Εγχειρίδιο χρήσης βιντεοπροβολέα

Για Windows

1 Προβολή εικόνας υπολογιστή από το βιντεοπροβολέα



Αν ο υπολογιστής δεν συνδέεται με καλώδιο USB, πρέπει να συνδέσετε καλώδιο USB.

2 Επιλέξτε EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx από το μενού Έναρξη.

Το Easy Interactive Tools εκκινείται και εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.

🖱️ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.9](#)



Εάν εκκινήσετε το Easy Interactive Tools κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας, η οθόνη αναπαραγωγής ταινίας ενδέχεται να γίνει μαύρη. Επανεκκινήστε την εφαρμογή που αναπαράγει την ταινία.

Για Mac OS X

1 Προβολή εικόνας υπολογιστή από το βιντεοπροβολέα



Αν ο υπολογιστής δεν συνδέεται με καλώδιο USB, πρέπει να συνδέσετε καλώδιο USB.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Easy Interactive Tools στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένο το Easy Interactive Tools.


Το Easy Interactive Tools εκκινείται και εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων.


🖱️ "Λειτουργίες γραμμής εργαλείων" [σελ.9](#)




Απόκρυψη της γραμμής εργαλείων

Κάντε κλικ στο [] για απόκρυψη της γραμμής εργαλείων.



Μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τη γραμμή εργαλείων κάνοντας κλικ στην καρτέλα γραμμής εργαλείων [] στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.




- Εάν κάνετε κλικ στο [], η γραμμή εργαλείων αποκρύπτεται κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία λειτουργία της γραμμής εργαλείων. Από προεπιλογή, η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται πάντα.
- Είναι δυνατή η μετακίνηση της καρτέλας γραμμής εργαλείων πάνω και κάτω, αλλά δεν είναι δυνατή η απόκρυψή της εάν δεν πραγματοποιήσετε έξοδο από το Easy Interactive Tools.


Έξοδος από το Easy Interactive Tools


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους.

Για Windows


- Κάντε κλικ στο [] στη γραμμή εργαλείων.





- Κάντε κλικ στο [] στην περιοχή ειδοποιήσεων και στη συνέχεια επιλέξτε **Έξοδος** από το αναδυόμενο μενού.




Για Mac OS X

- Κάντε κλικ στο [] στη γραμμή εργαλείων.



- Κάντε δεξί κλικ ή control κλικ [] στο Dock, και στη συνέχεια επιλέξτε **Quit** από το αναδυόμενο μενού.



Όταν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Easy Interactive Tools, καθορίστε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής, ή τον τύπο του σχήματος από τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να γράψετε επάνω στην προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας το Easy Interactive Pen.

Κοινές λειτουργίες

Το Easy Interactive Tools παρέχει τις ακόλουθες δύο λειτουργίες.

Λειτουργία σχολιασμού	Μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές και σχήματα στην οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen για να εκτελέσετε λειτουργίες του υπολογιστή (κάνοντας κλικ και σύροντας) στην προβαλλόμενη οθόνη.
Λειτουργία πίνακα	Μπορείτε να προβάλλετε φόντο ενιαίου χρώματος, όπως ένα λευκό πίνακα και να γράψετε ή να σχεδιάσετε, κείμενο και εικόνες. Εκτός από τον απλό φόντο, μπορείτε επίσης να διαλέξετε άλλα μοτίβα φόντου, όπως γραμμές τετραδίου ή πεντάγραμμο μουσικής.

Αυτή η ενότητα περιγράφει κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.




Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία σχολιασμού.

☛ "Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία σχολιασμού" [σελ.13](#)


Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία πίνακα.




☛ "Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία πίνακα" [σελ.13](#)

Λειτουργία σχολιασμού



Λειτουργία πίνακα



- 1  Καρτέλα **Λειτουργία σχολιασμού**
Μετάβαση στη Λειτουργία σχολιασμού.
- 2  Καρτέλα **Λειτουργία πίνακα**
Μετάβαση στη Λειτουργία πίνακα.
- 3  **Αποθήκευση**

Αποθηκεύει την οθόνη που εμφανίζεται στην τρέχουσα λειτουργία σε μορφή JPEG, BMP, PNG, ή PDF. Όλες οι σελίδες που έχουν υποστεί επεξεργασία αποθηκεύονται στη Λειτουργία πίνακα. Εάν πραγματοποιήσετε αποθήκευση ως PDF, οι σελίδες συνδυάζονται σε ένα αρχείο.



4 Αναίρεση

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.



5 Επανάληψη

Ακυρώνει μια ενέργεια αναίρεσης και επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση.



6 Μεγεθ. φακός

Ανοίγει την οθόνη μεγέθυνσης και εμφανίζει μια μεγεθυμένη προβολή της εικόνας στο κέντρο της οθόνης.

[]: Αύξηση ζουμ

[]: Μείωση ζουμ




7 Επιλογή

Επιλέξτε το περιεχόμενο σχεδιασμού ή την εισαχθείσα εικόνα και εκτελέστε λειτουργίες όπως μετακίνηση του στοιχείου ή προσαρμογή του μεγέθους.




8 Άλλα εργαλεία

Εμφανίζει την ακόλουθη γραμμή εργαλείων.



Ανάδειξη


Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε τμήμα της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιώντας το εφέ του προβολέα. Μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο προβολέα για να αλλάξετε την περιοχή στην οποία δίνετε έμφαση.

Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τον βιντεοπροβολέα.



Σκίαση

Καλύπτει την προβαλλόμενη εικόνα με μια σκιά. Μπορείτε να σύρετε τις τέσσερις πλευρές για να αλλάξετε την περιοχή που σκιάζεται.

Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τη σκίαση.




Εκτύπωση

Εκτυπώνει την εμφανιζόμενη εικόνα στην τρέχουσα λειτουργία. Εάν βρίσκεστε στη Λειτουργία πίνακα, επιλέξτε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπώσετε από την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης.



Ρυθμίσεις

Ανοίγει την οθόνη Ρυθμίσεις.

 "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.14](#)



Καταγραφή

Καταγράψτε ολόκληρη την οθόνη και αντιγράψτε στο πρόχειρο. Το πρόχειρο διατηρεί μόνον ένα αντικείμενο κάθε φορά.



Κατά την προβολή ενός παραθύρου σε Λειτουργία πίνακα, τυχόν σημειώσεις που σχεδιάζονται εκτός του πλαισίου του παραθύρου δεν αντιγράφονται.



Επικόλληση (Μόνο για Λειτουργία πίνακα)

Μπορείτε να επικολλήσετε το στιγμιότυπο που καταγράφηκε όπως περιγράφεται παραπάνω στην προβαλλόμενη εικόνα στη Λειτουργία πίνακα.



Κάντε δεξί κλικ (Διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιούνται διαδραστικές λειτουργίες υπολογιστή στη Λειτουργία σχολιασμού).

Το κλικ της γραφίδας λειτουργεί ως δεξί κλικ μόνο μία φορά και μετά λειτουργεί και πάλι ως κανονικό κλικ.



Βοήθεια (Μόνο για Λειτουργία σχολιασμού)

Εμφανίζει τη βοήθεια.

9




Σχήματα

Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε από τα διαθέσιμα σχήματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του σχήματος.

10




Στυλό

Εναλλαγή σε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό.

11



Στυλό επισήμανσης

Εναλλαγή σε στυλό επισήμανσης που σχεδιάζει φωτεινές γραμμές. Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό επισήμανσης.

12



Μαύρο στυλό

Εναλλαγή σε μαύρο στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.

13



Κόκκινο στυλό

Εναλλαγή σε κόκκινο στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.

14



Μπλε στυλό

Εναλλαγή σε μπλε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.

15



Γόμα

Εναλλαγή σε γόμα. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σβήσετε φαρδύτερες περιοχές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σβήσετε στενότερες περιοχές.

16




Καθαρισμός οθόνης

Σβήνει οτιδήποτε είναι σχεδιασμένο στην εμφανιζόμενη σελίδα.




Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμμής εργαλείων από την καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις** στην οθόνη Ρυθμίσεις.


 "Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις" [σελ.15](#)

Προσαρμογή και επεξεργασία σχημάτων και εικόνων


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Interactive Pen για να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε σχήματα, γραμμές και εισαχθείσες εικόνες.


• Μεγαλύτερη, Μικρότερη

Κάντε κλικ στο κουμπί [] στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αντικείμενο και κατόπιν σύρετε τα σημεία που θέλετε να μεγεθύνετε ή να μειώσετε.





• Περιστροφή

Κάντε κλικ στο κουμπί [] στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το αντικείμενο και κατόπιν περιστρέψτε τα σημεία.





Κατά την επιλογή ενός σχήματος που σχεδιάστηκε με γραμμές, βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στη σταθερή γραμμή επάνω.

Όταν κάνετε κλικ [] στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε ένα αντικείμενο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί [] μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω λειτουργίες από το υπομενού.


Διπλότυπο	Δημιουργεί ένα πανομοιότυπο αντικείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο και το τοποθετεί κάτω δεξιά του αρχικού αντικειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
Αντιγραφή	Αντιγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πρόχειρο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
Επικόλληση	Επικολλά το αντεγραμμένο αντικείμενο.
Ομαδοποίηση κατά	Ομαδοποιεί πολλαπλά αντικείμενα μαζί για να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο.
Κατάργηση ομαδοποίησης	Αναιρεί την ομαδοποίηση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ομαδοποίηση κατά .
Μεταφορά σε πρώτο πλάνο Μεταφορά στο φόντο Μεταφορά εμπρός Μεταφορά πίσω	Αλλάζει την επικαλυπτόμενη σειρά για το επιλεγμένο αντικείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
Διαγραφή	Διαγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.



Λειτουργίες συντόμευσης, όπως πάτημα του πλήκτρου [ctrl] + [A] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.

Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών

Όταν ξεκινήσει μία Παρουσίαση διαφανειών PowerPoint, η γραμμή εργαλείων του Easy Interactive Tools μετατρέπεται στην παρακάτω γραμμή εργαλείων που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης του PowerPoint.



Όταν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να αποθηκεύσετε μία διαφάνεια PowerPoint με το σχεδιασμένο περιεχόμενο.

(Για Mac OS X μπορείτε μόνο να σχεδιάσετε)



- Βεβαιωθείτε ότι ξεκινήσατε τα Easy Interactive Tools πριν ξεκινήσετε μία Παρουσίαση διαφανειών PowerPoint.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης του PowerPoint ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις που δεν χρησιμοποιείτε στην καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις**.
☛ "Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις" [σελ.15](#)

Υποστηρίζονται οι παρακάτω εκδόσεις PowerPoint.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία σχολιασμού

Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία σχολιασμού.



Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.

☞ "Κοινές λειτουργίες" [σελ.9](#)



1 Ποντίκι



Μεταβαίνει από τις λειτουργίες σχεδιασμού στις λειτουργίες ποντικιού και ο κέρσορας στην οθόνη του υπολογιστή γίνεται κανονικό βελάκι ποντικιού. Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε επάνω στην προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας το Easy Interactive Pen.

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο ξανά για επιστροφή στις λειτουργίες σχεδιασμού.

2 Προηγούμενη σελίδα



Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.

3



Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ενός ανοιχτού εγγράφου.

4



Κάμερα εγγράφων (διαθέσιμο κατά τη χρήση της πένα ως ποντίκι)

Εμφανίζει την εικόνα από κάμερα εγγράφων* συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Ενώ εμφανίζεται η εικόνα, εμφανίζονται παράλληλα και τα ακόλουθα εικονίδια.

[🔍]: Αναζητεί την κάμερα εγγράφων που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

[🔍+]: Εμφανίζει μια μεγεθυσμένη προβολή της εικόνας από την κάμερα εγγράφων.

[🔍-]: Μειώνει τη μεγέθυνση της εικόνας.

[🖼️]: Εμφανίζει την εικόνα από την κάμερα εγγράφων σε πλήρη προβολή.

[🖼️🔄]: Εναλλαγή από την εμφάνιση πλήρους προβολής στην προβολή παραθύρου.

5



Πληκτρολόγιο οθόνης (διαθέσιμο κατά τη χρήση της πένα ως ποντίκι)



Εμφανίζει στην οθόνη ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες και να ελέγξετε τον υπολογιστή από το εικονικό πληκτρολόγιο κάνοντας κλικ στα πλήκτρα.


* Υποστηρίζει την κάμερα εγγράφων Epson. Για τις κάμερες εγγράφων που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη διεύθυνση που διατίθεται στο Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.

Ενέργειες αποκλειστικά για τη Λειτουργία πίνακα

Αυτή η ενότητα περιγράφει λειτουργίες που αφορούν τη Λειτουργία πίνακα.



- Όταν μεταβαίνετε στη Λειτουργία πίνακα, ο πίνακας εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη. Κάντε κλικ στο  ή στο  στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης του παραθύρου για εναλλαγή προβολής παραθύρου και προβολής της πλήρους οθόνης. Κατά τη χρήση της προβολής παραθύρου, μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει την πένα.
- Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για κοινές λειτουργίες για τη Λειτουργία σχολιασμού και τη Λειτουργία πίνακα.
- ☛ "Κοινές λειτουργίες" [σελ.9](#)



Επιλογή φόντου


Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα μοτίβο από τα εννιά μοτίβα φόντου που είναι διαθέσιμα για τη Λειτουργία πίνακα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμφανίσετε ως την εικόνα φόντου την επιφάνεια εργασίας σας, ένα αρχείο εικόνας ή μια εικόνα από την κάμερα εγγράφων*.




Λίστα σελίδων

Εμφανίζει μια λίστα με τις σελίδες υπό επεξεργασία.

Όταν το βελάκι του ποντικιού δεν είναι πια επάνω στη λίστα σελίδων, η λίστα ελαχιστοποιείται αυτόματα στα δεξιά ή στα αριστερά της οθόνης. Η λίστα εμφανίζεται ξανά εάν μετακινήσετε το βελάκι ή κάνετε κλικ στην ελαχιστοποιημένη περιοχή.

Κάντε κλικ στο  για να απαγκιστρώσετε τη λίστα σελίδων.

Κάντε κλικ στο  για να κλείσετε τη λίστα σελίδων.



Νέα σελίδα

Ανοίγει μια νέα σελίδα στη Λειτουργία πίνακα.



Εισαγωγή εικόνας

Επιλέξτε την πηγή εικόνας που θέλετε να εισάγετε στην τρέχουσα σελίδα. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες δύο επιλογές.

Από αρχείο



Μπορείτε να επιλέξετε εικόνα μορφής JPEG, BMP ή PNG.



Από κάμερα εγγράφων

Μπορείτε να εισάγετε μια φωτογραφία από την κάμερα εγγράφων* που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.



Διαγραφή σελίδας


Διαγράφει την τρέχουσα σελίδα.

* Υποστηρίζει την κάμερα εγγράφων Epson. Για τις κάμερες εγγράφων που υποστηρίζονται, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη διεύθυνση που διατίθεται στο Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα σας.

Οθόνη Ρυθμίσεις

Κάντε κλικ στο  -  για προβολή της οθόνης.

Καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις




Μέγεθος γραμμής εργαλείων	Καθορίζει το μέγεθος της γραμμής εργαλείων, σε Μικρή ή Κανονική .
Θέση εμφάνισης λίστας σελίδων	Καθορίζει πού θα εμφανίζεται η λίστα σελίδων στη Λειτουργία πίνακα.
Σχήμα ανάδειξης	Καθορίζει το σχήμα του προβολέα σε κύκλο ή τετράγωνο.
Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών	Επιλέξτε για αλλαγή της γραμμής εργαλείων που χρησιμοποιείται στη Παρουσίαση όταν προβάλλεται η διαφάνεια PowerPoint. ☛ "Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών" σελ.12

Η επικάλυψη δεν θα είναι έγκυρη

(Μόνο για Windows XP)
Επιλογή για την αποθήκευση περιεχομένου ταινίας όπως εμφανίζεται μετά από την εισαγωγή σχολίων ή σχεδίων στην ταινία.


Καρτέλα Ρυθμίσεις γλώσσας (Μόνο για Windows)



Αλλαγή γλώσσας

Καθορίζει τη γλώσσα εμφάνισης για το Easy Interactive Tools. Η ρύθμιση θα ισχύσει μετά από την επανεκκίνηση του Easy Interactive Tools.

Καρτέλα Αποθήκευση ρυθμίσεων



Έλεγχος κατά την αποθήκευση

Ορίζει εάν θα πραγματοποιείται ή όχι έλεγχος της τοποθεσίας κατά την αποθήκευση της οθόνης. Κάντε αυτή την επιλογή για την εμφάνιση της τοποθεσίας όταν αποθηκεύεται η οθόνη.

Φάκελος θέσης αποθήκευσης

Καθορίζει το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την οθόνη.
Οι ακόλουθοι είναι οι προεπιλεγμένοι φάκελοι για την αποθήκευση οθόνων.

Για Windows XP

<δίσκος_λειτουργικού>:\Documents and Settings
\<όνομα_χρήστη>\My Documents\Easy Interactive Tools

Για Windows Vista/Windows 7

<δίσκος_λειτουργικού>:\users\<όνομα_χρήστη>
\Documents\Easy Interactive Tools

Για Mac OS X

<δίσκος_λειτουργικού>:\Users\<όνομα_χρήστη>
\Documents\Easy Interactive Tools

Όνομα αρχείου

Καθορίζει το όνομα αρχείου για την αποθηκευμένη οθόνη.
Η ημερομηνία, η ώρα και η επέκταση προστίθενται στο τέλος του ονόματος αρχείου κατά την αποθήκευση του αρχείου.

Παράδειγμα: AAA-20110121173050.jpg


Το ακόλουθο είναι το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου για την αποθήκευση οθόνων.

"μορφή"- "εεεεμμηηωωλλδδ". "επέκταση"

Παράδειγμα: JPG-20110121173050.jpg

Τύπος αρχείου

Καθορίζει τι τύπος αρχείου θα χρησιμοποιηθεί κατά την αποθήκευση αρχείων.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται μετά την αλλαγή της γλώσσας.	Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες γραμματοσειρές στο λειτουργικό σας σύστημα για τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών στην οθόνη Ρυθμίσεις για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.  "Οθόνη Ρυθμίσεις" σελ.14
Η περιοχή εμφάνισης ταινίας εμφανίζει ένα μαύρο πλαίσιο μετά από την αποθήκευση οθόνης που περιέχει ταινία. (Μόνο για Windows XP)	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάρτας επιτάχυνσης γραφικών. (1) Επιλέξτε Έναρξη - Πίνακας ελέγχου - Οθόνη - Ρυθμίσεις και πιάστε το κουμπί Για προχωρημένους . (2) Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων . (3) Μετακινήστε το ρυθμιστικό Επιτάχυνση υλικού στη δεύτερη θέση από αριστερά. Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις, οι οθόνες αναπαραγωγής για ορισμένα DVD/BluRay ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Επίσης, η αλλαγή αυτής της ρύθμισης ενδέχεται να επηρεάσει άλλες εφαρμογές. Αφού κλείσετε το Easy Interactive Tools, αλλάξτε τις ρυθμίσεις επιτάχυνσης βίντεο στην πρότερη τους κατάσταση.
Οι γραμμές που σχεδιάζονται σε εικόνες του Media Player τρεμοπαίζουν. Οι γραμμές επισήμανσης που σχεδιάζονται σε εικόνες του Media Player δεν γίνονται διαπερατές. (Μόνο για Windows XP)	Στις ακόλουθες περιπτώσεις, μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ποντίκι ή της λειτουργίας παραθύρου του Πίνακα • Κατά την αποθήκευση οθόνης • Κατά την εκτύπωση οθόνης • Κατά τον ορισμό φόντου από αρχείο. • Κατά την εισαγωγή εικόνας
Δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός στο Keynote.	Δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός στο Keynote σε Mac OS X.
Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων στον Μεγεθυντικό φακό.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά όταν χρησιμοποιείται ο Μεγεθυντικός φακός. (Μόνο για Windows Vista) • Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων του λογισμικού αναπαραγωγής DVD στον Μεγεθυντικό φακό. (Μόνο για Mac OS X 10.7.x)
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ή η εκτύπωση εικόνων από το Media Player.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην αποθηκεύουν ή εκτυπώνουν σωστά εικόνες. • Δεν είναι δυνατή η σωστή αποθήκευση ή εκτύπωση εικόνων του λογισμικού αναπαραγωγής DVD. (Μόνο για Mac OS X 10.7.x)

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπρόβολα.

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows XP", "Windows Vista" και "Windows 7". Επιπλέον, ο γενικός όρος Windows μπορεί να χρησιμοποιείται αναφερόμενος στα Windows XP, Windows Vista και Windows 7 και επίσης μπορεί αυτός να αναφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις των Windows, για παράδειγμα, , Windows XP/Vista/7, με παράλειψη του ονόματος Windows.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" και "Mac OS X 10.7.x". Επιπλέον, ο γενικός όρος "Mac OS X" χρησιμοποιείται αναφερόμενος σε αυτά.

Γενική ανακοίνωση:

Οι ονομασίες Keynote, Mac και Mac OS είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows και Windows Vista αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και/ή σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

Σχετικά με τη χρήση ονομάτων

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300EL