

Multimedia Projector

Easy Interactive Tools Ver.2.1 -toiminnon käyttöopas



Easy Interactive Tools Ver.2.1 -toiminnon käyttöopas


Ominaisuudet

Piirtotoiminto

Voit piirtää viivoja ja muotoja heijastetulle kuvalle Easy Interactive Tools -ohjelmiston avulla. Tämä on hyödyllistä, jos halutaan korostaa luentojen tai esitysten pääkohtia ja kiinnittää yleisön huomio niihin.

Voit myös heijastaa yhtenäisen värिताustan kuten valkoisen taulun ja kirjoittaa tekstiä ja piirtää kuvia. Tyhjän taustan lisäksi voit valita muita taustakuvioita kuten ruudukon tai nuottiviivaston.

☛ “Työkalurivin toiminnot” [s.8](#)



Hyödyllisiä toimintoja

- Käytä tietokoneen hiirtä Easy Interactive Pen-kynällä
 - ☛ “Lisähuomautus-tilan erityistoiminnot” [s.11](#)
- Muokkaa heijastetulle näytölle piirrettyä sisältöä
 - ☛ “Muotojen ja kuvien säätäminen ja muokkaaminen” [s.10](#)

- Siirrä luomasi piirroksisältö Microsoft Office-asiakirjaan
 - ☛ “Muotojen ja kuvien säätäminen ja muokkaaminen” [s.10](#)
- Tallenna luomasi piirroksisältö PowerPoint-diana
 - ☛ “Diaesityksen piirrostyökalu” [s.11](#)

Järjestelmävaatimukset

Windows

Käyttöjärjestelmä	Windows XP*	Professional 32-bittinen Home Edition 32-bittinen Tablet PC Edition 32-bittinen
	Windows Vista	Ultimate 32-bittinen Enterprise 32-bittinen Business 32-bittinen Home Premium 32-bittinen Home Basic 32-bittinen
	Windows 7	Ultimate 32/64-bittinen Enterprise 32/64-bittinen Professional 32/64-bittinen Home Premium 32/64-bittinen Home Basic 32-bittinen
Keskusyksikkö	Pentium M 1,6 GHz tai nopeampi Suositus: Intel Core2 Duo 1,2 GHz tai nopeampi	
Muistikapasiteetti	Vähintään 512 Mt Suositus: vähintään 1 Gt	
Kiintolevy Tila	Vähintään 100 Mt	

Näyttö	Tarkkuus vähintään XGA (1024 x 768) ja enintään WUXGA (1920 x 1200) Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi
---------------	---

* Service Pack 2 tai uudempi

Mac OS X

Käyttöjärjestelmä*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
Keskusyksikkö	Power PC G4 1,5 GHz tai nopeampi Suositus: Intel Core Duo 1,5 GHz tai nopeampi
Muistikapasiteetti	Vähintään 512 Mt Suositus: vähintään 1 Gt
Kiintolevy Tila	Vähintään 100 Mt
Näyttö	Tarkkuus vähintään XGA (1024 x 768) ja enintään WUXGA (1920 x 1200) Värinäyttö, 16-bittinen täysväri tai parempi

* Vaaditaan Quick Time 7.2 tai uudempi.

Asennus



- Asenna ohjelmisto pääkäyttäjän oikeuksilla.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ja käynnistä sitten asennus.

Windows


- 1** Kytke tietokoneeseen virta.
- 2** Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" - CD-ROM-levy tietokoneeseen.
Asennus käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta tiedostoa "EIN_TTWInst.exe" CD-ROM-asemassa.
- 3** Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.

Mac OS X

- 1** Kytke tietokoneeseen virta.
- 2** Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" - CD-ROM-levy tietokoneeseen.
- 3** Kaksoisosoita Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.
- 4** Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita.



Sinun on asennettava Easy Interactive Driver Ver.2.XX Mac OS X -käyttöjärjestelmään. Valitse Easy Install ja asenna Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

 Projektorin Käyttäjän opas

Jos käytössä on EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, käytä Easy Interactive Driver Ver.1.XX -versiota.



Katso seuraavalta web-sivustolta uusien Easy Interactive Tools versio ja tiedot tuetuista projektoreista.

<http://www.epson.com/>

Asennuksen poisto

Windows XP

- 1** Valitse **Käynnistä** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Kaksoisnapsauta kohtaa **Lisää tai poista ohjelmia**.
- 3** Valitse **Easy Interactive Tools** ja sitten **Poista**.

Windows Vista/Windows 7

- 1** Valitse **Käynnistä** ja sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Valitse **Poista ohjelman asennus**.
- 3** Valitse **Easy Interactive Tools** ja sitten **Poista asennus**.

Mac OS X

- 1** Kaksoisnapsauta kohtaa **Ohjelmat - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Suorita **Easy Interactive Tools Uninstaller Tools**-kansio.
- 3** Poista asennus noudattamalla näytön ohjeita.

Easy Interactive Tools -ohjelmiston käynnistäminen



Ennen Easy Interactive Tools-sovelluksen käynnistämistä sinun on asetettava **Laajennettu** projektorin Konfigurointi-valikossa tietokoneen liitännäismenetelmän mukaisesti. Asetusmenetelmä ja käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat käytetyn projektorin mukaan.

☞ Projektorin Käyttäjän opas

Windows

- 1 Heijasta tietokoneen kuva projektorista.



Jos tietokone ei ole liitetty USB-kaapelilla, sinun on liitettävä USB-kaapeli.

- 2 Valitse EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx Käynnistä-valikosta.

Easy Interactive Tools -ohjelmisto käynnistyy ja esille tulee työkalurivi.

☞ “Työkalurivin toiminnot” [s.8](#)



Jos käynnistät Easy Interactive Tools -ohjelmiston toistaessasi videota, videoikkuna voi pimentyä. Käynnistä videon toistamiseen käytetty ohjelmisto uudelleen.

Mac OS X

- 1 Heijasta tietokoneen kuva projektorista.



Jos tietokone ei ole liitetty USB-kaapelilla, sinun on liitettävä USB-kaapeli.


- 2 Kaksoisosoita Easy Interactive Tools-kuvaketta kansiossa, johon Easy Interactive Tools on asennettu.


Easy Interactive Tools -ohjelmisto käynnistyy ja esille tulee työkalurivi.


☞ “Työkalurivin toiminnot” [s.8](#)




Työkalurivin kätkeminen

Valitse [], jos haluat kätkeä työkalurivin.



Voit näyttää työkalurivin uudelleen napsauttamalla näytön oikealla tai vasemmalla reunalla olevaa työkalurivin painiketta [].





- Jos napsautat []-painiketta, työkaluriviin kätetään joka kerta, kun käytät työkaluriviin. Oletuksena työkalurivi on aina esillä.
- Työkaluriviä voi siirtää ylös tai alas mutta sitä ei voi kätkeä ennen Easy Interactive Tools -ohjelmiston lopettamista.


Easy Interactive Tools -ohjelmiston lopettaminen


Voit lopettaa ohjelmiston jollain seuraavista tavoista.

Windows


- Napsauta työkaluriviin [].





- Napsauta tehtäväpalkissa [] ja valitse **Lopeta** ponnahdusvalikosta.




Mac OS X

- Napsauta työkaluriviin [].



- Napsauta hiiren oikealla painikkeella tai osoita pitäen Ctrl-näppäintä alhaalla kohtaa [] Dock-ikkunassa ja valitse sitten **Lopeta** ponnahdusvalikossa.



Kun Easy Interactive Tools -työkalurivi on esillä, voit määrittää viivan värin ja leveyden tai valita muototyyppin. Voit kirjoittaa heijastetulle kuvalle käyttämällä Easy Interactive Pen -kynää.

Yleiset toiminnot

Easy Interactive Tools tarjoaa seuraavat kaksi tilaa.

Lisähuomautus-tila	Voit piirtää viivoja ja muotoja tietokonenäytölle. Voit myös käyttää Easy Interactive Pen -kynää tietokoneen toimintojen suorittamiseksi (napsauttaminen ja vetäminen) heijastetulla näytöllä.
Tussitaulutila	Voit heijastaa yhtenäisen väritaustan kuten tussitaulun ja kirjoittaa tekstiä ja piirtää kuvia. Tyhjän taustan lisäksi voit valita muita taustakuvioita kuten ruudukon tai nuottiviivaston.

Tässä osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.




Katso seuraavasta osasta vain Lisähuomautus-tilassa käytettävät toiminnot.

☞ “Lisähuomautus-tilan erityistoiminnot” [s.11](#)


Katso seuraavasta osasta vain Tussitaulutilassa käytettävät toiminnot.

☞ “Tussitaulutilan erityistoiminnot” [s.12](#)

Lisähuomautus-tila



Tussitaulutila



①



Lisähuomautus-tila-painike

Vaihtaa Lisähuomautus-tilaan.

②



Tussitaulutila-painike

Vaihtaa Tussitaulutilaan.

③



Tallenna

Tallentaa käytetyssä tilassa näytetyn näytön JPEG-, BMP-, PNG- tai PDF-muodossa. Tussitaulutilassa tallennetaan kaikki muokattavat sivut. Jos tallennetat PDF-muodossa, sivut yhdistetään yhdeksi tiedostoksi.

4



Kumoa

Kumoa edellinen toiminto.

5



Tee uudelleen


Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.


6



Suurennuslasi

Avaa suurennuslasinäytön ja näyttää suurennetun näkymän kuvasta näytön keskellä.

[]: Lähennä

[]: Loitonna

7



Valitse

Valitse piirretty sisältö tai lisätty kuva ja suorita sitten toimintoja, kuten kohteen siirtäminen tai koon säätäminen.

8




Muita työkaluja

Näyttää seuraavan työkalurivin.



Kohdevalo


Korostaa osan heijastetusta kuvasta kohdevalotehosteella. Voit säätää korostettua aluetta vetämällä kohdevaloa.

Voit poistua Kohdevalo-toiminnosta napsauttamalla []-painiketta.



Varjo

Peittää heijastetun kuvan varjolla. Voit säätää varjostettua aluetta vetämällä neljästä kulmasta.

Voit poistua Varjo-toiminnosta napsauttamalla []-painiketta.



Tulosta

Tulostaa käytetyssä tilassa näytetyn näytön. Jos olet Tussitaulutilassa, valitse tulostusasetuksista, minkä sivun haluat tulostaa.



Asetukset

Avaa Asetukset-näytön.

 “Asetukset-näyttö” [s.13](#)



Sieppaa

Sieppaa koko näyttö ja kopioi se leikepöydälle. Leikepöydällä on aina vain yksi kohde kerrallaan.



Kun ikkuna näytetään Tussitaulutila, mi-
tään muistiinpanoja ikkunakehyksen ulko-
puolella ei kopioida.



Siirrä (vain Tussitaulutila)

Voit liittää yllä kuvatulla tavalla otetun näyttökuvan heijastettuun kuvaan Tussitaulutila.



Oikean painikkeen klikkaus (Käytettävissä vain käytettäessä vuorovaikuttaisia tietokonetoimintoja Lisähuomautus-tilassa.)

Kynänapsautus toimii oikean painikkeen napsautuksena vain kerran, minkä jälkeen palataan normaalin napsautukseen.



Ohje (vain Lisähuomautus-tila)

Näyttää ohjeen.

9




Muodot

Voit valita haluamasi muodon tarjotuista muodoista. Voit myös valita muodon värin ja viivanleveyden.

10




Kynä

Vaihtaa kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta [] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää kynäviivan väriä ja leveyttä.

11 Korostuskynä



Vaihtaa korostuskynään, jolla voi piirtää läpikuultavia viivoja. Napsauta [] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat säätää korostuskynäviivan väriä ja leveyttä.

12 Musta kynä



Vaihtaa mustaan kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.

13 Punainen kynä



Vaihtaa punaiseen kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.

14 Sininen kynä



Vaihtaa siniseen kynään vapaamuotoista piirtämistä varten. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtää paksuja viivoja, ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtää hienoja viivoja.

15 Pyyhin



Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat pyyhkiä leveitä alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkiä kapeampia alueita.

16 Tyhjennä näyttö



Tyhjentää kaiken näytetylle sivulle piirretyn.




Voit muuttaa työkalurivin kokoa Asetukset-näytön **Yleiset asetukset** -välilehdellä.


☞ “Yleiset asetukset -välilehti” [s.14](#)

Muotojen ja kuvien säätäminen ja muokkaaminen


Voit käyttää Easy Interactive Pen -kynää kuvioiden, viivojen ja lisättyjen kuvien säätämiseen ja muokkaamiseen.


• Isompi, Pienempi

Napsauta työkalurivin []-painiketta, valitse kohde ja vedä pisteistä suurentaaksesi tai pienentääksesi kokoa.





• Kierrä

Napsauta työkalurivin []-painiketta, valitse kohde ja sen jälkeen kierrä pisteistä.



Kun valitset viivoilla piirretyn kuvion, varmista, että napsautat yhtenäistä viivaa ylhäällä.

Kun napsautat työkalurivin []-painiketta, valitset kohteen ja napsauta sitten []-painiketta, voit suorittaa alavalikossa seuraavat toiminnot.


Jäljennös	Luo valitun kohteen kanssa identtisen kohteen ja asettaa sen kohtaan, joka on alhaalla oikealla alkuperäisestä kohteesta. Voit valita useita kohteita.
Kopioi	Kopioi valitun kohteen leikepöydälle. Voit valita useita kohteita.
Siirrä	Siirtää kopioitua kohteita.
Ryhmittelyperuste	Ryhmittelee useita kohteita yhteen yhden kohteen muodostamiseksi.
Poista ryhmitys	Poistaa ryhmituksen käyttämällä Ryhmittelyperuste -toimintoa.
Tuo eteen Vie taakse Siirrä eteenpäin Siirrä taaksepäin	Muuttaa valitun kohteen päällekkäisyysjärjestystä. Voit valita useita kohteita.
Poista	Poistaa valitut kohteet. Voit valita useita kohteita.



Pikanäppäintöimintoja, kuten [ctrl] + [A] -näppäinyhdistelmän painamista tietokoneen näppäimistöllä, ei tueta.

Diaesityksen piirrostyökalu

Kun PowerPoint diaesitys on käynnistynyt, Easy Interactive Tools työkalurivi muuttuu seuraavaksi työkaluriviksi, joka mahdollistaa PowerPoint piirrostyökalu.



Käyttäessäsi Windowsia, voit tallentaa PowerPoint-dian, jossa on piirrettyä sisältöä.

(Käyttäessäsi Mac OS X -käyttöjärjestelmää, voit vain piirtää)



- PowerPoint-diaesityksen Easy Interactive Tools sovelluksen ennen PowerPoint diaesitys.
- Voit käyttää PowerPoint-piirtotyökalua tai asettaa asetuksia, joita et käytä **Yleiset asetukset** -välilehdellä.
- “Yleiset asetukset -välilehti” [s.14](#)

Seuraavat PowerPoint-versiot ovat tuettuja.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Lisähuomautus-tilan erityistoiminnot

Tässä osassa kuvataan vain Lisähuomautus-tilassa käytettävät toiminnot.



Seuraavassa osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.

☞ “Yleiset toiminnot” s.8



1



Hiiri

Vaihtaa piirtotoiminnoista hiiritoimintoihin ja tietokonenäytön kohdistin muuttuu tavalliseksi hiiren kohdistimeksi. Voit napsauttaa ja vetää heijastetulla kuvalla käyttämällä Easy Interactive Pen -kynää.

Palaa piirtotoimintoihin napsauttamalla tätä kuvaketta uudelleen.

2



Sivu ylös

Siirry avatun asiakirjan edelliselle sivulle.

3



Sivu alas

Siirry avatun asiakirjan seuraavalle sivulle.

4



Asiakirjakamera (käytettävissä, kun kynää käytetään hiirenä)

Näyttää kuvan tietokoneeseen kytketystä asiakirjakamerasta*. Seuraavat kuvakkeet näytetään yhdessä kuvan kanssa.

[🔍]: Etsii tietokoneeseen kytketyn dokumenttikamera.

[🔍+]: Näyttää suurennetun näkymän dokumenttikamera kuvasta.

[🔍-]: Pienentää suurennetun kuvan.

[🖼️]: Näyttää dokumenttikamera kuvan koko näytöllä.

[🖼️🔍]: Vaihtaa koko näytön näkymästä ikkunaan.

5



Näyttönäppäimistö (käytettävissä, kun kynää käytetään hiirenä)

Näyttää näytöllä virtuaalisen näppäimistön. Voit syöttää merkkejä ja hallita tietokonetta virtuaaliselta näyttönäppäimistö napsauttamalla näppäimiä.


* Tukee Epson-dokumenttikamera. Saat tiedot tuetuista asiakirjakameroista ottamalla yhteyttä lähimpään osoitteeseen, joka on Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo projektoren Käyttäjän opas.

Tussitaulutilan erityistoiminnot

Tässä osassa kuvataan vain Tussitaulutilassa käytettävät toiminnot.



- Kun vaihdat Tussitaulutila, tussitaulu näkyy koko näyttönä. Napsauta [🖼️] tai [🖼️🔍] oikealla ylhäällä ikkunanäytössä vaihtaaksesi ikkunanäytön ja koko ruudun näytön välillä. Käytettäessä ikkunanäyttöä, vain yksi henkilö voi käyttää kynää.
 - Seuraavassa osassa kuvataan Lisähuomautus-tilan ja Tussitaulutilan yhteiset toiminnot.
- ☞ “Yleiset toiminnot” s.8



Valitse tausta

Voit valita taustan yhdeksästä Tussitaulutilassa mahdollisesta taustakuvista.


Voit myös näyttää tietokoneen työpöydän, kuvatiedoston tai asiakirjakameran* kuvan taustakuvana.




Sivuluettelo

Näyttää luettelon parhaillaan muokattavista sivuista.

Kun hiiriosoitin poistuu sivuluettelosta, luettelo pienennetään automaattisesti näytön oikealle tai vasemmalle reunalle. Luettelo näytetään uudelleen, jos siirrät osoittimen siihen tai napsautat pienennettyä aluetta.

Napsauta [], jos haluat avata sivuluettelon.

Napsauta [], jos haluat sulkea sivuluettelon.



Uusi sivu

Avaa uuden sivun Tussitaulutilassa.



Lisää kuva

Valitse lähdekuva, jonka haluat lisätä käsiteltävälle sivulle. Käytettävissä on seuraavat kaksi vaihtoehtoa.



Tiedostosta

Voit valita JPEG-, BMP- tai PNG-kuvan.



Asiakirjakamerasta

Voit lisätä kuvan tietokoneeseen kytketystä asiakirjakamerasta*.





Poista sivu


Poistaa esillä olevan sivun.

* Tukee Epson-dokumenttikamera. Saat tiedot tuetuista asiakirjakameroista ottamalla yhteyttä lähimpään osoitteeseen, joka on Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo projektorin Käyttäjän opas.

Asetukset-näyttö


Valitse [] - [], jos haluat kätkeä työkalurivin.

Yleiset asetukset -välilehti




Työkalurivin koko	Asettaa työkalurivin kooksi Pieni tai Normaali .
Sivuluettelon näytön sijainti	Asettaa paikan, jossa sivuluettelo näytetään Tussitaulutilassa.
Kohdevalon muoto	Asettaa kohdevalon muodoksi ympyrän tai neliön.
Diaesityksen piirrostyökalu	Valitse vaihtaaksesi työkalurivin, jota käytetään Diaesitys heijastettaessa PowerPoint-diaa. ☛ "Diaesityksen piirrostyökalu" s.11
Peittokuva on virheellinen	(Vain Windows XP) Valitse, jos haluat tallentaa videon sisällön sellaisena, miltä se näyttää lisähuomautusten tai piirrosten lisäämisen jälkeen.

Kieliasetukset -välilehti (vain Windows)



Vaihda kieltä	Asettaa Easy Interactive Tools -ohjelmiston näyttökielen. Tämä asetus tulee voimaan, kun Easy Interactive Tools käynnistetään uudelleen.
---------------	--

Tallenna asetukset -välilehti



Tarkista tallennettaessa	Asettaa, tarkistetaanko sijainti näyttöä tallennettaessa. Valitse tämä, jos haluat näyttää sijainnin näyttöä tallennettaessa.
--------------------------	---

Tallennussijainnin kansio	Asettaa kansion, johon näyttö tallennetaan. Seuraavat ovat oletuskansiot näyttöjä tallennettaessa. Windows XP <startup_drive>:\Documents and Settings \<käyttäjän_nimi>\Omat tiedostot\Easy Interactive Tools Windows Vista/Windows 7 <startup_drive>:\käyttäjät\<käyttäjän_nimi>\Tiedostot \Easy Interactive Tools Mac OS X <startup_drive>:\Kayttajat\<käyttäjän_nimi>\Tiedostot \Easy Interactive Tools
Tiedoston nimi	Voit asettaa tallennetulle näytölle nimen. Päivämäärä, aika ja tarkenne lisätään tiedoston nimen perään tiedostoa tallennettaessa. Esimerkki: AAA-20110121173050.jpg Seuraava on oletusnimi tiedostolle näyttöjä tallennettaessa. "muoto"-"vvvvkkpptmmss"."tarkenne" Esimerkki: JPG-20110121173050.jpg
Tiedostotyyppi	Voit asettaa tiedostotyyppin tiedostoja tallennettaessa.

Ongelma	Ratkaisu
Merkkejä ei voi lukea kielen vaihtamisen jälkeen.	Merkkejä ei voi lukea, jos käytettävän kielen fontteja ei ole saatavilla käyttöjärjestelmässäsi. Palauta oletusasetukset valitsemalla Palauta oletukset Asetukset-näytöltä. ☛ “Asetukset-näyttö” s.13
Videoalue pimenee, kun tallennetaan videon sisältävä näyttö. (Vain Windows XP)	Muuta videokiihdytinasetukset manuaalisesti. (1) Valitse Käynnistä - Ohjauspaneeli - Näyttö - Asetukset ja napsauta sitten Lisäasetukset -painiketta. (2) Valitse Vianmääritys . (3) Siirrä Laitteiston kiihdytys toisena vasemmalla olevaan kohtaan.
Media Player -kuvien päälle piirretyt viivat välkkyvät. Media Player -kuvien päälle piirretyt korostusviivat eivät ole läpinäkyviä. (Vain Windows XP)	Kun vaihdetaan asetuksia, joidenkin DVD-/BluRay-videoiden toistoruutua ei ehkä näytetä. Asetusten vaihtaminen voi vaikuttaa myös muihin sovelluksiin. Kun olet sulkenut Easy Interactive Tools -ohjelmiston, palauta laitteistokiihdytyksen asetukset aikaisempaan tilaan.
Toinen kahdesta käyttäjästä ei pysty käyttämään interaktiivista kynää.	Seuraavissa tilanteissa vain yksi henkilö voi käyttää Easy Interactive Pen -kynää. <ul style="list-style-type: none"> • Käytettäessä Hiiri-tilassa tai Tussitaulu-ikkunatilassa • Tallennettaessa näyttö • Tulostettaessa näyttö • Asetettaessa tausta tiedostosta • Lisättäessä kuva
Keynote-ikkunan päälle ei voi piirtää.	Keynote-ikkunan päälle ei voi piirtää Mac OS X:ssä.
Suurennuslasissa ei voi näyttää kuvia oikein.	Seuraavat rajoitukset ovat voimassa. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX -toimintoa käyttävät sovellukset eivät ehkä näy oikein Suurennuslasia käytettäessä. (Vain Windows Vista) • Suurennuslasissa ei voi näyttää DVD-soittimen kuvia oikein. (Vain Mac OS X 10.7.x)
Kuvia ei voi tallentaa tai tulostaa Media Playeristä.	Seuraavat rajoitukset ovat voimassa. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX -toimintoa käyttävät sovellukset eivät ehkä pysty tallentamaan tai tulostamaan kuvia oikein. • DVD-soittimen kuvia ei voi tallentaa tai tulostaa oikein. (Vain Mac OS X 10.7.x)

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Nimien käytöstä

Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä
Microsoft® Windows Vista® -käyttöjärjestelmä
Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä

Tässä oppaassa yllämainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Windows XP", "Windows Vista" ja "Windows 7". Lisäksi yleiskäsitteellä Windows voidaan viitata käyttöjärjestelmiin Windows XP, Windows Vista ja Windows 7, ja useisiin Windows-versioihin voidaan viitata esim. muodossa Windows XP/Vista/7, Windows-merkintä jätettynä pois.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Tässä oppaassa yllämainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan termeillä "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" ja "Mac OS X 10.7.x". Lisäksi niihin viitataan yleiskäsitteellä "Mac OS X".

Yleinen huomautus:

Keynote, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300FI