

Multimedia Projector

Ghid de utilizare Easy Interactive Tools Ver. 2.1



Ghid de utilizare Easy Interactive Tools Ver.2.1


Caracteristici

Funcția de desenare

Puteți utiliza Easy Interactive Tools pentru a desena linii și forme pe imaginea proiectată. Acest lucru este important pentru a sublinia anumite aspecte și a atrage atenția privitorilor asupra chestiunilor importante care sunt proiectate în lecții sau prezentări.

Puteți proiecta de asemenea un fundal monocolor, de exemplu alb, pe care să scrieți sau să desenați. Pe lângă fundalul într-o culoare simplă, puteți alege și modele de fundal, de exemplu o grilă sau un portativ.

☛ "Funcțiile barei de instrumente" [p.8](#)



Funcții utile

- Utilizați mouse-ul computerului cu Easy Interactive Pen
 - ☛ "Funcțiile specifice modului adnotare" [p.11](#)

- Editați conținut trasat pe ecranul proiectat
 - ☛ "Ajustarea și editarea formelor și a imaginilor" [p.10](#)
- Lipiți conținutul trasat pe care l-ați creat într-un document Microsoft Office
 - ☛ "Ajustarea și editarea formelor și a imaginilor" [p.10](#)
- Salvați conținutul trasat pe care l-ați creat ca un diapozitiv PowerPoint
 - ☛ "Instrument de desenare expunere diapozitive" [p.11](#)

Cerințe de sistem

Pentru Windows

SO	Windows XP*	Professional pe 32 de biți Home Edition pe 32 de biți Tablet PC Edition pe 32 de biți
	Windows Vista	Ultimate pe 32 de biți Enterprise pe 32 de biți Business pe 32 de biți Home Premium pe 32 de biți Home Basic pe 32 de biți
	Windows 7	Ultimate pe 32/64 de biți Enterprise pe 32/64 de biți Professional pe 32/64 de biți Home Premium pe 32/64 de biți Home Basic pe 32 de biți
CPU	Intel Pentium M 1,6 GHz sau mai rapid Recomandat: Intel Core2 Duo 1,2 GHz sau mai rapid	
Cantitatea de memorie	512 MB sau mai mult Recomandat: 1 GB sau mai mult	
Spațiu disponibil pe hard disk	100 MB sau mai mult	

Afişaj	Rezoluție nu mai mică de XGA (1024 x 768), și nu mai mare de WUXGA (1920 x 1200) Afişaj color pe 16 biți sau mai mult
---------------	--

* Service Pack 2 sau ulterior

Pentru SO Mac OS X

SO*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1,5 GHz sau mai rapid Recomandat: Intel Core Duo 1,5 GHz sau mai rapid
Cantitatea de memorie	512 MB sau mai mult Recomandat: 1 GB sau mai mult
Spațiu disponibil pe hard disk	100 MB sau mai mult
Afişaj	Rezoluție nu mai mică de XGA (1024 x 768), și nu mai mare de WUXGA (1920 x 1200) Afişaj color pe 16 biți sau mai mult

* Este necesar Quick Time 7.2 sau o versiune ulterioară.

Instalarea



- Instalați programul ca utilizator cu drepturi de administrator.
- Închideți orice altă aplicație înainte de a începe instalarea.

Pentru Windows


- 1** Porniți calculatorul.
- 2** Introduceți CD-ROM-ul „EPSON Projector Software for Easy Interactive Function” în calculator.
Rutina de instalare începe automat. Dacă rutina de instalare nu începe automat, faceți dublu clic pe fișierul „EIN_TTWInst.exe” de pe CD-ROM.
- 3** Respectați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul instalării.

Pentru SO Mac OS X

- 1** Porniți calculatorul.
- 2** Introduceți CD-ROM-ul „EPSON Projector Software for Easy Interactive Function” în calculator.
- 3** Faceți dublu clic pe pictograma Install Navi din fereastra EPSON.
- 4** Respectați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul instalării.



Trebuie să instalați Easy Interactive Driver Ver.2.XX pentru Mac OS X. Selectați Easy Install și instalați Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

 Ghidul utilizatorului pentru proiector

Dacă utilizați EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, instalați Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Consultați următorul site Web pentru cea mai recentă versiune Easy Interactive Tools, precum și informații despre proiectoarele acceptate.
<http://www.epson.com/>

Dezinstalarea

Pentru Windows XP

- 1** Faceți clic pe **Start**, apoi pe **Panou de control**.
- 2** Faceți dublu clic pe **Adăugare/Eliminare programe**.
- 3** Selectați **Easy Interactive Tools**, apoi faceți clic pe **Eliminare**.

Pentru Windows Vista/Windows 7

- 1** Faceți clic pe **Start**, apoi pe **Panou de control**.
- 2** Faceți clic pe **Dezinstalare program**.
- 3** Selectați **Easy Interactive Tools**, apoi faceți clic pe **Dezinstalare**.

Pentru SO Mac OS X

- 1** Faceți dublu clic pe **Applications - Easy Interactive Tools Ver. 2.XX**.
- 2** Rulați **Easy Interactive Tools Uninstaller** din directorul **Tools**.
- 3** Respectați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul dezinstalării.

Pornirea Easy Interactive Tools



Înainte de a porni Easy Interactive Tools, trebuie să setați opțiunea **Extins** din meniul Configurare al proiectorului, în conformitate cu metoda de conectare a computerului. Metoda de setare și elementele disponibile diferă în funcție de proiectorul utilizat.

☞ Ghidul utilizatorului pentru proiector

Pentru Windows

- 1 Proiectați o imagine de computer de la proiector.



În cazul în care computerul nu este conectat cu un cablu USB, trebuie să conectați un cablu USB.

- 2 Faceți clic pe EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx din meniul Start.

Easy Interactive Tools pornește, apoi se afișează bara de instrumente.

☞ "Funcțiile barei de instrumente" [p.8](#)



Dacă porniți Easy Interactive Tools în timp ce vizionați un film pe calculator, fereastra de vizualizare a filmului ar putea deveni neagră. Reporniți aplicația software cu care vizionați filmul.

Pentru SO Mac OS X


- 1 Proiectați o imagine de computer de la proiector.




În cazul în care computerul nu este conectat cu un cablu USB, trebuie să conectați un cablu USB.


- 2 Faceți dublu clic pe pictograma Easy Interactive Tools din directorul unde este instalată aplicația Easy Interactive Tools. Easy Interactive Tools pornește, apoi se afișează bara de instrumente.


☞ "Funcțiile barei de instrumente" [p.8](#)




Ascunderea barei de instrumente

Faceți clic pe [] pentru a ascunde bara de instrumente.



Puteți afișa din nou bara de instrumente făcând clic pe fila [] a barei de instrumente, din partea dreaptă sau stângă a ecranului.




- Dacă faceți clic pe [], bara de instrumente va fi ascunsă de fiecare dată când efectuați o operațiune în bara de instrumente. În mod implicit, bara de instrumente este afișată întotdeauna.
- Fila barei de instrumente poate fi mutată în sus sau în jos, dar nu poate fi ascunsă până când nu ieșiți din aplicația Easy Interactive Tools.


Ieșirea Easy Interactive Tools


Puteți ieși din aplicație utilizând una dintre următoarele metode.

Pentru Windows

- Faceți clic pe [] de pe bara de instrumente.





- Faceți clic pe [] din tava de activități, iar apoi pe **Ieșire** în meniul popup.




Pentru SO Mac OS X

- Faceți clic pe [] de pe bara de instrumente.



- Faceți clic dreapta sau clic de control pe [] din Dock, iar apoi faceți clic pe **Quit** în meniul popup.



Când se afișează bara de instrumente a aplicației Easy Interactive Tools, specificați culoarea și grosimea liniei, respectiv tipul formei acesteia din bara de instrumente. Puteți scrie pe imaginea proiectată, utilizând Easy Interactive Pen.

Funcțiile de bază

Easy Interactive Tools oferă următoarele două moduri.

Modul adnotare	Puteți desena linii sau forme pe ecranul calculatorului. De asemenea, puteți utiliza Easy Interactive Pen pentru a efectua operațiuni de computer (clic și glisare) pe ecranul proiectat.
Modul tablă albă	Puteți proiecta un fundal într-o culoare compactă, de exemplu alb, pe care să scrieți sau să desenați. Pe lângă fundalul într-o culoare simplă, puteți alege și modele de fundal, de exemplu o grilă sau un portativ.

Această secțiune prezintă funcțiile comune modului adnotare și modului tablă albă.




Consultați următoarea secțiune pentru funcțiile specifice modului adnotare.

☛ "Funcțiile specifice modului adnotare" [p.11](#)


Consultați următoarea secțiune pentru funcțiile specifice modului tablă albă.

☛ "Funcțiile specifice modului tablă albă" [p.12](#)

Modul adnotare



Modul tablă albă



①



Fila **Mod adnotare**

Pentru a comuta în modul adnotare.

②



Fila **Mod tablă albă**

Pentru a comuta în modul tablă albă.

③



Salvare

Pentru a salva ecranul afișat în modul curent, în formatele JPEG, BMP, PNG sau PDF. Toate paginile în curs de modificare sunt salvate în modul tablă albă. Dacă le salvați în format PDF, aceste pagini vor fi combinate, formând un singur fișier.

4



Anulare

Pentru a anula operațiunea anterioară.

5



Refacere


Pentru a anula o operațiune de revocare și a restabili starea anterioară.

6



Lupă

Pentru a deschide ecranul cu lupă și a afișa o porțiune mărită a imaginii în centrul ecranului.

[]: Mărire

[]: Micșorare

7



Selectare

Selectați conținutul trasat sau imaginea inserată, iar apoi efectuați operațiuni, cum ar fi mutarea elementului sau ajustarea dimensiunii.

8




Alte instrumente

Pentru a afișa următoarea bară de instrumente.



Reflector


Pentru a evidenția o parte a imaginii proiectate utilizând un efect de reflector. Puteți glisa cadrul reflectorului pentru a modifica suprafața evidențiată.

Faceți clic pe [] pentru a închide reflectorul.



Umbră

Pentru a acoperi imaginea proiectată cu o umbră. Puteți glisa cele patru laturi pentru a modifica suprafața umbră.

Faceți clic pe [] pentru a închide modul umbră.




Imprimare

Pentru a imprima ecranul afișat în modul curent. Dacă sunteți în modul tablă albă, selectați din ecranul setărilor de imprimare care pagină doriți să fie imprimată.



Setări

Pentru a deschide ecranul de setări.

 "Ecranul Setări" [p.13](#)



Captură

Capturați întregul ecran și copiați în clipboard. Clipboardul reține un singur element o dată.



Când se afișează o fereastră în Mod tablă albă, nicio notă trasată în afara cadrului fereștii nu este copiată.



Lipire (Doar Mod tablă albă)

Puteți lipi captura de ecran capturată conform descrierii de mai sus în imaginea proiectată în Mod tablă albă.



Clic dreapta (Disponibil numai când utilizați funcțiile interactive ale calculatorului în modul adnotare.)

Un clic cu creionul funcționează cu rolul de clic dreapta numai o dată, apoi se revine la clic normal.



Ajutor (Doar Mod adnotare)

Pentru a afișa meniul de ajutor.

9




Forme

Selectați forma dorită dintre formele disponibile. Puteți de asemenea selecta culoarea și grosimea liniei cu care desenați forma.

10




Creion

Pentru a comuta la creion și a desena liber. Faceți clic pe butonul [] din stânga pictogramei pentru a schimba culoarea și grosimea liniei creionului.

11



Evidențiator

Pentru a comuta la un evidențiator care poate trasa linii transparente. Faceți clic pe butonul [] din stânga pictogramei pentru a schimba culoarea și grosimea liniei evidențiatorului.

12 Creion negru



Pentru a comuta la creionul negru și a desena liber. Faceți clic în dreapta pictogramei pentru a trasa linii groase, iar în stânga pictogramei pentru a trasa linii subțiri.

13 Creion roșu



Pentru a comuta la creionul roșu și a desena liber. Faceți clic în dreapta pictogramei pentru a trasa linii groase, iar în stânga pictogramei pentru a trasa linii subțiri.

14 Creion albastru



Pentru a comuta la creionul albastru și a desena liber. Faceți clic în dreapta pictogramei pentru a trasa linii groase, iar în stânga pictogramei pentru a trasa linii subțiri.

15 Radieră



Pentru a comuta la radieră. Faceți clic în dreapta pictogramei pentru a șterge porțiuni mai mari, și în stânga pictogramei pentru a șterge porțiuni mai mici.

16 Ștergere ecran




Pentru a șterge tot ce este desenat pe pagina afișată.




Puteți modifica dimensiunea barei de instrumente în fila **Setări generale** din ecranul Setări.


☞ "Fila Setări generale" [p.14](#)


• Mai mare, Mai mic

Faceți clic pe butonul [] de pe bara de instrumente, selectați obiectul și apoi glisați punctele pentru a mări sau a reduce.



• Rotire



Faceți clic pe butonul [] de pe bara de instrumente, selectați obiectul și apoi rotiți punctele.



Când selectați o figură trasată cu linii, asigurați-vă că faceți clic pe linia compactă din partea superioară.

Ajustarea și editarea formelor și a imaginilor

Puteți utiliza Easy Interactive Pen pentru a ajusta și a edita figuri, linii și imagini inserate.

Când faceți clic pe [] de pe bara de instrumente, selectați un obiect, iar apoi faceți clic pe butonul [], puteți să efectuați următoarele operațiuni din submeniu.


Duplicare	Creează un obiect identic cu obiectul selectat și îl plasează în partea din dreapta jos a obiectului inițial. Puteți selecta mai multe obiecte.
Copiere	Copiază obiectul selectat în clipboard. Puteți selecta mai multe obiecte.
Lipire	Lipește obiectul copiat.
Grupare după	Grupează mai multe obiecte împreună pentru a crea un obiect.
Anulare grupare	Anulează gruparea efectuată utilizând funcția Grupare după .
Aducere în prim plan Trimitere în ultimul plan Aducere în plan apropiat Trimitere în plan secundar	Modifică ordinea de suprapunere pentru obiectul selectat. Puteți selecta mai multe obiecte.
Ștergere	Șterge obiectul selectat. Puteți selecta mai multe obiecte.



Operațiunile de comandă rapidă, cum ar fi apăsarea pe tasta [ctrl] + [A] de pe tastatura computerului, nu sunt acceptate.

Instrument de desenare expunere diapozitive

Când pornește o expunere de diapozitive PowerPoint, bara de instrumente Easy Interactive Tools se modifică în bara de instrumente următoare, care vă permite să utilizați instrumentele de desenare PowerPoint.



Când utilizați Windows, puteți salva un diapozitiv PowerPoint cu conținutul trasat.

(Pentru Mac OS X puteți numai să desenați)



- Asigurați-vă că porniți Easy Interactive Tools înainte de a începe o expunere de diapozitive PowerPoint.
- Puteți să utilizați instrumentul de desenare PowerPoint sau să setați setările pe care nu le utilizați din fila **Setări generale**.
☛ "Fila Setări generale" [p.14](#)

Sunt acceptate următoarele versiuni PowerPoint.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Funcțiile specifice modului adnotare

Această secțiune prezintă funcțiile specifice modului adnotare.



Consultați următoarea secțiune pentru funcțiile comune modului adnotare și modului tablă albă.

☞ "Funcțiile de bază" p.8



1



Mouse

Comută de la operațiunile de desenare la operațiunile de mouse, iar cursorul de pe ecranul computerului devine un cursor normal de mouse. Puteți face clic și puteți glisa pe imaginea proiectată, utilizând Easy Interactive Pen.

Faceți clic din nou pe această pictogramă pentru a reveni la operațiunile de desenare.

2



Următoarea pagină

Pentru a reveni la pagina anterioară dintr-un document deschis.

3



Pagina anterioară

Pentru a trece la pagina următoare dintr-un document deschis.

4



Camăra pentru documente (disponibilă când utilizați creionul ca un mouse)

5





Tastatură vizuală (disponibilă când utilizați creionul ca un mouse)


Afișează o tastatură virtuală pe ecran. Puteți să introduceți caractere și să controlați computerul cu ajutorul tastaturii virtuale, făcând clic pe taste.


* Acceptă camera pentru documente Epson. Pentru camerele pentru documente acceptate, contactați cea mai apropiată adresă furnizată în Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson din Ghidul utilizatorului pentru proiector.


Pentru a afișa imaginea de la o cameră pentru documente* conectată la calculator. Când imaginea este afișată, sunt afișate următoarele pictograme.

[]: Caută în camera pentru documente conectată la computer.

[]: Afișează o vedere mărită a imaginii de la camera pentru documente.

[]: Micșorează imaginea mărită.



[]: Afișează pe tot ecranul imaginea de la camera pentru documente.

[]: Comută de la afișarea pe tot ecranul la afișarea în fereastră.

Funcțiile specifice modului tablă albă


Această secțiune prezintă funcțiile specifice modului tablă albă.



- Când comutați la Mod tablă albă, tabla albă este afișată pe tot ecranul. Faceți clic pe [] sau pe [] în partea din dreapta sus a ecranului ferestrei pentru a comuta între afișarea în fereastră și afișarea pe tot ecranul. Când utilizați afișarea în fereastră, numai o singură persoană poate utiliza creionul.

- Consultați următoarea secțiune pentru funcțiile comune modului adnotare și modului tablă albă.

☞ "Funcțiile de bază" p.8



1 Selectare fundal


Vă oferă posibilitatea să selectați un model dintre cele nouă modele de fundal ale modului tablă albă.


Puteți selecta de asemenea să arătați spațiul dvs. de lucru, un fișier imagine sau o imagine de la camera pentru documente* ca imagine de fundal.



2 Listă de pagini

Pentru afișarea unei liste a paginilor aflate în curs de modificare. Când cursorul mouse-ului părăsește lista de pagini, aceasta este minimizată automat în dreapta sau stânga ecranului. Lista este afișată din nou dacă mutați cursorul asupra zonei minimizate sau dacă faceți clic pe aceasta.

Faceți clic pe [] pentru a anula fixarea listei de pagini.

Faceți clic pe [] pentru a închide lista de pagini.



3 Pagină nouă

Pentru a deschide o pagină nouă în modul tablă albă.



4 Inserare imagine

Selectați imaginea sursă pe care doriți să o inserați în pagina curentă. Sunt disponibile următoarele două opțiuni.

Din fișier



Puteți selecta o imagine în formatele JPEG, BMP sau PNG.



De la cameră

Puteți insera o fotografie de la camera pentru documente* conectată la calculator.



5 Ștergere pagină


Pentru a șterge pagina curentă.

* Acceptă camera pentru documente Epson. Pentru camerele pentru documente acceptate, contactați cea mai apropiată adresă furnizată în Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson din Ghidul utilizatorului pentru proiector.

Ecranul Setări

Faceți clic pe [] - [] pentru a afișa ecranul.

Fila Setări generale




Dimensiuni bară de instrumente	Pentru a seta dimensiuni bară de instrumente la Mic sau Normal .
Afișare poziție listă de pagini	Pentru a seta poziția la care este afișată lista de pagini în modul tablă albă.
Formă reflector	Pentru a seta forma reflectorului la cerc sau pătrat.
Instrument de desenare expunere diapozitive	<p>Selecți pentru a comuta bara de instrumente utilizată în Expunere diapozitive când proiectați un diapozitiv PowerPoint.</p> <p>☛ "Instrument de desenare expunere diapozitive" p.11</p>

Suprapunerea va fi invalidă

(Numai pentru Windows XP)
 Selectați pentru a salva conținutul filmului așa cum se prezintă după adăugarea adnotărilor sau desenelor la acesta.


Fila Setări limbă (numai în Windows)



Schimbare limbă

Pentru a seta limba de afișare în Easy Interactive Tools. Această setare devine activă după repornirea aplicației Easy Interactive Tools.

Fila Salvare setări



Verificare la salvare

Pentru a seta dacă se verifică sau nu locația la salvarea ecranului. Selectați această opțiune pentru a se afișa locația specificată în momentul salvării ecranului.

Director de salvare a locației	<p>Pentru a seta directorul în care doriți să fie salvat ecranul. Iată directoarele implicite de salvare a ecranelor:</p> <p>Pentru Windows XP</p> <p><partiție_pornire>:\Documents and Settings \<nume_utilizator>\My Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>Pentru Windows Vista/Windows 7</p> <p><partiție_pornire>:\users\<nume_utilizator> \Documents\Easy Interactive Tools</p> <p>Pentru SO Mac OS X</p> <p><partiție_pornire>:\Users\<nume_utilizator> \Documents\Easy Interactive Tools</p>
Nume fișier	<p>Pentru a seta numele de fișier pentru ecranul salvat. Data, ora și extensia sunt adăugate la sfârșitul numelui de fișier când se salvează fișierul.</p> <p>Exemplu: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>Iată numele de fișier implicit pentru salvarea ecranelor: "format"- "aaaallzzhhmmss"."extensie"</p> <p>Exemplu: JPG-20110121173050.jpg</p>
Tip fișier	<p>Pentru a seta ce tip de fișier se utilizează la salvarea fișierelor.</p>

Problemă	Soluție
Caracterele se deformează după schimbarea limbii.	Caracterele se deformează dacă în sistemul dvs. de operare nu există fonturi pentru limba pe care o utilizați. Selectați Restabilire valori implicite în ecranul Setări pentru a restabili setările implicite. ☛ "Ecranul Setări" p.13
Fereastra de vizionare a filmului afișează o imagine neagră după salvarea unui ecran cu o imagine din film. (Numai pentru Windows XP)	Modificați manual setările acceleratorului video. (1) Selectați Start - Panou de control - Ecran - Setări , apoi faceți clic pe butonul Avansat . (2) Selectați Depanare .
Liniile trasate pe imaginile Media Player pâlpâie. Liniile de evidențiere trasate pe imaginile Media Player nu devin transparente. (Numai pentru Windows XP)	(3) Treceți Accelerare hardware în a doua poziție de la stânga la dreapta. Când schimbați setările, ecranele de redare a unor discuri DVD sau BluRay s-ar putea să nu fie afișate. De asemenea, schimbarea setărilor poate afecta și alte aplicații. După închiderea Easy Interactive Tools, readuceți setările acceleratorului video la starea inițială.
Când două persoane încearcă să utilizeze simultan creioanele interactive, numai una reușește.	Mai jos vă prezentăm situațiile în care creionul Easy Interactive Pen poate fi utilizat numai de către o singură persoană. <ul style="list-style-type: none"> • Când utilizați Modul mouse sau Modul fereastră cu tablă albă • În timpul salvării unui ecran • În timpul imprimării unui ecran • În timpul setării unui fundal pe baza unui fișier • În timpul introducerii unei imagini
Nu se poate desena pe Keynote.	Nu puteți desena pe Keynote în Mac OS X.
Imaginile din Lupă nu sunt afișate corect.	În acest caz există următoarele restricții: <ul style="list-style-type: none"> • Aplicațiile software care utilizează funcția Microsoft DirectX s-ar putea să nu afișeze corect imaginile utilizând Lupa. (Numai pentru Windows Vista) • Imaginile de la un DVD player nu pot fi afișate corect cu Lupa. (Numai pentru Mac OS X 10.7.x)
Imaginile de la Media Player nu se pot salva sau imprima.	În acest caz există următoarele restricții: <ul style="list-style-type: none"> • Aplicațiile care utilizează funcția Microsoft DirectX s-ar putea să nu salveze și să nu imprime corect imaginile. • Imaginile de la DVD player nu pot fi salvate sau imprimate corect. (Numai pentru Mac OS X 10.7.x)

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, salvată într-un sistem de stocare sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul scris prealabil al Seiko Epson Corporation. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru drepturile de autor care provin din utilizarea informațiilor din acest document. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele rezultate din utilizarea informațiilor din acest document.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele acesteia nu sunt responsabile față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți în cazul unui accident, a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a acestui produs sau în cazul unor modificări, reparații sau schimbări neautorizate aduse produsului sau (cu excepția SUA) în cazul nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de funcționare și întreținere oferite de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daunele sau problemele produse datorită folosirii altor componente opționale sau a altor consumabile decât cele indicate de Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate de Epson.

Conținutul acestui ghid poate fi modificat sau actualizat fără notificare prealabilă.

Ilustrațiile din acest ghid pot diferi față de proiector.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

În acest ghid, sistemele de operare menționate mai sus sunt prezentate drept „Mac OS X 10.4.x”, „Mac OS X 10.5.x”, „Mac OS X 10.6.x”, și „Mac OS X 10.7.x”. În plus, termenul comun „Mac OS X” este folosit pentru a face referiri la toate aceste sisteme de operare.

Notificare Generală:

Keynote, Mac și Mac OS sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

De asemenea, alte nume de produse utilizate în acest document sunt folosite numai pentru exemplificare și pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor. Epson nu revendică niciun drept asupra acestor mărci.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300RO

Observații privind utilizarea denumirilor

Sistem de operare Microsoft® Windows® XP

Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®

Sistem de operare Microsoft® Windows® 7

În acest ghid, sistemele de operare menționate mai sus sunt denumite „Windows XP”, „Windows Vista” și „Windows 7”. În plus, termenul comun Windows poate fi folosit pentru a face referiri la Windows XP, Windows Vista și Windows 7, iar multe versiuni de Windows pot fi menționate drept, de exemplu, Windows XP/Vista/7, omițându-se notația „Windows”.