

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

اقرأ الملاحظات التالية بعناية قبل استخدام جهاز العرض تعليمات الأمان

دليل المستخدم

● ضبط إعدادات القائمة

● استخدام مميزات جهاز العرض الأساسية

● مزايا جهاز العرض

● صيانة جهاز العرض

● ضبط خواص جهاز العرض

● أجزاء جهاز العرض ووظائفها

● حل المشكلات

● استخدام جهاز العرض عبر شبكة

● إعداد جهاز العرض

● الملحق

● مراقبة جهاز العرض والتحكم فيه

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

تحديد اللغة