

Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Support- og servicevejledning

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Læs disse noter omhyggeligt, inden du bruger projektoren Sikkerhedsinstruktioner

Brugerhåndbog

- Projektorfunktioner
- Projektorens dele og funktioner
- Opsætning af projektoren
- Sådan bruges de grundlæggende projektorfunktioner
- Funktioner til justering af projektoren
- Sådan bruges projektoren på et netværk
- Overvågning og styring af projektoren
- Tilpasning af menuindstillingerne
- Vedligeholdelse af projektoren
- Problemløsning
- Bilag

Vælg sprog

Open Source Software License

Klistermærke for Beskyttelse med Adgangskode

Lagring af denne vejledning på en computer