

Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο χρήσης

- Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα
- Εξαρτήματα και λειτουργίες του βιντεοπροβολέα
- Ρύθμιση του βιντεοπροβολέα
- Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα
- Ρύθμιση χαρακτηριστικών βιντεοπροβολέα
- Χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο
- Παρακολούθηση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων μενού
- Συντήρηση του βιντεοπροβολέα
- Επίλυση προβλημάτων
- Παράρτημα

Επιλογή γλώσσας

Open Source Software License

Αυτοκόλλητο Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή