

## Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/  
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Lue nämä huomautukset huolellisesti ennen projektorin käyttöä Turvaohjeet

### Käyttäjän opas

- Projektorin Ominaisuudet
- Projektorin osat ja toiminnot
- Projektorin asettaminen
- Projektorin perusominaisuuksien käyttö
- Projektorin ominaisuuksien säätäminen
- Projektorin käyttö verkossa
- Projektorin valvonta ja ohjaaminen
- Valikkoasetusten säätäminen
- Projektorin kunnossapito
- Ongelmanratkaisu
- Liite

Valitse kieli

Open Source Software License

Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra

Oppaan kopiointi tietokoneelle