

## Multimedia Projector

EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/  
EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

Қолдау мен қызмет көрсету нұсқаулығы

Epson проекторының контактілер тізімі

Оқып шығыңыз Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

### Пайдаланушы нұсқаулығы

- Проектордың мүмкіндіктері
- Проектор бөліктері және функциялары
- Проекторды орнату
- Негізгі проектор функцияларын пайдалану
- Проектор функцияларын реттеу
- Проекторды желіде пайдалану
- Проекторды бақылау және басқару
- Мәзір параметрлерін реттеу
- Проекторға техникалық қызмет көрсету
- Мәселелердің шешімін табу
- Қосымша

Тілді таңдау

Open Source Software License

Құпия сөзді қорғау жапсырмасы

Осы нұсқаулықты компьютерге сақтау