

Home Projector

EH-TW9300W/EH-TW9300/EH-TW8300W
EH-TW8300/EH-TW7300

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- Ρύθμιση της εικόνας
- Μενού Διαμόρφωση
- Προετοιμασία
- Χρήσιμες λειτουργίες
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Βασικές λειτουργίες
- Χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο
- Συντήρηση

Επιλογή γλώσσας

Open Source Software License

Παράρτημα

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή