

Проектордің Password Protect функциясы белсендірілген болса, құпия сөзді білмейтін адамдар тіпті проектор қосулы болса да проекторді кескіндерді проекциялау үшін пайдалана алмайды. Бұған қоса, проекторді қосқан кезде көрсетілетін пайдаланушы логотипін өзгерту мүмкін емес. Бұл ұрлауға қарсы құрылғы ретінде әрекет етеді, өйткені тіпті ұрланса да, проекторді пайдалану мүмкін емес.

☛ Пайдаланушы нұсқаулығы "Пайдаланушыларды басқару (Password Protect)"

Қосымша ұрлаудан қорғау шарасы ретінде проекторге құпия сөзді қорғау жапсырмасын жабыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

Құпия сөзді қорғау жапсырмасын жабыстыру

- 1** Бұл бетті басып шығарыңыз.
Біз сатып алуға болатын желім қағазда басып шығаруды ұсынамыз.
- 2** Нүкте сызық бойымен келесі құпия сөзді қорғау жапсырмасын қиып алыңыз.



- 3** Құпия сөзді қорғау жапсырмасын проекторге жабыстырыңыз.

Назар аударыңыз

- Проектордің корпусындағы ауа шығару тесігін немесе ауа шығару не кіргізу тесіктерін жаппаңыз.
- Оны шам қақпағы сияқты температураның артуына тап болатын бөліктерге жабыстырмаңыз.
- Оны ешбір ескерту жапсырмасының үстінен жабыстырмаңыз.