

Multimedia Projector

Ръководство за поддръжка и обслужване

Списък с контакти за проектор Epson

Моля, прочетете Инструкции за безопасност

Потребителско ръководство

В това ръководство са описани основните методи за работа с проектора, как да се използва менюто на проектора и как да се отстраняват възникналите проблеми.

Ръководство за инсталиране

Приложенията са предоставени на Epson Projector Software CD-ROM

За да проектирате чрез мрежа

► Ръководство за работа с Epson iProjection (Windows/Mac)

Приложенията са предоставени на Easy Interactive Function CD-ROM (EB-710Ui)

Да чертаете линии или фигури
върху проектираното изображение
с предоставената писалка

► Ръководство за работа с Easy Interactive Tools

Приложения, които можете да изтеглите от уеб сайта

Да управлявате няколко
проектора Epson чрез мрежа

► Ръководство за работа с Epson Projector Management
<http://www.epson.com/>

Изберете език

Как да запишете това ръководство на компютър

Open Source Software License

Стикер За Защита С Парола