

Je-li na projektoru aktivováno Zabezpečení heslem, nemohou uživatelé, kteří heslo neznají, používat projektor k promítání ani v případě, že je zapnutý. Dále také nelze změnit uživatelské logo, které se zobrazí po zapnutí projektoru. Tato funkce slouží jako ochrana proti zcizení, protože zcizený projektor nelze používat.

☞ Uživatelská příručka "Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)"

Nálepku zabezpečení heslem, která slouží jako odstrašující prvek proti krádeži, nalepte na projektor následujícím postupem.

## Upozornění

- Nezakrývajte větrací otvor na spodní straně projektoru ani otvory pro vývod či přívod vzduchu.
- Nenalepujte na části vystavené vyšším teplotám, například na kryt lampy.
- Nepřelepujte přes žádné varovné štítky.

## Nelepení Nálepky Zabezpečení Heslem

**1** Vytiskněte si tuto stránku.

Doporučujeme tisk na komerčně dostupný samolepící papír.

**2** Nálepku zabezpečení heslem odstíhněte podél tečkované čáry.



**3** Nálepku zabezpečení heslem nalepte na projektor.