



Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.4.2



Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools Ver.4.2


Χαρακτηριστικά

Το Easy Interactive Tools είναι μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε σε προβαλλόμενες εικόνες.

Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό στυλό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα, έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες σχεδίασης. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το δάκτυλό σας για να σχεδιάσετε στην προβαλλόμενη εικόνα, εάν ο βιντεοπροβολέας σας υποστηρίζει λειτουργίες αφής.

Σχεδίαση στην προβαλλόμενη εικόνα (Λειτουργία σχολιασμού)


Η λειτουργία σχολιασμού σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε σημεία και σημειώσεις στην προβαλλόμενη εικόνα. Με τη χρήση απεικονίσεων, εικόνων και γραφικών, μπορείτε να βελτιώσετε τα μαθήματα στην τάξη και να δημιουργήσετε πιο ελκυστικές παρουσιάσεις.



☛ "Σχεδίαση σε Λειτουργία σχολιασμού" [σελ.11](#)

Σχεδίαση σε απλό φόντο (Λειτουργία πίνακα)

Η λειτουργία πίνακα σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε κείμενο ή εικόνες σε φόντο ενιαίου χρώματος. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε διαφορετικά μοτίβα φόντου, όπως γραμμές τετραδίου ή πεντάγραμμα μουσικής. Τα μοτίβα φόντου με γραμμές θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τη σύνταξη πρακτικών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης.



☛ "Σχεδίαση σε Λειτουργία πίνακα" [σελ.12](#)

Χρήσιμες λειτουργίες

- Λειτουργία του ποντικιού του υπολογιστή
 - ☛ "Λειτουργία ποντικιού από την προβαλλόμενη εικόνα (λειτουργίες ποντικιού)" [σελ.12](#)
- Συσκευές ελέγχου συνδεδεμένες σε υπολογιστή, όπως ένας βιντεοπροβολέας ή μια κάμερα εγγράφων
 - ☛ "Λειτουργίες πλαισίου εργαλείων" [σελ.19](#)
 - ☛ "Οθόνη Κάμερα εγγράφων" [σελ.21](#)

- Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί στην προβαλλόμενη οθόνη
☛ "Προσαρμογή και επεξεργασία σχημάτων και εικόνων" [σελ.30](#)
- Αποθήκευση του περιεχομένου που δημιουργήσατε ως διαφάνεια PowerPoint
☛ "Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών" [σελ.32](#)
- Χρήση για τηλεδιασκέψεις
Όταν συνδέετε ένα βιντεοπροβολέα σε έναν υπολογιστή μέσω δικτύου χρησιμοποιώντας το EasyMP Multi PC Projection, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της προβαλλόμενης οθόνης με μια απομακρυσμένη θέση. Όταν χρησιμοποιούνται με το Easy Interactive Tools, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σχολίων και σχεδίων που έχουν δημιουργηθεί στην προβαλλόμενη οθόνη, με πολλές θέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyMP Multi PC Projection, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.com>.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows

Λειτουργικό σύστημα	Windows Vista*	Ultimate 32-bit Enterprise 32-bit Business 32-bit Home Premium 32-bit Home Basic 32-bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32-bit
	Windows 8	Windows 8 32/64 bit Windows 8 Pro 32/64 bit Windows 8 Enterprise 32/64 bit

	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64 bit Windows 8.1 Pro 32/64 bit Windows 8.1 Enterprise 32/64 bit
	Windows 10	Home 32/64 bit Pro 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Education 32/64 bit
CPU	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core i3 ή ταχύτερος	
Ποσότητα μνήμης	1 GB ή περισσότερη Προτείνεται: 2 GB ή περισσότερη	
Σκληρός δίσκος Χώρος	100 MB ή περισσότερος	
Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη	

* Service Pack 2 ή μεταγενέστερο

OS X

Λειτουργικό σύστημα*	OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x
CPU	Intel Core2 Duo 1,2 GHz ή ταχύτερος Προτείνεται: Intel Core i5 ή ταχύτερος
Ποσότητα μνήμης	1 GB ή περισσότερη Προτείνεται: 2 GB ή περισσότερη
Σκληρός δίσκος Χώρος	100 MB ή περισσότερος

Οθόνη	Αναλύσεις όχι χαμηλότερες από XGA (1024 x 768) και όχι υψηλότερες από WUXGA (1920 x 1200) Έγχρωμη απεικόνιση 16 bit χρώματος ή ανώτερη
-------	--

* Απαιτείται QuickTime 7.7 ή μεταγενέστερο.

Εγκατάσταση



- Εγκαταστήστε το λογισμικό ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
- Κλείστε όλες τις ανοικτές εφαρμογές και αρχίστε την εγκατάσταση.
- Όταν θέτετε σε λειτουργία μια κάμερα εγγράφων στο Easy Interactive Tools, μπορείτε να ορίσετε τη μορφή εμφάνισης για τη Γραμμή εντολών που είναι κατάλληλη για κάμερες. Στην οθόνη εγκατάστασης, ορίστε τις Κύριες οδηγίες στη **Σχέδιο στην οθόνη της Κάμερας**. (Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση από την καρτέλα **Γενικές** στην οθόνη **Ρυθμίσεις**.)

Windows

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Τοποθετήστε το CD-ROM EPSON Projector Software for Easy Interactive Function στον υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινάει αυτόματα. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **InstallNavi.exe** στη μονάδα CD-ROM.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.

OS X

- 1** Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
- 2** Τοποθετήστε το CD-ROM EPSON Projector Software for Easy Interactive Function στον υπολογιστή σας.
- 3** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Install Navi** στο παράθυρο EPSON.

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εγκατάσταση.



Όταν σχεδιάζετε κατά μήκος δύο οθονών στα Windows, ή όταν χρησιμοποιείτε OS X, πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver. Επιλέξτε Εύκολη εγκατάσταση και εγκαταστήστε το Easy Interactive Driver.

🖱️ Εγχειρίδιο χρήσης βιντεοπροβολέα

Όταν χρησιμοποιείτε EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/BrightLink 450Wi, χρησιμοποιήστε το Easy Interactive Driver Ver.1.XX. (Μόνο για OS X)



Ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο για την τελευταία έκδοση του Easy Interactive Tools, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους βιντεοπροβολείς. <http://www.epson.com>

Κατάργηση εγκατάστασης

Windows Vista/Windows 7

- 1** Επιλέξτε **Έναρξη** και στη συνέχεια **Πίνακας ελέγχου**.
- 2** Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος**.
- 3** Επιλέξτε **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Windows 8/Windows 8.1

- 1** Επιλέξτε **Αναζήτηση** στα Σύμβολα και στη συνέχεια αναζητήστε **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.

- 2** Κάντε δεξί κλικ (παρατεταμένα) στην επιλογή **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** και κατόπιν επιλέξτε **κατάργηση εγκατάστασης** από τη γραμμή εφαρμογής.
- 3** Επιλέξτε **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** και, στη συνέχεια, κάντε επιλέξετε στην επιλογή **κατάργηση εγκατάστασης**.

Windows 10

- 1** Κάντε διπλό κλικ στο **Έναρξη**.
- 2** Κάντε κλικ στο στοιχείο **Πίνακας ελέγχου**.
- 3** Κάντε κλικ στο **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος**.
- 4** Επιλέξτε **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση εγκατάστασης**.

OS X

- 1** Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Εφαρμογές - Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- 2** Εκτελέστε το **Easy Interactive Tools Uninstaller** από το φάκελο **Tools**.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την απεγκατάσταση.

Εκκίνηση του Easy Interactive Tools

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες προετοιμασίας πριν από την εκκίνηση της εφαρμογής Easy Interactive Tools.



Η μέθοδος ρύθμισης και τα στοιχεία του βιντεοπροβολέα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Επίσης, δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο μοντέλων που δεν υποστηρίζουν σύνδεση δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα με καλώδιο USB

- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα.
- Ορίστε τη ρύθμιση **Εκτεταμένη** από το μενού του βιντεοπροβολέα Διαμόρφωση.

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου

- Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του υπολογιστή στο δίκτυο.
- Συνδέστε μια μονάδα ασύρματου δικτύου LAN ή ένα καλώδιο δικτύου LAN, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του βιντεοπροβολέα στο δίκτυο.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις **Δίκτυο** από το μενού του βιντεοπροβολέα Διαμόρφωση.
- Εγκαταστήστε το EasyMP Multi PC Projection από το EPSON Projector Software CD-ROM που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα.
- Εάν συνδέετε χρησιμοποιώντας το EasyMP Multi PC Projection, ανοίξτε την οθόνη "Ορισμός επιλογών", επιλέξτε την καρτέλα **Γενικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Χρήση διαδραστικού στυλό** και **Χρήση του Easy Interactive Tools**.

1


Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και προβάλτε εικόνες από τον υπολογιστή.

2

Εκκινήστε το Easy Interactive Tools στον υπολογιστή.

- **Windows Vista/Windows 7:** Επιλέξτε **Έναρξη - Προγράμματα** (ή **Όλα τα προγράμματα**) - **EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **Windows 8/Windows 8.1:** Στην οθόνη **Έναρξη** ή στην οθόνη **APP**, κάντε κλικ (κτυπήστε) στην επιλογή **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **Windows 10:** Επιλέξτε **Έναρξη - Όλες οι εφαρμογές - EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.
- **OS X:** Από το φάκελο **Εφαρμογές**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Easy Interactive Tools Ver.X.XX**.

Γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής Easy Interactive Tools και εμφανίζεται η αρχική οθόνη.





Εάν εκκινήσετε το Easy Interactive Tools κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας, η οθόνη αναπαραγωγής ταινίας ενδέχεται να γίνει μαύρη. Επανεκκινήστε την εφαρμογή που αναπαράγει την ταινία.


Λειτουργία του διαδραστικού στυλό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό στυλό που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα για τη λειτουργία του Easy Interactive Tools.


Οι λειτουργίες και το σχήμα του διαδραστικού στυλό διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο το οποίο το παρείχε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μπαταρία στο διαδραστικό στυλό και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.

Πατήστε το κουμπί της μύτης του στυλό στην οθόνη για να επιλέξετε ένα εικονίδιο.




Πιέστε και μετακινήστε το στυλό στην οθόνη για να σχεδιάσετε.



- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο διαδραστικά στυλό ταυτόχρονα εκτός από όταν χρησιμοποιείτε το EB-465i/EB-460i/EB-455Wi/EB-450Wi/BrightLink 455Wi/BrightLink 450Wi.
- Μπορείτε να λειτουργήσετε το Easy Interactive Tools με έως και έξι συσκευές ταυτόχρονα, όπως ένα ποντίκι συνδεδεμένο σε υπολογιστή. Για OS X, μπορείτε να το λειτουργήσετε με έως και τρεις συσκευές.
- Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από μία συσκευή:
 - Λειτουργίες στην αρχική οθόνη, την οθόνη Ρυθμίσεις, την οθόνη Κάμερα εγγράφων, την οθόνη Εισαγωγή εικόνας και την οθόνη Επιλογή φόντου
 - Προσαρμογή και επεξεργασία πανομοιότυπων σχημάτων και εικόνων
 - Χρήση μενού
 - Εισαγωγή κειμένου
 - Λειτουργίες σε παράθυρο το οποίο εμφανίζεται σε Λειτουργία πίνακα

Προσοχή

Μην κρατάτε το διαδραστικό στυλό από το τμήμα της μύτης (a) ή το χρησιμοποιείτε όταν έχει ραγίσει ή λερωθεί. Διαφορετικά, το διαδραστικό στυλό ενδέχεται να μην λειτουργήσει.




Λειτουργίες αφής

Σε βιντεοπροβολείς οι οποίοι υποστηρίζουν λειτουργία αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δάκτυλό σας για να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες με αυτές του διαδραστικού στυλό.

Κατά την εκτέλεση λειτουργιών αφής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δύο δάκτυλα για λειτουργίες πολλαπλής αφής, όπως η μεγέθυνση ή η σμίκρυνση εικόνας. Ο βιντεοπροβολέας αναγνωρίζει μέχρι έξι σημεία πολλαπλής αφής. Όταν μια ομάδα ατόμων εκτελεί λειτουργίες αφής, όλα τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο εργαλείο σχεδίασης.

Σχεδίαση

Επιλέξτε μια λειτουργία από τη Γραμμή εντολών και τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.



1 Γραμμή εντολών



Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε λειτουργία, να αποθηκεύσετε αρχεία, να ελέγξετε συνδεδεμένες συσκευές και να πραγματοποιήσετε μια ποικιλία ρυθμίσεων.

2 Γραμμή εργαλείων σχεδίασης

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πάχος και το χρώμα των γραμμών του στυλό, καθώς και να επιλέξετε γραφικά ή κείμενο για την περιοχή σχεδίασης.


Διαθέσιμες οθόνες σχεδιασμού

Στα Easy Interactive Tools, μπορείτε να επιλέξετε μία οθόνη σχεδιασμού ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα.

Για εναλλαγή της οθόνης σχεδιασμού, κάντε κλικ στο [] - [] στη γραμμή εντολών και κατόπιν επιλέξτε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα **Μεγέθυνση οθόνης**.


Πρωταρχική εμφάνιση

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή σας για να σχεδιάσετε στην προβαλλόμενη οθόνη.



Δευτερεύουσα εμφάνιση


Κατά την προβολή περιεχομένου στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να προβάλλετε διαφορετικό περιεχόμενο από τον βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να σχεδιάζετε μόνο στην οθόνη προβολής.



Χρήση Πολλαπλής προβολής

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από πολλαπλούς βιντεοπροβολείς και να σχεδιάζετε σε δύο προβαλλόμενες οθόνες.

☛ "Σχεδίαση σε δύο οθόνες" [σελ.14](#)




Δύο λειτουργίες σχεδίασης

Το Easy Interactive Tools παρέχει δύο λειτουργίες σχεδίασης. Όταν αλλάζετε τη λειτουργία, η οθόνη μεταβάλλεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Λειτουργία σχολιασμού

Σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε στην εικόνα που εμφανίζεται στον υπολογιστή. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται να δώσετε έμφαση σε ορισμένα σημεία ή να προσθέσετε σημειώσεις.


Μπορείτε, επίσης, να σχεδιάσετε επάνω σε εικόνες από κάμερα εγγράφων.



Λειτουργία πίνακα

Σας δίνει τη δυνατότητα να προβείτε σε απεικόνιση και να σχεδιάσετε σε απλή οθόνη. Μπορείτε να χειριστείτε την περιοχή σχεδίασης ως σελίδα και να δημιουργήσετε πολλές σελίδες επάνω στις οποίες να σχεδιάσετε.

Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τα σχέδιά σας ως αρχείο και να τα ανοίξετε ξανά αργότερα.




Σχεδίαση σε Λειτουργία σχολιασμού

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να σχεδιάσετε επάνω σε εικόνες από την οθόνη υπολογιστή ή την κάμερα εγγράφων σε Λειτουργία σχολιασμού.


- 1 Επιλέξτε **Σχολ. επιφάν. εργασίας** στην αρχική οθόνη ή [] από τη Γραμμή εντολών.

Εκκινεί η Λειτουργία σχολιασμού και εμφανίζεται η οθόνη του υπολογιστή.






Για να σχεδιάσετε σε εικόνες από κάμερα εγγράφων, επιλέξτε **Κάμερα εγγράφων** στην αρχική οθόνη ή [] από τη Γραμμή εντολών. Η εικόνα από την κάμερα εγγράφων εμφανίζεται στην οθόνη Κάμερα εγγράφων.



☛ "Οθόνη Κάμερα εγγράφων" [σελ.21](#)



- 2 Επιλέξτε [] στη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.
- 3 Σχεδιάστε στην προβαλλόμενη εικόνα.




Για να αλλάξετε το χρώμα και το πάχος των γραμμών του στυλό, επιλέξτε [] δίπλα στο [] για να εμφανιστεί η παλέτα του στυλό.

Αφού επιλέξετε το χρώμα και το πάχος, επιλέξτε [] για να κλείσετε την παλέτα του στυλό.

4 Για να σβήσετε τα σχέδια, επιλέξτε [] ή [] από τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.

- Όταν επιλέξετε []: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό στυλό ως γόμα.
- Όταν επιλέξετε []: Σβήνονται όλα τα τρέχοντα σχέδια.

5 Για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο της σχεδίασής σας, επιλέξτε [] από τη Γραμμή εντολών.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εμφανιζόμενη οθόνη σε μορφή JPG, BMP, PNG, PDF ή EIT.


Μπορείτε να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης, το όνομα του αρχείου και τη μορφή του αρχείου στην καρτέλα **Αποθήκευση** της οθόνης Ρυθμίσεις.

☞ "Καρτέλα Αποθήκευση" [σελ.25](#)



Εάν ανοίξετε ένα αρχείο EIT σε άλλον υπολογιστή ο οποίος έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, ορισμένα μέρη των σχεδίων ενδέχεται να μην εμφανίζονται.


Λειτουργία ποντικιού από την προβαλλόμενη εικόνα (λειτουργίες ποντικιού)

Όταν επιλέξετε [] από τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης σε Λειτουργία σχολιασμού, μπορείτε να λειτουργήσετε τον υπολογιστή από την προβαλλόμενη εικόνα (λειτουργίες ποντικιού).

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ποντικιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό στυλό για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως το αριστερό κλικ, το δεξί κλικ και η μεταφορά και απόθεση.

- Αριστερό κλικ: Πιέστε και απομακρύνετε τη μύτη του στυλό από την προβαλλόμενη εικόνα.
- Δεξί κλικ: Πιέστε το δεξί κουμπί του διαδραστικού στυλό ή κρατήστε το άκρο του στυλό στην προβαλλόμενη εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το άκρο του στυλό από την εικόνα.
- Μεταφορά και απόθεση: Πιέστε το άκρο του στυλό στο εικονίδιο ή το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, σύρετε το άκρο του στυλό στο σημείο που θέλετε να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του αντικειμένου και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το άκρο του στυλό από την προβαλλόμενη εικόνα.




- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σχεδίασης όταν εκτελείτε λειτουργίες ποντικιού.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σχεδίασης, επιλέξτε ξανά [].

Σχεδίαση σε Λειτουργία πίνακα


Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να σχεδιάσετε σε απλή σελίδα σε Λειτουργία πίνακα.


Σε Λειτουργία πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε σελίδες από τη Γραμμή εντολών, καθώς και να εμφανίσετε την οθόνη της λίστας σελίδων, όπου μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες σελίδας.

- 1 Επιλέξτε **Δημιουργία** στην αρχική οθόνη ή [] από τη Γραμμή εντολών.

Εκκινεί η Λειτουργία πίνακα και εμφανίζεται μια νέα σελίδα.






Για να ανοίξετε ένα προηγούμενα αποθηκευμένο αρχείο, επιλέξτε **Άνοιγμα** στην αρχική οθόνη ή [] από τη Γραμμή εντολών.



- 2 Επιλέξτε [] στη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.



- 3 Σχεδιάστε στη σελίδα.



Για να αλλάξετε το χρώμα και το πάχος των γραμμών του στυλό, επιλέξτε [] δίπλα στο [] για να εμφανιστεί η παλέτα του στυλό.

Αφού επιλέξετε το χρώμα και το πάχος, επιλέξτε [] για να κλείσετε την παλέτα του στυλό.

- 4 Για να σβήσετε τα σχέδια, επιλέξτε [] ή [] από τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.

- Όταν επιλέξετε []: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό στυλό ως γόμα.
- Όταν επιλέξετε []: Σβήνονται όλα τα τρέχοντα σχέδια.

- 5 Από τη Γραμμή εντολών μπορείτε να προσθέσετε/διαγράψετε, αναπαραγάγετε ή να μετακινήσετε σελίδες.



Εμφανίζει μικρογραφίες εικόνων των διαθέσιμων σελίδων.

- Επιλογή μιας μικρογραφίας εικόνας: Αλλάζει την προβαλλόμενη σελίδα.
- Μεταφορά και απόθεση μιας μικρογραφίας εικόνας: Αλλάζει τη σειρά εμφάνισης.



Προσθέτει και εμφανίζει μια νέα σελίδα.



Αναπαραγάγει την προβαλλόμενη σελίδα.




Διαγράφει την προβαλλόμενη σελίδα.




Μετακινεί την προβαλλόμενη σελίδα προς τα επάνω κατά μία θέση.



Μετακινεί την προβαλλόμενη σελίδα προς τα κάτω κατά μία θέση.

- 6 Για να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο της σχεδίασής σας, επιλέξτε [] από τη Γραμμή εντολών.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλήρη εμφάνιση σε Λειτουργία πίνακα, χρησιμοποιήστε το στοιχείο [] για να επιλέξετε **Αποθήκευση** ή **Αποθήκευση ως**.

Αποθηκεύει όλες τις σελίδες με σχέδια σε μορφή JPG, BMP, PNG, PDF ή EIT.

Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ξανά ένα αρχείο στο μέλλον, επιλέξτε τη μορφή EIT.





Εάν ανοίξετε ένα αρχείο EIT σε άλλον υπολογιστή ο οποίος έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, ορισμένα μέρη των σχεδίων ενδέχεται να μην εμφανίζονται.


Μορφή Αποθήκευση	Μονάδα Αποθήκευση
JPG/BMP/PNG	Αποθηκεύει όλες τις σελίδες, θεωρώντας κάθε σελίδα ως ένα αρχείο.
PDF/EIT	Αποθηκεύει όλες τις σελίδες σε ένα αρχείο.

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης, το όνομα του αρχείου και τη μορφή του αρχείου στην καρτέλα **Αποθήκευση** της οθόνης Ρυθμίσεις.

☛ "Καρτέλα Αποθήκευση" [σελ.25](#)

Εναλλαγή μεταξύ πλήρους εμφάνισης και εμφάνισης παραθύρου


Όταν επιλέγετε []/[] από τη Γραμμή εντολών σε Λειτουργία πίνακα, μπορείτε να εναλλάσσετε την οθόνη σχεδίασης μεταξύ πλήρους εμφάνισης και εμφάνισης παραθύρου.



- Κατά τη χρήση της εμφάνισης παραθύρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα διαδραστικό στυλό.
- Κατά τη χρήση εμφάνισης παραθύρου, οι λειτουργίες εκτός παραθύρου γίνονται λειτουργίες ποντικιού υπολογιστή.

Σχεδίαση σε δύο οθόνες

Μπορείτε να σχεδιάσετε σε δύο οθόνες όταν πολλαπλοί βιντεοπροβολείς συνδέονται στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.



Κάντε τις εξής προετοιμασίες πριν σχεδιάσετε σε δύο οθόνες.



- Πρέπει να εγκαταστήσετε το Easy Interactive Driver Ver.4.0 για τον σχεδιασμό σε δύο οθόνες.
 - ☛ "Εγκατάσταση" [σελ.6](#)
- Η μέθοδος ρύθμισης και τα στοιχεία του βιντεοπροβολέα διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται. Επίσης, δεν μπορείτε να σχεδιάσετε δύο οθόνες εάν ο βιντεοπροβολέας σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα.

Σύνδεση πολλών βιντεοπροβολέων

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στον βιντεοπροβολέα.

- Συνδέστε ένα καλώδιο σήματος εικόνας όπως καλώδιο υπολογιστή ή καλώδιο HDMI.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή και τη θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Εκτεταμένη στο μενού του βιντεοπροβολέα **Διαμόρφωση**.



Όταν τελειώσετε με τη σύνδεση του βιντεοπροβολέα, ελέγξτε τα παρακάτω στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται.

- Η ανάλυση για την πρωταρχική εμφάνιση και τη δευτερεύουσα εμφάνιση είναι η ίδια
- Η πρωτεύουσα εμφάνιση και η δευτερεύουσα εμφάνιση προβάλλονται στο ίδιο ύψος
- Η δευτερεύουσα εμφάνιση βρίσκεται στα δεξιά της πρωτεύουσας εμφάνισης
- **Διαμόρφωση συστήματος - Έλεγχος αποστολής - Λειτουργικός χώρος για κάθε οθόνη** ορίζεται σε **Ανενεργό** (OS X μόνον)

Ρύθμιση του βιντεοπροβολέα

Στο μενού **Εκτεταμένη - Easy Interactive Function - Γενικά - Σύνθ. Ρυθμίσεις - Πολλαπλή προβολή** του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα.

Ρυθμίσεις Easy Interactive Tools



- 1 Κάντε κλικ στο [] - [] στη Γραμμή εντολών.


Εμφανίζεται η οθόνη **Ρυθμίσεις**.


- 2 Στην καρτέλα **Μεγέθυνση οθόνης**, επιλέξτε **Χρήση Πολλαπλής προβολής** στο **Χρήση των ρυθμίσεων οθόνης**.

Έξοδος από το Easy Interactive Tools

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Easy Interactive Tools, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους.


- Κάντε κλικ στο [] από τη Γραμμή εντολών.
- **Windows:** Κάντε κλικ στο [] στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Έξοδος** από το αναδυόμενο μενού.



- **OS X:** Κάντε control κλικ [] στο Dock και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Quit** από το αναδυόμενο μενού.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στην αρχική οθόνη.



1 Σχολ. επιφάν. εργασίας

Εκκινεί η Λειτουργία σχολιασμού και εμφανίζεται η οθόνη του υπολογιστή.

2 Δημιουργία

Εκκινεί η Λειτουργία πίνακα και εμφανίζεται μια νέα αρχείο.

3 Άνοιγμα

Εκκινεί η Λειτουργία πίνακα και μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί προηγουμένως. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία EIT, καθώς και αρχεία .avi για Windows ή αρχεία .mon για OS X.

4 Πρόσφατα αρχεία

Εκκινεί η Λειτουργία πίνακα και ανοίγει το πλέον πρόσφατα αποθηκευμένο αρχείο. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία EIT, καθώς και αρχεία .avi για Windows ή αρχεία .mon για OS X.

5 Κάμερα εγγράφων

Εκκινεί η Λειτουργία σχολιασμού και προβάλλεται η εικόνα από την κάμερα εγγράφων.

6 Πρόγρ. περιήγησης Ιστού

Εκκινεί η Λειτουργία σχολιασμού και ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του υπολογιστή.

7 Άλλες εφαρμογές

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και έξι συντομεύσεις για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Μπορείτε να καταχωρήσετε μια εφαρμογή απλά μεταφέροντας και αποθέτοντας το εικονίδιο συντόμευσης μέσα σε ένα άδειο πλαίσιο. Για να καταργήσετε μια καταχωρημένη εφαρμογή, μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο εκτός της αρχικής οθόνης.

Όταν εγκατασταθεί το EasyMP Network Projection ή το EasyMP Multi PC Projection στον υπολογιστή, οι εφαρμογές αυτές καταχωρούνται αυτόματα. Η κατάργηση αυτών των εφαρμογών δεν είναι δυνατή.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες από τη Γραμμή εντολών.

Λειτουργία σχολιασμού




Λειτουργία πίνακα



- 1  Αρχική οθόνη
Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
- 2  Αποθήκευση

Αποθηκεύει την εμφανιζόμενη οθόνη σε μορφή JPEG, BMP, PNG, PDF ή EIT. Όλες οι σελίδες αποθηκεύονται στη Λειτουργία πίνακα. Εάν η αποθήκευση είναι σε μορφή PDF ή EIT, όλες οι σελίδες αποθηκεύονται ως ένα αρχείο.

Όταν χρησιμοποιείτε την πλήρη εμφάνιση σε Λειτουργία πίνακα, χρησιμοποιήστε το στοιχείο [] για να επιλέξετε **Αποθήκευση** ή

Αποθήκευση ως.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης από την καρτέλα **Αποθήκευση** της οθόνης Ρυθμίσεις. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε εκ νέου ένα σχεδίασης στο μέλλον, αποθηκεύστε το σε μορφή EIT.



Εάν ανοίξετε ένα αρχείο EIT σε άλλον υπολογιστή ο οποίος έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, ορισμένα μέρη των σχεδίων ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

☛ "Καρτέλα Αποθήκευση" [σελ.25](#)

3



Προηγούμενη σελίδα

Κατά τη Λειτουργία σχολιασμού: Μεταβαίνει με κύλιση προς τα επάνω στο επιλεγμένο έγγραφο.

Κατά τη Λειτουργία πίνακα: Μετακινεί την προβαλλόμενη σελίδα προς τα επάνω κατά μία θέση.

4



Επόμενη σελίδα

Κατά τη Λειτουργία σχολιασμού: Μεταβαίνει με κύλιση προς τα κάτω στο επιλεγμένο έγγραφο.

Κατά τη Λειτουργία πίνακα: Μετακινεί την προβαλλόμενη σελίδα προς τα κάτω κατά μία θέση.

5



Άλλα εργαλεία

Εμφανίζει το πλαίσιο εργαλείων.

☛ "Λειτουργίες πλαισίου εργαλείων" [σελ.19](#)

6



Κάμερα εγγράφων

Εμφανίζει την εικόνα από κάμερα εγγράφων συνδεδεμένη με τον υπολογιστή. Ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση της οθόνης Κάμερα εγγράφων.

☞ "Οθόνη Κάμερα εγγράφων" [σελ.21](#)

* Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει την κάμερα εγγράφων Epson. Για λίστα με τις υποστηριζόμενες κάμερες εγγράφων, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη διεύθυνση που παρέχεται στον Κατάλογο διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολών Epson στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα ή της κάμερας εγγράφων σας.

7



Λειτουργία σχολιασμού

Εκκινεί τη Λειτουργία σχολιασμού.

8



Λειτουργία πίνακα

Εκκινεί τη Λειτουργία πίνακα.


9



Έξοδος

Κλείνει το Easy Interactive Tools.



Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος στη Γραμμή εντολών κάνοντας κλικ [] στη Λειτουργία σχολιασμού. Όταν γίνεται η επιλογή **Κάμερα εγγράφων**, η μορφή εμφάνισης για τη Γραμμή εντολών βελτιώνεται για τις λειτουργίες της κάμερας εγγράφων.

Οι λειτουργίες που ακολουθούν είναι διαθέσιμες μόνο σε Λειτουργία πίνακα.

10



Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο αρχείο.

11





Άνοιγμα

Ανοίγει αρχεία EIT που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως, καθώς και αρχεία .avi για Windows ή αρχεία .mon για OS X.



Όταν ανοίξετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε ένα μεμονωμένο περιβάλλον οθόνης, τα αποθηκευμένα σχέδια προβάλλονται στην πρωταρχική εμφάνιση και δεν μπορείτε να σχεδιάσετε στη δευτερεύουσα εμφάνιση ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένη η Χρήση Πολλαπλής προβολής.

Για να σχεδιάσετε και στις δύο οθόνες, κάντε κλικ στο [] για να δημιουργήσετε μία νέα σελίδα ή κάντε κλικ στο [] για να αντιγράψετε τη σελίδα που περιέχει τα σχέδια σε δύο οθόνες.



12




Λίστα σελίδων

Εμφανίζει την οθόνη της λίστας σελίδων.

Όταν το διαδραστικό στυλό δεν βρίσκεται πλέον επάνω στη λίστα σελίδων, η λίστα ελαχιστοποιείται αυτόματα στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης. Η λίστα σελίδων εμφανίζεται ξανά, όταν το διαδραστικό στυλό μετακινηθεί στην ελαχιστοποιημένη περιοχή.

Εάν επιλέξετε το [], αυτό μετατρέπεται σε [] και η λίστα σελίδων κλειδώνει στη θέση της.

Επιλέξτε το [] για να κλείσετε τη λίστα σελίδων.

13



Νέα σελίδα

Προσθέτει μια νέα σελίδα μετά την προβαλλόμενη σελίδα.

14



Διπλότυπο σελίδας

Αναπαραγάγει την προβαλλόμενη σελίδα και την προσθέτει μετά από αυτήν.

15



Διαγραφή σελίδας

Διαγράφει την προβαλλόμενη σελίδα.


16




Εμφάνιση παραθύρου

Εναλλάσσει τη σελίδα σχεδίασης μεταξύ πλήρους εμφάνισης και εμφάνισης παραθύρου.


Λειτουργίες πλαισίου εργαλείων

Το ακόλουθο πλαίσιο εμφανίζεται, όταν επιλέξετε το [] από τη Γραμμή εντολών.

Λειτουργία σχολιασμού



Λειτουργία πίνακα



1



Μεγέθυνση περιοχής

Εμφανίζει μεγεθυμένη προβολή της εικόνας. Σύρετε το δρομέα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να μεγεθύνετε.

2



Εκτύπωση

Εκτυπώνει την προβαλλόμενη οθόνη. Εκτυπώνονται όλες οι σελίδες, όταν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία πίνακα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε από την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης.

3



Καταγραφή

Καταγράφει την προβαλλόμενη οθόνη και την αντιγράφει στο πρόχειρο. Το πρόχειρο διατηρεί μόνον ένα αντικείμενο κάθε φορά.



Κατά την προβολή ενός παραθύρου σε Λειτουργία πίνακα, τυχόν σημειώσεις που σχεδιάζονται εκτός του πλαισίου του παραθύρου δεν αντιγράφονται.

4



Δεξί κλικ

(Είναι διαθέσιμο μόνο όταν εκτελείτε λειτουργίες ποντικιού στη Λειτουργία σχολιασμού.)

Το κλικ της γραφίδας λειτουργεί ως δεξί κλικ μόνο μία φορά και μετά λειτουργεί και πάλι ως κανονικό κλικ.

5



Βοήθεια

6



(Είναι διαθέσιμο μόνο όταν εκτελείτε λειτουργίες ποντικιού στη Λειτουργία σχολιασμού.)

Εμφανίζει τη βοήθεια.

Ρυθμίσεις

Ανοίγει την οθόνη Ρυθμίσεις.

☞ "Οθόνη Ρυθμίσεις" [σελ.23](#)

7



Πίνακας εισόδου

Εμφανίζει στην οθόνη ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε να εισαγάγετε χαρακτήρες και να ελέγξετε τον υπολογιστή επιλέγοντας τα πλήκτρα από το εικονικό πληκτρολόγιο.









8



Έλεγχος βιντεοπροβολέα

Επιλέξτε τα ακόλουθα κουμπιά για να ελέγξετε το βιντεοπροβολέα. Όταν ελέγχετε ένα βιντεοπροβολέα συνδεδεμένο σε υπολογιστή μέσω δικτύου, ορίστε τις πληροφορίες δικτύου για το βιντεοπροβολέα στην καρτέλα **Προβολέας** της οθόνης Ρυθμίσεις.

☞ "Προβολέας καρτέλα" [σελ.28](#)


- []: Αλλάζει στις εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα του υπολογιστή.
- []: Αλλάζει στις εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα του βίντεο.
- []: Αλλάζει στις εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
- []: Αλλάζει στις εικόνες από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.
- []: Θέτει σε παύση ή αναπαραγάγει την προβαλλόμενη εικόνα.
- []: Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί προσωρινά τις προβαλλόμενες εικόνες και τον ήχο.
- []: Αυξάνει την ένταση του ήχου εξόδου από το βιντεοπροβολέα.
- []: Μειώνει την ένταση του ήχου εξόδου από το βιντεοπροβολέα.

9



Σκίαση

Καλύπτει την προβαλλόμενη εικόνα με μια σκιά. Μπορείτε να σύρετε τις τέσσερις πλευρές για να αλλάξετε την περιοχή που σκιάζεται.


Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τη σκίαση.

10






Ανάδειξη

Μπορείτε να δώσετε έμφαση σε τμήμα της προβαλλόμενης εικόνας χρησιμοποιώντας το εφέ του προβολέα. Μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο προβολέα για να αλλάξετε την περιοχή στην οποία δίνετε έμφαση.


Κάντε κλικ στο [] για έξοδο από τον βιντεοπροβολέα.

Μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα της ανάδειξης από την καρτέλα **Γενικές** της οθόνης Ρυθμίσεις.

Οι λειτουργίες που ακολουθούν είναι διαθέσιμες μόνο σε Λειτουργία πίνακα.


- 11  **Επιλογή φόντου**
Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα φόντο από τα εννέα διαθέσιμα μοτίβα.
Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να εμφανίσετε ως την εικόνα φόντου μια φωτογραφία της τρέχουσας επιφάνειας εργασίας σας, ένα αρχείο εικόνας ή μια εικόνα από την κάμερα εγγράφων.
- 12  **Επικόλληση**
Κάνει επικόλληση δεδομένων από το πρόχειρο στην προβαλλόμενη σελίδα.
- 13  **Εισαγωγή εικόνας**
Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε στην προβαλλόμενη σελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε αρχείο μορφής JPG, BMP ή PNG.

Οθόνη Κάμερα εγγράφων




Οθόνη Κάμερα εγγράφων το ακόλουθο πλαίσιο εμφανίζεται, όταν επιλέξετε [] από τη Γραμμή εντολών.

Η οθόνη Κάμερα εγγράφων σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε εικόνες από κάμερα εγγράφων συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε προσαρμογές, όπως η αλλαγή του μεγέθους και της φωτεινότητας της εικόνας, και να τις αποθηκεύσετε ως αρχείο εικόνας ή ταινίας.

* Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες διαφέρουν ανάλογα με την κάμερα εγγράφων που χρησιμοποιείται.




- 1 **Επιλογή κάμερας εγγράφων**
Εμφανίζει μια λίστα από κάμερες εγγράφων συνδεδεμένες με τον υπολογιστή. Επιλέξτε την κάμερα εγγράφων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή εικόνων στην οθόνη Κάμερα εγγράφων.
- 2 **Περιστροφή**
Περιστρέφει την εικόνα κατά 180 μοίρες.
- 3 **Μεγαλύτερη/Μικρότερη**

- []: Σύρετε το δρομέα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να μεγεθύνετε. Η μεγεθυμένη εικόνα εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο. Δεν μπορείτε να κάνετε εγγραφή ή αποθήκευση της εικόνας στο νέο παράθυρο.
- []: Μεγεθύνει την εικόνα.
- []: Σμικρύνει την εικόνα.

4 x1

Εμφανίζει την εικόνα στο πραγματικό της μέγεθος χωρίς να έχει υποστεί τυχόν μεγέθυνση ή συρρίκνωση.

5 Προβολή πλήρους οθόνης

Εναλλάσσει την οθόνη της Κάμερας σε πλήρη εμφάνιση. Κάντε κλικ στο [] για εναλλαγή ξανά στην εμφάνιση παραθύρου.


6 Αυτόματη εστίαση

Ρυθμίζει την εστίαση της εικόνας αυτόματα.


7 Πάγωμα


Θέτει σε παύση προσωρινά την εικόνα.

8 Εγγραφή

- []: Πραγματοποιεί εγγραφή των εικόνων και του ήχου της κάμερας εγγράφων (εκτός από τα σχέδια). Ενόσω γίνεται η εγγραφή, εμφανίζεται ο χρόνος εγγραφής στο χαμηλότερο σημείο δεξιά από την εικόνα της κάμερας. Εάν δεν γίνεται εγγραφή ήχου, ρυθμίστε τη συσκευή εισόδου ήχου στην καρτέλα **Κάμερα εγγράφων** στην οθόνη Ρυθμίσεις.

☛ "Καρτέλα Κάμερα εγγράφων" [σελ.26](#)

- []: Πραγματοποιεί εγγραφή των εικόνων κάμερας εγγράφων (εκτός από τα σχέδια) σε διαστήματα ενός δευτερολέπτου. Δεν γίνεται εγγραφή ήχου

- []: Διακόπτει την εγγραφή.

Η εγγεγραμμένη εικόνα αποθηκεύεται σε μορφή .avi για Windows και σε μορφή .mov για OS X.

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης για την εγγεγραμμένη εικόνα στην καρτέλα **Κάμερα εγγράφων** στην οθόνη Ρυθμίσεις.

☛ "Καρτέλα Κάμερα εγγράφων" [σελ.26](#)

9 Αποθήκευση σταθερής εικόνας

Αποθηκεύει την εικόνα (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων) που εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή ως σταθερή εικόνα.




10 Χρήση τρέχουσας εικόνας

Επικολλά την τρέχουσα εικόνα κάμερας εγγράφων σε μια σελίδα στη Λειτουργία πίνακα.

* Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή **Κάμερα εγγράφων** έχει οριστεί ως μορφή εμφάνισης για τη Γραμμή εντολών.

11 Ποιότητα εικόνας

Εμφανίζει το παράθυρο "Ποιότητα εικόνας".

- []: Ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά για να αυξήσετε την αντίθεση και προς τα αριστερά για να τη μειώσετε.
- []: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και προς τα αριστερά για να τη μειώσετε.
- []: Ρυθμίζει την ισορροπία λευκού (μελάνι) της εικόνας. Για να ενισχύσετε την ένταση του μπλε μελανιού στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά. Για να ενισχύσετε την ένταση του κόκκινου μελανιού στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά. Όταν γίνεται η επιλογή **Αυτόματη ισορροπία λευκού**, η ισορροπία λευκού για την εικόνα ρυθμίζεται αυτόματα.
- Μηδενισμός: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις φωτεινότητας, αντίθεσης και ισορροπίας λευκού στις προεπιλεγμένες τιμές.

* Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν η συνδεδεμένη κάμερα εγγράφων δεν διαθέτει λειτουργία ρύθμισης φωτεινότητας, αντίθεσης ή ισορροπίας λευκού.



12 Παν./Κλίση

Σύρετε & εναποθέστε για να μετακινήσετε τη θέση της εικόνας (μόνο όταν μια εικόνα είναι μεγεθυμένη).


13 Σχεδίαση

Χρησιμοποιήστε τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης για να σχεδιάσετε πάνω στην εικόνα.

Οθόνη Ρυθμίσεις

Επιλογή [] - [] από τη Γραμμή εντολών για προβολή της οθόνης Ρυθμίσεις.


Καρτέλα Γενικές



Μεγέθη γραμμών εργαλείων	Καθορίζει το μέγεθος της γραμμής εργαλείων, σε Μικρή ή Κανονική .
Σχήμα ανάδειξης	Καθορίζει το σχήμα του προβολέα σε κύκλο ή τετράγωνο.
Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών	Επιλέξτε τη χρήση της αποκλειστικής γραμμής εργαλείων σχεδίασης Slideshow, όταν προβάλετε διαφάνειες PowerPoint. ☛ "Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών" σελ.32


Ρυθμίσεις δεξιού κλικ	<p>Ορίστε τη λειτουργία που εκτελείται όταν κάνετε δεξί κλικ στην περιοχή σχεδίασης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Άνοιγμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης: Εμφανίζει τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης στη θέση που κάνετε δεξί κλικ. • Αλλαγή σε λειτουργία ποντικιού: Αλλάζει από τη λειτουργία σχεδίασης στην εκτέλεση λειτουργιών ποντικιού (μόνο κατά τη Λειτουργία σχολιασμού). • Αλλαγή μεταξύ στυλό και γόμας: Εναλλάσσει μεταξύ της λειτουργίας σχεδίασης και της λειτουργίας γόμας. • Καθαρισμός οθόνης: Γίνεται απαλοιφή όλων των σχεδίων. • Ανενεργό: Δεν πραγματοποιούνται λειτουργίες, ακόμη και εάν κάνετε δεξί κλικ.
Παλέτα χρωμάτων	<p>Επιλέξτε Παλέτα 2 για να επιτρέψετε την εύκολη προβολή για άτομα με μερική αχρωματοψία. Δοκιμάστε την επιλογή Παλέτα 2 εάν είναι δύσκολο να δείτε τα χρώματα χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη ρύθμιση.</p>
Αυτόματος καθαρισμός οθόνης	<p>Όταν γίνεται η επιλογή Καθαρισμός οθόνης, όλο το περιεχόμενο σχεδιασμού διαγράφεται όταν εκτελείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εναλλαγή από τις λειτουργίες σχεδιασμού στις λειτουργίες ποντικιού στη Λειτουργία σχολιασμού • Κάντε κλικ στις επιλογές Προηγούμενη σελίδα ή Επόμενη σελίδα
Πάχος προκαθορισμένου στυλό	<p>Επιλέξτε Παχύ ή Λεπτό για να αλλάξετε το συνδυασμό του πλάτους γραμμής για λεπτές και παχιές γραμμές, για το μαύρο, το κόκκινο και το μπλε στυλό ξεχωριστά.</p>
Ρύθμιση Γραμμή εντολών για Κάμερα	<p>Ορίστε τη μορφή εμφάνισης για τη Γραμμή εντολών που χρησιμοποιείται για τις κάμερες.</p>
Πληροφορίες έκδοσης	<p>Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης για το Easy Interactive Tools.</p>

Καρτέλα Μεγέθυνση οθόνης



Χρήση των ρυθμίσεων οθόνης	<p>Επιλέξτε την οθόνη που σχεδιάζεται στο Easy Interactive Tools.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρωταρχική εμφάνιση: Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε μόνον στην πρωταρχική εμφάνιση. • Δευτερεύουσα εμφάνιση: Σας επιτρέπει να σχεδιάσετε μόνο στη δευτερεύουσα εμφάνιση. • Χρήση Πολλαπλής προβολής: Σας επιτρέπει να σχεδιάσετε στην πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα εμφάνιση.
----------------------------	--


Καρτέλα Γλώσσα (μόνο για Windows)



Αλλαγή γλώσσας

Καθορίζει τη γλώσσα εμφάνισης για το Easy Interactive Tools. Η ρύθμιση θα ισχύσει μετά από την επανεκκίνηση του Easy Interactive Tools.

Καρτέλα Αποθήκευση



Έλεγχος κατά την αποθήκευση

Επιλέξτε να εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης, το όνομα αρχείου, καθώς και τη μορφή του όταν αποθηκεύετε εικόνες.

Φάκελος θέσης αποθήκευσης

Καθορίζει το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την οθόνη. Οι ακόλουθοι είναι οι προεπιλεγμένοι φάκελοι για την αποθήκευση οθόνων.

Windows


<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools

OS X

<startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools

Όνομα αρχείου	Ορίζει το όνομα αρχείου κατά την αποθήκευση των αρχείων. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 32 χαρακτήρες. (Δεν είναι δυνατή η χρήση των εξής συμβόλων: \/:*?"<>) Κατά την αποθήκευση του αρχείου, προστίθενται ένας αριθμός και μια επέκταση στο τέλος του ονόματος του αρχείου. Παράδειγμα: AAA0001.jpg
Τύπος αρχείου	Ορίζει τη μορφή αρχείου κατά την αποθήκευση των αρχείων.


Καρτέλα Κάμερα εγγράφων



Έλεγχος κατά την αποθήκευση	Επιλέξτε να εμφανιστεί η οθόνη όπου μπορείτε να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης και το όνομα αρχείου κατά την αποθήκευση ταινιών ή εικόνων.
Φάκελος θέσης αποθήκευσης	Ορίζει το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την ταινία ή την εικόνα. Οι ακόλουθοι είναι οι προεπιλεγμένοι φάκελοι για την αποθήκευση ταινιών ή εικόνων. Windows <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools OS X <startup_drive>:\Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools


Όνομα αρχείου	Ορίζει το όνομα αρχείου κατά την αποθήκευση των αρχείων. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 32 χαρακτήρες. (Δεν είναι δυνατή η χρήση των εξής συμβόλων: \/:*?"<>) Κατά την αποθήκευση του αρχείου, προστίθενται ένας αριθμός και μια επέκταση στο τέλος του ονόματος του αρχείου. Παράδειγμα: AAA0001.avi
Τύπος αρχείου	Ορίζει τη μορφή αρχείου κατά την αποθήκευση των αρχείων.
Χωρίς ήχο	Επιλέξτε εάν δεν θέλετε να γίνεται εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή των ταινιών.
Επιλέξτε Συσκευή ήχου αυτόματα	Επιλέξτε να γίνεται αυτόματη επιλογή της συσκευής ήχου που θα χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή ταινιών.
Συσκευή ήχου	Επιλέξτε τη συσκευή ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά την εγγραφή εικόνων. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Επιλέξτε Συσκευή ήχου αυτόματα .

Καρτέλα Λειτουργία πίνακα



Θέση εμφάνισης λίστας σελίδων	Καθορίζει πού θα εμφανίζεται η λίστα σελίδων στη Λειτουργία πίνακα.
Θέση γραμμής εντολών πίνακα	Ορίστε τη θέση εμφάνισης για τη Γραμμή εντολών.


Προβολέας καρτέλα




Όνομα βιντεοπροβολέα	Εμφανίζει το όνομα του βιντεοπροβολέα προορισμού (μόνο το εμφανίζει).
Διεύθυνση IP	Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα που ελέγχεται από το Easy Interactive Tools από τους συνδεδεμένους στο δίκτυο βιντεοπροβολείς. Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος σύνδεσης για σύνδεση με τον καθορισμένο βιντεοπροβολέα.
Κωδ.πρόσβ.οθόνης	Εισαγάγετε τον καθορισμένο κωδικό πρόσβασης οθόνης για το βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 16 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte. Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος, δεν είναι δυνατή η σύνδεσή σας με το βιντεοπροβολέα.

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες από τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης.

Λειτουργία σχολιασμού



Λειτουργία πίνακα



(Είναι διαθέσιμη μόνο στη Λειτουργία σχολιασμού.)

Μεταβαίνει από τις λειτουργίες σχεδιασμού στις λειτουργίες ποντικιού και ο κέρσορας στην οθόνη του υπολογιστή γίνεται κανονικό βελάκι ποντικιού. Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σύρετε ένα στοιχείο επάνω στην προβαλλόμενη εικόνα χρησιμοποιώντας το διαδραστικό στυλό. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο ξανά για επιστροφή στις λειτουργίες σχεδιασμού.



Αναίρεση

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας.



Σχήματα

Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε από τα διαθέσιμα σχήματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του σχήματος.




Επιλογή

Επιλέξτε το περιεχόμενο σχεδιασμού ή την εισαχθείσα εικόνα και εκτελέστε λειτουργίες όπως μετακίνηση του στοιχείου ή προσαρμογή του μεγέθους.




Στυλό

Εναλλαγή σε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό.



Στυλό επισήμανσης

Εναλλαγή σε στυλό επισήμανσης που σχεδιάζει φωτεινές γραμμές. Κάντε κλικ στο [] στα αριστερά του εικονιδίου για να αλλάξετε το χρώμα και το πλάτος της γραμμής του στυλό επισήμανσης.















Μαύρο στυλό

Εναλλαγή σε μαύρο στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.



Κόκκινο στυλό


Εναλλαγή σε κόκκινο στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.


- 9  **Μπλε στυλό**
Εναλλαγή σε μπλε στυλό για ελεύθερο σχέδιο. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε φαρδιές γραμμές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σχεδιάσετε λεπτές γραμμές.
- 10  **Γόμα**
Εναλλαγή σε γόμα. Κάντε κλικ στα δεξιά του εικονιδίου για να σβήσετε φαρδύτερες περιοχές και κάντε κλικ αριστερά του εικονιδίου για να σβήσετε στενότερες περιοχές.
- 11  **Καθαρισμός οθόνης**
Σβήνει οτιδήποτε είναι σχεδιασμένο στην εμφανιζόμενη σελίδα.
- 12  **Να εμφανίζονται πάντα γραμμές εργαλείων**
(Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν εμφανίζεται σε παράθυρο κατά τη Λειτουργία πίνακα.)
Η Γραμμή εργαλείων σχεδίασης εμφανίζεται πάντα.
- 13  **Επιλεγμένο εργαλείο**
Εμφανίζει το επιλεγμένο εργαλείο σε στυλό [] [] και με δυνατότητα αφής [] ως ένα εικονίδιο. (Το προβαλλόμενο περιεχόμενο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται.)
- 14  **Κλείσιμο**
(Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν εμφανίζεται σε παράθυρο κατά τη Λειτουργία πίνακα.)
Κλείνει τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης. Η Γραμμή εντολών είναι, επίσης, κλειστή κατά τη Λειτουργία σχολιασμού.
Μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέγοντας την καρτέλα Γραμμή εργαλείων σχεδίασης [] στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
- 15  **Εισαγωγή κειμένου**
Αλλάζει σε εισαγωγή κειμένου. Επιλέξτε την περιοχή σχεδίασης για να εμφανιστεί το πλαίσιο κειμένου.
- 16  **Επανάληψη**
Ακυρώνει μια ενέργεια αναίρεσης και επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση.

Προσαρμογή και επεξεργασία σχημάτων και εικόνων

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να επεξεργαστείτε σχήματα, γραμμές και εικόνες που έχουν εισαχθεί.


- Μεγαλύτερη, Μικρότερη


Επιλέξτε [] στη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, σύρετε τα σημεία που θέλετε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε.



Όταν μεγεθύνετε ή σμικρύνετε ένα αντικείμενο με τα δάκτυλά σας, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε δύο από τα σημεία του αντικειμένου. Για μεγέθυνση, αυξήστε την απόσταση μεταξύ των δακτύλων σας, απομακρύνοντας τα σημεία μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, μειώστε την απόσταση μεταξύ των δακτύλων σας.

• Περιστροφή



Επιλέξτε [] στη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τα σημεία.







Όταν περιστρέφετε ένα αντικείμενο με τα δάκτυλά σας, επιλέξτε το αντικείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε δύο από τα σημεία του αντικειμένου. Μετακινήστε τα δάκτυλά σας προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο.



Κατά την επιλογή ενός σχήματος που σχεδιάστηκε με γραμμές, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη συμπαγή γραμμή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες από το υπομενού, επιλέγοντας [] στη Γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέγοντας το αντικείμενο και, στη συνέχεια, επιλέγοντας [].

Διπλότυπο	Δημιουργεί ένα πανομοιότυπο αντικείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο και το τοποθετεί κάτω δεξιά του αρχικού αντικειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
-----------	--


Άπειρη κλωνοποίηση	Εισαγάγει την κατάσταση Άπειρης κλωνοποίησης, στην οποία μπορείτε να αντιγράψετε επιλεγμένα αντικείμενα με μεταφορά και απόθεση. Μπορείτε, επίσης, να εισέλθετε στην κατάσταση αυτή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [] που βρίσκεται πάνω δεξιά στο πλαίσιο ενός αντικειμένου και να το ορίσετε σε [].
Ακύρωση άπειρης κλωνοποίησης	Ακυρώνει την Κατάσταση άπειρης κλωνοποίησης όταν το επιλεγμένο αντικείμενο βρίσκεται στην κατάσταση αυτή. Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε την κατάσταση Άπειρης κλωνοποίησης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [] που βρίσκεται πάνω δεξιά στο πλαίσιο ενός αντικειμένου και να το ορίσετε σε [].
Αντιγραφή	Αντιγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πρόχειρο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
Επικόλληση	Επικολλά το αντεγραμμένο αντικείμενο.
Επεξεργασία	Επεξεργάζεται το επιλεγμένο κείμενο.
Ομαδοποίηση κατά	Ομαδοποιεί πολλαπλά αντικείμενα μαζί για να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο.
Κατάργηση ομαδοποίησης	Αναιρεί την ομαδοποίηση που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ομαδοποίηση κατά .
Μεταφορά σε πρώτο πλάνο Μεταφορά στο φόντο Μεταφορά εμπρός Μεταφορά πίσω	Αλλάζει την επικαλυπτόμενη σειρά για το επιλεγμένο αντικείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.
Διαγραφή	Διαγράφει το επιλεγμένο αντικείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα.



Λειτουργίες συντόμευσης, όπως το πάτημα του πλήκτρου [ctrl] + [A] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή, δεν υποστηρίζονται.

Εργαλείο σχεδίασης προβολής διαφανειών

Όταν ξεκινήσει μια προβολή διαφανειών PowerPoint, η Γραμμή εργαλείων σχεδίασης μετατρέπεται όπως φαίνεται παρακάτω, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σχεδίασης του PowerPoint.



Κάντε κλικ στα εικονίδια [▶] [◀] αριστερά και δεξιά της οθόνης για να αλλάξετε τη θέση εμφάνισης των εργαλείων σχεδίασης.

- [▶]: Εμφανίζει τα εργαλεία σχεδίασης στα αριστερά της οθόνης.
- [◀]: Εμφανίζει τα εργαλεία σχεδίασης στα δεξιά της οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε Windows, μπορείτε να αποθηκεύσετε μία διαφάνεια PowerPoint με το σχεδιασμένο περιεχόμενο.

Όταν χρησιμοποιείτε OS X, μπορείτε μόνο να σχεδιάσετε.



- Βεβαιωθείτε ότι ξεκινήσατε τα Easy Interactive Tools πριν ξεκινήσετε μία Παρουσίαση διαφανειών PowerPoint.
- Μπορείτε να προβείτε σε ρυθμίσεις για να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης PowerPoint της καρτέλας Γενικές.
☛ "Καρτέλα Γενικές" [σελ.23](#)

Υποστηρίζονται οι παρακάτω εκδόσεις PowerPoint.

Windows

Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010/2013/2016

OS X

Microsoft PowerPoint 2008/2011/2016

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται μετά την αλλαγή της γλώσσας.	Οι χαρακτήρες αλλοιώνονται εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες γραμματοσειρές στο λειτουργικό σας σύστημα για τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών στην οθόνη Ρυθμίσεις για την επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. 🖱️ "Οθόνη Ρυθμίσεις" σελ.23
Το ένα από τα δυο άτομα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γραφίδα του όταν δύο άτομα χρησιμοποιούν διαδραστικές γραφίδες.	Κατά τη διάρκεια των ακόλουθων λειτουργιών, μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδραστικό στυλό. <ul style="list-style-type: none"> • Όταν χρησιμοποιείται εμφάνιση παραθύρου κατά τις λειτουργίες ποντικιού ή Λειτουργία πίνακα • Κατά την εκτέλεση λειτουργιών στην αρχική οθόνη, την οθόνη Ρυθμίσεις, την οθόνη Κάμερα εγγράφων, την οθόνη Εισαγωγή εικόνας και την οθόνη Επιλογή φόντου • Κατά την προσαρμογή και επεξεργασία πανομοιότυπων σχημάτων και εικόνων • Κατά τη χρήση μενού • Κατά την προσθήκη κειμένου
Δεν είναι δυνατή η σχεδίαση στην παρουσίαση διαφανειών Keynote.	Δεν είναι δυνατή η σχεδίαση στις διαφάνειες Keynote σε OS X.
Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων στη Μεγέθυνση περιοχής.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά όταν χρησιμοποιείται η Μεγέθυνση περιοχής. (Μόνο για Windows Vista) • Δεν είναι δυνατή η σωστή εμφάνιση εικόνων του προγράμματος αναπαραγωγής DVD στη Μεγέθυνση περιοχής.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ή η εκτύπωση εικόνων από το Media Player.	Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Microsoft DirectX ενδέχεται να μην αποθηκεύουν ή εκτυπώνουν σωστά εικόνες. • Δεν είναι δυνατή η σωστή αποθήκευση ή εκτύπωση εικόνων του λογισμικού αναπαραγωγής DVD.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση ορισμένων σχεδίων κατά το άνοιγμα ενός αρχείου EIT.	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν ανοίξετε το αρχείο EIT σε άλλον υπολογιστή ο οποίος έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, ορισμένα μέρη των σχεδίων ενδέχεται να μην εμφανίζονται. Ανοίξτε το αρχείο EIT σε υπολογιστή ο οποίος έχει την ίδια ανάλυση οθόνης. • Το αρχείο EIT ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Δημιουργήστε ξανά τα σχέδια.
Δεν είναι δυνατή η σωστή αναπαραγωγή εγγεγραμμένων ταινιών.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιήστε το Windows Media Player για την αναπαραγωγή ταινιών που έχουν εγγραφεί σε λειτουργικά συστήματα Windows. • Χρησιμοποιήστε το QuickTime Player 7.7 ή μεταγενέστερο για την αναπαραγωγή ταινιών που έχουν εγγραφεί σε λειτουργικά συστήματα OS X. <p>* Ανάλογα με την κάμερα εγγράφων που χρησιμοποιείται, δεν γίνεται εγγραφή ήχου.</p>
Γίνεται περικοπή των σχεδίων στις δύο οθόνες	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί το Easy Interactive Driver Ver.4.0. • Τα σχέδια μπορεί να περικοπούν ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης των βιντεοπροβολέων.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπρόβολα.

Σχετικά με τη χρήση ονομάτων

Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1
Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" και "Windows 10". Επιπλέον, ο γενικός όρος Windows μπορεί να χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στα Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 και Windows 10 και επίσης μπορεί αυτός να αναφέρεται σε πολλαπλές εκδόσεις των Windows, για παράδειγμα, Windows Vista/7/8, με παράλειψη του ονόματος Windows.

OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήματα αναφέρονται ως "Mac OS X 10.7.x", "Mac OS X 10.8.x", "Mac OS X 10.9.x", "Mac OS X 10.10.x" και "Mac OS X 10.11.x." Επιπλέον, ο γενικός όρος "OS X" χρησιμοποιείται αναφερόμενος σε όλα αυτά.

Γενική ανακοίνωση:

Οι επωνυμίες Keynote, Mac, Mac OS και OS X είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows και Windows Vista αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly
jloup@gzip.org

Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.