

SC-T3100x Series

دليل المستخدم

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور، أو تخزينه في نظام استرجاع النصوص أو إرساله بأي نموذج أو بأي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية، أو آلية، أو من خلال النسخ الضوئي، أو التسجيل أو غيرها دون إذن كتابي مسبق من Seiko Epson Corporation. وتعتبر المعلومات الواردة بهذا المستند مخصصة للاستخدام مع طابعة Epson هذه فقط. ولن تتحمل Epson مسؤولية استخدام هذه المعلومات على النحو المنطبق على الطابعات الأخرى.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها مسؤولية تجاه المشتري لهذا المنتج أو تجاه الأطراف الثالثة عن الأضرار، أو الخسائر، أو التكاليف أو النفقات التي تكبدها المشتري أو الأطراف الثالثة نتيجة لحادث، أو سوء استخدام هذا المنتج أو إساءة استخدامه، أو التعديلات، أو الإصلاحات أو التغييرات على هذا المنتج غير المصرح بها، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الامتثال الصارم لتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ممتلكات أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي خيارات أو أي منتجات مُستهلكة بخلاف تلك المُخصصة كمنتجات Epson الأصلية أو منتجات Epson المُعتمدة من خلال شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي أضرار ناتجة عن التداخل الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات تداخل بخلاف تلك المُخصصة كمنتجات Epson المُعتمدة من خلال شركة Seiko Epson Corporation.

يُعد كلاً من EPSON، وEPSON EXCEED YOUR VISION، وEXCEED YOUR VISION والشعارات الخاصة بها عبارة عن علامات تجارية مُسجلة أو علامات تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

.Microsoft®، Windows®، and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation

.Apple، Mac، macOS، OS X، Bonjour، Safari، ColorSync، iPad، iPhone، iPod touch، AirPrint، and the AirPrint Logo are registered trademarks of Apple، Inc

.Chrome™، Chrome OS™، and Android™ are trademarks of Google Inc

.Intel® is a registered trademark of Intel Corporation

.Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries

.HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation

.The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum، Inc

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى الواردة بهذا المستند لأغراض تحديد الهوية فقط وقد تكون علامات تجارية للجهات المالكة المعنية. وتتخلى Epson عن أي حقوق ذات صلة بهذه العلامات.

.© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

المحتويات

27	تحميل بكرة الورق وإزالتها.
27	تحميل بكرة الورق.
29	قص بكرة الورق.
30	إزالة بكرة الورق.
	تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته
32	منها.
32	تركيب مكبس الورق وإزالته (للورق العادي).
32	تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.
34	إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.
35	تحميل Cut Sheet (sheet 1) وإزالتها.
35	تحميل Cut Sheet (sheet 1).
35	إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة).
36	إعداد الورق الذي تم تحميله.
36	بالنسبة لبكرة الورق.
36	بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (sheet 1).
38	
40	تحسين إعدادات الورق (Media Adjust).
40	ملاحظات بشأن إجراء التعديلات.
40	التعديل.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

42	إجراءات التشغيل الأساسية (Windows).
42	إجراءات الطباعة.
44	إلغاء عملية الطباعة.
45	تخصيص برنامج تشغيل الطابعة.
49	إجراءات التشغيل الأساسية (Mac).
49	إجراءات الطباعة.
52	إلغاء عملية الطباعة.
52	تخصيص برنامج تشغيل الطابعة.
54	طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب.
56	التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية.
56	ملاءمة حجم المستندات لعرض بكرة الورق.
58	ملاءمة المستندات لحجم الإخراج.
59	اختيار حجم الطباعة.
61	الطباعة على الأحجام غير القياسية.
65	تصحيح الألوان والطباعة.
69	طباعة إدارة الألوان.
69	حول إدارة الألوان.
69	إعدادات طباعة إدارة الألوان.
70	إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات.
72	إعداد إدارة الألوان ببرنامج تشغيل الطابعة.
76	(N-up) Multi-Page Printing.
	دليل الطباعة على الوجهين (خاص بنظام Windows فقط)
77	

حقوق النسخ والنشر والعلامات التجارية

مقدمة

6	ملاحظات عن الأدلة.
6	ملاحظات عن الرموز.
6	شكل توضيحي.
6	وصف طراز المنتج.
6	تنظيم الدليل.
6	عرض الأدلة بتنسيق PDF.
8	أجزاء الطابعة.
8	الجانب الأمامي.
10	من الداخل.
12	الجزء الخلفي.
14	لوحة التحكم.
14	عمليات الشاشة الرئيسية.
16	مميزات الطابعة.
16	تحقيق الدقة العالية.
16	سهولة استخدام ليس لها مثيل.
17	ملاحظات حول الاستخدام والتخزين.
17	مساحة التركيب.
17	ملاحظات عند استخدام الطابعة.
17	ملاحظات عند عدم استخدام الطابعة.
18	ملاحظات حول التعامل مع زجاجات الحبر.
18	ملاحظات حول التعامل مع الورق.
19	توفير الطاقة.

تقديم البرنامج

21	البرامج المقدمة.
22	البرامج المضمنة في الطابعة.
23	كيفية استخدام Web Config.
23	كيفية التشغيل.
23	الإغلاق.
23	ملخص الوظيفة.
24	تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية.
	التحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة وتحديث البرامج
24	أم لا.
24	تلقي إخطارات التحديث.
25	إلغاء تثبيت البرنامج.
25	Windows.
25	Mac.

إعداد الورق وتحميله

26	ملاحظات بشأن تحميل الورق.
26	وضع تحميل الورق.

المحتويات

- 131 استبدال Maintenance Box
132 استبدال آلة القص.

حل المشكلات

- 134 الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما.
134 عند حدوث خطأ في الاتصال بالصيانة/الطابعة.
135 استكشاف المشكلات وإصلاحها.
135 لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل).
137 الطباعة تعمل، ولكن دون إجراء أي عمليات طباعة.
138 عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع.
142 مشكلات التغذية بالورق وإخراجه.
145 مشكلات أخرى.

ملحق

- 146 الخيارات والمنتجات المستهلكة.
146 وسائط Epson الخاصة.
146 زجاجات الحبر.
147 مشكلات أخرى.
148 الوسائط المعتمدة.
148 جدول وسائط Epson الخاصة.
151 الورق المدعوم المتاح تجارياً.
153 المنطقة القابلة للطباعة.
153 بكرة الورق.
154 الورق المقصوص (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق).
154 الورق المقصوص (ورقة واحدة).
155 تحريك الطابعة أو نقلها.
155 الانتقال إلى موقع آخر في المبنى نفسه.
158 عند النقل.
159 متطلبات النظام.
159 برنامج تشغيل الطابعة.
160 Web Config.
161 جدول المواصفات.
162 للمستخدم الأوروبي.

أين تجد المساعدة

- 163 موقع الويب للدعم الفني.
163 الاتصال بدعم شركة Epson.
163 قبل الاتصال بشركة Epson.
164 تعليمات للمستخدمين في أمريكا الشمالية.
164 تعليمات للمستخدمين في أوروبا.
164 تعليمات للمستخدمين في تايوان.
165 تعليمات للمستخدمين في أستراليا/نيوزيلندا.
165 تعليمات للمستخدمين في سنغافورة.
166 تعليمات للمستخدمين في تايلاند.
166 تعليمات للمستخدمين في فيتنام.
166 تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا.
167 تعليمات للمستخدمين في هونج كونج.

- 77 ملاحظات حول عملية الطباعة على الوجهين.
77 إعداد إجراءات الطباعة.
الطباعة على الوجهين المطويين (فقط خاص بنظام Windows)
79
80 طباعة الملصقات (فقط في نظام Windows).
طباعة العديد من المستندات (Layout Manager (إدارة التخطيط)) (فقط Windows).
85 إعداد إجراءات الطباعة.
85 حفظ الإعدادات واستعادتها.

الطباعة باستخدام وضع HP-GL/2 أو HP RTL من الكمبيوتر

- 88 إعدادات الطابعة.
88 إعدادات الطباعة الأساسية.
88 إعدادات الطباعة الخاصة بوضع HP-GL/2.
89 إعدادات تطبيق CAD.

تغيير طرق اتصال الشبكة

- 90 التبديل إلى شبكة LAN سلكية.
90 التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية.
91 الاتصال المباشر لاسلكياً (Wi-Fi Direct).

استخدام AirPrint

استخدام القائمة

- 93 قائمة القوائم.
103 قائمة Paper Setting.
103 قائمة Roll Paper.
106 قائمة Auto Sheet Feeder.
107 قائمة Cut Sheet (sheet 1).
108 قائمة Printer Status.
109 قائمة Settings.
109 قائمة General Settings.
125 Maintenance.
126 Printer Status/Print.

الصيانة

- 127 تنظيف رأس الطباعة المسدود.
التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف
127
127 Powerful Cleaning.
127 تشغيل تدفق الحبر.
128 إعادة ملء الحبر واستبدال المواد القابلة للاستهلاك.
التخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة.
128
128 التحقق من مقدار الحبر المتبقي.
128 إعادة ملء الحبر.

المحتويات

167	تعليمات للمستخدمين في ماليزيا.
167	تعليمات للمستخدمين في الهند.
168	تعليمات المستخدمين في الفلبين.

مقدمة

يقدم معلومات عن كيفية إعداد الطابعة بعد إخراجها من صندوقها. تأكد من قراءة هذا الدليل لإجراء عمليات التشغيل بأمان.	دليل الإعداد (الكتيب)
يوفر معلومات مُحددة حول كيفية استخدام الطابعة، وميزات الطابعة المستخدمة بكثرة.	دليل المشغّل (بتنسيق PDF)
توفر بيانات جهة الاتصال، ومواصفات الطابعة فضلاً عن إرشادات السلامة المهمة.	معلومات عامة (بتنسيق PDF)
الأدلة عبر الإنترنت	
يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.	دليل المستخدم (هذا الدليل)
يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات عن إعدادات الطابعة وإدارتها.	دليل المسؤول (بتنسيق PDF)

مقدمة

ملاحظات عن الأدلة

ملاحظات عن الرموز

يتعين اتباع التحذيرات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.	تحذير: ⚠️
------------------------------------------------------	------------------

يجب اتباع التنبيهات لتجنب الإصابة الجسدية البالغة.	تنبيه: ⚠️
----------------------------------------------------	------------------


يجب اتباع المعلومات المهمة لتجنب تلف هذا المنتج.	مهم: ⚠️
--------------------------------------------------	----------------

تشتمل الملاحظات على معلومات مهمة أو إضافية حول تشغيل هذا المنتج.	ملاحظة:
------------------------------------------------------------------	----------------

توضح محتوى المرجع ذي الصلة.	📄
-----------------------------	---

عرض الأدلة بتنسيق PDF

يستخدم هذا القسم Adobe Acrobat Reader DC كمثال لتوضيح العمليات الأساسية لعرض الدليل بتنسيق PDF في Adobe Acrobat Reader.



1 انقر لطباعة الدليل بتنسيق PDF.

2 في كل مرة يتم النقر فوقه تختفي الإشارات المرجعية أو تظهر.

3 انقر فوق العنوان لفتح الصفحة ذات الصلة.

انقر فوق [+] لفتح العناوين الموجودة في أسفل الترتيب الهرمي.

شكل توضيحي

قد تختلف الصور التوضيحية في الكتيبات الإرشادية قليلاً عن الطراز الذي تستخدمه. يرجى إدراك ذلك عند استخدام هذه الأدلة.

وصف طراز المنتج

قد لا تتابع بعض الطرز الموضحة في هذا الدليل في بلدك أو منطقتك.

تنظيم الدليل

يتم تنظيم الأدلة المتعلقة بالمنتج على النحو الموضح أدناه.

يمكنك عرض الأدلة بتنسيق PDF باستخدام برنامج Adobe Acrobat Reader أو (Mac) Preview.

4 إذا كان المرجع نص باللون الأزرق، فانقر فوق النص الأزرق لفتح الصفحة ذات الصلة.

للعودة إلى الصفحة الرئيسية، قم بما يلي.

بالنسبة لنظام Windows

أثناء الضغط على مفتاح Alt، اضغط على مفتاح ← .

بالنسبة لنظام Mac

أثناء الضغط على مفتاح command، اضغط على مفتاح ← .

5 يمكنك إدخال الكلمات الأساسية والبحث عنها، مثل أسماء العناصر التي ترغب بتأكيدها.

بالنسبة لنظام Windows

انقر بزر الماوس الأيمن على إحدى الصفحات الدليل المُعد بتنسيق PDF وحدد **Find (بحث)** في القائمة المعروضة لفتح شريط الأدوات الخاص بالبحث.

بالنسبة لنظام Mac

حدد **Find (بحث)** في قائمة **Edit (تحرير)** لفتح شريط الأدوات الخاص بالبحث.

6 لتكبير النص الصغير للغاية المعروض حتى تتمكن من الرؤية بصورة جيدة، انقر فوق **+** . انقر فوق **-** لتقليل الحجم. لتحديد جزء من الشكل التوضيحي أو لقطة الشاشة لتكبيرها، قم بما يلي.

بالنسبة لنظام Windows

انقر بزر الماوس الأيمن فوق إحدى صفحات الدليل المُعد بتنسيق PDF وحدد **Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية)** في القائمة المعروضة. يتغير شكل المؤشر إلى عدسة مكبرة، استخدمها لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.


بالنسبة لنظام Mac

انقر فوق قائمة **View (عرض) — Zoom (تكبير/تصغير) — Marquee Zoom (تكبير/تصغير الشاشة الاسمية)** بهذا الترتيب لتغيير شكل المؤشر إلى العدسة المكبرة. استخدم المؤشر كعدسة مكبرة لتحديد نطاق الجزء الذي تريد تكبيره.

7 يفتح الصفحة السابقة أو الصفحة التالية.

أجزاء الطابعة

الجانب الأمامي



① لوحة التحكم

☞ "لوحة التحكم" في الصفحة 14

② غطاء أداة القطع

افتحه عند استبدال أداة القطع.

☞ "استبدال آلة القص" في الصفحة 132

③ سلة الورق (اختياري)

يتم جمع مخرجات الطابعة في هذه السلة، مما يجعل الوسائط نظيفة وخالية من الطيات.

☞ "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 146

④ العجلات

توجد عجلتان في كل ساق. تظل العجلات مغلقة في العادة عندما توضع الطابعة في مكانها.

مقدمة

5 مكبس الورق (للورق العادي)

ركبه في مقدمة الطابعة كما هو موضح عند طباعة العديد من الورق العادي باستمرار من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. يتكدس الورق المطبوع في هذا الدرج بعد إخراجه. أزله عند الطباعة على بكرة الورق أو الورق المقصوص (ورقة واحدة).

📄 "تركيب مكبس الورق وإزالته (للورق العادي)" في الصفحة 32

6 موجه الحافة

قم بمحاذاتها بالحواف اليمنى واليسرى للورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. يعمل على منع تغذية الورق بزواوية.

7 وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

يمكنك تحميل ورق مقصوص متعدد من نوع A4 إلى A3. تتم تغذية الورق الذي تم تحميله تلقائياً مما يتيح لك الطباعة باستمرار. 📄 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

8 غطاء الورق المقصوص

افتحها عند استخدام وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أو عند تحميل الورق المقصوص. 📄 "تحميل Cut Sheet (1 sheet)" في الصفحة 35
عند تحميل بكرة الورق، افتح هذا الغطاء ثم افتح غطاء بكرة الورق.


لمنع تراكم الأتربة داخل الطابعة، أغلق وحدة التغذية التلقائية بالأوراق عندما لا تكون قيد الاستخدام أو عندما لا تقوم بتحميل الورق المقصوص.

9 غطاء أمامي

يُفتح عند انحشار الورق.

مقدمة

من الداخل



1 غطاء بكرة الورق

يعمل هذا الغطاء على حماية بكرة الورق ومنع دخول الأتربة إلى الطابعة. ويجب إغلاقه عند استخدام الطابعة باستثناء وقت التحميل بكرة الورق أو إزالتها.

تحريك "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

2 فتحة الورق

الفتحة التي تتم من خلالها تغذية بكرة الورق أو الورق المقصوص أثناء الطباعة. أدخل الورق المقصوص يدوياً ورقة تلو الأخرى.

3 خزانات الحبر

تعمل على تزويد رأس الطباعة بالحبر.

4 سدادة خزان الحبر

تُفتح عند إعادة ملء خزانات الحبر.

تحريك "إعادة ملء الحبر" في الصفحة 128

5 أغطية خزان الحبر

تُفتح عند إعادة ملء خزانات الحبر أو تغيير موضع أغطية النقل.

تحريك "إعادة ملء الحبر" في الصفحة 128

تحريك "تحميل الطابعة أو نقلها" في الصفحة 155

مقدمة

6 أغطية النقل

عند تحريك الطابعة أو نقلها، يجب عليك ضبط هذه الأغطية في وضع النقل كي لا يتسرب الحبر. وعادة ما تكون في وضع الطابعة.

📄 "تحريك الطابعة أو نقلها" في الصفحة 155

7 عمود الدوران

عند تحميل بكرة الورق في الطابعة، أدخله في بكرة الورق.

8 الحافة المتحركة (شفافة)


تقوم بتثبيت بكرة الورق الموجودة على عمود الدوران. قم بتركيبها أو فكها عند وضع بكرة الورق في/من عمود الدوران أو إزالتها.

9 حامل عمود الدوران

ركب عمود الدوران مع بكرة الورق المحملة. يوجد حامل في كلا الجانبين الأيسر والأيمن.

📄 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

الجزء الخلفي



1 غطاء عبوة الصيانة

يُفتح عند استبدال عبوة الصيانة.

2 عبوة صيانة

وهي حاوية تعمل على جمع الحبر المهدر.

📄 "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 131

3 مدخل التيار المتردد

وصِّل كابل الطاقة المزود هنا.

4 منفذ LAN

يوصل كابل LAN.

5 مصباح بيان الحالة (أخضر، برتقالي)

يوضح اللون سرعة إرسال الشبكة.

مُطفأ: 10BASE-T

برتقالي: 100BASE-TX

أخضر: 1000BASE-T

مقدمة

6 مصباح البيانات (أصفر)

يتم الإشارة إلى حالة اتصال الشبكة واستقبال البيانات بمصباح مضيء أو وامض.

مضاء: متصل.

وميض: جارٍ استقبال البيانات.


7 منفذ OPTION

يتعذر استخدام ذلك.


8 منفذ USB

وصل كابل USB هنا.

9 فتحات التهوية

يجب عدم سد فتحات التهوية.
 "مساحة التركيب" في الصفحة 17

عمليات الشاشة الرئيسية



نظرة عامة حول عمليات الشاشة الرئيسية
 دليل المشغل (بتنسيق PDF)

1 منطقة عرض المعلومات

تعرض حالة الطابعة، ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك.

2 منطقة عرض معلومات بكرة الورق

عند تحميل بكرة الورق
 تعرض المعلومات الخاصة ببكرة الورق التي يتم تحميلها. عند ضبط Setup على On، يتم عرض المقدار التقريبي المتبقي (المدة المتبقية).
 عند لمس هذه المنطقة تعرض أحد القوائم لإجراء العمليات مثل إعداد بكرة الورق وتعديلها.


قائمة "Roll Paper" في الصفحة 103

عندما تكون بكرة الورق غير محملة
 تعرض "----". عند لمس هذه المنطقة يتم عرض إجراء تحميل بكرة الورق.

3 رمز المعلومات

عندما تكون هناك إشعارات، مثل تحذيرات انخفاض مقدار المواد القابلة للاستهلاك المتبقية، تتم الإشارة إلى عدد الإشعارات من خلال شارة تظهر في أعلى يمين هذا الرمز. إذا لمست هذا الرمز عند عرض الشارة، فسيتم عرض قائمة بالإشعارات التي تتطلب اتخاذ إجراء. يؤدي لمس كل عنصر إلى عرض تعليمات حول ما يجب فعله. وإذا لم تنفذ الإجراءات، فلن تختفي الشارة.

لوحة التحكم



1 زر الشاشة الرئيسية

المس هذا الزر أثناء عرض إحدى القوائم للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يتم إيقاف تشغيل زر الصفحة الرئيسية عندما لا يمكن استخدامه أثناء العمليات مثل تغذية الورق.

2 مصباح (مصباح الطاقة)

تشغيل : الطاقة في وضع التشغيل.

وميض : تنفذ الطابعة إحدى العمليات مثل بدء التشغيل، أو إيقاف التشغيل، أو تلقي البيانات، أو تنظيف رأس الطابعة. يرجى الانتظار دون إجراء أي عملية حتى يتوقف هذا المصباح عن الوميض. لا تفصل كابل الطاقة.

إيقاف التشغيل : الطاقة في وضع الإيقاف.




3 الزر (زر الطاقة)

لتشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها.

4 الشاشة


هذه لوحة تعمل باللمس لعرض حالة الطابعة، وقوائمها، ورسائل الخطأ الخاصة بها، وما إلى ذلك. يمكنك تحديد عناصر القائمة والخيارات المعروضة على هذه الشاشة عن طريق لمسها برفق (الضغط عليها)، وتميرير الشاشة عن طريق تحريك إصبعك بينما يظل يلامس الشاشة.

مقدمة

متصل بشبكة LAN لاسلكية (Wi-Fi). يشير عدد الخطوط إلى قوة الإشارة. كلما زاد عدد الخطوط، كانت قوة الإشارة أفضل.	
تم تعطيل خاصية Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).	
تم تمكين شبكة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).	

8 رمز حالة المواد القابلة للاستهلاك

يشير طول الشريط إلى مقدار المساحة الفارغة في عبوة الصيانة. فكلما كان الشريط أقصر، انخفض مقدار المساحة المتبقية.

عند عرض ، فذلك يعني أن حجم المساحة الفارغة في عبوة الصيانة منخفض. ويؤدي لمس الرمز إلى عرض شاشة حالة المواد القابلة للاستهلاك، إذ يمكن التحقق من رقم منتج عبوة الصيانة. ويعد هذا زر اختصار مخصصاً لبيان **Supply Status** في قائمة **Printer Status**.

 "قائمة Printer Status" في الصفحة 108

4 زر قائمة Paper Setting

المس هذا الزر عند تحميل الورق، أو إزالته، أو إعداده، أو تعديله.


راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Roll Paper.

 "تحميل بكرة الورق وإزالتها" في الصفحة 27

وصف القائمة

 "قائمة Roll Paper" في الصفحة 103

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Auto Sheet Feeder.

 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته منها" في الصفحة 32

وصف القائمة

 "قائمة Auto Sheet Feeder" في الصفحة 106

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Cut Sheet (sheet 1).


 "تحميل Cut Sheet (sheet 1) وإزالتها" في الصفحة 35

وصف القائمة

 "قائمة Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 107

5 زر قائمة Printer Status

المس هذا الزر عندما ترغب بالتحقق من حالة المواد القابلة للاستهلاك أو تفاصيل الإشعارات المعروضة.

 "قائمة Printer Status" في الصفحة 108

6 زر قائمة Settings

المس هذا الزر عندما تريد إجراء الصيانة، أو تهيئة إعدادات تشغيل الطابعة، أو إعدادات الشبكة، أو غير ذلك من الإعدادات. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.





 "قائمة Settings" في الصفحة 109

7 رمز الشبكة

يُشار إلى حالة اتصال الشبكة من خلال رمز كما هو موضح أدناه.

يسمح لك لمس الرمز بتبديل حالة اتصال الشبكة.

 "تغيير طرق اتصال الشبكة" في الصفحة 90

غير متصل بشبكة LAN سلكية أو لم يتم إعداد شبكة LAN السلكية أو شبكة LAN اللاسلكية.	
متصل بشبكة LAN سلكية.	
شبكة LAN اللاسلكية (Wi-Fi) معطلة.	
جار البحث عن معرف الشبكة SSID، أو لم يتم إعداد عنوان IP، أو أن قوة الإشارة 0 أو ضعيفة.	

التبديل التلقائي بين وحدة التغذية التلقائية بالأوراق (الورق المقصوص) وبكرة الورق

يمكنك تحميل بكرة الورق في الطابعة، وتحميل عدة أوراق بحجم A3 أو أوراق أصغر في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق في الوقت نفسه. يتيح لك اختيار أحدهما من إعدادات Source (المصدر) برنامج تشغيل الطابعة التبديل التلقائي للورق والطباعة بسهولة.

التشغيل السلس أثناء التحقق من تعليمات التشغيل التي تعرض على الشاشة

بالإضافة إلى تصميم الشاشة الذي يتيح التشغيل بسهولة، تسمح لك هذه الطابعة بالتحقق من تعليمات التشغيل المصورة مثل كيفية تحميل الورق.

📄 دليل المشغل (بتنسيق PDF)

برنامج تشغيل الطابعة بسيط ويسهل تشغيله

يمكن تحسين إعدادات الطابعة ببساطة عن طريق اختيار الاستخدام أو الغرض الذي ترغب به.

وسيرحك ذلك من عناء ضبط إعدادات الطابعة بصورة منفردة. عند تحديد إعداد Source (المصدر)، تنخفض حالات فشل عملية الطابعة بسبب أخطاء تحميل الورق وذلك نظراً لتطبيق حجم الورق الذي يتم تحميله في الطابعة تلقائياً. بالإضافة إلى التحقق من الشروط المبينة في الشكل التوضيحي في برنامج تشغيل الطابعة، يمكنك أيضاً التحقق من الصورة المفصلة في شاشة المعاينة قبل الطابعة.

دعم اتصال شبكة LAN اللاسلكية

يمكن وضع هذه الطابعة بحرية في المكان الذي ترغب به دون التفكير في مسار الكابلات حيث يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر عبر شبكة LAN لاسلكية للطباعة. وهي بالتأكيد تدعم الاتصال بشبكة LAN سلكية.

بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا كان جهازك غير متصل بشبكة LAN، فإن هذه الطابعة تسمح أيضاً بالطباعة من خلال الاتصال المباشرة باستخدام خاصية Wi-Fi Direct.

📄 "التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية" في الصفحة 90

📄 "الاتصال المباشر لاسلكياً (Wi-Fi Direct)" في الصفحة 91

مميزات الطابعة

تحقيق الدقة العالية

تسمح بطباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب وتكون واضحة، وقابلة للقراءة ويمكن استخدامها بأمان في الخارج

يوفر برنامج تشغيل الطابعة المزود وضع الرسم الخطي، مما يسهل عملية تحسين طباعة الرسومات الخطية، وذلك من خلال الاستنساخ المثالي للرسم الخطي والخطوط الدقيقة في صورة خطوط متصلة، وأقطار، ومنحنيات، مما يضمن أفضل النتائج الممكنة عند استخدام الطابعة في طباعة الرسومات.

📄 "طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب" في الصفحة 54

تسمح بطباعة الملصقات والأشكال الزاهية وتسمح أيضاً بالعرض في الخارج لفترة قصيرة

يمكن طباعة الملصقات ذات الألوان الزاهية ببساطة عن طريق تحديد، على سبيل المثال، Perspective/(Photo) Poster (ملصق (صور)/رسم منظوري) في Select Target ببرنامج تشغيل الطابعة المزود.

يعني استخدام الحبر المقاوم للطقس الرائع أن الطابعة التي طبعت للاستخدام الداخلي لن تبهرت إلا بعد مرور فترة طويلة.

ستدوم ملصقاتك لفترة أطول إذا استخدمت معالجة التغليف.

يختلف التأثير حسب نوع الورق.

سهولة استخدام ليس لها مثل

طابعة تنسيقات كبيرة موفرة للمساحة

نظراً لأن هذه الطابعة أصغر من طابعتنا القياسية ذات التنسيقات الكبيرة وأخف منها، فإنها لا تشغل مساحة كبيرة. حتى أنه يمكنك وضع الطابعة على أي خزانة عادية أو خزانة تخزين الخرائط/الرسومات. انظر الأبعاد التالية.

📄 "جدول المواصفات" في الصفحة 161

ملاحظات عند استخدام الطابعة

لاحظ النقاط التالية عند استخدام هذه الطابعة لتجنب تحلل الألوان وخلل الوظائف وانخفاض جودة الطباعة.

- ❑ لاحظ درجة حرارة التشغيل ومدى الرطوبة الموضحين في "جدول المواصفات" عند استخدام الطابعة.
جدول المواصفات" في الصفحة 161
 قد لا يمكنك الطباعة بشكل صحيح إذا كانت الظروف البيئية لا تناسب الورق حتى مع استيفاء الشروط أعلاه. تأكد من استخدام الطابعة في بيئة تستوفي متطلبات الورق. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع المستند المرفق مع الورق. بالإضافة إلى ذلك، حافظ على الرطوبة المناسبة عند العمل في المناطق الجافة ومكيفة الهواء أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ يجب عدم تثبيت الطابعة بالقرب من مصادر الحرارة أو وضعها مباشرة في مسار الهواء الصادر من جهاز التهوية أو مكيف الهواء. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى جفاف فوهات رأس الطباعة أو انسدادها.
- ❑ قد لا تتم تغطية رأس الطباعة (أي قد لا تنتقل إلى الجانب الأيمن) في حالة حدوث خطأ وتم إيقاف تشغيل الطابعة دون حل الخطأ أولاً. والتغطية عبارة عن وظيفة تقوم بتغطية رأس الطباعة تلقائياً بغطاء لمنع رأس الطباعة من الجفاف. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائياً.
- ❑ عند تشغيل الطاقة، لا تزل قابس التيار الكهربائي أو تقطع الطاقة بواسطة قاطع التيار. قد لا تتم تغطية رأس الطباعة بشكل صحيح. في هذه الحالة، قم بتشغيل الطاقة وانتظر قليلاً حتى تتم التغطية تلقائياً.
- ❑ وكذلك عند الطباعة، تستخدم الطابعة أيضاً الحبر من جميع الخراطيش أثناء تنظيف رأس الطباعة وعمليات الصيانة الأخرى للحفاظ على رأس الطباعة في حال جيدة.
- ❑ قد تجري الطابعة تنظيف رأس الطباعة تلقائياً للحفاظ على جودة الطباعة. يرجى الانتظار حتى انتهاء التنظيف دون فتح أي غطاء أو إيقاف التيار الكهربائي.

ملاحظات عند عدم استخدام الطابعة

- ❑ إذا كنت لا تستخدم الطابعة، فلاحظ النقاط التالية عند تخزين الطابعة. إذا لم يتم تخزين الطابعة بشكل صحيح، فقد لا يمكنك الطباعة بشكل صحيح في المرة التالية التي تستخدم الطابعة فيها.
- ❑ عند تخزين الطابعة، تأكد من تخزينها أفقياً. يجب عدم وضع الطابعة بوضع مائل، أو عمودي أو مقلوب.
- ❑ إذا لم تقم بالطباعة لمدة طويلة، فقد تنسد فوهات رأس الطباعة. نوصيك بالطباعة مرة واحدة في الأسبوع لمنع رأس الطباعة من الانسداد.

ملاحظات حول الاستخدام والتخزين


مساحة التركيب

تأكد من تأمين المساحة التالية وخلوها من أية أشياء أخرى قد تعيق خروج الورق واستبدال المستهلكات.

انظر "جدول المواصفات" للاطلاع على الأبعاد الخارجية للطابعة.


جدول المواصفات" في الصفحة 161

بحامل (اختياري)



الارتفاع	العمق	العرض
1078 ملم	1000 ملم	1020 ملم

دون حامل (اختياري)



الارتفاع	العمق	العرض
395 ملم	1035 ملم	1020 ملم

* تحتاج إلى مساحة لا تقل عن 150 ملم في الجزء الخلفي عند استبدال عبوة الصيانة.

مقدمة

- عند تخزين زجاجات الحبر أو نقلها، لا تقم بإمالتها أو تعريضها للصدمات أو التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. قد يتسرب الحبر حتى إذا كان غطاء زجاجة الحبر محكم الغلق. تأكد من الحفاظ على استقامة زجاجة الحبر عند غلق غطاء زجاجة الحبر بإحكام. كما يجب عليك عند نقل الزجاجات أن تضعها في حقيبة لمنع تسرب الحبر.
- يجب السماح بإعادة زجاجات الحبر التي تم تخزينها في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة إلى درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- لا تفتح حقيبة زجاجة الحبر حتى تكون جاهزاً لإعادة ملء خزان الحبر. يتم استخدام حزمة تفرغ الهواء للحفاظ على الجودة. إذا تم ترك الحبر لفترة طويلة جداً بعد فتح الحزمة، فقد لا تتمكن من الطباعة بصورة صحيحة.
- إذا تابعت استخدام الطباعة عندما يكون مقدار الحبر المتبقي أقل من الحد الأدنى، فقد يحدث عطل. أعد ملء الحبر ليصل إلى الخط العلوي في خزان الحبر عندما لا تعمل الطباعة. تأكد من إعادة تعيين معلومات مستوى الحبر بعد إعادة الملء لعرض مستوى الحبر الصحيح.
- للحفاظ على تشغيل الطباعة في أفضل حالة تشغيل، نوصي بعدم ترك الطباعة وبها كمية صغيرة من الحبر في خزانات الحبر فقط.
- وعلى الرغم من إمكانية احتواء زجاجات الحبر على مواد معاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطباعة أو أدائها.
- يخضع مظهر زجاجات الحبر ومواصفاتها للتغيير دون إشعار.

استهلاك الحبر

- مثلما يحدث عند الطباعة، تستخدم الطباعة أيضاً الحبر من جميع الخراطيش أثناء تنظيف الرأس وعمليات الصيانة الأخرى للحفاظ على رأس الطباعة في حال جيدة.
- يمكن استخدام خليط من الأحبار الملونة لطباعة اللون الأسود حسب نوع الورق وإعدادات جودة الطباعة حتى بالنسبة للطباعة بالأبيض والأسود والتدرج الرمادي.
- يستهلك التعبئة المبدئية للحبر بعد شراء الطباعة ما يكفي من الحبر لملء أطراف فوهات رأس الطباعة (الفتحات التي يتم إطلاق الحبر منها) مما يتيح لك الطباعة على الفور. لذلك، قد يكون عدد الأوراق المطبوعة أقل من زجاجات الحبر المستخدمة من العبوات الثانية واللاحقة.

ملاحظات حول التعامل مع الورق

لاحظ النقاط التالية عند التعامل مع الورق وتخزينه. إذا كانت حالة الورق غير جيدة، فقد تنخفض جودة الطباعة.

- قد تترك البكرة أثراً على الورق المتبقي في الطباعة. وقد يتسبب ذلك في هوج الورق أو تجعده مما يسبب مشكلات في تغذية الورق، أو قد تتعرض رأس الطباعة للخدش. قم بإزالة أية أوراق عند التخزين.
- قم بتخزين الطباعة بعد التأكد من تغطية رأس الطباعة (وضع رأس الطباعة في أقصى اليمين). إذا تُركت رأس الطباعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة.

ملاحظة:

عند عدم تغطية رأس الطباعة، قم بتشغيل الطباعة ثم أوقف تشغيلها.

- لمنع تراكم الغبار وغيره من الأجسام الغريبة في الطباعة، أغلق جميع الأغطية قبل وضعها في مكان التخزين. في حالة عدم استخدام الطباعة لفترة طويلة، قم بتغطيتها بقماس مضاد للكهرباء الساكنة أو غيره من الأغطية لحمايتها. تُعد فوهات رأس الطباعة صغيرة جداً، ويمكن انسدادها بسهولة إذا وصلت الأتربة الدقيقة إلى رأس الطباعة، وقد يمنعك ذلك من الطباعة بشكل سليم.

ملاحظات حول التعامل مع زجاجات الحبر

تأكد من مراجعة الملاحظات التالية قبل إعادة ملء الحبر.

ملاحظات عن التعامل

- استخدم زجاجات الحبر المصممة لهذا المنتج.
- وعند استخدام الطباعة، كن حذراً عند التعامل مع الحبر. قد يحدث رش للحبر عند إعادة ملء خزانات الحبر. وقد لا تتمكن من تنظيف الحبر المرشوش على الملابس أو الأمتعة.
- لا تهز زجاجات الحبر أو تكسرها.
- استخدم الزجاجات المفتوحة في أسرع وقت ممكن.
- خزّن زجاجات الحبر في درجة حرارة الغرفة وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
- نوصي باستخدام زجاجة الحبر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على زجاجة الحبر.
- لضمان جودة الطباعة، استخدم كل الحبر الموجود في الخزان قبل حلول أحد التواريخ التالية:

□ تاريخ الصلاحية المدون على زجاجة الحبر

□ بعد 25 يوماً من إعادة ملء خزانات الحبر

□ خزّن زجاجات الحبر في البيئة المحيطة نفسها التي تُخزن فيها الطباعة.

مقدمة

- ❑ تأكد من جفاف المطبوعات تمامًا قبل طي التجميع؛ أو قد يتغير اللون عند نقطة تلاقي الطي (يترك علامة). وستختفي هذه العلامات عند فصل المجموعة وتجفيفها على الفور ولكنها ستبقى إذا لم يتم الفصل.
- ❑ قد تتلطيخ المطبوعات إذا وضعتها في ألبوم قبل أن تجف بصورة كاملة.
- ❑ لا تستخدم مجفف لتجفيف المطبوعات.
- ❑ تجنب أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ امنع حدوث تشوه الألوان أثناء عرض المطبوعات أو تخزينها باتباع الإرشادات الموجودة في مستند الورق.

ملاحظة:

عادةً ما تبهت المطبوعات والصور بمرور الوقت بسبب تأثيرات الضوء ومكونات الهواء المختلفة. وينطبق ذلك أيضاً على وسائط *Epson* الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، يمكن تقليل درجة بهتان اللون باتباع أسلوب التخزين الصحيح.

- ❑ راجع المستندات المرفقة مع وسائط *Epson* الخاصة للاطلاع على معلومات مفصلة حول التعامل مع الورق بعد الطباعة.
- ❑ تظهر ألوان الصور، والملصقات، والمواد المطبوعة الأخرى بصورة مختلفة في ظروف الإضاءة المختلفة (مصادر الضوء*). كما قد تظهر ألوان مطبوعات هذه الطباعة مختلفة عند استخدام مصادر ضوء مختلفة.
- * تتضمن مصادر الضوء ضوء الشمس، وضوء الفلوريسنت، وضوء المصباح المتوهج، وأنواع أخرى.

توفير الطاقة

تدخل الطباعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. ستؤثر أي زيادة على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

وضع السكون

تدخل الطباعة في وضع السكون عند عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وإيقاف تشغيل لوحة التحكم أو عدم وجود عمليات أخرى يتم إجراؤها. عند دخول الطباعة في وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل شاشة لوحة التحكم وإطفاء المحركات الداخلية والأجزاء الأخرى لاستهلاك طاقة أقل.

يتم الخروج من وضع السكون إذا تم استلام مهمة طباعة أو تم لمس شاشة لوحة التحكم.

راجع المستندات المرفقة مع كل نوع ورق.

ملاحظات عن التعامل

- ❑ استخدم وسائط *Epson* الخاصة في ظروف الغرفة العادية (درجة الحرارة: من 15 إلى 25 ° درجة مئوية؛ الرطوبة: من 40 إلى 60%).
- ❑ لا تقم بطي الورق أو خدش سطحه.
- ❑ تجنب لمس سطح الورق القابل للطباعة بيدك العاريتين. قد تؤثر الرطوبة والزيوت في يديك على جودة الطباعة.
- ❑ أمسك الورق من الحواف. نوصي بارتداء قفازات قطنية.
- ❑ قد تؤدي التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق مموجاً أو مجعداً. تحقق من النقاط التالية.
- ❑ حمل الورق قبل الطباعة مباشرة.
- ❑ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد. بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجدداً. بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقاً جديداً.
- ❑ لا تبلل الورق.
- ❑ لا تتخلص من عبوة الورق بالرمي حيث يمكنك استخدامها في تخزين الورق.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الزائدة أو الرطوبة.
- ❑ احتفظ بالورق المقصوص في عبوته الأصلية بعد فتحها على سطحٍ مستوٍ.
- ❑ أخرج بكرة الورق غير المستخدمة من الطباعة. قم بإعادة لفها بشكل صحيح، ثم خزنها في العبوة الأصلية المرفقة مع بكرة الورق. إذا تركت بكرة الورق في الطباعة لفترة طويلة، فقد تقل جودتها.

ملاحظات حول التعامل مع الورق المطبوع


- ❑ لاحظ النقاط التالية للاحتفاظ بمطبوعات ذات جودة عالية تدوم طويلاً.
- ❑ لا تقم بحك المطبوعات أو خدشها. فقد يتقشر الحبر بذلك.
- ❑ لا تلمس سطح المطبوعات. حيث قد يتسبب ذلك في كشط الحبر.

مقدمة

يُمكنك ضبط الوقت الذي تستغرقه الطابعة للدخول في وضع السكون. في الإعدادات الافتراضية، تدخل الطابعة في وضع السكون إذا لم يتم إجراء أي عمليات لمدة 15 دقيقة. يُمكن تغيير الوقت الذي تستغرقه الطابعة للدخول في وضع السكون في قائمة **Basic Settings**.

📄 "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109

ملاحظة:

عندما تدخل الطابعة في وضع السكون، تصبح شاشة لوحة التحكم فارغة كما لو كان تم فصل الطاقة، لكن مصباح  يظل مضاءً.

Power Off Timer

تعمل هذه الوظيفة على إيقاف تشغيل الطابعة في حالة عدم وجود أي خطأ، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وإيقاف تشغيل لوحة التحكم أو عدم وجود عمليات أخرى يتم إجراؤها لفترة معينة من الوقت.

يختلف الإعداد الافتراضي كما يلي حسب الطراز.

❑ لطراز SC-T3100X

الضبط على 8h.

❑ باستثناء طراز SC-T3100X

الضبط على Off.

يمكن تغيير إعدادات Power Off Timer من القائمة Basic Settings.

📄 "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109

تقديم البرنامج

البرامج المُقدمة

يسرد الجدول التالي البرامج المُقدمة.

يحتوي قرص البرامج المُقدمة على البرامج التالية التي تُستخدم في نظام Windows. عند استخدام جهاز Mac أو كمبيوتر لا يحتوي على محرك أقراص، قم بتنزيل البرنامج من <http://epson.sn> ثم تثبيتها.

للحصول على تفاصيل حول البرامج المختلفة، راجع التعليمات عبر الإنترنت لكل برنامج أو دليل المسؤول (الدليل عبر الإنترنت).

ملاحظة:

يتم توفير البرامج المناسبة المتوافقة مع هذه الطابعة على موقع ويب Epson. يُرجى التحقق من المعلومات الواردة في الارتباط التالي.

<http://www.epson.com>

اسم البرنامج	الوظيفة
برنامج تشغيل الطابعة	ثبت برنامج تشغيل الطابعة للاستفادة الكاملة من وظائف هذه الطابعة عند الطباعة. 📄 "الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك" في الصفحة 42
EPSON Software Updater	برنامج للتحقق مما إذا كانت هناك أي معلومات تحديث للبرامج أم لا ومن ثم إعلامك بها وتثبيت البرامج عند توفر تحديث ما. ويسمح لك بتحديث البرامج الثابتة والبرامج المثبتة بالفعل الخاصة بالطابعة. 📄 "تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية" في الصفحة 24
LFP Print Plug-In for Office (فقط Windows)	البرامج المساعدة في تطبيقات Microsoft Office (Word، Excel، وPowerPoint). يؤدي تثبيت هذا البرنامج المساعد إلى عرض عناصر الشريط في تطبيقات Office التي تتيح الوصول السريع إلى طباعة الإعلانات أفقياً ورأسياً وطباعة النسخ المكبرة. يمكن تثبيته عن طريق تحديده في شاشة Additional Installation (التثبيت الإضافي) عند تثبيت البرنامج. يمكنك أيضاً تثبيته لاحقاً باستخدام EPSON Software Updater. ترد أدناه إصدارات Microsoft المدعومة. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
EpsonNet Config	برنامج لتهيئة الإعدادات الأولية للشبكة أو تغيير إعدادات الشبكة بصورة مجمعة عند تثبيت طابعات Epson والمساحات الضوئية أو نقلها. لا يتم تثبيت EpsonNet Config تلقائياً. نزلها من موقع ويب Epson ثم تثبتها إذا لزم الأمر. http://www.epson.com بالنسبة لنظام Windows، يمكنك تثبيت البرنامج من المجلد التالي على قرص البرامج المرفق. \\Network\EpsonNetConfig 📄 دليل المسؤول

تقديم البرنامج

البرامج المضمنة في الطابعة

يُثبت البرنامج التالي مسبقاً في الطابعة. يمكن بدء تشغيله واستخدامه من مستعرض الويب عبر الشبكة.

اسم البرنامج	الوظيفة
Web Config	يمكن تهيئة إعدادات أمان الشبكة من Web Config. يحتوي هذا البرنامج أيضاً على وظيفة الإخطار عبر البريد الإلكتروني للإخطار بأخطاء الطابعة وغيرها من المشكلات. 📄 "كيفية استخدام Web Config" في الصفحة 23

ملخص الوظيفة

يقدم هذا القسم الوظائف الرئيسية الخاصة بـ Web Config. راجع دليل المسؤول للاطلاع على مزيد من التفاصيل.



الوظائف الرئيسية

- ❑ تحقق من حالة الطابعة، مثل مقدار الحبر المتبقي.
- ❑ تحقق من إصدار البرنامج الثابت للطابعة وقم بتحديثه.
- ❑ قم بتهيئة إعدادات الشبكة للطابعة وإعدادات الأمان المتقدمة، مثل اتصال SSL/TLS، وتصفية IPsec/IP، وIEEE 802.1X، والتي لا يمكن تهيئتها مع الطابعة بمفردها.
- ❑ قم بتحرير إعدادات الورق المخصصة وتصدير الإعدادات واستيرادها.
- ❑ يمكن تغيير إعدادات الورق المخصصة المسجلة في **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting** الخاصة بالطابعة كما يمكن تصديرها إلى ملف ومن ثم استيرادها (مسجل) إلى طابعة أخرى. يعد هذا مناسباً عند تثبيت العديد من الطابعات وعندما تريد استخدام إعدادات الورق الشائعة المخصصة لهم.

كيفية استخدام Web Config


يوضح هذا القسم كيفية بدء تشغيل البرنامج ويوفر ملخصاً لوظائفه.

كيفية التشغيل

شغل البرنامج من مستعرض الويب على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي متصل بالشبكة نفسها للطابعة.

1

تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة.

المس  في الشاشة الرئيسية، وحدد الشبكة المتصلة، وتحقق من عنوان IP.

ملاحظة:

يمكن أيضاً التحقق من عنوان IP عن طريق طباعة تقرير التحقق من اتصال الشبكة. يمكن طباعة التقرير عن طريق لمس ما يلي في الشاشة الرئيسية بالترتيب.

Settings — General Settings — Network Settings — Connection Check

2

شغل مستعرض الويب على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي متصل عبر الشبكة بالطابعة.

3

أدخل عنوان IP الخاص بالطابعة في شريط عنوان مستعرض الويب واضغط على مفتاح **Enter** أو **Return**.

التنسيق:

/الخاص بالطابعة IP عنوان/IPv4: http://

/[الخاص بالطابعة IP عنوان]/IPv6: http://

مثال:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

الإغلاق

أغلق مستعرض الويب.



لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:

يتعذر تحديث البرامج التي لم يتم عرضها في القائمة باستخدام برنامج *EPSON Software Updater*. تحقق من أحدث الإصدارات للبرنامج على موقع *Epson* على الويب.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك تحديث البرنامج أو تثبيته باستخدام *Epson Software Updater* إذا كنت تستخدم نظام تشغيل *Windows Server*. نزل البرنامج من موقع *Epson* على الويب.

<http://www.epson.com>

تحديث البرامج أو تثبيت البرامج الإضافية

عندما تقوم بتثبيت البرنامج أثناء الإعداد كما هو موضح في *Setup Guide* (دليل الإعداد)، يتم تثبيت *Epson Software Updater*. يسمح *Epson Software Updater* لك بتحديث البرامج الثابتة والبرامج المثبتة مسبقاً على الكمبيوتر الخاص بك وكذلك تثبيت برامج إضافية تتوافق مع الطابعة.

ملاحظة:

يتم تحديث البرنامج حسب الحاجة للتمتع بمزيد من الراحة ووظائف أكثر قوة. نوصي بإعداد تلقي إشعارات التحديث باستخدام *Epson Software Updater* وتحديث البرنامج في أقرب وقت ممكن عند وجود إخطار.

تلقي إخطارات التحديث

Windows

1 شغل *Epson Software Updater*.

2 انقر فوق **Auto update settings** (إعدادات التحديث التلقائي).

3 حدد الفترة الفاصلة للقيام بالتحقق من التحديث في حقل **Interval to Check** (الفترة الفاصلة للتحقق) الخاص بالطابعة ثم انقر فوق **OK** (موافق).

Mac

يتم إعداد البرنامج افتراضياً للتحقق مما إذا كانت هناك تحديثات كل 30 يوماً أم لا وإخطارك بذلك.

التحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة وتحديث البرامج أم لا

1 تحقق من أن الكمبيوتر والطابعة في الحالات التالية.

اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.

إمكانية توصيل الطابعة والجهاز.

2 شغل *Epson Software Updater*.

Windows

اعرض قائمة بجميع البرامج ثم انقر فوق

Epson Software Updater في مجلد

Epson Software

ملاحظة:

إذا قمت بالضغط على مفتاح *Windows* (مفتاح به علامة شعار *Windows*) في لوحة المفاتيح ثم قمت بكتابة اسم البرنامج في مربع البحث الخاص بالنافذة المعروضة، فسيظهر البرنامج على الفور.

يمكن أيضاً بدء تشغيل البرنامج من خلال النقر فوق رمز الطابعة في شريط المهام في سطح المكتب ثم تحديد *Software Update* (تحديث البرنامج).

Mac

حدد **Go** (انتقال) — **Applications** (تطبيقات) — **EPSON Software Updater** — **Epson Software**

3 حدد البرنامج أو الكتيبات المراد تحديثها ثم قم بتحديثها.

اتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

تقديم البرنامج

5 حدد رمز الطابعة ثم انقر فوق OK (موافق).



6 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للمتابعة. عندما تظهر رسالة تأكيد الحذف، انقر فوق Yes (نعم).

أعد تشغيل الكمبيوتر إذا كنت تقوم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

Mac

عند إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو أي برنامج آخر أو ترقيته، اتبع الخطوات الموضحة أدناه لإلغاء تثبيت البرنامج المستهدف أولاً.

برنامج تشغيل الطابعة

استخدم "Uninstaller".

تنزيل برنامج إلغاء التثبيت

نزل "Uninstaller" من موقع Epson على الويب.

<http://www.epson.com/>

استخدام برنامج إلغاء التثبيت

اتبع الإرشادات الموجودة على موقع Epson على الويب.

برامج أخرى

اسحب المجلد الذي يحتوي على اسم البرنامج من مجلد Applications (تطبيقات) وأسقطه إلى Trash (المهملات) لحذفه.

إلغاء تثبيت البرنامج

Windows

مهم!

- يجب تسجيل الدخول بهوية المسؤول.
- إذا لزم توفير كلمة المرور أو تأكيد المسؤول، فأدخل كلمة المرور ثم تابع العملية.

1 أوقف تشغيل الطابعة وافصل كابل الواجهة.


2 أغلق جميع التطبيقات التي تعمل في الكمبيوتر الخاص بك.

3 انتقل إلى Control Panel (لوحة التحكم) وانقر فوق Uninstall a program (إلغاء تثبيت برنامج) من فئة Programs (البرامج).



4 حدد البرنامج الذي ترغب في إزالته ثم انقر فوق Uninstall/Change (إلغاء التثبيت/تغيير) أو Change/Remove (تغيير/إزالة)/(إضافة/إزالة).

يمكنك إزالة برنامج تشغيل الطابعة و EPSON Status Monitor 3 من خلال تحديد EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall (إلغاء تثبيت طابعة EPSON (SC-XXXXX)).



📖 "الورق المدعوم المتاح تجارياً" في الصفحة 151


وضع تحميل الورق

يختلف وضع التحميل حسب شكل الورق المراد تحميله وحجمه. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الورق الذي يمكن استخدامه مع الطابعة.

📖 "الوسائط المعتمدة" في الصفحة 148

Roll Paper


يمكنك تحميل بكرة ورق بعرض يبدأ من 329 ملم إلى أقصى عرض للطابعة.



Auto Sheet Feeder

يمكنك تحميل ورق متعدد من نوع A4 إلى A3. يعتمد عدد الأوراق الذي يمكن تحميله في وقت واحد على نوع الورق. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

📖 "الورق المقصوص" في الصفحة 149



إعداد الورق وتحميله

ملاحظات بشأن تحميل الورق

⚠️ تنبيه:

لا تقم بحك حواف الورق بيدك. تُعد حواف الورق رفيعة وحادة وقد تؤدي إلى حدوث إصابة.


لا تترك الورق الذي تم تحميله في الطابعة

قد تترك البكرة أثراً على الورق المتبقي في الطابعة. بالإضافة إلى ذلك، قد تصبح الورقة مموجة أو مجعدة بسبب الرطوبة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات تغذية الورق، أو انحشار الورق، أو اتساخ المطبوعات.

نوصي بإعادة الورق إلى عبوته الأصلية وتخزينه مستويًا بها وإخراجه من العبوة للاستخدام عند الطابعة.

لا تقم بتحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية

قد يتسبب تحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية في حدوث مشكلات بتغذية الورق أو قد يتعرج الورق أثناء الطابعة. قم بإرجاع الورق لجعل الحواف مستوية قبل استخدام بكرة الورق أو استخدام بكرة ورق بلا مشكلات.



لا تقم بتحميل الورق المجعد

قد يؤدي تحميل الورق المجعد إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. قم بتسوية الورق قبل استخدامه عن طريق ثنيه في الاتجاه المعاكس أو استخدم ورقًا لا توجد به أي مشكلات.

الورق غير المدعوم

لا تستخدم الورق المموج، أو الممزق، أو المقصوص، أو المطوي، أو السميك للغاية أو الرفيع للغاية أو الورق المثبت عليه ملصق، أو غير ذلك فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق أو اتساخ المطبوعات. راجع ما يلي للاطلاع على الورق الذي تدعمه الطابعة.

📖 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 148

إعداد الورق وتحميله

تحميل بكرة الورق


تنبيه: ⚠️

أمسك الحافة أثناء تحميل بكرة الورق. إذا قمت بتحميل الورق أثناء الإمساك بجزء آخر، فقد تُجس يدك أو أصابعك مما قد يتسبب في حدوث إصابة.


ملاحظة:

يمكنك تحميل الورق أثناء عرض إجراء التحميل على الشاشة. لعرض الإجراء على الشاشة، المس منطقة عرض معلومات بكرة الورق في الشاشة الرئيسية.


1 تحقق من عرض "Load paper" على الشاشة الرئيسية ثم افتح غطاء الورق المقصوص.




2 قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكرة الورق.



3 أزل عمود الدوران الذي تم إدخاله.




4 انزع الحافة الشفافة من عمود الدوران.



(sheet 1) Cut Sheet

يمكن تحميل ورقة واحدة بعرض يتراوح بين A4 إلى أقصى عرض قابل للطباعة.



ملاحظة:

❑ تُعد فتحة الورق المخصصة لـ Roll Paper وكذلك Cut Sheet (sheet 1). أدخل أيًا منهما في فتحة الورق.

❑ يمكنك تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أثناء تحميل بكرة الورق. يمكنك التبديل إلى مصدر الورق الذي تريد الطباعة منه في برنامج تشغيل الطباعة.

تحميل بكرة الورق وإزالتها

ضع بكرة الورق في عمود الدوران المزود ثم قم بتحميل بكرة الورق في الطباعة.

عند استبدال الورق، أزل الورق الذي تم تحميله أولاً.

📄 "إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30
📄 "إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)" في الصفحة 35


إذا تم تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق، فأزل الورق، وحمل بكرة الورق أو أزلها، ثم أعد تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. أزل مكس الورق عند الطباعة على بكرة الورق.

📄 "إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 34

📄 "تركيب مكس الورق وإزالته (للورق العادي)" في الصفحة 32

إعداد الورق وتحميله

9 تأكد من أن الحافة الأمامية لبكرة الورق غير مثنية ثم أدخلها في فتحة الورق حتى تسمع صفيراً.



مهم:

أمسك حواف الورقة وأدخلها مباشرة في فتحة تغذية الورق. قد يؤدي إدخالها بصورة مائلة إلى حدوث خطأ انحسار الورق أو إمالاته.

ملاحظة:

إذا لم تكن الحافة الأمامية لبكرة الورق في وضع أفقي أو كانت غير مقصوفة جيداً، فسيتم قصها تلقائياً بعد الانتهاء من تحميل الورق. ومع ذلك، فلن يتم قصها إذا تم ضبط *Auto Cut* على *Off*.

10 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق المقصوص.

11 في الشاشة المعروضة، عين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي يتم تحميله وعين إدارة المقدار المتبقي إذا لزم الأمر.

قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات إدارة المقدار المتبقي وأنواع الورق.

📖 "بالنسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36


12 في حال تركيب الحامل الاختياري، تأكد من أن سلة الورق مفتوحة.

ملاحظة:


أغلق سلة الورق قبل طباعة الإعلانات أو غيرها من المستندات ذات الأحجام التي لا تتناسب مع سلة الورق. قبل أن يلمس الورق الذي يتم إخراجها من الطباعة الأرض، نقترح أن تمسكه بكلتا يديك بالقرب من فتحة إخراج الورق وتستمر في سنده برفق حتى يتم الانتهاء من الطباعة.

5 ضع بكرة الورق على سطح مستو ومن ثم أدخل عمود الدوران.

عندما تكون الحافة السوداء على اليمين، قم بتوجيه بكرة الورق بحيث تكون الحافة الأمامية كما هو موضح في الشكل أدناه.




6 ادفع الحافة إلى بكرة الورق بحيث لا تكون هناك فجوة بين الحافة وبكرة الورق.




7 ركب الحافة الشفافة وادفعها بحيث لا تكون هناك فجوة بين الحافة وبكرة الورق.

إذا كانت هناك فجوات بين الحواف في كلا الطرفين وبكرة الورق، فقد تتم تغذية الورق بصورة مائلة مما يؤدي إلى حدوث خطأ.




8 ضع عمود الدوران في الحزوز اليميني واليسرى على حامل الدوران مع جعل الحافة السوداء للدوران على الجانب الأيمن.





إعداد الورق وتحميله


عند القص عند موضع القص الافتراضي للطابعة (بعد الهامش السفلي مباشرةً)

المس زر  (Cut). يتم قص الورق وتعود حافة الورق الأمامية إلى موضع انتظار الطابعة.

عند القص من الموضع المطلوب

① اضغط مع الاستمرار على زر  (Forward) أو  (Backward) حتى يصل الموضع الذي ترغب في قصه إلى موضع الخط المتقطع كما في الشكل.

يتعذر ضبط موضع القطع للداخل بصورة أكبر من الهامش السفلي.




② المس زر  (Cut).

تم قص الورقة.

ملاحظة:

عندما يكون طول **A** في الشكل أقصر من الطول التالي، تتم تغذية الورق تلقائياً حتى يتم الحصول على الطول المرغوب في وقت القص.

- ورق عادي أو ورق شفاف: 100 ملم
- ورق صور أو ورق مطلي: 80 ملم
- الورق المصنع وغيره من الورق السميك: 60 ملم



قص الورق المصنع أو الكنفاس المتوفر تجارياً باستخدام المقص

عند استخدام الورق المتوفر تجارياً الذي لا يمكن قصه بصورة جيدة باستخدام آلة القص الخاصة بالطابعة، اطبع خطوط القص وقص الورق بالمقص.

قص بكرة الورق

القص التلقائي

يتم ضبط Auto Cut الخاص بالطابعة على On افتراضياً. عند الضبط على On، يتم قص بكرة الورق تلقائياً في الأوقات التالية.

عندما تكون الحافة الأمامية في وضع غير أفقي بعد تحميل بكرة الورق، يتم قص جزء الحافة الأمامية بصورة مستقيمة.

عند انتهاء طباعة إحدى الصفحات يتم قص بكرة الورق قبل بدء طباعة الصفحة التالية.

إذا كنت لا ترغب في قص كل صفحة أو تريد قصها من الموضع المطلوب، فراجع الإجراء التالي.

القص بعد طباعة الصفحة الأخيرة أو في الموضع الذي ترغب به

أوقف تشغيل القص التلقائي في برنامج تشغيل الطابعة، وأجر عملية الطباعة، ثم القص من خلال قائمة **Feed/Cut Paper** في الطابعة بعد انتهاء الطباعة.

1

حدد **Off** (إيقاف تشغيل) في **Advanced** (إعدادات متقدمة) — **Roll Paper Option** (خيار بكرة الورق) — **Auto Cut** (قص تلقائي) في برنامج تشغيل الطابعة ثم قم بالطباعة.

اترك إعداد القص التلقائي للطابعة في وضع التشغيل.

ملاحظة:

- يكون إعداد القص التلقائي لبرنامج تشغيل الطابعة ذا أولوية على الإعداد الخاص بالطابعة. يتم إعادة تعيين إعداد القص التلقائي لبرنامج تشغيل الطابعة إلى الإعداد الافتراضي **Normal Cut** (قص عادي) عند إغلاق التطبيق.
- لإيقاف تشغيل القص التلقائي عند الطباعة في وضع **HP-GL/2**، أوقف تشغيل إعداد القص التلقائي في الطابعة. المس منطقة عرض معلومات بكرة الورق — **Advanced Media Setting — Auto Cut — Off** في الشاشة الرئيسية. يُحفظ تغيير الإعداد لإعداد لنوع الورق المحدد حالياً.

2

المس منطقة عرض معلومات بكرة الورق — **Feed/ Cut Paper** من الشاشة الرئيسية للطابعة بعد انتهاء الطباعة.

استخدم الأزرار المعروضة على الشاشة لقص الورق وتغذيته.

إعداد الورق وتحميله

4 الممس Print Cutting Guideline

تتم طباعة خطوط القص ويتم إخراج الورق تلقائياً بموضع يمكن قصه بسهولة بالمقص.

5

قص الورق على طول خطوط القص باستخدام المقص ثم الممس Done.

يتم لف الورق لإعادة حافة الورق الأمامية إلى موضع انتظار الطباعة.

إزالة بكره الورق


يوضح هذا القسم كيفية إزالة بكره الورق وتخزينها بعد الطباعة. إذا تركت بكره الورق محملة في الطابعة، فقد تترك البكرات آثاراً على بكره الورق.

ملاحظة:

يمكنك إزالة بكره الورق أثناء عرض إجراء إزالة بكره الورق على الشاشة. لعرض الإرشادات التي تظهر على الشاشة، المس منطقة عرض معلومات بكره الورق على الشاشة الرئيسية، ثم المس Remove.


1

إذا كانت الطابعة تحمل الحافة الخلفية للورق المطبوع، فعليك بامسك الورقة بكلتا يديه وسحبها ببطء نحوك. سيقع الورق المطبوع تلقائياً عند بدء عملية الطباعة التالية.




2

افتح غطاء الورقة المقصوصة.



3

قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكره الورق.



مهم!

- إذا تم قص ورق الكنفاس أو الورق المصنع المتوفر تجارياً باستخدام آلة القص المدمجة، فقد تتلف آلة القص أو قد يقل عمرها الافتراضي. عند استخدام مثل هذا النوع من الورق، قص الورق بالمقص كما هو موضح في الإجراء التالي.
- لا تستخدم آلة القص. حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الطابعة.

1

أوقف إعداد القص التلقائي ثم قم بالطباعة.

لطباعة خطوط القص، قم بإيقاف إعداد القص التلقائي للطابعة. عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة، أوقف كذلك تشغيل إعداد برنامج تشغيل الطابعة.

□ إعدادات الطابعة

منطقة عرض معلومات بكره الورق — **Advanced** — **Media Setting** — **Auto Cut** — **Off** في الشاشة الرئيسية.

□ إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

Advanced (إعدادات متقدمة) — **Roll Paper** — **Option** (خيار بكره الورق) — **Auto Cut** (قص تلقائي) — **Off** (إيقاف تشغيل)

2

المس منطقة عرض معلومات بكره الورق — **Feed/ Cut** — **Paper** من الشاشة الرئيسية للطابعة بعد انتهاء الطباعة.

3


شغل الأزرار المعروضة على الشاشة.

عند طباعة خطوط القص في الموضع الافتراضي للطابعة (بعد الهامش السفلي مباشرةً)

المس زر ✂ (Cut). تظهر شاشة تحديد خطوط القص بالطابعة أو القص.

عند طباعة خطوط القص من الموضع المطلوب


اضغط مع الاستمرار على زر ⏪ (Backward) أو ⏩ (Forward) حتى يصل الموضع الذي ترغب في طباعة خط القص لديه إلى موضع الخط المتقطع كما في الشكل.



لا يمكن طباعة خطوط القص إذا كانت إلى الداخل بمقدار يتجاوز الهامش السفلي. عند الانتهاء من نقل الورقة، المس ✂ (Cut). تظهر شاشة تحديد خطوط القص بالطابعة أو القص.

إعداد الورق وتحميله

8 ركب الحافة الشفافة بعمود الدوران ثم إعادة عمود الدوران في الطابعة.



9 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق الملقص.

4 اضغط على **Remove**.
يتم لف الورق وإخراجه.

ملاحظة:


إذا لم يتم قص الورق المطبوع وظل كما هو، فستظهر شاشة تأكيد.

المس **Cut** لقص الورق في موضع القص الافتراضي أو المس **Print Cutting Guideline** لطباعة خطوط القص في الموضع الافتراضي.


إذا كنت تريد تغيير موضع القص أو موضع طباعة خطوط القص، فالمس **Close** وغير الموضع في قائمة **Feed/Cut Paper**.

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
📖 "قص بكرة الورق" في الصفحة 29


5 أمسك الحواف في كلا طرفي عمود الدوران وأزل عمود الدوران من حامل عمود الدوران.



6 فك الحافة الشفافة من عمود الدوران.



7 أزل عمود الدوران من بكرة الورق.




مهم!

بعد إعادة لف بكرة الورق بعناية، خزنها في عبوتها الأصلية.

إعداد الورق وتحميله

الإزالة

اسحب مكدس الورق مباشرة إلى الخارج لإزالته.




تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

ملاحظة:

- ❑ يختلف عدد الورق الذي يمكن تحميله في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق حسب نوع الورق. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.
 - 📄 "الورق المقصوص" في الصفحة 149
 - 📄 "الورق المدعوم المتاح تجارياً" في الصفحة 151
- ❑ يمكنك تحميل الورق أثناء عرض إجراء التحميل على الشاشة. لعرض الإجراء على الشاشة، المس **Paper Setting — Auto** من **Sheet Feeder** من الشاشة الرئيسية.

مهم! ⚠️

عند تحميل أوراق متعددة من ورق الطباعة، يجب عليك مسح أي غبار في الورق مع ترتيب الحواف بعناية. ومع ذلك، لا تنظف أو تثنِ ورق التصوير. خلاف ذلك، يمكن خدش السطح القابل للطباعة.



تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق وإزالته منها

تركيب مكدس الورق وإزالته (للورق العادي)


رُكِّب مكدس الورق المرفق عند طباعة العديد من الورق العادي بصورة متواصلة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

يمكن أن يحتوي المكدس على حوالي 20 ورقة من الورق المطبوع.

ومع ذلك، عند الطباعة على بكرة الورق أو الورق المقصوص (ورقة واحدة)، أزل مكدس الورق كي يمكن إخراج الورق بسلاسة.


التثبيت

أدخل الخطافات الموجودة في مكدس الورق مباشرة في الفتحات الموجودة في الجزء الأمامي من الطباعة.



إعداد الورق وتحميله


3 حمل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق حتى يكون الوجه القابل للطباعة باتجاهك. قم بمحاذاة حواف الورق قبل التحميل.



مهم:

أدخل جميع الورق في الاتجاه الطولي. قد يؤدي إدخال الورق في الاتجاه الأفقي إلى انخفاض جودة الطباعة.

4 قم بمحاذاة موجّهات الحافة مع حواف الورق. إذا كانت موجّهات الحافة بعيدة جداً عن حواف الورق، فقد تتم تغذية الورق بزاوية يمكن أن تتسبب في حدوث أخطاء في انحشار الورق أو إمالته.




5 في الشاشة المعروضة، عيّن نوع الورق وحجمه الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.





قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أنواع الورق وحجمه.

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1) sheet" في الصفحة 38

1 تحقق من عرض Load paper أو Ready على الشاشة الرئيسية، ثم افتح غطاء الورق المقصوص.




2 افتح وحدة التغذية التلقائية بالأوراق واسحبها للأعلى وللخارج.



إعداد الورق وتحميله


2 ادفع وحدة التغذية التلقائية بالأوراق للخلف في اتجاه فتحاتها، ثم قم بطيها للأمام.



3 أغلق غطاء الورق المقصوص.


إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

1 حرك موجات الحافة بعيداً عن الورق وأزله.



إعداد الورق وتحميله

4 أدخل الحافة الأمامية للورقة في الفتحة الأمامية مباشرةً حتى تسمع صفيراً.



مهم:

أمسك حواف الورقة وأدخلها مباشرة في فتحة تغذية الورق. قد يؤدي إدخالها بصورة مائلة إلى حدوث خطأ انحصار الورق أو إمالاته.

5 في الشاشة المعروضة، عيّن نوع الورق وحجمه الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.

قد يؤدي عدم تحديد نوع الورق المناسب إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أنواع الورق وحجمه.
 "بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (sheet) في الصفحة 38"

6 في حال تركيب الحامل الاختياري، تأكد من أن سلة الورق مفتوحة.

إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)

عند إزالة الورق المقصوص غير المطبوع عليه

المس Cut Sheet — Paper Setting (sheet 1) — Remove من الشاشة الرئيسية.

يتم إخراج الورق.

تحميل Cut Sheet (sheet 1) وإزالتها

تحميل Cut Sheet (sheet 1)

عند تحميل بكرة الورق، قم بإزالتها.

📄 "إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30


إذا تم تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق، فقم بإزالة الورق، ثم أدخل وحدة التغذية التلقائية بالأوراق. كما يجب عليك التأكد من إزالة مكدس الورق في حال تثبيته.

📄 "إزالة الورق من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 34


📄 "تركيب مكدس الورق وإزالته (للورق العادي)" في الصفحة 32

1 تحقق من عرض Load paper. على الشاشة الرئيسية، ثم المس (sheet 1) Paper Setting — Cut Sheet.

2 افتح غطاء الورقة المقصوصة.



3 مع توجيه جانب الورق القابل للطباعة نحوك، قم بمحاذاة الحافة اليمنى للورق بعلامة الحافة اليمنى، والحافة اليسرى للورق بعلامة حجم الورق.



مهم:

أدخل جميع الورق في الاتجاه الطولي. قد يؤدي إدخال الورق في الاتجاه الأفقي إلى انخفاض جودة الطباعة.

إعداد الورق الذي تم تحميله

بالنسبة لبكرة الورق

قم بتهيئة الإعدادات التالية بعد تحميل بكرة الورق.

إعدادات Paper Type

هذا هو الإعداد الأكثر أهمية للحصول على أفضل نتائج للطباعة. يؤدي عدم تعيين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله إلى حدوث التجاعيد، والخدوش، وتفاوت الألوان، ومشكلات أخرى.

إعدادات Manage Remaining Amount

عند ضبط Manage Remaining Amount لتكون قيد التشغيل مع إدخال الطول الإجمالي لبكرة الورق المحملة، يتم عرض تقدير للكمية المتبقية من بكرة الورق على الشاشة الرئيسية للطابعة وعلى شاشة برنامج تشغيل الطابعة. علاوة على ذلك، يمكن أيضاً عرض الإخطار عندما يصبح المقدار المتبقي منخفضاً.

يتم حفظ الكمية المتبقية مع نوع الورق المحدد أعلاه. على سبيل المثال، يمكنك إدارة الكمية المتبقية للورق العادي والورق الشفاف بصورة منفصلة.


ملاحظة:

عندما ترغب في إدارة الكمية المتبقية عند استخدام بكرة الورق بأعراض مختلفة مع نوع الورق نفسه، قم بتسجيل عرض واحد في Custom Paper Setting. يعني تسجيل Custom Paper Setting إضافة إعداد نوع ورق جديد. قم بتسجيل الإعداد الجديد من Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting. للحصول على تفاصيل حول Custom Paper Setting، راجع قائمة Custom Paper Setting التالية.

📄 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111


كيفية التعيين

1 يُعرض نوع الورق المُعين حالياً على الشاشة المعروضة بعد تحميل بكرة الورق.



عند إزالة الورق المقصوص المطبوع


أمسك الورقة بكلتا يديك واسحبها نحوك.



وبعد إجراء الطباعة، يتوقف تحرك الورقة مع استمرار إمساك الطابعة لحافة الورقة. إذا بدأت في طباعة المهمة التالية قبل إزالة الورقة يدوياً، فسوف تسقط تلقائياً.

إعداد الورق وتحميله

لتحديد نوع الورق الذي لم يُعرض على الشاشة، المس **Others**.



حدد الفئة وحدد نوع الورق المستهدف.


ملاحظة:

إذا مررت لأسفل في شاشة تحديد الفئة، فستظهر **Custom Paper**. لتحديد ورق مُخصص مسجّل بالفعل، المس **Custom Paper**.

4 عند تحديد نوع الورق، تعود الشاشة إلى شاشة الخطوة رقم 1.

إذا لم تقم بتعيين إعداد إدارة المقدار المتبقي، فالمس **OK**.

5 المس **Paper Remaining**.



6 المس **Setup**.

يتغير الإعداد إلى **On**، ويتم تمكين **Remaining Amount** و**Remaining Alert**. المس كلاً منهما وأدخل القيمة على النحو التالي.

Remaining Amount: إجمالي طول بكرة الورق (انظر الدليل المزود مع بكرة الورق)

عند تغيير **Paper Type**

تابع إلى الخطوة رقم 2.

عند إعداد **Paper Remaining** دون تغيير **Paper Type**

تابع إلى الخطوة رقم 5.

عند عدم تغيير أي منهما

المس **OK**. يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.


ملاحظة:

يتم تأكيد الإعدادات إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات لمدة 90 ثانية في الشاشة أعلاه. لتغيير الإعدادات لاحقاً، المس منطقة عرض معلومات بكرة الورق — **Change Paper Type** من الشاشة الرئيسية ثم قم بتهيئة الإعدادات.

2

المس **Paper Type**.

تظهر شاشة تحديد نوع الورق التالية.

**ملاحظة:**

تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف **Others** نوع الورق المحدد مؤخراً.

3

حدد نوع الورق الذي يتطابق مع بكرة الورق التي تم تحميلها.

وسائط **Epson** الخاصة

حدد اسم المنتج نفسه كما هو موضح في رزمة الورق.

ورق متوفر تجارياً غير الذي توفره **Epson**


اختر من بين أنواع الورق التالية المتوفرة تجارياً.

- Plain paper
- (Generic)Coated Paper
- (Generic)Photo Paper
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

إعداد الورق وتحميله

كيفية التعيين

1 يُعرض نوع الورق المُعين حالياً على الشاشة المعروضة بعد تحميل الورق المقصود.



عند تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 2.

عند تغيير Paper Size دون تغيير Paper Type

تابع إلى الخطوة رقم 4.

عند عدم تغيير أي منهما

المس OK. يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور Ready على الشاشة.

ملاحظة:

يتم تأكيد الإعدادات إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات لمدة 90 ثانية في الشاشة أعلاه. لتغيير الإعدادات لاحقاً، المس ما يلي بالترتيب من الشاشة الرئيسية ثم قم بتهيئة الإعدادات.

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder


Paper Setting — Auto Sheet Feeder —
Change Paper Type/Paper Size

بالنسبة لـ (sheet 1)Cut Sheet


— (sheet 1)Paper Setting — Cut Sheet
Change Paper Type/Paper Size

2 المس Paper Type.

تظهر شاشة تحديد نوع الورق التالية.



Remaining Alert : قيمة المقدار المتبقي التي ستحدد توقيت عرض إخطار التحذير الخاص بالمقدار المتبقي.



ملاحظة:

في شاشة لوحة المفاتيح الخاصة بإدخال القيم الرقمية، أدخل الأرقام التي تتضمن عدداً من أول خانة عشرية. على سبيل المثال إذا أردت إدخال 5 م، فامس [5] و [0].

7 المس في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة للعودة إلى الشاشة الخاصة بالخطوة 5 ثم المس OK.

يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور Ready على الشاشة.

ملاحظة:

إذا استبدلت الورق بعد أن أظهرت شاشة الكمية المتبقية مقدار 0 م أو بعد نفاذ الورق فعلياً، فإن Remaining Amount يعود إلى مقدار إعداد الشركة المصنعة وهو 30 م.

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (sheet 1)Sheet

قم بضبط الإعدادات التالية بعد تحميل الورق في Auto Sheet Feeder أو بعد تحميل (sheet 1)Cut Sheet.

إعدادات Paper Type


هذا هو الإعداد الأكثر أهمية للحصول على أفضل نتائج للطباعة. يؤدي عدم تعيين نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله إلى حدوث التجاعيد، والخدوش، وتفاوت الألوان، ومشكلات أخرى.

إعدادات Paper Size


يتعذر الكشف عن حجم الورق الخاص بالورق المُحمل في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق أو الخاص بـ (sheet 1)Cut Sheet تلقائياً. عين حجم الورق المُحمل.

إعداد الورق وتحميله

بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder



بالنسبة لـ Cut Sheet (sheet 1)



حدد فئة وحدد حجم الورق المستهدف.

ملاحظة:

إعداد حجم غير قياسي

بالنسبة لإعداد حجم غير قياسي، المس **User-Defined** في نهاية القائمة، ثم أدخل عرض الورق وطوله.

في شاشة لوحة المفاتيح الخاصة بإدخال القيم الرقمية، أدخل الأرقام التي تتضمن عدداً من أول خانة عشرية. على سبيل المثال إذا أردت إدخال 5 م، فالمس [5] و[0].

عند عرض الشاشة الخاصة بالخطوة 1، المس **OK**. يمكنك بدء الطباعة بمجرد ظهور **Ready** على الشاشة.

5

ملاحظة:

تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف **Others** نوع الورق المحدد مؤخراً.

3

حدد نوع الورق الذي يتطابق مع الورق المُحمّل.

وسائط **Epson** الخاصة

حدد اسم المنتج نفسه كما هو موضح في رزمة الورق.

ورق متوفر تجارياً غير الذي توفره **Epson**

اختر من بين أنواع الورق التالية المتوفرة تجارياً.

Plain paper

(Generic)Coated Paper


(Generic)Photo Paper

Tracing Paper

Tracing Paper <LowDuty>

Matte Film

لتحديد نوع الورق الذي لم يُعرض على الشاشة، المس **Others**.



حدد الفئة وحدد نوع الورق المستهدف. عند تأكيد نوع الورق، تعود الشاشة إلى شاشة الخطوة رقم 1.

ملاحظة:

إذا مررت لأسفل في شاشة تحديد الفئة، فستظهر **Custom Paper**. لتحديد ورق مخصص مسجّل بالفعل، المس **Custom Paper**.

4

المس **Paper Size**.

إذا لم تغير حجم الورق، فالمس **OK**.

التعديل

يتم إجراء التعديلات عن طريق استخدام المعالج. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لطباعة نمط التعديل مرتين. يتم إجراء التعديلات من خلال التحقق البصري من النمط وتحديد النمط الأمثل من ورقتي التعديل الأولى والثانية. يوضح ما يلي طول الأوراق المستخدمة في طباعة نمط الضبط وعددها.

بكرة الورق: حوالي 420 ملم

وحدة التغذية التلقائية بالأوراق: ورقتان مقاس A4 أو A3

الورق المقصوص: ورقة بمقاس A2 أو أكبر، ورقتان بمقاس أصغر من A2

المس ما يلي في الشاشة الرئيسية بالترتيب.

1

بكرة الورق

منطقة عرض معلومات بكرة الورق — **Media Adjust**

Auto Sheet Feeder

Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Media Adjust

(sheet 1)Cut Sheet

Media — (sheet 1)Paper Setting — Cut Sheet Adjust

المس **Start**.

2

تبدأ طباعة المجموعة الأولى من أمطاط الضبط.

مهم:

عند إيقاف تشغيل ميزة القص التلقائي للورق المقصوص أو لبكرة ورق بحجم A2 أو أكبر، تتعذر إزالة الورق لتنفيذ عملية الطباعة الثانية حتى عند اكتمال عملية الطباعة الأولى. لا تقم بسحب الورق المطبوع.

ملاحظة:

يتم إجراء فحص انسداد فوهة رأس الطباعة تلقائياً قبل طباعة نمط الضبط. إذا تبين انسداد الفوهات، فسيبدأ التنظيف وستتم طباعة أمطاط الضبط بعد انتهاء التنظيف.

تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)

قم بإجراء Media Adjust في الحالات التالية. يمكنك إجراء التعديلات بسهولة باستخدام المعالج للتأكد من أن ورقتك تُطبع بصورة صحيحة.

□ عندما تكون هناك خطوط عادية، أو خطوط تسطير مزدوجة، أو حروف مشوهة في نتائج الطباعة

□ عندما تسجل باستخدام إعدادات الورق المخصصة

تُحفظ نتائج التعديل حتى إجراء تعديلات في المرة التالية. وبعد اكتمال عمليات التعديل، ما عليك سوى تحديد نوع الورق وستعمل الطباعة بصورة صحيحة.

ملاحظة:

تعديل الورق الذي تم تسجيله باستخدام إعدادات الورق المخصصة

بالنسبة لبكرة الورق والورق المقصوص، ستختلف أفضل إعدادات للورق حتى عندما تكون أنواع الورق متماثلة. عند استخدام بكرة الورق والورق المقصوص لنوع الورق نفسه، قم بتسجيل الورق المخصص بصورة منفصلة مع إجراء التعديلات بصورة منفصلة.

يعني تسجيل *Custom Paper Setting* إضافة إعداد نوع ورق جديد. قم بتسجيل الإعداد الجديد من **Settings — General** **Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

للحصول على تفاصيل حول *Custom Paper Setting*، راجع قائمة *Custom Paper Setting* التالية.

📄 **"General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111**

ملاحظات بشأن إجراء التعديلات

□ قم بتحميل الورق الذي يتطلب إجراء الضبط بشكل صحيح ثم حدد نوع الورق الذي يتطابق مع الورق الذي تم تحميله.

□ إذا تم استخدام ورق يحتوي على تجعيدات يمكن رؤيتها، أو هوجات، أو طيات، أو ثنيات، فقد لا يمكن الضبط بشكل صحيح. أزل الأجزاء المجعدة أو المتموجة أو المطوية عن طريق قصها.


إعداد الورق وتحميله

مهم:

عند استخدام ورق مقصوص بحجم A2 أو حجم أكبر، أو استخدام بكرة ورق عند إيقاف القص التلقائي، يتم سحب الجزء الذي يحتوي على المجموعة الأولى من الأشرطة المطبوعة عليها داخل الطابعة لطباعة المجموعة الثانية من الأشرطة. لا تقم بلمس الورق بيديك.

8 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أشرطة التعديل المطبوعة للمجموعة #1 ثم المس **Alignment #2**.


في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.



9 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أشرطة التعديل للمجموعة #2 و #1، ثم المس **Alignment #3**.

10 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أشرطة التعديل للمجموعة #3 ثم المس **OK**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.




إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

يتم حفظ نتائج الضبط في إعدادات نوع الورق المحدد حاليًا. وفي المرة القادمة، عليك أن تحدد ببساطة نوع الورق لتحقيق أفضل نتائج للطباعة.

3 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أشرطة التعديل المطبوعة للمجموعة #1 ثم المس **Alignment #2**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أقل عدد من الخطوط لذلك يمكنك إدخال 0.




إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

4 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على خطوط أقل بين أشرطة التعديل للمجموعة #2 و #1، ثم المس **Alignment #3**.

5 أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة التي يمكن رؤيتها بين أشرطة التعديل للمجموعة #3 ثم المس **Alignment #4**.

في المثال التالي، يحتوي النمط 0 على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة، لذلك يمكنك إدخال 0.



إذا لم يكن هناك اختلاف بين نمطين متجاورين وكنت غير متأكد بشأن أي منهما أفضل لتختاره، فأدخل قيمة الرقم الذي يأتي بينهما. على سبيل المثال، إذا لم تكن متأكدًا من إدخال النمط 0 أو 2، فأدخل 1.

6 في نمط التعديل #4، أدخل القيمة الرقمية للنمط الذي يحتوي على أكثر عدد من الخطوط المستقيمة في المجموعة #3 على الشاشة.


المس **OK**.

7 تبدأ طباعة المجموعة الثانية من أشرطة الضبط. بالنسبة للورق المقصوص بحجم أصغر من A2، قم بتحميل الورقة الثانية.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

3 حدد الطابعة من **Printer** (طابعة) ثم انقر فوق **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

يتم عرض مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)

إجراءات الطباعة

يوضح هذا القسم الإجراءات الأساسية لطباعة العديد من البيانات، بما في ذلك بيانات برامج Microsoft Office والتي تتضمن Word، وExcel، وPowerPoint، وملفات برنامج Adobe Acrobat بتنسيق PDF، وذلك باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر.

1 أوقف تشغيل الطابعة وحمل الورق.



حجم "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

حجم "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

حجم "تحميل Cut Sheet (1 sheet)" في الصفحة 35

2 عندما تقوم بإنشاء البيانات في التطبيق، انقر فوق **Print** (طباعة) في قائمة **File** (ملف).

ملاحظة:
عند طباعة ملف بتنسيق PDF في مربع الحوار **Print** (طباعة) في برنامج Adobe Acrobat، حدد زر الخيار **Actual size** (الحجم الفعلي) (أو **Page Scaling: None** (قياس الصفحة: لا يوجد)) ومربع حوار **Choose paper source by PDF page size** (اختيار مصدر الورق حسب حجم صفحة PDF). لتكبير الحجم أو تقليله، قم بتهيئة الإعدادات في مربع حوار إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

6 حدد **Source (المصدر)** وتحقق من عرض بكرة الورق ونوع الوسائط.


حدد من **Roll Paper (بكرة ورق)**، أو **Auto Sheet Feeder Sheet** (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق)، أو **Sheet (ورقة)**. إذا حددت مصدر ورق غير الذي حُمّل به الورق في الطابعة، فسيظهر **!**

بالنسبة لـ **Roll Paper Width (عرض بكرة الورق)** و**Media Type (نوع الوسائط)**، يتم تطبيق الإعدادات التي تمت تهيئتها في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة تلقائياً.



ملاحظة:
إذا قمت بتحميل الورق أو تغييره بعد فتح شاشة برنامج تشغيل الطابعة، فانقر فوق الزر **Acquire Info** لتحديث الإعدادات.

7 حدد **Select Target** في **Print Quality (جودة الطباعة)**. اختر أحد الخيارات وفقاً لنوع المستند وكيفية استخدامه.




4 تحقق من **Document Size (حجم المستند)** في علامة تبويب **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** في برنامج تشغيل الطابعة.


يتم عرض حجم الورق الذي تم تحديده في التطبيق تلقائياً. ومع ذلك، قد لا يتم عرض أحجام الورق (أحجام الصفحات) بشكل صحيح لبعض التطبيقات مثل PowerPoint. في مثل هذه الحالة، انقر فوق **Settings... (إعدادات...)** وحدد الحجم في مربع الحوار المعروض **Change Paper Size**.

إذا كان الحجم المطلوب غير متوفر في القائمة المنسدلة لمربع حوار **Change Paper Size**، وانقر فوق **Custom Paper Size** ثم عين الحجم المخصص واحفظه.

حج **"الطباعة على الأحجام غير القياسية"** في الصفحة 61



5 قم بتعيين **Output Size**. لتكبير الحجم أو تصغيره، حدد من القائمة المنسدلة أدناه **Document Size (حجم المستند)**.



راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات التكبير.

حج **"التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية"** في الصفحة 56

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة:

انظر تعليمات برنامج تشغيل الطباعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إعدادات العناصر. يمكنك عرض التعليمات بالطريقتين التاليتين:

- انقر فوق **Help** (تعليمات) في أسفل يمين الشاشة.
- انقر بالزر الأيمن للماوس فوق العنصر الذي تريد التحقق منه ثم انقر فوق **Help** (تعليمات). (لا يمكن فعل ذلك في شاشة معاينة الطباعة.)


إلغاء عملية الطباعة

هناك عدة طرق لإيقاف عمليات الطباعة حسب الوضع. عند انتهاء الكمبيوتر من إرسال البيانات إلى الطباعة، لا يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر. الإلغاء من الطباعة.

إلغاء الطباعة من الكمبيوتر

عند عرض شريط التقدم

انقر فوق **Cancel** (إلغاء).



عند عدم عرض شريط التقدم

1 انقر فوق رمز الطباعة في شريط المهام.




سواء تم عرض رمز ما حسب الإعدادات المحددة لـ Windows أم لا.

لتعيين طريقة تصحيح الألوان أو توازن اللون بالتفصيل لتتوافق مع تفضيلاتك، ألع تحديد خانة اختيار **Simple Settings**. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

8 [تصحيح الألوان والطباعة" في الصفحة 65](#)

تحقق من تحديد خانة اختيار **Print Preview** (معاينة قبل الطباعة) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

إذا لم تكن المعاينة ضرورية، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ثم انقر فوق **OK** (موافق).




ملاحظة:

- عند إجراء المعاينة قبل الطباعة، يمكنك التحقق من إعدادات الطباعة وتغييرها أثناء عرض الصورة المراد طباعتها بالفعل. نوصي بالتحقق من المعاينة عند الطباعة على بكرة ورق أو ورق كبير الحجم.

9 انقر فوق **Print** (طباعة) في مربع حوار الطباعة في التطبيق.

تظهر شاشة معاينة الطباعة.

10 تحقق من إعدادات الطباعة في شاشة المعاينة قبل الطباعة، وإذا لم تكن هناك مشكلة، فانقر فوق **Print** (طباعة) لبدء عملية الطباعة.



تسمح لك الرموز والقوائم الموجودة في أعلى شاشة المعاينة بتغيير إعدادات عرض الصور. يمكنك تغيير إعدادات الطباعة باستخدام القوائم الموجودة في الجانب الأيمن. راجع التعليمات للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

1 افتح View devices and printers (عرض الأجهزة والطابعات) أو Devices and Printers (الأجهزة والطابعات).

Windows 10/8.1/8/7

انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) (أو Hardware (الأجهزة) > View devices and printers (عرض الأجهزة والطابعات) (أو Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)).

Windows Vista

انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) ثم انقر فوق Printer (طابعة).


Windows XP

انقر فوق ما يلي بالترتيب التالي: Printers and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى)، ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).

ملاحظة:


إذا كانت Control Panel (لوحة التحكم) الخاصة بنظام Windows XP لديك في Classic View (العرض الكلاسيكي)، فانقر فوق Start (بدء)، وControl Panel (لوحة التحكم)، ثم فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).

2 انقر بالزر الأيمن للماوس فوق رمز الطابعة ثم انقر فوق Printing preferences (تفضيلات الطباعة).



2 حدد بيانات الطباعة التي تريد إلغاؤها وانقر فوق Cancel (إلغاء) في قائمة Document (مستند).

إلغاء جميع بيانات الطباعة، انقر فوق Cancel All Documents (إلغاء جميع المستندات) في Printer (الطابعة).



إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطباعة على الشاشة أعلاه.

الإلغاء من الطباعة

يُعرض زر Cancel في شاشة لوحة التحكم أثناء الطباعة. المس الزر Cancel. يتم إلغاء مهمة الطباعة حتى في منتصف الطباعة. قد تستغرق بعض الوقت قبل عودة الطابعة إلى حالة الاستعداد.

ومع ذلك، لا يمكن حذف مهام الطباعة الموجودة في قائمة الطباعة على جهاز الكمبيوتر بهذه الطريقة. استخدم إجراء "إلغاء الطباعة من الكمبيوتر" لحذف مهام الطباعة من قائمة الطباعة.

تخصيص برنامج تشغيل الطابعة


يمكنك حفظ الإعدادات أو تغيير عناصر العرض حسب تفضيلك.

حفظ الإعدادات المستخدمة بكثرة


إذا قمت بتشغيل برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم، فقم بتغيير الإعدادات إلى تلك التي تستخدمها بكثرة، ثم احفظ الإعدادات، وسيُعرض مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة بالإعدادات المحفوظة في أي تطبيق يتم عرضه.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


2 انقر فوق Custom Settings (إعدادات مخصصة).



3 يتم عرض شاشة إعداد برنامج تشغيل الطابعة.



3 أدخل الاسم المرغوب فيه في Name (الاسم)، ثم انقر فوق Save (حفظ).



قم بإجراء الإعدادات الضرورية. تصبح هذه الإعدادات هي الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطابعة.

حفظ العديد من الإعدادات كإعداداتك المختارة

يمكنك حفظ جميع إعدادات برنامج تشغيل الطابعة باعتباره إعداداً محدداً. يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات التي تم تحميلها في الإعدادات المحددة بسهولة، والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تماماً.

1 عين كل عنصر في علامات التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة)، Layout (مخطط)، Advanced (إعدادات متقدمة) على الإعدادات التي تريد حفظها كإعدادات محددة.


يمكنك حفظ ما يصل إلى 100. يمكن استعادة إعدادات التحديد المحفوظة من Select Setting (حدد إعداداً).

ملاحظة:

مشاركة إعدادات Select Setting (حدد إعداداً) مع العديد من أجهزة الكمبيوتر
حدد الإعدادات التي تريد مشاركتها، وانقر فوق Export... (تصدير...)، ثم قم بتصدير الإعدادات إلى ملف. قم بعرض شاشة برنامج تشغيل الطابعة نفسها على جهاز كمبيوتر آخر، وانقر فوق Import... (استيراد...)، ثم قم باستيراد الإعدادات.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 حدد Edit Item (تحرير عنصر).



3 قم بتغيير ترتيب العرض والمجموعات في List (قائمة).

- يمكنك نقل العناصر وترتيبها بالسحب والإسقاط.
- لإضافة مجموعة (مجلد) جديدة، انقر فوق Add Group... (إضافة مجموعة...).
- لحذف مجموعة (مجلد) جديدة، انقر فوق Delete Group (حذف مجموعة).

إعادة ترتيب عناصر العرض


يمكن ترتيب عناصر العرض الخاصة بـ Select Setting (حدد إعدادًا)، Media Type (نوع الوسائط)، و Paper Size (حجم الورق) على النحو التالي لعرض العناصر التي تستخدمها عادة في الحال.

إخفاء العناصر غير الضرورية.

إعادة الترتيب بالأكثر استخدامًا.


الترتيب في مجموعات (مجلدات).

1 انقر فوق علامة تبويب Utility (برنامج مساعد) — Menu Arrangement (ترتيب القائمة).



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

اسحب العناصر غير الضرورية وأسقطها إلى **Not Display** (لا يعرض).




ملاحظة:


عند إجراء **Delete Group** (حذف مجموعة)، يتم حذف المجموعة (المجلد)، ومع ذلك فإن الإعدادات التي توجد في المجموعة (المجلد) المحذوفة تظل موجودة. احذفها بصورة فردية من **List** (قائمة) في موقع الحفظ.

انقر فوق **Save** (حفظ).


4

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

3 انقر فوق **Show Details** (عرض التفاصيل) (أو ) في أسفل الشاشة.



ملاحظة:
إذا لم تظهر إعدادات الصفحة في مربع حوار الطباعة، فانقر فوق خيار "إعدادات الصفحة" (على سبيل المثال، **Page Setup** (إعداد الصفحة)) في قائمة **File** (ملف).



إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)

إجراءات الطباعة

يوضح هذا القسم الإجراء الأساسي للطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من جهاز كمبيوتر.

إجراءات الطباعة الأساسية


1 أوقف تشغيل الطابعة وحمل الورق.

📄 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

📄 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32


📄 "تحميل Cut Sheet (1 sheet)" في الصفحة 35

2 عندما تقوم بإنشاء البيانات في التطبيق، انقر فوق **Print** (طباعة) في قائمة **File** (ملف).



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

لتكبير الحجم أو تصغيره، حدد من القائمة المنسدلة أدناه Paper Size (حجم الورق).



راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول إعدادات التكبير.

التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية" في الصفحة 56


حدد Source (المصدر) وتحقق من عرض بكره الورق ونوع الوسائط.

حدد من Roll Paper (بكره ورق)، أو Sheet (ورقة)، أو Auto Sheet Feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق). إذا حددت مصدر ورق غير الذي حمل به الورق في الطابعة، فسيظهر ⚠️.

6

تحقق من تحديد هذه الطابعة ثم قم بتعيين حجم الورق.

4



تتوفر ثلاثة خيارات لكل حجم من أحجام الورق. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بالنقر فوق الحجم A2، ستظهر الخيارات الثلاثة التالية.

A2

(Retain Scale) A2

(Roll Paper Banner) A2 (بكره ورق الشعار)

يجب عليك عادة تحديد الخيار الذي لا توجد به أقواس (A2 في المثال أعلاه). حدد أحد الخيارين التاليين في المواقف التالية.

Retain Scale

في الإجراء التالي، قد تتم طباعة بيانات PDF أو الصورة بحجم أقل قليلاً حتى لو كان حجم المخرجات **Same as Paper Size** (مثل حجم الورق). يتم ذلك لتأمين الهوامش اللازمة (3 ملم على كل جانب) لهذه الطابعة. حدد هذا الخيار عندما تريد الطباعة بالحجم الكلي دون أي نقص في الحجم.

Roll Paper Banner (بكره ورق إعلانات)

حدد هذا الخيار لإجراء مطبوعات طويلة على بكره الورق باستخدام برنامج طباعة الإعلانات.

حدد **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** من القائمة ثم عين **Output Size**.

5

إذا لم يتم عرض **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** في القائمة، فلن تتم إضافة برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة. تفضل بالاطلاع على ما يلي ثم قم بإضافة برنامج تشغيل الطابعة.

كيفية اختيار برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة" في الصفحة 52


الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

لتعيين طريقة تصحيح الألوان أو توازن اللون بالتفصيل لتتوافق مع تفضيلاتك، ألغ تحديد خانة اختيار **Simple Settings**. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

🔗 "تصحيح الألوان والطباعة" في الصفحة 65

تحقق من تحديد خانة اختيار **Print Preview** (معاينة قبل الطباعة) ثم انقر فوق **Print** (طباعة).


إذا لم تكن المعاينة ضرورية، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ثم انقر فوق **Print** (طباعة).



ملاحظة:


عند إجراء المعاينة قبل الطباعة، يمكنك التحقق من إعدادات الطباعة وتغييرها أثناء عرض الصورة المراد طباعتها بالفعل. نوصي بالتحقق من المعاينة عند الطباعة على بكرة ورق أو ورق كبير الحجم.

تحقق من إعدادات الطباعة في شاشة المعاينة قبل الطباعة، وإذا لم تكن هناك مشكلة، فانقر فوق **Print** (طباعة) لبدء عملية الطباعة.



تسمح لك الرموز والقوائم الموجودة في أعلى شاشة المعاينة بتغيير إعدادات عرض الصور. يمكنك تغيير إعدادات الطباعة باستخدام القوائم الموجودة في الجانب الأيمن. راجع التعليمات للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

بالنسبة لـ **Roll Paper Width** (عرض بكرة الورق) و **Media Type** (نوع الوسائط)، يتم تطبيق الإعدادات التي تمت تهيئتها في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة تلقائياً.




ملاحظة:

إذا قمت بتحميل الورق أو تغييره بعد فتح شاشة برنامج تشغيل الطابعة، فانقر فوق الزر **Acquire Info** لتحديث الإعدادات.


حدد **Print Quality** (جودة الطباعة) في **Select Target**.

اختر أحد الخيارات وفقاً لنوع المستند وكيفية استخدامه.



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 حدد المهمة التي تريد إلغاؤها ثم انقر فوق Delete (حذف).



إذا تم إرسال المهمة إلى الطابعة، فلن يتم عرض بيانات الطابعة على الشاشة أعلاه.

الإلغاء من الطابعة

يُعرض زر Cancel في شاشة لوحة التحكم أثناء الطباعة. المس الزر Cancel. يتم إلغاء مهمة الطباعة حتى في منتصف الطباعة. قد تستغرق بعض الوقت قبل عودة الطابعة إلى حالة الاستعداد.

ومع ذلك، لا يمكن حذف مهام الطباعة الموجودة في قائمة الطباعة على جهاز الكمبيوتر بهذه الطريقة. استخدم إجراء "إلغاء الطباعة من الكمبيوتر" لحذف مهام الطباعة من قائمة الطباعة.


تخصيص برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك تعيين اسم لمعلومات الإعدادات المستخدم بكثرة (حجم الورق وكل عنصر من عناصر الإعدادات الأساسية) ثم احفظ المعلومات في Presets (الإعدادات المسبقة). يسمح لك هذا بتحميل الإعدادات والطباعة مرة بعد مرة باستخدام الإعدادات نفسها تمامًا.

حفظ الإعدادات المستخدمة بكثرة كإعدادات مسبقة

1 اضبط كل عنصر في علامات التبويب Paper Size (حجم الورق) وPrinter Settings (إعدادات الطابعة) على الإعدادات التي تريد حفظها باعتبارها Presets (الإعدادات المسبقة).

2 انقر فوق Save Current Settings as Preset (حفظ الإعدادات الحالية كإعدادات مسبق) في Presets (الإعدادات المسبقة).



ملاحظة:

انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إعداد العناصر. انقر فوق ? في مربع حوار إعداد برنامج تشغيل الطابعة لعرض التعليمات.

كيفية اختيار برنامج تشغيل الطابعة المصمم خاصة لهذه الطابعة

إذا لم يتم عرض القوائم الموضحة في القسم السابق "إجراءات الطباعة الأساسية"، فحدد برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالطابعة في Printer (الطابعة). يتم عرض برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة على النحو التالي.

□ بالنسبة لاتصالات EPSON SC-TXXXX USB

□ بالنسبة لاتصالات الشبكة EPSON TXXXX أو EPSON TXXXX-YYYYYY

* "XXXX" هو رقم طراز المنتج. "YYYYYY" هي آخر ستة أرقام من عنوان MAC.

إذا لم يتم عرض برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة في القائمة، فقم بإضافته من خلال الإجراء التالي.

1 حدد System Preferences (تفضيلات النظام) — Printers & Scanners (الطابعات والمسحات الضوئية) (أو Print & Scan (الطباعة والمسح الضوئي)/Print & Fax (الطباعة والفاكس)) من قائمة Apple.

2 انقر فوق [+] وحدد Add Printer or Scanner (إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية).

3 عندما تظهر قائمة الأجهزة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المخصص لهذه الطابعة وانقر فوق Add (إضافة).

إلغاء عملية الطباعة

هناك عدة طرق لإيقاف عمليات الطباعة حسب الوضع. عند انتهاء الكمبيوتر من إرسال البيانات إلى الطابعة، لا يمكنك إلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر. الإلغاء من الطابعة.


إلغاء الطباعة من الكمبيوتر

1 انقر فوق الرمز الخاص بهذه الطابعة في Dock (ثبت).




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 حدد الإعداد الذي ترغب في حذفه، ثم انقر فوق **Delete** (حذف)، ثم فوق **OK**.




3 أدخل اسماً، ثم انقر فوق **OK**.



ملاحظة:


عند تحديد *All printers* (كل الطابعات) من *Preset Available For* (الإعدادات المسبقة المتوفرة لـ)، يمكنك تحديد *Preset* (الإعدادات المسبقة) المحفوظة من جميع برامج تشغيل الطابعة المثبتة على الكمبيوتر الخاص بك.

يتم حفظ الإعدادات إلى *Preset* (الإعدادات المسبقة). يمكنك بعد ذلك تحديد الإعدادات التي حفظتها من *Preset* (الإعدادات المسبقة).




الحذف من الإعدادات المسبقة

1 انقر فوق **Show Presets...** (...عرض الإعدادات المسبقة) من *Print* حوار (طباعة).




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


1 افتح البيانات المراد طباعتها ثم انقر فوق **Plot** (الرسم).



2 حدد الطابعة من **Printer/plotter** (الطابعة/الراسمة) ثم انقر فوق **Properties** (الخصائص).



3 انقر فوق **Custom Properties** (الخصائص المخصصة).



طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب

تتوفر الطريقتان التاليتان لطباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة


تناسب هذه الطريقة طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب مثل طباعة شكل منظور المباني بجودة عالية. يوضح هذا القسم إجراء الطباعة من برنامج AutoCAD 2018 باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.



إذا لم تُطبع الخطوط أو الأجزاء في الرسم بصورة مناسبة، فاطبع باستخدام وضع **HP-GL/2** أو **HP RTL**.

الطباعة باستخدام وضع **HP-GL/2** أو **HP RTL**

تُعد هذه الطريقة الأنسب لطباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب ورسومات نظم المعلومات الجغرافية مثل الخرائط والمخططات.




يمكنك الطباعة من تطبيق يدعم **HP-GL/2** (متوافق مع **HP Designjet 750C**) و**HP RTL**. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل.

للطباعة باستخدام وضع **HP-GL/2** أو **HP RTL** من الكمبيوتر" في الصفحة 88

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

Mac



تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

6

ملاحظة:

إذا كان حجم الإخراج طويلاً وكان الطول أصغر من عرض بكرة الورق، فستُطبع صورة الطباعة مع تدويرها 90° لتوفير الورق. تمكّن هذه الوظيفة إذا تم تحديد خانة الاختيار *Auto Rotate* (تدوير تلقائي) الموجودة في *Roll Paper Option* (خيار بكرة الورق) في علامة التبويب *Advanced* (إعدادات متقدمة).

يظهر مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة الخاص بهذه الطابعة.


4 عين Output Size و Source (المصدر) في برنامج تشغيل الطابعة.

5 "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

"إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49

5 حدد CAD/Line Drawing - Black (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - باللون الأسود)، أو CAD/Line Drawing - Color (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - بالألوان)، أو CAD/Line Drawing - Bi-Level (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - ثنائي المستوى) من قائمة Select Target.


Windows



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة:

- عند الطباعة من التطبيقات المصممة خاصة للإعلانات الأفقية أو العمودية، قم بضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة كما هو موضح في وثائق التطبيق.
- عند استخدام تطبيق خاص بنظام Windows مصمم للإعلانات، حدد **Print Banner** من علامة التبويب **Layout** (مخطط) إذا لزم الأمر.




التكبير والإعلانات الأفقية والعمودية

يمكن لبرنامج تشغيل الطابعة تكبير المستندات لأحجام مختلفة من الورق أو تصغيرها. توجد ثلاثة أساليب للإعدادات.

قبل الطباعة على أحجام غير قياسية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات الرأسية أو الأفقية ذات الجوانب المتساوية، أدخل حجم الورق المطلوب في برنامج تشغيل الطابعة.

📄 "الطباعة على الأحجام غير القياسية" في الصفحة 61

- Fit to Roll Paper Width** (ملاءمة عرض بكره الورق) تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائياً لتلائم عرضة بكره الورق.




ملاءمة حجم المستندات لعرض بكره الورق


1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows


اعرض علامة التبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.



- Fit to Output Size** تقوم بتكبير الصورة أو تصغيرها تلقائياً لتلائم حجم الورق.



- Specify Size** يمكنك تحديد نسبة التكبير أو التصغير. استخدم هذه الطريقة مع حجم الورق غير القياسي.




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


انقر فوق **Fit to Roll Paper Width** (ملاءمة عرض
بكرة الورق) في علامة تبويب **Printer Settings**
(إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وحدد
من بين **Fit Short Side to Roll Paper Width** أو **Fit**
Long Side to Roll Paper Width.

2

Windows




Mac



Fit Short Side to Roll Paper Width

حدد هذا عندما تريد الطباعة بحيث يمكنك تكبير صورة
الطباعة إلى الحد الأقصى لحجم بكرة الورق التي تم
تحميلها.




إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings**...
(إعدادات...) وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار
المعروض **Change Paper Size**.

حج "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في
الصفحة 42

Mac

افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من
تحديد هذه الطابعة في **Printer** (الطابعة) وتحقق من
حجم الورق.

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على (Retain Scale) أو
Roll Paper Banner (بكرة ورق إعلانات).



إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة
المنسدلة.


حج "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49

ملاحظة:

في حالة وجود تطبيق لا يحتوي على عنصر قائمة إعداد
الصفحة، يمكنك تعيين حجم الورق إذا قمت بفتح مربع
الحوار **Print** (طباعة) من عنصر القائمة **Print** (طباعة).

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على (Retain Scale) أو Roll Paper Banner (بكرة ورق إعلانات)).




إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة المنسدلة.

إجراء التشغيل الأساسية (Mac) في الصفحة 49


حدد **Fit to Output Size** في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows



Fit Long Side to Roll Paper Width

حدد هذا عندما تريد الطباعة بحيث يمكنك تكبير صورة الطباعة بقدر الإمكان إلى الحد الذي لن يهدر فيه الورق.




3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

ملائمة المستندات لحجم الإخراج

1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.



إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings...** (إعدادات...) وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار المعروض **Change Paper Size**.


إجراء التشغيل الأساسية (Windows) في الصفحة 42

Mac

افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer (الطابعة)** وتحقق من حجم الورق.


الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

Mac




4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

Mac



3 حدد الحجم المطلوب من القائمة المنسدلة Output Size.

Windows




اختيار حجم الطباعة

1 تحقق من إعداد حجم المستند (أو حجم الورق) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

Windows

اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق وتحقق من أن حجم المستند له الحجم نفسه الخاص بإعداد التطبيق.





الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

قم بعرض شاشة إدخال Output Size من علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة.

2


Windows

حدد **Others...** (أخرى...) ثم حدد **Specify Size** في مربع الحوار المعروض **Output Size**.



Mac

حدد **Specify Size**.



حدد طريقة مواصفات الحجم من **Width** (العرض) و **Length**، و **Scale** to (تغيير الحجم ل) ثم أدخل قيمة الإعداد.

3

يتم تكبير صورة الطباعة أو تصغيرها بحيث تصل للعرض، أو الطول، أو المقياس المحدد مع الحفاظ على نسبة الأبعاد الخاصة ببيانات الطباعة.


إذا كان الأمر مختلفًا، فانقر فوق **Settings...** (إعدادات...) وحدد الحجم الصحيح في مربع الحوار المعروض **Change Paper Size**.

راجع "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

Mac

افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطباعة في **Printer** (الطابعة) وتحقق من حجم الورق.

حدد حجم الورق الذي لا يحتوي على **(Retain Scale)** أو **Roll Paper Banner** (بكرة ورق إعلانات).



إذا كان الحجم مختلفًا، فحدد الحجم الصحيح من القائمة المنسدلة.

راجع "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49

ملاحظة:

في حالة وجود تطبيق لا يحتوي على عنصر قائمة إعداد الصفحة، يمكنك تعيين حجم الورق إذا قمت بفتح مربع الحوار **Print** (طباعة) من عنصر القائمة **Print** (طباعة).

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

الطباعة على الأحجام غير القياسية

قبل الطباعة على أحجام غير قياسية، بما في ذلك الإعلانات والمستندات الرأسية أو الأفقية ذات الجوانب المتساوية، احفظ حجم الورق المطلوب في برنامج تشغيل الطابعة. بمجرد حفظها في برنامج تشغيل الطابعة، يمكن تحديد الأحجام المخصصة في التطبيق **Page Setup** (إعداد الصفحة) ومربعات حوار الطباعة الأخرى.



يمكن استخدام الأحجام التالية.


عرض الورق	من 89 إلى 610 ملم
طول الورق*	من 127 إلى 18000 ملم

*: يمكن أن يكون طول الورق أطول عند استخدام تطبيق يدعم طباعة الإعلانات. ومع ذلك، يعتمد حجم الطباعة الفعلي على التطبيق، وحجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة، وبيئة الكمبيوتر.


مهم!

- ❑ يُعد أصغر حجم تدعمه الطابعة 89 ملم بالعرض مضروباً في 127 ملم بالطول. عند تعيين حجم أصغر من هذا في **Custom Paper Size** ... من برنامج تشغيل الطابعة، قم بقص الهوامش غير الضرورية.
- ❑ بالنسبة لـ **Custom Paper Sizes** (أحجام الورق المخصصة) في **Mac**، على الرغم من أنك بإمكانك تحديد حجم ورق كبير لا يمكن تحميله في هذه الطابعة، إلا أنه لن تتم طباعته بصورة صحيحة.
- ❑ حجم الإخراج المتوفر محدود وفقاً للتطبيق.

Windows



Mac




تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

4

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

- إذا قمت بتحديد نسبة الطول إلى العرض في **Fix Aspect Ratio** (تصحيح نسبة الطول إلى العرض) وتحديد **Landscape** (طبيعية) أو **Portrait** (طولي) الخاصة بـ **Base** (الأساس)، يمكنك تعيين الحجم بمجرد إدخال قيمة في كل من **Paper Width** (عرض الورق) أو **Paper Height** (ارتفاع الورق).



ملاحظة:

- لتغيير حجم الورق الذي حفظته، حدد اسم حجم الورق من القائمة على اليسار.
- لحذف الحجم المحدد الذي تم حفظه، حدد اسم حجم الورق من القائمة على يسار الشاشة ثم انقر فوق **Delete** (حذف).
- يمكنك حفظ أحجام ورق بحد أقصى 100.

3 انقر فوق **OK** (موافق) لخلق مربع الحوار **User-Defined Paper Size** (حجم الورق المعرف من قبل المستخدم). أغلق أيضاً مربع حوار تشغيل الطابعة.

تم الآن تسجيل الحجم المعرف من قبل المستخدم.

4 حدد حجم الورق المسجل -على سبيل المثال- إعدادات حجم الصفحة الخاصة بالتطبيق ثم قم بإنشاء البيانات.


ملاحظة:

إذا لم يتم عرض حجم الورق المسجل في التطبيق، فتتحقق مما إذا كان الحجم يتجاوز الأحجام التي يدعمها التطبيق أم لا.

الإعدادات في نظام التشغيل Windows

1 قم بعرض علامة التبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة من التطبيق، ثم انقر فوق **Custom Paper Size...**

سيظهر مربع حوار **User-Defined Paper Size** (حجم الورق المعرف من قبل المستخدم).




2 عين حجم الورق الذي ترغب في استخدامه في مربع حوار **User-Defined Paper Size** (حجم الورق المعرف من قبل المستخدم) ثم انقر فوق **Save** (حفظ).

□ يتم عرض **Paper Size Name** (اسم حجم الورق) كخيار لحجم المستند أو حجم الإخراج. عين اسماً له معنى مثل "mm 500 x 400" أو "Horizontal Banner".

□ لعرض قيم **Paper Width** (عرض الورق) و **Paper Height** (ارتفاع الورق) للحجم القياسي القريب من الحجم المخصص المطلوب، حدد الخيار المناسب في **Paper Size** (حجم ورق الأساس).

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


2 انقر فوق + ثم أدخل اسم حجم الورق.



3 أدخل قيم **Width** (العرض)، و**Height** (الارتفاع) لـ **Paper Size** (حجم الورق)، وأدخل الهوامش، ثم انقر فوق **OK**.

تختلف نطاقات أحجام الصفحات وأحجام الهوامش التي يمكن تحديدها حسب طراز الطابعة والإعدادات الموجودة في الطابعة.

📄 "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 153



ملاحظة:

- لتعديل حجم مخصص محفوظ، اختر اسمه من القائمة الموجودة على اليسار.
- لمضاعفة حجم الورق المحفوظ، حدد اسمه من القائمة على يسار الشاشة وانقر فوق **Duplicate** (تكرار).
- لحذف حجم الورق المحفوظ، حدد اسمه في القائمة على يسار الشاشة وانقر فوق -.
- يختلف إعداد حجم الورق المخصص حسب إصدار نظام التشغيل. راجع وثائق نظام التشغيل للاطلاع على التفاصيل.

5 عند الانتهاء من إنشاء البيانات، اعرض علامة التبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة من مربع الحوار **Print** (طباعة).

يتم عرض حجم الورق المسجل في **Paper Size** (حجم الورق) في علامة التبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).



📄 "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

6 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في جهاز Mac

1 افتح شاشة إعداد الصفحة الخاصة بالتطبيق وتحقق من تحديد هذه الطابعة في **Printer** (الطابعة) وحدد **Manage Custom Sizes** (إدارة الأحجام المخصصة) من **Paper Size** (حجم الورق).

📄 "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49



3

ملاحظة:

بالنسبة للتطبيقات التي لا تحتوي على عنصر قائمة إعداد الورقة، يمكن عرض إعداد حجم الورق من خلال فتح مربع الطباعة من عنصر القائمة **Print** (طباعة).

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

4 انقر فوق **OK** لغلاق مربع الحوار Custom Paper Sizes (أحجام الورق المخصصة). أغلق أيضاً مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة من خلال النقر فوق **Cancel** (إلغاء).
تم الآن تسجيل حجم الورق المخصص.

5 حدد حجم الورق المسجل -على سبيل المثال- إعدادات حجم الصفحة الخاصة بالتطبيق ثم قم بإنشاء البيانات.

ملاحظة:
إذا لم يتم عرض حجم الورق المسجل في التطبيق، فتتحقق مما إذا كان الحجم يتجاوز الأحجام التي يدعمها التطبيق أم لا.

6 عند الانتهاء من إنشاء البيانات، اعرض علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة من مربع الحوار Print (طباعة).
يُعرض حجم الورق المسجل في Document Size (حجم المستند) في علامة التبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة).

7 ["إجراءات التشغيل الأساسية \(Mac\)" في الصفحة 49](#)

تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

يُتيح لك النقر فوق الزر **Settings** (إعدادات) -على سبيل المثال- ضبط **Gamma** (جاما)، و**Brightness** (السطوع)، و**Contrast** (التباين)، و**Saturation** (التشبع)، وتوازن اللون.

استخدام هذا الخيار عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام لا توجد به بوظيفة تصحيح الألوان.

ملاحظة:

تختلف خيارات تصحيح الألوان المتاحة وفقاً لنظام التشغيل ونوع الورق المستخدم.

إذا كنت تريد تحديد طريقة تصحيح الألوان بنفسك، فحدد **Custom** (مخصص) في أدنى قائمة مستهدف الطباعة.

الإعدادات في نظام التشغيل Windows

1 عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات.

عند استخدام التطبيقات دون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.

أجر الإعدادات التي تلي الجدول أدناه وذلك حسب نوع التطبيق.

Adobe Photoshop CS3 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Elements 6 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو الإصدار الأحدث

نظام التشغيل	إعدادات إدارة الألوان
Windows 10، Windows 8.1، Windows 8، Windows 7، Windows Vista	Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة الألوان)
Windows XP أو Service Pack 2) إصدار أحدث و.NET 3.0 أو إصدار أحدث)	لا No Color Management (توجد إدارة للألوان)
Windows XP (بخلاف ما ذكر أعلاه)	لا No Color Management (توجد إدارة للألوان)

في التطبيقات الأخرى، عين **No Color Management** (لا توجد إدارة للألوان).

ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة، راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.

مثال على الإعدادات الخاص ببرنامج Adobe Photoshop CC

تصحيح الألوان والطباعة

تُحدد أفضل طريقة من بين طرق تصحيح الألوان التالية الخاصة بكل هدف طباعة من إعدادات جودة الطباعة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

EPSON Standard (sRGB) EPSON (قياسي (sRGB))
يحسن من مساحة sRGB ويصحح اللون.

Business Graphics (رسوم أعمال)
تقوم بإجراء تصحيح ألوان لتحسين حدود صورتك اعتماداً على مساحة sRGB.


Line Drawing
يحسن من عملية تصحيح الألوان للرسم الخطي من خلال معالجة الإطار بين السطور والخلفية على أنها غير متصلة.

GIS
يوفر إمكانية الطباعة المثلى للخرائط الطبوغرافية والبيانات الأخرى الخاصة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS).

ICM
يعمل على إدارة اللون لمطابقة الألوان في بيانات الصورة مع تلك الموجودة في الإخراج المطبوع (فقط في Windows).
🔗 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 69


Off (No Color Adjustment) (إيقاف تشغيل (بلا تعديل لوان))
لا يتم إجراء تصحيح الألوان بواسطة برنامج تشغيل الطابعة. اختر ما إذا كان التطبيق سيؤدي عملية إدارة اللون أو لا.
🔗 "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 69

إذا ألغيت تحديد خانة الاختيار **Simple Settings**، يمكنك التحقق من استخدام أساليب تصحيح اللون المذكورة أعلاه. يعد الإعداد **Standard** (قياسي) في **Select Target** هو الإعداد الأنسب لنوع الورق المحدد حالياً.




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

4 عند تحديد Custom (مخصص) بالنسبة لهدف الطباعة، حدد إعدادات طرق تصحيح الألوان واللون.



5 إذا لزم الأمر، انقر فوق Settings (إعدادات) ثم اضبط العناصر مثل Gamma (جاما)، و Brightness (السطوع)، و Contrast (التباين)، و Saturation (التشبع)، و توازن الألوان.

انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.




ملاحظة:

يمكنك تعديل قيمة التصحيح بالتحقق من نموذج الصورة في الجانب الأيسر من الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد Color Circle (دائرة اللون) أو Slide Bar (شريط التزحلق) في Color Adjustment Method (أسلوب ضبط الألوان) واضبط توازن اللون.

افتح مربع الحوار Print (طباعة).


حدد Color Management (إدارة الألوان)، وحدد Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في Color Handling (التعامل مع الألوان)، ثم انقر فوق Print (طباعة).



2 اعرض علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة ثم انقر فوق خانة الاختيار Simple Settings (جودة الطباعة) في منطقة Print Quality (جودة الطباعة).


3 انقر فوق "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

حدد هدف الطباعة. إذا كنت تريد تحديد طريقة تصحيح الألوان بنفسك، فحدد Custom (مخصص) في أدنى القائمة.



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

3 حدد **Color Matching** (مطابقة الألوان) من القائمة، ثم انقر فوق **EPSON Color Controls** (عناصر تحكم ألوان EPSON).



ملاحظة:

لن تتوفر **EPSON Color Controls** (عناصر تحكم ألوان EPSON) في التطبيقات التالية إذا تم حذف الخطوة 1.

- Adobe Photoshop CS3 أو الإصدار الأحدث
- Adobe Photoshop Lightroom 1 أو الإصدار الأحدث
- Adobe Photoshop Elements 6 أو الإصدار الأحدث

6 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

الإعدادات في جهاز Mac

1 عند استخدام التطبيقات التي تتضمن وظيفة إدارة الألوان، حدد كيفية تعديل الألوان من هذه التطبيقات.

عند استخدام التطبيقات دون وظيفة إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.

عند استخدام التطبيقات التالية، اضبط إعداد إدارة اللون على **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان).

Adobe Photoshop CS3 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Elements 6 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو الإصدار الأحدث

في التطبيقات الأخرى، عيّن **No Color Management** (لا توجد إدارة للألوان).


ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة، راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.

مثال على الإعدادات الخاصة ببرنامج Adobe Photoshop CC

افتح مربع الحوار **Print** (طباعة).

حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، وحدد **Printer Manages Colors** (تقوم الطابعة بإدارة الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم انقر فوق **Print** (طباعة).




2 اعرض شاشة الطباعة.

حج "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


7 إذا لزم الأمر، انقر فوق **Settings** (إعدادات) ثم اضبط العناصر مثل **Gamma** (جاما)، و **Brightness** (السطوع)، و **Contrast** (التباين)، و **Saturation** (التشبع)، وتوازن الألوان.

انظر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.




8 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


4 حدد **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) في القائمة ثم ألق تحديد خانة الاختيار **Simple Settings** في منطقة **Print Quality** (جودة الطباعة).



5 حدد هدف الطباعة. إذا كنت تريد تحديد طريقة تصحيح الألوان بنفسك، فحدد **Custom** (مخصص) في أدنى القائمة.



6 عند تحديد **Custom** (مخصص) بالنسبة لهدف الطباعة، حدد إعدادات طرق تصحيح الألوان واللون.



إعدادات طباعة إدارة الألوان

يمكنك تنفيذ طباعة إدارة الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطباعة بالطريقتين التاليتين.

اختر أفضل طريقة حسب التطبيق الذي تستخدمه وبيئة نظام التشغيل وهدف الطباعة وهكذا.

إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات

تستخدم هذه الطريقة للطباعة من التطبيقات التي تدعم إدارة الألوان. تُنفذ عمليات إدارة الألوان بواسطة نظام إدارة الألوان في التطبيق. تفيد هذه الطريقة عند رغبتك في الحصول على نتائج طباعة إدارة الألوان نفسها باستخدام تطبيق شائع في بيئات نظم تشغيل مختلفة.

☞ "إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات" في الصفحة 70

إعداد إدارة الألوان ببرنامج تشغيل الطباعة

يستخدم برنامج تشغيل الطباعة نظام إدارة الألوان بنظام التشغيل وينفذ كل عمليات إدارة الألوان. يمكنك تهيئة إعدادات إدارة الألوان في برنامج تشغيل الطباعة باستخدام الطريقتين التاليتين.

☐ ICM Host (مضيف ICM) (نظام ColorSync/Windows) (نظام Mac OS X)

الضبط عند الطباعة من التطبيقات التي تدعم إدارة الألوان. يفيد ذلك في طباعة نتائج مشابهة من تطبيقات مختلفة في نظم التشغيل نفسها.

☞ "طباعة إدارة الألوان بواسطة مضيف ICM (نظام التشغيل Windows)" في الصفحة 72

☞ "طباعة إدارة الألوان بواسطة ColorSync (Mac)" في الصفحة 73

☐ ICM Driver (برنامج تشغيل ICM) (نظام Windows فقط)

وهذا يتيح لك تنفيذ طباعة إدارة الألوان من التطبيقات التي لا تدعم إدارة الألوان.

☞ "طباعة إدارة الألوان بواسطة برنامج تشغيل ICM (Windows فقط)" في الصفحة 74

إعداد ملفات التعريف

تتنوع إعدادات ملف تعريف الإدخال وملف تعريف الطباعة والهدف (أسلوب المطابقة) بين ثلاثة أنواع من طباعة إدارة الألوان إذ تُستخدم محركات إدارة الألوان الخاصة بها بصورة مختلفة. وهذا سببه أن استخدام إدارة الألوان يختلف بين المحركات. أجزر الإعدادات في برنامج تشغيل الطباعة كما هو موضح أدناه في الجدول التالي.

طباعة إدارة الألوان

حول إدارة الألوان

حتى عند استخدام بيانات الصورة نفسها، قد تختلف الصورة الأصلية عن الصورة المعروضة وقد تظهر نتائج الطباعة مختلفة عن الصورة التي تراها في الشاشة. ويحدث هذا بسبب الاختلاف في الخصائص عند التقاط أجهزة الإدخال -مثل المساحات الضوئية والكاميرات الرقمية- للألوان كبيانات إلكترونية وعند عرض أجهزة الإخراج -مثل شاشات العرض والطابعات- الألوان من بيانات الألوان. ويعتبر نظام إدارة الألوان وسيلة لتعديل الاختلافات في تحويل خصائص الألوان بين أجهزة الإدخال والإخراج. يتوفر نظام إدارة الألوان في أنظمة التشغيل مثل Windows و Mac OS، بالإضافة إلى تطبيقات معالجة الصور. يحتوي نظام التشغيل Windows و Mac OS X على أنظمة إدارة الألوان ICM و ColorSync، على التوالي.

وفي نظام إدارة الألوان، يسمى ملف تعريف اللون "Profile" ويستخدم في تنفيذ مطابقة للألوان بين الأجهزة. (ويسمى ذلك أيضاً ملف تعريف ICC). يسمى ملف تعريف جهاز الإدخال ملف تعريف إدخال (أو ملف تعريف مصدر)، وملف تعريف أحد أجهزة الإخراج، مثل الطباعة، فإنه يسمى ملف تعريف طباعة (أو ملف تعريف مخرجات). وتُجهز ملفات التعريف لكل نوع من أنواع الوسائط في برنامج تشغيل الطباعة هذا.

تختلف مناطق تحويل الألوان في جهاز الإدخال ومنطقة طباعة الألوان حسب جهاز الإخراج. ونتيجة لذلك، توجد مناطق ألوان لا تتطابق حتى عند إجراء مطابقة ألوان باستخدام ملف تعريف. وبالإضافة إلى تحديد ملفات التعريف، يحدد نظام إدارة الألوان أيضاً ظروف التحويل للمناطق التي تفشل فيها مطابقة الألوان "كهدف". ويختلف اسم الهدف ونوعه حسب نظام إدارة الألوان الذي تستخدمه.

لا يمكنك مطابقة الألوان على نتائج الطباعة والشاشة بإدارة الألوان بين جهاز الإدخال والطابعة. ولمطابقة الألوان، تحتاج إلى إجراء إدارة الألوان بين جهاز الإدخال والشاشة أيضاً.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات


اطبع باستخدام تطبيقات تتضمن وظيفة إدارة ألوان. وأجر إعدادات إدارة الألوان في التطبيق وعطل وظيفة تعديل الألوان برنامج تشغيل الطابعة.

1 إجراء إعدادات إدارة الألوان في التطبيقات.

مثال على الإعدادات الخاصة ببرنامج Adobe Photoshop CC

افتح مربع الحوار **Print (طباعة)**.

حدد **Color Management (إدارة الألوان)**، وحدد **Photoshop Manages Colors (يدير Photoshop)** **Color Handling (التعامل مع الألوان)**، ثم حدد **Printer Profile (ملف تعريف الطابعة)**، و **Rendering Intent (هدف العرض)**، ومن ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.



2 عرض شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة (Windows) أو شاشة الطباعة (Mac).

أجر إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

بالنسبة لنظام Windows

إجراءات التشغيل الأساسية (Windows) في الصفحة 42

بالنسبة لنظام Mac

إجراءات التشغيل الأساسية (Mac) في الصفحة 49

إعدادات الهدف	إعدادات ملف تعريف الطابعة	إعدادات ملف تعريف الإدخال	إعدادات الهدف
برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	Driver ICM (برنامج تشغيل ICM) (Windows)
برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	التطبيق	Host ICM (برنامج مضيف ICM) (Windows)
التطبيق	برنامج تشغيل الطابعة	التطبيق	ColorSync (Mac OS X)
التطبيق	التطبيق	التطبيق	التطبيق

تُثبت ملفات تعريف الطابعة لكل نوع من أنواع الورق اللازمة عند تنفيذ إدارة الألوان مع برنامج تشغيل الطابعة. يمكنك تحديد ملف التعريف من شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

يمكنك تحديد ملف التعريف من شاشة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

طباعة إدارة الألوان بواسطة برنامج تشغيل ICM (Windows فقط) في الصفحة 74

طباعة إدارة الألوان بواسطة مضيف ICM (نظام التشغيل Windows) في الصفحة 72


طباعة إدارة الألوان بواسطة ColorSync (Mac) في الصفحة 73

إعداد إدارة الألوان مع التطبيقات في الصفحة 70

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

بالنسبة لنظام Mac

حدد **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) من القائمة وألغ تحديد خانة اختيار **Simple Settings** في منطقة جودة الطباعة، وحدد **Off (No Color Adjustment)** (إيقاف تشغيل (بلا تعديل للون)) من قائمة مستهدف الطباعة.



تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


4

عين إدارة الألوان على وضع إيقاف التشغيل.

3

بالنسبة لنظام Windows

ألغ تحديد خانة اختيار **Simple Settings** من منطقة جودة الطباعة الخاصة بعلامة تبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) وحدد **Off (No Color Adjustment)** (إيقاف تشغيل (بلا تعديل للون)) من قائمة مستهدف الطباعة.



ملاحظة:


في أنظمة التشغيل *Windows Vista*، *Windows 7*، و *Windows XP* Service Pack 2 أو إصدار أحدث و *NET 3.0*، يُحدد **Off (No Color Adjustment)** (إيقاف تشغيل (بلا تعديل للون)) تلقائياً.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

مثال على الإعدادات الخاصة ببرنامج
Adobe Photoshop CC

افتح مربع الحوار **Print** (طباعة).


حدد **Color Management** (إدارة الألوان)، وحدد
Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة
الألوان) في **Color Handling** (التعامل مع الألوان)، ثم
انقر فوق **Print** (طباعة).



عند استخدام أحد التطبيقات التي لا تحتوي على وظيفة
إدارة الألوان، ابدأ من الخطوة 2.

أغ تحديد خانة اختيار **Simple Settings** في منطقة
Print Quality (جودة الطباعة) من علامة تبويب
Printer Settings (إعدادات الطابعة) الخاصة ببرنامج
تشغيل الطابعة ثم حدد **ICM** من قائمة **Select Target**.

انقر فوق "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في
الصفحة 42



إعداد إدارة الألوان ببرنامج تشغيل الطابعة

طباعة إدارة الألوان بواسطة مضيف ICM (نظام التشغيل Windows)

استخدم بيانات صورة تم تضمين ملف تعريف إدخال فيها. يجب
أن يدعم التطبيق أيضاً ICM.

1

إجراء الإعدادات لضبط الألوان باستخدام التطبيق.

أجر الإعدادات التي تلي الجدول أدناه وذلك حسب نوع
التطبيق.

Adobe Photoshop CS3 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Elements 6.0 أو الإصدار الأحدث
Adobe Photoshop Lightroom 1 أو الإصدار الأحدث

إعدادات إدارة الألوان	نظام التشغيل
Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة الألوان)	Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista
No Color Management (لا توجد إدارة للألوان)	Windows XP أو Service Pack 2) إصدار أحدث و NET. 3.0 أو إصدار أحدث) (بخلاف ما ذكر أعلاه)

في التطبيقات الأخرى، عيّن **No Color Management** (لا
توجد إدارة للألوان).

ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة،
راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

*: إذا حُدد Source (المصدر) في علامة تبويب Printer Settings (إعدادات الطابعة) فسيُعين نوع الورق المحدد في الطابعة تلقائياً. ومن ثمَّ يتحول إعداد Media Type (نوع الوسائط) إلى **Use Printer Settings**، ويُعرض اسم نوع الورق على الجانب الأيمن.

5 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

طباعة إدارة الألوان بواسطة ColorSync (Mac)

استخدم بيانات صورة تم تضمين ملف تعريف إدخال فيها. ويجب أن يدعم التطبيق أيضاً ColorSync.

ملاحظة:


قد لا تكون طباعة إدارة الألوان مدعومة بواسطة ColorSync وذلك حسب التطبيق.

1 عطل وظائف إدارة الألوان في التطبيق.

2 اعرض شاشة الطباعة.

3 "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49


3 حدد **Color Matching** (مطابقة الألوان) من القائمة ثم انقر فوق **ColorSync**.



يُحدد ملف تعريف الطابعة المطابق لنوع الورق المحدد حالياً تلقائياً ويُعرض في الجزء السفلي من منطقة ملف التعريف. ولتغيير ملف التعريف، حدد ملف التعريف الذي تريده من القائمة المنسدلة **Profile** (ملف التعريف).

*: يُعين في الشاشة المعروضة عن طريق تحديد **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) من القائمة. إذا حُدد Source (المصدر)، فسيُعين نوع الورق المحدد في الطابعة تلقائياً، ويُعرض **Use Printer Settings**. يُعرض اسم نوع الورق على الجانب الأيمن منه.

3 انقر فوق **Settings** (إعدادات).




4 حدد **Host ICM** (ضيف ICM) في **ICM Mode** (وضع ICM).

راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

يُعين ملف تعريف الطابعة المصاحب لـ **Media Type** (نوع الوسائط) المُحدد في علامة تبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) تلقائياً ويُعرض في منطقة **Printer Profile Description** (وصف ملف تعريف الطابعة).


لتغيير ملف التعريف، حدد خانة اختيار **Show all profiles** (عرض كافة ملفات التعريف).




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

افتح مربع الحوار **Print (طباعة)**.

حدد **Color Management (إدارة الألوان)**، وحدد **Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة الألوان)** في **Color Handling (التعامل مع الألوان)**، ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.



1 ألع تحديد خانة اختيار **Simple Settings** في منطقة **Print Quality (جودة الطباعة)** من علامة تبويب **Printer Settings (إعدادات الطابعة)** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة ثم حدد **ICM** من قائمة **Select Target**.
 في الصفحة 42 "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)"



4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

طباعة إدارة الألوان بواسطة برنامج تشغيل ICM (فقط Windows)

يستخدم برنامج تشغيل الطابعة ملفات تعريف الطابعة الخاصة به لتنفيذ إدارة الألوان. يمكنك استخدام أسلوب تصحيح الألوان التاليين.

Basic Driver ICM (ICM برنامج تشغيل (أساسي))
 حدد أحد أنواع ملفات التعريف والهدف لمعالجة بيانات الصورة بالكامل.

Advanced Driver ICM (ICM برنامج تشغيل (متقدم))
 يفرق برنامج تشغيل الطابعة بيانات الصور إلى مناطق **Image (صورة)** و**Graphics (رسومات)** و**Text (نص)**.
 حدد ملفات تعريف مختلفة وأهدافاً مختلفة لكل من المناطق الثلاث.

عند استخدام تطبيقات تتضمن وظيفة إدارة ألوان

قم بإجراء الإعدادات لمعالجة الألوان باستخدام التطبيق قبل إجراء إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

أجر الإعدادات التي تلي الجدول أدناه وذلك حسب نوع التطبيق.

Adobe Photoshop CS3 أو الإصدار الأحدث
 Adobe Photoshop Elements 6.0 أو الإصدار الأحدث
 Adobe Photoshop Lightroom 1 أو الإصدار الأحدث

إعدادات إدارة الألوان	نظام التشغيل
Printer Manages Colors (تقوم الطابعة بإدارة الألوان)	Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista
	Service Pack) Windows XP NET 3.0 أو إصدار أحدث و 2 أو إصدار أحدث (أو إصدار أحدث)
No Color Management (لا توجد إدارة للألوان)	Windows XP (أعلاه) (بخلاف ما ذكر)

في التطبيقات الأخرى، عين **No Color Management (لا توجد إدارة للألوان)**.

ملاحظة:

للحصول على معلومات عن البرامج الأساسية المدعومة، راجع موقع الويب الخاص بالتطبيق المعني.


مثال على الإعدادات الخاصة ببرنامج Adobe Photoshop CC

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك

الهدف	التفسير
Perceptual (إدراكي حسي)	يحول البيانات حتى تكون الطباعة أكثر محاكاة للواقع. تُستخدم هذه الميزة عند استخدام نطاق أكبر للألوان لبيانات الصورة.
Relative Colorimetric (قياس ألوان نسبي)	يحول البيانات حتى تطابق إحدائيات مجموعة نطاق الألوان والنقطة البيضاء (أو درجة حرارة اللون) في البيانات الأصلية الإحدائيات المناظرة لها في الطباعة. تُستخدم هذه الميزة للعديد من أنواع مطابقة الألوان.
Absolute Colorimetric (قياس ألوان مطلق)	لتعيين إحدائيات نطاق الألوان المطلقة لبيانات الأصل وبيانات الطباعة وتحويل البيانات. ولذلك، لا يتم تنفيذ تعديل درجة اللون على أي نقطة بيضاء (أو درجة حرارة اللون) لبيانات الأصل أو الطباعة. تُستخدم هذه الميزة للأغراض الخاصة مثل طباعة ألوان الشعارات.

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

2 انقر فوق Settings (إعدادات).



3 حدد Driver ICM (Basic) برنامج تشغيل ICM (أساسي) أو Driver ICM (Advanced) برنامج تشغيل ICM (متقدم) في ICM Mode (وضع ICM) الخاص بشاشة ICM.




إذا حددت Driver ICM (Advanced) برنامج تشغيل ICM (متقدم)، يمكنك تحديد ملف التعريف والهدف لكل نوع من بيانات الصور مثل الصورة، وبيانات الرسومات، والبيانات النصية.

الهدف	التفسير
Saturation (التشبع)	يحتفظ بالتشبع الحالي دون تغيير ويحول البيانات.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 قم بتعيين **Number of pages per sheet** (عدد الصفحات في الورقة) و **Page Order** (ترتيب الصفحات) في مربع حوار **Print Layout** (تخطيط الطباعة).


إذا كان مربع الاختيار **Print page frames** (طباعة إطارات الصفحات) محددًا، فستتم طباعة إطارات الصفحات على كل صفحة.



3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

(N-up) Multi-Page Printing

يمكن طباعة صفتين أو أربع صفحات متتالية في ورقة واحدة.




الإعدادات في نظام التشغيل Windows

ملاحظة:


في نظام تشغيل Windows، يمكنك استخدام وظيفة *Reduce* (تصغير/تكبير) (ملاءمة الصفحة) لطباعة البيانات على ورق بأحجام مختلفة.

الطباعة على الأحجام غير القياسية في الصفحة 61



1 قم بعرض علامة تبويب **Layout** (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار **Page Layout** (تخطيط الصفحة). ثم حدد **N-up** (عدة صفحات في ورقة واحدة) وانقر فوق زر **Settings** (إعدادات).

الصفحة 42 إجراءات التشغيل الأساسية (Windows) في



دليل الطباعة على الوجهين (خاص بنظام Windows فقط)

لا تمكّن هذه الوظيفة إلا عند تحديد Auto Sheet Feeder (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق) باعتبارها Source (المصدر). ويتعذر استخدام هذه الوظيفة مع Roll Paper (بكرة ورق) أو Sheet (ورقة).

بعد أن تنتهي من طباعة الصفحات الزوجية، يمكنك قلب الورق وإعادة تحميله، ثم طباعة الصفحات الفردية لإنشاء مطبوعات على الوجهين.

ملاحظات حول عملية الطباعة على الوجهين

لاحظ النقاط التالية عند إجراء الطباعة على الوجهين.

- ❑ تأكد من استخدامك للورق الذي يدعم الطباعة على الوجهين.
 - ❑ قد يُلطخ الحبر الجزء الخلفي من الورق، وذلك تبعاً لنوع الورق والبيات التي تطبعها.
 - ❑ يمكن أن تؤدي الطباعة على الوجهين باستمرار إلى انخفاض جودة الطباعة وانحشار الورق. في حال انخفاض جودة الطباعة، قلل كثافة الحبر في برنامج تشغيل الطابعة أو اطبع ورقة واحدة في كل مرة.
 - ❑ قد يؤدي استخدام عملية الطباعة على الوجهين باستمرار إلى تلطخ الجزء الداخلي للطابعة بالحبر. ولذا نظف البكرات إذا تلطخ الورق بعد الطباعة.
- 📖 "يحدث التلطيخ عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 141

ملاحظة:

يمكن أن تساعد طباعة عدة صفحات في ورقة (N-up) على توفير مزيد من الورق.

📖 "N-up Multi-Page Printing" في الصفحة 76

إعدادات إجراءات الطباعة


1 تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

📖 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

الإعدادات في جهاز Mac

1 قم بعرض مربع حوار الطباعة، وحدد Layout (تخطيط) من القائمة وحدد عدد الصفحات لكل ورقة وهكذا.

📖 "إجراءات التشغيل الأساسية (Mac)" في الصفحة 49



ملاحظة:


يمكنك طباعة الإطارات حول الصفحات المرتبة باستخدام وظيفة Border (الحد).

2 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة:

انقر فوق **Binding Settings** (إعدادات الربط) لضبط **Binding Edge** (حافة الربط) و **Margin** (هامش الربط). يمكن أن يختلف عرض الهامش الذي تحدده ونتائج الطباعة الفعلية، بناءً على النظام الذي تستخدمه، لذا نقترح عليك إجراء اختبار للطباعة أولاً.



حدد **Folded Booklet** (كتيب مطوي) لطباعته ككتيب. في الأمثلة التالية، حين تكون الورقة مطوية الورقة إلى اثنين، تُطبع الصفحات الداخلية (صفحة 2، و3، و6، و7، و10، و11) أولاً.




تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

حينما تنتهي من طباعة الصفحات الفردية وتظهر شاشة التعليمات، اتبع التعليمات التي ظهرت على الشاشة لإعادة تحميل الورق، ثم انقر فوق **Resume** (استئناف).

2 اعرض شاشة Basic Settings لبرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد **Auto Sheet Feeder** (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق) باعتبارها Source (المصدر).

انقر فوق "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

3 اعرض علامة تبويب Layout (مخطط) من برنامج تشغيل الطابعة، وحدد **2-sided printing** (الطباعة على الوجهين).



4

5

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 قم بتعيين Binding Edge (حافة الربط) و Margin (هامش الربط) في مربع حوار Folded Double-Side Setting.

Folded Double-Side Setting

Binding Edge

Bottom Top

Margin Setting

Binding Margin: 0.0 (0.0 - 50.0)

Unit: mm inch


Print Folded Line

OK Cancel Help

3 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.


الطباعة على الوجهين المطويين (فقط خاص بنظام Windows)

يمكن طباعة صفحتين متتاليتين في ورقة واحدة. يتم قلب الصفحة الثانية 180 درجة والطباعة في الصفحة المجاورة للصفحة الأولى، مما يسمح بطي الورق لطباعة مستند ذي وجهين.




1 قم بعرض علامة تبويب Layout (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار Page Layout (تخطيط الصفحة). ثم حدد Folded Double-Side وانقر فوق زر Settings... (إعدادات...).

حج "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

2 قم بتعيين **Number of panels** (عدد الأجزاء) في مربع حوار **Poster** (ملصق).



طباعة الملصقات (فقط في نظام Windows)



يمكن طباعة صفحة واحدة في العديد من الأوراق. بعد ذلك، يمكن ربط الأوراق معاً لتكوين ملصقات كبيرة (حجمها يصل إلى 16 مرة من حجمها الأصلي).



1 قم بعرض علامة تبويب **Layout** (مخطط) في برنامج تشغيل الطابعة، وحدد خانة اختيار **Page Layout** (تخطيط الصفحة). ثم حدد **Poster** (ملصق) وانقر فوق زر **Settings** ... (إعدادات...).


انقر على "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42

3 إذا كنت ترغب في طباعة علامات لتكون بمثابة دليل عند ربط الورق معاً أثناء طباعة الملصق، فحدد خانة الاختيار **Print Cutting Guides** (طباعة موجهات القطع).



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

يوضح القسم التالي كيفية ربط أربع صفحات مطبوعة معاً.



Overlapping Alignment Marks (علامات محاذاة متراكبة)

يطبع أدلة للمساعدة في ربط الورق عند وجود علامات متراكبة. الحجم النهائي أصغر فقط في الأجزاء المتداخلة.


Print page frames (طباعة إطارات الصفحات)

يطبع إطارات للمساعدة في ربط الورق دون وجود علامات متراكبة.

4 تحقق من الإعدادات الأخرى، ثم ابدأ الطباعة.

ربط أوراق الملصق في الطباعة متعددة الصفحات

إذا تم تحديد **Overlapping Alignment Marks (علامات محاذاة متراكبة)** ستتم طباعت موجهات الربط (المشار إليها بالخطوط المرسومة عبر العلامات X وحولها في الرسم التوضيحي أدناه) في كل صفحة.




ملاحظة:

إذا كان الإخراج ملوناً، فستكون أدلة الربط باللون الأزرق وأدلة القص باللون الأحمر. ومع ذلك، ستتم طباعة جميع الأدلة باللون الأسود.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك


1

جهِّز الصفحتين العلويتين وقص الأجزاء الزائدة من الصفحة اليسرى عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي الربط (ممتص من علامات X).




2

ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة العلوية اليمنى. قم بصف العلامات X كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، واربطها بشكل مؤقت باستخدام شريط لاصق بالخلفية.




3

مع تراكب صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي الربط (الخطوط إلى الجزء الأيسر من علامات X).



4

أعد ربط الصفحتين. استخدم شريطاً لاصقاً في لصق خلفية الورقتين معاً.




5

كرر الخطوات من 1 إلى 4 في الورقتين السفليتين.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك


مع تراكب صفحتين، قص الأجزاء الزائدة عن طريق القص على طول الخط الذي يربط موجهي القص (الخطوط أعلى علامات X).

8




قص الجزء السفلي من الصفحات العلوية عن طريق القص على طول الخط الذي يربط الموجهين (الخطوط أعلى علامات X).

6



ضع الورقة العلوية اليسرى أعلى الورقة السفلى. قم بصف العلامات X كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه، واربطها بشكل مؤقت باستخدام شريط لاصق بالخلفية.



7



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك


بعد ربط جميع الصفحات، قص الحدود عن طريق القص على طول موجهاً القص (خارج علامة X).

10



اربط الورقتين جهة العليا والسفلى معاً. استخدم شريطاً لاصقاً في لصق خلفية الورقتين معاً.

9




الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

إعدادات إجراءات الطباعة

1 افتح الملف الذي تريد طباعته في التطبيق.

2 حدد خانة اختيار **Layout Manager** (إدارة التخطيط) في علامة تبويب **Printer Settings** (إعدادات الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة، وتحقق من عرض الحجم الذي تم تعيينه في التطبيق في **Document Size** (حجم المستند).

📄 "إجراءات التشغيل الأساسية (Windows)" في الصفحة 42



ملاحظة:

يعد **Document Size** (حجم المستند) المراد وضعه في شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط). تم ضبط حجم ورق الطباعة الفعلي بالشاشة في الخطوة 6.

3 انقر فوق **OK** (موافق). عند الطباعة من أحد التطبيقات، يتم فتح شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).

لا تتم طباعة بيانات الطباعة، ولكن يتم وضع صفحة واحدة على الورق بشاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) ككائن واحد.

4 عند ترك شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) مفتوحة، كرر الخطوات من 1 إلى 3 حتى تتم إضافة جميع بيانات الطباعة إلى التخطيط.

تتم إضافة الكائنات إلى شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).


5 قم بترتيب الكائنات بشاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).

يمكن نقل العناصر أو تغيير حجمها عن طريق السحب بالإضافة إلى إعادة ترتيبها أو تدويرها باستخدام أزرار الأداة أو الخيارات الموجودة في القائمة **Object** (كائن).


طباعة العديد من المستندات (Layout Manager) (إدارة التخطيط) (فقط Windows)

يمكن طباعة المستندات التي تم إنشاؤها في تطبيقات مختلفة معاً عند اختيارك للتخطيط. يسمح ذلك لك بتحسين كفاءة عملية الطباعة والحفاظ على الورق.

نموذج على تخطيط العديد من المستندات



نموذج مجاني على التخطيط العمودي/الرأسي



الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

- 7** انقر فوق القائمة **File** (ملف) بشاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) ثم انقر فوق **Print** (طباعة).
تبدأ الطباعة.

حفظ الإعدادات واستعادتها

يمكن حفظ معلومات التخطيط والإعداد في شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) في صورة ملف. إذا كنت تحتاج إلى إغلاق التطبيق في منتصف إحدى المهام، يمكنك حفظه في ملف ثم فتحه لاحقًا لاستئناف العمل.

الحفظ


- 1** انقر فوق القائمة **File** (ملف) بشاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) ثم انقر فوق **Save As** ... (حفظ باسم...).
- 2** أدخل اسم الملف وحدد الموقع ثم انقر فوق **Save** (حفظ).
- 3** أغلق شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).

فتح الملفات المحفوظة



- 1** انقر بالزر الأيمن للماوس فوق رمز الطابعة () في **taskbar** (شريط المهام) في **Windows**، ثم انقر فوق **Layout Manager** (إدارة التخطيط) في القائمة المعروضة.
يتم عرض شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).

يمكن تغيير الحجم الإجمالي للكائنات ومكانها باستخدام **Preferences** (التفضيلات) وخيارات **Arrangement** (ترتيب) في قائمة **File** (ملف).

راجع تعليمات شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط) للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن كل وظيفة.



- 6** انقر فوق **Properties** (خصائص) في قائمة **File** (ملف) وعين إعدادات الطباعة في مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.




تحقق من **Media Settings** (إعدادات الوسائط)، وعين **Print Quality** (جودة الطباعة).

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر الخاص بك

ملاحظة:

إذا لم يتم عرض رمز الطابعة في *taskbar* (شريط المهام) في نظام *Windows*

افتح علامة التبويب *Utility* (برنامج مساعد) في برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق *Monitoring Preferences* (تفضيلات المراقبة). حدد *Register the shortcut icon to the taskbar* (قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام) في مربع حوار *Monitoring Preferences* (تفضيلات المراقبة).



2 انقر فوق **Open** في قائمة **File** (ملف) في شاشة **Layout Manager** (إدارة التخطيط).

3 حدد الموقع وافتح الملف المطلوب.

الطباعة باستخدام وضع HP-GL/2 أو HP RTL من الكمبيوتر

2 تحقق من Paper Source وقم بتغيير الإعدادات إذا لزم الأمر.

الإعداد الافتراضي هو Roll Paper. عند تعيين إرسال بيانات طباعة HP-GL/2 أو HP RTL، يحدث خطأ إذا لم يتم تحميل الورق وفقاً لمصدر الورق المعين هنا.

3 تحقق من العناصر الأخرى وقم بإجراء تغييرات إذا لزم الأمر.

راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول Universal Print Settings.

📄 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111

إعدادات الطباعة الخاصة بوضع HP-GL/2

إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات الخاصة بوضع HP-GL2 مثل تدوير بيانات الطباعة، ودمج الأسطر وتغيير إعداد Define Palette في التطبيق، فاستخدم الإجراء التالي.

1 المس Settings — General Settings — Printer من الشاشة الرئيسية.

2 المس إعدادات العناصر المطلوبة وقم بتغييرها. راجع ما يلي للحصول على مزيد من التفاصيل حول عناصر HP-GL/2 Unique Settings.

📄 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111

ملاحظة:

عند عدم عمل وضع الطباعة HP-GL/2 أو HP RTL بشكل مناسب

تحدد الطباعة تلقائياً ما إذا كانت الطباعة العادية ستكون من برنامج تشغيل الطباعة أو محاكاة طباعة HP-GL/2 أو HP RTL من بيانات الطباعة المرسله ثم تقوم بتبديل وضع الطباعة وفقاً لذلك. إذا لم يتم تبديل الوضع والطباعة بشكل مناسب، فقم بتهيئة الإعدادات على النحو التالي.

❑ في حالة اتصال الكمبيوتر بالطابعة عبر USB حدد Settings — General Settings — Printer من الشاشة الرئيسية ثم غير الإعداد من وضع Auto إلى HP-GL/2.

❑ في حالة اتصال الكمبيوتر بالطابعة عبر أحد الشبكات حدد Settings — General Settings — Printer من الشاشة الرئيسية ثم غير الإعداد من وضع Auto إلى HP-GL/2.

للطباعة من برنامج تشغيل الطباعة كالوضع العادي بعد انتهاء HP-GL/2 أو HP RTL، قم بالعودة الإعداد إلى Auto.

الطباعة باستخدام وضع HP-GL/2 أو HP RTL من الكمبيوتر

يمكن للطباعة أن تحاكي* HP-GL/2 (متوافق مع HP Designjet 750C) وHP RTL. يوضح هذا القسم إعدادات الطباعة وإعدادات تطبيق الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب من أجل الطباعة أثناء المحاكاة.

* ليست كل الوظائف مدعومة. إذا كنت ستستخدم تطبيقاً لم يتم اختباره، فاختر إخراج مطبوعاته مسبقاً.

مهم!

قد لا تعمل الطباعة كما هو متوقع إذا كان حجم البيانات المراد طباعتها كبير للغاية.

ملاحظة:

يمكن أيضاً طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب من خلال استخدام وضع الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب/ الرسم الخطي في برنامج تشغيل الطباعة المزود. نوصي بالطباعة من برنامج تشغيل الطباعة إذا أردت طباعة الصور بجودة أفضل.

📄 "طباعة الرسومات المصممة باستخدام الحاسوب" في الصفحة 54

إعدادات الطباعة

قم بتغيير إعدادات الطباعة من أجل الطباعة في وضع HP-GL/2 أو HP RTL إذا لزم الأمر وذلك من لوحة التحكم بالطابعة. تتضمن إعدادات الطباعة إعدادات الطباعة الأساسية مثل مصدر الورق والهوامش (Universal Print Settings) وإعدادات HP-GL/2 المحددة مثل إعدادات لوحة الألوان (HP-GL/2 Unique Settings).

إعدادات الطباعة الأساسية


1 المس Settings — General Settings — Printer من الشاشة الرئيسية.

الطباعة باستخدام وضع HP-GL/2 أو HP RTL من الكمبيوتر

إعدادات تطبيق CAD

اضبط جهاز الإخراج كما يلي وفقاً لطرازك. يستخدم هذا الشرح AutoCAD 2018 كمثال.


1 انقر فوق **Plot** (الرسم).



2 قم بضبط الراسمة في **Printer/plotter** (الطابعة/الراسمة).

SC-T3100X

HP Designjet 750C C3195A



تغيير طرق اتصال الشبكة

التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية

يتطلب الأمر إدخال معرف الشبكة SSID (اسم الشبكة) وكلمة مرور نقطة الوصول التي يجب توصيل الطابعة بها. تأكد من أنها مسبقاً. يمكن توصيل الطابعة بشبكة LAN لاسلكية بينما لا يزال كابل LAN متصلاً.

ملاحظة:

إذا كانت نقطة الوصول تدعم WPS (الإعداد المحمي لشبكة Wi-Fi)، يمكن توصيل الطابعة باستخدام **Push Button Setup (WPS)** أو **PIN Code Setup (WPS)** دون استخدام معرف SSID وكلمة المرور.
["General Settings — Network Settings"](#) في الصفحة 121

1 المس على الشاشة الرئيسية.

**ملاحظة:**

يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.
["عمليات الشاشة الرئيسية"](#) في الصفحة 14

2 المس Router.

3 المس Start Setup.

يتم عرض تفاصيل حالة اتصال شبكة LAN السلكية.

4 المس Change to Wi-Fi connection.، وتحقق من الرسالة المعروضة والمس Yes.

5 المس Wi-Fi Setup Wizard.

6 حدد SSID المطلوب.

إذا لم يتم عرض معرف الشبكة SSID المطلوب، فالمس Search Again لتحديث القائمة. إذا لم يتم عرضه، فالمس Enter Manually وقم بإدخال معرف الشبكة SSID مباشرةً.

7 المس Enter Password وأدخل كلمة المرور.

ملاحظة:

- ينبغي التمييز بين الأحرف الكبيرة والصغيرة عند إدخال كلمة المرور.
- إذا تم إدخال معرف الشبكة SSID مباشرةً، فقم بتعيين Password إلى Available قبل إدخال كلمة المرور.

تغيير طرق اتصال الشبكة

يمكن للطابعة الاتصال بشبكة LAN سلكية أو شبكة LAN لاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم أيضاً وظيفة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) التي تسمح لجهاز ذكي أو جهاز آخر بالاتصال مباشرة لاسلكياً بالطابعة حتى في حالة عدم وجود شبكة LAN سلكية أو بيئة تتوفر بها شبكة LAN لاسلكية.

لا يمكن للطابعة الاتصال بشبكة LAN سلكية وشبكة LAN لاسلكية في الوقت نفسه. يكون الاتصال بشبكة Wi-Fi Direct ممكناً بغض النظر عما إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة أم لا.

يصف هذا القسم الإجراءات التي يجب استخدامها لتبديل طريقة الاتصال.

ملاحظة:

راجع دليل المسؤول (الدليل عبر الإنترنت) للحصول على تفاصيل حول إعدادات الشبكة.

التبديل إلى شبكة LAN سلكية

1 المس على الشاشة الرئيسية.

**ملاحظة:**

يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.
["عمليات الشاشة الرئيسية"](#) في الصفحة 14

2 المس Description.

3 المس Wired LAN Connection Method.

4 المس Start Setup.

تتم عملية تعطيل اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند بدء تشغيل نقطة الوصول. انتظر حتى تظهر رسالة The Wi-Fi connection is disabled.

5 وصل الموجه والطابعة الخاصة بك بكابل شبكة LAN.

راجع ما يلي للتعرف على موقع منفذ LAN الخاص بالطابعة.

["الجزء الخلفي"](#) في الصفحة 12

تغيير طرق اتصال الشبكة

- 4 **المس Start Setup.** يتم تمكين ميزة Wi-Fi Direct، وتُعرض الشبكة (SSID) وكلمة المرور.
 - 5 افتح شاشة إعداد Wi-Fi على الجهاز الذي تريد توصيله بالطابعة، وحدد SSID المعروض على شاشة الطابعة، وأدخل كلمة المرور تماماً كما يتم عرضها على الشاشة.
 - 6 عند إنشاء اتصال، المس **Close** لإنهاء الإجراء.
 - 7 **المس Close** على شاشة الطابعة لإغلاق شاشة إعدادات اتصال الشبكة.
- عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الجهاز المتصل، يمكنك الطابعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة:

عند إيقاف تشغيل الطابعة، يتم فصل جميع الاتصالات مع الأجهزة المتصلة. لإعادة الاتصال بعد إعادة تشغيل الطابعة، قم بتنفيذ الإجراء مرة أخرى من الخطوة 1.

- 8 عند الانتهاء من الإدخال، المس **OK**.
- 9 تحقق من الإعدادات ثم المس **Start Setup**.
- 10 **المس OK** لإنهاء الإجراء.
- 11 **Print Check Report** في حالة فشل الاتصال، حدد لطباعة تقرير فحص اتصال الشبكة. يمكنك التحقق من الإجراء المراد اتخاذه في التقرير.
- 11 أغلق شاشة **Network Connection Settings**.

الاتصال المباشر لاسلكياً (Wi-Fi Direct)

يمكن إنشاء اتصال مباشر بالطابعة مؤقتاً، على سبيل المثال، إذا لم تكن الطابعة متصلة بشبكة أو لم يكن لديك إذن لتسجيل الدخول إلى الشبكة.


يتم تعطيل Wi-Fi Direct افتراضياً. فيما يلي وصف الإجراء الخاص بتمكين اتصال Wi-Fi Direct.

ملاحظة:

يمكن للطابعة الاتصال مع ما يصل إلى أربعة أجهزة ذكية أو أجهزة كمبيوتر في الوقت نفسه. إذا كنت تريد توصيل جهاز آخر مع وجود أربعة أجهزة متصلة بالفعل، فقم بفصل الاتصال في الطابعة بالفعل من الجهاز المتصل بالفعل.

- 1 **المس**  على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:

يختلف شكل الرمز ولونه حسب حالة الاتصال.  عمليات الشاشة الرئيسية" في الصفحة 14

- 2 **المس Wi-Fi Direct.** عند تمكين Wi-Fi Direct بالفعل، يتم عرض الشبكة (SSID)، وكلمة المرور، وعدد الأجهزة المتصلة، وغير ذلك. تابع إلى الخطوة رقم 5.

ملاحظة:

إذا تعذرت رؤية أي جزء من الشبكة المعروضة (SSID)، أو اسم الجهاز، أو ما إلى ذلك لأن ذلك مقطوع عند الحافة اليمنى من الشاشة، فالمس العنصر المقابل لعرض قيمة الإعداد بالكامل.

- 3 **المس Start Setup.**

استخدام AirPrint

يُتيح AirPrint الطباعة اللاسلكية الفورية من أجهزة iPhone، iPad و iPod touch مع أحدث إصدار من نظامي iOS، و Mac وأحدث إصدار من نظام OS X.



ملاحظة:

لن تتمكن من استخدام *AirPrint* في حال تعطيل عرض معلومات إعدادات مصدر الورق في قائمة إعدادات الطباعة على لوحة التحكم. ادخل على الارتباط الموضح أدناه للحصول على تفاصيل حول تمكين عرض معلومات إعدادات مصدر الورق.

1 حمل الورق في طابعتك.

2 اضبط طابعتك على الطباعة اللاسلكية. راجع الارتباط الموضح أدناه.

<http://epson.sn>

3 وصل جهاز Apple الخاص بك بالشبكة اللاسلكية نفسها التي تستخدمها طابعتك.

4 استخدم طابعتك للطباعة من جهازك.

ملاحظة:

للحصول على التفاصيل، انظر صفحة *AirPrint* على موقع ويب *Apple*.

استخدام القائمة

قائمة القوائم

تم توضيح العناصر والخيارات المتوفرة في القائمة أدناه. راجع الصفحات المرجعية للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كل عنصر.

Paper Setting

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

تفاصيل كل عنصر  "قائمة Paper Setting" في الصفحة 103

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات
Roll Paper	

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
عرض طريقة الإزالة	Remove
Backward, Forward, Cut	Feed/Cut Paper
Start	Media Adjust
Advanced Media Setting	
1.6، 2.1، 2.6 (يتم عرض ذلك عند تحديد Custom Paper في Paper Type.)	Platen Gap
Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm	Top/Bottom Margins
Auto, Standard, High, Extra High	Back Tension
Drying Time	
من 0 إلى 10.0 ثوانٍ	Drying Time per Pass
من 0 إلى 60 دقيقة	Drying Time per Page
On, Off	Auto Cut
Manage Remaining Amount	
On, Off	Setup
من 5.0 إلى 150.0 م	Remaining Amount
من 1.0 إلى 15.0 م	Remaining Alert
Change Paper Type	
Paper Type	
عرض أنواع الورق المدعومة	Plain paper
	Coated Paper(Generic)
	Premium Glossy Sheet
	Others
Auto Sheet Feeder	
Start	Media Adjust
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
عرض أنواع الورق المدعومة	Plain paper
	Coated Paper(Generic)
	Premium Glossy Sheet
	Others
عرض أحجام الورق المدعومة	Paper Size

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Cut Sheet(1 sheet)	
بالورق إخرجه	Remove
Start	Media Adjust
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
عرض أنواع الورق المدعومة	Plain paper
	Coated Paper(Generic)
	Premium Glossy Sheet
	Others
Paper Size	
عرض أحجام الورق المدعومة	A Series
	US-ANSI
	US-ARCH
	B Series (ISO)
	B Series (JIS)
	Others
عرض شاشة إدخال حجم الورق	User-Defined

Printer Status

تفاصيل كل عنصر  "قائمة Printer Status" في الصفحة 108

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
عرض المساحة الفارغة التقريبية ورقم المنتج لعبوة الصيانة	Supply Status
عرض قائمة الرسائل التي تتصل بحالة الطابعة	Message List
عرض إصدار البرامج الثابتة	Firmware Version
Print Status Sheet	
Print	Configuration Status Sheet

Settings

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
General Settings	

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Basic Settings (تفاصيل لكل عنصر 📄 "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109)	
من 1 إلى 9	LCD Brightness
Sound	
On, Off	Mute
Normal Mode	
من 0 إلى 10	Button Press
من 0 إلى 10	Error Notice
Pattern1, Pattern2	Sound Type
من دقيقة واحدة إلى 60 دقيقة	Sleep Timer
Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Power Off Timer
On, Off	Circuit Breaker Interlock Startup
Date/Time Settings	
التاريخ: yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy الوقت: 12h, 24h	Date/Time
-12:45 إلى +13:45 (بمعدلات زيادة بنحو 15 دقيقة)	Time Difference
عرض اللغات المدعومة	Language
On, Off	Operation Time Out
QWERTY, AZERTY, QWERTZ	Keyboard
m, ft / in	Length Unit
Printer Settings (تفاصيل كل عنصر 📄 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111)	
Paper Source Settings	
Error Notice	
On, Off	Paper Size Notice
On, Off	Paper Type Notice
Roll Paper Setup	
On, Off	Detect Paper Meandering
On, Off	Print Cutting Guideline
Hold Paper, Eject Paper	After-Print Options
Custom Paper Setting (يتم عرض أنواع الورق المخصص من 01 إلى 10، وسيؤدي لمس أي منها إلى عرض عناصر الإعدادات.)	
شاشة إدخال الاسم المسجل	Change Name
Change Reference Paper	

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
عرض أنواع الورق المدعومة	Plain paper
	Matte Paper
	Photo Paper
	CAD
	Others
Advanced Media Setting	
2.6, 2.1, 1.6	Platen Gap
Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm	Top/Bottom Margins
Auto, Standard, High, Extra High	Back Tension
Drying Time	
من 0.0 إلى 10.0 ثوانٍ	Drying Time per Pass
من 0.0 إلى 60 دقيقة	Drying Time per Page
On, Off	Auto Cut
Yes, No	Restore Default
Printing Language	
Auto, HP-GL/2	USB
Auto, HP-GL/2	Network

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Universal Print Settings	
(sheet 1)Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet	Paper Source
Standard, Speed, Fine, Super Fine	Print Quality
Color, Black/White	Color Mode
Clip By Margins, Oversize	Page Margins option
mm, 5 mm 3	Page Margin
On, Off	Smoothing
Base Output Size	
-	Auto
عرض أحجام الورق المدعومة	A Series
	US-ANSI
	US-ARCH
	B Series (ISO)
	B Series (JIS)
	Others
عرض شاشة إدخال حجم الورق	User-Defined
Standard, 300dpi, 600dpi, 1200dpi	Resolution
Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off, (sRGB) EPSON Standard (No Color Management)	Color Mode (Common)



استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
HP-GL/2 Unique Settings	
°270 ، °180 ، °90 ، °0	Rotate
Left Edge, Center	Origin Setup
On, Off	Mirror Image
On, Off	Line Merge
Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off, (sRGB) EPSON Standard (No Color Management)	Color Mode (HP-GL/2)
Software, Default, Palette A, Palette B	Select Palette
Print	Print Color Palette
Define Palette	
شاشة العرض لتعيين عرض القلم ولون القلم	Palette A
	Palette B
Yes, No	Restore default HP-GL/2 Unique Settings
Off, On	Thick Paper
On, Off	Bidirectional
Enable, Disable	PC Connection via USB
0 ثانية، أو من 5 إلى 300 ثانية	USB I/F Timeout Setting
Network Settings (تفاصيل كل عنصر  "General Settings — Network Settings" في الصفحة 121)	


استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
	Wi-Fi Setup
	Router
<p>عند تعطيل اتصال شبكة LAN اللاسلكية: عرض قائمة Connect via Wi-Fi عند اتصال شبكة LAN اللاسلكية: عرض معلومات الإعدادات وحالة الاتصال</p>	Connect via Wi-Fi
	Wi-Fi Setup Wizard
	Push Button Setup(WPS)
	Others
	PIN Code Setup(WPS)
	Wi-Fi Auto Connect
	Disable Wi-Fi
	Wi-Fi Direct
<p>عند تعطيل Wi-Fi Direct: عرض معالج Wi-Fi Direct عند تمكين خاصية Wi-Fi Direct: عرض معلومات الإعدادات وعدد الأجهزة المتصلة</p>	Wi-Fi Direct
	Change Network Name
	Change Password
	Disable Wi-Fi Direct
	Restore Default Settings
<p>Start Setup (يُعرض عند الاتصال بشبكة LAN لاسلكية.)</p>	Wired LAN Setup
	Network Status
<p>عرض إعدادات الاتصال الحالية</p>	Wired LAN/Wi-Fi Status
	Wi-Fi Direct Status
Print	Print Status Sheet

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
بدء فحص اتصال الشبكة	Connection Check
Advanced	
عرض شاشة تغيير الإعدادات	Device Name
	TCP/IP
	Proxy Server
Enable, Disable	IPv6 Address
Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Link Speed & Duplex
Enable, Disable	Redirect HTTP to HTTPS
Proceed (يُعرض عند تمكينه.)	Disable IPsec/IP Filtering
	Disable IEEE802.1X
System Administration (تفاصيل كل عنصر  "General Settings — System Administration" في الصفحة 124)	
Security Settings	
Admin Settings	
Register, Change, Clear All Settings	Admin Password
Off, On	Lock Setting
Restore Default Settings	
Yes, No	All Wi-Fi/network settings
Yes, No	Clear All Data and Settings
Firmware Update	
Start Checking	Update
Off, On	Notification
عرض المساحة الفارغة التقريبية ورقم المنتج لعبوة الصيانة	Supply Status
Maintenance (تفاصيل كل عنصر  "Maintenance" في الصفحة 125)	

استخدام القائمة

قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Start	Print Quality Adjustment
Start	Print Head Nozzle Check
Start	Head Cleaning
Start	Paper Guide Cleaning
ملاحظات مهمة	Reset Ink Level
ملاحظات مهمة	Ink Level Setting
عرض الإجراء	Replace Maintenance Box
Start	Replace Cutter
Start	Powerful Cleaning
Start	Power Ink Flushing
عرض اللغات المدعومة	Language
Printer Status/Print (تفاصيل كل عنصر  "Printer Status/Print" في الصفحة 126)	
	Print Status Sheet
Print	Configuration Status Sheet
عرض General Settings — Network Settings — Network Status	Network

قائمة Paper Setting

قائمة Roll Paper

□ يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

□ يتم تخزين نتائج تعديل **Media Adjust** والإعدادات في **Advanced Media Setting** و **Manage Remaining Amount** لكل نوع ورق في **Paper Type**. سيؤدي تغيير التعديلات والإعدادات إلى حفظ هذه الإعدادات على هيئة إعدادات نوع الورق المحدد حالياً حتى في حالة إيقاف تشغيل الطاقة.

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
إرجاع بكرة الورق حتى يتم إخراجها من داخل الطابعة. 📄 "إزالة بكرة الورق" في الصفحة 30		Remove
استخدم Forward و Backward لتحريك الورق إلى الموضع المطلوب. المس Cut لقص الورق باستخدام أداة القطع المضمنة. 📄 "قص بكرة الورق" في الصفحة 29	Backward	Feed/Cut Paper
	Forward	
	Cut	
قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص. المس Start لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات. يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد. 📄 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40	Start	Media Adjust
Advanced Media Setting		

استخدام القائمة

عصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Platen Gap	1.6	يتم عرض ذلك عند تحديد Custom Paper في Paper Type. عند تسجيل Custom Paper، تكون Platen Gap هي (المسافة بين رأس الطباعة والورقة) بالنسبة للورقة المحددة في Change Reference Paper، بحيث لا يلزم تغييرها عادة. قم بتغيير ذلك إلى إعداد من شأنه توسيع المسافة (قيمة أعلى) إذا تلطخت نتائج الطباعة.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	سيؤدي تعيين هذا إلى Standard إلى تعيين الهوامش العلوية/السفلية كما يلي وفقاً لأهداف الطباعة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة. <input type="checkbox"/> CAD/Line Drawing (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب): 3 ملم/3 ملم <input type="checkbox"/> غير ذلك: 30 ملم/30 ملم ستظل الهوامش اليسرى واليمنى عند 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات. إذا كانت هناك أي أوساخ في الجزء العلوي من نتائج الطباعة، فقم بزيادة الهامش العلوي.  "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 153
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto	إذا كان هناك أي تجمع على الورق أثناء الطباعة، فقم بتعيينه إلى High أو Extra High.
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	من 0.0 ثانية إلى 10.0 ثوانٍ (0.0*)	حدد الوقت الذي يتوقف فيه رأس الطباعة مؤقتاً للسماح بالتجفيف بعد كل حركة. واختر من بين القيم بين 0.0 و10.0 ثوانٍ. قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف وذلك تبعاً لنوع الورق. إذا ترك الحبر بقعاً على الورق، فعين فترة أطول لتجفيف الحبر. علماً بأن زيادة وقت التجفيف تؤدي إلى زيادة الوقت اللازم للطباعة.
Drying Time per Page	من 0.0 إلى 60 دقيقة (0.0*)	حدد المدة التي تتوقف فيها الطباعة مؤقتاً للسماح للحبر بالجفاف بعد طباعة كل صفحة؛ اختر من بين القيم بين 0.0 و60 دقيقة. حسب كثافة الحبر أو نوع الورق، قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف. إذا ترك الحبر بقعاً على الورق، فعين فترة أطول لتجفيف الحبر. كلما طال وقت التجفيف، زادت المدة المطلوبة للطباعة.
Auto Cut	On*	حدد ما إذا كنت ترغب في إجراء القص التلقائي (On) أم لا (Off) باستخدام آلة قص مضمنة أثناء طباعة كل صفحة في بكرة الورق. عين On لقص الحافة تلقائياً إذا لم تكن الحافة مقصوفة أفقياً عند تحميل الورق. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطباعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطباعة.  "قص بكرة الورق" في الصفحة 29
	Off	
Manage Remaining Amount		
Setup	On	حدد إما (On) لعرض/تسجيل كمية ورق البكرة المتبقية وإما (Off) لعدم عرضها/تسجيلها. قم بضبط الإعداد ليكون On لتمكين Remaining Amount و Remaining Alert.  "النسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36
	Off*	
Remaining Amount	من 5.0 إلى 150.0 م (30*)	يؤدي إدخال الطول الإجمالي لبكرة الورق المحملة في Remaining Amount إلى عرض الكمية المتبقية التقديرية لبكرة الورق على شاشة الطباعة الرئيسية وعلى شاشة برنامج تشغيل الطباعة.
Remaining Alert	من 1.0 إلى 15.0 م (5.0*)	في Remaining Alert، عين الحد الذي يُعرض عنده تحذير في حالة انخفاض مقدار ورق البكرة المتبقي عن هذا الحد. يمكنك التعيين بمعدلات زيادة بنحو 0.1 م.
Change Paper Type		

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
<p>حدد نوع الورق المُحمّل. تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف Others نوع الورق المُحدد مؤخراً. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس Others لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق.</p> <p>📄 "بالنسبة لبكرة الورق" في الصفحة 36</p>	Plain paper*	Paper Type
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	

استخدام القائمة

قائمة Auto Sheet Feeder

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
<p>قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص.</p> <p>المس Start لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات.</p> <p>يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد.</p> <p>📄 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40</p>	Start	Media Adjust
Change Paper Type/Paper Size		
<p>حدد نوع الورق المُحمّل. تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف Others نوع الوسائط المُحدد مؤخراً. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس Others لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق.</p> <p>📄 "بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)" في الصفحة 38</p>	Plain paper*	Paper Type
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
<p>حدد حجم الورق المُحمّل.</p> <p>إذا لم يكن الحجم المطلوب موجوداً في الخيارات، فحدد User-Defined. ثم أدخل عرض الورق وطوله.</p>	A4	Paper Size
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	User-Defined	

استخدام القائمة

قائمة Cut Sheet (sheet 1)

يتم عرض قائمة Paper Setting في حالة تحميل الورق.

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
المس لإخراج الورق المقصوص المُحمل (ورقة واحدة) دون طباعة. المس لإخراجها إلى الأمام. ☞ "إزالة الورق المقصوص (ورقة واحدة)" في الصفحة 35		Remove
قم بإجراء هذا الضبط عندما تكون هناك مشكلة في نتائج الطباعة، أو بعد تسجيل إعدادات الورق المخصص. المس Start لطباعة نمط التعديل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء التعديلات. يتم حفظ نتائج الضبط كإعدادات لنوع الورق المحدد. ☞ "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40	Start	Media Adjust
Change Paper Type/Paper Size		
حدد نوع الورق المُحمل. تعرض الخيارات الثلاثة بخلاف Others نوع الورق المُحدد مؤخراً. عندما لا يتم عرض نوع الورق المطلوب، المس Others لعرض أنواع الورق الأخرى ومن ثم حدد نوع الورق. ☞ "بالنسبة لـ Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 38	Plain paper *	Paper Type
	Coated Paper (Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
حدد حجم الورق المُحمل. إذا لم يكن الحجم المطلوب موجوداً في الخيارات، فحدد User-Defined . ثم أدخل عرض الورق وطوله.	A Series	Paper Size
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

استخدام القائمة

قائمة Printer Status

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
تعرض المساحة الفارغة المقدره المتبقية في عبوة الصيانة ورقم المنتج. فكلما كان الشريط أقصر، انخفض مقدار المساحة المتبقية. وحتى في حال عرض  ، لا تزال بإمكانك الطباعة حتى يُطلب منك استبدال العبوة. ومع ذلك، تأكد من إعداد عبوة صيانة جديدة مقدماً.		Supply Status
اعرض قائمة الرسائل التي تتصل بحالة الطابعة. حدد رسالة من القائمة لعرض المعلومات المفصلة.		Message List
اعرض إصدار البرنامج الثابت للطابعة.		Firmware Version
		Print Status Sheet
طباعة قائمة بإعدادات الطابعة الحالية. استخدم هذا لعرض جميع المعلومات بصورة موجزة.		Configuration Status Sheet

استخدام القائمة

قائمة Settings

General Settings

General Settings — Basic Settings

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
ضبط سطوع الشاشة.	من 1 إلى 9 (*9)	LCD Brightness
Sound		
سيؤدي تعيين هذا إلى On إلى كتم الصوت الصادر عند لمس القائمة أو عناصر أخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد الصادر عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.	On	Mute
	Off*	
Normal Mode		
ضبط مستوى الصوت عند لمس القائمة أو العناصر الأخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.	من 0 إلى 10 (*5)	Button Press
ضبط مستوى صوت الإعلام بالخطأ.	من 0 إلى 10 (*5)	Error Notice
ضبط نوع الصوت عند لمس القائمة أو العناصر الأخرى على شاشة لوحة التحكم، وصوت التأكيد عند إدخال الورق في فتحة الورق عند تحميل الورق.	Pattern1*	Sound Type
	Pattern2	
ستدخل الطابعة في وضع السكون إذا لم تحدث أي أخطاء، وعند عدم استلام أي مهام طباعة، وعدم إجراء أي إجراءات على لوحة التحكم لفترة زمنية طويلة. يحدد هذا الإعداد مقدار الوقت حتى تدخل الطابعة في وضع السكون. توفير الطاقة في الصفحة 19	من دقيقة واحدة إلى 60 دقيقة (*15)	Sleep Timer
يمكنك تحديد الوقت الذي ستوقف الطابعة بعده تلقائياً إذا لم تحدث أي أخطاء أو لم يتم استلام مهام الطباعة أو لم يتم تنفيذ أي إجراء على لوحة التحكم لفترة زمنية طويلة. توفير الطاقة في الصفحة 19	Off	Power Off Timer
	30minutes	
	1h	
	2h	
	4h	
	8h*	
	12h	
حدد ما إذا كنت تريد تشغيل الطابعة (On) أم إيقافها (Off) عند تشغيل مفتاح الفصل.	On*	Circuit Breaker Interlock Startup
	Off	
Date/Time Settings		

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
أدخل التاريخ والوقت الحاليين.	-	Date/Time
عينَ الفرق مع التوقيت العالمي المنسق (UTC) بمعدلات زيادة بنحو 15 دقيقة. في بيئات الشبكة التي لها فارق زمني، عينَ هذا الفارق عند الضرورة عند إدارة عملية الطباعة.	من -12:45 إلى +13:45 (0.00)*	Time Difference
حدد اللغة المستخدمة على شاشة لوحة التحكم.	اليابانية	Language
	العربية	
	الفرنسية	
	الإيطالية	
	الألمانية	
	البرتغالية	
	الإسبانية	
	الهولندية	
	البولندية	
	الروسية	
	الكورية	
	الصينية المبسطة	
الصينية التقليدية		
سيؤدي تعيين ذلك على On إلى عرض رسالة والعودة إلى الشاشة الرئيسية في حالة عدم وجود عملية في غضون فترة زمنية محددة عند عرض شاشة غير الشاشة الرئيسية.	On*	Operation Time Out
	Off	
حدد الترتيب الرئيسي لشاشة إدخال النص المعروضة عند إدخال اسم Custom Paper أو اسم آخر.	QWERTY*	Keyboard
	AZERTY	
	QWERTZ	
حدد وحدات الطول لاستخدامها عند عرض طول بكرة الورق والعناصر الأخرى.	m*	Length Unit
	ft / in	


استخدام القائمة

General Settings — Printer Settings

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Paper Source Settings		
Error Notice		
سيؤدي تعيين هذا إلى On إلى عرض رسالة خطأ عندما تختلف إعدادات نوع الورق وحجم المخرجات لمهام الطباعة المرسله إلى الطابعة عن تلك الإعدادات في الطابعة.	On	Paper Size Notice
	Off*	
	On	Paper Type Notice
	Off*	
Roll Paper Setup		
إذا تم تحديد On فسيعرض خطأ ما في لوحة التحكم وستتوقف الطباعة إذا كان هناك انحراف في الورق؛ حدد Off لتعطيل هذه الميزة. يوصى باستخدام الوضع On في معظم الظروف لأن انحراف الورق قد يؤدي إلى انحشار الورق.	On*	Detect Paper Meandering
	Off	
إذا تم إيقاف تشغيل Auto Cut (القص التلقائي) Off ، يمكنك اختيار طباعة (On) خطوط القطع على بكرة الورق أو عدم طباعتها (Off). لا تتم طباعة خطوط القطع إذا كان Auto Cut (القص التلقائي) في الوضع On أو عند استخدام الورق المقصوص. ومع ذلك، لاحظ أنه إذا كان عرض البكرة المحدد من خلال الكمبيوتر أدق من الورق الذي تم تحميله في الطابعة، فستتم طباعة خطوط القطع بغض النظر عن الخيار المحدد للقص التلقائي. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطابعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة.	On	Print Cutting Guideline
	Off*	
بعد إجراء الطباعة، حدد ما إذا كان يجب على الطابعة الإمساك بحافة الورقة المقصوصة أو بكرة الورق المقصوصة تلقائياً في فتحة الإخراج (Hold Paper)، أو السماح بإخراجها بالكامل (Eject Paper). لمنع تعرض سطح الطباعة للخدش عند إخراج الورق وسقوطه لأسفل، نوصي عادةً باستخدام Hold Paper . عند استخدام Hold Paper ، اسحب حافة الورق يدوياً إلى خارج الطابعة حتى لا تسقط الورقة.	Hold Paper*	After-Print Options
	Eject Paper	


استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Custom Paper Setting		
(سيؤدي لمس أي رقم من أرقام التسجيل من 01 إلى 10 إلى عرض عناصر الإعدادات).		
<p>تسجيل اسم إعدادات الورق المخصص وتغييرها. يتم عرض الاسم المسجل هنا في قائمة Paper Type.</p> <p>المس هذا لعرض شاشة لوحة المفاتيح. قد يتم إدخال ما يصل إلى 20 حرفاً للاسم. يمكن تبديل شاشة لوحة المفاتيح كما هو موضح أدناه مع وضع علامة على الزر.</p>  <p>المس الرموز الموجودة أسفل اليسار للتبديل بين طرق الإدخال.</p> <p>ABC: لإدخال الأحرف الأبجدية.</p> <p>#123: لإدخال الأرقام والرموز.</p> <p>لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح بالكامل، استخدم Keyboard في قائمة Basic Settings.</p> <p>"General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109</p>	Change Name	
يمكنك تحديد نوع الوسائط الأقرب إلى الورق الذي تستخدمه.	Plain paper*, Matte Paper, Photo Paper, CAD, Others	Change Reference Paper
Advanced Media Setting		
<p>هذه هي Platen Gap (المسافة بين رأس الطباعة والورقة) بالنسبة للورقة المحددة في Change Reference Paper. بحيث لا يلزم تغييرها عادة. قم بتغيير ذلك إلى إعداد من شأنه توسيع المسافة (قيمة أعلى) إذا تلطخت نتائج الطباعة.</p>	1.6	Platen Gap
	2.1	
	2.6	
<p>سيؤدي تعيين هذا إلى Standard إلى تعيين الهوامش العلوية/السفلية كما يلي وفقاً لأهداف الطباعة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.</p> <p><input type="checkbox"/> CAD Line Drawing (الرسم الخطي المصمم باستخدام الحاسوب): 3 ملم/3 ملم</p> <p><input type="checkbox"/> غير ذلك: 30 ملم/30 ملم</p> <p>ستظل الهوامش اليسرى واليمنى عند 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات. إذا كانت هناك أي أوساخ في الجزء العلوي من نتائج الطباعة، فقم بزيادة الهامش العلوي.</p> <p>"المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 153</p>	Standard*	Top/Bottom Margins
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
<p>إذا كان هناك أي تجعد على الورق أثناء الطباعة، فحدد High أو Extra High.</p>	Auto*	Back Tension
	Standard	
	High	
	Extra High	



استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Drying Time		
حدد الوقت الذي يتوقف فيه رأس الطباعة مؤقتاً للسماح بالتجفيف بعد كل حركة. اختر من القيم التي تتراوح بين 0.0 و10.0 ثوانٍ حسب نوع الورق، وليكن في اعتبارك أن الحبر قد يستغرق بعض الوقت حتى يجف. إذا ترك الحبر بقعاً على الورق، فعين فترة أطول لتجفيف الحبر. علماً بأن زيادة وقت التجفيف تؤدي إلى زيادة الوقت اللازم للطباعة.	من 0.0 ثانية إلى 10.0 ثوانٍ (0.0*)	Drying Time per Pass
حدد المدة التي تتوقف فيها الطباعة مؤقتاً للسماح للحبر بالجفاف بعد طباعة كل صفحة؛ اختر من بين القيم بين 0 و60 دقيقة. حسب كثافة الحبر أو نوع الورق، قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليُجف. إذا ترك الحبر بقعاً على الورق، فعين فترة أطول لتجفيف الحبر. كلما طال وقت التجفيف، زادت المدة المطلوبة للطباعة.	من 0.0 إلى 60 دقيقة (0.0*)	Drying Time per Page
حدد ما إذا كنت ترغب في إجراء القص التلقائي (On) أم لا (Off) باستخدام آلة قص مضمنة أثناء طباعة كل صفحة في بكرة الورق. عين On لقص الحافة تلقائياً إذا لم تكن الحافة مقصوفة أفقياً عند تحميل الورق. يحصل الإعداد المحدد باستخدام برنامج تشغيل الطباعة على الأولوية عند استخدام برنامج تشغيل الطباعة. قص بكرة الورق في الصفحة 29	On*	Auto Cut
	Off	
استعادة إعدادات Custom Paper المحددة إلى الإعدادات الافتراضية.		Restore Default
Printing Language		
عادةً، اترك الإعداد على الوضع Auto. إذا تم إرسال بيانات الطباعة HP-GL/2 أو HP RTL من تطبيق CAD أو الرسمة، فسيتم تحديد ذلك تلقائياً، وتبديلها إلى وضع HP-GL/2. إذا لم تتم طباعة الوضع HP-GL/2 بصورة طبيعية، أو إذا كانت الطباعة عادة في HP-GL/2 أو HP RTL، فقم بتعيينها على الوضع HP-GL/2.	Auto*	USB
	HP-GL/2	
	Auto*	Network
	HP-GL/2	


استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Universal Print Settings		
حدد مصدر الورق. إذا لم يتم تحميل الورق كما هو الحال في مصدر الورق المحدد، فسيحدث خطأ أثناء الطباعة.	Roll Paper *	Paper Source
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet(1 sheet)	
حدد درجة جودة الطباعة. عند استخدام الإعداد Standard ، ستتم الطباعة باستخدام وضع الجودة المناسب لإعداد Paper Type للورق المُحدد في Paper Source .	Standard *	Quality
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
حدد ما إذا كنت تريد الطباعة بالألوان أو التبديل إلى اللونين الأبيض والأسود ثم الطباعة.	Color *	Color Mode
	Black/White	
استناداً إلى إعداد حجم الإخراج الأساسي، قم بإضافة القيمة المحددة لهامش الصفحة (المنطقة B في الشكل التوضيحي التالي) داخل منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات أو الحجم المحدد لحجم الإخراج الأساسي (مساحة A في الشكل التوضيحي التالي). عندما يكون هناك كائن طباعة في قسم الهامش، يتم قصه وليس طباعته.	Clip By Margins *	Page Margins option
		


استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عناصر الإعدادات
<p>يعتمد الموضع الذي تتم إضافة الهامش عليه على إعداد حجم الإخراج الأساسي، كما هو موضح أدناه.</p> <p>عند التعيين إلى Auto <input type="checkbox"/></p> <p>يضيف القيمة المحددة لهامش الصفحة (مساحة B) في الشكل التوضيحي التالي) خارج منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات (مساحة A) في الشكل التوضيحي التالي).</p>  <p>عند التعيين إلى حجم قياسي أو حجم معرف من قبل المستخدم <input type="checkbox"/></p> <p>يضيف القيمة المحددة لهامش الصفحة (المنطقة B) في الشكل التوضيحي التالي) خارج الحجم المحدد لحجم الإخراج الأساسي (المنطقة A) في الشكل التوضيحي التالي). مع حجم الإخراج الفعلي، يصبح قسم الهامش أكبر من الحجم المحدد (المنطقة A) في الشكل التوضيحي التالي).</p> 	<p>Oversize</p>	





استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
حدد قيم الهامش العلوي والسفلي والأيسر والأيمن. بالنسبة للورق المقصوص، تكون قيم الهامش العلوية والسفلية واليسرى واليمنى 3 ملم بغض النظر عن الإعدادات.	3 mm* 5 mm	Page Margin
يتم تمكين هذا الإعداد عند تعيين Resolution على Standard ، ولم يتم تحديد الدقة في بيانات الطباعة المرسله. يؤدي تعيين هذا على On إلى الطباعة عند الحد الأقصى للدقة المقابلة لإعداد Paper Type الخاص بالورق المحدد في Paper Source ، ولكن استناداً إلى البيانات، قد ينتج عن ذلك وقت طباعة طويل، أو فشل في الطباعة بسبب عدم كفاية مساحة الذاكرة.	On Off*	Smoothing
تصبح منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS للبيانات حجم الإخراج الأساسي. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على خيار هوامش الصفحة. عندما لا تحتوي البيانات على أمر PS، تصبح أصغر منطقة مستطيلة A للرسم التوضيحي التالي بما في ذلك كائن الطباعة هي حجم الإخراج الأساسي.	Auto*	Base Output Size
 <p>يتم عرض الأحجام القياسية المتوافقة لـ Paper Source المحدد، ومن ثمَّ حدد Base Output Size. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على Page Margins option. بالنسبة للورق المقصوص، يكون هذا الإعداد متاحاً فقط عندما لا تحتوي البيانات على أمر PS. إذا كانت البيانات تحتوي على أمر PS، فإن هذا الإعداد غير متاح، وتصبح منطقة القصاصة الصلبة في أمر PS هي Base Output Size.</p>	A Series	
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
حدد هذا الخيار عند الإخراج بأحجام غير قياسية. بعد تحديد هذا الإعداد، عيّن عرض الورق وطول الورق. يمكنك التعيين بمعدلات زيادة بنحو 0.1 مم. يعتمد حجم الإخراج الفعلي على Page Margins option .	User-Defined	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Resolution	Standard*	يتم تمكين هذا الإعداد في حالة عدم تحديد الدقة في بيانات الطباعة المرسله. عند استخدام الإعداد Standard، ستتم الطباعة باستخدام الدقة المقابلة لإعداد Paper Type الخاصة بالورق المحدد في إعداد Paper Source وإعداد Print Quality.
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	حسّن من مساحة sRGB ويصحح اللون.
	Business Graphics*	قم بإجراء تصحيح الألوان لتحسين وضوح صورك حسب مساحة sRGB.
	GIS	قم بإجراء تصحيح الألوان المناسب عند طباعة الخرائط الطبوغرافية GIS (نظام المعلومات الجغرافية) أو ما شابه ذلك.
	Line Drawing	إجراء تصحيح الألوان المناسب لرسم CAD والرسومات الخطية الأخرى.
	Off (No Color Management)	لا تقم بإجراء تصحيح الألوان.
HP-GL/2 Unique Settings (إعدادات الطباعة الفريدة في وضعي HP-GL/2 أو HP RTL)		
Rotate	*0°	يمكنك تدوير إحداثيات البيانات المرسومة عكس اتجاه عقارب الساعة بوحدة 90° قبل الطباعة. لاحظ أنه لا يتم تدوير الكائنات التي تم رسمها بواسطة RTL. عندما يقوم كل من هذا الإعداد والأمر RO بتحديد الدوران، يتم تنفيذ التدوير باستخدام الكمية المدمجة لكلتا القيمتين. لاحظ أن الاستدارة بواسطة الأمر RO هي للكائنات فقط (قسم الأسهم في الشكل التوضيحي التالي)، ولا يتم إجراء التدوير للمنطقة المرسومة (قسم المربع في الشكل التوضيحي التالي). ونتيجة لذلك، لا تتم طباعة الكائنات الموجودة في جزء يبرز من المنطقة المرسومة.
	90°	
	180°	
	270°	
	0° 90° 180° 270°	
		
Origin Setup	Left Edge*	تعيين أصل إحداثيات البيانات.
	Center	

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
<p>حدد ما إذا كنت تريد الانعكاس أفقيًا (نسخة متطابقة) باستخدام مركز عرض حجم الإخراج كخط الأساس ثم الطباعة (On) أو الطباعة دون الانعكاس أفقيًا (Off).</p> <p style="text-align: center;"> OFF ON </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>إذا تم تحديد زاوية للتدوير، يتم عكس النتيجة التي تم تدويرها أفقيًا.</p>	<p>On</p> <p>Off*</p>	Mirror Image
<p>حدد ما إذا كنت تريد دمج تقاطع الأسطر المتداخلة داخل الصورة وفقًا لأمر MC للبيانات (On)، أو نقل الخطوط المراد طباعتها لاحقًا إلى الأمام عند التقاطعات (Off).</p> <p style="text-align: center;"> ON OFF </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	<p>On</p> <p>Off*</p>	Line Merge
<p>حسن من مساحة sRGB ويصحح اللون.</p>	EPSON Standard (sRGB)	Color Mode (HP-GL/2)
<p>قم بإجراء تصحيح الألوان لتحسين وضوح صورك حسب مساحة sRGB.</p>	Business Graphics	
<p>قم بإجراء تصحيح الألوان المناسب عند طباعة الخرائط الطبوغرافية GIS (نظام المعلومات الجغرافية) أو ما شابه ذلك.</p>	GIS	
<p>إجراء تصحيح الألوان المناسب لرسوم CAD والرسومات الخطية الأخرى.</p>	Line Drawing*	
<p>لا تقم بإجراء تصحيح الألوان.</p>	Off (No Color Management)	

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Select Palette	Software*	من الاختيارات التالية، اختر اللوحة التي تحدد لون القلم المنطقي وسمكه.
	Default	<input type="checkbox"/> Software: الطباعة وفقاً لتهيئة القلم المحددة في التطبيق، وتجاهل لوحة الطباعة المدمجة في الطابعة.
	Palette A	<input type="checkbox"/> Default: الطباعة طبقاً لإعدادات لوحة الألوان المضمنة في الطابعة المحددة مسبقاً. لا يمكن تغيير إعدادات لوحة الألوان. تحدد اللوحة المضمنة قلماً منطقياً بعرض قلم يبلغ 0.35 مم و256 لوناً.
	Palette B	<input type="checkbox"/> Palette A/Palette B: الطباعة وفقاً لإعدادات اللوحة المضمنة التي حددها لتعريف لوحة الألوان. إذا لم يتم تعيين إعداد تعريف لوحة الألوان، فستكون النتائج هي نفسها عندما يتم تحديد الافتراضي.
Print Color Palette	Print	عندما يتم تعيين Default/Palette A/Palette B، يتم تجاهل تهيئة القلم المحددة في التطبيق. يمكن طباعة إعدادات لوحة الألوان المحددة باستخدام Print Color Palette وتأكيدتها.
Print Color Palette	Print	تتم طباعة إعدادات لوحة ألوان محددة في Select Palette كمستند بحجم A3. يمكنك التحقق من الألوان المقابلة للرقم اللوني لألوان القلم.
Define Palette		
Palette A		
Pen 0 إلى Pen 15		
Pen Width	من 0.13 إلى 12.00 ملم	في Select Palette ، سيؤدي تحديد Palette A إلى الطباعة وفقاً للإعدادات المحددة هنا.
Pen Color	من 0 إلى 255	يمكنك تحديد لوحة مدمجة فريدة من نوعها من خلال تحديد عرض القلم واللون للأنواع الستة عشر من القلم المنطقي. حدد رقم القلم، ثم حدد عرض القلم ولون القلم لكل قلم. يمكنك استخدام Print Color Palette للطباعة والتحقق من الألوان المقابلة لرقم اللون الخاص بألوان القلم.
Palette B		
Pen 0 إلى Pen 15		
Pen Width	من 0.13 إلى 12.00 ملم	في Select Palette ، سيؤدي تحديد Palette B إلى الطباعة وفقاً للإعدادات المحددة هنا.
Pen Color	من 0 إلى 255	تفاصيل الإعدادات هي نفسها كما في Palette A .
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No Yes	حدد Yes لاستعادة جميع إعدادات HP-GL/2 Unique Settings إلى الإعدادات الافتراضية.
Thick Paper	Off* On	إذا كان الورق سميكاً، فقد يقوم رأس الطباعة بخدش سطح الطباعة. اختر On لمنع الخدوش. إذا تم ضبط الإعداد ليكون On فسوف تتسع فجوة الأسطوانة، والتي تُعد بمثابة المسافة بين رأس الطباعة والورق. ومع ذلك، إذا كانت فجوة الأسطوانة في الحد الأقصى بالفعل، فإن تعيين هذا على On لن يكون له أي تأثير.
Bidirectional	On* Off	يؤدي تعيين هذا على On إلى قيام رأس الطباعة بالطباعة أثناء التحرك في كل من اليمين واليسار. بينما يؤدي تعيينه على Off إلى تقليل أخطاء محاذاة الأسطر الإرشادية، إلا أن الطباعة ستستغرق مزيداً من الوقت.
PC Connection via USB	Enable* Disable	يتيح تعيين هذا إلى Enable إلى الوصول من كمبيوتر متصل بواسطة USB. لا يسمح تعيين هذا إلى Disable بالوصول.

استخدام القائمة

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
USB I/F Timeout Setting	0 ثانية، أو من 5 إلى 300 ثانية (60')	إذا توقفت الطباعة في منتصف الطريق عندما تكون الطباعة والكمبيوتر متصلين بكبل USB، فقم بتعيين وقت أطول.

استخدام القائمة

General Settings — Network Settings

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Wi-Fi Setup		
غير متصل أو معطل يتم عرض هذا باللون الرمادي. يؤدي لمس هذا وفي الشاشة التالية، يؤدي لمس Start Setup إلى عرض قائمة Wi-Fi Setup Wizard إلى إجراء عملية اتصال. متصل اللمس لعرض حالة الاتصال ومعلومات الإعدادات. اللمس Change Settings لعرض قائمة Wi-Fi Setup Wizard والقوائم الأخرى، والتي تتيح لك تبديل نقاط الوصول. حج "التبديل إلى شبكة LAN لاسلكية" في الصفحة 90	Router (Connect via Wi-Fi)	
يتم عرض قائمة معرفات SSID لنقاط الوصول المكتشفة. من القائمة، حدد SSID للاتصال، والاتصال به.	Wi-Fi Setup Wizard	
إذا كانت نقطة الوصول المراد استخدامها تدعم WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكن استخدام عنصر القائمة هذا للاتصال. لا يلزم إدخال SSID وكلمة المرور. بعد تحديد عنصر القائمة هذا، اضغط مع الاستمرار على زر الضغط على نقطة الوصول حتى يومض، ثم اللمس مرة أخرى Start Setup على شاشة الطابعة للاتصال.	Push Button Setup(WPS)	
Others		
إذا كانت نقطة الوصول المراد استخدامها تدعم WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكن استخدام عنصر القائمة هذا للاتصال. اللمس هذا لعرض رمز Start Setup و PIN. أدخل رمز PIN المعروف من جهاز كمبيوتر في نقطة الوصول خلال دقيقتين، ثم اللمس Start Setup للاتصال.	PIN Code Setup(WPS)	
القائمة المستخدمة بعد تثبيت البرنامج من قرص البرامج، والاتصال بالطابعة من خلال اتباع المعالج.	Wi-Fi Auto Connect	
يعني تحديد هذا أنه ستتم تهيئة اتصال شبكة LAN اللاسلكية وفصله. في حالة حدوث مشكلات في اتصال شبكة LAN اللاسلكية، استخدم هذه القائمة لإعادة الاتصال ومحاولة حل المشكلة.	Disable Wi-Fi	

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
غير متصل أو معطل يتم عرض هذا باللون الرمادي. المس هذا، ثم المس Start Setup في الشاشة التالية لعرض Start Setup . المس Start Setup لتمكين خاصية Wi-Fi Direct، وسيعرض هذا كلمة مرور الطابعة ومعرف الشبكة SSID الخاص بها. متصل المس لعرض SSID وكلمة المرور للطابعة، بالإضافة إلى عدد الأجهزة المتصلة. المس Change Settings لعرض قائمة Change Password والقوائم الأخرى. ⓘ "الاتصال المباشر لاسلكياً (Wi-Fi Direct)" في الصفحة 91		Wi-Fi Direct
غير اسم اتصال Wi-Fi Direct (SSID) المستخدم للاتصال بالطابعة بأي قيمة. سيؤدي تغيير اسم الاتصال (SSID) إلى فصل جميع الأجهزة المتصلة. إذا قمت بتغيير اسم الاتصال، فأنت بحاجة إلى إعادة الاتصال باسم الاتصال الجديد (SSID) من الجهاز الذي تريد الاتصال به.		Change Network Name
يمكنك تغيير كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct. سيؤدي تغيير كلمة المرور إلى فصل جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة والأجهزة الذكية.		Change Password
يؤدي تنفيذ هذه العملية إلى فصل جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المتصلة. لفصل جهاز محدد فقط، لفصل الاتصال عن الجهاز.		Disable Wi-Fi Direct
يعيد جميع إعدادات Wi-Fi Direct إلى إعدادات الشركة المصنعة. يؤدي ذلك أيضاً إلى إزالة معلومات الاتصال المخزنة بواسطة الطابعة التي تم تسجيلها باستخدام ميزة Wi-Fi Direct الخاصة بالجهاز الذكي.		Restore Default Settings
المس لتغيير اتصال شبكة LAN اللاسلكية إلى اتصال شبكة LAN سلكية. المس Start Setup لتعطيل الاتصال الخاص بشبكة LAN اللاسلكية. ⓘ "التبديل إلى شبكة LAN سلكية" في الصفحة 90		Wired LAN Setup
Network Status		
عرض حالة الاتصالات الحالية وإعدادات الاتصال مثل عنوان IP، وما إلى ذلك.		Wired LAN/Wi-Fi Status
عرض عدد الأجهزة المتصلة وإعدادات الاتصال مثل SSID.		Wi-Fi Direct Status
طباعة معلومات تفصيلية حول اتصال الشبكة الحالي.		Print Status Sheet
تأكيد حالة الشبكة الخاصة بالطابعة، وطباعة تقرير فحص اتصال الشبكة. في حالة حدوث مشكلات، تنبغي الاستجابة وفقاً لنتائج التشخيص.		Connection Check
Advanced		

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
تعيين اسم الطابعة التي سيتم استخدامها على الشبكة.		Device Name
تعيين عنوان IP الخاص بالطابعة تلقائياً باستخدام وظيفة DHCP في الموجه.	Auto*	TCP/IP
حدد هذا لتعيين عنوان IP ثابت يدوياً، ثم أدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمعلومات الأخرى المطلوبة. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المسؤول.	Manual	
عند استخدام خادم وكيل للاتصال مباشرةً من الإنترنت إلى الإنترنت بحيث يمكن للطابعة الوصول مباشرةً إلى الإنترنت لتحديثات البرامج الثابتة أو ما شابه ذلك، حدد Use، وقم بتعيين اسم الخادم ورقم المنفذ.	Use	Proxy Server
	Do Not Use*	
حدد ما إذا كنت تريد تمكين وظيفة IPv6 أو تعطيلها.	Enable*	IPv6 Address
	Disable	
عادةً، يتم تعيين هذا إلى Auto.	Auto*	Link Speed & Duplex
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
حدد ما إذا كنت تريد تمكين الوظيفة أو تعطيلها لإعادة توجيه HTTP تلقائياً إلى HTTPS.	Enable*	Redirect HTTP to HTTPS
	Disable	
لتمكين وظيفة تصفية IPsec/IP، استخدم Web Config. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المسؤول.	Enable	Disable IPsec/IP Filtering
	Disable*	
لتمكين وظيفة IEEE 802.1X، استخدم Web Config. للاطلاع على التفاصيل، راجع دليل المسؤول.	Enable	Disable IEEE802.1X
	Disable*	

استخدام القائمة

General Settings — System Administration

* الإعداد الافتراضي

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
Security Settings		
Admin Settings		
<p>عند استخدام وظيفة Lock Setting المس Register وقم بتعيين كلمة مرور المسؤول. في حالة تغيير كلمة مرور تم تعيينها بالفعل، المس Change وقم بتعيين كلمة المرور الجديدة.</p> <p>قم بتعيين كلمة المرور وتعيين Lock Setting إلى On لطلب إدخال كلمة مرور عند عرض قوائم إعدادات معينة مثل تكوين الشبكة.</p> <p>سيتم عرض هذه القوائم فقط إذا تم إدخال كلمة المرور الصحيحة، مما يمنع غير المسؤولين من تغيير الإعدادات عن طريق الخطأ.</p> <p>احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن.</p> <p>في حالة نسيان كلمة المرور، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.</p>	Register	Admin Password
	Change	
	Clear All Settings	
<p>سيؤدي تعيين الوضع On إلى طلب كلمة مرور المسؤول عند تحديد أي من عناصر القائمة التالية، في حالة عدم إدخال كلمة المرور، لن يمكن تغيير الإعداد أو تشغيل الوظيفة. عند تحديد On، قم أولاً بتعيين Admin Password.</p> <p>Sleep Timer <input type="checkbox"/></p> <p>Power Off Timer <input type="checkbox"/></p> <p>Circuit Breaker Interlock Startup <input type="checkbox"/></p> <p>Date/Time Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Operation Time Out <input type="checkbox"/></p> <p>Printing Language <input type="checkbox"/></p> <p>Universal Print Settings <input type="checkbox"/></p> <p>PC Connection via USB <input type="checkbox"/></p> <p>USB I/F Timeout Setting <input type="checkbox"/></p> <p>Network Settings <input type="checkbox"/></p> <p>Powerful Cleaning <input type="checkbox"/></p> <p>Power Ink Flushing <input type="checkbox"/></p>	Off*	Lock Setting
	On	
Restore Default Settings		
المس Yes لاستعادة كل إعدادات الشبكة/Wi-Fi إلى إعدادات الشركة المصنعة.	Yes	All Wi-Fi/network settings
	No	
المس Yes لاستعادة جميع الإعدادات باستثناء Date/Time Settings، وLength، وUnit، وLanguage في قائمة Settings إلى الإعدادات الافتراضية.	Yes	Clear All Data and Settings
	No	
Firmware Update		

استخدام القائمة

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
<p>يتطلب استخدام هذه الوظيفة توصيل الطابعة بشبكة يمكن توصيلها بالإنترنت. المس Start Checking للوصول إلى موقع ويب Epson، والبحث عن برامج ثابتة جديدة. إذا كانت هناك شاشة تشير إلى وجود برنامج ثابت جديد، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث البرنامج الثابت.</p> <p>يستغرق تحديث البرنامج الثابت حوالي 5 دقائق. ومع ذلك، قد يستغرق ذلك وقتاً أطول حسب بيئة الشبكة.</p> <p>أثناء التحديث، لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أو فصل كبل الطاقة من المأخذ. قد يؤدي عدم مراعاة هذا الاحتياط إلى حدوث أضرار.</p>		Update
<p>عين On للتحقق بصورة دورية تلقائياً من البرامج الثابتة الجديدة. في حالة العثور على برنامج ثابت جديد، سيتم عرض رسالة عند تشغيل الطاقة.</p>	Off*	Notification
	On	

Maintenance

التفسير	قيمة الإعدادات	عنصر الإعدادات
<p>قم بإجراء التعديل نفسه في Media Adjust في قائمة Paper Setting. عند تنفيذ هذا الإجراء من هذه القائمة، حدد مصدر الورق من الشاشة الأولى.</p> <p> "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40</p>	Start	Print Quality Adjustment
<p>تحقق من وجود فوهات مسدودة عن طريق طباعة نموذج فحص.</p> <p> "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 127</p>	Start	Print Head Nozzle Check
<p>قم بالإجراء إذا كان نموذج الفحص المطبوع به مناطق باهتة أو مفقودة.</p> <p> "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 127</p>	Start	Head Cleaning
<p>شغل هذا عندما يكون جانب الطباعة من الورق ملوثاً عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.</p> <p> "يحدث التلطيخ عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 141</p>	Start	Paper Guide Cleaning
<p>يتم إجراء ذلك عند تحديث معلومات مستوى الحبر. عند إعادة ملء الحبر، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الطباعة.</p>	عرض الملاحظات المهمة	Reset Ink Level
<p>يمكنك ضبط وقت أكثر دقة لعرض رسائل التحديث المتبقية للحبر. تحقق من مستوى الحبر في الخزان، ثم اضبط المستوى في الطباعة.</p>	عرض الملاحظات المهمة	Ink Level Setting
<p>حدد عند استبدال عبوة الصيانة أثناء تأكيد الإجراء. إذا كنت معتاداً على الاستبدال ولا تحتاج إلى تأكيد الإجراء، يمكنك استبدال عبوة الصيانة دون تحديد عنصر القائمة هذا.</p> <p> "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 131</p>	عرض الإجراء	Replace Maintenance Box
<p>حدد لاستبدال آلة القص إذا لم يتم قص الورق بصورة نظيفة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاستبدال.</p> <p> "استبدال آلة القص" في الصفحة 132</p>	Start	Replace Cutter
<p>شغل هذا عندما لا تحسن المناطق الخافتة أو المفقودة في غط الفحص حتى بعد إجراء Head Cleaning ثلاث مرات متتالية.</p> <p> "Powerful Cleaning" في الصفحة 127</p>	Start	Powerful Cleaning
<p>يستبدل الحبر بأكمله في أنابيب الحبر. قد تحسن جودة الطباعة إذا تم تنفيذ ذلك بعد الطباعة أو التنظيف عندما يكون الحبر غير مرئي من خلال نافذة خزان الحبر. ومع ذلك، تستهلك هذه العملية حبراً أكثر من التنظيف العادي.</p> <p> "تشغيل تدفق الحبر" في الصفحة 127</p>	Start	Power Ink Flushing


استخدام القائمة

Printer Status/Print

عنصر الإعدادات	قيمة الإعدادات	التفسير
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet	طباعة قائمة بإعدادات الطابعة الحالية. استخدم هذا لعرض جميع المعلومات بصورة موجزة.	
Network	عرض تفاصيل إعدادات الشبكة الحالية. التفاصيل المعروضة هي نفسها المعروضة في General Settings — Network Settings — Network Status .	


3 راجع ما يلي، وتحقق من نمط الفحص المطبوع للانسداد.

مثال لفوهات نظيفة



إذا لم يكن هناك أي نمط مفقود، فلن تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. المس ○ لإنهاء فحص انسداد الفوهة.

مثال لفوهات مسدودة



إذا كان النموذج يحتوي على مناطق مفقودة، فالمس ✘ عرض شاشة **Head Cleaning**. تابع إلى الخطوة التالية.

المس **Start** لبدء التنظيف.

4 عند اكتمال التنظيف، سيتم عرض **Print the pattern**. المس **Yes** للعودة إلى الخطوة 2. كرر الخطوات من 2 إلى 4، وتحقق مما إذا كان قد تم حل المشكلة.

إذا كانت الفوهات لا تزال مسدودة بعد تنفيذ عملية تنظيف رأس الطباعة ثلاث مرات متتالية، فقم بإجراء **Powerful Cleaning**.

Powerful Cleaning

قم بإجراء تنظيف قوي للرأس عندما يتم إجراء التنظيف العادي للرأس ثلاث مرات متتالية مع عدم تنظيف الانسداد.

1 من الشاشة الرئيسية، المس — **Settings**. **Maintenance — Powerful Cleaning**.

2 المس **Start** لبدء التنظيف.

عند اكتمال التنظيف، سيتم عرض **Print the pattern**. المس **Yes** ثم المس **Start** في الشاشة التالية لطباعة نمط الفحص. تحقق مما إذا كانت الفوهات المسدودة قد تم تنظيفها أم لا.

إذا ظلت الفوهات مسدودة بعد إجراء **Powerful Cleaning**. فأوقف تشغيل الطابعة ثم اتركها طوال الليل أو فترة أطول. عند تركها لبعض الوقت، قد يتفكك الحبر الذي يسبب الانسداد.

إذا استمر انسداد الفوهات، اتصل بالموزع أو بدعم Epson.

تشغيل تدفق الحبر

يستبدل الحبر بأكمله في أنابيب الحبر.

الصيانة

تنظيف رأس الطباعة المسدود

قد تُسد فوهات رأس الطباعة إذا احتوت المطبوعات على خطوط، أو ألوان غير متساوية، أو نص غير واضح، أو إذا تمت طباعة الصورة بلون غير متوقع. تحقق من الفوهات ونظف رأس الطباعة إذا كانت مسدودة. إذا تعذر تنظيف الجزء المسدود بعد تنفيذ عملية التنظيف العادية ثلاث مرات متتالية، فقم بإجراء تنظيف قوي للرأس.

انتبه للنقاط التالية قبل التنظيف.

- يتسبب تنظيف رأس الطباعة في استهلاك الحبر. يعد ذلك ضروريًا فقط عند وجود مشكلة في نتائج الطباعة مع تأكيد فحص الفوهة على حدوث انسداد. تستهلك عملية التنظيف القوي للرأس حبرًا أكثر من عملية التنظيف العادي للرأس.
- إذا كانت مستويات الحبر منخفضة، فقم بإعداد زجاجات حبر جديدة مقدمًا.
- إذا كان مقدار المساحة الفارغة في عبوة الصيانة منخفضًا، فقم بإعداد عبوة صيانة جديدة مقدمًا.

مهم!

تأكد من أن أغطية النقل في موضع الطباعة قبل تنظيف رأس الطباعة أو إجراء تنظيف قوي.

📄 "تحريك الطابعة أو نقلها" في الصفحة 155

التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف

1 من الشاشة الرئيسية، المس — **Settings**. **Maintenance — Print Head Nozzle Check**.

2 المس **Start** لبدء طباعة نموذج الفحص. عند تغيير مصدر الورق المعروض على شاشة البدء، المس **Paper Source**.

إعادة ملء الحبر واستبدال المواد القابلة للاستهلاك

التخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة


في حال استخدام الطابعة في مكتب أو وحدة عمل أخرى، تخلص من المواد القابلة للاستهلاك المستخدمة وفقاً للقوانين واللوائح، مثل التعاقد مع شركة للتخلص من النفايات الصناعية.

وفي حال استخدام الطابعة في إطار منزلي، ضعها في كيس بلاستيكي، ثم تخلص منها وفقاً للقوانين واللوائح بالإضافة إلى القوانين الإقليمية، وحسب توجيهات الحكومة المحلية.


يمكنك تنزيلها من موقع Epson الإلكتروني المحلي.

التحقق من مقدار الحبر المتبقي

تحقق بعينك من جميع خزانات الحبر لتأكيد كمية الحبر المتبقية.




إعادة ملء الحبر



قد تتحسن جودة الطباعة إذا تم تنفيذ ذلك بعد الطباعة أو التنظيف عندما يكون الحبر غير مرئي من خلال نافذة خزان الحبر.

مهم!

تأكد من وجود كمية كافية من الحبر في خزانات الحبر. نظراً لاستبدال كل الحبر الموجود في أنابيب الحبر، فقد يحتوي الحبر على فقاعات ولن تتمكن من الطباعة بصورة صحيحة، إذا أجريت عملية الاستبدال هذه بكمية صغيرة من الحبر المتبقي فقط. تحقق بصرياً من امتلاء نسبة 60% على الأقل من خزان الحبر. يستغرق *Power Ink Flushing* بحد أقصى 20 دقيقة.



قد تحتاج إلى استبدال عبوة الصيانة. يتم تفريغ الحبر الموجود في الأنابيب في عبوة الصيانة. عندما تكون عبوة الصيانة ممتلئة، يتعذر عليك الطباعة حتى يتم استبدالها. ونحن نوصي بإعداد عبوة صيانة جديدة مقدماً.

1 من الشاشة الرئيسية، المس — **Settings**
Maintenance — Power Ink Flushing

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء **Power Ink Flushing**.

3 بعد إجراء **Power Ink Flushing**، افحص الفوهات للتأكد من تنظيف الفوهات المسدودة.

الصيانة



مهم:

- ❑ احذر من سكب أي حبر.
- ❑ لا تلمس الجزء العلوي من زجاجة الحبر بعد إزالة الغطاء؛ وإلا قد تلتصق بالحبر.

5

تحقق من لون الحبر، وقم بمحاذاة الجزء العلوي من زجاجة الحبر بمنفذ الملء، ثم أدخله مباشرة في المنفذ.

- ❑ يبدأ سكب الحبر تلقائياً. إذا لم تبدأ عملية سكب الحبر، فجرب إعادة إدخال الزجاجة. إذا لم تتطابق ألوان الحبر، فلن يصب الحبر.
- ❑ يتوقف سكب الحبر تلقائياً عندما يصل إلى الخط العلوي. حتى إذا بقي حبر في الزجاجة، فلا تحاول إدخاله إلى الخزان بالقوة. إذ يمكنك استخدام الحبر المتبقي لاحقاً.




مهم:


- ❑ لا تضغط على الجزء العلوي من الزجاجة عند إزالة الغطاء. وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ لا تمسك الزجاجة بإحكام شديد. وإلا فقد يتسرب الحبر.



1 افتح سدادة خزان الحبر.




2 افتح أغطية خزان الحبر لإعادة ملء الحبر.




مهم:

تأكد من مطابقة لون خزان الحبر مع لون الحبر الذي ترغب في ملئه.

3 أزل زجاجات الحبر من الكيس.




4 أثناء حمل زجاجة الحبر في وضع مستقيم، أدر الغطاء ببطء لإزالته.



الصيانة

9 أغلق سداة خزان الحبر.



10 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث مستوى الحبر.


مهم:

إذا قمت بإعادة ضبط معلومات مستوى الحبر دون إعادة ملء الحبر إلى الخط العلوي واستمرت عملية الطباعة، فقد تتم الطباعة دون حبر وقد تتعطل الطباعة. تأكد من الفحص البصري لمستوى الحبر الفعلي قبل الطباعة.

ملاحظة:

إذا لم يبدأ تدفق الحبر في الخزان، فقم بإزالة زجاجة الحبر وحاول إعادة إدخالها.


6 وعند اكتمال ملء الحبر، أزل الزجاجة.




مهم:

لا تترك الزجاجة في الخزان. وإلا فقد تتلف الزجاجة أو يتسرب الحبر.

7 إذا بقي الحبر في الزجاجة، فعليك إحكام غلق غطاء الزجاجة وحفظها في وضع مستقيم.



8 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.




الصيانة

مهم:

حتى يتم إغلاق القفل بشكل آمن، لا تقم بإزالة Maintenance Box (عبوة الصيانة). قد يتسرب الحبر المهدر.

4

قم بمحاذاة الحافة البارزة التي تخص Maintenance Box الجديد بالقضيب عند نقطة الإدخال، وأدخل العبوة حتى لا يمكن أن تتحرك إلى أبعد من ذلك.



مهم:

لا تلمس شريحة IC (دائرة متكاملة) التي توجد على Maintenance Box. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

5

أغلق غطاء Maintenance Box.

استبدال Maintenance Box

عندما يتم عرض رسالة **The Maintenance Box is at the end of its service life**، فاستبدل عبوة الصيانة.

عندما يتم عرض رسالة **The Maintenance Box is nearing the end of its service life**، فجهز عبوة صيانة جديدة. وتكون الطباعة ممكنة حتى تتم المطالبة باستبدالها.

Maintenance Boxes (عبوة الصيانة) المدعومة
 "الخيارات والمنتجات المستهلكة" في الصفحة 146

مهم:


لا تستبدل Maintenance Box أثناء الطباعة. قد يتسرب الحبر المهدر.

ملاحظة:

يمكنك استبدال Maintenance Box (عبوة الصيانة) أثناء عرض الإجراء على الشاشة. للاطلاع على الدليل، من الشاشة الرئيسية، المس **Settings — Maintenance — Replace Maintenance Box**.


1

افتح غطاء Maintenance Box الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة.




2

اسحب Maintenance Box.




3

ضع Maintenance Box المستخدمة في الكيس الشفاف المرفق مع Maintenance Box الجديدة، وتأكد من إحكام غلق السحاب.



الصيانة

3 فك البراغي التي تثبت آلة القص في مكانها باستخدام مفك متصالب الرأس واسحب آلة القص بشكل مستقيم للخارج.



ملاحظة:

ضع آلة القص المستعملة في كيس من البلاستيك، ثم تخلص منها وفقاً للقوانين الإقليمية، وحسب توجيهات الحكومة المحلية.

4 ركب آلة قص جديدة.

أدخل آلة القص بحيث يتطابق المسمار الموجود في الطابعة مع الفتحة الموجودة في آلة القص. واستخدم مفكاً متصالب الرأس لإحكام ربط البرغي لتثبيت آلة القص في مكانها.

استبدال آلة القص

استبدل آلة القص عندما لا تقوم بقص الورق على نحو نظيف.

آلة القص المدعومة

الخيارات والمنتجات المستهلكة في الصفحة 146

استخدم مفكاً متصالب الرأس لاستبدال آلة القص. تأكد من وجود مفك متصالب الرأس معك قبل استبدال بدء العمل.


تنبيه!

خزن آلة القص بعيداً عن متناول الأطفال. قد تتسبب شفرة آلة القص في حدوث إصابة. توخى أقصى درجات الحذر عند استبدال آلة القص.

مهم!

قد يؤدي إسقاط آلة القص أو جعلها ترتطم بالكائنات الصلبة إلى تكسير الشفرة.


تعمل المواد والورقة الواقية المدخلة في آلة القص الجديدة على حماية الشفرة. ولذا لا تقم بإزالتها حتى يُطلب منك فعل ذلك.



1 من الشاشة الرئيسية، المس — Settings — Maintenance — Replace Cutter


تظهر شاشة Replace Cutter.

2 المس Start لفتح غطاء آلة القص.




الصيانة

7 أغلق غطاء آلة القص.



مهم!
اربط آلة القص بشدة، وإلا قد يتحرك موضع القص أو ينحرف قليلاً.

5 قم بإزالة المواد الواقية المبيّنة في الشكل.



مهم!
لا تقم بسحب الورقة الواقية.

6 المس OK.
تتحرك آلة القص وتنفصل الورقة الواقية المتصلة بالشفرة.
أزل الورقة الواقية.

حل المشكلات

حل المشكلات

الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما

إذا عرضت الطابعة إحدى الرسائل المعروضة أدناه، فارجع إلى الحل المدرج واتخذ الخطوات اللازمة.

الرسائل	الحلول
The maintenance box is not recognized.	أعد تركيب عبوة الصيانة. إذا استمرت الرسالة بعد إعادة تركيبها، فاستبدلها بعبوة صيانة جديدة (لا تقم بإعادة تركيب عبوة الصيانة الذي تسببت في حدوث الخطأ). 🔗 "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 131
Cannot start cleaning because the Maintenance Box is full. Replace it and try again.	لا تحتوي عبوة الصيانة على سعة كافية لتخزين الحبر الذي تم تفرغها في تنظيف رأس الطابعة، ولذلك لا يتم إجراء التنظيف. لإجراء التنظيف، استبدل عبوة الصيانة بعبوة جديدة. قد تتم إعادة تركيب عبوة الصيانة بعد الانتهاء من التنظيف. 🔗 "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 131
Command Error Check the printer driver setting.	المس Cancel لإيقاف الطابعة. تأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة الذي تستخدمه يدعم هذه الطابعة.
Recovery Mode	فشل تحديث البرامج الثابتة، ولذلك بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة. استخدم الإجراء أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. (1) قم بتوصيل الكمبيوتر والطابعة باستخدام كبل USB. (لا يمكن أن تستخدم التحديثات أثناء وضع الاستعادة اتصالاً بالشبكة). (2) قم بتنزيل أحدث البرامج الثابتة من موقع ويب Epson، ثم ابدأ التحديث. يمكنك الرجوع إلى صفحة تنزيل البرامج الثابتة للحصول على طرق التحديث.

عند حدوث خطأ في الاتصال بالصيانة/الطابعة

رسائل الخطأ	الحلول
Maintenance Request Parts Service Life Ending/End Of Parts Service Life XXXXXXXXX	وصل جزء مستخدم في الطابعة إلى نهاية عمره الافتراضي. اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson، وأبلغهم برمز طلب الصيانة. لا يمكنك مسح خطأ الصيانة حتى يتم استبدال الجزء. يتم استدعاء الخدمة إذا تابعت استخدام الطابعة.
Printer Error Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	أوقف تشغيل الطابعة، وافصل كابل الطاقة من المنفذ ومن مدخل التيار المتردد في الطابعة، ثم أعد توصيله. شغل الطابعة عدة مرات. إذا تم عرض طلب الخدمة نفسه على لوحة LCD، فاتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson للحصول على المساعدة. وأخبرهم أن رمز الخدمة هو "XXXXXX".

حل المشكلات

استكشاف المشكلات وإصلاحها

لا يمكنك الطباعة (لأن الطباعة لا تعمل)

الطابعة لا تعمل

هل قمت بتوصيل كابل الطاقة بمآخذ التيار الكهربائي أو بالطابعة؟

تأكد من إحكام توصيل كابل الطاقة بالطابعة.

هل توجد مشكلة بمآخذ الطاقة؟

تأكد من أن المآخذ يعمل عن طريق توصيل كابل الطاقة لمنتج كهربائي آخر.

تم إيقاف تشغيل الطباعة تلقائياً

هل تم تكوين إيقاف تشغيل الطاقة التلقائية؟

لمنع إيقاف تشغيل الطباعة تلقائياً، حدد Off.

ⓘ "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة بشكل صحيح (Windows)

هل يتم عرض الرمز الخاص بهذه الطباعة في مجلد Printers and Faxes (الطابعات) والأجهزة والطابعات (Printers and Faxes)؟

نعم
تم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. راجع قسم "الطابعة لا تتصل بجهاز الكمبيوتر".

لا
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. قم بتثبيت برنامج تشغيل الطباعة.

هل يطابق إعداد منفذ الطباعة منفذ اتصال الطباعة؟

افحص منفذ الطباعة.

انقر فوق علامة التبويب Port (منفذ) في مربع الحوار Properties (خصائص) في الطباعة وتحقق من الخيار المحدد لـ Print to the following port (s) (الطباعة إلى المنفذ (المنافذ) التالية).

USB: USBxxx (x يشير إلى رقم المنفذ) لاتصال USB

الشبكة: عنوان IP الصحيح الخاص باتصال الشبكة

إذا لم يتم الإشارة إليه، يكون برنامج تشغيل الطباعة غير مثبت بشكل صحيح. قم بحذف برنامج تشغيل الطباعة وأعد تثبيته مرة أخرى.

ⓘ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 25

لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة بشكل صحيح (Mac)

هل تمت إضافة الطباعة إلى قائمة الطابعات؟

حدد System Preferences (تفضيلات النظام) > Printers & Scanners (الطابعات والمساحات الضوئية) (أو Print & Fax (الطباعة والفاكس)) من قائمة Apple.

إذا لم يتم عرض اسم الطباعة، فقم بإضافة الطباعة.

ⓘ "كيفية اختيار برنامج تشغيل الطباعة المصمم خاصة لهذه الطباعة" في الصفحة 52

تُعد الطباعة غير متصلة بالكمبيوتر

هل الكابل موصل بشكل صحيح؟

تأكد من إحكام توصيل كابل الواجهة بكل من منفذ الطباعة والكمبيوتر. تأكد أيضاً من أن الكبل غير مقطوع أو ملتوي. إذا كان لديك كابل احتياطي، فحاول التوصيل باستخدام الكابل الاحتياطي.

هل تتطابق مواصفات كابل الواجهة مع مواصفات الكمبيوتر؟

تأكد من أن مواصفات كابل الواجهة تتطابق مع مواصفات الطباعة والكمبيوتر.

ⓘ "متطلبات النظام" في الصفحة 159

عند استخدام محور USB، هل يتم استخدامه بشكل صحيح؟

من خصائص USB أنه يمكن توصيل سلسلة تصل إلى خمسة محاور USB. ولكن، ننصحك بتوصيل الطباعة بالمحور الأول المتصل بالكمبيوتر مباشرةً. وبناءً على المحور الذي تستخدمه، قد يصبح تشغيل الطباعة غير مستقر. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل كابل USB مباشرةً بمنفذ USB في الكمبيوتر.

حل المشكلات

هل تظهر حالة الطابعة الحالية أنها في وضع Paused (متوقفة مؤقتاً)؟ (Mac)

افح مربع الحوار الحالة في طابعتك وتحقق ما إذا كان تم إيقاف الطابعة مؤقتاً أم لا.

(1) حدد **System Preferences (تفضيلات النظام) > Printers & Scanners (الطابعات والمساحات الضوئية) (أو Print & Fax (الطباعة والفاكس)) > Open Print Queue (فتح قائمة انتظار مهام الطباعة) من قائمة Apple.**

(2) انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز أي طابعة تكون Paused (متوقفة مؤقتاً).

(3) انقر فوق **Resume Printer (استئناف الطباعة).**

مشكلتك غير مدرجة هنا

حدد ما إذا كان سبب المشكلة هو برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق. (Windows)

قم بإجراء اختبار طباعة من برنامج تشغيل الطابعة حتى يمكنك التأكد من أن الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر يتم بشكل صحيح وأن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة صحيحة.

(1) تأكد من تشغيل الطابعة وأنها في وضع الاستعداد، وقم بتحميل ورق بحجم A4 أو أكبر.

(2) افتح مجلد **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**، أو **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)**.

(3) انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، وحدد **Properties (خصائص)**.

(4) في مربع الحوار **Properties (خصائص)** حدد علامة التبويب **General (عام)** وانقر فوق **Print Test Page (طباعة صفحة اختبار)**.

تبدأ الطابعة في طباعة صفحة اختبار بعد برهة.

❑ إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فيكون الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر صحيحًا. انتقل إلى القسم التالي.

❑ إذا لم تتم طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فتتحقق مرة أخرى من العناصر المذكورة أعلاه.

🔗 "لا يمكنك الطباعة (لأن الطابعة لا تعمل)" في الصفحة 135

يُعتبر "إصدار برنامج التشغيل" المبين على صفحة الاختبار هو رقم إصدار برنامج التشغيل الداخلي لنظام Windows. يختلف هذا الإصدار عن إصدار برنامج تشغيل الطابعة التابع لشركة Epson الذي قمت بتثبيته.

هل تم التعرف على محور USB بشكل صحيح؟

تأكد من التعرف على محور USB بشكل صحيح على الكمبيوتر. إذا اكتشف الكمبيوتر محور USB بطريقة صحيحة، فافصل جميع محاور USB من الكمبيوتر ووصل الطابعة بمنفذ USB الكمبيوتر مباشرة. اطلب من الجهة المصنعة لمحرك USB الحصول على معلومات حول تشغيل محور USB.

لا يمكنك الطباعة في ظل بيئة الشبكة

هل إعدادات الشبكة صحيحة؟

اطلب مزيداً من المعلومات عن إعدادات الشبكة من مسؤول الشبكة الخاص بك.

قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر مباشرةً باستخدام كابل USB، ثم حاول الطباعة.

إذا كنت قادراً على الطباعة عبر USB، فذلك يعني وجود مشكلة في إعدادات الشبكة.

اطلب مزيداً من المعلومات من مسؤول النظام لديك، أو راجع دليل نظام الشبكة لديك.

الطباعة من iPhone أو iPad غير ممكنة

تحقق من إعدادات الطابعة.

❑ وصل جهاز iPhone أو iPad بالشبكة نفسها (SSID) المتصلة بها الطابعة.

❑ مكن إعدادات AirPrint في Web Config. ["كيفية استخدام Web Config" في الصفحة 23](#)

يوجد خطأ بالطابعة

أظهر الرسالة المعروضة على لوحة التحكم.

🔗 "الإجراء الذي يجب اتخاذه عند عرض رسالة ما" في الصفحة 134

تتوقف الطابعة عن الطباعة

هل حالة قائمة انتظار الطباعة هي Pause (إيقاف مؤقت)؟ (لنظام Windows)

إذا أوقفت الطباعة أو توقفت الطابعة عن الطباعة بسبب وجود خطأ ما، تدخل قائمة الطابعة في حالة Pause (إيقاف مؤقت). لا يمكنك الطباعة في هذه الحالة.

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الطابعة في مجلد **Devices and Printers (الأجهزة والطابعات)**، أو **Printers (الطابعات والفاكسات)**، أو **Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات)** إذا تم إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، فافتح قائمة **Printer (طابعة)** وأزل تحديد مربع الاختيار **Pause (إيقاف مؤقت)**.

الطابعة تعمل، ولكن دون إجراء أي عمليات طباعة

<p>■ تأكد من تشغيل الطابعة.</p> <p>اطبع نموذج فحص رأس الطابعة.</p> <p>📄 "التحقق من رأس الطابعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 127</p> <p>إذا تمكنت من طباعة نمط فحص الفوهة، فإن الطابعة لا تعمل بصورة جيدة. تحقق من القسم التالي.</p>	
<p>■ هل يتم عرض الرسالة Motor self adjustment running على شاشة لوحة التحكم؟</p> <p>تعديل الطابعة المحرك الداخلي. انتظر فترة وجيزة دون إيقاف تشغيل الطابعة.</p>	

حل المشكلات

عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع

في حالة حدوث المشكلات التالية مع جودة الطباعة، قم بالرد عن طريق اتباع تدفق العملية في هذه الصفحة.

أشرطة أفقية أو عمودية خطوط تسطير مزدوجة أو حروف مشوهة التجعيد، أو التلطix، أو الألوان غير المتساوية



ennanren ane
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel



<p><input type="checkbox"/> تأكد من توافق الورق مع الطباعة، ومن عدم وجود تجعيد أو طيات أو ثني. "وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 146 "الورق المدعوم المُتاح تجاريًا" في الصفحة 151 "ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26</p> <p><input type="checkbox"/> تأكد من مطابقة إعداد نوع الورق للورق الذي تم تحميله، وإذا لم يكن كذلك، فقم بتغييره. "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36</p>	<p>افحص الورقة</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

إذا لم تتحسن نتائج الطباعة



<p>تم تحسين إعدادات الورق للورق الذي تم تحميله. "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40</p>	<p>إجراء عملية Media Adjust</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

إذا لم تتحسن نتائج الطباعة



<p>تحقق من انسداد فوهة رأس الطباعة، وإذا كانت مسدودة، فقم بإجراء تنظيف. "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 127</p>	<p>فتحقق من الانسداد في رأس الطباعة وقم بإجراء التنظيف</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

إذا لم تتحسن الفوهات المسدودة بعد التنظيف ثلاث مرات متتالية



<p>تشغيل Powerful Cleaning. "Powerful Cleaning" في الصفحة 127</p>	<p>تشغيل Powerful Cleaning</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

راجع الصفحات التالية لمعرفة مشكلات جودة الطباعة الأخرى وحلولها.

حل المشكلات

الاختلافات في اللون/الضوء/الظلام

إذا كانت هناك اختلافات في اللون/الضوء/الظلام، عندها يمكنك التعامل معها باتباع العملية أدناه.

☞ "عدم خروج المطبوعات على النحو المتوقع" في الصفحة 138

إذا لم تؤد هذه التدابير إلى حل المشكلة، فتتحقق من العناصر التالية.

هل إعداد Color Density (كثافة الألوان) مناسب؟

إذا كنت تشعر أن الخطوط في الرسومات خفيفة للغاية، فانقر في شاشة Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة فوق Paper Configuration (تكوين الورق)، وزد كثافة الحبر. وفي المقابل، إذا كانت كثافة الحبر مرتفعة للغاية في الورق الشفاف، فقم إما بخفض كثافة الحبر وإما بتحديد <Tracing Paper-LowDuty> كإعداد Paper Type بالطابعة، ومن ثم قم بالطباعة.

هل حاولت تغيير إعدادات جودة الطباعة؟

في برنامج تشغيل الطابعة Printer Settings (إعدادات الطابعة)- Print Quality (جودة الطباعة)، حدد Print with High Quality وحاول الطباعة. إذا لم يتم تحديد ذلك، فسيعطي ذلك أولوية للسرعة، ولكن هذا يمكن أن يؤثر سلباً على جودة الطباعة إلى حد ما.

هل تم تمكين إدارة الألوان؟

مكن إدارة الألوان.

☞ "طباعة إدارة الألوان" في الصفحة 69

هل قارنت نتائج الطباعة مع الصورة التي تظهر على شاشة العرض؟

نظراً لأن الشاشة والطابعة تُظهر الألوان بشكل مختلف، فلن تتطابق دائماً الألوان المطبوعة مع الألوان التي تظهر على الشاشة تماماً.

هل قمت بفتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة؟

إذا تم فتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة، يتوقف رأس الطباعة فجأة مما يؤدي إلى حدوث اختلاف في الألوان. لا تقم بفتح الغطاء الأمامي أثناء الطباعة.

تأكد من أن أغطية النقل في موضع الطباعة.

إذا كانت أغطية النقل في موضع النقل، فلن تتمكن من الطباعة نظراً لعدم توفر الحبر.

تساقط الحبر



هل حدث انسداد لفوهات رأس الطباعة؟

قم بتنظيف رأس الطباعة. من قائمة الطابعة، المس Settings — Maintenance — Print Head Cleaning.

لا تتم طباعة الخطوط الدقيقة في الرسومات

هل تم تعيين دقة مناسبة؟

جرب الإجراءات التالية.

- في برنامج التطبيق الخاص بك، قم بتعيين الدقة إلى 600 نقطة في البوصة.
- تأكد من ضبط حجم ورق البيانات بشكل صحيح في حجم مستند برنامج تشغيل الطابعة، وقم بالتصحيح إذا كان مختلفاً.
- إذا كان المستند PDF، فقم بالطباعة مباشرة من البيانات المصدرة الخاصة بهمل PDF.
- في برنامج تشغيل الطابعة، حدد Emphasize Thin Lines (إبراز الخطوط الرفيعة). يتم عرض Emphasize Thin Lines (إبراز الخطوط الرفيعة) بإلغاء تحديد خانة اختيار Simple Settings في قسم Print Quality (جودة الطباعة) على شاشة Printer Settings (إعدادات الطابعة).

حدوث التفاوت العمودي للألوان عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق

هل البكرات المخصصة لوحدة التغذية التلقائية بالأوراق متسخة؟

يمكن أن تتسبب الأوساخ الموجودة على الأسطوانة في حدوث التفاوت العمودي للألوان في المطبوعات. جرب تنظيف الأسطوانات. عندما يحدث التفاوت العمودي للألوان على الورق المصقول، نوصي بالتغذية بورقة واحدة وطباعتها مرة واحدة من Cut Sheet (sheet 1) بدلاً من استخدام وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

☞ "يحدث التلطيخ عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 141

☞ "تحميل Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 35

حل المشكلات

<p>هل تم تعيين هامش بكرة الورق إلى واسع؟</p> <p>إذا كانت الهوامش أضيق من الهوامش المحددة في بكرة الورق Advanced Media Setting — يتم ضبط قائمة Top/Bottom Margins في برنامج التطبيق، ثم تُعطى الأولوية لإعدادات الطباعة.</p> <p>📖 "قائمة Roll Paper" في الصفحة 103</p>	■
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<p>هل تحاول الطباعة عند عدم تمكنك من رؤية الحبر من خلال نافذة خزان الحبر؟</p> <p>املاً الحبر ليصل إلى الخط العلوي في الخزان واستخدم Power Ink Flushing لاستبدال الحبر في الأنابيب.</p> <p>📖 "تشغيل تدفق الحبر" في الصفحة 127</p>	■
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

عدم محاذاة خطوط التسطير العمودية

<p>هل تم تنفيذ Media Adjust؟</p> <p>تأكد من مطابقة إعدادات نوع الورق للورقة، وقم بإجراء Media Adjust.</p> <p>📖 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36</p> <p>📖 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40</p>	■
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<p>افحص زجاجة الحبر.</p> <p>❑ استخدم زجاجات الحبر المصممة لهذه الطباعة.</p> <p>❑ نوصي باستخدام زجاجة الحبر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.</p> <p>❑ نوصي باستخدام منتجات Epson الأصلية. تم ضبط الألوان لهذه الطباعة حسب منتجات Epson الأصلية؛ وقد يؤدي استخدام منتجات غير أصلية إلى انخفاض جودة الطباعة.</p>	■
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

اللون غير مطابق تمامًا للون طباعة أخرى

<p>بعد إجراء Media Adjust (ضبط الوسائط)، هل تحدث المشكلة نفسها؟</p> <p>في شاشة Printer Settings (إعدادات الطباعة) التي تخص برنامج تشغيل الطباعة، قم بإلغاء تحديد Simple Settings في حقل Print Quality (جودة الطباعة). حدد Level — Max Quality (الجودة القصوى)، وقم بإلغاء تحديد High Speed Printing (الطباعة بسرعة عالية)، وجرّب الطباعة.</p> <p>ومع ذلك، قد تستغرق الطباعة بعض الوقت.</p> <p>تعمل الطباعة ثنائية الاتجاه على تحريك رأس الطباعة يساراً ويميناً أثناء الطباعة، لذا إذا كان رأس الطباعة غير محاذاً (مع وجود فجوات)، فقد تتم طباعة خطوط التسطير على أنها غير محاذاة.</p>	■
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<p>تختلف الألوان حسب نوع الطباعة نتيجة لخصائص كل طباعة.</p> <p>نظراً لأنه يتم إنتاج الأحبار، وبرامج تشغيل الطابعات، وملفات تعريف الطابعات لكل طراز طباعة على حدة، فإن الألوان التي تتم طباعتها باستخدام طابعات من طرز مختلفة لا تتطابق تمامًا.</p> <p>يمكنك الحصول على ألوان متشابهة بأسلوب ضبط اللون نفسه أو بإعداد جاما نفسه عن طريق استخدام برنامج تشغيل الطباعة.</p> <p>📖 "تصحيح الألوان والطباعة" في الصفحة 65</p>	■
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

يكون السطح المطبوع متلاش أو متسخ

<p>هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟</p> <p>تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطباعة.</p> <p>📖 "جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 148</p> <p>📖 "الورق المدعوم المتاح تجارياً" في الصفحة 151</p>	■
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<p>لم يتم وضع الطباعة على الوسائط بشكل صحيح</p> <p>هل قمت بتحديد منطقة الطباعة؟</p> <p>تأكد من منطقة الطباعة في إعدادات التطبيق والطباعة.</p>	■
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


<p>هل الورق مجعد أو مكرومش؟</p> <p>لا تستخدم ورقاً قديماً أو ورقاً مجعداً. استخدم دائماً ورقاً جديداً.</p>	■
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


<p>هل إعداد Document Size (حجم المستند) صحيح؟</p> <p>إذا كان حجم الورق الذي تم تحميله لا يتطابق مع إعدادات برنامج تشغيل الطباعة التي تخص Document Size (حجم المستند) أو Paper Size (حجم الورق)، فقد لا تكون الطباعة في الموضوع الصحيح أو قد لا تتم طباعة بعض البيانات. في هذه الحالة، تأكد من إعدادات الطباعة.</p>	■
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


<p>هل يوجد انحراف في الورق؟</p> <p>إذا تم تحديد Off لـ Detect Paper Meandering في قائمة Printer Settings، فستستمر الطباعة حتى إذا كان هناك انحراف في الورق، مما يؤدي إلى الطباعة خارج منطقة الطباعة. في قائمة Printer Settings، قم بتعيين Detect Paper Meandering إلى On.</p> <p>📖 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111</p>	■
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

حل المشكلات

2 Paper Setting — Roll Paper — Feed/Cut المس من الشاشة الرئيسية.
Paper من الشاشة الرئيسية.

3 المس الزر  (Forward) مع الاستمرار حتى لا يتم وضع علامة على الورق بعد ذلك.


تتم تغذية الورق أثناء لمس الزر  (Forward). إذا لم يكن الورق متسخًا، فذلك يعني أن التنظيف اكتمل.

4 المس الزر  (Cut) لقص الورق.

يحدث التلطيخ عند الطباعة من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق


عند التغذية من وحدة التغذية التلقائية بالأوراق للطباعة، قد يتم تلطيخ الجانب المطبوع أو قد يحدث تفاوت في الألوان. من المحتمل أن يحدث هذا عند استخدام الورق المصقول.

عندما يحدث التلطيخ العمودي على الورق المصقول، نوصي بالتغذية بورقة واحدة وطباعتها مرة واحدة من Cut Sheet (1) sheet) بدلاً من استخدام وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

 "تحميل Cut Sheet (1) sheet" في الصفحة 35

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف البكرة المخصصة لوحدة التغذية التلقائية بالأوراق عن طريق التغذية بورق عادي.

1 قم بتشغيل الطابعة، وقم بتحميل بعض الورق العادي بحجم A3 في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق.

 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

2 من الشاشة الرئيسية، المس **Settings — Paper Guide Cleaning — Maintenance**.


3 المس **Start**.
يتم إخراج الورق.

4 تحقق مما إذا كانت الورقة التي تم إخراجها ملطخة.
 إذا حدث تلطيخ: المس **Run Again** في حال تلطيخ الورق.

إذا لم يحدث تلطيخ: المس **Done** لإنهاء تنظيف الأسطوانة.

هل الورق متموج أو متجعّد؟

قد تؤدي التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق متموجًا أو متجعّدًا، مما قد يسبب التآكل.
تحقق من النقاط التالية.

- حمل الورق قبل الطباعة مباشرة.
- لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.
بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجددًا.
بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقًا جديدًا.
 "ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش في السطح المطبوع؟

قم بتمكين وظيفة Thick Paper، وحاول الطباعة. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings — Printer Settings — Thick Paper — On**.

إذا لم تتحسن حالة المشكلة حتى بعد تمكين وظيفة Thick Paper، فقم بتسجيلها كورقة مخصصة، وحاول تغيير Platen Gap إلى الحد الأقصى للإعداد.

قم بتسجيل الورق المخصص في **Settings — General — Custom Paper Setting**.

 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111

قم بإجراء إعدادات Platen Gap من منطقة عرض معلومات بكرة الورق **Advanced Media Setting — Platen Gap** على الشاشة الرئيسية.

 "قائمة Roll Paper" في الصفحة 103

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش بحافة الورق؟

في حال حدوث تلطيخ أو اتساخ في حافة بكرة الورق، المس منطقة عرض معلومات بكرة الورق **Advanced Media Setting — Top/Bottom Margins** من الشاشة الرئيسية، وقم بتغيير إعداد الحافة إلى 45 ملم، وجرب الطباعة.

هل يتسبب رأس الطباعة في وجود خدوش بالحافة الخلفية للورق؟

قد يتم خدش الحافة السفلية أثناء الطباعة، حسب استخدام الورق، وحالات التخزين، ومحتوى بيانات الطباعة. في هذا الموقف من الأفضل أن تقوم بإنشاء بياناتك بهامش سفلي أعرض.

يتم تلطيخ بكرة الورق والورق المقصوص بطرق مماثلة

اتبع الخطوات أدناه لتنظيف بكرة الورق عن طريق التغذية بورق عادي.

1 قم بتشغيل الطابعة وتحميلها بأوسع بكرة ورق متاحة.

 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

حل المشكلات

عدم وضوح النص، والأسطر، والصور

هل إعدادات Media Type (نوع الوسائط) صحيحة؟

تأكد من أن نوع الورق المحدد مع الطابعة يتطابق مع الورق المستخدم، وأن إعدادات Media Type (نوع الوسائط) لبرنامج تشغيل الطابعة هي Use Printer Settings. يتم التحكم في كمية الحبر التي يتم إطلاقها وفقاً لنوع الوسائط. إذا لم تطابق الإعدادات الورق الذي تم تحميله، فقد يتم إطلاق الكثير من الحبر الزائد عن الحاجة.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

هل إعدادات Color Density (كثافة الألوان) مناسب؟

في شاشة Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق Paper Configuration (تكوين الورق)، وقم بتقليل كثافة الحبر. قد تطبع الطابعة بكمية كبيرة جداً من الحبر في بعض الورق. نوصي بإنقاص كثافة اللون الأسود والألوان بشكل مماثل.

هل تطبع على tracing paper؟

إذا تم تفريغ الكثير من الحبر، في شاشة Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة، فانقر فوق Paper Configuration (تكوين الورق)، وقم بتقليل كثافة الحبر. بدلاً من ذلك، قد يؤدي تغيير Paper Type إلى <LowDuty> Tracing Paper إلى حدوث تحسن.

مشكلات التغذية بالورق وإخراجه

تعذرت التغذية بالورق أو إخراجه

هل تم تحميل الورق في الوضع الصحيح؟

راجع ما يلي للحصول على الأوضاع الصحيحة لتحميل الورق.

📄 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

📄 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

📄 "تحميل Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 35

هل تم تحميل الورق في الاتجاه الصحيح؟

حمل الورق المقصوص بشكل عمودي. إذا لم يتم تحميله بالاتجاه الصحيح، فقد لا يتم التعرف على الورق وقد يحدث خطأ ما.

📄 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

📄 "تحميل Cut Sheet (sheet 1)" في الصفحة 35

هل الورق مجعد أو مكرمش؟

لا تستخدم ورقاً قديماً أو ورقاً مجعداً. استخدم دائماً ورقاً جديداً.

الورق مجعد

هل تستخدم الطابعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟

ينبغي استخدام وسائط Epson الخاصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة حرارة: من 15 إلى 25° درجة مئوية، ودرجة رطوبة: من 40 إلى 60%). للحصول على معلومات حول الورق، مثل الورق الرقيق المنتج من جهات تصنيع أخرى والذي يحتاج إلى معاملة خاصة، راجع المستند المرفق مع الورق.

هل توجد فجوة بين حافتي بكرة الورق والحواف البارزة؟

تأكد من أن حواف عمود الدوران أعلى حافتي بكرة الورق، دون وجود فجوات. إذا كانت هناك أي فجوات، تتم تغذية الورق بزواوية، وهذا قد يؤدي إلى التعجيد.

📄 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

هل تم تنفيذ Media Adjust؟

تأكد من إعدادات نوع الورق التي تتطابق مع الورق المستخدم، ثم قم بإجراء Media Adjust.

📄 "إعداد الورق الذي تم تحميله" في الصفحة 36

📄 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40

هل ضغط بكرة الورق ضعيف؟

في حالة حدوث التعجيد على بكرة الورق، قم بزيادة إعدادات ضغط الورق. في منطقة عرض معلومات بكرة الورق — Advanced Media Setting — Back Tension. حدد High أو Extra High.

يُعد الجانب العكسي من الورق المطبوع متسخاً

هل أصبح الحبر جافاً على السطح المطبوع؟

قد يستغرق الحبر فترة وجيزة ليجف وذلك حسب كثافة الطباعة ونوع الورق. لا تقم بتكديس الورق حتى يجف السطح المطبوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إعداد وقت التجفيف على الطابعة في Roll Paper — Advanced Media Setting — Drying Time — Drying Time per Page لفترة أطول سيوقف معالجة ما بعد الطباعة (الإخراج، القص)، في انتظار أن يجف الورق بصورة طبيعية.

📄 "قائمة Roll Paper" في الصفحة 103

حل المشكلات

لا يُجمع الورق في سلة الورق، ولا يتم تجعيده، ولا طيه

هل تتطلب مهمة الطباعة الكثير من الحبر، أم أن الرطوبة في بيئة العمل عالية؟


قد لا يتم تجميع الورق في سلة الورق وذلك تبعاً للمهمة وبيئة العمل. ولذا اتخذ التدابير التالية حسب الاقتضاء.

- ❑ لا يُجمع الورق في سلة الورق: استخدم يديك في الضغط على الورق برفق في سلة الورق أثناء إخراجها من الطابعة.
- ❑ يتم طي الورق بعد قصه تلقائياً: حدد القص اليدوي وأمسك الورق بكلتا يديك بعد قصه.
- ❑ يتجدد الورق ولا يُجمع بصورة جيدة في سلة الورق: قم باستئناف الطباعة بعد غلق سلة الورق. قبل أن يلمس الورق الذي تم إخراجها من الطابعة الأرض، قم بإمساكه بكلتا يديك بالقرب من فتحة إخراج الورق واستمر في حمله برفق حتى يتم الانتهاء من الطباعة.


انحشار بكرة الورق

لإخراج الورق المنحشر، اتبع الخطوات التالية:


1 افتح غطاء الورق المقصوص.



2 قم بإلغاء القفل المركزي، ثم افتح غطاء بكرة الورق.



3 قص الجزء العلوي من أي أجزاء ممزقة أو مجعدة باستخدام آلة القص المتاحة تجارياً.



4 أغلق غطاء بكرة الورق وغطاء الورق المقصوص.

هل الورق رطب؟

لا تستخدم الورق الرطب. ويجب أيضاً، ترك وسائط Epson الخاصة في الحقيبة حتى تنوي استخدامها. إذا تم تركها لفترة طويلة، يتجدد الورق ويتشبع بالرطوبة مما يؤدي إلى عدم تغذيته بشكل صحيح.

هل الورق متموج أو متجدد؟

إذا أدت التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة إلى جعل الورق متموجاً أو متجدداً، فقد لا تتمكن الطابعة من التعرف على حجم الورق بشكل صحيح.

تحقق من النقاط التالية.

- ❑ حمل الورق قبل الطباعة مباشرة.
 - ❑ لا تستخدم أي ورق مموج أو مجعد.
- بالنسبة لبكرة الورق، قم بقص الأجزاء المجعدة أو المموجة ثم حملها مجدداً.
- بالنسبة للورق المقصوص، استخدم ورقاً جديداً.

📖 "ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

هل حواف بكرة الورق مستوية؟

قد يتسبب تحميل بكرة الورق عندما تكون الحواف اليمنى واليسرى غير مستوية في حدوث مشكلات بتغذية الورق أو قد يتعرج الورق أثناء الطباعة. قم بإرجاع الورق لجعل الحواف مستوية قبل استخدام بكرة الورق أو استخدم بكرة الورق التي لا توجد بها أي مشكلات.

📖 "ملاحظات بشأن تحميل الورق" في الصفحة 26

هل الورقة رقيقة أو سميكة أكثر مما ينبغي؟

تأكد من أن مواصفات الورق متوافقة مع هذه الطابعة.

📖 "وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 146

📖 "الورق المدعوم المتاح تجارياً" في الصفحة 151

هل تستخدم الطابعة في درجة حرارة الغرفة العادية؟


ينبغي استخدام وسائط Epson الخاصة في درجة حرارة الغرفة العادية (درجة حرارة: من 15 إلى 25° درجة مئوية، ودرجة رطوبة: من 40 إلى 60%). للحصول على معلومات حول الورق من الشركات المصنعة الأخرى، راجع الوثائق المرفقة مع الورق.

هل انحشر الورق في الطابعة؟


افتح غطاء الطابعة الأمامي، وتأكد من عدم وجود ورق محشور أو مواد غريبة في الطابعة. إذا انحشر الورق، فراجع "انحشار بكرة الورق" أو "انحشار الورق المقصوص" أدناه، وقم بإزالة الورق المحشور.

حل المشكلات


1 افتح الغطاء الأمامي.



2 عند إخراج ورقة من الأمام، أمسك الورقة بكلتا يديك، ثم اسحبها للخارج ببطء.



3 قم بإزالة الورق المحشور، ثم أغلق الغطاء الأمامي.



مهم!

لا تلمس رأس الطباعة. إذا قمت بلمس رأس الطباعة بيديك، فقد تتسبب الكهرباء الساكنة في حدوث عطل.


4 عند عرض رسالة **Then turn the power off and on**، أوقف تشغيل الطباعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

بعد إزالة الورق، أعد تحميل الورق وأعد تشغيل الطباعة.


📄 "تحميل الورق في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق" في الصفحة 32

📄 "تحميل Cut Sheet (1) sheet" في الصفحة 35

5 عند إخراج ورقة من الأمام، أمسك الورقة بكلتا يديك، ثم اسحبها للخارج ببطء.



6 افتح الغطاء الأمامي، وقم بإزالة الورق المحشور، وأغلق الغطاء الأمامي.



مهم!

لا تلمس رأس الطباعة. إذا قمت بلمس رأس الطباعة بيديك، فقد تتسبب الكهرباء الساكنة في حدوث عطل.

7 عند عرض رسالة **Then turn the power off and on**، أوقف تشغيل الطباعة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

بعد إزالة الورق، أعد تحميل الورق وأعد تشغيل الطباعة.

📄 "تحميل بكرة الورق" في الصفحة 27

مهم!

قبل إعادة تحميل بكرة الورق، قص الحافة أفقيًا بشكل مستقيم. قم بقص أي أجزاء متموجة أو مجعدة. إذا كان هناك أي تجعيد على الحافة، فقد لا تتم تغذية الورق، أو قد يحدث انحشار.

انحشار الورق المقصوص

لإخراج الورق المنحشر، اتبع الخطوات التالية:

حل المشكلات

إيقاف تشغيل الطابعة بسبب فصل الطاقة

■ أوقف تشغيل الطابعة، ثم شغلها مرة أخرى.

عند عدم إيقاف تشغيل الطابعة بشكل طبيعي، فقد لا تتم تغطية رأس الطابعة بشكل صحيح. إذا تُركت رأس الطابعة دون غطاء لمدة طويلة، قد تنخفض جودة الطباعة. عند تشغيل الطابعة، تتم عملية التغطية تلقائياً بعد بضع دقائق.

تُعرض رسالة تخبرك بتحديث مستويات الحبر

■ أعد ملء كل الخزانات، أو الخزانات المحددة فقط، وحدد لون الحبر الذي قمت بإعادة ملئه على شاشة الطابعة، ثم حدث كمية الحبر المتبقية.

قد يتم عرض هذه الرسالة حتى إذا كان هناك حبر في الخزانات وذلك حسب الظروف.

بقع الحبر

■ إذا التصقت أي بقع حبر بالمنطقة المحيطة بالخزان، فقم بمسحه بقطعة قماش خالية من النسالة أو قطعة قطن، أو ما إلى ذلك.

■ إذا انسكب الحبر على طاولة أو على الأرض، أو ما إلى ذلك، فقم بمسحه على الفور.

إذا تم ترك الحبر حتى يجف، فسيكون من الصعب إزالته. جفف الحبر بقطعة قماش جافة وامسحه بالماء حتى لا ينتشر حوله.

■ إذا وصل الحبر إلى يديك، فاغسله بالماء أو الصابون.

مشكلات أخرى

تظل شاشة لوحة التحكم قيد إيقاف التشغيل

■ هل الطابعة في وضع السكون؟

يتم الخروج من وضع السكون إذا تم استلام مهمة طباعة أو تم لمس شاشة لوحة التحكم. يمكن تغيير المهلة قبل الدخول في وضع السكون من قائمة Basic Settings.

📖 "General Settings — Basic Settings" في الصفحة 109

ينفذ الحبر الملون بسرعة حتى عند تحديد وضع الطباعة بالأبيض والأسود أو عند طباعة بيانات سوداء

■ قد يتم استهلاك الحبر الملون حتى مع وضع الطباعة بالأبيض والأسود، أو عند طباعة بيانات سوداء.

■ كما يتم أيضاً استهلاك الحبر الملون أثناء عملية تنظيف رأس الطابعة.

عند إجراء Head Cleaning أو Powerful Cleaning، سيتم استهلاك الحبر من جميع الألوان حتى إذا تم تحديد وضع الأبيض والأسود.

لم يتم قص الورق على نحو نظيف

■ استبدل آلة القص.

إذا لم يتم قص الورق على نحو نظيف، فاستبدل آلة القص.

📖 "استبدال آلة القص" في الصفحة 132

يُعد المصباح مرئياً داخل الطابعة

■ لا يُعد ذلك عطلاً.

يضيء المصباح داخل الطابعة.

فقدت كلمة مرور المسؤول

■ في حالة نسيان كلمة مرور المسؤول، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.

تُنظف رأس الطباعة تلقائياً

■ لضمان جودة الطباعة، قد تقوم الطابعة تلقائياً بإجراء تنظيف الرأس عند تشغيل الطابعة، أو قبل بدء الطباعة.

ملحق

الخيارات والمنتجات المستهلكة

تتوفر الخيارات التالية والمنتجات المستهلكة للاستخدام مع طابعتك (اعتباراً من يوليو 2019).

لمعرفة أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع Epson الإلكتروني.

وسائط Epson الخاصة

جدول وسائط Epson الخاصة" في الصفحة 148

زجاجات الحبر

توصي Epson باستخدام زجاجات حبر Epson الأصلية. لا تضمن Epson جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. لأن استخدام حبر غير أصلي قد يتسبب في حدوث أضرار لا تغطيها ضمانات شركة Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بصورة غريبة في ظل ظروف معينة.

قد لا يتم عرض معلومات عن مستويات الحبر غير الأصلي، ويتم تسجيل استخدام الحبر غير الأصلي لاحتمال استخدامه في دعم الخدمة.

رقم المنتج	لون الحبر	طراز الطابعة
T49H1	Black (أسود)	SC-T3100X
T49H2	Cyan (سماوي)	
T49H3	Magenta (أرجواني)	
T49H4	Yellow (أصفر)	
T49K1	Black (أسود)	SC-T3130X
T49K2	Cyan (سماوي)	SC-T3140X
T49K3	Magenta (أرجواني)	SC-T3160X
T49K4	Yellow (أصفر)	
T49J1	Black (أسود)	SC-T3180X
T49J2	Cyan (سماوي)	
T49J3	Magenta (أرجواني)	
T49J4	Yellow (أصفر)	

ملحق

مشكلات أخرى

المنتج	رقم قطعة الغيار	التفسير
Maintenance Box (عبوة صيانة)	S210057	استبدال Maintenance Box (عبوة صيانة) عند عدم وجود مساحة فارغة كافية في Maintenance Box (عبوة صيانة). حج "استبدال Maintenance Box" في الصفحة 131
Auto Cutter Spare Blade (شفرة احتياطية لآلة القص التلقائي) (باستثناء SC-T3180X)	S210055	حج "استبدال آلة القص" في الصفحة 132
Auto Cutter Spare Blade (شفرة احتياطية لآلة القص التلقائي) (من أجل SC-T3180X)	S210056	
Stand (24") (حامل 24 بوصة) (باستثناء SC-T3180X)	C12C933151	يأتي مع الحامل سلة ورق.
Stand (24") (حامل 24 بوصة) (من أجل SC-T3180X)	C12C933161	
Roll Feed Spindle (24") (عمود دوران تغذية البكرة (24 بوصة)) (باستثناء SC-T3180X)	C12C935701	يُعد عمود الدوران هذا هو نفسه عمود دوران بكرة الورق المرفق مع الطابعة.
Roll Feed Spindle (24") (عمود دوران تغذية البكرة (24 بوصة)) (من أجل SC-T3180X)	C12C933221	

ملحق

الوسائط المعتمدة

ننصحك باستخدام وسائط Epson الخاصة التالية للحصول على نتائج طباعة عالية الجودة. راجع ما يلي للحصول على الورق المدعوم المتوفر تجارياً.

📄 "الورق المدعوم المُتاح تجارياً" في الصفحة 151

جدول وسائط Epson الخاصة

فيما يلي بيان بورق Epson المدعوم بواسطة هذه الطابعة (اعتباراً من يوليو 2019).

لا تتوفر جميع أنواع الورق وأحجامه في جميع البلدان أو المناطق.

ملاحظة:

يتم عرض أسماء الورق في الجدول التالي حسب إعدادات نوع الورق في قائمة برنامج تشغيل الطابعة أو الطابعة. قد يتم حذف بعض أجزاء من أسماء الورق.

مثال: يمكن اختصار "Premium Glossy Photo Paper (170) (ورق صور لامع - مضاعف الوزن (170))" إلى "Premium Glossy 170".

بكرة الورق

اسم الورق	الحجم
Singleweight Matte Paper (ورق غير لامع خفيف الوزن)	420 ملم/ملم A2 432 ملم/ملم 17 بوصة 515 ملم/ملم B2 594 ملم/ملم A1 610 ملم/ملم 24 بوصة
Doubleweight Matte Paper (ورق غير لامع مضاعف الوزن)	594 ملم/ملم A1 610 ملم/ملم 24 بوصة
Premium Glossy Photo Paper (170) (ورق صور لامع - مضاعف الوزن (170))	420 ملم/ملم A2 594 ملم/ملم A1 610 ملم/ملم 24 بوصة
Premium Semigloss Photo Paper (170) (ورق صور شبه لامع - مضاعف الوزن (170))	420 ملم/ملم A2 594 ملم/ملم A1 610 ملم/ملم 24 بوصة
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (ورق اصطناعي لاصق محسن)	610 ملم/ملم 24 بوصة
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper (الورق الاصطناعي اللاصق المنخفض المحسن)	610 ملم/ملم 24 بوصة

ملحق

الورق المقصوص

وحدة التغذية التلقائية بالأوراق		الحجم	اسم الورق
عدد الأوراق القابلة للتحميل	التوفر		
5	✓	A4 Letter Legal A3	Photo Quality Inkjet Paper (ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر)
-	-	A3+ SuperB A2 US-C	
5	✓	A4 Letter A3	Archival Matte Paper (ورق غير لامع للأرشيف)
-	-	A3+ SuperB A2 US C	
5	✓	A4 Letter A3	Photo paper Glossy (ورق صور لامع)
-	-	A3+ SuperB US-B	
5	✓	A4 Letter A3 11 × 14 بوصة	Premium Glossy Photo Paper (ورق صور لامع مضاعف الوزن)
-	-	A3+ SuperB A2 US-C	

ملحق

وحدة التغذية التلقائية بالأوراق		الحجم	اسم الورق
عدد الأوراق القابلة للتحميل	التوفر		
5	✓	A4 Letter A3	Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن)
-	-	A3+ SuperB A2 US-C	
5	✓	A4 Letter A3	Premium Luster Photo Paper (ورق صور لستر مضاعف الوزن)
-	-	A2 US-C	

ملحق

الورق المدعوم المتاح تجارياً

تدعم هذه الطابعة مواصفات الورق التالية للوسائط التي ليست من صنع Epson.

مهم!

- لا تستخدم الورق المجعد، أو المتلاشي، أو الممزق، أو المتسخ.
- يمكن تحميل الورق المتاح تجارياً والمتوافق مع أنواع الورق في الجدول داخل الطابعة وتغذيته من خلال الطابعة ما دام أنه يتوافق مع المواصفات التالية، ومع ذلك لا تستطيع شركة Epson ضمان جودة الطباعة.
- ويمكن تحميل أنواع الورق المتاحة تجارياً غير الموجودة في الجدول في الطابعة ما دام أنها تتوافق مع المواصفات التالية، ومع ذلك لا تضمن شركة Epson التغذية وجودة الطباعة.

بكرة الورق

أنواع الورق	ورق عادي، ورق مغلف، ورق صور، ورق شفاف، ورق غير لامع
حجم أسطوانة الورق المقوى للبكرة	بوصتان
القطر الخارجي لبكرة الورق	حتى 110 ملم
عرض الورق	من 329 إلى 610 ملم (24 بوصة)
ثخانة الورق	من 0.05 إلى 0.21 ملم
وزن البكرة	3 كجم أو أقل

الورق المقصوص (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق)

نوع الوسائط	ورق عادي، وورق مغلف، وورق صور
حجم الورق	من A4 إلى A3
ثخانة الورق	من 0.12 إلى 0.27 ملم

يُمكنك تحميل ما يصل إلى 50 ورقة عادية في وحدة التغذية التلقائية بالأوراق، أو ما يصل إلى 5 ورقات من أنواع الورق الأخرى.

ولكن يُمكن أن تفشل التغذية، بناءً على سمك الورقة، إذا حملت أقل من عدد الأوراق المذكور أعلاه. وفي هذه الحالة، جرب تحميل ورق أقل.

الورق المقصوص (ورقة واحدة)

أنواع الورق	ورق عادي، ورق مغلف، ورق صور، ورق شفاف، ورق غير لامع
عرض الورق	210 إلى 610 ملم (24 بوصة)
الطول	279.4 ملم (Letter) إلى 1189 ملم
ثخانة الورق	من 0.12 إلى 0.27 ملم

ملحق

قبل الطباعة على الورق المتوفر تجاريًا

عند استخدام الورق المتاح تجاريًا، حدد إعداد نوع الورق المطابق للورق من الإعدادات التالية.

- Plain paper
- (Generic)Coated Paper
- (Generic)Photo Paper
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

إذا كانت هناك أشرطة، أو تجعد أو تليخ، أو ألوان غير متساوية في نتائج الطباعة، فأجرِ عملية **Media Adjust**.

🔗 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40

عند استخدام الورق الاصطناعي، أو النسيجي أو ورق الأفلام المتاح تجاريًا

قبل الطباعة، نفذ أحد الإجراءات التالية.

- ❑ إضافة إعداد نوع ورق جديد (سجله كورق مخصص)، وأجرِ ضبط الوسائط. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**، وسجل ورقة مخصصة. بعد تسجيل الورقة، أجرِ **Media Adjust**. سيتم حفظ نتائج تعديل الورق كإعدادات نوع الورق المضافة حديثًا. يمكنك الرجوع إلى القائمة التالية للحصول على تفاصيل حول إعدادات الورق المخصص. 🔗 "General Settings — Printer Settings" في الصفحة 111

- ❑ حدد نوع الورق من إعدادات وسائط Epson الخاصة التالية، وأجرِ **Media Adjust**. Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2 بعد إجراء تعديل الوسائط، ستُستبدل إعدادات الورق لوسائط Epson الخاصة بإعدادات الورق الذي تستخدمه. 🔗 "تحسين إعدادات الورق (Media Adjust)" في الصفحة 40

ملاحظة:

اختبر جودة الطباعة في هذه الطباعة قبل شراء كمية كبيرة من الورق.

المنطقة القابلة للطباعة


يوضح هذا القسم المناطق القابلة للطباعة للطابعة.

إذا كانت إعدادات نطاق الطباعة في برنامج التطبيق أكبر من مناطق الطباعة القابلة للطباعة التالية، فلن تتم طباعة الأجزاء البعيدة عن الهوامش المحددة.

بكرة الورق

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة.

يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.



* في شاشة **Layout (مخطط)** برنامج تشغيل الطابعة، يؤدي تحديد **Print Banner** إلى تعيين الهوامش العلوية والسفلية للورقة إلى 0 مم

تعتمد الهوامش التي تخص بكرة الورق على قيم الإعدادات لـ **Top/Bottom Margins** في القائمة، كما هو موضح في الجدول أدناه.

الإعدادات التي تخص **Top/Bottom Margins** [راجع "قائمة Roll Paper" في الصفحة 103](#)

الإعداد الافتراضي هو **Standard**.

قيم الهامش	الإعدادات الخاصة بـ Top/Bottom Margins
* 30 ملم = 1, 3	Standard
3 ملم = 2, 4	


قيم الهامش	الإعدادات الخاصة بـ Top/Bottom Margins
3 ملم = 1, 3	Top 3 mm/Bottom 3 mm
3 ملم = 2, 4	
15 ملم = 1, 3	Top 15 mm/Bottom 15 mm
3 ملم = 2, 4	
45 ملم = 1	Top 45 mm/Bottom 15 mm
15 ملم = 3	
3 ملم = 2, 4	
3 ملم = 1, 2, 3, 4	3 mm
5 ملم = 1, 2, 3, 4	5 mm

* إذا حدد **Standard** في حال استيفاء الشرطين التاليين، فستكون الهوامش العلوية والسفلية 3 ملم.

- تعد إعدادات نوع الورق واحدة مما يلي
Plain, (Generic) Singleweight Matte, Coated Paper paper, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film
- أهداف الطباعة لبرنامج تشغيل الطابعة هي واحدة مما يلي
CAD/Line Drawing - Black (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - باللون الأسود)، CAD/Line Drawing - Color (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - بالألوان)، CAD/Line Drawing - Bi-Level (الرسم الخطي/المصمم باستخدام الحاسوب - ثنائي المستوى)


مهم!

- تصبح الطباعة مشوهة عند خروج الحافة الخلفية لبكرة الورق من أسطوانة الورق المقوى. تأكد من عدم إدخال الحافة الخلفية داخل منطقة الطباعة.
- إذا كان عرض إعدادات نطاق الطباعة **A** أصغر من عرض بيانات الطباعة **B**، فلن تتم طباعة الأجزاء التي تتجاوز العرض **C** القابل للطباعة.




الورق المقصوص (وحدة التغذية التلقائية بالأوراق)

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة. يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.



الورق المقصوص (ورقة واحدة)

توضح المنطقة الرمادية في الشكل التوضيحي أدناه المنطقة القابلة للطباعة. يشير السهم الموجود في الشكل التوضيحي إلى الاتجاه الذي يخرج منه الورق.



الانتقال إلى موقع آخر في المبنى نفسه

الاستعدادات للتحرك

يوضح هذا الاستعدادات لنقل الطابعة مسافة قصيرة، على سبيل المثال داخل المبنى نفسه. راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول نقل الطابعة بين الطوابق أو إلى مبنى آخر.

📖 "عند النقل" في الصفحة 158

عند تركيب الحامل الاختياري، يمكن تحريك الطابعة على عجلات بشرط ألا تكون هناك درجات أو تفاوت في الأرضية بطول الطريق، مع الانتباه إلى النقاط التالية.


⚠️ تنبيه:

عند تركيب الحامل الاختياري، تأكد من الالتزام بالنقاط التالية من أجل تحاشي الضرر الناتج عن السقوط.


- لا تحرك الطابعة وعجلاتها مغلقة
- تجنب المناطق التي بها درجات أو غير المستوية
- بعد التحرك، تأكد من تأمين العجلات قبل استخدامها

1 أخرج جميع الأوراق من الطابعة. تأكد من إزالة Paper Stacker (مكدس الورق) في حال تثبيته.

2 افتح سداة خزان الحبر.



3 افتح جميع أغطية خزان الحبر.




تحريك الطابعة أو نقلها

يصف هذا القسم طرق تحريك المنتج ونقله.

⚠️ تنبيه:


- ينبغي مراعاة أن الطابعة ثقيلة، لذا تأكد من استخدام أكثر من شخص لهذه الإجراءات. تأكد من أن المنتج يحمله شخصان أو أكثر عند تعبئته أو نقله.
 - عندما تقوم برفع الطابعة، حافظ على وضعها الطبيعي.
 - عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواقع المحددة على اليسار واليمين كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
- إذا قمت برفع الطابعة من خلال الأجزاء الأخرى، فقد تتعرض إلى الإصابة. على سبيل المثال، قد تسقط الطابعة أو قد يتم جرح أصابعك عند إنزال الطابعة.



- لا تقم بإمالة المنتج أكثر من 10 درجات للأمام، أو للخلف، أو لليساار، أو لليمين عند تحريكه. فقد يؤدي عدم الالتزام بهذا الاحتياط إلى سقوط الطابعة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.
- عند نقل هذا المنتج، قم بتركيب أغطية النقل ثم تأمين أغطية خزان الحبر. وإلا فيمكن أن يتسرب الحبر.


⚠️ مهم:

عند تحريك المنتج أو نقله، تأكد من أنه مستو؛ لا تمّله بزاوية أو تضعه رأساً على عقب. وإلا فيمكن أن يتسرب الحبر.




ملحق



4 أزل أغطية النقل.




5 اقلب أغطية النقل.




6 ضع أغطية النقل المقلوبة في الموضع الموضح في الرسم التوضيحي (موضع النقل).



7 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.



8 أغلق سدادة خزان الحبر.



9 أغلق جميع الأغطية الموجودة على الطابعة. بالنسبة للطرز ذات الحوامل، أغلق سلة الورق.

10 قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل جميع الكابلات، بما في ذلك كبل الطاقة وكبلات LAN، وما إلى ذلك.

11 بالنسبة للطرز ذات الحوامل، قم بتحرير الأقفال على العجلات.

عمليات التشغيل بعد النقل

يوضح هذا عمليات التشغيل للتخصيص للاستخدام بعد نقل الطابعة.



مهم!

بعد تحريك الطابعة، أعد أغطية النقل إلى موضع الطابعة. يتعذر عليك الطابعة عندما تكون الأغطية في موضع النقل بسبب عدم توفر الحبر.


1 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الطابعة.

ملحق


6 ضع أغطية النقل المقلوبة في الموضع الموضح في الرسم التوضيحي (موضع النقل).




7 أغلق أغطية خزان الحبر بإحكام.




8 أغلق سدادة خزان الحبر.




2 افتح سدادة خزان الحبر.




3 افتح جميع أغطية خزان الحبر.



4 أزل أغطية النقل.



5 اقلب أغطية النقل.



9

تحقق من انسداد فوهة رأس الطباعة، وإذا كانت مسدودة، فقم بتنظيف رأس الطباعة.

📖 "التحقق من رأس الطباعة في حال الانسداد ثم التنظيف" في الصفحة 127

عند النقل

قبل نقل الطباعة، اتصل بالموزع أو بدعم شركة Epson.

📖 "أين تجد المساعدة" في الصفحة 163

ملحق

متطلبات النظام

يمكن استخدام برنامج هذه الطابعة في البيئات التالية (اعتباراً من يوليو 2019).

قد يتغير نظام التشغيل المدعوم والعناصر الأخرى.

لمعرفة أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع Epson الإلكتروني.

برنامج تشغيل الطابعة

Windows

<p>Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP/Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 أو إصدار أحدث</p>	نظام التشغيل
Intel Core2 Duo بسعة 3.05 جيجاهيرتز أو أكثر	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
1 جيجابايت أو أكثر	المساحة المتوفرة من الذاكرة
32 جيجابايت أو أكثر	القرص الثابت (وحدة التخزين المتوفرة للتثبيت)
WXGA (800 × 1280) أو الأفضل	دقة العرض
USB، أو Ethernet، أو Wi-Fi	طريقة الاتصال بالطابعة*

* للحصول على تفاصيل حول طرق الاتصال (مواصفات الواجهة)، راجع التالي.

جدول المواصفات" في الصفحة 161

Mac

Mac OS X v10.6.8 أو إصدار أحدث	نظام التشغيل
Intel Core2 Duo بسعة 3.05 جيجاهيرتز أو أكثر	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
4 جيجابايت أو أكثر	المساحة المتوفرة من الذاكرة
32 جيجابايت أو أكثر	القرص الثابت (وحدة التخزين المتوفرة للتثبيت)
WXGA + (900 × 1440) أو الأفضل	دقة العرض

ملحق

طريقة الاتصال بالطابعة*	Wi-Fi، أو Ethernet، أو USB
-------------------------	----------------------------

* للحصول على تفاصيل حول طرق الاتصال (مواصفات الواجهة)، راجع التالي.
["جدول المواصفات" في الصفحة 161](#)

Web Config

Windows

المتصفح	Internet Explorer 11، Microsoft Edge، Firefox* ¹ ، Chrome* ¹
طريقة الاتصال بالطابعة* ²	Wi-Fi أو Ethernet

1* استخدم أحدث إصدار.
 2* اطّلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.
["جدول المواصفات" في الصفحة 161](#)

Mac

المتصفح	Safari* ¹ ، Firefox* ¹ ، Chrome* ¹
طريقة الاتصال بالطابعة* ²	Wi-Fi أو Ethernet

1* استخدم أحدث إصدار.
 2* اطّلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.
["جدول المواصفات" في الصفحة 161](#)

الجهاز الذكي

نظام التشغيل	iOS* ¹
طريقة الاتصال بالطابعة* ²	Wi-Fi

1* استخدم أحدث إصدار.
 2* اطّلع على ما يلي للحصول على تفاصيل حول واجهات الشبكة.
["جدول المواصفات" في الصفحة 161](#)

ملحق

جدول المواصفات

مواصفات الطباعة	
نطاق درجة الحرارة والرطوبة للتشغيل (يوصى بالنطاق الموضح بالخطوط القطرية)	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
عند الطباعة	245 × 577 × 970 ملم (عند تركيب الحامل الاختياري ¹): 928 × 980 × 970 ملم
التخزين	245 × 577 × 970 ملم (عند تركيب الحامل الاختياري): 928 × 695 × 970 ملم
الوزن ²	حوالي 29 كجم (عند تركيب الحامل الاختياري: حوالي 40 كجم)

¹ عند فتح سلة الورق.

² لا تتضمن الحبر.



مهم:

استخدم الطباعة على ارتفاع 2000 متر أو أقل.

مواصفات الواجهة	
SuperSpeed USB	منفذ USB لجهاز الكمبيوتر
(100BASE-TX) IEEE 802.3u (1000BASE-T) IEEE 802.3ab (IEEE 802.3az) (اتصال Ethernet الذي يتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة) ²	Ethernet ¹ المقاييس
Wi-Fi	

مواصفات الطباعة	
طريقة الطباعة	تقنية نفث الحبر PrecisionCore
تكوين الفوهات	800 فتحة × 4 ألوان (Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر)) (Black (أسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر))
الدقة (إلى الحد الأقصى)	1200 × 2400 نقطة لكل بوصة
رمز التحكم	صور نقطية لـ ESC/P (أمر غير معملن)، HP-GL/2، HP RTL
ذاكرة داخلية	1.0 جيجابايت
الجهد المحدد	تيار متردد من 100 إلى 240 فولت
التردد المحدد	50/60 هرتز
التيار المحدد	1.4 أمبير
استهلاك الطاقة	
الطباعة	حوالي 22 وات
وضع الاستعداد	حوالي 8 وات
وضع السكون	حوالي 1.6 وات
وضع إيقاف الطاقة	حوالي 0.2 وات
درجة الحرارة	
الطباعة	من 10 إلى 35 ° درجة مئوية (يوصى بدرجة مئوية من 15 إلى 25 °)
التخزين (قبل الإخراج من العبوة)	من 20- إلى 60 ° درجة مئوية (خلال 120 ساعة عند 60 ° درجة مئوية، خلال شهر عند 40 ° درجة مئوية)
التخزين (بعد الإخراج من العبوة)	من 10- إلى 40 ° درجة مئوية (خلال شهر عند 40 ° درجة مئوية)
الرطوبة	
الطباعة	من 20 إلى 80 درجة مئوية (يوصى بدرجة مئوية من 40 إلى 60 درجة مئوية)
في التخزين	من 5 إلى 85% (دون تكاثف)

ملحق

مواصفات الحبر	
الحبر	حبر صبغى: أسود حبر جاف: سماوي، وأرجواني، وأصفر
درجة حرارة التخزين	
غير مثبت	من -20 إلى 40° درجة مئوية (خلال أربعة أيام عند 20° درجة مئوية، وخلال شهر عند 40° درجة مئوية)
النقل	من -20 إلى 60° درجة مئوية (خلال أربعة أيام عند 20° درجة مئوية، وخلال شهر عند 40° درجة مئوية، وخلال 72 ساعة عند 60° درجة مئوية)
السعة	140 مل

مهم!

يتجمد الحبر إذا تُرك لفترة طويلة في زجاجات الحبر في درجة حرارة أقل من -15° مئوية. إذا تجمد بالفعل، فضعه في درجة حرارة الغرفة (25° درجة مئوية) لمدة ساعتين على الأقل.

للمستخدم الأوروبي

معلومات حول أجهزة الراديو

يصدر هذا المنتج موجات الراديو عن قصد كما تم وصفه كما يلي.
(أ) نطاق التردد الذي تعمل فيه أجهزة الراديو؛ 2.4 إلى 2.4835 جيجا هرتز
(ب) الحد الأقصى لقدرة التردد اللاسلكي المرسل في نطاق التردد الذي تعمل فيه أجهزة الراديو؛ 20 ديسيبل لكل متر (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

مواصفات الواجهة	
المقاييس	IEEE 802.11b/g/n ^{*3}
نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) ^{*4}
وسائل أمان اللاسلكي	WEP (64/128 بت) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) ^{*5} WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) WPA3-Enterprise ^{*6}
وظائف/بروتوكولات الطباعة الشبكية ^{*7}	EpsonNet Print (نظام التشغيل Windows) TCP/IP قياسي (نظام التشغيل Windows) طباعة WSD (نظام التشغيل Windows) طباعة Bonjour (نظام التشغيل Mac) طباعة IPP (نظام التشغيل Mac) AirPrint (نظامي التشغيل iOS، Mac) FTP الطباعة من عميل
بروتوكولات الأمان	HTTPS Server/Client.) SSL/TLS (IPPS IEEE 802.1X IPsec/IP Filtering (STARTTLS, SSL/TLS) SMTPS SNMPv3

*1 استخدم الفئة رقم 5 أو الأعلى من كابل STP (مزدوج مجدول محمي).

*2 يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع معايير IEEE 802.3az.

*3 لا يتوفر IEEE 802.11n إلا في HT20.

*4 غير مدعوم في معيار IEEE 802.11b.

*5 يتوافق مع معايير WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

*6 أمان 192 بت غير مدعوم.

*7 لا يدعم EpsonNet Print إلا IPv4. يدعم الآخرون كلاً من IPv4 و IPv6.

تحذير!

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النواذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاص به) المثبت في الخارج للحصول على ترخيص

مواصفات الحبر	
النوع	زجاجات الحبر المخصصة

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بصورة صحيحة ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في وثائق المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشترت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادراً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- ❑ الرقم التسلسلي للمنتج
(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج.)
- ❑ طراز المنتج
- ❑ إصدار برنامج المنتج
(انقر فوق **About. Version Info**، أو الزر المماثل في برنامج المنتج.)
- ❑ ماركة الكمبيوتر ونوعه
- ❑ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- ❑ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

يقدم موقع الويب للدعم الفني الخاص بشركة Epson تعليمات حول المشكلات التي يصعب حلها باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المتوفرة في وثائق منتجك. إذا كان لديك مستعرض ويب ويمكنك الاتصال بالإنترنت، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<https://support.epson.net/>

إذا كنت تحتاج إلى أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<https://www.epson.com>

ثم حدد قسم الدعم في موقع ويب المحلي الخاص بشركة Epson.

أين تجد المساعدة

تعليمات للمستخدمين في تايوان

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية

(<https://www.epson.com.tw>)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل والاستفسارات الخاصة بالمنتجات.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson
(رقم الهاتف: +0800212873)

يمكن أن يساعدك فريق "مكتب الدعم الفني" بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

مركز خدمة الإصلاح:

العنوان	رقم الفاكس	رقم الهاتف
No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan	23417070-02	23416969-02
1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan	27495955-02	27491234-02
No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan	32340699-02	32340688-02
No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan	600969-039	605007-039
No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan	312977-038	312966-038
5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)	4396589-03	4393119-03

تعليمات للمستخدمين في أمريكا الشمالية

تقدم Epson خدمات الدعم الفني المدرجة أدناه.

الدعم عبر الإنترنت

تفضل بزيارة موقع دعم شركة Epson الإلكتروني على <https://epson.com/support> وحدد منتجك للحصول على حلول للمشكلات الشائعة. يمكنك تنزيل برامج تشغيل ووثائق، أو الحصول على إجابات للأسئلة الشائعة ونصائح لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها، أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني يتضمن الأسئلة الخاصة بك إلى شركة Epson.

تحدث إلى ممثل الدعم

اتصل بنا: (562) 276-1300 (من الولايات المتحدة)، أو (905) 709-9475 (من كندا)، من 6 صباحاً إلى 6 مساءً، بتوقيت المحيط الهادئ، من الاثنين إلى الجمعة. أيام وساعات الدعم قابلة للتغيير دون إشعار. قد يتم فرض رسوم على الاتصال من مناطق بعيدة.

قبل الاتصال بدعم شركة Epson، يرجى إعداد المعلومات التالية:

- اسم المنتج
- الرقم التسلسلي للمنتج
- إثبات الشراء (مثل إيصال تخزين) وتاريخ الشراء
- تكوين الكمبيوتر
- وصف المشكلة

ملاحظة:

للحصول على تعليمات باستخدام أي برنامج آخر على النظام الخاص بك، راجع الوثائق الخاصة بهذا البرنامج للحصول على معلومات الدعم الفني.

لوازم الشراء وملحقاته

يمكنك شراء خراطيش حبر وخراطيش شرائط وورق وملحقات Epson الأصلية من أي موزع معتمد من شركة Epson. للعثور على أقرب موزع معتمد، اتصل بـ GO-EPSON-800 (800-463-7766). أو يمكنك الشراء عبر الإنترنت على <https://www.epsonstore.com> (خدمات بيع الولايات المتحدة) أو <https://www.epson.ca> (خدمات بيع كندا).

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع **Pan-European Warranty Document** (مستند الضمان في أوروبا) للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

أين تجد المساعدة

عنوان URL عبر شبكة الإنترنت

أستراليا

<https://www.epson.com.au>

نيوزيلندا

<https://www.epson.co.nz>

قم بالوصول إلى صفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا/نيوزيلندا. يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل، ونقاط الاتصال بشركة Epson، ومعلومات المنتجات الجديدة، والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

أرقام مكتب الدعم الفني هي:

أستراليا هاتف: 054 361 1300

فاكس: 3789 8899 (02)

نيوزيلندا هاتف: 766 237 0800

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرنامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

تعليمات للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتوفرة بشركة Epson هي Singapore:

شبكة الويب العالمية

<https://www.epson.com.sg>

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرنامج التشغيل المخصصة للتنزيل، والأسئلة المتداولة (FAQ) واستفسارات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

العنوان	رقم الفاكس	رقم الهاتف
1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan	5320092-03	5325077-03
3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)	23011503-04	23011502-04
No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan	23806000-04	23805000-04
No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan	2784555-05	2784222-05
No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan	2112555-06	2221666-06
1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan	5540926-07	5520918-07
No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan	3218085-07	3222445-07
1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan	7344802-08	7344771-08

تعليمات للمستخدمين في أستراليا/نيوزيلندا

يتمنى فرع شركة Epson في أستراليا/نيوزيلندا توفير مستوى عالٍ في خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

الموزع

لا تنسَ أنه بإمكان الموزع لديك في أغلب الأحيان المساعدة في تحديد المشكلات وحلها. يجب أن يكون الموزع دوماً أول من تتصل به للحصول على نصيحة حول المشكلات، حيث يستطيع في أغلب الأحيان حل المشكلات بسرعة وسهولة بالإضافة إلى توفير النصائح حول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

أين تجد المساعدة

شبكة الويب العالمية
(<https://www.epson.co.id>)

- ❑ معلومات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل
- ❑ الأسئلة المتداولة، استفسارات المبيعات، الأسئلة عبر البريد الإلكتروني

الخط الساخن بشركة Epson

- ❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❑ الدعم الفني
هاتف رقم: 4350 572-21 (62)
- فاكس: 4357 572-21 (62)

مركز خدمة Epson

Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta	Jakarta
هاتف/فاكس: 21-62301104 (62)	
Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung	Bandung
هاتف/فاكس: 22-7303766 (62)	
Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya	Surabaya
هاتف: 31-5355035 (62) فاكس: 31-5477837 (62)	
Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta	Yogyakarta
هاتف: 274-565478 (62)	
Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan	Medan
هاتف/فاكس: 61-4516173 (62)	

مكتب الدعم الفني بشركة Epson
(هاتف: 6586 3111 (65))

يمكن أن يساعدك فريق "مكتب الدعم الفني" بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- ❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❑ الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- ❑ الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في تايلاند

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية

(<https://www.epson.co.th>)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل، وكذلك الأسئلة المتداولة والبريد الإلكتروني.

الخط الساخن بشركة Epson
(هاتف: 9899-2685 (66))

يمكن أن يساعدك فريق الخط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

- ❑ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج
- ❑ الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج
- ❑ الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في فيتنام

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

الخط الساخن بشركة Epson 9239-823-8-84 (هاتف):

مركز الخدمة: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

أين تجد المساعدة

.Sdn. Bhd (M) Epson Trading

المكتب الرئيسي.

هاتف: 56288288-603

فاكس: 603-56288388/399

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

□ استفسارات المبيعات ومعلومات المنتج (خط المعلومات)

هاتف: 56288222-603

□ الاستفسارات الخاصة بخدمات الإصلاح والضمان، واستخدام

المنتج والدعم الفني (الخط الفني)

هاتف: 56288333-603

تعليمات للمستخدمين في الهند

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية<https://www.epson.co.in>تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل
المخصصة للتنزيل والاستفسارات الخاصة بالمنتجات.**المكتب الرئيسي لشركة Epson في الهند — بانجالور**

هاتف: 30515000-080

فاكس: 30515005

المكاتب الإقليمية لشركة Epson في الهند:

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
مومباي	022-28261515/ 16/17	28257287-022
دلهي	30615000-011	30615005-011
شيناى	30277500-044	30277575-044
كولكاتا	033-22831589/90	22831591-033
حيدرآباد	040-66331738/39	66328633-040
كوشين	2357950-0484	2357950-0484

MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8

Jl. Ahmad Yani No. 49

Makassar

Makassar

هاتف: (62) 411-350147/411-350148

تعليمات للمستخدمين في هونج كونجللحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى الخدمات الأخرى لما بعد
البيع، نحن نرحب بالسادة المستخدمين بالاتصال بشركة Epson
المحدودة في هونج كونج.**صفحة الإنترنت الرئيسية**لقد أنشأت شركة Epson هونج كونج صفحة رئيسية محلية
باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتزويد المستخدمين
بالمعلومات التالية:

□ معلومات المنتج

□ إجابات على الأسئلة المتداولة

□ أحدث إصدارات برامج تشغيل منتجات Epson

يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحتنا الرئيسية على شبكة ويب
العالمية من خلال:<https://www.epson.com.hk>**الخط الساخن للدعم الفني**يمكنك أيضاً الاتصال بطاقم الفنيين على أرقام الهواتف والفاكسات
التالية:

هاتف: 8911-2827 (852)

فاكس: 4383-2827 (852)

تعليمات للمستخدمين في ماليزيا

يمكنك الحصول على المعلومات والدعم والخدمات من خلال:

شبكة الويب العالمية<https://www.epson.com.my>

□ معلومات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل

□ الأسئلة المتداولة، استفسارات المبيعات، الأسئلة عبر البريد
الإلكتروني

أين تجد المساعدة

الاستفسارات الخاصة بخدمة الإصلاح والضمان

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
كويباتور	2380002-0422	لا يوجد
بيون	020-30286000/ 30286001/ 30286002	30286000-020
أحمداباد	079-26407176/77	26407347-079

خط المساعدة

للحصول على الخدمات أو معلومات حول المنتجات أو طلب لشراء خرطوشة طباعة، يمكنك الاتصال على الرقم المجاني — 18004250011 (من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً).

للحصول على الخدمة (CDMA) ومستخدمي الهاتف المحمول) — 3900 1600 (من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً) الرمز المحلي للبادئة STD.

تعليمات المستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى خدمات المبيعات الأخرى، نحن نرحب بالسادة المستخدمين بالاتصال بشركة Epson بالفلبين عبر أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني المذكورة أدناه:

خط الاتصال
الرئيسي: 2609 706 (2-63)

فاكس: 2665 706 (2-63)

الخط المباشر
للاتصال بالدعم
الفني: 2625 706 (2-63)

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

شبكة الويب العالمية

(<https://www.epson.com.ph>)

تتوفر المعلومات الخاصة بمواصفات المنتج وبرامج التشغيل المخصصة للتنزيل، والأسئلة المتداولة والاستفسارات الخاصة بالبريد الإلكتروني.

الرقم المجاني. EPSON-1069-1800(37766)

يمكن أن يساعدك فريق الخط الساخن بالشركة لدينا عبر الهاتف في الأمور التالية:

الاستفسارات المبيعات ومعلومات المنتج

الأسئلة أو المشكلات المتعلقة باستخدام المنتج