

Ak má projektor aktivované nastavenie Ochrana heslom, ľudia bez znalosti hesla nemôžu projektor použiť na premietanie obrazov ani v prípade, že je zapnutý. Okrem toho nemožno zmeniť logo zobrazené po zapnutí projektoru. Táto funkcia slúži ako ochrana proti krádeži, pretože odcudzený projektor nemožno používať.

🖱 Používateľská príručka

Podľa krokov nižšie nalepte nálepku na ochranu heslom na projektor, aby ste odradili zlodejov.

Pozor

- Nezakrývajte vzduchový vetrací otvor na základni projektoru ani výstupný alebo nasávací vetrací otvor.
- Nelepte ju na časti, ktoré sa zahrievajú, napríklad na kryt lampy.
- Nelepte ju na iné štítky s upozoreniami.

Nalepenie Nálepky Na Ochranu Heslom

- 1 Vytlačte si túto stranu.
Odporúčame tlačiť na komerčne dostupný samolepiaci papier.
- 2 Nálepku na ochranu heslom vystrihnite podľa prerušovanej čiary.



- 3 Nálepku na ochranu heslom nalepte na projektor.