



Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Проекторды пайдаланудан бұрын, барлық қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын оқып шығу керек. Барлық нұсқауларды оқып шыққаннан кейін, бұл ақпаратты кейінрек қарau үшін сақтап қойыңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар 3

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар..... 3

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертүлер..... 14

Қолдау мен Қызмет көрсету нұсқаулығы 19

Ақауларды тексеру парақтары 19

Epson проекторының контактілер тізімі 21

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Жеке жарақаттың немесе мүліктік зақымның алдын алу үшін, қауіпті жұмыс немесе тасымалдау жағдайын көрсету үшін, келесі белгілер пайдаланылады. Нұсқаулықты оку кезінде, оларды дұрыс түсініңіз.

Белгілердің түсініктемесі

⚠ Ескерту	Бұл таңба еленбеген жағдайда дұрыс емес пайдалануға байланысты ауыр жарақатқа немесе өлім жағдайларына әкелуі мүмкін ақпаратты көрсетеді.
⚠ Абай болыңыз	Бұл таңба еленбеген жағдайда дұрыс емес пайдалануға байланысты жаракат алуға немесе физикалық зақымдалуға әкелуі мүмкін ақпаратты көрсетеді.

Орындауга болмайтын әрекетті көрсететін белгі

Орындаамаңыз	Бөлшектеменіз	Ұстамаңыз	Су тигізбеніз	Оны ылғал аймақтарда пайдаланбаңыз	Тұрақсыз бетке қойманыз	Шашыратапаңыз

Орындау ұсынылмайтын әрекетті көрсететін белгі

Нұсқаулар	Ашаны розеткадан ажыратыңыз

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Ескерту

Проекторды розеткадан ажыратып, барлық жөндеу жұмыстарын білікті қызмет көрсету маманына келесі жағдайлар негізінде беріңіз:

- Проектордан тұтін, түсініксіз іістер шықса немесе шу естілсе шықса.
- Проектордың ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар кірсе.
- Проектор құлап кетсе немесе корпусы закымдалса.



Ашаны
розеткадан
ажыратыңыз

Мұндай жағдайлар орын алғанда пайдалануды жаслғастыру өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Бұл проекторды өз бетінше жөндеуге әрекет етпеніз.

Қате орын алғанда ашаны дереу ажырату мүмкіндігіне ие болу үшін, проекторды онай қолжетімді розетканың жанына қойыңыз.

Пайдалануышы нұсқаулығы арнайы түсіндірілген жағдайлардан басқа кездерде проектор қақпақтарын ашпаңыз. Проекторды (шығын материалдарын қоса) бөлшектеуге немесе өзгертуге тырыспаңыз.



Бөлшектеменіз

Проектордың ішіндегі электр кернеулері өртке, электр тогының соғуына немесе ауыр жаракатқа себеп болуы мүмкін.

Проекторды төбеге немесе қабырғаға орнату арнайы біліктілікті қажет етеді. Орнату жұмысы дұрыс орындалмаса, проектор құлап кетуі мүмкін. Бұл жаракатқа немесе апатқа себеп болуы мүмкін.



Нұсқаулар

Орнату жұмысын орындау үшін, дилерге хабарласыңыз.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Ескерту

Төбеке орнату кронштейнін пайдалансаныз және бұрандалардың босап кетуін болдырмау үшін оған желім жақсаныз немесе проекторда майлағыштар не майларды пайдалансаныз, проектордың корпусы шытынап, проектор төбеден құлап түсіу мүмкін. Бұл бекіткіштің астындағы кез келген адамға ауыр жарақат тигізуі және проекторды зақымдауы мүмкін.



Орындаамацыз

Төбеге орнату кронштейнін орнату немесе реттеу кезінде, бұрандалардың босап кетуіне жол бермеу үшін желімді пайдаланбаңыз және майларды не майлағыштарды қолданбаңыз.

Төбеге орнату кронштейні мен проекторды қате орнату проектордың құлауына себеп болуы мүмкін.



Нұсқаулар

Проекторды тірең тұратын арнайы Epson кронштейнін орнатқаннан кейін, кронштейнді проектор төбеге орнату кронштейнінің балық бекіту нұктелеріне бекітіңіз. Сонымен қатар проектор мен кронштейндерді олардың салмағын ұстап тұратындаій бекем сыммен бекітіңіз.

Проекторды төбе, қабырға немесе сөре сияқты биік орындарға орнату кезінде, проекторды орнату орнына бекем бекітегін сымды пайдаланыңыз және құлауының алдын алыңыз.



Нұсқаулар

Проекторды асүй дінгектері, асүйлер сияқты ылғалды не шанды орындарға немесе ылғалдағыштардың қасына, не болмаса май тұтіні не бу шығатын орындарға орнатпаңыз.



Орындаамацыз

Бұл өртке немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

Проекторды шаң немесе кір тиетін орындарда пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.



Орындаамацыз

Әйтпесе проекцияланатын кескін сапасы нашарлауы мүмкін немесе аяу сүзгісі бітеліп, ақаулыққа не өртке себеп болуы мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Ескерту

Проекторды жаңбыр, су тиетін немесе ылғалдылық деңгейі жоғары орындарда пайдаланбаңыз.

Өрт немесе электр тогының соғу қаупі орын алуы мүмкін.



Оны ылғал аймактарда пайдаланбаңыз

Пайдалануышы нұсқаулығы көрсетілген кернеуден басқа мәнге ие қуат көзін пайдаланбаңыз.

Басқа қуат көзін пайдалану өртке немесе электр тогының соғу қаупіне себеп болуы мүмкін.



Орындаңыз

Колжетімді қуат жүйесіне сенімді болмасаңыз, дилерге немесе қуат жеткізу компаниясына хабарласыңыз.

Қуат сымының сипаттамаларын тексеріңіз.

Проектормен бірге берілген қуат сымы сатып алынған елдегі қуат көзі талаптарына сәйкес келеді. Сәйкес келмейтін қуат сымын пайдалану өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.



Нұсқаулар

Проекторды сатып алынған елде пайдаланатын болсаңыз, проектормен бірге берілген қуат сымын ғана пайдаланыңыз. Проекторды сатып алынған елден басқа елде пайдаланатын болсаңыз, пайдаланылатын елге сәйкес келетін қуат сымын қолданыңыз.

Қуат ашасын ұстағанда абай болыңыз.

Мұндай сақтық шараларын ұстанбау өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.



Нұсқаулар

Пайдалану кезінде келесі сақтық шараларын орындаңыз.

- Розеткаларды, кеңейту кабельдерін немесе ұзартқыштарды артық жүктеменіз.
- Қуат ашасын шаң басқан розеткаға салмаңыз.
- Ашаны розеткаға бекем салыңыз.
- Ашаны ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Ашаны ажырату кезінде қуат сымынан тартпаңыз; ажырату кезінде әрқашан ашадан ұстаңыз.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Ескерту

Зақымдалған қуат сымын пайдаланбаңыз.

Өрт немесе электр тогының соғу қаупі орын алуы мүмкін.

Пайдалану кезінде келесі сақтық шараларын орындаңыз.



Орындаңыз

- Қуат сымын өзгертпеніз.
- Қуат сымының үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуат сымын қатты бұқпеніз, бұрамаңыз немесе тартпаңыз.
- Қуат сымын ыстық электр құралдарына жақыннатпаңыз.
- Қуат сымын басқа кабельдерге байламаңыз.

Қуат сымы зақымдалса (ішіндегі сымы ашылса, сымы үзілген болса), дилерге хабарласыңыз.

Найзағай кезінде ашаны ұстамаңыз.



Әйтпесе электр тогы соғуы мүмкін.

Ұстамаңыз

Проектордың үстіне сұйықтық немесе химикат ыдысын қоймаңыз.



Су тигізбеніз

Проектор қосулы болғанда, объективтің ішіне қарамаңыз.



Орындаңыз

Жарық сәуле көзінізге зақым келтіруі мүмкін. Әсіреле кішкентай балалары бар отбасылар абай болуы керек.

Сонымен қатар лупа немесе телескоп сияқты оптикалық құрылғылармен объективтің ішіне қарамаңыз.

Металл, жанғыш немесе бөгде заттарды проектор желдеткіш тесіктеріне салмаңыз немесе олардың маңына қоймаңыз.



Орындаңыз

Бұл өртке, электр тогының соғуына немесе күйік алуға себеп болуы мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Ескерту

Проекторды немесе батареялары салынған қашықтан басқару пультін терезелері жабық қоліктің ішінде немесе тікелей күн сәулесі түсетін орындарда, не болмаса салынғатқыштар не жылытқыштардың ауа шығару тесіктері сияқты ыстық болатын орындарда қалдырманыз.



Орындаамаңыз

Температуралық деформация немесе техникалық ақаулық орын алғып, өртке себеп болуы мүмкін.

Проектордың обьективі немесе сұзгісі сияқты бөлшектерге жабысатын кір не шанды алғып тастау үшін, жанғыш газдан тұратын спрейлерді пайдаланбаңыз.



Шашыратпаңыз

Себебі пайдалану кезінде проектордың іші ыстық болып, газдар тұтануы және өртке себеп болуы мүмкін.

Объектив немесе ауа сұзгісі сияқты бөлшектерге жабысатын кір не шанды алғып тастау үшін, шаңсорғыш немесе қолмен басқарылатын ауа үрлегішін пайдаланыңыз.

Ауда жанғыш немесе жарылғыш газдар болуы мүмкін болған орындарда проекторды пайдаланбаңыз.



Шашыратпаңыз

Тез жанатын заттарды проектор обьективінің алдына қоймаңыз.



Орындаамаңыз

Проекциялау барысында проектордан шығатын жарықты обьектив қақпағымен (алынатын) немесе кітап не басқа да заттармен бөгеттеменеңіз.



Орындаамаңыз

Проектордан шығатын жарық бөгеттелген болса, жарықтың түсетін аймағы ысып, оның еруі, күюи немесе өрттің басталуына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, шағылысқан жарыққа байланысты обьективтің ысуы және проектордың ақаулығына әкелуі мүмкін. Проекциялауды тоқтату үшін, **A/V Mute** немесе **Shutter** функциясын пайдаланыңыз немесе проекторды өшіріңіз.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Абай болыңыз

Проектордың корпусындағы ұяшықтары мен санылауарын бөгеменіз. Олар корпусты жедетіп, проектордың қызып кетуін болдырмайды. Проекторды келесі орындарға қоймаңыз.



Орындаамаңыз

- Шкаф не кітап сөресі сияқты нашар жедетілетін немесе тар орындар.
- Кілем, төсек орын, жұн көрпе сияқты жұмсақ беттер.
- Проекторды жұн көрпе, перде немесе дастархан сияқты заттармен жаппаңыз.
- AV қорабының немесе жүйелік блоктың іші сияқты нашар жедетілетін орындар.
- Жылыту жабдықтарының қасы сияқты жоғары температуралы орындар.

Ауа кіріс санылаулары астыңғы жағында болатын проекторлар үшін проектордың астыңғы жағына шүберек немесе қағаз сияқты заттарды қоймаңыз. Мұндай заттар проекциялау кезінде ауа кіріс санылауына жабысып, ішкі температуралың артуы нәтижесінде өртке себеп болуы мүмкін.

Проекторды қабыргаға жақын орнату кезінде, қабырга мен ауа шығару санылауы арасында *Пайдалануышы нұсқаулығы* көрсетілгендей бос орын қалдырыңыз.

- Проекторды ауа кірмейтін орынға орнатпаңыз.

Проектор ауа кірмейтін орынға орнату қажет болса, ауа жеткізу және жедету жабдығы орнатылуы керек. Орын жеткілікті деңгейде жедетілмейтін болса, проектордан шығатын ыстық жиналышп, проектордың кіріктірілген қорғаныс жүйесін іске қосып, проекторда ақаулық орын алуы мүмкін.

Проекторды оның салмағына көтере алмайтын орынға немесе дірілдейтін немесе енкейетін үстел сияқты тұрақсыз орынға орнатпаңыз.

Проектор құлап немесе төңкеріліп, зақымдалуына, деформациялануына немесе жаракатқа себеп болуы мүмкін.



Тұрақсыз бетке қоймаңыз

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Абай болыңыз

Проектордың үстінен баспаңыз немесе оның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.



Орындаамызыз

Құлап, жарақат алудыңыз немесе проекторға зақым келуі мүмкін.

Қашықтан басқару пультінен алынған батареяларды балаларға қолжетімсіз жерде сақтаңыз.



Орындаамызыз

Балалар батареяларды жұтып, тамағында тұрып қалуы мүмкін. Батареяны жұтып қойған жағдайда, дереу медициналық көмек көрсетіңіз.

Шығыс саңылауларынан шығатын ыстыққа қисаятын немесе зақымдалатын заттарды қоймаңыз. Проекторды пайдалану кезінде қолыңызды немесе бетінізді саңылауларға жақыннатпаңыз.



Орындаамызыз

Ауа шығатын саңылаулардан келетін ыстық себебінен күйік алудыңыз немесе қисаюға немесе мүліктік зақымға себеп болуы мүмкін.

Жанып тұрган шам сияқты ашық жалын көздерін проектордың үстіне немесе жанына қоймаңыз.



Орындаамызыз

Проекторды ұзак үақыт пайдаланбайтын жағдайда қуат көзінен ажыратыңыз.



Ашаны
розеткадан
ажыратыңыз

Оқшаулау нашарлап, өртке себеп болуы мүмкін.

Проекторды жылжытудан бўрын, қуат көзін өшірініз, қуат ашасын розеткадан ажыратып, барлық кабельдерді алыңыз.



Ашаны
розеткадан
ажыратыңыз

Өрт немесе электр тогының соғу қаупі орын алуды мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

⚠ Абай болыңыз

Тазалаудан бұрын, проекторды розеткадан ажыратыңыз.

Бұл тазалау барысында электр тогының соғуын болдырмарайтын.



Ашаны
розеткадан
ажыратыңыз

Тазалау үшін құргак шүберекті (немесе қатты кір немесе дақтар үшін сұйықтығы сығылған ылғал шүберекті) пайдаланыңыз. Сұйықтықтарды, аэрозоль тазалағыштарды немесе спирт, ерітінді немесе бензин сияқты ерітпелерді пайдаланбаңыз.



Нұсқаулар

Проекторға су кіруі немесе корпусының закымдалуы не сынуы электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Кабельдерді адамдардың аяқтарына шатаспайтындағы етіп жүргізуі керек.



Нұсқаулар

Бұл адамдардың кұлауына немесе жарақат алуына себеп болуы мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Абай болыңыз

Батареяны қате пайдалану батарея сұйықтығының ағуына немесе оның жарылуына себеп болып, өртке, жарақатқа немесе проектордың тottануына себеп болуы мүмкін. Батареяларды ауыстыру кезінде, келесі сақтық шараларын орындаңыз.



Нұсқаулар

- Эртүрлі батареяларды пайдаланбаңыз немесе ескі және жаңа батареяларды бірге қолданбаңыз.
- *Пайдалануыш нұсқаулығы* көрсетілген батареялардан басқа батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батарея сұйықтығы ағатын болса, сұйықтықты шүберекпен сұртіп алып, жаңа батареялармен ауыстырыңыз. Сұйықтық қолыңызға тисе, қолыңызды дереу жуыңыз.
- Батареялардың заряды біте салысымен оларды ауыстырыңыз.
- Проекторды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаныз, батареяларды алып тастаңыз.
- Батареялардың кызуына жол бермеңіз немесе оларға өрт тигізбеніз және суга салмаңыз.
- Батареялардың полюстерін (+ және -) дұрыс салыңыз.

Пайдаланылған батареяларды жергілікті заң талаптарына сайжайыңыз.

Бұл проектордың техникалық қызмет көрсету жоспарын сақтаңыз.



Нұсқаулар

Проектордың ішкі жағы ұзақ уақыт бойы тазаланбайтын болса, шаң жиналдып, өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Аяу сұзгісін қажетінше мерзімді түрде ауыстырып отырыңыз.

Проектордың ішкі жағын тазалау үшін, қажетінше дилерге хабарласыңыз.

Проекторды ыстық көздердегі құқіртті газ сияқты коррозиялық газы бар орындарда пайдаланбаңыз.



Орындаамаңыз

Ақаулық орын алуды мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Абай болыңыз

Дыбыс деңгейі тым жоғары болғанда, проекторды іске қоспаңыз. (кіріктірлген үндөткіші бар модельдер үшін)



Нұсқаулар

Жоғары деңгейдегі дыбыс есту қабілетінің жойылуына себеп болу мүмкін.

Проекторды өшіруден бұрын, әрқашан дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Проекторды іске қосқаннан кейін, дыбыс деңгейін ақырын арттырыңыз.

Проекцияланатын кескінді bogemeу және жарық сауле көздерінізге түспеуі үшін, проектордың алдында тұрманыз.



Нұсқаулар

Проектор жарығына тік қарау көру қабілетінізді закымдауы мүмкін.

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

Ақаулықтарды, жұмыс қателерін немесе проектор зақымын болдырмай үшін, келесі сақтық шараларын сақтаңыз.

► Қатысты сілтемелер

- "Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер" [p.14](#)
- "СКД панелі" [p.15](#)
- "Қалдық кескін (Іске кірістіру)" [p.15](#)
- "Проекторды тасымалдау бойынша ескертпелер" [p.16](#)
- "Шетелде пайдалануға арналған қуат сымдары" [p.17](#)

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

- Проекторды аса жоғары және төмен температура әсер ететін орындарда пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз. Сонымен қатар температура кенет өзгеруі мүмкін болған орындарда сақтамаңыз.

Проекторды пайдалану және сақтау кезінде *Пайдалануши нұсқаулығында* берілген жұмыс және сақтау температураларын сақтаңыз.

Проекторды сақтау кезінде, оны құргак күйінде сақтаңыз.

- Проекторды дірілдейтін немесе соққы тиетін орындарға орнатпаңыз.
- Проекторды жоғары кернеулі сымдарға немесе магнит өрісі көздеріне жақын орнатпаңыз.

Бұл дұрыс жұмыс істеуіне кедегі болуы мүмкін.

- Проекторды *Пайдалануши нұсқаулығы* көрсетілген бұрыштан артық алға немесе артқа енкейтпеніз. Бұл проекторды зақымдауы немесе апаттық жағдайға себеп болуы мүмкін.

- Объективті жалаңаш қолдармен ұстамаңыз.

Объективтің бетінде саусақ іздері қалса немесе оған тері майы жағылса, анық проекциялау мүмкіндігі болмауы мүмкін. Оъектив қақпағы бар проекторда объективтің кірленуін немесе зақымдалуын болдырмау үшін, проектор пайдаланылмайтын кезде объективтің қақпағын жабыңыз.

- Қашықтан басқару пультін сақтаудан бұрын, оның батареяларын алыңыз.

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

Батареялар қашықтан басқару пультінде ұзак уақытқа қалатын болса, олардан сүйиқтық ағуы мүмкін.

- Проекторды май және темекі тұтіні бар орындарды пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз, себебі үл проекцияланатын кескін сапасына кері әсерін тигізуі мүмкін.
- Проектордың ішкі жағын тазалау үшін, дилерге хабарласыңыз. Преоктордың ішкі жағы ұзак уақыт тазаланбаса, проектордың ішкі температурасының көтерілуіне себеп болатын шаң жиналып, ақаулықтарға және оптикалық бөлшектердің ерте тозуына әкелуі мүмкін.
- Проектордың бұзылуына себеп болған, бірақ кепіл шарттарынан тысқары жағдайларға Эпсон компаниясы жауап бермейді.

СКД панелі

СКД панелі аса жоғары дәлдіктегі технологиялардың көмегімен өндірілген. Дегенмен, панельде қақа нүктелер пайда болуы мүмкін немесе кейбір жағдайларда кейбір қызыл, көк немесе жасыл түсті нүктелер қатты жарық жануы мүмкін. Сонымен қатар кейбір жағдайларда түстің жолақты әркелкілігі немесе жарықты әркелкілігі орын алуы мүмкін. Оған СКД панелінің сипаттамалары себеп болады және ақаулық болып табылмайды.

Қалдық кескін (Іске кірістіру)

Әрекетсіз кескіндерді немесе сәл жылжитын кескіндерді ұзак уақытқа проекциялағанда, қалдық кескін проекцияланған кескінде қалады.

Үл жағдай СКД панелінің сипатына байланысты болып, ақаулық болып саналмайды.

Үл мәселені азайту үшін, келесілерді орындаңыз.

- Проекцияланған кескінді қалыпты түрде өзгертіп отырыңыз.
- Қалыпты түрде проекциялауды тоқтатыңыз.

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

Бұқтималдығы аз жағдайларда қалдық кескін орын алады, қалдық кескін жойылмайынша қара экран проекцияланады (бұл қалдық кескін деңгейіне байланысты әртүрлі болады, бірақ бағыттағы ш ретінде 30-60 минут аралығында проекциялауыңыз керек).

Жағдай қайта орын алса, жергілікті дилерге хабарласыңыз.

Проекторды тасымалдау бойынша ескертпелер

- Проектор қуатын өшіріп, қуат сымын розеткадан алыңыз. Сонымен қатар басқа барлық сымдар алынғанын тексеріңіз.
- Проектор моделінде объектив қақпағы бар болса, оны объективке бекітіңіз.
- Проектор моделінің суырмалы аяқтары бар болса, оларды жинап қойыңыз.
- Проектор моделінде тұтқасы бар болса, проекторды тасымалдау кезінде тұтқасынан ұстаңыз.
- Үлкен модельдерді тасымалдау кезінде, ол *Пайдалануши нұсқаулығы* көрсетілген сандарғы адам тарапынан көтерілуі керек.

Проекторды жөндеу мақсатында өндірушіге жөнелту кезінде

Ішкі проектор құрамдастары көптеген шыныдан жасалған бөлшектерден және дәлдігі жоғары бөлшектерден тұрады. Проекторды тасымалдау кезінде, проекторды соқтығыстар нәтижесінде орын алуы мүмкін болған зақымдардан қорғау үшін, келесі шараларды орындаңыз.

Проекторды соққылардан қорғау үшін, қорғаныс материалымен орап, оны қатты картон контейнерге салыңыз. Тасымалдау компаниясына корапта сынғыш заттар бар екенін хабарласыңыз.

* Тұтынушы проекторды тасымалдағанда орын алатын ақаулықтар кепілдікте қамтылмағанын ескеріңіз.

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

Шетелде пайдалануға арналған қуат сымдары

Осы проектормен бірге берілетін қуат сымы электр қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес келеді. Проектормен бірге берілген қуат сымынан басқасын пайдаланбаңыз.

Проекторды шетелде пайдаланатын болсаңыз, қуат жеткізу кернеуі, розетка пішімі және проектордың электр көрсеткіші жергілікті стандарттарға сәйкес келетінін тексеріңіз және елге сәйкес келетін қуат сымын сатып алыңыз.

Тиісті қуат сымын алу бойынша мәліметтер үшін Epson проекторының контактілер тізімінде көрсетілген елдердің біріндегі өкілетті Epson дилеріне хабарласыңыз.

Жалпы қуат сымы сипаттамалары

Келесі шарттар пайдаланылатын елден тәуелсіз орындалуы керек.

- Қуат сымы проектор пайдаланылатын елдегі стандарттау органдының макұлдау белгісіне ие болуы керек.
- Қуат ашасы пайдаланылатын елдегі розеткамен бірдей пішімде болуы керек.

Әртүрлі елдердің стандарттау органдарына немесе сертификаттау белгілеріне мысалдар

Ел атапы	Стандарттау органды немесе сертификаттау белгісі	Ел атапы	Стандарттау органды немесе сертификаттау белгісі
Америка Құрама штаттары	UL	Норвегия	NEMKO
Канада	CSA	Финляндия	FIMKO
Ұлыбритания	BSI	Франция	LCIE
Италия	IMQ	Бельгия	CEBEC
Австралия	SAA	Нидерланды	KEMA
Австрия	OVE	Жапония	PSE

Тасымалдау және сақтау бойынша ескертулер

Ел атаяу	Стандарттау органы немесе сертификаттау белгісі	Ел атаяу	Стандарттау органы немесе сертификаттау белгісі
Швейцария	SEV	Корея	ЕК
Швеция	SEMKO	Қытай	CCC
Дания	DEMKO	Сингапур	PSB
Германия	VDE		

Ақауларды тексеру парақтары

Проекторда ақау орын алса, бұл тексеру парақтарының көшірмесін жасап, қызмет көрсету орталығына қонырау шалу кезінде ақау белгілерін анық түсіндіру үшін пайдаланыңыз.

Ақаулықтар

- Қосу түймесі жұмыс істемейді
- Экранда ешнәрсе көрінбейді
- Хабар көрсетіледі
 - Ешқандай кескін сигналы берілмейді
 - Бұл сигналдарға бұл проектордың шамасы жетпейді
- Көгілдір экран (артқы фоны көгілдір)
- Қара экран (артқы фоны қара)
- Проектордан түсken кескіндер
- Қолданушы таңбасы (ешқандай хабар шықпайды)

Кескін

- Кескіннің жартысы ғана көрінеді
- Кескін экранның өлшемінен кішкене
- Кескін қатты бұрмаланған
- Бірнеше пиксельдер жетіспейді

Кескін сапасы нашар

- Кескін бұлышыр және анық емес
- Кескіннің жолақтары бар
- Кескін жыпылықтайды
- Таңбалар жетіспейтін сияқты

Аудио (орнатылған үндеткіштері бар үлгілер үшін)

- Ешқандай дыбыс естілмейді
- Дыбыс тәмен
- Дыбысы бұзылған
- Қате дыбыс естіледі
- Жалғанған құрылғының аудио шығысы қосылған ба?
- Сыртқы үндеткіштер қосылғанда дыбысы шыға ма?
(егер аудио шығыс портымен жабдықталса)

Түсі нашар немесе тым қошқыл

- Тым қошқыл
- Түсі нашар немесе тым қошқыл (видео)
- Түсі нашар немесе тым қошқыл (компьютер)
- Түсі теледидар/электрондық-сәулелі құралдан бөлеқ

Мәірлер

- Мәірлер көрсетіледі
- Реттеу Ұйқы режимі: ҚОСУ
- Турали (видео)

- Видео сигналы
- АВТО
 - NTSC
 - Басқа

Турали (компьютер)

Жиілік	K	Gц
	T	Gц
Синхрондау	K	<input type="checkbox"/> Оңды
полярлығы		<input type="checkbox"/> Оңсыз
	T	<input type="checkbox"/> Оңды
		<input type="checkbox"/> Оңсыз
Синхрондау режимі	K	<input type="checkbox"/> Бөлеқ
		<input type="checkbox"/> Композиттік
	T	<input type="checkbox"/> Жасылда
		синхрондау

Ажыратымдылық

×

Жаңарту өлшемі

Gц

Мәірлер

- Мәірлер көрсетіледі
- Аудио
 - Аудио кіріс ()
 - Дыбыс ()

Ақауларды тексеру парақтары


Белгілерін мына жерге жазыңыз:

Өнім атавы

Сериялық нөмірі

Сатып алу күні: / /

Көрсеткіштер
(Әр көрсеткіштің түстері мен күйін
жазыңыз)



Ақаулық қашан орын алды?

Қолданысқа дейін

Қолдана бастағанда бірден

Қолданыс кезінде

Басқа ()

Ақаулық жиілігі Әрқашан Кейде (.... рет.... кезінде)

а.а. әрқашан кезінде

Басқа ()

Epson проекторының контактілер тізімі

Шетелде проектормен байланысты мәселелер орын алса, келесі байланыс ақпаратын пайдаланыңыз.

Бұл мекенжайлар тізімі 2020 жыл қантар айына дейін жарамды.

Жаңартылған байланыс мекенжайын мұнда көрсетілген сәйкес веб-сайттан алуға болады. Бұл беттерден қажетті мәліметті таппасаңыз, www.epson.com мекенжайындағы Epson басты бетіне кіріңіз.

► Қатысты сілтемелер

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [p.21](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [p.23](#)
- "SOUTH AMERICA" [p.23](#)
- "ASIA & OCEANIA" [p.24](#)
- "Авторлық құқық анықтамасы" [p.24](#)

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering http://www.net.com.ba	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk

Epson проекторының контактілер тізімі

BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Oktabit S.A. https://www.oktabit.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : Mechatronic Ltd. http://www.mechatronic.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	ISRAEL : Epson Israel https://www.epson.co.il	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt
DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk	ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro
RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru	KAZAKHSTAN : Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	TURKEY : Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr
UKRAINE : Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua	SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk

Epson проекторының контактілер тізімі

SERBIA : Atom partner http://www.atompartner.rs /wp/ EWE Comp https://www.ewe.rs	SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	AFRICA : https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr
SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se	SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch
SOUTH AFRICA : Epson South Africa https://www.epson.co.za	MIDDLE EAST : Epson (Middle East) https://www.epson.ae	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
--	--	--

Epson проекторының контактілер тізімі

BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve
--	--	--

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp		

Авторлық құқық анықтамасы

Бұл ақпарат ескертүсіз өзгертулуда мүмкін.

© 2020 Seiko Epson Corporation

LSR 2020.1 KK