



# Säkerhetsinstruktioner

Alla säkerhetsinstruktioner och användarinstruktioner ska läsas innan projektorn används. När du har läst alla instruktioner så sparar du den här informationen för att kunna återgå till den.

# Innehåll

## **Säkerhetsinstruktioner 3**

---

**Säkerhetsinstruktioner ..... 3**

**Noteringar om hantering och förvaring ..... 13**

## **Anvisningar för support och service 17**

---



**Problemkontrollblad..... 17**

**Kontaktlista för Epson-projektor..... 19**








# Säkerhetsinstruktioner

För att förhindra personskada eller egendomsskada används följande symboler för att visa farlig driftanvändning eller hantering. Var säker på att du förstår dem ordentligt när du läser vägledningen.

## Förklaring av symboler

 <b>Varning</b>	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller till och med dödsfall på grund av felaktig hantering.
 <b>Försiktighet</b>	Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller egendom på grund av felaktig hantering.

Symboler som betyder att en åtgärd inte får utföras.

						
Gör inte	Ta inte isär	Vidrör inte	Blöt inte	Använd inte i blöta utrymmen	Placera inte på en instabil yta	Spreja inte

Symboler som betyder att en åtgärd inte bör utföras.

	
Instruktioner	Dra ut kontakten från uttaget

# Säkerhetsinstruktioner

## Varning

**Dra ut kabeln till projektorn från uttaget och låt behörig servicepersonal utföra alla reparationer vid följande förhållanden:**

- Om det kommer rök, märklig lukt eller konstiga ljud från projektorn.
- Om det kommit in vätska eller främmande föremål i projektorn.
- Om projektorn har tappats eller om höljet skadats.

Fortsatt användning under sådana förhållanden kan leda till brand eller elchock.

Försök inte att själv reparera produkten.

Placera projektorn nära ett lättåtkomligt vägguttag så att kontakten omedelbart kan dras ut när det inträffar ett fel.



Dra ut kontakten från uttaget

**Öppna aldrig några luckor på projektorn förutom när det specifikt förklaras i produktens *Bruksanvisning*. Försök aldrig att ta isär eller modifiera projektorn (inklusive förbrukningsartiklar).**

Elektriska spänningar inuti projektorn kan orsaka brand, elchock eller svåra skador.



Ta inte isär

**Montering av projektorn i taket eller på en vägg kräver specialkunskap. Om monteringsarbetet inte utförs ordentligt kan projektorn ramla ned. Det kan leda till skador och olyckor.**

Kontakta din återförsäljare för att få monteringen utförd.



Instruktioner








**Om du använder ett takstativ och använder något självhäftande på fästet för att förhindra att skruvarna lossar eller om du använder smörjmedel eller olja på projektorn kan projektorns hölje spricka och projektorns kan falla ned från sitt takstativ. Det kan leda till allvarliga skador på personer som befinner sig under fästet och kan skada projektorn.**

Vid montering eller justering av ett takstativ ska inte något självhäftande användas för att hindra att skruvarna lossnar. Inte heller ska oljor eller smörjmedel användas.



Gör inte

# Säkerhetsinstruktioner

 <b>Varning</b>	
<p>Om takstativet och projektorn inte monteras korrekt kan projektorn falla. Efter montering av det specifika Epson-fäste som passar din projektor ska du se till att alla projektorns fästen till alla projektorns monteringsfästpunkter på takstativet sitter fast ordentligt. Fäst även projektorn och fästena med en vajer som är tillräckligt stark för att hålla deras vikt.</p>	 Instruktioner
<p>När projektorn monteras på en högt belägen plats såsom ett tak, en vägg eller en hylla ska en vajer, som är tillräckligt stark för att fästa projektorn på monteringsplatsen och förhindra att den faller, användas.</p>	 Instruktioner
<p>Montera inte projektorn på platser där den kan utsättas för fukt eller damm, exempelvis diskbänkar, kök, nära luftfuktare eller på platser där det finns rök eller ånga från olja.</p> <p>Att göra så kan leda till brand eller elchock.</p>	 Gör inte
<p>Använd inte och förvara inte heller projektorn på platser där den kan utsättas för damm eller smuts.</p> <p>Om inte anvisningen följs kan kvaliteten på den projicerade bilden minska eller så kan luftfiltret bli igensatt vilket i sin tur utgör en risk för felfunktion eller brand.</p>	 Gör inte
<p>Använd inte projektorn där den kan utsättas för regn, vatten eller överdriven luftfuktighet.</p> <p>Det kan leda till brand eller elchock.</p>	 Använd inte i blöta utrymmen
<p>Använd inte en strömkälla som har en högre spänning än den som specificeras i produktens <i>Bruksanvisning</i>.</p> <p>Att använda en avvikande strömkälla kan leda till brand eller elchock.</p> <p>Om du inte är säker på den ström som finns tillgänglig behöver du rådgöra med din återförsäljare eller ditt energibolag.</p>	 Gör inte

# Säkerhetsinstruktioner

## Varning

### **Kontrollera strömkabelns specifikationer.**

Strömkabeln som medföljer projektorn är avsedd att efterleva strömförsörjningskraven i landet där den köptes. Att använda en olämplig strömkabel kan leda till brand eller elchock.

Om du använder projektorn i det land den köptes ska endast den strömkabel som medföljde projektorn användas. Om du använder projektorn i ett annat land än där den köptes ska en strömkabel som är korrekt för det landet användas.



Instruktioner

### **Var försiktig vid hanteringen av strömkontakten.**

Att inte följa dessa säkerhetsföreskrifter kan leda till brand eller elchock.

Vidta följande säkerhetsåtgärder vid hantering.

- Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller grenuttag.
- Sätt inte i kontakten i ett dammigt uttag.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.
- Håll inte i kontakten med våta händer.
- Dra inte i strömsladden för att dra loss från vägguttaget; var alltid noga med att hålla i kontakten när den dras ut.



Instruktioner

### **Använd inte strömkabeln om den är skadad.**

Det kan leda till brand eller elchock.

Vidta följande säkerhetsåtgärder vid hantering.

- Gör inga ändringar på strömsladden.
- Placera inte tunga föremål ovanpå strömkabeln.
- Strömkabeln får inte böjas, tvinnas eller dras i överdrivet.
- Håll strömkabeln borta från varma elektriska apparater.
- Bunta inte ihop strömkabeln med andra kablar.

Om strömkabeln blir skadad (kärntråden visas eller om kabeln är trasig eller något liknande) så kontakta din återförsäljare.



Gör inte

### **Rör inte vid kontakten vid åskväder.**

Om du gör det kan du få en elchock.



Vidrör inte

# Säkerhetsinstruktioner

## Varning

**Placera inte några behållare med vätska eller kemikalier högst upp på projektorn.**

Att spillta vätska av något slag på projektorn kan leda till brand eller elchock.



Blöt inte

**Titta inte in i linsen när projektorn är på.**

Det skarpa skenet kan skada dina ögon. I synnerhet familjer med små barn ska vara försiktiga.

Titta dessutom inte in i linsen med optiska enheter som exempelvis luppas eller teleskop.



Gör inte

**Infoga och tappa inte heller metall-, lättantändliga eller främmande föremål i projektorns ventiler eller öppningar och de ska inte heller placeras i närheten.**

Att göra så kan leda till brand, elchock eller brännskador.



Gör inte

**Lämna inte projektorn eller fjärrkontrollen, när de innehåller batterier, inuti ett fordon som har fönsterna stängda, på platser där de utsätts för direkt solsken eller på andra platser som kan bli extremt varma som exempelvis utsläppsventilerna till luftkonditionering och element.**

Följden kan bli termisk deformering eller tekniskt fel och det kan i sin tur leda till brand.



Gör inte

**Använd inte sprej som innehåller en lättantändlig gas för att ta bort smuts eller damm som sitter fast på delar som exempelvis projektorns lins eller filter.**

Eftersom projektorns insida blir mycket varm under användning kan gaserna antändas och orsaka en brand.

Använd en dammsugare eller handhållen luftblås för att ta bort smuts eller damm som sitter fast på delar som exempelvis linsen eller luftfiltret.



Spreja inte

**Använd inte projektorn på platser där antändliga gaser eller explosiva gaser kan finnas i atmosfären.**



Spreja inte

# Säkerhetsinstruktioner

## **Varning**

**Placera inte några lättantändliga föremål framför projektorns lins.**

Om det görs kan det orsaka brand.



Gör inte

**Blockera inte ljuset från projektorn med linsskyddet (borttagbart) eller med en bok eller något liknande.**

Om ljuset från projektorn blockeras blir området på vilket ljuset är riktat mycket varmt och kan orsaka att det smälter, bränns eller börjar brinna. Linsen kan även blir mycket varm på grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen **A/V ljud/av** eller med funktionen **Slutare** eller stäng av projektorn.



Gör inte



# Säkerhetsinstruktioner

## **Försiktighet**

**Blockera inte uttag och öppningar i projektorhöljet. De tillhandahåller ventilation och förhindrar att projektorn överhettas. Placera inte projektorn på följande platser.**

- Dåligt ventilerade eller trånga platser, exempelvis inuti en garderob eller i en bokhylla.
- På mjuka ytor som exempelvis en matta, sängkläder, filt eller något liknande.
- Täck inte över projektorn med en filt, gardin eller bordsduk.
- Dåligt ventilerade platser som exempelvis inuti ett AV-rack eller -kabinett.
- Platser där temperaturen är hög som exempelvis nära värmealstrande utrustning.



Gör inte

För projektorer med luftintagsventiler undertill ska ingenting som exempelvis en trasa eller papper placeras under projektorn. Dessa kan absorberas av luftintaget under projektionen och göra så att den interna temperaturen stiger och det kan leda till brand.

När projektorn monteras nära en vägg är det noga att det finns ett utrymme, enligt specifikationen i produktens *Bruksanvisning* mellan väggen och luftutsläppventilen.

- Placera inte projektorn på en lufttät plats.

Om projektorn behöver installeras på en lufttät plats är det väsentligt att säkerställa att det även finns luftkonditionerings- och ventilationsutrustning installerat. Om platsen inte är tillräckligt ventilerad kan värme som släpps ut från projektorn ackumuleras och utlösa projektorns inbyggda skyddskretsar så att projektorn slutar fungera.









**Montera inte projektorn på en plats som inte är stark nog att bära dess vikt eller på en instabil yta som exempelvis ett bord som är instabilt eller lutar.**



Projektorn kan ramla ned eller välta och gå sönder, bli deformerad eller orsaka personskada.

Placera inte på en instabil yta

# Säkerhetsinstruktioner

 <b>Försiktighet</b>	
<p><b>Stå inte på projektorn eller placera tunga objekt ovanpå den.</b></p> <p>Du kan falla och skada dig och projektorn kan gå sönder.</p>	 Gör inte
<p><b>Håll batterier som tagits ut ur fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.</b></p> <p>Barn kan svälja batterierna och de kan då fastna i halsen. Om ett batteri sväljs ska vård omedelbart uppsökas.</p>	 Gör inte
<p><b>Placera inte något som kan bli förvrängt eller skadat av värme nära utsläppsventilerna. Ha inte händer eller ansikte nära projektorns ventiler när den används.</b></p> <p>Eftersom det kommer varmluft ut ur luftutsläppventilen kan du bränna dig eller så kan det ge upphov till bucklor eller annan egendomsskada.</p>	 Gör inte
<p><b>Placera inte något som har en öppen låga, exempelvis ett tänd ljus, på eller i närheten av projektorn.</b></p>	 Gör inte
<p><b>Koppla ifrån projektorn när den inte ska användas under längre perioder.</b></p> <p>Isoleringen kan försämrats och det kan leda till brand.</p>	 Dra ut kontakten från uttaget
<p><b>Var noga med att kontrollera att strömmen är avstängd, kontakten utdragen ur uttaget och att alla kablar är fränkopplade innan projektorn flyttas.</b></p> <p>Det kan leda till brand eller elchock.</p>	 Dra ut kontakten från uttaget
<p><b>Dra ut kontakten till projektorn ur uttaget innan rengöring.</b></p> <p>På så sätt undviks elchock vid rengöringen.</p>	 Dra ut kontakten från uttaget

# Säkerhetsinstruktioner

## **Försiktighet**

**Använd en torr trasa (eller för envis smuts eller fläckar en fuktig trasa som vridits torr) för rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel, rengöringsmedel med aerosol eller lösningar som exempelvis alkohol, förtunningsmedel eller bensin.**

Vatten som tränger in i eller ett försämrat eller trasigt hölje till projektorn kan leda till elchock.



Instruktioner

**Kablar ska dras så att de inte utgör en snubbelrisk eller något liknande.**

Om de inte dras på så sätt kan det leda till att människor faller och skadar sig.



Instruktioner

**Felaktig batterianvändning kan göra att det läcker batterivätska och att batteriet brister. Om det händer kan det börja brinna och projektorn kan skadas eller korroderas. Vid batteribyte ska följande säkerhetsåtgärder vidtas.**







Instruktioner

- Använd inte batterier av olika sort och blanda inte heller gamla och nya batterier.
- Använd inte andra batterier än de som specificeras i produktens *Bruksanvisning*.
- Om batterierna läcker så torka bort batterivätska med en trasa eller något liknande. Byt sedan ut dem mot nya batterier. Om du får vätska på dina händer så tvätta händerna omedelbart.
- Byt ut batterierna direkt de tar slut.
- Ta ut batterierna om du inte ska använda projektorn under en längre tidsperiod.
- Utsätt inte batterierna för heta eller öppna låga och lägg dem inte i vatten.
- Sätt i batterierna så att polariteten (+ och -) blir rätt.

Kassera använda batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

# Säkerhetsinstruktioner

 <b>Försiktighet</b>	
<p><b>Följ underhållsschemat för den här projektorn.</b></p> <p>Om projektorns insida inte har rengjorts på länge kan det ansamlas damm och det kan leda till brand eller elchock.</p> <p>Byt ut dina luftfilter regelbundet vid behov.</p> <p>För rengöring av projektorns insida ska återförsäljaren kontaktas när det behövs.</p>	 Instruktioner
<p><b>Använd inte projektorn på platser där det eventuellt finns korroderande gas som exempelvis gas som innehåller svavel från varma källor.</b></p> <p>Det kan leda till felfunktion.</p>	 Gör inte
<p><b>Starta inte projektorn med för högt inställd volym. (Gäller bara modeller med inbyggd högtalare.)</b></p> <p>Höga ljud kan orsaka nedsatt hörsel.</p> <p>Sänk alltid volymen innan projektorn startas. Öka volymen gradvis efter att projektorn startats.</p>	 Instruktioner
<p><b>Undvik att stå framför projektorn så blockerar du inte de projicerade bilderna och slipper få den starka lampans sken i dina ögon.</b></p> <p>Att titta in i projektorns lampa kan skada din syn.</p>	 Instruktioner

# Noteringar om hantering och förvaring

Var noga med att observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika felfunktioner, driftsfel eller projektorskador.

## ► Relaterade länkar

- "Noteringar om hantering och förvaring" [sid.13](#)
- "LCD-panel" [sid.14](#)
- "Efterbildseffekt (inbränning)" [sid.14](#)
- "Noteringar om att bära projektorn" [sid.15](#)
- "Strömkablar för användning utomlands" [sid.15](#)

---

## Noteringar om hantering och förvaring

- Använd inte och förvara inte heller projektorn på platser där den kan utsättas för extremt låga eller höga temperaturer. Undvik därutöver platser där temperaturen plötsligt kan växla.

Var noga med att projektorn, vid användning och förvaring, befinner sig inom de driftstemperaturer och förvaringstemperaturer som anges i produktens *Bruksanvisning*.

När projektorn förvaras ska den förvaras på en torr plats.

- Ställ inte projektorn på platser där den kan utsättas för vibration eller stöt.
- Ställ inte projektorn nära högspänningsledningarna eller magnetkällor. Dessa kan störa korrekt drift.
- Luta inte projektorn framåt eller bakåt i en vinkel som är större än den som anges i produktens *Bruksanvisning*. Att göra detta kan skada projektorn eller orsaka en olycka.
- Rör inte vid linsen med bara händer.  
Du kanske inte kan projicera tydligt om linsens yta är suddig från fingeravtryck eller talg. De projektorer som har ett linsskydd ska alltid ha skyddet fäst på linsen när projektorn inte används. Detta för att förhindra att linsen blir smutsig eller skadas.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen innan den förvaras.  
Om batterierna ligger kvar i fjärrkontrollen under en längre tid kan de läcka.

# Noteringar om hantering och förvaring

- Använd inte och förvara inte heller projektorn på platser där det kan förekomma rök från olja eller cigaretter. Den kan påverka kvaliteten på de projicerade bilderna negativt.
- För rengöring av projektorns insida ska återförsäljaren kontaktas. Om projektorns insida inte rengjorts på länge kan damm ansamlas och det kan leda till att projektorns innertemperatur stiger och orsaka felfunktioner och förtida försämring av optiska delar.
- Epson tar inget ansvar för förlust eller skador på projektorn som orsakats av service utanför garantivillkoren.

---

## LCD-panel

LCD-panelen är tillverkad med extremt hög precisionsteknik. Det kan dock finnas svarta punkter på panelen eller så kan det finnas vissa röda, blå eller gröna punkter som stundtals lyser med extremt starkt ljus. Därutöver kan det finnas randiga färgoregelbundenheter eller ljusstyrkeoregelbundenheter. Orsaken till dessa är LCD-panelens beskaffenhet och det är inte en felaktighet.

---

## Efterbildseffekt (inbränning)

När stillbilder eller bilder som i viss mån rör sig projiceras under en längre period kan en efterbildseffekt uppstå på den projicerade bilden.

Det här problemet beror på LCD-panelens beskaffenhet och är inte en felaktighet.

Gör följande för att minska problemet.

- Byt regelbundet den bild som projiceras.
- Stoppa projiceringen regelbundet.

För den osannolika händelsen att en efterbildseffekt inträffar kan en svart skärm projiceras tills efterbildseffekten försvinner (hur länge det behöver göras varierar beroende på graden av efterbildseffekt men i regel ska du projicera under 30 till 60 minuter).

# Noteringar om hantering och förvaring

Om problemet kvarstår kan du kontakta din lokala återförsäljare.

---

## Noteringar om att bära projektorn

- Stäng av strömmen till projektorn och koppla bort strömkabeln från uttaget.  
Kontrollera därutöver att alla andra kablar har kopplats från.
- Om din projektormodell har ett linsskydd så sätts det på linsen.
- Om din projektormodell har utdragbara fötter så ska de dras in.
- Om din projektormodell har ett handtag ska den bäras i handtaget.
- När större modeller bärs är det noga att dessa bärs av det antal personer som anges i den *Bruksanvisning* som medföljde produkten.

### När projektorn transporteras till tillverkaren då den behöver repareras

Projektorns inre komponenter består av många glasdelen och högprecisionsdelen. Vidta följande åtgärder när projektorn transporteras så att projektorn skyddas från alla skador som kan uppstå från stötar.

Slå in projektorn ordentligt och säkert i stötskyddande material så att det skyddas från stötar och placera den i en kartong av kraftig papp. Var noga med att fraktbolaget känner till att innehållet är ömtåligt.

\* Observera att alla felfunktioner som uppstår när kunden transporterar projektorn inte omfattas av garantin.

---

## Strömkablar för användning utomlands

Strömkabeln som medföljer den här projektorn efterlever säkerhetsbestämmelserna för elektricitet. Använd inte någon annan strömkabel än den som följer med projektorn.

Om projektorn används utomlands ska kraftförsörjningsspänningen, formen på uttaget och projektorns elektriska märkning överensstämma med lokala standarden. En lämplig strömkabel köps i landet.

# Noteringar om hantering och förvaring

Kontakta en auktoriserad Epson-återförsäljare i ett av länderna som finns uppräknade i kontaktlistan för Epson-projektor för att få mer information om att köpa en lämplig strömkabel.

## Allmänna strömkabelsspecifikationer

Följande villkor måste iakttagas oavsett i vilket land användningen sker.

- Strömkabeln måste vara godkännandemärkt från standardmyndigheterna i det land där projektorn ska användas.
- Kontakten måste ha samma form som uttagen i landet där användningen sker.

## Exempel på myndigheter som ansvarar för normer och kvalitetsstämpel för olika länder.

Landets namn	Myndigheter som ansvarar för normer eller kvalitetsstämpel	Landets namn	Myndigheter som ansvarar för normer eller kvalitetsstämpel
USA	UL	Norge	NEMKO
Kanada	CSA	Finland	FIMKO
UK	BSI	Frankrike	LCIE
Italien	IMQ	Belgien	CEBEC
Australien	SAA	Nederländerna	KEMA
Österrike	OVE	Japan	PSE
Schweiz	SEV	Korea	EK
Sverige	SEMKO	Kina	CCC
Danmark	DEMKO	Singapore	PSB
Tyskland	VDE		



# Problemkontrollblad

Om det uppstår ett problem på din projektor ber vi dig göra en kopia av dessa kontrollblad och använda dem för att mer tydligt beskriva symptomen på problemet när du ringer till kundtjänst.

## Problem

- ☐ Det går inte att sätta på projektorn
- ☐ Ingenting visas på skärmen
- ☐ Ett meddelande visas
  - ☐ Ingen bildsignal sänds
  - ☐ Dessa signaler kan inte hanteras av den här projektorn.
- ☐ Blå skärm (blå bakgrund)
- ☐ Svart skärm (svart bakgrund)
- ☐ Projicerade bilder
- ☐ Användarlogotyp (inget meddelande visas)

### Bilden trunckeras eller är liten

- ☐ Endast en del av bilden visas
- ☐ Bilden är mindre än storleken på skärmen
- ☐ Bilden har keystone-förvrängning
- ☐ Flera pixlar saknas

### Bildkvaliteten är dålig

- ☐ Bilden är suddig och oskarp
- ☐ Bilden innehåller streckade mönster
- ☐ Bilden flimrar
- ☐ Tecken verkar saknas

### Ljud (endast modeller med inbyggd högtalare)

- ☐ Det hörs inget ljud
- ☐ Volymen är låg
- ☐ Ljudet är förvrängt
- ☐ Fel ljud hörs
- ☐ Har den anslutna utrustningen ställts in på ljudutsändning?
- ☐ Kommer ljudet ut när externa högtalare är anslutna? (om porten Audio Out (Ljud ut) finns)

### Färgen är dålig eller för mörk

- ☐ För mörk
- ☐ Färgen är dålig eller för mörk (video)
- ☐ Färgen är dålig eller för mörk (dator)
- ☐ Färg skiljer sig från TV/CRT

### Menyer

- ☐ Menyer visas
  - Setting (Inställning)
  - ☐ Sleep Mode (Viloläge): ON (PÅ)
- ☐ Om (Video)
  - Video Signal (Videosignal)
    - ☐ AUTO
    - ☐ NTSC
    - ☐ Övrigt

### Om (dator)

Frekvens	H	Hz
	V	Hz

SYNC Polarity (SYNK-polaritet)	H	<input type="checkbox"/> Positiv
		<input type="checkbox"/> Negativ

V	<input type="checkbox"/> Positiv
	<input type="checkbox"/> Negativ

SYNC Mode (SYNK-läge)	<input type="checkbox"/> Separat
	<input type="checkbox"/> Komposit
	<input type="checkbox"/> Sync on (Synk på)

Upplösning	X
Uppdateringshastighet	Hz

### Menyer

- ☐ Menyer visas
  - ☐ Ljud
    - Ljudgång ( )
    - Volym ( )

# Problemkontrollblad

Skriv symptomen här

Produktnamn

Serienummer

Inköpsdatum:        /        /

Indikatorer  
(Skriv ned färger och status för varje indikator)

Strömsladd

☐ Är kabeln säkert ansluten?

☐ Strömbrytare ON (PÅ) (beror på modellen)

Kontakt

☐ Är kontakten säkert ansluten?

Datorinställningar  
(Display properties  
(Visningsegenskaper))

☐ LCD-skärm

Upplösning ( X )

Uppdateringshastighet ( Hz )

☐ Dator

Win/Mac/EWS

Tillverkare ( )

Modell ( )

Bärbar/Stationär/  
Integrerad

Panelupplösning ( X )

Läget Video ( )

☐ Videoutrustning

Video/DVD/kamera

Tillverkare ( )

Modell ( )

Kontakter

☐ Är kontakten säkert ansluten?

☐ Vad heter porten som används för anslutning? ( )

Anslutningskabel

☐ Åtta

☐ Förlängning ( ) m


☐ Reservdelsnr ( )

☐ Fördelare/förstärkare ( )

☐ Reservdelsnr ( )

☐ Strömbrytare ( )

☐ Reservdelsnr ( )



När uppstår problemet? ☐ Före användning ☐ Direkt efter att användning påbörjats

☐ Under användningen t.ex. alltid när .....

☐ Övrigt ( )

Hur ofta problemet uppstår ☐ Alltid ☐ Ibland (..... gånger under ..... ) t.ex. alltid när .....

☐ Övrigt ( )

# Kontaktlista för Epson-projektor

Använd följande kontaktuppgifter om det uppstår några problem med projektorn utomlands.

Den här adresslistan är aktuell från och med januari 2020.

En mer aktuell kontaktadress kan fås från samma webbplats som den här uppräkningsen finns på. Om du inte hittar det du behöver på någon av dessa sidor ber vi dig besöka Epsons startsida på [www.epson.com](http://www.epson.com).

## ► Relaterade länkar

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [sid.19](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [sid.21](#)
- "SOUTH AMERICA" [sid.21](#)
- "ASIA & OCEANIA" [sid.22](#)
- "Tillägg till upphovsrätten" [sid.22](#)

---

## EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k <a href="https://www.itd-al.com">https://www.itd-al.com</a>	ESTONIA : Epson Service Center Estonia <a href="http://www.epson.ee">http://www.epson.ee</a>	LATVIA : Epson Service Center Latvia <a href="http://www.epson.lv">http://www.epson.lv</a>
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH <a href="http://www.epson.at">http://www.epson.at</a>	FINLAND : Epson Finland <a href="http://www.epson.fi">http://www.epson.fi</a>	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania <a href="http://www.epson.lt">http://www.epson.lt</a>
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium <a href="https://www.epson.be">https://www.epson.be</a>	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. <a href="https://www.epson.fr">https://www.epson.fr</a>	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium <a href="https://www.epson.be">https://www.epson.be</a>
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering <a href="http://www.net.com.ba">http://www.net.com.ba</a>	GERMANY : Epson Deutschland GmbH <a href="https://www.epson.de">https://www.epson.de</a>	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering <a href="http://digit.net.mk">http://digit.net.mk</a>

# Kontaktlista för Epson-projektor

<b>BULGARIA :</b> <b>Epson Service Center Bulgaria</b> <a href="http://www.kolbis.com">http://www.kolbis.com</a>	<b>GREECE :</b> <b>Oktabit S.A.</b> <a href="https://www.oktabit.gr">https://www.oktabit.gr</a>	<b>NETHERLANDS :</b> <b>Epson Europe B.V. Benelux sales office</b> <a href="https://www.epson.nl">https://www.epson.nl</a>
<b>CROATIA :</b> <b>MR servis d.o.o.</b> <a href="http://www.mrservis.hr">http://www.mrservis.hr</a>	<b>HUNGARY :</b> <b>Epson Europe B.V. Branch Office Hungary</b> <a href="https://www.epson.hu">https://www.epson.hu</a>	<b>NORWAY :</b> <b>Epson Norway</b> <a href="https://www.epson.no">https://www.epson.no</a>
<b>CYPRUS :</b> <b>Mechatronic Ltd.</b> <a href="http://www.mechatronic.com.cy">http://www.mechatronic.com.cy</a>	<b>IRELAND :</b> <b>Epson (UK) Ltd.</b> <a href="https://www.epson.ie">https://www.epson.ie</a>	<b>POLAND :</b> <b>Epson Europe B.V. Branch Office Poland</b> <a href="https://www.epson.pl">https://www.epson.pl</a>
<b>CZECH REPUBLIC :</b> <b>Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic</b> <a href="https://www.epson.cz">https://www.epson.cz</a>	<b>ISRAEL :</b> <b>Epson Israel</b> <a href="https://www.epson.co.il">https://www.epson.co.il</a>	<b>PORTUGAL :</b> <b>Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal</b> <a href="https://www.epson.pt">https://www.epson.pt</a>
<b>DENMARK :</b> <b>Epson Denmark</b> <a href="https://www.epson.dk">https://www.epson.dk</a>	<b>ITALY :</b> <b>Epson Italia s.p.a.</b> <a href="https://www.epson.it">https://www.epson.it</a>	<b>ROMANIA :</b> <b>Epson Europe B.V. Branch Office Romania</b> <a href="https://www.epson.ro">https://www.epson.ro</a>
<b>RUSSIA :</b> <b>Epson CIS</b> <a href="https://epson.ru">https://epson.ru</a>	<b>KAZAKHSTAN :</b> <b>Epson Kazakhstan Rep. Office</b> <a href="http://www.epson.kz">http://www.epson.kz</a>	<b>TURKEY :</b> <b>Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.</b> <a href="http://www.tecpro.com.tr">http://www.tecpro.com.tr</a>
<b>UKRAINE :</b> <b>Epson Kiev Rep. Office</b> <a href="http://www.epson.ua">http://www.epson.ua</a>	<b>SLOVENIA :</b> <b>Birotehna d.o.o.</b> <a href="http://www.birotehna.si">http://www.birotehna.si</a>	<b>UK :</b> <b>Epson (UK) Ltd.</b> <a href="https://www.epson.co.uk">https://www.epson.co.uk</a>

# Kontaktlista för Epson-projektor

<b>SERBIA :</b> <b>Atom partner</b> <a href="http://www.atompartner.rs/wp/">http://www.atompartner.rs/wp/</a> <b>EWE Comp</b> <a href="https://www.ewe.rs">https://www.ewe.rs</a>	<b>SPAIN :</b> <b>Epson Ibérica, S.A.U.</b> <a href="https://www.epson.es">https://www.epson.es</a>	<b>AFRICA :</b> <a href="https://www.epson.co.za">https://www.epson.co.za</a> or <a href="https://www.epson.fr">https://www.epson.fr</a>
<b>SLOVAKIA :</b> <b>Epson Europe B.V.</b> <b>Branch Office Czech Republic</b> <a href="https://www.epson.sk">https://www.epson.sk</a>	<b>SWEDEN :</b> <b>Epson Sweden</b> <a href="https://www.epson.se">https://www.epson.se</a>	<b>SWITZERLAND :</b> <b>Epson Deutschland GmbH</b> <b>Branch office Switzerland</b> <a href="https://www.epson.ch">https://www.epson.ch</a>
<b>SOUTH AFRICA :</b> <b>Epson South Africa</b> <a href="https://www.epson.co.za">https://www.epson.co.za</a>	<b>MIDDLE EAST :</b> <b>Epson (Middle East)</b> <a href="https://www.epson.ae">https://www.epson.ae</a>	

---

## NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

<b>CANADA :</b> <b>Epson Canada, Ltd.</b> <a href="https://epson.ca">https://epson.ca</a>	<b>MEXICO :</b> <b>Epson Mexico, S.A. de C.V.</b> <a href="https://epson.com.mx">https://epson.com.mx</a>	<b>U. S. A. :</b> <b>Epson America, Inc.</b> <a href="https://epson.com/usa">https://epson.com/usa</a>
<b>COSTA RICA :</b> <b>Epson Costa Rica, S.A.</b> <a href="https://epson.co.cr">https://epson.co.cr</a>	<b>ECUADOR :</b> <b>Epson Ecuador</b> <a href="https://epson.com.ec">https://epson.com.ec</a>	

---

## SOUTH AMERICA

<b>ARGENTINA :</b> <b>Epson Argentina S.R.L.</b> <a href="https://epson.com.ar">https://epson.com.ar</a>	<b>CHILE :</b> <b>Epson Chile S.A.</b> <a href="https://epson.cl">https://epson.cl</a>	<b>PERU :</b> <b>Epson Peru S.A.</b> <a href="https://epson.com.pe">https://epson.com.pe</a>
--	--	--

# Kontaktlista för Epson-projektor

<b>BRAZIL :</b> Epson do Brasil <a href="https://epson.com.br">https://epson.com.br</a>	<b>COLOMBIA :</b> Epson Colombia Ltd. <a href="https://epson.com.co">https://epson.com.co</a>	<b>VENEZUELA :</b> Epson Venezuela S.A. <a href="https://epson.com.ve">https://epson.com.ve</a>
---	---	---

---

## ASIA & OCEANIA

<b>AUSTRALIA :</b> Epson Australia Pty. Ltd. <a href="https://www.epson.com.au">https://www.epson.com.au</a>	<b>INDONESIA :</b> PT. Epson Indonesia <a href="https://www.epson.co.id">https://www.epson.co.id</a>	<b>PHILIPPINES :</b> Epson Philippines Co. <a href="https://www.epson.com.ph">https://www.epson.com.ph</a>
<b>CHINA :</b> Epson (China) Co., Ltd. <a href="https://www.epson.com.cn">https://www.epson.com.cn</a>	<b>KOREA :</b> Epson Korea Co., Ltd. <a href="http://www.epson.co.kr">http://www.epson.co.kr</a>	<b>SINGAPORE :</b> Epson Singapore Pte. Ltd. <a href="https://www.epson.com.sg">https://www.epson.com.sg</a>
<b>HONG KONG :</b> Epson Hong Kong Ltd. <a href="https://www.epson.com.hk">https://www.epson.com.hk</a>	<b>MALAYSIA :</b> Epson Malaysia Sdn. Bhd. <a href="https://www.epson.com.my">https://www.epson.com.my</a>	<b>TAIWAN :</b> Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. <a href="https://www.epson.com.tw">https://www.epson.com.tw</a>
<b>INDIA :</b> Epson India Pvt., Ltd. <a href="https://www.epson.co.in">https://www.epson.co.in</a>	<b>NEW ZEALAND :</b> Epson New Zealand <a href="https://www.epson.co.nz">https://www.epson.co.nz</a>	<b>THAILAND :</b> Epson (Thailand) Co.,Ltd. <a href="https://www.epson.co.th">https://www.epson.co.th</a>
<b>JAPAN :</b> Seiko Epson Co. <a href="https://www.epson.jp">https://www.epson.jp</a>		

---

## Tillägg till upphovsrätten

Denna information kan ändras utan föregående meddelande.

© 2020 Seiko Epson Corporation

LSR 2020.1 SV