



Sigurnosne upute

Prije upotrebe projektor-a pročitajte sve sigurnosne upute za uporabu. Nakon što pročitate sve upute, spremite ih i za kasnije korištenje.

Sadržaj

Sigurnosne upute 3

Sigurnosne upute 3

Napomene o rukovanju i pohrani..... 14

Podrška i servis 19

Listovi provjere pri pojavi problema..... 19

Popis kontakata za Epson projektor 21

Sigurnosne upute

Sljedeći simboli koriste se za prikaz opasnog rada ili korištenja radi sprječavanja osobnih ozljeda ili materijalne štete. Svakako ih s razumijevanjem proučite prilikom čitanja priručnika.

Objašnjenje simbola

⚠ Upozorenje	Ovaj simbol označava informacije koje, ako ih se ne pridržavate mogu prouzročiti tjelesne ozljede, pa čak i smrt zbog nepravilnog rukovanja.
⚠ Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se zanemari, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

Simboli koji označavaju radnju koja se ne smije vršiti

Nemojte	Ne rastavljejte	Ne dirajte	Ne močite	Ne koristite u vlažnim područjima	Ne stavljajte na nestabilnu površinu	Ne prskajte

Simboli koji označavaju radnju koja se mora izvršiti

Upute	Izvadite utikač iz utičnice

Sigurnosne upute

Upozorenje

Odvojite utikač projektoru iz utičnicu i sve popravke prepustite ovlaštenom serviseru u ovim slučajevima:

- Ako iz projektoru dolazi dim, čudni mirisi ili čudni zvukovi.
- Ako u projektor uđe tekućina ili strani predmeti.
- Ako je projektor pao ili je kućište oštećeno.



Izvadite utikač iz
utičnice

Ako nastavite koristiti projektor u tom stanju moguće je strujni udar, požar, pa čak i oštećenje vida.

Ne pokušavajte sami popraviti projektor.

Postavite projektor u blizinu lako dostupne utičnice kako biste u slučaju kvara utikač mogli odmah izvući iz utičnice.

Ne podižite poklopce na projektoru, osim ako se to izričito traži u ovom *Priručniku za uporabu*. Ne pokušavajte rastaviti ili preinaciti projektor (uključujući potrošni materijal).



Ne rastavljamte

Električni napon unutar projektoru može prouzročiti požar, strujni udar ili ozbiljne ozljede.

Postavljanje projektoru na strop ili na zid iziskuje stručno znanje. Ako radovi na postavljanju nisu pravilno izvedeni projektor bi mogao pasti. To može prouzročiti ozljede ili nesreće.



Upute

Za radove postavljanja projektoru obratite se dobavljaču.

Ako koristite stropni nosač i na njega stavite ljepilo radi sprječavanja opuštanja vijaka ili ako na projektor nanesete sredstva za podmazivanje ili ulja, kućište projektoru može puknuti i projektor može pasti sa stropnog nosača. To bi moglo prouzročiti teške ozljede osoba ispod nosača, a projektor bi se mogao jako oštetiti.



Nemojte

Pri ugradnji ili namještanju stropnog nosača ne koristite ljepilo radi sprječavanja otpuštanja vijaka, niti ne koristite ulja ili sredstva za podmazivanje.

Sigurnosne upute

⚠️ Upozorenje

Neispravno postavljanje stropnog nosača i projektoru može prouzročiti pad projektoru. Nakon instalacije namjenskog Epsonovog nosača za vaš projektor, provjerite jeste li ga učvrstili u svim točkama za fiksiranje na stropni nosač projektoru. Isto tako projektor i nosače osigurajte kabelom koji može podnijeti njihovu težinu.



Upute

Prilikom postavljanja projektoru na visoko mjesto poput stropa, zida ili polica, koristite dovoljno snažan kabel za pricvršćivanje na mjesto ugradnje i koji će spriječiti njegov pad.



Upute

Ne postavljajte projektor na mjesta na kojima će biti izloženi vlazi ili prašini, kao što su kuhinjski elementi, kuhinje općenito ili u blizini ovlaživača niti na mjesta koja su izložena uljnom dimu ili pari.



Nemojte

U suprotnom je moguće požar ili strujni udar.

Ne koristite niti ne čuvajte projektor na mjestima gdje bi mogao biti izložen prašini ili prljavštini.



Nemojte

U suprotnom kvaliteta projicirane slike može biti smanjena ili se filter zraka može začepiti, što za posljedicu može imati kvar ili požar.

Ne koristite projektor na mjestima gdje može biti izložen kiši, vodi ili prekomjernoj vlazi.



Ne koristite u
vlažnim
područjima

To može prouzročiti požar ili strujni udar.

Ne koristite izvor napajanja koji ima napon različit od onog navedenog u *Priručnik za uporabu*.



Nemojte

Korištenje drugačijeg izvora napajanja može prouzročiti požar ili električni udar.

Ako niste sigurni koja je vrsta energije dostupna, savjetujte se s dobavljačem ili lokalnom tvrtkom za elektro distribuciju.

Sigurnosne upute

Upozorenje

Provjerite specifikacije kabela za napajanje.

Kabel za napajanje isporučen s projektorom namijenjen je i usklađen je sa zahtjevima napajanja u državi u kojoj je projektor kupljen. Korištenje nepropisnog kabela za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar.



Upute

Ako projektor koristite u državi u kojoj je i kupljen, upotrijebite isključivo kabel za napajanje isporučen s projektorom. Ako projektor koristite u državi u kojoj nije kupljen, upotrijebite propisani kabel za napajanje za tu državu.

Pazite prilikom rukovanja utikačem za napajanje.

Ne pridržavanje tih mјera opreza može prouzročiti požar ili strujni udar.



Upute

Prilikom rukovanja obratite pozornost na sljedeće mјere opreza.

- Nemojte mijenjati utikač za napajanje.
- Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kabele niti produžne kabele s više utičnica.
- Ne stavljajte utikač u prašnjavu utičnicu.
- Pravilno i čvrsto utaknite utikač u utičnicu.
- Ne dirajte utikač vlažnim rukama.
- Ne povlačite držeći za kabel za napajanje prilikom iskapčanja utikača već držite za utikač i izvucite ga iz utičnice.

Uvjericite se da je utikač napajanja uzemljen vodičem za uzemljenje ili koristite 3-žilni utikač.



Upute

U suprotnom moguć je nastanak požara ili strujnog udara. Koristite isporučeni kabel napajanja i uzemljite ga na strani utičnice.

Za utikače napajanja s vodičem za uzemljenje, prije priključivanja utikača napajanja uvjerite se da je vodič za uzemljenje spojen. Isto tako, prije odvajanja vodiča za uzemljenje uvjerite se da je utikač napajanja odvojen.

Za 3-žilni utikač napajanja, uvjerite se da je priključen u utičnicu koja 3-žilnim utikačima omogućava uzemljenje.

Sigurnosne upute

Upozorenje

Ne koristite oštećeni kabel za napajanje.

To može prouzročiti požar ili strujni udar.

Prilikom rukovanja obratite pozornost na sljedeće mjere opreza.



Nemojte

- Ne preinačavajte kabel za napajanje.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje.
- Ne savijajte, uvijajte niti ne povlačite prejako kabel za napajanje.
- Kabel za napajanje držite dalje od vrućih električnih aparata.
- Ne pričvršćujte kabel za napajanje vezicom za druge kabele.

Ako je kabel za napajanje oštećen (ako vire vodiči, vodiči su prekinuti i slično), obratite se dobavljaču opreme.

Ne dodirujte utikač tijekom grmljavinskog nevremena.



Inače možete biti žrtvom strujnog udara.

Ne dirajte

Ne stavljamte nikakve posude niti spremnike tekućina niti kemikalija na projektor.



Ne možite

Ne gledajte u objektiv dok je projektor uključen.



Jako svjetlo možete oštetiti oči. Obitelji s malom djecom moraju biti posebno oprezne.

Nemojte

Isto tako ne gledajte u objektiv pomoću optičkih uređaja poput povećala ili teleskopa.

Nemojte umetati niti bacati metalne, zapaljive ili strane predmete u otvore za prozračivanje ili utore projektoru niti ih ostavljati u blizini.



Nemojte

To može prouzročiti požar, električni udar ili opeklane.

Sigurnosne upute

Upozorenje

Projektor ili daljinski upravljač s baterijama ne ostavljajte u vozilu sa zatvorenim prozorima, na mjestima na kojima će biti izloženi izravnom sunčevom zračenju niti na drugim mjestima koja mogu postati vruća, poput ispušnih otvora klima uređaja ili grijачa.



Nemojte

Moguće su toplinska izobličenja ili tehnički kvar koji može rezultirati požarom.

Ne koristite sprejeve koji sadrže zapaljivi plin za uklanjanje prljavštine ili prašine koja se zalijepila za dijelove poput objektiva ili filtra projektor-a.



Ne prskajte

Tijekom upotrebe unutrašnjost projektor-a jako se zagrijava, pa se plinovi mogu zapaliti i prouzročiti požar.

Za uklanjanje prljavštine ili prašine koja se zalijepila na dijelove poput objektiva ili zračnog filtra upotrijebite usisivač ili ručni puhač zraka.

Ne koristite projektor na mjestima gdje u atmosferi mogu biti zapaljivi ili eksplozivni plinovi.



Ne prskajte

Ne stavlajte nikakve lako zapaljive predmete ispred objektiva projektor-a.



Nemojte

Za vrijeme projekcije nemojte zaklanjati izlaz svjetlosti iz projektor-a poklopcom objektiva (skida se), knjigom ili drugim predmetima.

Ako se izlaz svjetlosti iz projektor-a zakloni, područje u kojem svjetlost izlazi postat će vruće što može dovesti do rastaljivanja, gorenja ili izbijanja požara. Također, objektiv se može zagrijati zbog reflektirane svjetlosti što može dovesti do neispravnog rada projektor-a. Za zaustavljanje projekcije koristite funkcije A/V bez tona, Zaklopac ili isključite projektor.



Nemojte

Sigurnosne upute

Oprez

Ne blokirajte utore i otvore u kućištu projektorja. Oni omogućavaju ventilaciju i sprečavaju pregrijavanje projektorja. Ne postavljajte projektor na sljedeća mjesta:



Nemojte

- Loše prozračena ili uska mjesta, poput ormara ili police za knjige.
- Na meke površine poput prostirke, posteljine, pokrivača i slično.
- Ne pokrivajte projektor pokrivačem, zavjesom ili stolnjakom.
- Loše prozračene lokacije, kao što su unutar stalka ili ormarića za AV opremu.
- Mjesta podložna visokim temperaturama, kao što je u blizini opreme za grijanje.

Ne stavljajte ništa ispod projektorja kojima se otvori za usis zraka nalaze na dnu kućišta, kao na primjer tkaninu ili papir. Takve materijale bi usis zraka mogao tijekom projiciranja uvući u projektor što bi moglo prouzročiti porast unutarnje temperature projektorja što bi moglo biti uzrokom požara.

Prilikom postavljanja projektorja blizu zida provjerite postoji li dovoljan razmak između zida i otvora zračnog odvoda kako je navedeno u *Priručniku za uporabu*.

- Ne postavljajte projektor na hermetički zaštićenom mjestu.

Ako projektor treba postaviti na hermetički zaštićenom mjestu, od presudne je važnosti osigurati postavljanje klimatizacijske i ventilacijske opreme. Ako mjesto nema dovoljno prozračivanje akumulirana toplina iz projektorja mogla bi pokrenuti ugrađene zaštitne strujne krugove projektorja, a projektor može neispravno raditi.

Ne postavljajte projektor na mjesto koje nije dovoljno čvrsto i ne može podnijeti njegovu težinu niti na nestabilnu površinu, poput stola koji se trese ili naginje.

Projektor može pasti ili prevrnuti i tako prouzročiti štetu, izobličenje ili ozljede.



Ne stavljajte na nestabilnu površinu

Sigurnosne upute

⚠️ Oprez

Ne stojite na projektoru niti na njega ne vješajte teške predmete.

Mogli biste pasti i ozlijediti se ili oštetiti projektor.



Nemojte

Baterije uklonjene iz daljinskog upravljača držite izvan dohvata djece.

Djeca bi mogla progutati baterije koje bi se mogle zaglaviti u grlu. U slučaju gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.



Nemojte

Ne postavljajte ništa što se može iskriviti ili oštetiti zbog topline u blizini ispušnih otvora. Nemojte približavati ruke ili lice projektoru dok je projiciranje u tijeku.

Vrući zrak koji izlazi iz ventilacijskih otvora može vas opeći ili bi mogao prouzročiti iskrivljavanje ili drugu vrstu štete na imovini.



Nemojte

Ne stavljajte izvor otvorene vatre poput zapaljene svijeće na ili u blizinu projektor-a.



Nemojte

Iskopčajte napajanje projektor-a ako se dulje vrijeme neće koristiti.

Moguće je slabljenje izolacije što može prouzročiti požar.



Izvadite utikač iz utičnice

Prije premještanja projektor-a provjerite je li napajanje isključeno, utikač iskopčan iz utičnice, a svi ostali kabeli odvojeni.

To može prouzročiti požar ili strujni udar.



Izvadite utikač iz utičnice

Prije čišćenja izvucite utikač iz zidne utičnice.

To će spriječiti strujni udar tijekom čišćenja.



Izvadite utikač iz utičnice

Sigurnosne upute

⚠️ Oprez

Za čišćenje koristite suhu krpnu (ili za tvrdokornu prljavštinu ili mrlje navlaženu i dobro iscijeđenu krpnu). Ne koristite tekućinu, sredstva za čišćenje u spreju ili otapala poput alkohola, razrjeđivača ili benzina.



Upute

Ulez vode u projektor ili pogoršanje radnih svojstava ili lom kućišta projekatora mogu biti uzrokom strujnog udara.

Kabele treba provesti tako da se nitko ne može o njih saglesti.



Upute

Nepravilna upotreba baterije može prouzročiti istjecanje tekućine i puknuće baterije što može rezultirati požarom, ozljedom ili korozijom projekatora. Prilikom zamjene baterija poduzmite sljedeće mjere opreza.



Upute

- Ne koristite baterije različitih vrsta i ne mijesajte stare i nove baterije.
- Ne koristite nikakve baterije osim onih navedenih u *Priručniku za uporabu*.
- Ako iz baterija ističe tekućina, obrišite je krpom ili sličnim priborom i zamjenite baterije novima. Ako vam tekućina dospije na ruke odmah ih operite.
- Zamjenite baterije čim se istroše.
- Izvadite baterije ako projektor nećete koristiti duže vrijeme.
- Ne izlažite baterije toplini ili plamenu i ne stavljajte ih u vodu.
- Umetnите baterije pazeći na pravilnu orijentaciju polova (+ i -).

Iskorištene baterije zbrinite sukladno lokalnim propisima.

Slijedite raspored održavanja za ovaj projektor.



Upute

Ako unutrašnjost projekتورa dugo nije bila očišćena, može se nakupiti prašina, što može uzrokovati požar ili strujni udar.

Po potrebi povremeno zamjenite filter za zrak.

Za čišćenje unutrašnjosti projekتورa prema potrebi obratite se dobavljaču.

Sigurnosne upute

⚠️ Oprez

Nemojte postavljati na mjesta na kojima mogu nastati oštećenja zbog soli ili na mesta izložena korozivnim plinovima, kao što je sumporni plin iz vrućih izvora.

U protivnom, korozija može prouzročiti pad projektor-a. Također može prouzročiti kvar projektor-a.



Nemojte

Ne koristite projektor na mjestima gdje se raspršuje voda iz vodovoda koja sadrži čestice klora i minerala, osobito u blizini ultrazvučnih ovlaživača zraka.

U suprotnom mogući su kvarovi ili smanjenje kvalitete projicirane slike.



Nemojte

Ne pokrećite projektor dok je na njemu ugođena prevelika glasnoća. (Samo modeli s ugradenim zvučnikom)

Glasni zvukovi mogu prouzročiti gubitak sluha.

Prije uključivanja projektor-a smanjite glasnoću. Glasnoću zvuka postupno povećavajte nakon uključivanja projektor-a.



Upute

Nastojte ne stajati ispred projektor-a kako ne biste blokirali projicirane slike i kako biste spriječili gledanje u jarko svjetlo.

Gledanje u svjetlo projektor-a može oštetiti vid.



Upute

Projektor nemojte rastaviti kada ga zbrinjavate.

Zbrinjavanje izvršite sukladno lokalnim ili nacionalnim zakonima i propisima.



Nemojte

► Srodne poveznice

- "Napomene o žarulji" [str.12](#)

Napomene o žarulji

Imajte na umu sljedeće činjenice kao i sva upozorenja i mjere opreza.

Sigurnosne upute

⚠️ Upozorenje

Kao izvor svjetla za projektor koristi se visokotlačna živila žarulja. Ako se žarulja izloži vibracijama, udarcima ili se predugo koristi, ona može puknuti ili se neće moći uključiti.



Upute

Ako lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i ona se može raspasti na sitne komadiće stakla koji mogu nanijeti ozljede. Svakako se držite uputa u nastavku.

- Nemojte rastavljati ili oštetiti lampu ili ju izlagati udarcima.
- Nemojte približavati lice projektoru dok je u uporabi.
- Poseban pozor mora se posvetiti kad je projektor postavljen na strop, jer može doći do padanja malih komadića stakla kad se poklopac lampe ukloni. Kod čišćenja projektoru ili zamjene lampe budite iznimno pažljivi da vam takvi komadići stakla ne dospiju u oči ili usta.
- Ako se lampa rasprsne, odmah provjetrite prostoriju i zatražite pomoć liječnika ako je ikoji dio razbijenog stakla udahnut ili je dospio u oči i usta.
- Proučite i pridržavajte se lokalnih propisa u svezi pravilnog odlaganja i ne odlažite u komunalni otpad.

Nemojte gledati u otvore za ventilaciju.

Ako lampa eksplodira, iz nje mogu izbiti plinovi i ona se može raspasti na sitne komadiće stakla koji mogu nanijeti ozljede.



Nemojte

Ako se komadići slomljenog stakla udahnu, ili uđu u oči ili u usta, ili ako dođe do nekih sličnih negativnih posljedica, odmah zatražite liječničku pomoć.

⚠️ Oprez

Ne pokušavajte ukloniti žarulju odmah nakon upotrebe jer će biti jako vruća. Prije uklanjanja žarulje, isključite napajanje i pričekajte onoliko koliko je navedeno u *Priručniku za uporabu* kako bi se lampa potpuno ohladila.



Nemojte

Vrućina može uzrokovati opekline ili druge ozljede.

Napomene o rukovanju i pohrani

Obavezno se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste spriječili kvarove, pogreške tijekom rada ili oštećenja projektora.

► **Srodne poveznice**

- "Napomene o rukovanju i pohrani" [str.14](#)
- "Projekcijska žarulja" [str.15](#)
- "LCD zaslon" [str.16](#)
- "Utinuta (zadržana) slika" [str.16](#)
- "Napomene za nošenje projektora" [str.16](#)
- "Kabeli za napajanje za korištenje u inozemstvu" [str.17](#)

Napomene o rukovanju i pohrani

- Ne koristite i ne čuvajte projektor na mjestima gdje bi mogao biti izložen visokim i niskim ekstremnim temperaturama. Isto tako izbjegavajte mjesta na kojima je moguća nagla promjena temperature.
Prilikom korištenja i pohrane projektoru obavezno poštujte radne temperature i temperature skladištenja navedene u *Priručniku za uporabu*.
Prilikom pohrane projektoru spremite ga na suho mjesto.
- Projektor ne postavljajte na mjestima gdje može biti izložen vibracijama i udarcima.
- Ne postavljajte projektor blizu visokonaponskih električnih kabela ili izvora magnetskih polja.
To bi moglo utjecati na pravilan rad projektoru.
- Ne naginjite projektor prema naprijed ili prema natrag pod kutom većim od onog navedenog u *Priručniku za uporabu*. Time biste mogli oštetiti projektor ili prouzročiti nesreću.
- Možda ćete trebati namjenske držače za ugradnju projektoru kako biste ga mogli naginjati. Kontaktirajte stručnu osobu i pripremite držač. Pazite kako držač ne bi pao.
- Ne dodirujte objektiv rukama.

Ako je površina objektiva zamrljana otiscima prstiju ili sebumom možda neće biti moguće jasno projicirati sliku. Na projektorma koji imaju

Napomene o rukovanju i pohrani

poklopac objektiva, postavite poklopac na objektiv dok ne koristite projektor kako biste spriječili prljanje ili oštećivanje objektiva.

- Prije pohrane izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
Ako baterije ostavite u daljinskom upravljaču one bi mogle iscuriti.
- Ne koristite i ne čuvajte projektor na mjestima koja su izložena dimu zbog ulja ili cigareta jer to može negativno utjecati na kvalitetu projiciranih slika.
- Za čišćenje unutrašnjosti projektoru obratite se dobavljaču.
Ako unutrašnjost projektoru nije dugo bila očišćena moguće je nakupljanje prašine što može prouzročiti porast unutarnje temperature projektoru i posljedično neispravnim radom i ranim propadanjem optičkih dijelova.
- Laserske zrake velike snage koje prolaze kroz projekcijsku leću ili objektiv fotoaparata mogu prouzročiti kvar. Ako laserske zrake prolaze kroz projekcijsku leću ili objektiv fotoaparata blokirajte lasersku zraku nepropusnim i negorivim metalnim pločicama poput aluminija ili željeza kako biste zaštitili projekcijsku leću i objektiv fotoaparata. Prilikom pohrane projektoru svakako pričvrstite poklopac objektiva.
- Epson nije odgovoran za štete i gubitke nastale zbog oštećenja projektoru koja nisu obuhvaćena uvjetima garancije i servisiranja.

Projekcijska žarulja

Kao izvor svjetla za projektor koristi se visokotlačna živina žarulja.

Karakteristike živine žarulje su:

- Intenzitet žarulje se uporabom smanjuje.
- Kad dođe vrijeme za zamjenu, žarulja više neće svijetliti ili se može razbiti uz glasan zvuk.
- Vremenski interval do istrošenosti žarulje može se uvelike razlikovati ovisno o karakteristikama pojedine žarulje i radnoj okolini. Za modele na kojima je moguće zamjeniti žarulju uvijek imajte spremnu rezervnu žarulju.
- Ne uključujte projektor odmah nakon što ste ga isključili. Učestalo uključivanje i isključivanje projektoru može skratiti vijek trajanja žarulje.

Napomene o rukovanju i pohrani

- Na modelima na kojima je moguće zamijeniti žarulju, kad se prikaže poruka za zamjenu žarulje čim je prije zamijenite novom. Na modelima na kojima nije moguća zamjena žarulje, kad projektor prikaže poruku za zamjenu, odmah prestanite koristiti projektor. Nastavak uporabe projektora u tim uvjetima povećava mogućnost razbijanja žarulje.

LCD zaslon

LCD zaslon proizvodi se pomoću tehnologije visoke preciznosti. Ipak, na zaslonu je moguća pojava crnih točkica ili ponekad mogu jako zasvijetliti neke crvene, plave ili zelene točkice. Uz to ponekad je moguća pojava i prugastih nepravilnosti u boji ili nepravilnosti u svjetlu. Nepravilnosti su uzrokovane karakteristikama LCD zaslona i nisu znak kvara.

Utisnuta (zadržana) slika

Ako se fotografije ili slike koje se vrlo malo pomiču projiciraju tijekom duljeg vremena, na projiciranoj slici može ostati utisnuta (zadržana) slika.

Taj se problem pojavljuje zbog prirode LCD zaslona i ne predstavlja kvar.

Provedite sljedeće postupke kako biste smanjili taj problem.

- Redovito mijenjajte projiciranu sliku.
- Redovito prekidajte projiciranje.

U malo vjerojatnom slučaju pojave utisnute (zadržane) slike projicirajte crni ekran sve dok ta slika ne nestane (vrijeme ovisi o stupnju zadržavanja slike no potrebno je projicirati otprilike 30 do 60 minuta).

Ponovi li se pogreška, obratite se lokalnom dobavljaču opreme.

Napomene za nošenje projektor-a

- Isključite projektor i odvojite kabel za napajanje iz utičnice. Nadalje, provjerite jesu li i drugi kabeli odvojeni.

Napomene o rukovanju i pohrani

- Ako vaš model projektora ima poklopac objektiva stavite ga na objektiv.
- Ako vaš model projektora ima funkciju pomaka leće pomaknite leću na početni položaj.
- Ako vaš model projektora ima nožice na izvlačenje, uvucite ih.
- Ako vaš model projektora ima ručku, tada projektor nosite držeći ga za ručku.
- Prilikom nošenja velikih modela projektorova svakako se pridržavajte uputa o potrebnom broju osoba koji je naveden u *Priručniku za uporabu*.

Prilikom transportiranja projektorova proizvođaču radi popravka

Unutarnji dijelovi projektorova sastoje se od mnoštva staklenih i dijelova velike preciznosti. Prilikom transportiranja projektorova poduzmite sljedeće mjere opreza radi zaštite projektorova od bilo kakvih oštećenja koja mogu nastati zbog udarca.

Projektor čvrsto zamotajte u zaštitni materijal kako biste ga zaštitili od udaraca i stavite u jaki kartonski spremnik. Obavezno obavijestite tvrtku prijevoznika kako je sadržaj spremnika lomljiv.

* Imajte na umu da bilo kakve neispravnosti prouzročene prijevozom projektorova koji vrši korisnik nisu obuhvaćene jamstvom.

Kabeli za napajanje za korištenje u inozemstvu

Kabel za napajanje koji se isporučuje uz ovaj projektor u skladu je s propisima o električnoj sigurnosti. Ne koristite nijedan drugi kabel za napajanje osim onog koji je isporučen s projektorom

Ako koristite projektor u inozemstvu, provjerite napon napajanja, oblik utičnice i nazivnu vrijednost električnog napajanja projektorova koji su u skladu s lokalnim standardima i nabavite odgovarajući kabel za napajanje u toj državi.

Pojedinosti o nabavci propisanog kabla za napajanje obratite se ovlaštenom dobavljaču tvrtke Epson u nekoj od zemalja navedenih na popisu kontakata Epson Projector.

Napomene o rukovanju i pohrani

Opći podaci kabela za napajanje

Potrebno je pridržavati se sljedećih uvjeta bez obzira u kojoj državi koristite projektor.

- Kabel za napajanje mora imati oznake odobrenja od nadležnih tijela za standardizaciju države u kojoj koristite projektor.
- Utikač mora biti istog oblika kao i utičnice u zemlji uporabe.

Primjeri nadležnih tijela za standardizaciju ili oznaka certifikata za različite države

Naziv države	Nadležno tijelo za standardizaciju ili oznaka certifikata	Naziv države	Nadležno tijelo za standardizaciju ili oznaka certifikata
Sjedinjene Američke Države	UL	Norveška	NEMKO
Kanada	CSA	Finska	FIMKO
Ujedinjeno Kraljevstvo	BSI	Francuska	LCIE
Italija	IMQ	Belgija	CEBEC
Australija	SAA	Nizozemska	KEMA
Austrija	OVE	Japan	PSE
Švicarska	SEV	Koreja	EK
Švedska	SEMKO	Kina	CCC
Danska	DEMKO	Singapur	PSB
Njemačka	VDE		

Listovi provjere pri pojavi problema

Ako se pojavi problem s projektorom, kopirajte ove listove provjere i koristite ih za točnije pojašnjenje simptoma problema prilikom pozivanja servisa.

Problemi

- Projektor se ne pali
- Nema ničeg na ekranu
- Pojavljuje se poruka
 - Nema signala
 - Nije podržano

- Plavi ekran (plava pozadina)
- Crni ekran (crna pozadina)
- Problemi s projiciranim slikama
- Problemi s korisničkim znakom (nema poruke upozorenja)

Slika je odsjećena ili mala

- Prikazan je samo dio slike
- Slika je manja od veličine ekrana
- Slika je u osnovi izobličena
- Nedostaje nekoliko piksela

Loša kakvoća slika

- Slika nije jasna i izoštrena
- Slika sadrži iscrtane linije preko ekrana
- Slika treperi
- Nedostaju znakovi

Audio (samo za modele s ugrađenim zvučnikom)

- Nema zvuka
- Niska jačina zvuka
- Zvuk je izobličen
- Čuje se pogrešan zvuk
- Da li su uređaji priključeni u projektor podešeni na postavke audioizlaza?
- Da li se čuje zvuk kad su vanjski zvučnici priključeni? (ako se radi o modelima koji imaju Audio Out port)

Boja je loša ili pretamna

- Pretamna
- Boja je loša ili pretamna (video)
- Boja je loša ili pretamna (računalo)
- Boja je različita od TV/CRT

Izbornici

- Pojava izbornika postavke Automatsko isključivanje: uključeno
- Video
- Video signal AUTO
- NTSC
- Ostalo
- Računalo

Frekvencija	H	Hz
	V	Hz

SYNC Polaritet	H	<input type="checkbox"/> Positivan
	V	<input type="checkbox"/> Negativan
	H	<input type="checkbox"/> Positivan
	V	<input type="checkbox"/> Negativan
SYNC Mode		<input type="checkbox"/> Odvojeni
(Režim SYNCH.)		<input type="checkbox"/> Kompozitni
		<input type="checkbox"/> Sync na zelenom

Rezolucija	X
Frekvencija osvježavanja	Hz


Izbornici

- Pojava izbornika
- Audio
- Audio ulaz ()
- Jačina zvuka ()

Listovi provjere pri pojavi problema

Navedite simptome ovdje:

	Naziv proizvoda Serijski broj Datum kupovine: / / Indikatori (zapišite boju i status svakog indikatora)
--	---



Kada se problem javlja? Prije uporabe Odmah po početku korištenja Za vrijeme uporabe
npr. uvijek kad se učini

Učestalost problema Ostalo () Uvjek Ponekad (.... puta za vrijeme)

npr. uvijek kad se učini

Ostalo ()

Popis kontakata za Epson projektor

Sljedeće kontaktne podatke koristite u slučaju bilo kakvih problema s projektorom dok ste izvan države vašeg prebivališta.

Popis adresa je na snazi od travnja 2021.

Najnoviju adresu za kontakt moguće je dobiti s ovdje navedene internetske stranice. Ako ne pronađete ono što vam treba na bilo kojoj od ovih stranica, posjetite glavnu Epsonovu početnu stranicu na adresi www.epson.com.

► Srodne poveznice

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [str.21](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [str.23](#)
- "SOUTH AMERICA" [str.23](#)
- "ASIA & OCEANIA" [str.24](#)
- "Pripisivanje autorskog prava" [str.24](#)

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk

Popis kontakata za Epson projektor

BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	ISRAEL : Epson Israel https://www.epson.co.il	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt
DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk	ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro
RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru	KAZAKHSTAN : Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	TURKEY : Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr
UKRAINE : Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua	SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk

Popis kontakata za Epson projektor

SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	AFRICA : https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr
SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se	SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch
SOUTH AFRICA : Epson South Africa https://www.epson.co.za	MIDDLE EAST : Epson (Middle East) https://www.epson.ae	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
--	--	--

Popis kontakata za Epson projektor

BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve
---	---	---

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp		

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.

© 2022 Seiko Epson Corporation

LMP 2022.3 HR