

Подготовка к использованию приложения Label Editor

Рабочая среда

Перед установкой приложения Label Editor, убедитесь, что ваш компьютер удовлетворяет указанным требованиям.

Операционная система	Windows 11 (64-битная), Windows 10 (32-битная/64-битная), Windows 8.1/8 (32-битная/64-битная), Windows 7 (32-битная/64-битная)
Место на жестком диске, которое использует приложение Label Editor	Около 300 МБ
Дисплей	XGA (1024 x 768), High Color или лучше
Интерфейс	USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, беспроводная ЛВС*, Bluetooth®*

*Только для принтеров, поддерживающих сетевой интерфейс и Bluetooth.

⚠ Внимание

Приложение Label Editor может работать неправильно на компьютерах, обновленных до более поздней версии операционной системы Windows. Приложение Label Editor также может работать неправильно в зависимости от используемой компьютерной среды.


Установка приложения Label Editor и драйвера принтера

В этом разделе описан способ установки, который следует использовать при подключении принтера к компьютеру с помощью кабеля USB.

Если используемая модель принтера поддерживает сетевое подключение и вы хотите подключить его к компьютеру в сети, см. руководство, поставляемое с каждым изделием, или «Руководство по настройке конфигурации сети».

⚠ ВНИМАНИЕ

Не подключайте данное изделие к компьютеру, пока в окне установки не будет показано соответствующее указание. Информация о подключении данного изделия к компьютеру  Руководство пользователя данного изделия.



⚠ Внимание

- Устанавливайте приложение Label Editor под учетной записью с правами администратора.
- Перед установкой приложения Label Editor закройте все другие приложения, запущенные на компьютере.
- Устанавливайте последнюю версию приложения Label Editor драйвера принтера. Печать этикеток не будет доступна, если одна из версий будет старше другой.
- В случае подключения двух и более изделий к одному компьютеру Отдельный драйвер принтера необходим для каждого изделия. Установка драйвера принтера для второго и последующих изделий начнется при первом подключении второго (или последующего) изделия к компьютеру. Выполните установку в соответствии с указаниями на экране. Новые установленные драйверы принтеров получают имена копий драйвера принтера.

- 1 **Включите компьютер и запустите операционную систему Windows.**
Закройте запущенные приложения, если таковые имеются. Также остановите антивирусное и другое аналогичное программное обеспечение.

- 2 **Дважды щелкните по файлу Setup.exe.**
Запустится программа установки.
Выберите устанавливаемый язык и нажмите [Далее].


- 3 **После появления экрана установки подтвердите содержимое и выберите требуемый вариант установки.**

В случае установки приложения Label Editor и драйвера принтера
[Установить приложение и драйвер]: Нажмите эту кнопку.


В случае установки только драйвера принтера
[Установить только драйвер]: Нажмите эту кнопку.
После появления окна подтверждения лицензионного соглашения программного обеспечения подтвердите содержимое и нажмите [Принимаю].
 к Шагу 8

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если в процессе установки появляется показанное сообщение, на компьютере установлена старая версия приложения. Перед установкой новой версии обязательно удалите старую версию.



- Если в процессе установки появляется показанный экран, приложение или драйвер уже установлены на компьютере. Для добавления или изменения установленных компонентов нажмите [Изменить].



- 4 После появления диалогового окна лицензионного соглашения **подтвердите содержимое и нажмите [Принимаю]**.
Чтобы прервать установку: Нажмите [Не принимаю].
- 5 В диалоговом окне выбора папки установки **подтвердите папку установки и нажмите [Далее]**.
Начнется установка.
Чтобы измерить папку установки: Нажмите [Обзор...].
- 6 После появления экрана выбора устанавливаемого приложения **убедитесь, что флажок [Label Editor] и нажмите [Далее]**.
- 7 По завершении установки появляется сообщение о завершении. **Нажмите [Готово]**.
Чтобы создать ярлык на рабочем столе, установите флажок.

Далее установите драйвер принтера.

- 8 **Подтвердите используемый принтер и нажмите [Далее]**.


ПРИМЕЧАНИЕ

• Для сетевых принтеров

Показанный экран открывается после Шага 8.

Нажмите [USB], затем [Далее].

Инструкции по сетевому соединению см. «Руководство по настройке конфигурации сети».




• Для принтеров с поддержкой Bluetooth

Если принтер поддерживает и соединение USB, и Bluetooth, показанный экран открывается после Шага 8.

Нажмите [USB], затем [Далее].

Для подключения с помощью Bluetooth нажмите [Соединение Bluetooth®] и следуйте инструкциям на экране.

Если принтер поддерживает только соединение Bluetooth, после Шага 8 просто следуйте инструкциям на экране.



- 9 **Подключите изделие к компьютеру, следуя указаниям на экране.**
Информация о подключении изделия к компьютеру [↗](#)Руководство пользователя данного изделия
- 10 **По завершении установки появляется сообщение о завершении. Нажмите [Готово]**.

Удаление приложения Label Editor и/или драйвера принтера

ⓘ **Внимание**

- При удалении драйвера принтера отключите изделие от компьютера.
- Перед удалением приложения Label Editor и/или драйвера принтера закройте все другие приложения, запущенные на компьютере.

❶ Дважды щелкните по файлу **SetUp.exe**.

❷ Выберите устанавливаемый язык и нажмите **[Далее]**.

❸ После запуска программы установки выберите **[Удалить]**.

❹ Нажмите **[Да]**.

Начнется удаление.

Чтобы прервать удаление: Нажмите **[Нет]**.

При удалении только драйвера принтера

[Нет]: Нажмите эту кнопку.

👉 к Шагу 6

❺ По завершении удаления появляется сообщение о завершении.

Нажмите [Готово].

Удаление приложения завершено.

Далее удалите драйвер принтера.

❻ Нажмите **[Да]**.

❼ Убедитесь, что выбран требуемый принтер, и нажмите **[Удалить]**.

❽ По завершении удаления появляется сообщение о завершении.

Нажмите [Да].

Компьютер перезагружается.

ⓘ **Внимание**

После удаления драйвера принтера перезагрузите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приложение Label Editor и драйвер принтера также можно удалить следующим образом.

Выберите «Панель управления» - «Программы и компоненты» и удалите приложение Label Editor или драйвер.

(Windows 11: выберите Пуск - «Параметры» - «Приложения» - «Установленные приложения» и удалите приложение Label Editor или драйвер.)

- Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Компания Seiko Epson Corporation использует такие знаки согласно лицензии.